

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU - LYMAN .464" TARGET FRONT SIGHT 17 AEU STEEL BLACK

Low silhouette, all steel front sight with eight interchangeable sight inserts that are locked into place by threaded cap. Sight includes insert set.



Attributes

- Name: LYMAN .464" TARGET FRONT SIGHT 17 AEU STEEL BLACK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539017444
- Mfr. No.: 3171074
- Color: Black
- Height: .464
- Make: Universal Rifles
- Material: Steel
- Style: Target
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 011516310743

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Sicherheitshinweise](#)
- [English: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU](#)
- [Norsk: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU](#)
- [Suomi: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU](#)

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU von LYMAN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit einem niedrigen Profil, einer Vollstahlkonstruktion und austauschbaren SichtEinsätzen zu verbessern. Für deine Sicherheit und optimale Leistung lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um eine sichere Nutzung des RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU zu gewährleisten, beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, auch wenn du glaubst, dass sie es nicht ist.
- Stelle sicher, dass das Vorderkorn sicher installiert ist, bevor du deine Feuerwaffe benutzt.
- Verwende nur die empfohlenen SichtEinsätze, die mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Visier auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Modifiziere das Produkt nicht auf eine Weise, die die Sicherheit oder Leistung beeinträchtigen könnte.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen ein.

Spezifische Sicherheitshinweise für die Benutzung

Beim Gebrauch des RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU beachte bitte die folgenden spezifischen Sicherheitshinweise:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Trage beim Schießen immer geeigneten Augenschutz.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und unbefugten Personen ist.
- Versuche nicht, das Vorderkorn zu benutzen, wenn es beschädigt aussieht oder wenn die SichtEinsätze nicht sicher passen.
- Vermeide die Benutzung des Visiers bei widrigen Wetterbedingungen, die die Sicht oder Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Benutzung des Visiers eine Fehlfunktion oder ungewöhnliches Verhalten bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um das RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU korrekt zu installieren und zu verwenden, folge bitte diesen Schritten:

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne gegebenenfalls das vorhandene Vorderkorn.
- Richte die DovetailBasis des Visiers mit dem StandardDovetail von 3/8" (9,5mm) auf deiner Feuerwaffe aus.
- Klopfe das Visier vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an seinen Platz.
- Sichere das Visier, indem du die Gewindekappe anziehst, um den Einsatz zu fixieren.
- Überprüfe, ob das Visier fest angebracht ist und nicht wackelt.

2. Benutzung des Visiers

- Wähle den geeigneten SichtEinsatz aus dem bereitgestellten EinsatzeSet aus.
- Installiere den Einsatz, indem du die Gewindekappe löst, den Einsatz in das Visier einsetzt und die Kappe wieder anziehst.
- Passe das Visier nach Bedarf an deine Schießvorlieben an.
- Übe das Schießen an einem sicheren und ausgewiesenen Schießstand, um dich mit der Leistung des Visiers vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU befolge bitte diese Richtlinien:

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Elektronikabfälle.
- Entsorge das Visier nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken bezüglich des RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Einzelhändler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen für die Unterstützung bereit hast.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU by LYMAN. This product is designed to enhance your shooting experience with a low silhouette, allsteel construction, and interchangeable sight inserts. For your safety and optimal performance, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, please adhere to the following guidelines:

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that the front sight is installed securely before using your firearm.
- Use only the recommended sight inserts that are compatible with this product.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage.
- Do not modify the product in any way that may compromise its safety or performance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Always wear appropriate eye protection while shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of obstructions and unauthorized individuals.
- Do not attempt to use the front sight if it appears damaged or if the sight inserts do not fit securely.
- Avoid using the sight in adverse weather conditions that may affect visibility or performance.
- If you experience any malfunction or unusual behavior while using the sight, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

To install and use the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU correctly, follow these steps:

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing front sight if applicable.
- Align the dovetail base of the sight with the standard 3/8" (9.5mm) dovetail on your firearm.
- Gently tap the sight into place using a nonmarring tool.
- Secure the sight by tightening the threaded cap to lock the insert in place.
- Verify that the sight is firmly attached and does not wobble.

2. Using the Sight

- Select the appropriate sight insert from the insert set provided.
- Install the insert by loosening the threaded cap, placing the insert into the sight, and retightening the cap.
- Adjust the sight as needed for your shooting preferences.

- Practice shooting at a safe and designated range to familiarize yourself with the sight's performance.

Disposal Instructions

When disposing of the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, please follow these guidelines:

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and electronic waste.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, please consult the manufacturer's website or contact the retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU. Always prioritize safety and responsible firearm usage. Thank you for your attention to these guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU

Introducción

Gracias por elegir la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU de LYMAN. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con su construcción de acero de bajo perfil y sus inserts de mira intercambiables. Para tu seguridad y un rendimiento óptimo, por favor, lee y sigue cuidadosamente estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro de la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU, por favor, cumple con las siguientes directrices:

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso si crees que no lo está.
- Asegúrate de que la mira frontal esté instalada de manera segura antes de usar tu arma.
- Usa únicamente los inserts de mira recomendados que sean compatibles con este producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de signos de desgaste o daño.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o rendimiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU, por favor, observa las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Siempre usa protección ocular adecuada mientras disparas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro esté despejada de obstrucciones y personas no autorizadas.
- No intentes usar la mira si parece dañada o si los inserts de mira no encajan de manera segura.
- Evita usar la mira en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad o el rendimiento.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual mientras usas la mira, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y usar correctamente la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU, sigue estos pasos:

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier mira frontal existente si es aplicable.
- Alinea la base dovetail de la mira con el dovetail estándar de 3/8" (9.5mm) de tu arma.
- Golpea suavemente la mira en su lugar usando una herramienta que no dañe.
- Asegura la mira apretando el tapón roscado para bloquear el insert en su lugar.
- Verifica que la mira esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Uso de la Mira

- Selecciona el insert de mira adecuado del conjunto de inserts proporcionado.

- Instala el insert aflojando el tapón roscado, colocando el insert en la mira y volviendo a apretar el tapón.
- Ajusta la mira según sea necesario para tus preferencias de tiro.
- Practica disparando en un campo de tiro seguro y designado para familiarizarte con el rendimiento de la mira.

Instrucciones de Desecho

Al desechar la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU, sigue estas directrices:

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos y electrónicos.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU, consulta el sitio web del fabricante o contacta al minorista donde compraste el producto. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia más segura y agradable con tu MIRA FRONTAL DE PUNTERÍA RIFLE 17 AEU. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas directrices.

Instructions de Sécurité pour le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU de LYMAN. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec sa silhouette basse, sa construction entièrement en acier et ses inserts de visée interchangeables. Pour ta sécurité et un rendement optimal, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

Pour assurer une utilisation sécuritaire du GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU, merci de respecter les directives suivantes :

- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même si tu crois qu'elle ne l'est pas.
- Assure-toi que le guidon est installé de manière sécurisée avant d'utiliser ton arme à feu.
- Utilise uniquement les inserts de visée recommandés qui sont compatibles avec ce produit.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le guidon pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière à compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU, merci d'observer les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sécuritaire.
- Porte toujours des lunettes de protection appropriées lors du tir.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone de tir est dégagée d'obstructions et d'individus non autorisés.
- N'essaie pas d'utiliser le guidon s'il semble endommagé ou si les inserts de visée ne s'ajustent pas correctement.
- Évite d'utiliser le guidon dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la visibilité ou les performances.
- Si tu rencontres un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel pendant l'utilisation du guidon, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser correctement le GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU, suis ces étapes :

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécuritaire.
- Retire tout guidon existant si nécessaire.
- Aligne la base en queue d'aronde du guidon avec la queue d'aronde standard de 3/8" (9,5 mm) de ton arme à feu.
- Tapote doucement le guidon en place à l'aide d'un outil non marquant.
- Sécurise le guidon en serrant le capuchon fileté pour verrouiller l'insert en place.
- Vérifie que le guidon est fermement attaché et ne bouge pas.

2. Utilisation du Guidon

- Sélectionne l'insert de visée approprié dans l'ensemble d'inserts fourni.
- Installe l'insert en desserrant le capuchon fileté, en plaçant l'insert dans le guidon et en resserrant le capuchon.
- Ajuste le guidon selon tes préférences de tir.
- Pratique le tir dans un champ de tir sûr et désigné pour te familiariser avec les performances du guidon.

Instructions de Mise au Rebut

Lorsque tu te débarrasses du GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU, merci de suivre ces directives :

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et électroniques.
- Ne jette pas le guidon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une expérience plus sûre et plus agréable avec ton GUIDON DE CIBLE DE FUSIL 17 AEU. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu. Merci de prêter attention à ces directives.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU

Introduzione

Grazie per aver scelto il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU di LYMAN. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con una bassa silhouette, costruzione interamente in acciaio e inserti di mira intercambiabili. Per la tua sicurezza e prestazioni ottimali, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU, ti invitiamo a rispettare le seguenti linee guida:

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche se credi che non lo sia.
- Assicurati che il mirino sia installato in modo sicuro prima di utilizzare la tua arma.
- Utilizza solo gli inserti di mira raccomandati e compatibili con questo prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o prestazioni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone non autorizzate.
- Non tentare di utilizzare il mirino se appare danneggiato o se gli inserti di mira non si adattano in modo sicuro.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche avverse che possano influenzare la visibilità o le prestazioni.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso del mirino, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare correttamente il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU, segui questi passaggi:

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi qualsiasi mirino anteriore esistente, se presente.
- Allinea la base a dente del mirino con il dente standard da 3/8" (9.5mm) sulla tua arma.
- Colpisci delicatamente il mirino in posizione utilizzando uno strumento che non danneggi.
- Fissa il mirino stringendo il cappuccio filettato per bloccare l'inserto in posizione.
- Verifica che il mirino sia saldamente attaccato e non oscilli.

2. Utilizzo del Mirino

- Seleziona l'inserto di mira appropriato dal set di inserti fornito.
- Installa l'inserto allentando il cappuccio filettato, posizionando l'inserto nel mirino e riavvitando il cappuccio.
- Regola il mirino secondo le tue preferenze di tiro.
- Esercitati a sparare in un campo di tiro sicuro e designato per familiarizzare con le prestazioni del mirino.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU, segui queste linee guida:

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare i materiali ove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo MIRINO ANTERIORE RIFLE TARGET 17 AEU. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU fra LYMAN. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med en lav silhuett, helsveiset konstruksjon og utskiftbare sikteinnsatser. For din sikkerhet og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vennligst overhold følgende retningslinjer:

- Behandle alltid ditt skytevåpen som om det er ladd, selv om du tror det ikke er det.
- Sørg for at frontkikkertsiktet er installert sikkert før du bruker ditt skytevåpen.
- Bruk kun de anbefalte sikteinnsatsene som er compatible med dette produktet.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig siktet for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Ikke modifier produktet på noen måte som kan kompromittere dets sikkerhet eller ytelse.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og sikkerhet av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

Når du bruker RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vennligst observer følgende spesifikke sikkerhetstiltak:

- Sørg for at skytevåpenet er pekende i en trygg retning til enhver tid.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse mens du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene og sørg for at skyteområdet er klart for hindringer og uautoriserte personer.
- Ikke forsøk å bruke frontkikkertsiktet hvis det ser skadet ut eller hvis sikteinnsatsene ikke passer sikkert.
- Unngå å bruke siktet under ugunstige værforhold som kan påvirke synlighet eller ytelse.
- Hvis du opplever noen feil eller unormal oppførsel mens du bruker siktet, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

For å installere og bruke RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU korrekt, følg disse trinnene:

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er uladd og pekende i en trygg retning.
- Fjern eventuell eksisterende frontkikkertsikte om nødvendig.
- Juster dovetailbasen til siktet med den standard 3/8" (9,5mm) dovetailen på ditt skytevåpen.
- Bank forsiktig siktet på plass ved hjelp av et verktøy som ikke lager merker.
- Sikre siktet ved å stramme den gjengede hetten for å låse inn satsen på plass.
- Bekreft at siktet er fast festet og ikke vakler.

2. Bruk av siktet

- Velg den passende sikteinnsatsen fra settet med innsatser som følger med.
- Installer innsatsen ved å løsne den gjengede hetten, plassere innsatsen i siktet, og stramme hetten igjen.
- Juster siktet etter behov for dine skytepreferanser.

- Øv på å skyte på en trygg og angitt skytebane for å bli kjent med siktets ytelse.

Avfallsinstruksjoner

Når du kvitter deg med RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vennligst følg disse retningslinjene:

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for metall og elektronisk avfall.
- Ikke kast siktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vennligst konsulter produsentens nettside eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet fra. Sørg for at du har produktdetaljene og eventuell relevant informasjon klar for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en tryggere og mer hyggelig opplevelse med din RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse retningslinjene.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU od LYMAN. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie dzięki niskiemu profilowi, całkowicie stalowej konstrukcji oraz wymiennym wkładkom celowniczym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Zawsze traktuj swoją broń, jakby była załadowana, nawet jeśli uważasz, że nie jest.
- Upewnij się, że muszka jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem broni.
- Używaj tylko zalecanych wkładek celowniczych, które są zgodne z tym produktem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może zagrozić jego bezpieczeństwu lub wydajności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni i bezpieczeństwa.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, prosimy o przestrzeganie następujących szczególnych środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób nieupoważnionych.
- Nie próbuj używać muszki, jeśli wydaje się uszkodzona lub jeśli wkładki celownicze nie pasują pewnie.
- Unikaj używania muszki w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpływać na widoczność lub wydajność.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania podczas korzystania z muszki, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące muszki, jeśli to konieczne.
- Wyrównaj podstawę dovetail muszki z standardowym dovetail o szerokości 3/8" (9,5 mm) w swojej broni.
- Delikatnie wbij muszkę na miejsce za pomocą narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni.
- Zabezpiecz muszkę, dokręcając gwintowaną nakrętkę, aby zablokować wkładkę na miejscu.
- Sprawdź, czy muszka jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

Używanie Muszki

- Wybierz odpowiednią wkładkę celowniczą z zestawu wkładek dostarczonych z produktem.
- Zainstaluj wkładkę, luzując gwintowaną nakrętkę, umieszczając wkładkę w muszce i ponownie dokręcając nakrętkę.
- Dostosuj muszkę w razie potrzeby do swoich preferencji strzeleckich.
- Ćwicz strzelanie na bezpiecznym i wyznaczonym polu strzeleckim, aby zapoznać się z wydajnością muszki.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj muszki do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MUSZKI CELOWNICZEJ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z detalistą, od którego zakupiono produkt. Upewnij się, że masz dane produktu oraz wszelkie istotne informacje gotowe do pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie z MUSZKĄ CELOWNICZĄ RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotteen LYMANilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi matalan siluettinsa, täysin teräksisen rakenteensa ja vaihdettavien tähtäinsisältöjensä avulla. Turvallisuutesi ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

Varmistaaksesi RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotteen turvallisen käytön, noudata seuraavia ohjeita:

- Kohtelee aina aseesi ikään kuin se olisi ladattu, vaikka uskot, että se ei ole.
- Varmista, että etutähtäin on asennettu tukevasti ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja tähtäinsisältöjä, jotka ovat yhteensopivia tämän tuotteen kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voi vaarantaa sen turvallisuuden tai suorituskyvyn.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

Kun käytät RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotetta, noudata seuraavia erityisiä turvatoimia:

- Varmista, että ase on aina suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampuma-alue on vapaa esteistä ja valtuuttamattomista henkilöistä.
- Älä yritä käyttää etutähtäintä, jos se näyttää vaurioituneelta tai jos tähtäinsisältö ei istu tukevasti.
- Vältä tähtäimen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa näkyvyyteen tai suorituskyvyn.
- Jos huomaat minkäänlaista vikaa tai epätavallista käyttäytymistä tähtäimen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asentaaksesi ja käyttäessäsi RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotetta oikein, seuraa näitä vaiheita:

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Poista mahdollinen olemassa oleva etutähtäin, jos tarpeen.
- Kohdista tähtäimen dovetailpohja aseeseen standardin 3/8" (9.5mm) dovetailin kanssa.
- Lyö tähtäintä varovasti paikalleen käyttämällä eimerkkaavaa työkalua.
- Varmista tähtäin kiristämällä kierrettävä kansi lukitaksesi sisällön paikalleen.
- Varmista, että tähtäin on tukevasti kiinnitetty eikä heilu.

2. Tähtäimen Käyttö

- Valitse sopiva tähtäinsisältö mukana olevasta insertsarjasta.
- Asenna sisältö avaamalla kierrettävä kansi, asettamalla sisältö tähtäimeen ja kiristämällä kansi uudelleen.
- Säädä tähtäintä tarpeen mukaan ampumamieltymystesi mukaan.

- Harjoittele ampumista turvallisella ja nimetyllä ampumaalueella tottuaksesi tähtäimen suorituskyykyyn.

Hävitysohjeet

Kun hävität RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotteen, noudata seuraavia ohjeita:

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja elektroniikkajätteen hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä tähtäintä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotteesta, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja kaikki asiaankuuluva tieto valmiina avustusta varten.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU tuotteen kanssa. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käyttö etusijalle. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin ohjeisiin.

RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU från LYMAN. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse med en låg profil, helt i stål och utbytbara siktinsatser. För din säkerhet och optimal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även om du tror att det inte är det.
- Se till att framsiktet är installerat säkert innan du använder ditt vapen.
- Använd endast de rekommenderade siktinsatserna som är kompatibla med denna produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet siktet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Modifiera inte produkten på något sätt som kan kompromettera dess säkerhet eller prestanda.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

När du använder RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vänligen observera följande specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd vid skjutning.
- Var medveten om din omgivning och se till att skjutområdet är fritt från hinder och obehöriga personer.
- Försök inte att använda framsiktet om det verkar skadat eller om siktinsatserna inte passar säkert.
- Undvik att använda siktet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka siktbarhet eller prestanda.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanligt beteende vid användning av siktet, sluta använda det omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

För att installera och använda RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU korrekt, följ dessa steg:

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuell befintlig framsikte om tillämpligt.
- Justera dovetailbasen av siktet med den standard 3/8" (9,5 mm) dovetail på ditt vapen.
- Slå försiktigt siktet på plats med ett ickemärkningsverktyg.
- Fäst siktet genom att skruva åt den gängade locket för att låsa insatsen på plats.
- Verifiera att siktet är ordentligt fäst och inte vobblar.

2. Använda Siktet

- Välj den lämpliga siktinsatsen från insatssetet som medföljer.
- Installera insatsen genom att lossa den gängade locket, placera insatsen i siktet och åtdra locket igen.
- Justera siktet efter behov för dina skjutpreferenser.

- Öva skjutning på en säker och avsedd skjutbana för att bekanta dig med siktets prestanda.

Avfallsinstruktioner

När du ska kassera RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och elektronikavfall.
- Kassera inte siktet i vanlig hushållssopor.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta återförsäljaren från vilken du köpte produkten. Se till att du har produktens detaljer och eventuell relevant information redo för assistans.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull vapen användning. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU od společnosti LYMAN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby s nízkým profilem, celokovovou konstrukcí a vyměnitelnými mířidlovými vložkami. Pro vaši bezpečnost a optimální výkon si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU, dodržujte následující pokyny:

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že není.
- Ujistěte se, že je přední mířidlo bezpečně nainstalováno před použitím vaší zbraně.
- Používejte pouze doporučené mířidlové vložky, které jsou kompatibilní s tímto produktem.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost nebo výkon.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU dodržujte následující specifická bezpečnostní opatření:

- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při střelbě.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je střelecká oblast volná od překážek a neoprávněných osob.
- Nepokoušejte se používat přední mířidlo, pokud se zdá být poškozené nebo pokud mířidlové vložky nepasují bezpečně.
- Vyhněte se používání mířidla za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit viditelnost nebo výkon.
- Pokud zjistíte jakoukoli poruchu nebo neobvyklé chování při používání mířidla, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Pro správnou instalaci a používání RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU postupujte podle těchto kroků:

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířena bezpečným směrem.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající přední mířidlo.
- Zarovnejte dovetail základnu mířidla se standardním dovetail 3/8" (9,5 mm) na vaší zbraní.
- Jemně zatlačte mířidlo na místo pomocí nástroje, který nezanechá stopy.
- Zajistěte mířidlo utažením závitového víčka, aby se vložka uzamkla na místě.
- Ověřte, že je mířidlo pevně připevněno a nehoupě se.

2. Používání mířidla

- Vyberte vhodnou mířidlovou vložku z dodané sady.
- Nainstalujte vložku uvolněním závitového víčka, umístěním vložky do mířidla a opětovným

- utažením víčka.
- Upravte mířidlo podle potřeby pro vaše střelecké preference.
- Procvičujte střelbu na bezpečné a určené střelnici, abyste se seznámili s výkonem mířidla.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU postupujte podle těchto pokynů:

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o kovovém a elektronickém odpadu.
- Nevyhazujte mířidlo do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zážitek s vaším RIFLE TARGET FRONT SIGHT 17 AEU. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.