

1911 EXTENDED SLIDE STOP - JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, SR

Extra Length For Faster Slide Engagement

Moves the contact pad rearward and out for faster, easier slide engagement. Makes the slide stop more accessible for shooters with smaller hands. Available with serrated (SR) or 20 lpi checkered (CK) thumb pad. Hardened and heat treated pin.



Attributes

- Name: JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP, SR
- Manufacturer: JOHN MASEN
- Product no.: 555105111
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Finish: Matte Gray
- Make: 1911
- Model: Government,Officers,Commander
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le stop de glissière étendu 1911 John Masen](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop

Einführung

Danke, dass du dich für den 1911 Extended Slide Stop von John Masen entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die ordnungsgemäße und sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass dieses Produkt nur mit kompatiblen Feuerwaffen verwendet wird, insbesondere den 1911 Modellen: Government, Commander und Officers.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die allgemeinen Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Slide Stop auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, den Slide Stop zu modifizieren oder zu verändern; dies könnte die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Slide Stop installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig beim Ein oder Ausrasten des Slide Stops, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für einen sicheren Hintergrund, wenn du Feuerwaffen benutzt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge für die Installation, wie ein Durchschlagwerkzeug und einen Hammer.

2. Installation:

- Finde den vorhandenen Slide Stop an der Feuerwaffe.
- Benutze das Durchschlagwerkzeug, um vorsichtig den vorhandenen Slide StopPin zu entfernen.
- Richte den neuen John Masen Extended Slide Stop mit dem Slide StopLoch aus.
- Setze den mit dem Slide Stop gelieferten gehärteten und wärmebehandelten Pin ein und stelle sicher, dass er sicher sitzt.

3. Nutzung:

- Um den Slide Stop zu aktivieren, drücke das Daumenpad mit deinem Daumen.
- Um ihn zu deaktivieren, ziehe den Schlitten zurück und lasse den Slide Stop los.
- Stelle sicher, dass der Schlitten reibungslos einrastet und der Slide Stop wie vorgesehen funktioniert.

4. Nach der Installation überprüfen:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Slide Stop korrekt funktioniert.
- Wenn Probleme festgestellt werden, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher um Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn du das Produkt aufgrund von Beschädigungen oder Abnutzung entsorgen musst, ziehe in Betracht, Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des 1911 Extended Slide Stop konsultiere bitte deinen örtlichen Händler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Bleibe auch über Sicherheitsupdates und Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform informiert.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des 1911 Extended Slide Stop priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Extended Slide Stop by John Masen. This guide provides important safety instructions and information to ensure the proper and safe use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used only with compatible firearms, specifically the 1911 models: Government, Commander, and Officers.
- Always handle firearms with care and follow general firearm safety rules.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the slide stop for wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or issues, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the slide stop; doing so may compromise safety and functionality.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the slide stop.
- Use caution when engaging or disengaging the slide stop to prevent accidental discharge.
- Be aware of your environment and ensure a safe backdrop when using firearms.
- Wear appropriate safety gear, such as eye and ear protection, when operating firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, such as a punch tool and hammer.

2. Installation:

- Locate the existing slide stop on the firearm.
- Use the punch tool to carefully remove the existing slide stop pin.
- Align the new John Masen Extended Slide Stop with the slide stop hole.
- Insert the hardened and heat-treated pin provided with the slide stop, ensuring a secure fit.

3. Usage:

- To engage the slide stop, press the thumb pad with your thumb.
- To disengage, pull back the slide and release the slide stop.
- Ensure that the slide engages smoothly and that the slide stop operates as intended.

4. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check to ensure that the slide stop operates correctly.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If you need to dispose of the product due to damage or wear, consider recycling metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 1911 Extended Slide Stop, please consult your local dealer or a qualified gunsmith. Additionally, stay informed about safety updates and product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 Extended Slide Stop. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop

Introducción

Gracias por elegir el 1911 Extended Slide Stop de John Masen. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar el uso correcto y seguro del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que este producto se utilice únicamente con armas de fuego compatibles, específicamente los modelos 1911: Government, Commander y Officers.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas generales de seguridad de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el slide stop en busca de desgaste o daños antes de su uso.
- Si notas alguna irregularidad o problema, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o alterar el slide stop; hacerlo puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el slide stop.
- Usa precaución al activar o desactivar el slide stop para evitar descargas accidentales.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener un fondo seguro al usar armas de fuego.
- Usa equipo de seguridad apropiado, como protección ocular y auditiva, al operar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, como una herramienta de punzón y un martillo.

2. Instalación:

- Localiza el slide stop existente en el arma de fuego.
- Utiliza la herramienta de punzón para retirar cuidadosamente el pasador del slide stop existente.
- Alinea el nuevo John Masen Extended Slide Stop con el orificio del slide stop.
- Inserta el pasador endurecido y tratado térmicamente proporcionado con el slide stop, asegurando un ajuste seguro.

3. Uso:

- Para activar el slide stop, presiona el pad de pulgar con tu pulgar.
- Para desactivar, tira hacia atrás el slide y suelta el slide stop.
- Asegúrate de que el slide se enganche suavemente y que el slide stop funcione como se espera.

4. Revisión PostInstalación:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el slide stop opere correctamente.
- Si se detectan problemas, consulta a un armero calificado para obtener asistencia.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si necesitas deshacerte del producto debido a daños o desgaste, considera reciclar los componentes metálicos donde sea aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el 1911 Extended Slide Stop, consulta a tu distribuidor local o a un armero calificado. Además, mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el 1911 Extended Slide Stop. Tu cumplimiento de estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de sécurité pour le stop de glissière étendu 1911 John Masen

Introduction

Merci d'avoir choisi le stop de glissière étendu 1911 de John Masen. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que ce produit est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles, spécifiquement les modèles 1911 : Government, Commander et Officers.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez les règles de sécurité générales concernant les armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le stop de glissière pour détecter toute usure ou dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et demandez une assistance professionnelle.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le stop de glissière ; cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le stop de glissière.
- Faites preuve de prudence lors de l'engagement ou du désengagement du stop de glissière pour éviter un tir accidentel.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir un arrièreplan sûr lors de l'utilisation des armes à feu.
- Portez un équipement de sécurité approprié, tel que des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, tels qu'un outil de poinçonnage et un marteau.

2. Installation :

- Localisez le stop de glissière existant sur l'arme à feu.
- Utilisez l'outil de poinçonnage pour retirer soigneusement la goupille du stop de glissière existant.
- Alignez le nouveau stop de glissière étendu John Masen avec le trou du stop de glissière.
- Insérez la goupille durcie et traitée thermiquement fournie avec le stop de glissière, en veillant à un ajustement sécurisé.

3. Utilisation :

- Pour engager le stop de glissière, appuyez sur le pad de pouce avec votre pouce.
- Pour désengager, tirez la glissière en arrière et relâchez le stop de glissière.
- Assurez-vous que la glissière s'engage en douceur et que le stop de glissière fonctionne comme

prévu.

4. Vérification postinstallation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le stop de glissière fonctionne correctement.
- Si des problèmes sont détectés, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous devez vous débarrasser du produit en raison de dommages ou d'usure, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou préoccupation concernant le stop de glissière étendu 1911, consultez votre revendeur local ou un armurier qualifié. De plus, restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du stop de glissière étendu 1911. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 Extended Slide Stop di John Masen. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e informazioni per garantire l'uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che questo prodotto venga utilizzato solo con armi da fuoco compatibili, specificamente i modelli 1911: Government, Commander e Officers.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire le regole generali di sicurezza delle armi.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il slide stop per usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano irregolarità o problemi, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il slide stop; farlo potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il slide stop.
- Usare cautela quando si ingaggia o si disingaggia il slide stop per prevenire scariche accidentali.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire uno sfondo sicuro quando si utilizzano le armi da fuoco.
- Indossare attrezzatura di sicurezza appropriata, come protezione per gli occhi e le orecchie, quando si maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, come un attrezzo a punzone e un martello.

2. Installazione:

- Localizzare il slide stop esistente sull'arma da fuoco.
- Utilizzare l'attrezzo a punzone per rimuovere con cura il perno del slide stop esistente.
- Allineare il nuovo John Masen Extended Slide Stop con il foro del slide stop.
- Inserire il perno indurito e trattato termicamente fornito con il slide stop, assicurandosi di avere una vestibilità sicura.

3. Uso:

- Per ingaggiare il slide stop, premere il pad del pollice con il pollice.
- Per disingaggiare, tirare indietro il carrello e rilasciare il slide stop.
- Assicurarsi che il carrello si ingaggi senza problemi e che il slide stop funzioni come previsto.

4. Controllo PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che il slide stop funzioni correttamente.
- Se si rilevano problemi, consultare un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se è necessario smaltire il prodotto a causa di danni o usura, considerare il riciclo dei componenti metallici, dove applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del 1911 Extended Slide Stop, si prega di consultare il proprio rivenditore locale o un armaiolo qualificato. Inoltre, rimanere informati sugli aggiornamenti di sicurezza e sui richiami di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del 1911 Extended Slide Stop. La vostra adesione a queste linee guida aiuta a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 Extended Slide Stop firmy John Masen. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko z kompatybilnymi broniąmi palnymi, szczególnie modelami 1911: Government, Commander i Officers.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj ogólnych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zatrzask suwadła pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zatrzasku suwadła; może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub regulacją zatrzasku suwadła.
- Zachowaj ostrożność przy angażowaniu lub zwalnianiu zatrzasku suwadła, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz bezpieczne tło podczas używania broni palnej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary i nauszники, podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak narzędzie do wybijania i młotek.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj istniejący zatrzask suwadła na broni palnej.
- Użyj narzędzia do wybijania, aby ostrożnie usunąć istniejącą szpilkę zatrzasku suwadła.
- Wyrównaj nowy John Masen Extended Slide Stop z otworem zatrzasku suwadła.
- Włóż utwardzoną i poddaną obróbce cieplnej szpilkę dostarczoną z zatrzaskiem, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.

3. Użytkowanie:

- Aby zaangażować zatrzask suwadła, naciśnij poduszkę kciuka palcem.
- Aby zwolnić, pociągnij suwadło do tyłu i zwolnij zatrzask suwadła.
- Upewnij się, że suwadło działa płynnie i że zatrzask suwadła działa zgodnie z zamierzeniem.

4. Sprawdzenie po instalacji:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że zatrząsk suwadła działa poprawnie.
- Jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli musisz pozbyć się produktu z powodu uszkodzenia lub zużycia, rozważ recykling komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z 1911 Extended Slide Stop, skonsultuj się z lokalnym dealerem lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Dodatkowo, bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa i informacjami o wycofaniu produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z 1911 Extended Slide Stop. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie.

Turvallisuusohjeet 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP

Johdanto

Kiitos, että valitsit John Masenin 1911 Extended Slide Stopin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tätä tuotetta käytetään vain yhteensopivien aseiden kanssa, erityisesti 1911malleissa: Government, Commander ja Officers.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata yleisiä aseiden turvallisuusohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti slide stoppia kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja hae ammattiapua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata tai muuttaa slide stoppia; tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen slide stoppin asentamista tai säätämistä.
- Käytä varovaisuutta, kun aktivoit tai deaktivoit slide stoppia estääksesi vahingossa laukaisemisen.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen tausta aseita käyttäessäsi.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmä ja korvasuojia, aseita käytettäessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, kuten lyöntityökalu ja vasara.

2. Asennus:

- Etsi olemassa oleva slide stop aseesta.
- Käytä lyöntityökalua poistaaksesi varovasti olemassa olevan slide stoppin pinnin.
- Kohdista uusi John Masen Extended Slide Stop slide stop reikään.
- Aseta mukana toimitettu karkaistu ja lämpökäsitelty pultti varmistaaksesi tukevan kiinnityksen.

3. Käyttö:

- Aktivoi slide stop painamalla peukalopadia peukalolla.
- Poista se vetämällä slide taaksepäin ja vapauttamalla slide stop.
- Varmista, että slide liikkuu sujuvasti ja että slide stop toimii kuten on tarkoitettu.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että slide stop toimii oikein.
- Jos havaitset ongelmia, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan avun saamiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos sinun on hävitettävä tuote vaurion tai kulumisen vuoksi, harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Kaikkien 1911 Extended Slide Stopiin liittyvien turvallisuuskysymysten tai huolenaiheiden osalta ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai pätevään asehuoltajaan. Pysy myös ajan tasalla turvallisuuspäivityksistä ja tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi 1911 Extended Slide Stopia. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumiskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Extended Slide Stop John Masen Extended Gray Slide Stop

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Extended Slide Stop av John Masen. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att denna produkt endast används med kompatibla skjutvapen, specifikt 1911modellerna: Government, Commander och Officers.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ allmänna säkerhetsregler för skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet slide stoppet för slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några oegentligheter eller problem, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra slide stoppet; att göra så kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.
- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller justering av slide stoppet.
- Var försiktig när du engagerar eller avaktiverar slide stoppet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker bakgrund när du använder skjutvapen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, som ögon och hörselskydd, när du hanterar skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, såsom en stansverktyg och hammare.

2. Installation:

- Lokalisera det befintliga slide stoppet på skjutvapnet.
- Använd stansverktyget för att försiktigt ta bort den befintliga slide stop pinnen.
- Justera den nya John Masen Extended Slide Stop med hålet för slide stoppet.
- Sätt in den härdade och värmebehandlade pinnen som medföljer slide stoppet, och se till att den sitter säkert.

3. Användning:

- För att engagera slide stoppet, tryck på tummytpad med din tumme.
- För att avaktivera, dra tillbaka slide och släpp slide stoppet.
- Se till att sliden engagerar smidigt och att slide stoppet fungerar som avsett.

4. Kontroll efter installation:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att slide stoppet fungerar korrekt.
- Om några problem upptäcks, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler och föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om du behöver kassera produkten på grund av skada eller slitage, överväg att återvinna metallkomponenter där det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående 1911 Extended Slide Stop, vänligen konsultera din lokala återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Håll dig också informerad om säkerhetsuppdateringar och produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av 1911 Extended Slide Stop. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och njutbar skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 EXTENDED SLIDE STOP JOHN MASEN EXTENDED GRAY SLIDE STOP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Extended Slide Stop od společnosti John Masen. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí správné a bezpečné použití produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl tento produkt používán pouze s kompatibilními zbraněmi, konkrétně s modely 1911: Government, Commander a Officers.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte obecná pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte slide stop na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností nebo problémů, okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se upravit nebo měnit slide stop; tím byste mohli ohrožit bezpečnost a funkčnost.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá, než začnete instalovat nebo upravovat slide stop.
- Budte opatrní při zapínání nebo vypínání slide stop, abyste předešli náhodnému výstřelu.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné pozadí při používání zbraní.
- Při manipulaci se zbraněmi noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Připravte potřebné nástroje pro instalaci, jako je nástroj na vyražení a kladivo.

2. Instalace:

- Najděte stávající slide stop na zbraní.
- Pomocí nástroje na vyražení opatrně odstraňte stávající pin slide stopu.
- Zarovnejte nový John Masen Extended Slide Stop s otvorem pro slide stop.
- Vložte zpevněný a tepelně zpracovaný pin dodaný se slide stopem, aby byl zajištěn bezpečný fit.

3. Použití:

- Pro zapnutí slide stopu stiskněte palcovou podložku palcem.
- Pro vypnutí zatáhněte za závěr a uvolněte slide stop.
- Ujistěte se, že se závěr hladce zapojuje a že slide stop funguje podle očekávání.

4. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že slide stop funguje správně.
- Pokud jsou zjištěny jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud potřebujete produkt zlikvidovat z důvodu poškození nebo opotřebení, zvažte recyklaci kovových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti 1911 Extended Slide Stop se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo kvalifikovaného zbrojíře. Dále se informujte o aktualizacích bezpečnosti a stažení produktů prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání 1911 Extended Slide Stop. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek při střelbě.