

18-SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER - PICATINNY RAIL GUARD - LOWPRO RAIL GUARD PICATINNY POLYMER BLACK 6"

Snap-On, Non-Slip Gripping Surface Improves Weapon Control, Protects Rails & Hands

Molded rubber covers snap over exposed portions of accessory rails to form a positive gripping surface for a comfortable, non-slip hand hold and improved weapon control. Protects your hands from the exposed rail edges and provides a soft cushion to help prevent damage to the rails during storage or transport. Low-profile, flexible guard snaps neatly into the cross-slots on Picatinny rails.



Attributes

- Name: LOWPRO RAIL GUARD PICATINNY POLYMER BLACK 6"
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000028
- Mfr. No.: 4373BLK
- Color: Black
- Length: 6 in
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 224mm
- UPC: 874748007467

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CouvreRails 18 SLOT LOWPRO](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla osłony szyn 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Suomi: 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER](#)

Sicherheitshinweise für den 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER von ERGO GRIPS. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen eine verbesserte Waffenhandhabung zu bieten und gleichzeitig Ihre Hände vor scharfen Kanten zu schützen. Um die Sicherheit bei der Verwendung sicherzustellen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Gummibedeckungen korrekt über die freiliegenden Teile der Zubehörschienen geklickt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit anderen nicht kompatiblen Zubehörteilen.
- Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie mit Waffen oder Zubehörteilen arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die PicatinnySchienen sauber und frei von Schmutz sind.
- Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Nehmen Sie die Gummibedeckungen und richten Sie sie mit den Kreuzschlitten der PicatinnySchienen aus.
- Drücken Sie die Gummibedeckungen vorsichtig in die Schlitz, bis sie sicher einrasten.
- Überprüfen Sie, ob die Bedeckungen fest sitzen und keine Lücken aufweisen.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt, um einen rutschfesten Halt zu gewährleisten und Ihre Hände vor scharfen Kanten zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Produkt nicht überlasten oder missbrauchen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig von anderen Materialien getrennt ist, bevor Sie es entsorgen.

- Vermeiden Sie die Entsorgung im Hausmüll, wenn dies nicht den örtlichen Vorschriften entspricht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduction

Thank you for choosing the 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. This product is designed to enhance your weapon control and protect your hands during use. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the rail cover before use to ensure it is in good condition.
- Ensure that the rail cover is compatible with your weapon's Picatinny rail system.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Risk of injury from exposed rail edges when the cover is not installed properly. Slipping or loss of grip if the cover is damaged or worn.
- **Avoiding Hazards:** Ensure the rail cover is securely snapped into place before handling your weapon. Regularly check for signs of wear or damage; replace if necessary. Do not use the rail cover if it has been damaged or shows signs of deterioration.
- **Age Specific Warnings:** This product is not intended for use by children. Ensure adult supervision when handling weapons.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Clean the Picatinny rail surface to remove any dirt or debris.
- Align the rail cover with the crossslots on the Picatinny rail.
- Firmly press down on the rail cover until it snaps into place, ensuring it is secure.
- Check that the cover is properly attached by attempting to pull it off gently; it should not come loose.

2. Usage:

- When using your weapon, ensure your hands are positioned on the rail cover for a nonslip grip.
- Avoid placing excessive pressure on the rail cover to prevent damage.
- After use, inspect the rail cover for any signs of wear or damage before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations for plastic materials.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- If the product is damaged beyond use, ensure it is disposed of safely to prevent any environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources and support.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introducción

Gracias por elegir el 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER de ERGO GRIPS. Este producto ha sido diseñado para mejorar el agarre y proteger tus manos y los rieles de accesorios de tu arma. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el producto antes de usarlo para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Si experimentas algún problema o si el producto parece estar defectuoso, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Agarre:** Asegúrate de que las cubiertas estén correctamente instaladas para evitar que se deslicen durante el uso.
- **Manipulación:** Maneja el arma con precaución, incluso cuando esté equipada con el riel cubierto.
- **Almacenamiento:** Guarda el arma en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia la superficie de los rieles Picatinny antes de instalar las cubiertas.
- Alinea la cubierta de goma moldeada con las ranuras cruzadas de los rieles.
- Presiona firmemente para asegurar un ajuste adecuado.
- Verifica que no haya espacios entre la cubierta y el riel.

2. Uso:

- Utiliza la cubierta para mejorar el agarre mientras sostienes el arma.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias para un mejor agarre.
- Comprueba regularmente si la cubierta está en su lugar y no se ha desgastado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las pautas locales sobre la eliminación de plásticos y productos de polímero.
- No arrojes el producto en cuerpos de agua o en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes contactar a un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a información adecuada para resolver cualquier inquietud sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Utiliza esta guía para asegurarte de que estás usando el 18 SLOT

LOWPRO LADDER RAIL COVER de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le CouvreRails 18SLOT LOWPRO

Introduction

Merci d'avoir choisi le couvrerails 18SLOT LOWPRO de ERGO GRIPS. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main de votre arme tout en protégeant vos mains et vos rails d'accessoires. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sécurisée et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du couvrerails pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le couvrerails uniquement sur des rails Picatinny compatibles.
- Évite d'exercer une pression excessive sur le couvrerails pour éviter tout dommage.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le produit par toi-même.
- Lors de l'installation, assuretoi que le couvrerails est bien enclenché pour éviter tout déplacement accidentel.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Nettoie la surface des rails Picatinny pour enlever toute saleté ou débris.
- Aligne le couvrerails avec les fentes du rail.
- Enclenche le couvrerails en appuyant fermement jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le couvrerails est sécurisé et ne bouge pas.

2. Utilisation

- Tiens l'arme avec une prise ferme grâce au couvrerails.
- Évite de toucher les bords exposés des rails pour prévenir les blessures.
- Si tu ressens un inconfort pendant l'utilisation, réévalue la prise et la position de tes mains.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans la nature.
- Suis les règlements locaux concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, dépose-le dans un point de collecte approprié pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte le site web de ERGO GRIPS ou contacte directement leur service client.

Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du couvrerails

18SLOT LOWPRO.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa e proteggere le rotaie Picatinny della tua arma. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non installare o rimuovere il prodotto mentre l'arma è carica.
- Indossa sempre guanti protettivi quando installi o rimuovi il prodotto per evitare tagli o abrasioni.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme senza prima verificarne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
2. **Installazione:**
 - Posiziona la copertura in gomma stampata sulle rotaie Picatinny esposte.
 - Spingi con fermezza per garantire che la copertura si agganci correttamente.
 - Verifica che non ci siano spazi o allentamenti.
3. **Uso:**
 - Utilizza l'arma normalmente, assicurandoti che la copertura rimanga saldamente in posizione.
 - Controlla periodicamente la copertura durante l'uso per eventuali segni di movimento o usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di plastica e gomma.
- Se possibile, ricicla il prodotto per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. La tua sicurezza è importante.

Bruksanvisning for 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduksjon

Takk for at du valgte 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER fra ERGO GRIPS. Dette produktet er designet for å gi en sikker og komfortabel gripflate på Picatinny rails. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt spesifikke tilbehør.
- Les alle instruksjoner og advarsler nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk; bruk det ikke hvis det er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme temperaturer, da dette kan påvirke materialets integritet.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid verneutstyr som hansker når du installerer eller fjerner produktet.
- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du håndterer det med produktet installert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsmekanismen er deaktivert.
- Rengjør Picatinny railen for å fjerne støv og smuss.

2. Installasjon:

- Ta gummidekslene ut av emballasjen.
- Plasser gummidekslene over de eksponerte delene av tilbehørsrails.
- Klips dekslene på plass i kryssporene på Picatinny rails. Pass på at de sitter tett og sikkert.

3. Bruk:

- Når dekslene er installert, kan du begynne å bruke våpenet. De gir et komfortabelt og sklisikkert grep.
- Kontroller jevnlig at dekslene er på plass og ikke har blitt løse under bruk.

4. Fjerning:

- For å fjerne gummidekslene, løft dem forsiktig fra kryssporene.
- Oppbevar dekslene på et tørt og sikkert sted når de ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller skadet, må det kastes i henhold til lokale avfallsregler for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet i naturen eller på steder der det kan forårsake skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER.

Instrukcja bezpieczeństwa dla osłony szyn 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony szyn 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przedstawienie ważnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj osłony szyn zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem, ponieważ może on stanowić zagrożenie.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami szyn, aby zapobiec skaleczeniom.
- Upewnij się, że osłona jest prawidłowo zamocowana, aby uniknąć jej przypadkowego zsunięcia podczas użytkowania.
- Nie stosuj osłony na innych typach szyn, które nie są kompatybilne.
- Zawsze noś rękawice ochronne podczas instalacji, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że szyny są czyste i suche przed nałożeniem osłony.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym chcesz zamontować osłonę.

2. Instalacja

- Delikatnie nałóż osłonę na odsłonięte części szyn akcesoryjnych.
- Upewnij się, że osłona jest dobrze przylegająca do szyny, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy nie ma luzów ani przesunięć.

3. Użytkowanie

- Korzystaj z osłony, aby poprawić chwyt i kontrolę nad bronią.
- Regularnie kontroluj osłonę, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do środowiska naturalnego.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem. Wszelkie pytania i zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa można zgłaszać do punktu kontaktowego w UE.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia produktu, który może stanowić zagrożenie, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze!

18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseiden hallintaa ja suojaamaan käsiäsi vahingoilta. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Tarkista, että Picatinnyrautasi ovat puhtaat ja vaurioitumattomat.

2. Asennus

- Aseta kumikansi Picatinnyraudan päälle.
- Napsauta kumikansi paikalleen, kunnes se on tiukasti kiinni.
- Varmista, että kumikansi on asennettu oikein, eikä se liiku.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta aseiden hallinnan parantamiseksi.
- Tarkista kumikannen kunto ennen jokaista käyttöä.
- Pidä kädet kumikannen päällä varmistaaksesi liukumaton otetta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Kierrätä tuote, jos se on mahdollista, tai vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista tarkistaa myös mahdolliset tuotteen palautus tai muistutustiedot.

Yhteenveto

Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että 18SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER tuote on turvallinen ja tehokas käyttää. Huolellinen asennus ja säännöllinen tarkastus auttavat sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja vahinkoja.

Säkerhetsinstruktioner för 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Introduktion

Tack för att du valt 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER från ERGO GRIPS. Denna produkt är designad för att förbättra greppet och skydda dina händer under användning av Picatinny-skenor. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att produkten är i gott skick före användning. Kontakta återförsäljaren om du upptäcker några defekter.
- **Online shopping:** Om du köper produkten online, se till att du handlar från en pålitlig och säker webbplats.
- **Rapportera osäkra produkter:** Om du upptäcker en osäker produkt, rapportera detta till myndigheterna.
- **Kontrollera återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd skyddshandskar vid installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Rengör området på Picatinny-skenan där produkten ska installeras.
- Placera gummiskyddet över de exponerade delarna av skenorna.
- Tryck ner gummiskyddet tills det snappar på plats i tvärsparren.

2. Användning:

- Kontrollera att gummiskyddet sitter ordentligt innan du hanterar vapnet.
- Använd produkten för att förbättra greppet och skydda dina händer under användning av vapnet.
- Undvik att dra i gummiskyddet för hårt för att förhindra skador på produkten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i naturen eller på offentliga platser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Om du har frågor eller behöver ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens information till hands när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečnostní pokyny pro 18 SLOT LOWPRO LADDER RAIL COVER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryt railu 18 SLOT LOWPRO LADDER. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a zlepšoval grip na vašem příslušenství. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo vady.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud se domníváte, že produkt může být nebezpečný, ihned jej přestaňte používat a informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání krytu se ujistěte, že je správně nasazen na Picatinny lištu.
- Vyvarujte se nadměrného tlaku na kryt, aby nedošlo k jeho poškození.
- Pokud kryt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, okamžitě jej vyměňte.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné rukavice, abyste předešli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je Picatinny lišta čistá a suchá.
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt do křížových slotů na liště.
 - Jemně zatlačte, dokud se kryt nezacvakne na místě.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda je kryt bezpečně uchycen a nehybný.
4. **Použití:** Kryt je navržen pro zlepšení gripu a ochranu vašich rukou. Používejte ho podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy a doporučení pro odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání krytu railu 18 SLOT LOWPRO LADDER.