

AR-15 ERGO PICATINNY HANDSTOP POLYMER - ERGO GRIPS PICATINNY HANDSTOP POLYMER BLACK

Fast, Precise, Tactile Hand Placement On Railed Forends

During competition or a tactical situation, you can't afford to lose time fumbling to position your hand on the forearm, or, worse yet, have it slide off when racking a pump action shotgun. These ergonomically shaped handstops attach to a Picatinny rail forend to provide precise, tactile indexing of the support hand, so you keep your eyes on the target while mounting the weapon. Helps keep hand in position during recoil, too, for fast follow-up shots. Molded-polymer Snap-On stop snaps securely into a single rail slot. Rubber-coated SureStop protects the hand and resists snagging on other gear. Dual cross-bolts clamp the stop tightly to the rail for a solid, movement-free installation.



Attributes

- Name: ERGO GRIPS PICATINNY HANDSTOP POLYMER BLACK
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000052
- Mfr. No.: 4201-SS-BK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 874748001625

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 ERGO Picatinny Handstop Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 ERGO Picatinny Handstop Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Handstop Picatinny ERGO AR15](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'arrêt de main Picatinny ERGO AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 ERGO Picatinny Handstop](#)
- [Norsk: AR15 ERGO Picatinny Handstop Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa AR15 ERGO Picatinny Handstop](#)
- [Suomi: AR15 ERGO Picatinny Handstop Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15 ERGO Picatinny Handstop Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: AR15 ERGO Picatinny Handstop Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15 ERGO Picatinny Handstop

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 ERGO Picatinny Handstop entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen sicheren Griff und eine verbesserte Kontrolle während der Benutzung bietet. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer sicher und verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass der Handstop sicher an der PicatinnySchiene angebracht ist, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Handstop auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Handstop nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Halte den Handstop und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Handstop anbringst oder verstellst.
- Vermeide es, deine Hand auf dem Handstop zu platzieren, während die Feuerwaffe geladen oder entladen wird.
- Verwende den Handstop nicht, um dein Gewicht zu stützen oder als Griff, wenn die Feuerwaffe nicht benutzt wird.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Bereich sicher ist, bevor du die Feuerwaffe mit dem Handstop verwendest.
- Verwende den Handstop nur wie vorgesehen und befolge alle Herstelleranweisungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Sicherheit gewährleisten:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **PicatinnySchiene lokalisieren:** Bestimme den Ort auf der PicatinnySchiene, an dem du den Handstop anbringen möchtest.
3. **SnapOnBefestigung:** Richte den geformten PolymerSnapOnStopp mit einem einzelnen Schienensteckplatz aus und drücke fest, bis er sicher einrastet.
4. **Mit Kreuzbolzen sichern:** Verwende die beiden Kreuzbolzen, um den Stopp fest an der Schiene zu klemmen. Stelle sicher, dass der Stopp stabil ist und sich nicht bewegt.
5. **Installation überprüfen:** Ziehe nach der Installation vorsichtig am Handstop, um zu bestätigen, dass er sicher angebracht ist.

Verwendung

- Halte den Handstop mit deiner Unterstützungshand während des Schusses, um Kontrolle und Stabilität zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass deine Hand korrekt positioniert ist, um ein Abrutschen während des Rückstoßes zu verhindern.
- Verwende den Handstop, um deine Hand konsistent zu indexieren für präzise Nachfolgeschüsse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Handstop gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Polymermaterial, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des AR15 ERGO Picatinny Handstop wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler für Unterstützung.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Verwendung des AR15 ERGO Picatinny Handstop gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Schießaktivitäten priorisierst.

AR15 ERGO Picatinny Handstop Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 ERGO Picatinny Handstop. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure grip and improved control during use. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the handstop is securely attached to the Picatinny rail before use.
- Regularly inspect the handstop for signs of wear or damage.
- Do not use the handstop if it is damaged or broken.
- Keep the handstop and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or adjusting the handstop.
- Avoid placing your hand on the handstop while the firearm is being loaded or unloaded.
- Do not use the handstop as a means to support your weight or as a grip when the firearm is not being used.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before using the firearm with the handstop.
- Use the handstop only as intended and follow all manufacturer guidelines.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Locate Picatinny Rail:** Identify the location on the Picatinny rail where you wish to attach the handstop.
3. **SnapOn Attachment:** Align the molded polymer snap on stop with a single rail slot and press firmly until it snaps securely into place.
4. **Secure with CrossBolts:** Use the dual crossbolts provided to clamp the stop tightly to the rail. Ensure that the stop is stable and does not move.
5. **Check Installation:** After installation, gently pull on the handstop to confirm it is securely attached.

Usage

- Grip the handstop with your support hand during firing to maintain control and stability.
- Ensure that your hand is positioned correctly to prevent slipping during recoil.
- Use the handstop to index your hand consistently for accurate followup shots.

Disposal Instructions

- Dispose of the handstop in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material if possible.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries or concerns regarding the AR15 ERGO Picatinny Handstop, please contact the manufacturer or authorized retailer for assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of the AR15 ERGO Picatinny Handstop. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Instrucciones de Seguridad para el Handstop Picatinny ERGO AR15

Introducción

Gracias por elegir el Handstop Picatinny ERGO AR15. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un agarre seguro y un mejor control durante su uso. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable.
- Asegúrate de que el handstop esté fijado de forma segura al riel Picatinny antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el handstop en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el handstop si está dañado o roto.
- Mantén el handstop y todos los accesorios de armas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o ajustar el handstop.
- Evita colocar tu mano en el handstop mientras el arma se está cargando o descargando.
- No utilices el handstop como un medio para soportar tu peso o como un agarre cuando el arma no esté en uso.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área sea segura antes de usar el arma con el handstop.
- Utiliza el handstop solo para el propósito previsto y sigue todas las directrices del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Localiza el Riel Picatinny:** Identifica la ubicación en el riel Picatinny donde deseas adjuntar el handstop.
3. **Adjunto SnapOn:** Alinea el handstop moldeado de polímero con una ranura del riel y presiona firmemente hasta que se ajuste de manera segura en su lugar.
4. **Asegura con Tornillos Cruzados:** Utiliza los tornillos cruzados duales proporcionados para sujetar el stop firmemente al riel. Asegúrate de que el stop esté estable y no se mueva.
5. **Verifica la Instalación:** Después de la instalación, tira suavemente del handstop para confirmar que esté fijado de manera segura.

Uso

- Agarra el handstop con tu mano de soporte durante el disparo para mantener el control y la estabilidad.
- Asegúrate de que tu mano esté posicionada correctamente para evitar que se deslice durante el retroceso.
- Utiliza el handstop para indexar tu mano de manera consistente para disparos de seguimiento precisos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el handstop de acuerdo con las regulaciones locales.

- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el material de polímero si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

- Para cualquier consulta o inquietud sobre el Handstop Picatinny ERGO AR15, por favor contacta al fabricante o minorista autorizado para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del Handstop Picatinny ERGO AR15. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de tiro.

Instructions de sécurité pour l'arrêt de main Picatinny ERGO AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi l'arrêt de main Picatinny ERGO AR15. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une prise sécurisée et un meilleur contrôle pendant son utilisation. Pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable.
- Assure-toi que l'arrêt de main est solidement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- Inspecte régulièrement l'arrêt de main pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser l'arrêt de main s'il est endommagé ou cassé.
- Garde l'arrêt de main et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'ajuster l'arrêt de main.
- Évite de placer ta main sur l'arrêt de main pendant que l'arme à feu est en cours de chargement ou de déchargement.
- Ne pas utiliser l'arrêt de main comme moyen de soutenir ton poids ou comme prise lorsque l'arme à feu n'est pas utilisée.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone est sûre avant d'utiliser l'arme à feu avec l'arrêt de main.
- Utilise l'arrêt de main uniquement comme prévu et suis toutes les directives du fabricant.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Assure la sécurité** : Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Localise le rail Picatinny** : Identifie l'emplacement sur le rail Picatinny où tu souhaites fixer l'arrêt de main.
3. **Fixation SnapOn** : Aligne l'arrêt de main en polymère moulé avec une seule fente de rail et appuie fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. **Sécurise avec des boulons croisés** : Utilise les boulons croisés fournis pour maintenir l'arrêt fermement contre le rail. Assure-toi que l'arrêt est stable et ne bouge pas.
5. **Vérifie l'installation** : Après l'installation, tire doucement sur l'arrêt de main pour confirmer qu'il est solidement attaché.

Utilisation

- Saisis l'arrêt de main avec ta main de soutien pendant le tir pour maintenir le contrôle et la stabilité.
- Assure-toi que ta main est positionnée correctement pour éviter de glisser lors du recul.
- Utilise l'arrêt de main pour indexer ta main de manière cohérente pour des tirs de suivi précis.

Instructions d'élimination

- Élimine l'arrêt de main conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, envisage de recycler le matériau en polymère si possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant l'arrêt de main Picatinny ERGO AR15, merci de contacter le fabricant ou un détaillant autorisé pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de l'arrêt de main Picatinny ERGO AR15. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités de tir.

Istruzioni di Sicurezza per l'AR15 ERGO Picatinny Handstop

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 ERGO Picatinny Handstop. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una presa sicura e un controllo migliorato durante l'uso. Per garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile.
- Assicurati che l'handstop sia saldamente attaccato al rail Picatinny prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente l'handstop per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'handstop se è danneggiato o rotto.
- Tieni l'handstop e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o regolare l'handstop.
- Evita di posizionare la mano sull'handstop mentre l'arma viene caricata o scaricata.
- Non utilizzare l'handstop come supporto per il peso del corpo o come presa quando l'arma non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area sia sicura prima di utilizzare l'arma con l'handstop.
- Utilizza l'handstop solo come previsto e segui tutte le linee guida del produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Assicurati della Sicurezza:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Individua il Rail Picatinny:** Identifica il punto sul rail Picatinny dove desideri attaccare l'handstop.
3. **Attacco SnapOn:** Allinea lo stop in polimero stampato con una singola fessura del rail e premi con decisione fino a quando non scatta saldamente in posizione.
4. **Fissa con le Viti Incrociate:** Utilizza le due viti incrociate fornite per fissare saldamente lo stop al rail. Assicurati che lo stop sia stabile e non si muova.
5. **Controlla l'Installazione:** Dopo l'installazione, tira delicatamente l'handstop per confermare che sia attaccato saldamente.

Uso

- Impugna l'handstop con la mano di supporto durante il tiro per mantenere il controllo e la stabilità.
- Assicurati che la tua mano sia posizionata correttamente per prevenire scivolamenti durante il rinculo.
- Utilizza l'handstop per indicizzare la tua mano in modo coerente per tiri di followup accurati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'handstop in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale in polimero se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'AR15 ERGO Picatinny Handstop, ti preghiamo di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'AR15 ERGO Picatinny Handstop. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue attività di tiro.

AR15 ERGO Picatinny Handstop

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 ERGO Picatinny Handstop. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et sikkert grep og bedre kontroll under bruk. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpen på en sikker og ansvarlig måte.
- Sørg for at håndstoppen er sikkert festet til Picatinnyskinne før bruk.
- Inspekter regelmessig håndstoppen for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk håndstoppen hvis den er skadet eller ødelagt.
- Hold håndstoppen og alle våpenutstyr utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du fester eller justerer håndstoppen.
- Unngå å plassere hånden på håndstoppen mens skytevåpenet lastes eller tømmes.
- Ikke bruk håndstoppen som en støtte for vekten din eller som et grep når skytevåpenet ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at området er sikkert før du bruker skytevåpenet med håndstoppen.
- Bruk håndstoppen kun som tiltenkt og følg alle produsentens retningslinjer.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Sørg for Sikkerhet:** Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og peker i en sikker retning.
2. **Finn Picatinny Skinne:** Identifiser stedet på Picatinnyskinne der du ønsker å feste håndstoppen.
3. **SnapOn Festing:** Juster den formstøpte polymer SnapOn stopperen med en enkelt skinneplass og trykk fast til den klikker sikkert på plass.
4. **Sikre med Kryssbolter:** Bruk de doble kryssboltene som følger med for å klemme stopperen tett mot skinnene. Sørg for at stopperen er stabil og ikke beveger seg.
5. **Sjekk Installasjon:** Etter installasjonen, trekk forsiktig i håndstoppen for å bekrefte at den er sikkert festet.

Bruk

- Grip håndstoppen med støttehånden under avfiring for å opprettholde kontroll og stabilitet.
- Sørg for at hånden din er plassert riktig for å forhindre at den glir under rekyl.
- Bruk håndstoppen til å indeksere hånden din konsekvent for nøyaktige oppfølgingskudd.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall håndstoppen i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere polymermaterialet hvis mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

- For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 ERGO Picatinny Handstop, vennligst kontakt produsenten eller autorisert forhandler for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av AR15 ERGO Picatinny Handstop. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skyteaktiviteter.

Instrukcje bezpieczeństwa AR15 ERGO Picatinny Handstop

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 ERGO Picatinny Handstop. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, zapewniając pewny chwyt i lepszą kontrolę podczas użytkowania. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Upewnij się, że handstop jest mocno przymocowany do szyny Picatinny przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj handstop pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj handstopu, jeśli jest uszkodzony lub złamany.
- Przechowuj handstop oraz wszystkie akcesoria do broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed przymocowaniem lub regulacją handstopu.
- Unikaj umieszczania ręki na handstopie podczas ładowania lub rozładowywania broni.
- Nie używaj handstopu jako podpory dla swojej wagi ani jako uchwytu, gdy broń nie jest używana.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce jest bezpieczne przed użyciem broni z handstopem.
- Używaj handstopu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegaj wszystkich wytycznych producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Zapewnij bezpieczeństwo:** Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Zlokalizuj szynę Picatinny:** Zidentyfikuj miejsce na szynie Picatinny, w którym chcesz przymocować handstop.
3. **Mocowanie SnapOn:** Wyreguluj formowany polimerowy handstop do pojedynczego slotu szyny i mocno naciśnij, aż prawidłowo zaskoczy na miejscu.
4. **Zabezpiecz śrubami krzyżowymi:** Użyj podwójnych śrub krzyżowych do mocnego przymocowania stopu do szyny. Upewnij się, że stop jest stabilny i nie porusza się.
5. **Sprawdź instalację:** Po zainstalowaniu delikatnie pociągnij za handstop, aby potwierdzić, że jest mocno przymocowany.

Użytkowanie

- Chwyć handstop swoją ręką wspierającą podczas strzelania, aby zachować kontrolę i stabilność.
- Upewnij się, że Twoja ręka jest prawidłowo ustawiona, aby zapobiec ześlizgnięciu się podczas odrzutu.
- Używaj handstopu do indeksowania swojej ręki w sposób konsekwentny, aby uzyskać dokładne strzały następcze.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj handstop zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału polimerowego, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15 ERGO Picatinny Handstop, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z AR15 ERGO Picatinny Handstop. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach strzeleckich.

AR15 ERGO Picatinny Handstop Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 ERGO Picatinny Handstopin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallisen otteen ja paremman hallinnan käytön aikana. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita turvallisesti ja vastuullisesti.
- Varmista, että käsitukipala on tukevasti kiinnitetty Picatinnyrautaan ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti käsitukipalan kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä käsitukipalaa, jos se on vaurioitunut tai rikki.
- Pidä käsitukipala ja kaikki ampumaaseen tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asiaankuuluville viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen käsitukipalan kiinnittämistä tai säätämistä.
- Vältä asettamasta kättäsi käsitukipalan päälle, kun ampumaase on lataus tai tyhjennystilassa.
- Älä käytä käsitukipalaa painosi tukemiseen tai otteena, kun ampumaase ei ole käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ennen ampumaaseen käyttöä käsitukipalan kanssa.
- Käytä käsitukipalaa vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja noudata kaikkia valmistajan ohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista Turvallisuus:** Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. **Paikanna Picatinnyrauta:** Tunnista paikka Picatinnyraudasta, johon haluat kiinnittää käsitukipalan.
3. **SnapOn Kiinnitys:** Kohdista muovinen SnapOn käsituki yhden raon kanssa ja paina tiukasti, kunnes se napsahtaa turvallisesti paikalleen.
4. **Varmista Ristipulteilla:** Käytä mukana tulevia kaksoisristipulteja puristaaksesi tukevasti käsitukipalan rautaan. Varmista, että tuki on vakaa eikä liiku.
5. **Tarkista Asennus:** Asennuksen jälkeen vedä kevyesti käsitukipalan päästä varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.

Käyttö

- Pidä käsitukipalaa tukikädelläsi ampumisen aikana hallinnan ja vakauden ylläpitämiseksi.
- Varmista, että kätesi on oikeassa asennossa estääksesi liukumisen takaisinlyönnin aikana.
- Käytä käsitukipalaa käden indeksinä johdonmukaisille tarkkuuslaukauksille.

Hävitysohjeet

- Hävitä käsitukipala paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse muovimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukipalveluista

- Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka koskevat AR15 ERGO Picatinny Handstopia, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15 ERGO Picatinny Handstopin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ampumatoiminnassasi.

AR15 ERGO Picatinny Handstop

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt AR15 ERGO Picatinny Handstop. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge ett säkert grepp och förbättrad kontroll under användning. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Se till att handstoppen är ordentligt fäst vid Picatinny railen innan du använder den.
- Inspektera regelbundet handstoppen för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte handstoppen om den är skadad eller trasig.
- Håll handstoppen och alla skjutvapenstillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan du fäster eller justerar handstoppen.
- Undvik att placera din hand på handstoppen medan skjutvapnet laddas eller avlastas.
- Använd inte handstoppen som ett stöd för din vikt eller som ett grepp när skjutvapnet inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är säkert innan du använder skjutvapnet med handstoppen.
- Använd handstoppen endast enligt avsedd användning och följ alla tillverkarens riktlinjer.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Säkerhet:** Se till att skjutvapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Lokalisera Picatinny Rail:** Identifiera platsen på Picatinny railen där du vill fästa handstoppen.
3. **SnapOn Fäste:** Rikta den formgjutna polymer SnapOn stoppet mot en enda rail slot och tryck fast den tills den snäpper på plats.
4. **Säkra med Korsskruvar:** Använd de dubbla korsskruvarna som medföljer för att klämma fast stoppet ordentligt mot railen. Se till att stoppet är stabilt och inte rör sig.
5. **Kontrollera Installation:** Efter installationen, dra försiktigt i handstoppen för att bekräfta att den är ordentligt fäst.

Användning

- Greppa handstoppen med din stödhand under avfyrning för att bibehålla kontroll och stabilitet.
- Se till att din hand är korrekt placerad för att förhindra att den glider under rekyl.
- Använd handstoppen för att indexera din hand konsekvent för exakta uppföljningsskott.

Avfallsinstruktioner

- Kassera handstoppen i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna polymermaterialet om möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

- För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 ERGO Picatinny Handstop, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av AR15 ERGO Picatinny Handstop. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skytteaktiviteter.

AR15 ERGO Picatinny Handstop Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 ERGO Picatinny Handstop. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z střelby tím, že poskytuje bezpečný úchop a lepší kontrolu během používání. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi bezpečně a odpovědně.
- Ujistěte se, že je handstop bezpečně připevněn k Picatinny liště před použitím.
- Pravidelně kontrolujte handstop na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte handstop, pokud je poškozený nebo rozbitý.
- Uchovávejte handstop a veškeré příslušenství k zbraním mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před připevněním nebo úpravou handstopu.
- Vyhnete se umístění ruky na handstop během nabíjení nebo vykládání zbraně.
- Nepoužívejte handstop jako prostředek k podpoře své hmotnosti nebo jako úchop, když zbraň není používána.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je oblast bezpečná před použitím zbraně s handstopem.
- Používejte handstop pouze podle určení a dodržujte všechny pokyny výrobce.

Pokyny pro Instalaci a Použití

Instalace

1. **Zajistěte Bezpečnost:** Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. **Najděte Picatinny Lištu:** Identifikujte místo na Picatinny liště, kde chcete připevnit handstop.
3. **SnapOn Připevnění:** Zarovnejte tvarovaný polymerový snapon stop s jedním slotem lišty a pevně stiskněte, dokud se bezpečně nezacvakne na místo.
4. **Zajistěte Křížovými Šrouby:** Použijte dvojité křížové šrouby, které jsou součástí balení, k pevnému upevnění stopu k liště. Ujistěte se, že je stop stabilní a nepohybuje se.
5. **Zkontrolujte Instalaci:** Po instalaci jemně zatáhněte za handstop, abyste potvrdili, že je bezpečně připevněn.

Použití

- Uchopte handstop svým podpůrným rukou během střelby, abyste udrželi kontrolu a stabilitu.
- Ujistěte se, že je vaše ruka umístěna správně, aby se předešlo sklouznutí během zpětného rázu.
- Používejte handstop k indexaci své ruky konzistentně pro přesné následné výstřely.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte handstop v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte recyklaci polymerového materiálu, pokud je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 ERGO Picatinny Handstopu, prosím kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR15 ERGO Picatinny Handstopu. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při svých střeleckých aktivitách.