

PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER - 3-PACK - 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK

ERGO ladder rail covers are the original Picatinny rail cover, and still one of the best available. Taking up the smallest amount of space, the ladder rail covers protect Picatinny rails from damage, as well as other gear and the shooter from sharp edges. When installed, Ladder Rail Covers provide a comfortable, secure grip. Each Ladder Rail Cover goes over 25 slots, with 3 Ladder Rail Covers to a pack.



Attributes

- Name: 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000084
- Mfr. No.: 4376-3PK-BK
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 248mm
- UPC: 874748005371

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny 25 Slot Ladder LowPro 3Pack Ergo Grips](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CouvreRails Picatinny 25 Slot Ladder LowPro 3Pack Ergo Grips](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon szyn ERGO 3pak](#)
- [Suomi: PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK ERGO GRIPS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der ERGO Grips PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER! Diese Abdeckungen sind speziell entwickelt, um Ihre PicatinnySchienen zu schützen und gleichzeitig einen komfortablen Griff zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie auf die richtige Handhabung und Lagerung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der PicatinnySchiene, um Schnittverletzungen zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen ordnungsgemäß installiert sind, um ein Verrutschen oder Abfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe, wenn Sie Bedenken bezüglich scharfer Kanten haben.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die PicatinnySchiene gründlich, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schiene trocken ist, bevor Sie die Abdeckungen anbringen.

2. Installation:

- Nehmen Sie eine der LeiterSchienenabdeckungen aus der Verpackung.
- Richten Sie die Abdeckung so aus, dass sie über die gewünschten 25 Slots der PicatinnySchiene passt.
- Drücken Sie die Abdeckung gleichmäßig auf die Schiene, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Wiederholen Sie den Vorgang mit den verbleibenden Abdeckungen.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Abdeckungen ordnungsgemäß sitzen und keine Anzeichen von Verschleiß aufweisen.
- Verwenden Sie die Abdeckungen, um einen sicheren und komfortablen Griff zu gewährleisten, während Sie mit Ihrer Ausrüstung arbeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll zu werfen, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Verpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktdaten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) stehen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK

Introduction

Thank you for choosing the PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER. This product is designed to enhance the functionality of your Picatinny rails while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the rail covers for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the rail covers if they show signs of damage or wear.
- Do not expose the rail covers to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Ensure the rail covers are securely attached before handling your firearm.
- Be cautious of sharp edges on Picatinny rails to prevent injury.
- If you experience any discomfort while using the rail covers, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Clean the Rail Surface:** Ensure that the Picatinny rail is clean and free from debris.
2. **Align the Rail Cover:** Position the ladder rail cover over the desired section of the Picatinny rail.
3. **Press Down Firmly:** Apply even pressure along the length of the rail cover to ensure a secure fit.
4. **Check Stability:** After installation, ensure that the rail cover is stable and does not move.

Usage

- The rail cover is designed to provide a comfortable grip and protect against sharp edges.
- Regularly check the rail covers for stability during use.
- If the rail cover becomes loose, remove and reinstall it following the installation instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate or dispose of the product in regular trash if it is still functional; consider recycling options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact points or official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny 25 Slot Ladder LowPro 3Pack Ergo Grips

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny 25 Slot Ladder LowPro de Ergo Grips. Este producto está diseñado para proteger tus rieles Picatinny y mejorar tu experiencia de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la cubierta de riel fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación y Ajuste:**
 - Asegúrate de que la superficie del riel esté limpia y libre de polvo antes de instalar la cubierta.
 - No fuerces la cubierta de riel en su lugar, ya que esto podría dañar tanto la cubierta como el riel.
- **Uso:**
 - Evita aplicar una presión excesiva sobre la cubierta de riel, ya que esto podría comprometer su integridad.
 - No utilices la cubierta de riel para propósitos distintos a los que fue diseñada.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda la cubierta de riel en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa y fuentes de calor.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia la cubierta de riel con un paño húmedo y suave. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Limpia el riel Picatinny donde se instalará la cubierta.
- Alinea la cubierta de riel con las ranuras del riel.
- Presiona firmemente la cubierta en su lugar hasta que esté asegurada.
- Verifica que la cubierta esté bien ajustada y no se mueva.

2. Uso:

- Una vez instalada, utiliza la cubierta para proteger tus rieles y proporcionar un agarre adicional.
- Asegúrate de que la cubierta esté completamente asentada antes de usar el equipo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la cubierta de riel, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y asegúrate de seguir las pautas adecuadas.
- Si es posible, recicla el producto de acuerdo con las normativas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto correspondiente en la UE para preguntas sobre seguridad. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante para facilitar el proceso.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para asegurar un uso adecuado y seguro de la Cubierta de Riel Picatinny 25 Slot Ladder LowPro de Ergo Grips.

Guide de Sécurité pour le CouvreRails Picatinny 25 Slot Ladder LowPro 3Pack Ergo Grips

Introduction

Merci d'avoir choisi le CouvreRails Picatinny 25 Slot Ladder LowPro d'Ergo Grips. Ce produit est conçu pour protéger vos rails Picatinny tout en offrant une prise confortable. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du couvrerail pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez d'utiliser le couvrerail si vous constatez des dommages ou des défauts.
- Conservez ce guide de sécurité pour référence future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation pour éviter tout dommage au produit ou à votre équipement.
- **Manipulation** : Ne touchez pas les bords tranchants du rail exposé lorsque le couvrerail n'est pas installé.
- **Conditions d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées ou basses, humidité excessive).
- **Surveillance** : Vérifiez régulièrement que le couvrerail est bien en place et qu'il n'y a pas de décalage.
- **Utilisation avec d'autres équipements** : Assurez-vous que le couvrerail est compatible avec votre équipement avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface du rail Picatinny pour enlever toute saleté ou débris.
- Vérifiez que le rail est en bon état et exempt de dommages.

2. Installation :

- Alignez le couvrerail avec le rail Picatinny.
- Appuyez fermement pour assurer une bonne adhérence.
- Assurez-vous que le couvrerail couvre tous les 25 emplacements comme prévu.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que le couvrerail est solidement fixé.
- Testez la prise pour vous assurer qu'elle est confortable et sécurisée.

4. Utilisation :

- Utilisez le couvrerail pour protéger votre équipement des dommages.
- Profitez d'une prise confortable lors de l'utilisation de votre équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique.
- Si le produit est endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel d'Ergo Grips pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre CouvreRails Picatinny 25 Slot Ladder LowPro. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Instrukcja bezpieczeństwa dla osłon szyn ERGO

3pak

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon szyn ERGO PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem przed użyciem osłon szyn.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie osłon szyn, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon szyn przed użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj osłon szyn, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu osłon szyn.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

Aby zminimalizować ryzyko urazów i zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania osłon szyn, przestrzegaj następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że osłony szyn są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj osłon szyn w warunkach ekstremalnych (np. skrajne temperatury, wilgotność).
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem lub jego częściami.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami osłon szyn podczas instalacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać osłon szyn ERGO, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy osłony szyn są w dobrym stanie.

2. Instalacja:

- Umieść osłonę szyn na szynie Picatinny, upewniając się, że jest odpowiednio dopasowana.
- Naciśnij osłonę, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest prawidłowo zamocowana.
- Powtórz proces dla pozostałych osłon.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu osłon szyn, sprawdź ich stabilność.
- Używaj osłon szyn do ochrony przed ostrymi krawędziami i poprawy chwytu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować osłony szyn, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów.

- W miarę możliwości, przekaz produkt do recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli istnieje możliwość jego recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osłon szyn ERGO, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania osłon szyn ERGO!

PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK ERGO GRIPS

Johdanto

Tervetuloa PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan suojaa Picatinnyrailoille ja parantamaan otetta aseessasi. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä teräviä reunoja, kun käsittelet tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta, sillä se voi vahingoittaa sekä tuotetta että aseesi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Puhdista Picatinnyraili huolellisesti ennen asennusta.
- Aseta ladder rail kansi haluamaasi kohtaan railla.
- Varmista, että kansi on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö

- Tarkista kansion kiinnitykset ennen jokaista käyttöä.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla asennettu.
- Varmista, että otteesi on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista, että kaikki tuotteet on rekisteröitävä EU:ssa ja että niillä on oltava EUpohjainen yhteyspiste turvallisuusasioita varten.

Kiitos, että valitsit PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER 3PACK

Introduktion

Tack för att du valt PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER från ERGO GRIPS. Dessa rail covers är designade för att skydda din Picatinny rail och ge ett bekvämt grepp. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som handskar om det behövs.
- Håll produkten borta från ögonen och ansiktet under installation och användning.
- Var medveten om att vassa kanter kan finnas på railsystemet; hantera med försiktighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör Picatinny railen noggrant innan installation.
- Kontrollera att railen är fri från skräp och smuts.

2. Installation:

- Placera Ladder Rail Cover över de önskade slots.
- Tryck ner ordentligt för att säkerställa att det sitter fast.
- Kontrollera att alla slots är täckta och att rail covern sitter stabilt.

3. Användning:

- Använd produkten för att förbättra greppet och skydda din utrustning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Avfallshantering

- Kasta produkten på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn materialet om möjligt.
- Tänk på miljön när du hanterar avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du valde ERGO GRIPS PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER. Vi hoppas att du får stor nytta av vår produkt!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili žebříkové kryty rail PICATINNY 25 SLOT LADDER LOWPRO RAIL COVER od společnosti ERGO GRIPS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval ochranu a pohodlí při používání Picatinny rail. Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a použití, a jak správně likvidovat produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a možné nebezpečí.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a používáním se ujistěte, že je Picatinny rail čistý a suchý.
- Při manipulaci s ostrými hranami buďte opatrní, abyste předešli poranění.
- Při instalaci se ujistěte, že jsou kryty správně umístěny a pevně připevněny.
- Nezapomeňte, že kryty jsou určeny pouze pro použití na Picatinny rail a neměly by být používány jiným způsobem.
- Pokud se na krytech objeví jakékoli známky opotřebení, okamžitě je vyměňte.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte kryt na Picatinny rail tak, aby zakrýval 25 slotů.
- Pevně přitlačte kryt k railu, dokud se nezajistí na místě.
- Zkontrolujte, zda je kryt správně upevněn a neklouže.

3. Použití:

- Kryty poskytují pohodlný a bezpečný úchop. Při používání se ujistěte, že jsou kryty nepoškozené.
- Pravidelně kontrolujte stav krytů a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny k likvidaci

- Kryty jsou vyrobeny z polymeru a mohou být recyklovány. Zkontrolujte místní předpisy o recyklaci plastů.
- Pokud není možné kryty recyklovat, zlikvidujte je v souladu s místními předpisy pro odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný úřad nebo organizaci, která se zabývá bezpečností výrobků ve vaší zemi. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme bezpečné a příjemné používání produktu.