

SIG SEMI AUTO MAGAZINES - MEC-GAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13-RDS

Made from certified, carbon steel; TIG welded and finished without seams, then heat treated for durability. These are the same magazines that are supplied by many European handgun makers as original equipment.



Attributes

- Name: MEC-GAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13-RDS
- Manufacturer: MEC-GAR
- Product no.: 625000039
- Mfr. No.: MGP2264013AFC
- Capacity: 13-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Material: Steel
- Model: P226
- Delivery weight: 0.021kg
- UPC: 765595515208

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13 RDS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNKÓW SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS](#)

Sicherheitsanleitung für SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Einführung

Danke, dass du dich für die SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Magazine und Feuerwaffen sicher handhabst.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Halte Magazine und Feuerwaffen außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du Feuerwaffen handhabst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Gefahrenidentifikation

- Unsachgemäße Handhabung kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
- Die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Magazine kann zu Fehlfunktionen führen.

• Vermeidung von Gefahren

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du lädst oder entlädst.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit dem Modell der Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überschreite nicht die angegebene Kapazität des Magazins.

• Alterspezifische Warnungen

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren bestimmt.
- Beaufsichtige unerfahrene Benutzer immer, wenn sie Feuerwaffen und Magazine verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
2. Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
3. Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

• Verwendung

1. Lade das Magazin mit der entsprechenden Kalibermunition (40 S&W).

2. Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie in der Installationssektion beschrieben.
3. Überprüfe immer, dass das Magazin sicher an seinem Platz ist, bevor du abfeuerst.

- **Entladen**

1. Richte die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.
2. Entferne das Magazin, indem du den Magazinfreigabeknopf drückst.
3. Stelle sicher, dass die Kammer leer ist, bevor du die Feuerwaffe lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht funktionale Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Magazine nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Recyclingzentren für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder Hersteller. Sie können zusätzliche Informationen und Unterstützung bereitstellen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS priorisierst. Deine Befolgung dieser Richtlinien sorgt für ein sicheres Erlebnis für dich und deine Umgebung.

Safety Instruction Guide for SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Introduction

Thank you for choosing the SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. This guide provides important safety information to ensure the safe use of your magazine. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of all magazines and firearms.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep magazines and firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine usage.
- Be aware of your surroundings when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification

- Improper handling may lead to accidental discharge.
- Using damaged or worn magazines may cause malfunctions.

• Avoiding Hazards

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Ensure the magazine is compatible with the firearm model before use.
- Do not exceed the magazine's specified capacity.

• AgeSpecific Warnings

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
- Always supervise inexperienced users when using firearms and magazines.

Instructions for Installation and Usage

• Installation

1. Ensure the firearm is unloaded.
2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
3. Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

• Usage

1. Load the magazine with the appropriate caliber ammunition (40 S&W).
2. Insert the loaded magazine into the firearm as instructed in the installation section.
3. Always check that the magazine is securely in place before firing.

- **Unloading**

1. Point the firearm in a safe direction.
2. Remove the magazine by pressing the magazine release button.
3. Ensure the chamber is clear before storing the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of damaged or nonfunctional magazines in accordance with local regulations.
- Do not dispose of magazines in regular household waste.
- Contact local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please reach out to your local retailer or manufacturer. They can provide additional information and assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Your adherence to these guidelines ensures a safer experience for you and those around you.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Cargadores SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Introducción

Gracias por elegir los Cargadores SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad para garantizar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar todos los cargadores y armas de fuego de manera segura.
- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén los cargadores y las armas de fuego fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y cargadores.
- Mantente consciente de tu entorno al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros

- El manejo inadecuado puede llevar a descargas accidentales.
- Usar cargadores dañados o desgastados puede causar fallas.

• Evitando Peligros

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo del arma de fuego antes de usarlo.
- No excedas la capacidad especificada del cargador.

• Advertencias Específicas de Edad

- Este producto no está destinado para el uso por individuos menores de 18 años.
- Siempre supervisa a los usuarios inexpertos al usar armas de fuego y cargadores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

• Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
2. Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
3. Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

• Uso

1. Carga el cargador con la munición del calibre apropiado (40 S&W).
2. Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se indica en la sección de instalación.
3. Siempre verifica que el cargador esté asegurado en su lugar antes de disparar.

- **Descarga**

1. Apunta el arma de fuego en una dirección segura.
2. Retira el cargador presionando el botón de liberación del cargador.
3. Asegúrate de que la recámara esté vacía antes de guardar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los cargadores dañados o no funcionales de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los cargadores en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o centros de reciclaje para obtener métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de este producto, por favor contacta a tu minorista local o fabricante. Ellos pueden proporcionar información adicional y asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Cargadores SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Tu adhesión a estas directrices asegura una experiencia más segura para ti y los que te rodean.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13 RDS

Introduction

Merci d'avoir choisi les Chargeurs SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13 RDS. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre de ton chargeur. Merci de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi de manipuler tous les chargeurs et armes à feu en toute sécurité.
- Considère toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde les chargeurs et les armes à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu manipules des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques

- Une manipulation incorrecte peut entraîner un tir accidentel.
- L'utilisation de chargeurs endommagés ou usés peut provoquer des pannes.

• Éviter les Risques

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de l'arme à feu avant utilisation.
- Ne dépasse pas la capacité spécifiée du chargeur.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans.
- Supervise toujours les utilisateurs inexpérimentés lors de l'utilisation d'armes à feu et de chargeurs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

• Installation

1. Assuretoi que l'arme à feu est déchargée.
2. Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
3. Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

• Utilisation

1. Charge le chargeur avec des munitions de calibre approprié (40 S&W).
2. Insère le chargeur chargé dans l'arme à feu comme indiqué dans la section d'installation.

3. Vérifie toujours que le chargeur est bien en place avant de tirer.

- **Déchargement**

1. Oriente l'arme à feu dans une direction sûre.
2. Retire le chargeur en appuyant sur le bouton de libération du chargeur.
3. Assure-toi que la chambre est vide avant de ranger l'arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Élimine les chargeurs endommagés ou non fonctionnels conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les chargeurs dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales ou les centres de recyclage pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter ton détaillant local ou le fabricant. Ils peuvent fournir des informations et une assistance supplémentaires.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des Chargeurs SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13 RDS. Ton respect de ces directives assure une expérience plus sûre pour toi et ceux qui t'entourent.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare in modo sicuro tutti i caricatori e le armi da fuoco.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni i caricatori e le armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando maneggi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi

- Una manipolazione impropria può portare a scariche accidentali.
- L'uso di caricatori danneggiati o usurati può causare malfunzionamenti.

• Evitare i Rischi

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello di arma da fuoco prima dell'uso.
- Non superare la capacità specificata del caricatore.

• Avvertenze Specifiche per l'Età

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni.
- Supervisiona sempre gli utenti inesperti quando utilizzano armi da fuoco e caricatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
3. Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

• Uso

1. Carica il caricatore con munizioni del calibro appropriato (40 S&W).
2. Inserisci il caricatore carico nell'arma da fuoco come indicato nella sezione di installazione.
3. Controlla sempre che il caricatore sia saldamente in posizione prima di sparare.

- **Scarico**

1. Punta l'arma da fuoco in una direzione sicura.
2. Rimuovi il caricatore premendo il pulsante di rilascio del caricatore.
3. Assicurati che la camera sia vuota prima di riporre l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i caricatori danneggiati o non funzionanti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i caricatori nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali o i centri di riciclaggio per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Possono fornire ulteriori informazioni e assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. La tua adesione a queste linee guida garantisce un'esperienza più sicura per te e per coloro che ti circondano.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk av magasinet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg håndtering av alle magasiner og skytevåpen.
- Behandle alltid hvert skytevåpen som om det er ladd.
- Hold magasiner og skytevåpen utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspekter regelmessig magasinet for tegn på skade eller slitasje.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og magasiner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

• Identifikasjon av farer

- Feil håndtering kan føre til utilsiktet avfyring.
- Bruk av skadde eller slitte magasiner kan forårsake feilfunksjoner.

• Unngåelse av farer

- Sørg alltid for at skytevåpenet peker i en trygg retning når du laster eller tømmer.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Sørg for at magasinet er kompatibelt med skytevåpenmodellen før bruk.
- Ikke overskrid magasinets spesifiserte kapasitet.

• Alder eller publikumsspesifikke advarsler

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år.
- Overvåk alltid uerfarne brukere når de bruker skytevåpen og magasiner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Installasjon

1. Sørg for at skytevåpenet er uladd.
2. Juster magasinet med magasinrommet på skytevåpenet.
3. Trykk magasinet fast inn i magasinrommet til det klikker på plass.

• Bruk

1. Last magasinet med passende kaliber ammunisjon (40 S&W).
2. Sett det lastede magasinet inn i skytevåpenet som beskrevet i installasjonsdelen.
3. Sjekk alltid at magasinet sitter sikkert på plass før du avfyrer.

- **Tømming**

1. Pek skytevåpenet i en trygg retning.
2. Fjern magasinet ved å trykke på magasinutløserknappen.
3. Sørg for at kammeret er klart før du lagrer skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts skadde eller ikkefungerende magasiner i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke magasiner i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter eller resirkuleringssentre for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående dette produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. De kan gi ytterligere informasjon og hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet når du bruker SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Din overholdelse av disse retningslinjene sikrer en tryggere opplevelse for deg og de rundt deg.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNKÓW SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W, MAG 40 S&W, 13RDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNKÓW SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W, MAG 40 S&W, 13RDS. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się ze wszystkimi magazynkami i bronią palną.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj magazynki i broń palną poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynki pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użytkowania broni palnej i magazynków.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas obchodzenia się z bronią palną.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja Zagrożeń

- Niewłaściwe obchodzenie się może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- Używanie uszkodzonych lub zużytych magazynków może powodować awarie.

• Unikanie Zagrożeń

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowania.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.
- Upewnij się, że magazynki są kompatybilne z modelem broni palnej przed użyciem.
- Nie przekraczaj określonej pojemności magazynka.

• Ostrzeżenia Specyficzne dla Wieków

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia.
- Zawsze nadzoruj niedoświadczonych użytkowników podczas korzystania z broni palnej i magazynków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

• Instalacja

1. Upewnij się, że broń palna jest rozładowana.
2. Wyreguluj magazynki z komorą magazynka broni palnej.
3. Mocno wciśnij magazynki w komorę magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

• Użytkowanie

1. Załaduj magazynki odpowiednią amunicją kal. 40 S&W.

2. Włóż załadowany magazyn do broni palnej zgodnie z instrukcją w sekcji instalacji.
3. Zawsze sprawdzaj, czy magazyn jest prawidłowo zamocowany przed oddaniem strzału.

- **Rozładowanie**

1. Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń magazyn, naciskając przycisk zwolnienia magazynka.
3. Upewnij się, że komora jest pusta przed przechowaniem broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub niesfunkcjonalne magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub centrami recyklingu w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z tym produktem, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem. Mogą oni dostarczyć dodatkowych informacji i wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z MAGAZYNÓW SIG SEMI AUTO MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Twoje przestrzeganie tych wytycznych zapewnia bezpieczniejsze doświadczenie dla Ciebie i osób wokół Ciebie.

Turvaohjeet SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi, että käytät lippaita turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käsittely kaikista lippaista ja tuliaseista.
- Kohtelee jokaista tuliaseita kuin se olisi ladattu.
- Pidä lippaat ja tuliaseet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lipas vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuliaseiden ja lippaiden käytössä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi käsitellessäsi tuliaseita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen**
 - Väärä käsittely voi johtaa vahingossa tapahtuvaan laukaisuun.
 - Vaurioituneiden tai kuluneiden lippaiden käyttö voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- **Vaarojen välttäminen**
 - Varmista aina, että tuliase on suunnattu turvalliseen suuntaan ladattaessa tai purkaessa.
 - Älä yritä muuttaa tai muokata lippaita millään tavalla.
 - Varmista, että lipas on yhteensopiva tuliaseen mallin kanssa ennen käyttöä.
 - Älä ylitä lippaan ilmoitettua kapasiteettia.
- **Ikäkohtaiset varoitukset**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 18vuotiaille henkilöille.
 - Valvo aina kokemattomia käyttäjiä käytettäessä tuliaseita ja lippaita.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus**
 1. Varmista, että tuliase on tyhjennetty.
 2. Kohdista lipas tuliaseeseen lipasaukkoon.
 3. Työnnä lipas tiukasti lipasaukkoon, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- **Käyttö**
 1. Lataa lipas sopivalla kaliiperin ammuksella (40 S&W).
 2. Aseta ladattu lipas tuliaseeseen asennusosiossa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
 3. Tarkista aina, että lipas on tukevasti paikallaan ennen ampumista.

- **Tyhjentäminen**

1. Suuntaa tuliase turvalliseen suuntaan.
2. Poista lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta.
3. Varmista, että patruunapesä on tyhjennetty ennen tuliaseen säilyttämistä.

Hävitsohjeet

- Hävitä vaurioituneet tai toimimattomat lippaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen osalta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan. He voivat tarjota lisätietoja ja apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisemman käyttökokemuksen itsellesi ja ympärilläsi oleville.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Introduktion

Tack för att du valt SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering av alla magasin och skjutvapen.
- Behandla alltid varje skjutvapen som om det är laddat.
- Håll magasin och skjutvapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och magasin.
- Var medveten om din omgivning när du hanterar skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering**
 - Felaktig hantering kan leda till oavsiktlig avfyrning.
 - Användning av skadade eller slitna magasin kan orsaka funktionsfel.
- **Undvikande av risker**
 - Säkerställ alltid att skjutvapnet pekar i en säker riktning vid in eller urladdning.
 - Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
 - Kontrollera att magasinet är kompatibelt med skjutvapenmodellen innan användning.
 - Överskrid inte magasinets angivna kapacitet.
- **Åldersspecifika varningar**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år.
 - Övervaka alltid oerfarna användare när de använder skjutvapen och magasin.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation**
 1. Säkerställ att skjutvapnet är oladdat.
 2. Justera magasinet med magasinbrunnen på skjutvapnet.
 3. Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- **Användning**
 1. Ladda magasinet med ammunition av rätt kaliber (40 S&W).
 2. Sätt in det laddade magasinet i skjutvapnet enligt instruktionerna i installationsavsnittet.
 3. Kontrollera alltid att magasinet sitter säkert på plats innan du avfyrar.

- **Urladdning**

1. Pek skjutvapnet i en säker riktning.
2. Ta bort magasinet genom att trycka på magasinutlösningssknappen.
3. Säkerställ att kammaren är tom innan du förvarar skjutvapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta skadade eller ickefunktionella magasin i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte magasin i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller återvinningscentraler för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. De kan ge ytterligare information och hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Din efterlevnad av dessa riktlinjer säkerställer en säkrare upplevelse för dig och dem runt omkring dig.

Bezpečnostní pokyny pro SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, aby byla zajištěna bezpečná manipulace s vaším zásobníkem. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení se všemi zásobníky a střelnými zbraněmi.
- Vždy zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Uchovávejte zásobníky a střelné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní a zásobníků.
- Budte si vědomi svého okolí při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Identifikace nebezpečí

- Nesprávné zacházení může vést k neúmyslnému výstřelu.
- Použití poškozených nebo opotřebovaných zásobníků může způsobit poruchy.

• Vyhýbání se nebezpečím

- Vždy zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s modelem střelné zbraně před použitím.
- Nepřekračujte stanovenou kapacitu zásobníku.

• Varování pro specifické věkové skupiny

- Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let.
- Vždy dohlížejte na nezkušené uživatele při používání střelných zbraní a zásobníků.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace

1. Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá.
2. Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník střelné zbraně.
3. Silně zatlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místo.

• Použití

1. Naložte zásobník vhodnou municí (40 S&W).
2. Vložte naložený zásobník do střelné zbraně podle pokynů v části instalace.
3. Vždy zkontrolujte, že je zásobník bezpečně na svém místě před výstřelem.

- **Vyjímání**

1. Namířte střelnou zbraň bezpečným směrem.
2. Odeberte zásobník stisknutím tlačítka pro uvolnění zásobníku.
3. Zajistěte, aby byla komora prázdná před uložením střelné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte poškozené nebo nefunkční zásobníky v souladu s místními předpisy.
- Zásobníky nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo recyklační centra pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti tohoto produktu se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce. Ti vám mohou poskytnout další informace a pomoc.

Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost při používání SIG SEMI AUTO MAGAZINES MECGAR SIG SAUER P226 40S&W MAG 40 S&W, 13RDS. Dodržování těchto pokynů zajišťuje bezpečnější zážitek pro vás a vaše okolí.