

PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND - MOSSBERG

PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUNDS

Factory replacement for Patriot Bolt Action Rifle. Fits short action 22-250 Rem, 243 Win, 7mm-08 Rem and 308 Win. Also fits Mossberg 4x4 and Trophy Hunter II bolt action rifles.



Attributes

- Name: MOSSBERG PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUNDS
- Manufacturer: MOSSBERG
- Product no.: 631000368
- Mfr. No.: 95347
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 4-Round
- Cartridge: 308 Winchester, 243 Winchester, 22-250 Remington, 7 mm - 08 Remington
- Finish: Black
- Make: Mossberg
- Material: Polymer
- Model: Patriot
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 015813953474

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das PATRIOT MAGAZIN, KURZAKTION, 4 RUND MOSSBERG](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU PATRIOT, KRÓTKA AKCJA, 4 RUNDY MOSSBERG](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PATRIOT MAGAZINE, LYHYT TOIMINTA, 4 KAPASITEETTI MOSSBERG](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG](#)

Sicherheitsanleitung für das PATRIOT MAGAZIN, KURZAKTION, 4 RUND MOSSBERG

Einleitung

Danke, dass du dich für das PATRIOT MAGAZIN, KURZAKTION, 4 RUND MOSSBERG entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, dieses Handbuch vor der Verwendung des Magazins zu lesen und zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deiner Feuerwaffe kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit dem Magazin und der Feuerwaffe um und behandle jede Feuerwaffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre das Magazin und die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Wenn du Mängel feststellst, verwende das Magazin nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann um Hilfe.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Aufbewahrung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 4 Runden.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand (entladen) ist, wenn du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Vermeide es, die Finger während des Ladens oder Entladens in den Magazinbereich zu stecken.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.
- Verwende nur die empfohlenen Patronen: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington und 7 mm 08 Remington.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinbereich der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest an seinen Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass es gesichert ist.

2. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Setze die Patronen nacheinander in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität von 4 Runden.

3. Verwendung der Feuerwaffe:

- Sobald das Magazin geladen ist, setze es in die Feuerwaffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bis du bereit bist zu schießen.
- Halte dich an alle Standardbetriebsverfahren für dein spezifisches Modell der Feuerwaffe.

4. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand (entladen) ist.
- Drücke die Magazinfreigabetaste und ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinbereich heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es stattdessen verantwortungsbewusst.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des PATRIOT MAGAZINS wende dich bitte an die zuständigen lokalen Behörden oder deinen Einzelhändler für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG

Introduction

Thank you for choosing the PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. It is important to read and understand this manual before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm before use.
- Always handle the magazine and firearm with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Store the magazine and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the magazine and contact a qualified professional for assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity of 4 rounds.
- Always ensure the firearm is in a safe condition (unloaded) when inserting or removing the magazine.
- Avoid placing fingers inside the magazine well while loading or unloading.
- Do not attempt to modify the magazine in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- Use only the recommended cartridges: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington, and 7 mm 08 Remington.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click indicating it is secured.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the opening facing upward.
- Insert the cartridges one at a time into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the 4round capacity.

3. Using the Firearm:

- Once the magazine is loaded, insert it into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Follow all standard operating procedures for your specific firearm model.

4. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is in a safe condition (unloaded).
- Press the magazine release button and gently pull the magazine out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PATRIOT MAGAZINE, please refer to the appropriate local authorities or your retailer for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG

Introducción

Gracias por elegir el PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Es importante leer y entender este manual antes de usar el cargador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre maneja el cargador y el arma de fuego con cuidado, tratando cada arma como si estuviera cargada.
- Almacena el cargador y el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Si notas algún defecto, no uses el cargador y contacta a un profesional calificado para obtener asistencia.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas la capacidad del cargador de 4 rondas.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté en una condición segura (sin municiones) al insertar o quitar el cargador.
- Evita colocar los dedos dentro del compartimento del cargador mientras cargas o descargas.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionalidad.
- Utiliza solo los cartuchos recomendados: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington y 7 mm 08 Remington.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Alinea el cargador con el compartimento del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en su lugar hasta que escuches un clic que indique que está asegurado.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con la abertura hacia arriba.
- Inserta los cartuchos uno por uno en el cargador, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- No excedas la capacidad de 4 rondas.

3. Usando el Arma de Fuego:

- Una vez que el cargador esté cargado, insértalo en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.

- Asegúrate de que el mecanismo de seguridad esté activado hasta que estés listo para disparar.
- Sigue todos los procedimientos operativos estándar para tu modelo específico de arma de fuego.

4. Retirando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté en una condición segura (sin municiones).
- Presiona el botón de liberación del cargador y tira suavemente del cargador fuera del compartimento del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, no intentes repararlo. En su lugar, deséchalo de manera responsable.
- Considera las opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad relacionada con el PATRIOT MAGAZINE, consulta con las autoridades locales adecuadas o tu minorista para obtener asistencia.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG

Introduzione

Grazie per aver scelto il PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È importante leggere e comprendere questo manuale prima di utilizzare il caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con la tua arma prima dell'uso.
- Maneggia sempre il caricatore e l'arma con attenzione, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Conserva il caricatore e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il caricatore per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti, non utilizzare il caricatore e contatta un professionista qualificato per assistenza.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità del caricatore di 4 colpi.
- Assicurati sempre che l'arma sia in una condizione sicura (scarica) quando inserisci o rimuovi il caricatore.
- Evita di posizionare le dita all'interno del pozzetto del caricatore durante il caricamento o lo scaricamento.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo, poiché questo potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.
- Utilizza solo le cartucce raccomandate: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington e 7 mm 08 Remington.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic che indica che è fissato.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con l'apertura rivolta verso l'alto.
- Inserisci le cartucce una alla volta nel caricatore, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Non superare la capacità di 4 colpi.

3. Utilizzo dell'Arma:

- Una volta che il caricatore è carico, inseriscilo nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Assicurati che il meccanismo di sicurezza sia attivato fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui tutte le procedure operative standard per il tuo specifico modello di arma.

4. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia in una condizione sicura (scarica).
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo responsabile.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o preoccupazioni riguardanti il PATRIOT MAGAZINE, ti invitiamo a contattare le autorità locali appropriate o il tuo rivenditore per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MAGAZYNU PATRIOT, KRÓTKA AKCJA, 4 RUNDY MOSSBERG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNU PATRIOT, KRÓTKA AKCJA, 4 RUNDY MOSSBERG. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć tę instrukcję przed użyciem magazynu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazyn jest zgodny z twoją bronią przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z magazynem i bronią ostrożnie, traktując każdą broń, jakby była załadowana.
- Przechowuj magazyn i broń w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj magazynu i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj pojemności magazynu wynoszącej 4 rundy.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie (niezaładowana) podczas wkładania lub wyjmowania magazynu.
- Unikaj wkładania palców do komory magazynu podczas ładowania lub rozładowania.
- Nie próbuj modyfikować magazynu w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i funkcjonalności.
- Używaj tylko zalecanych nabojęw: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington oraz 7 mm 08 Remington.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie niezaładowana.
- Wyrównaj magazyn z komorą magazynu broni.
- Mocno wciśnij magazyn na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest zabezpieczony.

2. Ładowanie Magazynu:

- Trzymaj magazyn z otworem skierowanym ku górze.
- Wkładaj naboje jeden po drugim do magazynu, upewniając się, że są odpowiednio osadzone.
- Nie przekraczaj pojemności 4 rund.

3. Używanie Broni:

- Po załadowaniu magazynu, włóż go do broni zgodnie z opisanymi wcześniej instrukcjami instalacji.
- Upewnij się, że mechanizm bezpieczeństwa jest włączony, aż będziesz gotowy do strzału.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych procedur operacyjnych dla swojego konkretnego modelu broni.

4. Usuwanie Magazynu:

- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie (niezaładowana).
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynu i delikatnie wyciągnij magazyn z komory magazynu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nieużyteczny, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, odpowiedzialnie go utylizuj.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie jest to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących MAGAZYNU PATRIOT, prosimy o skontaktowanie się z odpowiednimi lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.

Turvaohjeet PATRIOT MAGAZINE, LYHYT TOIMINTA, 4 KAPASITEETTI MOSSBERG

Johdanto

Kiitos, että valitsit PATRIOT MAGAZINE, LYHYT TOIMINTA, 4 KAPASITEETTI MOSSBERG. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää lukea ja ymmärtää tämä käsikirja ennen magasiinin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että magasiini on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele magasiinia ja asetta aina varovasti, kohdistaen jokainen ase kuin se olisi ladattu.
- Säilytä magasiini ja ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti magasiini kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat mitään vikoja, älä käytä magasiinia ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen avun saamiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammuksien käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä magasiinin kapasiteettia, joka on 4 kappaletta.
- Varmista aina, että ase on turvallisessa tilassa (ladattu) ennen magasiinin asentamista tai poistamista.
- Vältä sormien asettamista magasiinin reikään ladattaessa tai tyhjennettäessä.
- Älä yritä muuttaa magasiinia millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja toimivuuden.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington ja 7 mm 08 Remington.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kohdista magasiini aseeseen magasiinireikään.
- Työnnä magasiini tiukasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty.

2. Magasiinin lataaminen:

- Pidä magasiinia niin, että aukko on ylöspäin.
- Aseta patruunat yksi kerrallaan magasiiniin varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä 4 kappaleen kapasiteettia.

3. Aseen käyttäminen:

- Kun magasiini on ladattu, aseta se aseeseen kuten asennusosiossa on kuvattu.
- Varmista, että turvamekanismi on kytketty päälle, kunnes olet valmis ampumaan.
- Noudata kaikkia normaalikäyttöohjeita tietyille asemallillesi.

4. Magasiinin poistaminen:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa (ladattu).
- Paina magasiinin vapautuspainiketta ja vedä magasiini varovasti ulos magasiinireiästä.

Hävitysohjeet

- Hävitä magasiini paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos magasiini on vaurioitunut tai ei enää käytettävissä, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos ne ovat saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PATRIOT MAGAZINE tuotteesta, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Säkerhetsinstruktionsguide för PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG

Introduktion

Tack för att du valt PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa en säker användning av denna produkt. Det är viktigt att läsa och förstå denna manual innan du använder magasinet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med ditt vapen innan användning.
- Hantera alltid magasinet och vapnet med försiktighet, och behandla varje vapen som om det är laddat.
- Förvara magasinet och vapnet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, använd inte magasinet och kontakta en kvalificerad professionell för hjälp.
- Följ alla lokala lagar och regler för användning och förvaring av vapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte magasinets kapacitet på 4 skott.
- Se alltid till att vapnet är i ett säkert tillstånd (oladdat) när du sätter in eller tar bort magasinet.
- Undvik att placera fingrarna inne i magasinbrunnen medan du laddar eller avlastar.
- Försök inte att modifiera magasinet på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och funktionalitet.
- Använd endast de rekommenderade patronerna: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington och 7 mm 08 Remington.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet fast på plats tills du hör ett klick som indikerar att det är säkrat.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med öppningen vänd uppåt.
- Sätt in patronerna en i taget i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte kapaciteten på 4 skott.

3. Använda vapnet:

- När magasinet är laddat, sätt in det i vapnet enligt instruktionerna i installationsavsnittet.
- Se till att säkerhetsmekanismen är aktiverad tills du är redo att avfira.
- Följ alla standardprocedurer för drift av din specifika vapentyp.

4. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är i ett säkert tillstånd (oladdat).
- Tryck på knappen för magasinutlösning och dra försiktigt ut magasinet ur magasinbrunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala regler.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, försök inte att reparera det. Kassera det istället på ett ansvarsfullt sätt.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För alla säkerhetsfrågor eller bekymmer angående PATRIOT MAGAZINE, vänligen kontakta lämpliga lokala myndigheter eller din återförsäljare för hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PATRIOT MAGAZINE, SHORT ACTION, 4 ROUND MOSSBERG. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Je důležité si tuto příručku přečíst a porozumět jí před použitím zásobníku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaší zbraní před použitím.
- Vždy zacházejte se zásobníkem a zbraní opatrně, přičemž každou zbraň považujte za nabitou.
- Ukládejte zásobník a zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, zásobník nepoužívejte a kontaktujte kvalifikovaného odborníka pro pomoc.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 4 náboje.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (nepoužitá) při vkládání nebo vyjímání zásobníku.
- Vyvarujte se vkládání prstů do prostoru pro zásobník při nabíjení nebo vykládání.
- Nepokoušejte se zásobník jakýmkoli způsobem upravit, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Používejte pouze doporučené náboje: 308 Winchester, 243 Winchester, 22250 Remington a 7 mm 08 Remington.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Zarovnejte zásobník se zásobníkovým prostorem zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník na své místo, dokud neuslyšíte kliknutí, které naznačuje, že je zajištěn.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s otvorem směrem nahoru.
- Vkládejte náboje jeden po druhém do zásobníku a zajistěte, aby byly správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu 4 nábojů.

3. Použití zbraně:

- Jakmile je zásobník nabitý, vložte jej do zbraně podle pokynů uvedených v části instalace.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní mechanismus zapnutý, dokud nejste připraveni střílet.
- Dodržujte všechny standardní provozní postupy pro váš konkrétní model zbraně.

4. Vyjímání zásobníku:

- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu (nepoužitá).
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a jemně vytáhněte zásobník z prostoru pro zásobník.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již není použitelný, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho jej zlikvidujte odpovědně.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se PATRIOT MAGAZINE se obraťte na příslušné místní úřady nebo svého prodejce pro pomoc.