

SLING SWIVEL SETS - OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP

High Strength; Quick-Detach For Easy Removal

Well designed, high strength swivels with quick-detach feature allow one sling to be used for multiple rifles. Talon sling swivels lock to the base with a push-pin that's spring loaded to the closed position to prevent accidental opening. All steel construction for durability. Brute swivels are constructed with advanced polymer for smooth, quiet operation without squeaking or scratching the stock. Threaded steel cross-screw locks the swivel to the base; includes a knurled end with screwdriver slot for easy turning. Resistant to corrosion. Purchase swivel set and screw set separately.



Attributes

- Name: OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP
- Manufacturer: OUTDOOR CONNECTION
- Product no.: 683000013
- Mfr. No.: TAL-79400
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051057794008

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Sicherheitshinweise](#)
- [English: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Juego de Anillas SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP](#)
- [Norsk: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Zestaw Sworzní Sznurków Outdoor Connection Talon 1" Pętla Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Bezpečnostní pokyny](#)

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION

TALON 1" LOOP Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die Sling Swivel Sets von Outdoor Connection gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Sling Swivels vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die Swivels sicher sowohl am Sling als auch am Feuerwaffe befestigt sind, bevor du sie verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Swivels nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Wenn du während der Benutzung ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerkst, stelle die Benutzung sofort ein und überprüfe das Produkt auf Probleme.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden.
- Halte dich über ProduktRückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Risiko eines versehentlichen Öffnens: Stelle sicher, dass der Druckstift vollständig eingerastet ist, um ein versehentliches Lösen zu vermeiden. Potenzielle Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung: Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und befolge die Installationsrichtlinien.
- **Vermeidung von Gefahren:** Bestätige immer, dass die Swivels an Ort und Stelle verriegelt sind, bevor du die Feuerwaffe handhabst. Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkungen der Sling Swivels, wie vom Hersteller angegeben. Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- **Altersbezogene Warnungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder vorgesehen. Eine Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich, wenn es in der Nähe von Minderjährigen verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge für die Installation hast, einschließlich eines Schraubendrehers für das geriffelte Ende.
- Richte den Swivel mit der Montagebasis deiner Feuerwaffe aus.
- Setze die gewindete Stahlkreuzschraube ein und ziehe sie mit dem Schraubendreher Schlitz sicher fest.
- Bestätige, dass der Swivel an Ort und Stelle verriegelt ist und nicht leicht abgenommen werden kann.

2. Verwendung:

- Befestige den Sling sicher an den Swivels.
- Passe die SlingLänge nach Bedarf für Komfort und Kontrolle an.
- Drücke beim Abnehmen des Slings den federbelasteten Druckstift und ziehe den Sling vorsichtig von der Basis weg.
- Lagere die Swivels an einem trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Korrosion zu vermeiden.

verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es Materialien enthält, die recycelbar sind.
- Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Entsorgungsoptionen für Metall und Polymermaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Verwendung oder Produktinformationen besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Danke, dass du Outdoor Connection gewählt hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION

TALON 1" LOOP Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Sling Swivel Sets from Outdoor Connection. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling swivels before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the swivels are securely attached to both the sling and the firearm before use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the swivels for any purpose other than their intended use.
- If you notice any unusual noises or movement while using the product, discontinue use immediately and inspect for issues.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** Risk of accidental opening: Ensure the pushpin is fully engaged to avoid accidental detachment. Potential injury from misuse: Always use the product as intended and follow installation guidelines.
- **Avoiding Hazards:** Always confirm that the swivels are locked in place before handling the firearm. Do not exceed the weight limits of the sling swivels as specified by the manufacturer. Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- **Age Specific Warnings:** This product is not intended for use by children. Adult supervision is required when used in the vicinity of minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have the correct tools for installation, including a screwdriver for the knurled end.
- Align the swivel with the mounting base on your firearm.
- Insert the threaded steel crossscrew and tighten securely using the screwdriver slot.
- Confirm that the swivel is locked in place and cannot be easily detached.

2. Usage:

- Attach the sling to the swivels securely.
- Adjust the sling length as needed for comfort and control.
- When detaching the sling, press the springloaded pushpin and gently pull the sling away from the base.
- Store the swivels in a dry place when not in use to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains materials that can be recycled.
- Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options for metal and polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product information, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly. Always ensure you have the product details on hand for efficient assistance.

Thank you for choosing Outdoor Connection. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Instrucciones de Seguridad para el Juego de Anillas SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP

Introducción

Gracias por adquirir el Juego de Anillas SLING SWIVEL de Outdoor Connection. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los swivels antes de cada uso en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que los swivels estén firmemente sujetos tanto a la correa como al arma de fuego antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No uses los swivels para ningún propósito distinto al que están destinados.
- Si notas algún ruido o movimiento inusual mientras usas el producto, interrumpe su uso inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** Riesgo de apertura accidental: Asegúrate de que el pasador de empuje esté completamente enganchado para evitar desprendimientos accidentales. Posible lesión por mal uso: Usa siempre el producto según lo previsto y sigue las pautas de instalación.
- **Evitando Peligros:** Siempre confirma que los swivels estén bloqueados en su lugar antes de manipular el arma de fuego. No excedas los límites de peso de los swivels según lo especificado por el fabricante. Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Advertencias Específicas por Edad:** Este producto no está destinado para el uso por parte de niños. Se requiere supervisión de un adulto cuando se use en las cercanías de menores.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener las herramientas correctas para la instalación, incluyendo un destornillador para el extremo estriado.
- Alinea el swivel con la base de montaje en tu arma de fuego.
- Inserta el tornillo de acero roscado y ajusta firmemente usando la ranura para destornillador.
- Confirma que el swivel esté bloqueado en su lugar y no se pueda desprender fácilmente.

2. Uso:

- Sujeta la correa a los swivels de forma segura.
- Ajusta la longitud de la correa según sea necesario para mayor comodidad y control.
- Al desprender la correa, presiona el pasador de empuje cargado por resorte y tira suavemente de la correa alejándola de la base.
- Almacena los swivels en un lugar seco cuando no estén en uso para prevenir la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales que pueden ser reciclados.
- Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos para materiales metálicos y poliméricos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o información del producto, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener los detalles del producto a mano para una asistencia eficiente.

Gracias por elegir Outdoor Connection. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Instructions de sécurité pour le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP

Introduction

Merci d'avoir acheté le Sling Swivel Sets de Outdoor Connection. Ce guide fournit des informations essentielles de sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Inspecte toujours les attaches de sangle avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que les attaches sont solidement fixées à la fois à la sangle et à l'arme à feu avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- N'utilise pas les attaches à d'autres fins que leur utilisation prévue.
- Si tu remarques des bruits ou des mouvements inhabituels lors de l'utilisation du produit, cesse immédiatement son utilisation et inspecte-le pour détecter d'éventuels problèmes.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :** Risque d'ouverture accidentelle : Assure-toi que le goupillon est complètement engagé pour éviter un détachement accidentel. Risque de blessure en cas de mauvaise utilisation : Utilise toujours le produit comme prévu et suis les directives d'installation.
- **Éviter les dangers :** Confirme toujours que les attaches sont verrouillées en place avant de manipuler l'arme à feu. Ne dépasse pas les limites de poids des attaches de sangle spécifiées par le fabricant. Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :** Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Une supervision adulte est requise lors de son utilisation à proximité de mineurs.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi d'avoir les bons outils pour l'installation, y compris un tournevis pour l'extrémité moletée.
- Aligne l'attache avec la base de montage de ton arme à feu.
- Insère la vis à croix en acier fileté et serre-la solidement à l'aide de la fente pour tournevis.
- Confirme que l'attache est verrouillée en place et ne peut pas être facilement détachée.

2. Utilisation :

- Fixe la sangle aux attaches de manière sécurisée.
- Ajuste la longueur de la sangle selon tes besoins pour le confort et le contrôle.
- Lors de la déconnexion de la sangle, appuie sur le goupillon à ressort et tire doucement la sangle loin de la base.
- Range les attaches dans un endroit sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter la corrosion.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers s'il contient des matériaux pouvant être recyclés.
- Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les options de mise au rebut des déchets dangereux pour les matériaux en métal et en polymère.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou des informations sur le produit, consulte le site Web du fabricant ou contacte directement leur service client. Assure-toi d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

Merci d'avoir choisi Outdoor Connection. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

Istruzioni di Sicurezza per SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP

Introduzione

Grazie per aver acquistato il set di Sling Swivel di Outdoor Connection. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Ispezionare sempre gli swivels prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurarsi che gli swivels siano saldamente attaccati sia alla sling che all'arma da fuoco prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare gli swivels per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si notano rumori o movimenti insoliti durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e ispezionare per eventuali problemi.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle revoche dei prodotti attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:** Rischio di apertura accidentale: Assicurarsi che il perno a pressione sia completamente inserito per evitare distacchi accidentali. Potenziale infortunio da uso improprio: Utilizzare sempre il prodotto come previsto e seguire le linee guida di installazione.
- **Evitare i Rischi:** Assicurarsi sempre che gli swivels siano bloccati in posizione prima di maneggiare l'arma da fuoco. Non superare i limiti di peso degli swivels come specificato dal produttore. Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. È necessaria la supervisione di un adulto quando viene utilizzato in prossimità di minori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti corretti per l'installazione, inclusa una cacciavite per l'estremità zigrinata.
- Allineare lo swivel con la base di montaggio sulla propria arma da fuoco.
- Inserire la vite trasversale in acciaio filettato e serrare saldamente utilizzando la fessura per cacciavite.
- Confermare che lo swivel sia bloccato in posizione e non possa essere facilmente staccato.

2. Uso:

- Attaccare la sling agli swivels in modo sicuro.
- Regolare la lunghezza della sling secondo necessità per comfort e controllo.
- Quando si stacca la sling, premere il perno a molla e tirare delicatamente la sling lontano dalla base.
- Conservare gli swivels in un luogo asciutto quando non in uso per prevenire la corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali riciclabili.
- Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi per materiali metallici e polimerici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurarsi sempre di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver scelto Outdoor Connection. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION

TALON 1" LOOP Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte Sling Swivel Sets fra Outdoor Connection. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid sling swivels før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at swivels er sikkert festet til både slynge og skytevåpen før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke bruk swivels til noe annet enn deres tiltenkte bruk.
- Hvis du merker uvanlige lyder eller bevegelser under bruk, stopp umiddelbart bruken og inspiser for problemer.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om produkttilbaketrekkinger gjennom EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:** Risiko for utilsiktet åpning: Sørg for at pushpinnen er fullt engasjert for å unngå utilsiktet frakobling. Potensiell skade fra feilbruk: Bruk alltid produktet som tiltenkt og følg installasjonsretningslinjene.
- **Unngåelse av farer:** Bekreft alltid at swivels er låst på plass før håndtering av skytevåpenet. Ikke overskrid vektgrensene for sling swivels som spesifisert av produsenten. Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- **Aldersspesifikke advarsler:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Voksen tilsyn er påkrevd når det brukes i nærheten av mindreårige.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at du har riktig verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker for den rillete enden.
- Juster swivelen med monteringsbasen på skytevåpenet.
- Sett inn den gjengede stålskruen og stram den sikkert ved hjelp av skrutrekkersporet.
- Bekreft at swivelen er låst på plass og ikke kan enkelt frakobles.

2. Bruk:

- Fest slynge til swivels sikkert.
- Juster slyngens lengde etter behov for komfort og kontroll.
- Når du tar av slynge, trykk på den fjærbelastede pushpinnen og trekk slynge forsiktig bort fra basen.
- Oppbevar swivels på et tørt sted når de ikke er i bruk for å forhindre korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall hvis det inneholder materialer som kan resirkuleres.
- Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller alternativer for farlig avfallshåndtering for metall og polymermaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet, bruk eller produktinformasjon, vennligst se produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice direkte. Sørg alltid for å ha produktdetaljene tilgjengelig for effektiv assistanse.

Takk for at du valgte Outdoor Connection. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

Zestaw Sworzni Sznurków Outdoor Connection Talon 1" Pętla Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Sworzni Sznurków od Outdoor Connection. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj sworznie sznurków przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że sworznie są pewnie zamocowane zarówno do sznurka, jak i do broni palnej przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj sworzni do żadnego innego celu niż ich zamierzony.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy podczas używania produktu, natychmiast zaprzestań używania i sprawdź, czy nie występują problemy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- **Identyfikacja zagrożeń:** Ryzyko przypadkowego otwarcia: Upewnij się, że bolec jest w pełni zablokowany, aby uniknąć przypadkowego odłączenia. Potencjalne obrażenia wynikające z niewłaściwego użycia: Zawsze używaj produktu zgodnie z zamierzeniem i przestrzegaj wskazówek dotyczących instalacji.
- **Unikanie zagrożeń:** Zawsze upewnij się, że sworznie są zablokowane na miejscu przed obsługą broni palnej. Nie przekraczaj limitów wagowych sworzni sznurków określonych przez producenta. Unikaj używania produktu w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Wymagana jest dorosła nadzór, gdy jest używany w pobliżu nieletnich.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia do instalacji, w tym śrubokręt do karbowanego końca.
- Ustaw sworzeń w linii z podstawą montażową na swojej broni.
- Włóż gwintowany stalowy śrubokręt i mocno dokręć, używając rowka na śrubokręcie.
- Potwierdź, że sworzeń jest zablokowany na miejscu i nie można go łatwo odłączyć.

2. Użytkowanie:

- Bezpiecznie przymocuj sznurek do sworzni.
- Dostosuj długość sznurka w razie potrzeby dla komfortu i kontroli.
- Podczas odłączania sznurka naciśnij sprężynowy bolec i delikatnie pociągnij sznurek od podstawy.
- Przechowuj sworznie w suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały, które można poddać recyklingowi.

- Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub opcje utylizacji odpadów niebezpiecznych dla materiałów metalowych i polimerowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub informacji o produkcie, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośrednie skontaktowanie się z ich obsługą klienta. Zawsze upewnij się, że masz pod ręką szczegóły produktu dla skutecznej pomocy.

Dziękujemy za wybór Outdoor Connection. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Outdoor Connectionin Sling Swivel Sets tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina hihnakiinnikkeet ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Varmista, että kiinnikkeet on kiinnitetty tukevasti sekä hihnaan että aseeseen ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä kiinnikkeitä muuhun tarkoitukseen kuin niiden aiottuun käyttöön.
- Jos huomaat käyttöäsi aikana epätavallisia ääniä tai liikkeitä, lopeta käyttö heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:** Vaarana on vahingossa avautuminen: Varmista, että työntöpidike on täysin kytketty, jotta vältetään vahingossa irtoaminen. Mahdollinen vahinko väärinkäytöstä: Käytä tuotetta aina aiotusti ja noudata asennusohjeita.
- **Vaarojen välttäminen:** Varmista aina, että kiinnikkeet ovat lukittuina paikoillaan ennen aseiden käsittelyä. Älä ylitä hihnakiinnikkeiden painorajoja, kuten valmistaja on ilmoittanut. Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:** Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille. Aikuisen valvonta on tarpeen, kun tuotetta käytetään alaikäisten läheisyydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on oikeat työkalut asennusta varten, mukaan lukien ruuvimeisseli uurretulle päälle.
- Kohdista kiinnike asennuspohjan kanssa aseessasi.
- Aseta kierteinen teräksinen poikkiruuvilukitus ja kiristä se tukevasti ruuvimeisselin uralla.
- Varmista, että kiinnike on lukittu paikalleen eikä irtoa helposti.

2. Käyttö:

- Kiinnitä hihna kiinnikkeisiin tukevasti.
- Säädä hihnan pituus tarpeen mukaan mukavuutta ja hallintaa varten.
- Kun irrotat hihnan, paina jousikuormitteista työntöpidikettä ja vedä hihna varovasti pois pohjasta.
- Säilytä kiinnikkeet kuivassa paikassa, kun et käytä niitä, korroosion estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää kierrätettäviä materiaaleja.

- Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämismahdollisuudet metallin ja polymeerimateriaalien osalta.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotetiedoista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Varmista aina, että sinulla on tuotedetaliat käsillä tehokasta apua varten.

Kiitos, että valitsit Outdoor Connectionin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1" LOOP Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpte Sling Swivel Sets från Outdoor Connection. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid sling swivlarna före varje användning för tecken på slitage eller skador.
- Se till att swivlarna är ordentligt fästa vid både slingen och vapnet innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte swivlarna för något annat syfte än deras avsedda användning.
- Om du märker några ovanliga ljud eller rörelser under användning, avbryt genast användningen och inspektera för problem.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:** Risk för oavsiktlig öppning: Se till att pushpinnen är helt engagerad för att undvika oavsiktlig lossnande. Potentiell skada från felaktig användning: Använd alltid produkten som avsett och följ installationsriktlinjerna.
- **Undvika risker:** Bekräfta alltid att swivlarna är låsta på plats innan du hanterar vapnet. Överskrid inte viktgränserna för sling swivlarna som anges av tillverkaren. Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- **Åldersspecifika varningar:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Vuxenövervakning krävs när den används i närheten av minderåriga.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att du har rätt verktyg för installation, inklusive en skruvmejsel för den räfflade änden.
- Justera sviveln med monteringsbasen på ditt vapen.
- Sätt in den gängade stål korsskruven och dra åt ordentligt med hjälp av skruvmejselhålet.
- Bekräfta att sviveln är låst på plats och inte kan tas bort lätt.

2. Användning:

- Fäst slingen ordentligt vid swivlarna.
- Justera slingens längd efter behov för komfort och kontroll.
- När du kopplar bort slingen, tryck på den fjädrade pushpinnen och dra försiktigt slingen bort från basen.
- Förvara swivlarna på en torr plats när de inte används för att förhindra korrosion.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller material som kan återvinnas.
- Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för avfallshantering för metall och

polymermaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktinformation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänst direkt. Se alltid till att du har produktinformation till hands för effektiv hjälp.

Tack för att du valde Outdoor Connection. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION

TALON 1" LOOP Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Sadu swivels od Outdoor Connection. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před každým použitím zkontrolujte swively na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou swively pevně připevněny k oběma, sling a zbrani, před jejich použitím.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte swively k jinému účelu, než je jejich zamýšlené použití.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo pohyb při používání produktu, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte, zda nedošlo k problémům.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení produktu prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:** Riziko náhodného otevření: Ujistěte se, že je tlačná kolík plně zapojen, abyste předešli náhodnému odpojení. Potenciální zranění při nesprávném použití: Vždy používejte produkt tak, jak je zamýšleno, a dodržujte pokyny pro instalaci.
- **Vyhýbání se nebezpečím:** Vždy potvrďte, že jsou swively uzamčeny na svém místě před manipulací se zbraní. Nepřekračujte hmotnostní limity swivels, jak je uvedeno výrobcem. Vyhněte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- **Varování pro konkrétní věkové skupiny:** Tento produkt není určen pro děti. Dospělý dohled je vyžadován při používání v blízkosti nezletilých.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné nástroje pro instalaci, včetně šroubováku pro vroubkovaný konec.
- Zarovnejte swivel s montážní základnou na vaší zbrani.
- Vložte závitový ocelový křížový šroub a důkladně utáhněte pomocí drážky pro šroubovák.
- Potvrďte, že je swivel uzamčen na svém místě a nelze jej snadno odpojit.

2. Použití:

- Bezpečně připevněte sling k swivels.
- Přizpůsobte délku sling podle potřeby pro pohodlí a kontrolu.
- Při odpojení sling stiskněte pružinou ovládaný tlačítkový kolík a jemně vytáhněte sling od základny.
- Skladujte swivels na suchém místě, když se nepoužívají, aby se předešlo korozi.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nezlikvidujte produkt v běžném domácím odpadu, pokud obsahuje materiály, které lze recyklovat.
- Zkontrolujte místní recyklační programy nebo možnosti likvidace nebezpečného odpadu pro kovové a polymerní materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo informací o produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich zákaznický servis. Vždy se ujistěte, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali Outdoor Connection. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.