

SLING SWIVEL SETS - OUTDOOR CONNECTION TALON 1-1/4" LOOP

High Strength; Quick-Detach For Easy Removal

Well designed, high strength swivels with quick-detach feature allow one sling to be used for multiple rifles. Talon sling swivels lock to the base with a push-pin that's spring loaded to the closed position to prevent accidental opening. All steel construction for durability. Brute swivels are constructed with advanced polymer for smooth, quiet operation without squeaking or scratching the stock. Threaded steel cross-screw locks the swivel to the base; includes a knurled end with screwdriver slot for easy turning. Resistant to corrosion. Purchase swivel set and screw set separately.



Attributes

- Name: OUTDOOR CONNECTION TALON 1-1/4" LOOP
- Manufacturer: OUTDOOR CONNECTION
- Product no.: 683000014
- Mfr. No.: TAL-79401
- Material: Steel
- Style: Rifle Swivels
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 051057794015

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Swivels SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP](#)
- [Italiano: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Zestaw Sworzni Talon 11/4" Loop Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP](#)

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP entschieden hast. Dieses Produkt ist für hohe Festigkeit und Langlebigkeit konzipiert und sorgt für eine zuverlässige Verbindung deiner OutdoorAusrüstung. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Sling Swivels immer vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass die Swivels sicher am Sling und am Gewehr befestigt sind, bevor du sie benutzt.
- Überschreite nicht die empfohlenen Tragelimits für die Swivels.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsGatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Risiko eines versehentlichen Öffnens:** Die Schnelltrennfunktion ist so konzipiert, dass sie ein versehentliches Öffnen verhindert. Stelle sicher, dass der Druckstift vor der Benutzung vollständig eingerastet ist.
- **Korrosionsbeständigkeit:** Obwohl das Produkt korrosionsbeständig ist, kann die Exposition gegenüber rauen Umgebungen dennoch Schäden verursachen. Reinige und trockne die Swivels nach der Benutzung in nassen oder schlammigen Bedingungen.
- **Richtige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Swivels um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden, was zu einem Versagen während der Nutzung führen könnte.
- **Alterswarnung:** Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Kinder gedacht. Stelle sicher, dass es nur von Personen verwendet wird, die Kenntnisse über die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen haben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers für das geriffelte Ende der Schraube.
2. **Befestigung des Swivels:**
 - Richte den Swivel mit dem Montagepunkt am Gewehr aus.
 - Setze die gewindete Stahlkreuzschraube durch den Swivel in den Montagepunkt ein.
 - Verwende den Schraubendreher Schlitz am geriffelten Ende, um die Schraube sicher anzuziehen.
3. **Sicherheitsüberprüfung:** Ziehe nach der Installation sanft am Swivel, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.

Nutzung

- Um den Sling Swivel zu verwenden:
 - Stelle sicher, dass der Sling richtig durch die Schlaufe gefädelt ist.
 - Drücke beim Abnehmen den Druckstift, um den Swivel von der Basis zu lösen.
 - Überprüfe immer, dass der Swivel vor der Benutzung verriegelt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe in Betracht, die Stahl und Polymerkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine OutdoorAktivitäten sicher!

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. This product is designed for high strength and durability, ensuring a reliable connection for your outdoor equipment. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling swivels before use to check for any signs of wear or damage.
- Ensure that the swivels are securely attached to the sling and the rifle before use.
- Do not exceed the recommended load limits for the swivels.
- Keep the product out of the reach of children to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Risk of Accidental Opening:** The quickdetach feature is designed to prevent accidental opening. Ensure the pushpin is fully engaged before use.
- **Corrosion Resistance:** Although the product is resistant to corrosion, exposure to harsh environments can still cause damage. Clean and dry the swivels after use in wet or muddy conditions.
- **Proper Handling:** Handle the swivels with care to avoid dropping or damaging them, which could lead to failure during use.
- **AgeSpecific Warning:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is used only by individuals who are knowledgeable about firearm safety.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Gather all necessary tools, including a screwdriver for the knurled end of the screw.
2. **Attach the Swivel:**
 - Align the swivel with the mounting point on the rifle.
 - Insert the threaded steel crossscrew through the swivel and into the mounting point.
 - Use the screwdriver slot on the knurled end to tighten the screw securely.
3. **Check Security:** After installation, pull gently on the swivel to ensure it is securely attached.

Usage

- To use the sling swivel:
 - Ensure that the sling is properly threaded through the loop.
 - When detaching, press the pushpin to release the swivel from the base.
 - Always verify that the swivel is locked in place before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling the steel and polymer components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1 1/4" LOOP, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your outdoor activities safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Swivels SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Swivels SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Este producto está diseñado para ofrecer alta resistencia y durabilidad, asegurando una conexión confiable para tu equipo al aire libre. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona los swivels antes de usarlos para verificar si hay signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que los swivels estén bien sujetos a la correa y al rifle antes de usarlos.
- No excedas los límites de carga recomendados para los swivels.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Apertura Accidental:** La función de liberación rápida está diseñada para prevenir aperturas accidentales. Asegúrate de que el pasador de empuje esté completamente enganchado antes de usar.
- **Resistencia a la Corrosión:** Aunque el producto es resistente a la corrosión, la exposición a entornos hostiles puede causar daños. Limpia y seca los swivels después de usarlos en condiciones húmedas o fangosas.
- **Manejo Adecuado:** Maneja los swivels con cuidado para evitar que se caigan o se dañen, lo que podría provocar fallos durante su uso.
- **Advertencia Específica para Edades:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Asegúrate de que solo lo usen personas que conozcan sobre la seguridad con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador para el extremo estriado del tornillo.
2. **Adjuntar el Swivel:**
 - Alinea el swivel con el punto de montaje en el rifle.
 - Inserta el tornillo de acero roscado a través del swivel y en el punto de montaje.
 - Usa la ranura del destornillador en el extremo estriado para apretar el tornillo de forma segura.
3. **Verifica la Seguridad:** Después de la instalación, tira suavemente del swivel para asegurarte de que esté bien sujeto.

Uso

- Para usar el swivel de la correa:
 - Asegúrate de que la correa esté correctamente pasada a través del lazo.
 - Al desmontar, presiona el pasador de empuje para liberar el swivel de la base.
 - Siempre verifica que el swivel esté bloqueado en su lugar antes de usar.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera reciclar los componentes de acero y polímero cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Juego de Swivels SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP, por favor consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tus actividades al aire libre de manera segura!

Guide de Sécurité pour le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP

Introduction

Merci d'avoir choisi le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Ce produit est conçu pour offrir une grande résistance et durabilité, garantissant une connexion fiable pour ton équipement de plein air. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours les attaches de sangle avant utilisation pour vérifier tout signe d'usure ou de dommage.
- Assure-toi que les attaches sont solidement fixées à la sangle et au fusil avant utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour les attaches.
- Garde le produit hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risque d'Ouverture Accidentelle** : La fonction de détachement rapide est conçue pour éviter toute ouverture accidentelle. Assure-toi que la goupille est complètement engagée avant utilisation.
- **Résistance à la Corrosion** : Bien que le produit soit résistant à la corrosion, l'exposition à des environnements difficiles peut toujours causer des dommages. Nettoie et sèche les attaches après utilisation dans des conditions humides ou boueuses.
- **Manipulation Appropriée** : Manipule les attaches avec soin pour éviter de les faire tomber ou de les endommager, ce qui pourrait entraîner une défaillance lors de l'utilisation.
- **Avertissement Spécifique à l'Âge** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Assure-toi qu'il est utilisé uniquement par des personnes qui connaissent les règles de sécurité liées aux armes à feu.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis pour l'extrémité moletée de la vis.
2. **Fixation de l'Attache** :
 - Aligne l'attache avec le point de montage sur le fusil.
 - Insère la vis filetée en acier à travers l'attache et dans le point de montage.
 - Utilise la fente pour tournevis sur l'extrémité moletée pour bien serrer la vis.
3. **Vérification de la Sécurité** : Après l'installation, tire doucement sur l'attache pour t'assurer qu'elle est solidement fixée.

Utilisation

- Pour utiliser l'attache de sangle :
 - Assure-toi que la sangle est correctement passée à travers la boucle.
 - Lors du détachement, appuie sur la goupille pour libérer l'attache de la base.
 - Vérifie toujours que l'attache est verrouillée en place avant utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage de recycler les composants en acier et en polymère lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site web du fabricant pour plus d'assistance.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de tes activités de plein air en toute sécurité !

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Questo prodotto è progettato per alta resistenza e durata, garantendo una connessione affidabile per il tuo equipaggiamento outdoor. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre gli swivel della sling prima dell'uso per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che gli swivels siano saldamente attaccati alla sling e al fucile prima dell'uso.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per gli swivels.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Segnala eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Apertura Accidentale:** La funzione di sgancio rapido è progettata per prevenire aperture accidentali. Assicurati che il perno a pressione sia completamente inserito prima dell'uso.
- **Resistenza alla Corrosione:** Sebbene il prodotto sia resistente alla corrosione, l'esposizione a ambienti difficili può comunque causare danni. Pulisci e asciuga gli swivels dopo l'uso in condizioni bagnate o fangose.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia gli swivels con cura per evitare di farli cadere o danneggiarli, il che potrebbe portare a un guasto durante l'uso.
- **Avvertenza Specifica per l'Età:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini. Assicurati che venga utilizzato solo da persone che conoscono la sicurezza delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite per l'estremità zigrinata della vite.
2. **Attacca lo Swivel:**
 - Allinea lo swivel con il punto di montaggio sul fucile.
 - Inserisci la vite trasversale in acciaio filettato attraverso lo swivel e nel punto di montaggio.
 - Usa la fessura per cacciavite sull'estremità zigrinata per stringere saldamente la vite.
3. **Controlla la Sicurezza:** Dopo l'installazione, tira delicatamente lo swivel per assicurarti che sia saldamente attaccato.

Uso

- Per utilizzare lo swivel della sling:
 - Assicurati che la sling sia correttamente infilata attraverso il loop.
 - Quando stacchi, premi il perno a pressione per rilasciare lo swivel dalla base.
 - Verifica sempre che lo swivel sia bloccato in posizione prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considera il riciclo dei componenti in acciaio e polimero dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1 1/4" LOOP, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto fornite con il pacchetto del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriore assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le tue attività all'aperto in sicurezza!

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Dette produktet er designet for høy styrke og holdbarhet, som sikrer en pålitelig tilkobling for utstyret ditt utendørs. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid sling swivlene før bruk for å sjekke for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at swivlene er sikkert festet til slynge og rifle før bruk.
- Ikke overskrid de anbefalte belastningsgrensene for swivlene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å forhindre ulykker.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Risiko for utilsiktet åpning:** Hurtigutløsningsfunksjonen er designet for å forhindre utilsiktet åpning. Sørg for at pushpinnen er helt låst før bruk.
- **Korrosjonsmotstand:** Selv om produktet er motstandsdyktig mot korrosjon, kan eksponering for harde miljøer fortsatt forårsake skade. Rengjør og tørk swivlene etter bruk i våte eller gjørmete forhold.
- **Korrekt håndtering:** Håndter swivlene med forsiktighet for å unngå å miste eller skade dem, noe som kan føre til svikt under bruk.
- **Aldersspesifikk advarsel:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Sørg for at det kun brukes av personer som har kunnskap om sikkerhet med skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker for den rillete enden av skruen.
2. **Fest swivelen:**
 - Juster swivelen med monteringspunktet på riflen.
 - Sett den gjengede stålskruen gjennom swivelen og inn i monteringspunktet.
 - Bruk skrutrekkeret på den rillete enden for å stramme skruen sikkert.
3. **Sjekk sikkerhet:** Etter installasjonen, trekk forsiktig i swivelen for å sikre at den er sikkert festet.

Bruk

- For å bruke sling swivelen:
 - Sørg for at slynge er riktig trådet gjennom løkken.
 - Når du løsner, trykk på pushpinnen for å frigjøre swivelen fra basen.
 - Verifiser alltid at swivelen er låst på plass før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder å resirkulere stål og polymerkomponentene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettside for videre assistanse.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt utendørsaktivitetene dine på en trygg måte!

Zestaw Sworzni Talon 11/4" Loop Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Sworzni Talon 11/4" Loop od OUTDOOR CONNECTION. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o wysokiej wytrzymałości i trwałości, zapewniając niezawodne połączenie dla Twojego sprzętu outdoorowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj sworznie przed użyciem, aby upewnić się, że nie wykazują oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że sworznie są prawidłowo przymocowane do paska i karabinu przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla sworzni.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ryzyko przypadkowego otwarcia:** Funkcja szybkiego odczepiania jest zaprojektowana, aby zapobiegać przypadkowemu otwarciu. Upewnij się, że bolce są w pełni zablokowane przed użyciem.
- **Odporność na korozję:** Chociaż produkt jest odporny na korozję, narażenie na trudne warunki atmosferyczne może nadal powodować uszkodzenia. Czyść i susz sworznie po użyciu w mokrych lub błotnistych warunkach.
- **Prawidłowe użytkowanie:** Obsługuj sworznie ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia ich, co mogłoby prowadzić do awarii podczas użycia.
- **Ostrzeżenie wiekowe:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Upewnij się, że jest używany tylko przez osoby, które znają zasady bezpieczeństwa dotyczące broni palnej.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt do karbowanego końca śruby.
2. **Mocowanie Sworznia:**
 - Wyreguluj sworzeń z punktem montażowym na karabinie.
 - Włóż gwintowany stalowy śrubokręt przez sworzeń do punktu montażowego.
 - Użyj gniazda na śrubokręt na karbowanym końcu, aby mocno dokręcić śrubę.
3. **Sprawdzenie Bezpieczeństwa:** Po instalacji delikatnie pociągnij za sworzeń, aby upewnić się, że jest on prawidłowo przymocowany.

Użytkowanie

- Aby użyć sworznia:
 - Upewnij się, że pasek jest prawidłowo przełożony przez pętlę.
 - Podczas odpinania naciśnij przycisk, aby zwolnić sworzeń z podstawy.
 - Zawsze sprawdzaj, czy sworzeń jest zablokowany na miejscu przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie jest już używany, rozważ recykling stalowych i polimerowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Sworzni Talon 11/4" Loop, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoimi aktywnościami na świeżym powietrzu w sposób bezpieczny!

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan korkeaa kestävyyttä ja luotettavaa liitosta ulkoiluvälineillesi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina hihnakiinnikkeet ennen käyttöä, jotta voit varmistaa, ettei niissä ole kulumia tai vaurioita.
- Varmista, että kiinnikkeet on kiinnitetty tukevasti hihnaan ja kivääriin ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja kuormitusrajoja kiinnikkeille.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti takaisinvetopäivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vahinkotapauksen Avoimen Kiinnityksen Riski:** Nopea irrotusominaisuus on suunniteltu estämään vahingossa avautuminen. Varmista, että työntöpidike on täysin lukittuna ennen käyttöä.
- **Korroosionkestävyys:** Vaikka tuote on korroosionkestävä, altistuminen ankarille ympäristöille voi silti aiheuttaa vahinkoa. Puhdista ja kuivaa kiinnikkeet käytön jälkeen, erityisesti kosteissa tai mudassa olosuhteissa.
- **Oikea Käsitely:** Käsittele kiinnikkeitä varoen, jotta niitä ei pudoteta tai vahingoiteta, mikä voisi johtaa toimintahäiriöihin käytön aikana.
- **Ikärajoitus:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Varmista, että sitä käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseiden turvallisuusohjeet.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii ruuvin uurrettuun päähän.
2. **Kiinnikkeen Liittäminen:**
 - Kohdista kiinnike kivääriin kiinnityspisteeseen.
 - Aseta kierteinen teräksinen poikkiruuvilukitus kiinnikkeen läpi ja kiinnityspisteeseen.
 - Käytä ruuvimeisselin urapäättä kiinnittääksesi ruuvi tiukasti.
3. **Tarkista Kiinnitys:** Asennuksen jälkeen vedä kevyesti kiinnikkeestä varmistaaksesi, että se on kiinnitetty tukevasti.

Käyttö

- Käytä hihnakiinnikettä seuraavasti:
 - Varmista, että hihna on oikein syötetty silmukan läpi.
 - Irrotettaessa paina työntöpidikettä vapauttaaksesi kiinnikkeen pohjasta.
 - Varmista aina, että kiinnike on lukittuna paikalleen ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Jos tuote on vaurioitunut tai sitä ei enää käytetä, harkitse teräs ja polymeerikomponenttien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Lisätietojen Saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisääapua.

Kiitos, että otit huomioon nämä turvaohjeet. Nauti ulkoilutoiminnoistasi turvallisesti!

SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Denna produkt är designad för hög styrka och hållbarhet, vilket säkerställer en pålitlig anslutning för din utomhusutrustning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid sling swivlarna innan användning för att se efter tecken på slitage eller skador.
- Se till att swivlarna är ordentligt fästa vid slingan och geväret innan användning.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna för swivlarna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Risk för oavsiktlig öppning:** Snabbkopplingsfunktionen är designad för att förhindra oavsiktlig öppning. Se till att pushpinnen är helt engagerad innan användning.
- **Korrosionsbeständighet:** Även om produkten är korrosionsbeständig kan exponering för tuffa miljöer fortfarande orsaka skador. Rengör och torka swivlarna efter användning i blöta eller leriga förhållanden.
- **Korrekt hantering:** Hantera swivlarna varsamt för att undvika att tappa eller skada dem, vilket kan leda till fel under användning.
- **Åldersspecifik varning:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Se till att den endast används av personer som har kunskap om vapensäkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel för den räfflade änden av skruven.
2. **Fäst sviveln:**
 - Justera sviveln med monteringspunkten på geväret.
 - Sätt in den gängade stål korsskruven genom sviveln och in i monteringspunkten.
 - Använd skruvmejselns spår på den räfflade änden för att dra åt skruven ordentligt.
3. **Kontrollera säkerhet:** Efter installationen, dra försiktigt i sviveln för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

Användning

- För att använda sling svivel:
 - Se till att slingan är korrekt trätt genom loopen.
 - Vid bortkoppling, tryck på pushpinnen för att frigöra sviveln från basen.
 - Verifiera alltid att sviveln är låst på plats innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna stål och

polymerkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller bekymmer angående SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 1 1/4" LOOP, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare assistans.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av dina utomhusaktiviteter på ett säkert sätt!

Návod k bezpečnosti pro SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP. Tento produkt je navržen pro vysokou pevnost a odolnost, což zajišťuje spolehlivé spojení pro vaše venkovní vybavení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte sling swivels před použitím, zda nevykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že jsou swivels bezpečně připevněny k sling a pušce před použitím.
- Nepřekračujte doporučené nosnosti pro swivels.
- Držte produkt mimo dosah dětí, aby se předešlo nehodám.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Riziko náhodného otevření:** Funkce rychlého odpojení je navržena tak, aby zabránila náhodnému otevření. Ujistěte se, že je tlačný kolík plně zajištěn před použitím.
- **Odolnost vůči korozi:** I když je produkt odolný vůči korozi, vystavení drsným podmínkám může stále způsobit poškození. Po použití ve vlhkých nebo blátivých podmínkách swivels vyčistěte a osušte.
- **Správné zacházení:** Zacházejte se swivels opatrně, abyste se vyhnuli jejich pádu nebo poškození, což by mohlo vést k selhání při používání.
- **Varování pro specifickou věkovou skupinu:** Tento produkt není určen pro děti. Ujistěte se, že je používán pouze osobami, které mají znalosti o bezpečnosti zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku pro vroubkovaný konec šroubu.
2. **Připojení swivelu:**
 - Zarovnejte swivel s montážním bodem na pušce.
 - Vložte závitový ocelový křížový šroub skrze swivel a do montážního bodu.
 - Použijte drážku na vroubkovaném konci k bezpečnému utažení šroubu.
3. **Kontrola bezpečnosti:** Po instalaci jemně zatáhněte za swivel, abyste se ujistili, že je bezpečně připevněn.

Použití

- Pro použití sling swivelu:
 - Ujistěte se, že je sling správně provléknut smyčkou.
 - Při odpojování stiskněte tlačný kolík, abyste uvolnili swivel z základny.
 - Vždy ověřte, že je swivel uzamčen na místě před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v použití, zvažte recyklaci ocelových a polymerových

komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SLING SWIVEL SETS OUTDOOR CONNECTION TALON 11/4" LOOP se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si své venkovní aktivity bezpečně!