

SUPER SLING® - OUTDOOR CONNECTION 1-1/4" BLACK SUPER SLING

Instant, One-Hand Adjustment For Any Shooting Position

Switch from carry to shooting sling without buckles, hooks or snaps. Use as a "hasty sling" for off-hand shots or adjust to lock into other positions. Mil-spec nylon webbing won't rot, mildew or break down .



Attributes

- Name: OUTDOOR CONNECTION 1-1/4" BLACK SUPER SLING
- Manufacturer: OUTDOOR CONNECTION
- Product no.: 683125003
- Mfr. No.: TP-13DS
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling
- Width: 1-1/4"
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 051057208130

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Sicherheitshinweise](#)
- [English: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION](#)
- [Français: Instructions de Sécurité SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION](#)
- [Italiano: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION](#)
- [Suomi: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Bezpečnostní pokyny](#)

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING entschieden hast. Dieses Produkt ist für eine sichere und effektive Nutzung bei OutdoorAktivitäten konzipiert. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe den Sling vor der Verwendung immer, um sicherzustellen, dass er sich in gutem Zustand befindet.
- Überschreite nicht das angegebene Gewichtslimit des Slings.
- Halte den Sling von scharfen Gegenständen fern, die Schäden verursachen könnten.
- Lagere den Sling an einem kühlen, trockenen Ort, um eine Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Slings bei extremen Wetterbedingungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, einschließlich der Swivels, vor der Verwendung sicher befestigt sind.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du den Sling verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Nutzung

• Gefahrenidentifikation:

- Unsachgemäße Nutzung des Slings kann zu Unfällen oder Verletzungen führen.
- Das unsachgemäße Sichern des Slings kann zum Verlust der Kontrolle über die Feuerwaffe führen.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Stelle immer sicher, dass der Sling vor der Nutzung richtig eingestellt und verriegelt ist.
- Verwende den Sling nur für den vorgesehenen Zweck – zum Tragen und Stabilisieren von Feuerwaffen.
- Verwende den Sling nicht, wenn er Anzeichen von Abnutzung zeigt, wie z.B. Ausfransungen oder Risse.
- Halte den Sling von Kindern fern und Sorge dafür, dass sie nicht damit spielen.

• Altersspezifische Warnungen:

- Dieses Produkt ist nicht für Kinder bestimmt. Beaufsichtige junge Nutzer immer beim Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Identifiziere die SlingStützen an deiner Feuerwaffe.
- Befestige die Talon Q/R Swivels an den SlingStützen und stelle sicher, dass sie sicher einrasten.
- Stelle die Länge des Slings ein, indem du die Versteller auf die gewünschte Passform schiebst.

2. Nutzung:

- Um vom Tragen in den Schießmodus zu wechseln, passe den Sling einfach ohne die Notwendigkeit von Schnallen oder Druckknöpfen an.
- Für Freihandschüsse verwende den Sling als "schnelle Schlinge" für zusätzliche Stabilität.
- Stelle den Sling ein, um ihn in deiner bevorzugten Schießposition zu arretieren.

Entsorgungshinweise

- Entsorge den Sling verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Abfallentsorgungsstelle.
- Entsorge den Sling nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Prüfe die lokalen Vorschriften für spezifische Entsorgungsrichtlinien im Zusammenhang mit Nylon und anderen Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich des SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in deiner Region. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei deinen OutdoorAktivitäten priorisierst.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. This product is designed for safe and effective use in outdoor activities. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to minimize risks.

General Safety Guidelines

- Always inspect the sling before use to ensure it is in good condition.
- Do not exceed the specified weight limit of the sling.
- Keep the sling away from sharp objects that may cause damage.
- Store the sling in a cool, dry place to avoid degradation of materials.
- Avoid using the sling in extreme weather conditions that may compromise its integrity.
- Ensure that all components, including swivels, are securely attached before use.
- Be aware of your surroundings when using the sling to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use of the sling may lead to accidents or injuries.
 - Failure to secure the sling properly may result in loss of control of the firearm.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the sling is properly adjusted and locked before use.
 - Use the sling only for its intended purpose—carrying and stabilizing firearms.
 - Do not use the sling if it shows signs of wear, such as fraying or tearing.
 - Keep the sling away from children and ensure they do not play with it.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for children. Always supervise young users when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the sling studs on your firearm.
- Attach the Talon Q/R Swivels to the sling studs, ensuring they click securely into place.
- Adjust the length of the sling by sliding the adjusters to your desired fit.

2. Usage:

- To switch from carry to shooting mode, simply adjust the sling without the need for buckles or snaps.
- For offhand shots, use the sling as a "hasty sling" for added stability.
- Adjust the sling to lock into your preferred shooting position.

Disposal Instructions

- Dispose of the sling responsibly at a designated waste disposal facility.
- Do not dispose of the sling in regular household waste.
- Check local regulations for specific disposal guidelines related to nylon and other materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, please reach out to the appropriate contact point in your region. Ensure you have the product information ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 1 1/4" BLACK SUPER SLING. Thank you for prioritizing safety in your outdoor activities.

Instrucciones de Seguridad para SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Introducción

Gracias por elegir el SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo en actividades al aire libre. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y minimizar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la correa antes de usarla para asegurarte de que esté en buenas condiciones.
- No excedas el límite de peso especificado de la correa.
- Mantén la correa alejada de objetos afilados que puedan causarle daños.
- Almacena la correa en un lugar fresco y seco para evitar la degradación de los materiales.
- Evita usar la correa en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Asegúrate de que todos los componentes, incluidos los ganchos, estén firmemente sujetos antes de usarla.
- Sé consciente de tu entorno al usar la correa para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El uso inadecuado de la correa puede provocar accidentes o lesiones.
- No asegurar correctamente la correa puede resultar en la pérdida de control del arma de fuego.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Asegúrate siempre de que la correa esté correctamente ajustada y bloqueada antes de usarla.
- Usa la correa solo para su propósito previsto: transportar y estabilizar armas de fuego.
- No uses la correa si muestra signos de desgaste, como deshilachado o rasgaduras.
- Mantén la correa alejada de los niños y asegúrate de que no jueguen con ella.

• Advertencias Específicas por Edad:

- Este producto no está destinado a niños. Siempre supervisa a los jóvenes usuarios al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica los ganchos de la correa en tu arma de fuego.
- Conecta los ganchos Talon Q/R a los ganchos de la correa, asegurándote de que encajen firmemente en su lugar.
- Ajusta la longitud de la correa deslizando los ajustadores a tu medida deseada.

2. Uso:

- Para cambiar de modo de transporte a modo de disparo, simplemente ajusta la correa sin necesidad de hebillas o broches.

- Para disparos a mano, usa la correa como una "correa rápida" para mayor estabilidad.
- Ajusta la correa para bloquear en tu posición de disparo preferida.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la correa de manera responsable en una instalación de eliminación de residuos designada.
- No deseches la correa en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para obtener pautas específicas sobre la eliminación relacionada con nylon y otros materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, por favor, comunícate con el punto de contacto adecuado en tu región. Asegúrate de tener la información del producto lista para referencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 1 1/4" BLACK SUPER SLING. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades al aire libre.

Instructions de Sécurité SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Introduction

Merci d'avoir choisi le SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace lors d'activités en plein air. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir un usage approprié et minimiser les risques.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours la sangle avant utilisation pour t'assurer qu'elle est en bon état.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée pour la sangle.
- Garde la sangle éloignée des objets tranchants qui pourraient l'endommager.
- Range la sangle dans un endroit frais et sec pour éviter la dégradation des matériaux.
- Évite d'utiliser la sangle dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Assure-toi que tous les composants, y compris les pivots, sont solidement fixés avant utilisation.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises la sangle pour prévenir les accidents.
- Signale toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Identification des Risques :

- Une utilisation incorrecte de la sangle peut entraîner des accidents ou des blessures.
- Un mauvais maintien de la sangle peut entraîner une perte de contrôle de l'arme à feu.

• Instructions pour Éviter les Risques :

- Assure-toi toujours que la sangle est correctement ajustée et verrouillée avant utilisation.
- Utilise la sangle uniquement pour son but prévu : transporter et stabiliser des armes à feu.
- Ne pas utiliser la sangle si elle présente des signes d'usure, tels que des effilochages ou des déchirures.
- Garde la sangle hors de portée des enfants et veille à ce qu'ils ne jouent pas avec.

• Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Supervise toujours les jeunes utilisateurs lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifie les douilles de la sangle sur ton arme à feu.
- Fixe les attaches Talon Q/R aux douilles de la sangle, en t'assurant qu'elles s'enclenchent correctement.
- Ajuste la longueur de la sangle en glissant les ajusteurs à ta taille souhaitée.

2. Utilisation :

- Pour passer du mode transport au mode tir, ajuste simplement la sangle sans avoir besoin de

boucles ou de snaps.

- Pour les tirs à main levée, utilise la sangle comme une "sangle rapide" pour plus de stabilité.
- Ajuste la sangle pour la verrouiller dans ta position de tir préférée.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la sangle de manière responsable dans une installation de déchets désignée.
- Ne pas jeter la sangle dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifie les réglementations locales pour des directives spécifiques concernant l'élimination du nylon et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assure-toi d'avoir les informations sur le produit prêtes pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Merci de prioriser la sécurité dans tes activités en plein air.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nelle attività all'aperto. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e per ridurre al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre la cinghia prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni.
- Non superare il limite di peso specificato della cinghia.
- Tenere la cinghia lontano da oggetti appuntiti che possono causare danni.
- Conservare la cinghia in un luogo fresco e asciutto per evitare la degradazione dei materiali.
- Evitare di utilizzare la cinghia in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Assicurarsi che tutti i componenti, inclusi i ganci, siano saldamente attaccati prima dell'uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso della cinghia per prevenire incidenti.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei Rischi:

- Un uso improprio della cinghia può portare a incidenti o lesioni.
- La mancata messa in sicurezza della cinghia può comportare la perdita di controllo dell'arma.

• Istruzioni per Evitare i Rischi:

- Assicurarsi sempre che la cinghia sia correttamente regolata e bloccata prima dell'uso.
- Utilizzare la cinghia solo per il suo scopo previsto: trasportare e stabilizzare armi da fuoco.
- Non utilizzare la cinghia se presenta segni di usura, come sfilacciature o strappi.
- Tenere la cinghia lontano dai bambini e garantire che non ci giochino.

• Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato ai bambini. Supervisionare sempre i giovani utenti quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Identificare i ganci della cinghia sulla propria arma da fuoco.
- Attaccare i ganci Talon Q/R ai ganci della cinghia, assicurandosi che si incastrino saldamente in posizione.
- Regolare la lunghezza della cinghia scorrendo i regolatori fino alla vestibilità desiderata.

2. Uso:

- Per passare dalla modalità di trasporto alla modalità di tiro, semplicemente regolare la cinghia senza la necessità di fibbie o ganci.

- Per tiri offhand, utilizzare la cinghia come "cinghia rapida" per una maggiore stabilità.
- Regolare la cinghia per bloccarsi nella posizione di tiro preferita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la cinghia in modo responsabile presso una struttura di smaltimento dei rifiuti designata.
- Non smaltire la cinghia nei rifiuti domestici normali.
- Controllare le normative locali per linee guida specifiche sullo smaltimento relative al nylon e ad altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, si prega di contattare il punto di contatto appropriato nella propria regione. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre attività all'aperto.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Dette produktet er designet for trygg og effektiv bruk i utendørsaktiviteter. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre riktig bruk og minimere risiko.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid slynge før bruk for å sikre at den er i god stand.
- Ikke overskrid den angitte vektgrensen for slynge.
- Hold slynge unna skarpe gjenstander som kan forårsake skade.
- Oppbevar slynge på et kjølig, tørt sted for å unngå nedbrytning av materialene.
- Unngå å bruke slynge under ekstreme værforhold som kan kompromittere integriteten.
- Sørg for at alle komponenter, inkludert svinger, er sikkert festet før bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker slynge for å forhindre ulykker.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**

- Feil bruk av slynge kan føre til ulykker eller skader.
- Manglende sikring av slynge kan resultere i tap av kontroll over våpenet.

- **Instruksjoner for å unngå farer:**

- Sørg alltid for at slynge er riktig justert og låst før bruk.
- Bruk slynge kun til sitt tiltenkte formål—bæring og stabilisering av våpen.
- Ikke bruk slynge hvis den viser tegn på slitasje, som flising eller rifter.
- Hold slynge unna barn og sørg for at de ikke leker med den.

- **Aldersspesifikke advarsler:**

- Dette produktet er ikke beregnet for barn. Sørg alltid for tilsyn med unge brukere når de håndterer våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Identifiser slyngestudene på ditt våpen.
- Fest Talon Q/R svingene til slyngestudene, og sørg for at de klikker sikkert på plass.
- Juster lengden på slynge ved å skyve justeringsanordningene til ønsket passform.

2. Bruk:

- For å bytte fra bære til skytemodus, juster slynge enkelt uten behov for spenner eller snapper.
- For fristående skudd, bruk slynge som en "hasty sling" for ekstra stabilitet.
- Juster slynge for å låse i din foretrukne skyteposisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste slynge ansvarlig på et bestemt avfallshåndteringsanlegg.
- Ikke kast slynge i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk lokale forskrifter for spesifikke avfallsretningslinjer relatert til nylon og andre materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller sikkerhetsbekymringer angående SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, vennligst kontakt det aktuelle kontaktpunktet i din region. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for referanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine utendørsaktiviteter.

Instrukcje Bezpieczeństwa SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu podczas aktywności na świeżym powietrzu. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i zminimalizować ryzyko.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj sling przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie przekraczaj określonego limitu wagowego slinga.
- Trzymaj sling z dala od ostrych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Przechowuj sling w chłodnym, suchym miejscu, aby uniknąć degradacji materiałów.
- Unikaj używania slinga w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą narazić go na uszkodzenie.
- Upewnij się, że wszystkie elementy, w tym zaczepy, są prawidłowo przymocowane przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania slinga, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Identyfikacja zagrożeń:

- Niewłaściwe użycie slinga może prowadzić do wypadków lub obrażeń.
- Niezabezpieczenie slinga w odpowiedni sposób może skutkować utratą kontroli nad bronią.

• Instrukcje unikania zagrożeń:

- Zawsze upewnij się, że sling jest prawidłowo wyregulowany i zablokowany przed użyciem.
- Używaj slinga tylko do jego zamierzonego celu — noszenia i stabilizowania broni.
- Nie używaj slinga, jeśli wykazuje oznaki zużycia, takie jak strzępienie lub rozdarcie.
- Trzymaj sling z dala od dzieci i upewnij się, że nie bawią się nim.

• Ostrzeżenia specyficzne dla wieku:

- Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci. Zawsze nadzoruj młodych użytkowników podczas obsługi broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Zidentyfikuj zaczepy slinga na swojej broni.
- Przymocuj zaczepy Talon Q/R do zaczepów slinga, upewniając się, że klikają na miejscu.
- Wyreguluj długość slinga, przesuwając regulatory do żądanej długości.

2. Użytkowanie:

- Aby przełączyć się z trybu noszenia na tryb strzelania, po prostu dostosuj sling bez potrzeby używania klamer lub zatrzasków.
- Do strzałów z ręki, użyj slinga jako "szybkiego pasa" dla dodatkowej stabilności.

- Dostosuj sling, aby zablokować się w preferowanej pozycji strzeleckiej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj sling odpowiedzialnie w wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj slinga do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące specyficznych wytycznych dotyczących utylizacji nylonu i innych materiałów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie do odniesienia.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z Twojego SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas aktywności na świeżym powietrzu.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" MUSTAN SUPER SLINGIN. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön ulkoilmaaktiviteeteissa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi riskit.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina hihna ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa.
- Älä ylitä hihnan ilmoitettua painoraja.
- Pidä hihna poissa terävistä esineistä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita.
- Säilytä hihna viileässä ja kuivassa paikassa materiaalien hajoamisen välttämiseksi.
- Vältä hihnan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää sen kestävyyttä.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien kääntöliittimet, ovat tukevasti kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi hihnaa käyttäessäsi onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**

- Hihnan väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin tai vammoihin.
- Hihnan asianmukaisen kiinnittämisen laiminlyönti voi aiheuttaa hallinnan menettämisen ampumaaseesta.

- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**

- Varmista aina, että hihna on oikein säädetty ja lukittu ennen käyttöä.
- Käytä hihnaa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa—ampumaaseiden kuljettamiseen ja tukemiseen.
- Älä käytä hihnaa, jos siinä on kulumisen merkkejä, kuten rispaantumista tai repeytymistä.
- Pidä hihna lasten ulottumattomissa ja varmista, etteivät he leiki sen kanssa.

- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Valvo nuoria käyttäjiä aina ampumaaseita käsiteltäessä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista ampumaaseesi hihnastudien sijainti.
- Kiinnitä Talon Q/R kääntöliittimet hihnastudeihin varmistaen, että ne napsautavat tukevasti paikalleen.
- Sääda hihnan pituus liu'uttamalla säätimiä haluamaasi asentoon.

2. Käyttö:

- Vaihtaaksesi kantotilasta ampumatilaan, sääda hihnaa ilman solkia tai napsautuksia.
- Offhandampumiseen käytä hihnaa "hätähihnana" lisästabiliteetin saamiseksi.

- Säädä hihnaa lukitaksesi se haluamaasi ampumaasentoon.

Hävittämisohteet

- Hävitä hihna vastuullisesti määrättyssä jätehuoltolaitoksessa.
- Älä hävitä hihnaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset nylonin ja muiden materiaalien hävittämiseen liittyen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai turvallisuuteen liittyviä huolia SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION tuotteen suhteen, ota yhteyttä alueesi asianomaiseen yhteyspisteeseen. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viitteenä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" MUSTAN SUPER SLINGIN kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ulkoilmaaktiviteeteissasi.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning vid utomhusaktiviteter. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid selen innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Överskrid inte den angivna viktgränsen för selen.
- Håll selen borta från vassa föremål som kan orsaka skador.
- Förvara selen på en sval, torr plats för att undvika nedbrytning av material.
- Undvik att använda selen i extrema väderförhållanden som kan påverka dess integritet.
- Se till att alla komponenter, inklusive svängar, är ordentligt fästa innan användning.
- Var medveten om din omgivning när du använder selen för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**

- Felaktig användning av selen kan leda till olyckor eller skador.
- Underlåtenhet att säkra selen ordentligt kan resultera i förlust av kontroll över vapnet.

- **Instruktioner för att undvika risker:**

- Se alltid till att selen är ordentligt justerad och låst innan användning.
- Använd selen endast för sitt avsedda syfte – att bära och stabilisera vapen.
- Använd inte selen om den visar tecken på slitage, såsom fransar eller rivningar.
- Håll selen borta från barn och se till att de inte leker med den.

- **Åldersspecifika varningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för barn. Övervaka alltid unga användare när de hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera slingstudarna på ditt vapen.
- Fäst Talon Q/R svängarna på slingstudarna, se till att de klickar på plats.
- Justera längden på selen genom att glida justerarna till önskad passform.

2. Användning:

- För att växla från bärläge till skjutläge, justera helt enkelt selen utan behov av spännen eller snaps.
- För skott från hand, använd selen som en "snabb sling" för ökad stabilitet.
- Justera selen för att låsa den i din föredragna skjutposition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta selen ansvarsfullt på en avsedd avfallshanteringsanläggning.
- Kasta inte selen i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala förordningar för specifika riktlinjer för avfallshantering relaterade till nylon och andra material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller säkerhetsrelaterade bekymmer angående SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION, vänligen kontakta den lämpliga kontaktpunkten i din region. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 1 1/4" BLACK SUPER SLING. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina utomhusaktiviteter.

SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 11/4" BLACK SUPER SLING. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při venkovních aktivitách. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili správné používání a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte popruh před použitím, abyste se ujistili, že je v dobrém stavu.
- Nepřekračujte stanovený limit hmotnosti popruhu.
- Držte popruh dál od ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození.
- Skladujte popruh na chladném a suchém místě, aby se předešlo degradaci materiálů.
- Vyhněte se používání popruhu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho integritu.
- Ujistěte se, že všechny komponenty, včetně otočných spojů, jsou před použitím pevně připevněny.
- Budte si vědomi svého okolí při používání popruhu, abyste předešli nehodám.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- **Identifikace nebezpečí:**

- Nesprávné použití popruhu může vést k nehodám nebo zraněním.
- Nedostatečné zajištění popruhu může vést ke ztrátě kontroly nad zbraní.

- **Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:**

- Vždy se ujistěte, že je popruh správně nastaven a zajištěn před použitím.
- Používejte popruh pouze k jeho určenému účelu – k nošení a stabilizaci zbraní.
- Nepoužívejte popruh, pokud vykazuje známky opotřebení, jako je třepení nebo trhání.
- Držte popruh daleko od dětí a zajistěte, aby si s ním nehrály.

- **Varování pro specifické věkové skupiny:**

- Tento produkt není určen pro děti. Vždy dohlížejte na mladé uživatele při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Identifikujte závěsné studny na vaší zbraní.
- Připevněte Talon Q/R otočné spojky k závěsným studnám, ujistěte se, že se bezpečně zacvakly na místo.
- Nastavte délku popruhu posunutím nastavovačů na požadovanou velikost.

2. Použití:

- Pro přepnutí z nošení do režimu střelby jednoduše upravte popruh bez potřeby přezek nebo spon.
- Pro offhand střely použijte popruh jako "rychlý závěs" pro zvýšenou stabilitu.
- Nastavte popruh tak, aby se uzamkl do vaší preferované střelecké polohy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte popruh odpovědně na určeném zařízení pro likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte popruh do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro specifické pokyny k likvidaci týkající se nylonu a dalších materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo bezpečnostní obavy ohledně SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod ve vaší oblasti. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho SUPER SLING® OUTDOOR CONNECTION 1 1/4" BLACK SUPER SLING. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při vašich venkovních aktivitách.