

HK USP 12RD 45ACP MAGAZINE - PRO MAG HK USP F/S .45 ACP

Durable Replacements Made In The USA

Made from the finest materials for strength and durability. High carbon, steel bodies; chrome silicon music wire springs take a "set" and then resist gradual weakening over time. Followers and mag pads are injection molded from unbreakable polymer to stand up to rough treatment without cracking.



Attributes

- Name: PRO MAG HK USP F/S .45 ACP
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000015
- Mfr. No.: HEC-A1
- Capacity: 12-Round
- Cartridge: 45 Auto (ACP)
- Finish: Black
- Make: Heckler & Koch
- Material: Polymer
- Model: H&K USP Magazines,USP
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 708279006340

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das HK USP 12RD .45 ACP Magazin](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HK USP 12RD .45 ACP Magazine](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador HK USP 12RD .45 ACP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur HK USP 12RD .45 ACP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore HK USP 12RD .45 ACP](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for HK USP 12RD .45 ACP Magasin](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka HK USP 12RD .45 ACP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HK USP 12RD .45 ACP Lippaalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HK USP 12RD .45 ACP Magasin](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HK USP 12RD .45 ACP Zásobník](#)

Sicherheitsanleitung für das HK USP 12RD .45 ACP Magazin

Einführung

Danke, dass du das HK USP 12RD .45 ACP Magazin von PRO MAG gekauft hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und Magazinen um.
- Halte das Magazin von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Versuche nicht, das Magazin selbst zu modifizieren oder zu reparieren.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Umgebung beim Umgang mit Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende nur .45 ACP Patronen, die für deine Waffe empfohlen werden.
- Lade und entlade das Magazin immer in einem sicheren Bereich, vorzugsweise dort, wo Feuerwaffen erlaubt sind.
- Achte darauf, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 12 Schuss.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei extremen Temperaturen oder Bedingungen, die die Materialien schwächen könnten.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin sicher in einer Hand.
- Setze die Patronen nacheinander in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Drücke auf den Follower, um Platz für die nächste Patrone zu schaffen.
- Zwing keine Patronen in das Magazin.

2. Einsetzen des Magazins in die Waffe:

- Achte darauf, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Waffe aus.
- Drücke das Magazin fest an seinen Platz, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins aus der Waffe:

- Achte darauf, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf, um das Magazin zu lösen.
- Ziehe das Magazin gerade aus dem Magazinfach heraus.

4. Entladen des Magazins:

- Entferne das Magazin aus der Waffe.
- Halte das Magazin über einem sicheren Bereich.
- Drücke den Follower nach unten und entferne jede Patrone einzeln.
- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du es aufbewahrst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, versuche nicht, es zu recyceln.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsstellen für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Umgebung hat für uns oberste Priorität. Übe immer einen sicheren Umgang und eine sichere Lagerung von Feuerwaffen und Zubehör.

Safety Instruction Guide for HK USP 12RD .45 ACP Magazine

Introduction

Thank you for purchasing the HK USP 12RD .45 ACP Magazine by PRO MAG. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Always handle firearms and magazines with care and respect.
- Keep the magazine away from children and unauthorized users.
- Store the magazine in a secure place when not in use.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or repair the magazine yourself.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use .45 ACP cartridges that are recommended for your firearm.
- Always load and unload the magazine in a safe area, preferably where firearms are allowed.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction when inserting or removing the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 12 rounds.
- Avoid using the magazine in extreme temperatures or conditions that may weaken its materials.
- If the magazine becomes damaged or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine securely in one hand.
- Insert the cartridges one at a time into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Push down on the follower to make room for the next cartridge.
- Do not force cartridges into the magazine.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until it locks.

3. Removing the Magazine from the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button to disengage the magazine.
- Pull the magazine straight out of the magazine well.

4. Unloading the Magazine:

- Remove the magazine from the firearm.
- Hold the magazine over a safe area.

- Press the follower down and remove each cartridge one at a time.
- Ensure the magazine is empty before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged beyond repair, do not attempt to recycle it.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the safety of those around you is our top priority. Always practice safe handling and storage of firearms and accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador HK USP 12RD .45 ACP

Introducción

Gracias por adquirir el cargador HK USP 12RD .45 ACP de PRO MAG. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con el modelo de tu arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego y los cargadores con cuidado y respeto.
- Mantén el cargador alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Almacena el cargador en un lugar seguro cuando no esté en uso.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- No intentes modificar o reparar el cargador por tu cuenta.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de tener un ambiente seguro al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza cartuchos .45 ACP que sean recomendados para tu arma de fuego.
- Siempre carga y descarga el cargador en un área segura, preferiblemente donde se permiten armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura al insertar o quitar el cargador.
- No excedas la capacidad del cargador de 12 rondas.
- Evita usar el cargador en temperaturas extremas o condiciones que puedan debilitar sus materiales.
- Si el cargador se daña o presenta fallas, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador de forma segura con una mano.
- Inserta los cartuchos uno a la vez en el cargador, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- Presiona hacia abajo el seguidor para hacer espacio para el siguiente cartucho.
- No fuerces los cartuchos en el cargador.

2. Insertando el Cargador en el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el alojamiento del cargador del arma.
- Empuja el cargador firmemente en su lugar hasta que se bloquee.

3. Quitando el Cargador del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador para desacoplarlo.
- Tira del cargador directamente hacia afuera del alojamiento del cargador.

4. Descargando el Cargador:

- Retira el cargador del arma.
- Sostén el cargador sobre un área segura.
- Presiona hacia abajo el seguidor y retira cada cartucho uno a la vez.
- Asegúrate de que el cargador esté vacío antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, no intentes reciclarlo.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es nuestra máxima prioridad. Siempre practica un manejo y almacenamiento seguro de armas de fuego y accesorios.

Guide de Sécurité pour le Chargeur HK USP 12RD .45 ACP

Introduction

Merci d'avoir acheté le chargeur HK USP 12RD .45 ACP de PRO MAG. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir l'utilisation sûre de ce produit. Merci de lire ce guide attentivement avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme à feu avant de l'utiliser.
- Manipule toujours les armes à feu et les chargeurs avec soin et respect.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le chargeur toi-même.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un espace sûr lorsque tu manipules des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des cartouches .45 ACP recommandées pour ton arme à feu.
- Charge et décharge le chargeur dans une zone sécurisée, de préférence là où les armes à feu sont autorisées.
- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre lors de l'insertion ou du retrait du chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 12 cartouches.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des températures extrêmes ou dans des conditions qui pourraient affaiblir ses matériaux.
- Si le chargeur devient endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cesse immédiatement de l'utiliser et consulte un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Tiens le chargeur fermement dans une main.
- Insère les cartouches une à une dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Pousse vers le bas sur le suiveur pour faire de la place pour la prochaine cartouche.
- Ne force pas les cartouches dans le chargeur.

2. Insertion du Chargeur dans l'Arme à Feu :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur de l'arme à feu.
- Pousse le chargeur fermement en place jusqu'à ce qu'il se verrouille.

3. Retrait du Chargeur de l'Arme à Feu :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur pour le désengager.
- Tire le chargeur tout droit hors du puits de chargeur.

4. Déchargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme à feu.
- Tiens le chargeur audessus d'une zone sécurisée.
- Appuie sur le suiveur vers le bas et retire chaque cartouche une à une.
- Assuretoi que le chargeur est vide avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, ne tente pas de le recycler.
- Contacte les services de gestion des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, merci de te référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des personnes autour de toi est notre priorité. Pratique toujours une manipulation et un stockage sûrs des armes à feu et des accessoires.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore HK USP 12RD .45 ACP

Introduzione

Grazie per aver acquistato il caricatore HK USP 12RD .45 ACP di PRO MAG. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia compatibile con il modello della propria arma da fuoco prima dell'uso.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e i caricatori con cura e rispetto.
- Tenere il caricatore lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Conservare il caricatore in un luogo sicuro quando non in uso.
- Ispezionare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente sicuro quando si maneggiano armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo cartucce .45 ACP raccomandate per la propria arma da fuoco.
- Caricare e scaricare il caricatore solo in un'area sicura, preferibilmente dove le armi da fuoco sono consentite.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando si inserisce o si rimuove il caricatore.
- Non superare la capacità del caricatore di 12 colpi.
- Evitare di utilizzare il caricatore in temperature estreme o condizioni che potrebbero indebolire i suoi materiali.
- Se il caricatore si danneggia o presenta malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tenere il caricatore saldamente in una mano.
- Inserire le cartucce una alla volta nel caricatore, assicurandosi che siano posizionate correttamente.
- Spingere verso il basso il follower per fare spazio per la cartuccia successiva.
- Non forzare le cartucce nel caricatore.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Allineare il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Spingere il caricatore saldamente in posizione fino a quando non si blocca.

3. Rimozione del Caricatore dall'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore per disinnestare il caricatore.

- Estrarre il caricatore direttamente dal pozzetto del caricatore.

4. Scaricamento del Caricatore:

- Rimuovere il caricatore dall'arma da fuoco.
- Tenere il caricatore sopra un'area sicura.
- Premere verso il basso il follower e rimuovere ogni cartuccia una alla volta.
- Assicurarsi che il caricatore sia vuoto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, non tentare di riciclarlo.
- Contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con il packaging del prodotto.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella delle persone intorno a voi è la nostra massima priorità. Praticate sempre un maneggiamento e una conservazione sicuri delle armi da fuoco e degli accessori.

Sikkerhetsinstruksjoner for HK USP 12RD .45 ACP Magasin

Introduksjon

Takk for at du kjøpte HK USP 12RD .45 ACP Magasin fra PRO MAG. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din våpenmodell før bruk.
- Håndter alltid våpen og magasiner med forsiktighet og respekt.
- Hold magasinet unna barn og uautoriserte brukere.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted når det ikke er i bruk.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Forsøk ikke å modifisere eller reparere magasinet selv.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt miljø når du håndterer våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun .45 ACP patroner som er anbefalt for ditt våpen.
- Last alltid inn og ut magasinet i et trygt område, helst der våpen er tillatt.
- Sørg for at våpenet peker i en trygg retning når du setter inn eller fjerner magasinet.
- Ikke overskrid magasinetts kapasitet på 12 runder.
- Unngå å bruke magasinet i ekstreme temperaturer eller forhold som kan svekke materialene.
- Hvis magasin blir skadet eller fungerer feil, slutt å bruke det umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet:

- Hold magasinet sikkert i den ene hånden.
- Sett inn patronene én om gangen i magasinet, og sørg for at de sitter riktig.
- Trykk ned på følgesvennen for å lage plass til neste patron.
- Ikke tving patroner inn i magasinet.

2. Sette inn magasinet i våpenet:

- Sørg for at våpenet peker i en trygg retning.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på våpenet.
- Trykk magasinet fast på plass til det låser seg.

3. Fjerne magasinet fra våpenet:

- Sørg for at våpenet peker i en trygg retning.
- Trykk på magasinutløserknappen for å frigjøre magasinet.
- Trekk magasinet rett ut av magasinbrønnen.

4. Tømme magasinet:

- Fjern magasinet fra våpenet.
- Hold magasinet over et trygt område.

- Trykk ned på følgesvennen og fjern hver patron én om gangen.
- Sørg for at magasinet er tomt før du oppbevarer det.

Avfallsinstruksjoner

- Kast magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet utover reparasjon, forsøk ikke å resirkulere det.
- Kontakt lokale avfallshåndteringstjenester for veiledning om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktstøtte, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktpakningen.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er vår høyeste prioritet. Praktiser alltid sikker håndtering og oppbevaring av våpen og tilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka HK USP 12RD .45 ACP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka HK USP 12RD .45 ACP od PRO MAG. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest zgodny z modelem Twojej broni przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i magazynkami z ostrożnością i szacunkiem.
- Trzymaj magazynek z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie próbuj samodzielnie modyfikować lub naprawiać magazynka.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i zapewnij bezpieczne warunki podczas obsługi broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko nabojęw .45 ACP, które są zalecane do Twojej broni.
- Zawsze ładuj i rozładuj magazynek w bezpiecznym miejscu, najlepiej tam, gdzie dozwolone jest posiadanie broni palnej.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas wkładania lub wyjmowania magazynka.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 12 nabojęw.
- Unikaj używania magazynka w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą osłabić jego materiały.
- Jeśli magazynek zostanie uszkodzony lub przestanie działać, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazyńka:

- Trzymaj magazynek pewnie w jednej ręce.
- Wkładaj naboje jeden po drugim do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo osadzone.
- Naciśnij w dół na prowadnicę, aby zrobić miejsce na kolejny nabój.
- Nie wymuszaj wkładania nabojęw do magazynka.

2. Wkładanie Magazyńka do Broni:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wylineuj magazynek z gniazdem magazynka w broni.
- Mocno wciśnij magazynek na miejsce, aż się zablokuje.

3. Wyjmowanie Magazyńka z Broni:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwalniania magazynka, aby go odłączyć.
- Wyciągnij magazynek prosto z gniazda magazynka.

4. Rozładowywanie Magazyńka:

- Wyjmij magazynkę z broni.
- Trzymaj magazynkę nad bezpiecznym obszarem.
- Naciśnij prowadnicę w dół i wyjmuj każdy nabój jeden po drugim.
- Upewnij się, że magazynka jest pusta przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynkę zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynka jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, nie próbuj go recyklingować.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest dla nas najważniejsze. Zawsze praktykuj bezpieczne obchodzenie się i przechowywanie broni palnej oraz akcesoriów.

Turvaohjeet HK USP 12RD .45 ACP Lippaalle

Johdanto

Kiitos, että ostit PRO MAGin HK USP 12RD .45 ACP lippaan. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuusinfoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että lippaasi on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aina aseita ja lippaita varovasti ja kunnioituksella.
- Pidä lippaasi lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Säilytä lippaita turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto ja mahdolliset vauriot ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata lippaita itse.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseiden käsittelyyn.

Erityiset Turvallisuusvaroitukset Käytössä

- Käytä vain .45 ACP patruunoita, jotka on suositeltu aseellesi.
- Lataa ja purkaa lippaita vain turvallisessa paikassa, mieluiten siellä, missä aseiden käyttö on sallittua.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan, kun asetat tai poistat lippaan.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 12 patruunaa.
- Vältä lippaan käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai olosuhteissa, jotka saattavat heikentää sen materiaaleja.
- Jos lippaasi vahingoittuu tai toimii väärin, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

Ohjeet Asennukseen ja Käyttöön

1. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta tukevasti yhdessä kädessä.
- Aseta patruunat yksi kerrallaan lippaan, varmistaen, että ne ovat kunnolla paikallaan.
- Paina seuraajaa alas, jotta saat tilaa seuraavalle patruunalle.
- Älä pakota patruunoita lippaan.

2. Lippaan asettaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista lippaasi aseeseen lippaan paikkaan.
- Paina lippasta tiukasti paikalleen, kunnes se lukittuu.

3. Lippaan poistaminen aseesta:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta irrottaaksesi lippaan.
- Vedä lippas suoraan ulos lippaan paikasta.

4. Lippaan tyhjentäminen:

- Poista lippaaseen aseesta.
- Pidä lippasta turvallisessa paikassa.
- Paina seuraajaa alas ja poista jokainen patruuna yksi kerrallaan.
- Varmista, että lippaasi on tyhjennetty ennen säilytystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos lippaasi on vaurioitunut korjaamattomaksi, älä yritä kierrättää sitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä, viittaattehan tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Harjoita aina turvallista käsittelyä ja säilytystä aseiden ja tarvikkeiden kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för HK USP 12RD .45 ACP Magasin

Introduktion

Tack för att du har köpt HK USP 12RD .45 ACP Magasinet från PRO MAG. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med din vapentyp innan användning.
- Hantera alltid vapen och magasin med försiktighet och respekt.
- Håll magasinet borta från barn och obehöriga användare.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera magasinet själv.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö när du hanterar vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast .45 ACP patroner som rekommenderas för ditt vapen.
- Ladda och töm magasinet alltid i ett säkert område, helst där vapen är tillåtna.
- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning när du sätter i eller tar ut magasinet.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 12 skott.
- Undvik att använda magasinet i extrema temperaturer eller förhållanden som kan försvaga dess material.
- Om magasinet blir skadat eller fungerar felaktigt, avbryt omedelbart användningen och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Håll magasinet stadigt i ena handen.
- Sätt i patronerna en i taget i magasinet, se till att de sitter ordentligt.
- Tryck ner på följeslagaren för att göra plats för nästa patron.
- Tvinga inte in patroner i magasinet.

2. Sätta i magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Rikta magasinet mot magasinbrunnen på vapnet.
- Tryck magasinet ordentligt på plats tills det låser sig.

3. Ta ut magasinet från vapnet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på magasinutlösningssknappen för att koppla bort magasinet.
- Dra magasinet rakt ut ur magasinbrunnen.

4. Tömma magasinet:

- Ta ut magasinet från vapnet.

- Håll magasinet över ett säkert område.
- Tryck ner följeslagaren och ta bort varje patron en i taget.
- Se till att magasinet är tomt innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat bortom reparation, försök inte att återvinna det.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är vår högsta prioritet. Praktisera alltid säker hantering och förvaring av vapen och tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro HK USP 12RD .45 ACP Zásobník

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HK USP 12RD .45 ACP zásobník od PRO MAG. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaším modelem střelné zbraně před použitím.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi a zásobníky s opatrností a respektem.
- Držte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, když se nepoužívá.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepokoušejte se zásobník upravovat nebo opravovat sami.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze .45 ACP náboje, které jsou doporučeny pro vaši střelnou zbraň.
- Vždy nabíjejte a vybírejte zásobník na bezpečném místě, nejlépe tam, kde jsou povoleny střelné zbraně.
- Zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem při vkládání nebo odstraňování zásobníku.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku, která činí 12 nábojů.
- Vyhněte se používání zásobníku v extrémních teplotách nebo podmínkách, které by mohly oslabit jeho materiály.
- Pokud se zásobník poškodí nebo nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník pevně v jedné ruce.
- Vkládejte náboje jeden po druhém do zásobníku, přičemž zajistěte, aby byly správně usazeny.
- Stlačte sledovací prvek dolů, abyste uvolnili místo pro další náboj.
- Nepokoušejte se násilím vložit náboje do zásobníku.

2. Vkládání zásobníku do střelné zbraně:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve střelné zbraně.
- Pevně zatlačte zásobník na místo, dokud nezamkne.

3. Odstraňování zásobníku ze střelné zbraně:

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku, abyste ho uvolnili.
- Vytáhněte zásobník přímo ven z otvoru pro zásobník.

4. Vybíjení zásobníku:

- Odstraňte zásobník ze střelné zbraně.
- Držte zásobník nad bezpečnou oblastí.
- Stlačte sledovací prvek dolů a odstraňte každý náboj jeden po druhém.
- Zajistěte, aby byl zásobník prázdný před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se zásobníku v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozen natolik, že není opravitelné, nepokoušejte se ho recyklovat.
- Kontaktujte místní služby pro nakládání s odpady pro pokyny o správných metodách likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené v obalu vašeho produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a bezpečnost těch kolem vás je naší nejvyšší prioritou. Vždy praktikujte bezpečné manipulace a skladování střelných zbraní a příslušenství.