

GERMAN SPORT GUN GSG-5 22RD MAGAZINE 22LR - PRO MAG GERMAN SPORT GUN GSG-5 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK

Replacement .22 LR Magazine Built To High-Performance Standards

High-capacity replacement for factory GSG-5 .22 LR magazine features a lightweight, yet rugged one-piece polymer body for added firepower and reliability. Precision-wound spring and polymer follower help ensure smooth feeding. Includes assist button for retracting the follower with your thumb for easy loading, plus handy viewing slot for checking your round count.



Attributes

- Name: PRO MAG GERMAN SPORT GUN GSG-5 MAGAZINE 22LR 22RD POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000030
- Mfr. No.: GSM-A1
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 22-Round
- Cartridge: 22 Long Rifle
- Finish: Black
- Make: German Sport Gun
- Material: Polymer
- Model: 5
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 708279008849

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VerbraucherSicherheitsanleitung für das GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZIN](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [Norsk: Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGASIN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)
- [Suomi: Kuluttajaturvallisuusohjeet GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE](#)
- [Svenska: Konsumentens säkerhetsinstruktionsguide för GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání zásobníku GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD](#)

VerbraucherSicherheitsanleitung für das GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZIN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZIN entschieden hast. Dieses Hochkapazitätsmagazin ist für die Verwendung mit GSG5 Feuerwaffen konzipiert und bietet verbesserte Feuerkraft und Zuverlässigkeit. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin nur mit kompatiblen GSG5 Feuerwaffen verwendet wird, insbesondere mit dem GSG5, GSG522 Karabiner und der GSG5P Pistole, die für .22 LR ausgelegt sind.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit dem Magazin und der Feuerwaffe um, als wären sie jederzeit geladen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Magazin.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Aufbewahrung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du das Magazin lädst oder entlädst.
- Überschreite nicht die Kapazität von 22 Patronen des Magazins, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende nur .22 LR Patronen in diesem Magazin. Andere Arten von Munition können Schäden oder Fehlfunktionen verursachen.
- Halte deine Finger während des Ladevorgangs vom Futterbereich des Magazins fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Hilfstaste verantwortungsbewusst, um den Follower zurückzuziehen, und achte darauf, dass dein Daumen nicht im Ladebereich ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Sicherheit Überprüfen:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin anbringst.
2. **Magazin Ausrichten:** Positioniere das Magazin am Magazinfach der Feuerwaffe.
3. **Magazin Einsetzen:** Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.
4. **Sicherheit Überprüfen:** Ziehe sanft am Magazin, um sicherzustellen, dass es sicher befestigt ist.

Verwendung

1. **Laden des Magazins:**
 - Drücke die Hilfstaste, um den Follower zurückzuziehen.
 - Lade .22 LR Patronen in das Magazin und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
 - Lasse die Hilfstaste los, damit der Follower in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
 - Überprüfe, dass das Magazin auf die gewünschte Kapazität gefüllt ist, aber überschreite nicht 22

Patronen.

2. Verwendung der Feuerwaffe:

- Setze das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie im Installationsabschnitt beschrieben.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für den sicheren Betrieb der Feuerwaffe.
- Sei dir immer deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass eine sichere Schießumgebung vorhanden ist.

3. Entladen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne das Magazin aus der Feuerwaffe.
- Drücke die Hilfstaste und lasse die Patronen sicher entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es verantwortungsbewusst.
- Stelle sicher, dass alle Patronen vor der Entsorgung aus dem Magazin entfernt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINS, konsultiere bitte die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für sicherheitsrelevante Fragen oder Produktanliegen zu haben.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du die sichere und effektive Verwendung des GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und Munition informiert. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Consumer Safety Instruction Guide for GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE

Introduction

Thank you for choosing the GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE. This highcapacity magazine is designed for use with GSG5 firearms and is built to provide enhanced firepower and reliability. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is used only with compatible GSG5 firearms, specifically the GSG5, GSG522 Carbine, and GSG5P pistol chambered in .22 LR.
- Always handle the magazine and firearm responsibly, treating them as if they are loaded at all times.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction before loading or unloading the magazine.
- Do not exceed the magazine's 22round capacity to avoid malfunctions.
- Use only .22 LR cartridges in this magazine. Other types of ammunition may cause damage or malfunction.
- Keep fingers away from the magazine's feed area while loading to prevent injury.
- Use the assist button responsibly to retract the follower, ensuring your thumb is clear of the loading area.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Verify that the firearm is unloaded before attaching the magazine.
2. **Align the Magazine:** Position the magazine at the magazine well of the firearm.
3. **Insert the Magazine:** Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
4. **Check Security:** Gently tug on the magazine to ensure it is securely attached.

Usage

1. **Loading the Magazine:**
 - Press the assist button to retract the follower.
 - Load .22 LR cartridges into the magazine, ensuring they are oriented correctly.
 - Release the assist button to allow the follower to return to its original position.
 - Verify that the magazine is filled to the desired capacity, but do not exceed 22 rounds.
2. **Using the Firearm:**
 - Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
 - Follow the manufacturer's instructions for operating the firearm safely.
 - Always be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
3. **Unloading the Magazine:**

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.
- Press the assist button and allow the cartridges to be removed safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Dispose of it responsibly.
- Ensure that all ammunition is removed from the magazine before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE, please refer to the contact information provided by the manufacturer. It is important to have access to support for any safetyrelated questions or product concerns.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE. Always prioritize safety and stay informed about best practices for handling firearms and ammunition. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Introducción

Gracias por elegir el cargador GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Este cargador de alta capacidad está diseñado para su uso con armas de fuego GSG5 y está construido para proporcionar un mayor poder de fuego y fiabilidad. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador solo se utilice con armas de fuego GSG5 compatibles, específicamente el GSG5, GSG522 Carabina y pistola GSG5P calibrada en .22 LR.
- Siempre maneja el cargador y el arma de fuego de manera responsable, tratándolos como si estuvieran cargados en todo momento.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste. No utilices un cargador dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura antes de cargar o descargar el cargador.
- No excedas la capacidad de 22 rondas del cargador para evitar fallos de funcionamiento.
- Utiliza solo cartuchos .22 LR en este cargador. Otros tipos de munición pueden causar daños o malfuncionamientos.
- Mantén los dedos alejados del área de alimentación del cargador mientras lo cargas para prevenir lesiones.
- Usa el botón de asistencia de manera responsable para retraer el seguidor, asegurándote de que tu pulgar esté alejado del área de carga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Asegura la Seguridad:** Verifica que el arma de fuego esté descargada antes de acoplar el cargador.
2. **Alinea el Cargador:** Coloca el cargador en el pozo del cargador del arma de fuego.
3. **Inserta el Cargador:** Presiona firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.
4. **Verifica la Seguridad:** Tira suavemente del cargador para asegurarte de que esté bien sujeto.

Uso

1. **Cargando el Cargador:**
 - Presiona el botón de asistencia para retraer el seguidor.
 - Carga los cartuchos .22 LR en el cargador, asegurándote de que estén orientados correctamente.
 - Suelta el botón de asistencia para permitir que el seguidor regrese a su posición original.
 - Verifica que el cargador esté lleno a la capacidad deseada, pero no excedas las 22 rondas.

2. Usando el Arma de Fuego:

- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describió en la sección de instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para operar el arma de fuego de manera segura.
- Siempre mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un entorno de tiro seguro.

3. Descargando el Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Retira el cargador del arma de fuego.
- Presiona el botón de asistencia y permite que los cartuchos se retiren de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Deséchalo de manera responsable.
- Asegúrate de que toda la munición se haya retirado del cargador antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el cargador GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante. Es importante tener acceso a soporte para cualquier pregunta relacionada con la seguridad o preocupaciones sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del cargador GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para manejar armas de fuego y municiones. Gracias por prestar atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Ce chargeur haute capacité est conçu pour être utilisé avec les armes à feu GSG5 et est construit pour offrir une puissance de feu et une fiabilité accrues. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu GSG5 compatibles, spécifiquement le GSG5, le GSG522 Carbine et le pistolet GSG5P chamberé en .22 LR.
- Manipule toujours le chargeur et l'arme à feu de manière responsable, en les considérant comme chargés en tout temps.
- Range le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre avant de charger ou de décharger le chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité de 22 cartouches du chargeur pour éviter les dysfonctionnements.
- Utilise uniquement des cartouches .22 LR dans ce chargeur. D'autres types de munitions peuvent causer des dommages ou des malfunctions.
- Garde tes doigts éloignés de la zone d'alimentation du chargeur lors du chargement pour éviter les blessures.
- Utilise le bouton d'assistance de manière responsable pour rétracter le suiveur, en veillant à ce que ton pouce soit éloigné de la zone de chargement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Assuretoi de la Sécurité** : Vérifie que l'arme à feu est déchargée avant de fixer le chargeur.
2. **Aligne le Chargeur** : Positionne le chargeur au niveau du puits de chargeur de l'arme à feu.
3. **Insère le Chargeur** : Pousse fermement le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. **Vérifie la Sécurité** : Tire doucement sur le chargeur pour t'assurer qu'il est bien fixé.

Utilisation

1. Chargement du Chargeur :

- Appuie sur le bouton d'assistance pour rétracter le suiveur.
- Charge les cartouches .22 LR dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont orientées correctement.
- Relâche le bouton d'assistance pour permettre au suiveur de revenir à sa position d'origine.
- Vérifie que le chargeur est rempli à la capacité désirée, mais ne dépasse pas 22 cartouches.

2. Utilisation de l'Arme à Feu :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme à feu comme décrit dans la section d'installation.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner l'arme à feu en toute sécurité.
- Sois toujours conscient de ton environnement et assure-toi d'un espace de tir sécurisé.

3. Déchargement du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Retire le chargeur de l'arme.
- Appuie sur le bouton d'assistance et laisse les cartouches être retirées en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Dispose en de manière responsable.
- Assure-toi que toutes les munitions sont retirées du chargeur avant la mise au rebut.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du chargeur GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Privilégie toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour la manipulation des armes à feu et des munitions. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Introduzione

Grazie per aver scelto il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Questo caricatore ad alta capacità è progettato per l'uso con le armi GSG5 ed è costruito per fornire una potenza di fuoco e una affidabilità superiori. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore venga utilizzato solo con armi GSG5 compatibili, specificamente la GSG5, la GSG522 Carabina e la pistola GSG5P camerata in .22 LR.
- Maneggia sempre il caricatore e l'arma in modo responsabile, trattandoli come se fossero carichi in ogni momento.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Rispetta tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia puntata in una direzione sicura prima di caricare o scaricare il caricatore.
- Non superare la capacità di 22 colpi del caricatore per evitare malfunzionamenti.
- Utilizza solo cartucce .22 LR in questo caricatore. Altri tipi di munizioni possono causare danni o malfunzionamenti.
- Tieni le dita lontane dall'area di alimentazione del caricatore durante il caricamento per prevenire infortuni.
- Usa il pulsante di assistenza in modo responsabile per ritirare il follower, assicurandoti che il tuo pollice sia lontano dall'area di caricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica la Sicurezza:** Verifica che l'arma sia scarica prima di attaccare il caricatore.
2. **Allinea il Caricatore:** Posiziona il caricatore all'interno del vano caricatore dell'arma.
3. **Inserisci il Caricatore:** Spingi il caricatore con fermezza nel vano caricatore fino a quando non scatta in posizione.
4. **Controlla la Sicurezza:** Tira delicatamente il caricatore per assicurarti che sia attaccato in modo sicuro.

Utilizzo

1. **Caricamento del Caricatore:**
 - Premi il pulsante di assistenza per ritirare il follower.
 - Carica le cartucce .22 LR nel caricatore, assicurandoti che siano orientate correttamente.
 - Rilascia il pulsante di assistenza per consentire al follower di tornare nella sua posizione originale.
 - Verifica che il caricatore sia riempito fino alla capacità desiderata, ma non superare i 22 colpi.

2. Utilizzo dell'Arma:

- Inserisci il caricatore carico nell'arma come descritto nella sezione di installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per operare l'arma in modo sicuro.
- Sii sempre consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.

3. Scaricamento del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Premi il pulsante di assistenza e consenti alle cartucce di essere rimosse in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Smaltiscilo in modo responsabile.
- Assicurati che tutte le munizioni siano rimosse dal caricatore prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal produttore. È importante avere accesso a supporto per eventuali domande relative alla sicurezza o preoccupazioni sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del CARICATORE GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione delle armi da fuoco e delle munizioni. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Forbrukersikkerhetsinstruksjonsguide for GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGASIN

Introduksjon

Takk for at du valgte GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGASIN. Dette høypasitets magasinet er designet for bruk med GSG5 skytevåpen og er bygget for å gi økt ildkraft og pålitelighet. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet i samsvar med EU's Generelle Produktsikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet kun brukes med kompatible GSG5 skytevåpen, spesifikt GSG5, GSG522 karabin og GSG5P pistol kamret i .22 LR.
- Håndter alltid magasinet og skytevåpenet ansvarlig, og behandle dem som om de er ladet til enhver tid.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på skade eller slitasje. Bruk ikke et skadet magasin.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er rettet i en sikker retning før du laster eller tømmer magasinet.
- Ikke overskrid magasinets 22runders kapasitet for å unngå feilfunksjoner.
- Bruk kun .22 LR patroner i dette magasinet. Andre typer ammunisjon kan forårsake skade eller feilfunksjon.
- Hold fingrene unna magasinets matingområde mens du laster for å unngå skader.
- Bruk assistanseknappen ansvarlig for å trekke tilbake følgeren, og sørg for at tommelen din er unna ladingsområdet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Sikre sikkerhet:** Bekreft at skytevåpenet er uladet før du fester magasinet.
2. **Justere magasinet:** Plasser magasinet ved magasinbrønnen på skytevåpenet.
3. **Sett inn magasinet:** Trykk magasinet fast inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.
4. **Sjekk sikkerhet:** Dra forsiktig i magasinet for å sikre at det er sikkert festet.

Bruk

1. Laste magasinet:

- Trykk på assistanseknappen for å trekke tilbake følgeren.
- Last .22 LR patroner i magasinet, og sørg for at de er riktig orientert.
- Slipp assistanseknappen for å la følgeren gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Bekreft at magasinet er fylt til ønsket kapasitet, men ikke overskrid 22 runder.

2. Bruke skytevåpenet:

- Sett det ladede magasinet inn i skytevåpenet som beskrevet i installasjonsseksjonen.
- Følg produsentens instruksjoner for sikker drift av skytevåpenet.
- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et sikkert skytemiljø.

3. Tømme magasinet:

- Sørg for at skytevåpenet er rettet i en sikker retning.
- Fjern magasinet fra skytevåpenet.
- Trykk på assistanseknappen og la patronene bli fjernet på en sikker måte.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger fungerer, ikke prøv å reparere det. Kast det ansvarlig.
- Sørg for at all ammunisjon er fjernet fra magasinet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGASIN, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er gitt av produsenten. Det er viktig å ha tilgang til støtte for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål eller produktbekymringer.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGASIN. Prioriter alltid sikkerhet og vær informert om beste praksis for håndtering av skytevåpen og ammunisjon. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetstiltakene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Ten wysokiej pojemności magazynek został zaprojektowany do użycia z bronią GSG5 i ma na celu zapewnienie zwiększonej siły ognia oraz niezawodności. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazynek jest używany tylko z kompatybilnymi broniąmi GSG5, w szczególności GSG5, GSG522 Carbine oraz pistoletem GSG5P kal. .22 LR.
- Zawsze traktuj magazynek i broń jako załadowane i obsługuj je odpowiedzialnie.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonego magazynka.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz amunicji.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przed załadowaniem lub rozładowaniem magazynka.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 22 naboje, aby uniknąć awarii.
- Używaj wyłącznie nabojów .22 LR w tym magazynku. Inne rodzaje amunicji mogą spowodować uszkodzenie lub awarię.
- Trzymaj palce z dala od strefy podawania magazynka podczas ładowania, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj przycisku wspomagającego odpowiedzialnie, aby cofnąć prowadnicę, upewniając się, że kciuk jest z dala od strefy ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Upewnij się o bezpieczeństwie:** Zweryfikuj, że broń jest rozładowana przed podłączeniem magazynka.
2. **Wyrównaj magazynek:** Ustaw magazynek w otworze magazynka broni.
3. **Włóż magazynek:** Mocno wciśnij magazynek do otworu magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.
4. **Sprawdź bezpieczeństwo:** Delikatnie pociągnij magazynek, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowany.

Użytkowanie

1. Ładowanie magazynka:

- Naciśnij przycisk wspomagający, aby cofnąć prowadnicę.
- Załaduj naboje .22 LR do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Zwolnij przycisk wspomagający, aby pozwolić prowadnicy wrócić na swoje miejsce.
- Zweryfikuj, że magazynek jest napełniony do pożądanej pojemności, ale nie przekraczaj 22 nabojów.

2. Używanie broni:

- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z opisanymi instrukcjami instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego użytkowania broni.
- Zawsze bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.

3. Rozładowanie magazynka:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń magazynek z broni.
- Naciśnij przycisk wspomagający i pozwól na bezpieczne usunięcie naboju.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Utylizuj go odpowiedzialnie.
- Upewnij się, że wszystkie naboje zostały usunięte z magazynka przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących magazynka GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych podanych przez producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie magazynka GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie obsługi broni palnej oraz amunicji. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

Kuluttajaturvallisuusohjeet GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE

Johdanto

Kiitos, että valitsit GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE lipaskäytön. Tämä suurikapasiteettinen lipas on suunniteltu käytettäväksi GSG5aseiden kanssa ja se on rakennettu tarjoamaan lisää tulivoimaa ja luotettavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lipasta käytetään vain yhteensopivien GSG5aseiden kanssa, erityisesti GSG5, GSG522 Carbine ja GSG5P pistooli, jotka on varustettu .22 LR patruunoilla.
- Käsittele lipasta ja asetta aina vastuullisesti, ikään kuin ne olisivat ladattuja koko ajan.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lipas vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta lippasta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammuksien käyttöä ja säilytystä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ennen lippaan lataamista tai tyhjentämistä.
- Älä ylitä lippaan 22 patruunan kapasiteettia, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Käytä vain .22 LR patruunoita tässä lippaassa. Muiden tyyppisten ammuksien käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai toimintahäiriöitä.
- Pidä sormet poissa lippaan syöttöalueelta lataamisen aikana vammojen välttämiseksi.
- Käytä avustuspainiketta vastuullisesti vetääksesi syöttäjän takaisin, varmistaen, että peukalo on kaukana latausalueelta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Varmista turvallisuus:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaan kiinnittämistä.
2. **Tasaa lipas:** Aseta lipas aseeseen lippaanpohjaan.
3. **Työnnä lipas sisään:** Työnnä lipas tiukasti lippaanpohjaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4. **Tarkista kiinnitys:** Vedä kevyesti lippaan päästä varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnitetty.

Käyttö

1. Lippaan lataaminen:

- Paina avustuspainiketta vetääksesi syöttäjän takaisin.
- Lataa .22 LR patruunoita lippaaseen varmistaen, että ne ovat oikeassa asennossa.
- Vapauta avustuspainike, jotta syöttäjä palaa alkuperäiseen paikkaansa.
- Varmista, että lipas on täytetty haluttuun kapasiteettiin, mutta älä ylitä 22 patruunan rajaa.

2. Aseen käyttäminen:

- Aseta ladattu lipas aseeseen asennusosiossa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.
- Noudata valmistajan ohjeita aseiden turvallisesta käytämisestä.
- Ole aina tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.

3. Lippaan tyhjentäminen:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Poista lipas aseesta.
- Paina avustuspainiketta ja anna patruunoiden poistua turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.
- Varmista, että kaikki ammuksia on poistettu lippaasta ennen hävittämistä.

Lisätietoja tukipalvelusta

Kaikissa kysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE lippaaseen, ota yhteyttä valmistajan tarjoamaan asiakaspalveluun. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai tuotehuolissa.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE lippaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden ja ammusten käsittelyssä. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Konsumentens säkerhetsinstruktionsguide för GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE. Detta högkapacitetsmagasin är designat för användning med GSG5 vapen och är byggt för att ge ökad eldkraft och tillförlitlighet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet endast används med kompatibla GSG5 vapen, specifikt GSG5, GSG522 Karbin och GSG5P pistol kaliber .22 LR.
- Hantera alltid magasinet och vapnet ansvarsfullt, och behandla dem som om de är laddade hela tiden.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte ett skadat magasin.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet pekar i en säker riktning innan du laddar eller tömmer magasinet.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 22 skott för att undvika funktionsstörningar.
- Använd endast .22 LR patroner i detta magasin. Andra typer av ammunition kan orsaka skador eller funktionsstörningar.
- Håll fingrarna borta från magasinets matningsområde medan du laddar för att förhindra skador.
- Använd assistansknappen ansvarsfullt för att dra tillbaka följeslagaren, och se till att din tumme är borta från påfyllningsområdet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerställ säkerhet:** Kontrollera att vapnet är oladdat innan du fäster magasinet.
2. **Justera magasinet:** Placera magasinet vid magasinbrunnen på vapnet.
3. **Sätt in magasinet:** Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
4. **Kontrollera säkerhet:** Dra försiktigt i magasinet för att säkerställa att det är ordentligt fäst.

Användning

1. **Ladda magasinet:**
 - Tryck på assistansknappen för att dra tillbaka följeslagaren.
 - Ladda .22 LR patroner i magasinet, och se till att de är korrekt orienterade.
 - Släpp assistansknappen för att låta följeslagaren återgå till sin ursprungliga position.
 - Kontrollera att magasinet är fyllt till önskad kapacitet, men överskrid inte 22 skott.
2. **Använda vapnet:**
 - Sätt in det laddade magasinet i vapnet enligt beskrivningen i installationsavsnittet.
 - Följ tillverkarens instruktioner för att använda vapnet säkert.
 - Var alltid medveten om din omgivning och säkerställ en säker skutmiljö.

3. Tömma magasinet:

- Se till att vapnet pekar i en säker riktning.
- Ta bort magasinet från vapnet.
- Tryck på assistansknappen och låt patronerna tas bort på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Kassera det på ett ansvarsfullt sätt.
- Se till att all ammunition är borttagen från magasinet före kassering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren. Det är viktigt att ha tillgång till support för eventuella säkerhetsrelaterade frågor eller produktbekymmer.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av skjutvapen och ammunition. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Pokyny pro bezpečnostní používání zásobníku GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali zásobník GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Tento zásobník s vysokou kapacitou je navržen pro použití s palnými zbraněmi GSG5 a je vyroben tak, aby poskytoval zvýšenou palebnou sílu a spolehlivost. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník používán pouze s kompatibilními palnými zbraněmi GSG5, konkrétně s GSG5, GSG522 karabinou a GSG5P pistolí v ráži .22 LR.
- Vždy zacházejte se zásobníkem a palnou zbraní zodpovědně, jako by byly vždy nabitě.
- Skladujte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozený zásobník.
- Dodržujte veškeré místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování palných zbraní a munice.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před nabíjením nebo vyjímáním zásobníku se vždy ujistěte, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 22 nábojů, abyste se vyhnuli poruchám.
- Používejte pouze náboje .22 LR v tomto zásobníku. Jiný typ munice může způsobit poškození nebo poruchu.
- Držte prsty mimo podávací oblast zásobníku při nabíjení, abyste předešli zranění.
- Používejte pomocné tlačítko zodpovědně k zatažení podavače, ujistěte se, že je váš palec mimo oblast nabíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Zajistěte bezpečnost:** Ověřte, že je palná zbraň vybitá před připojením zásobníku.
2. **Seřadte zásobník:** Umístěte zásobník do prostoru pro zásobník palné zbraně.
3. **Vložte zásobník:** Silně zatlačte zásobník do prostoru pro zásobník, dokud nezaklapne na místě.
4. **Zkontrolujte bezpečnost:** Jemně zatáhněte za zásobník, abyste se ujistili, že je pevně připojen.

Používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Stiskněte pomocné tlačítko a zatažte za podavačem.
- Vložte náboje .22 LR do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně orientovány.
- Uvolněte pomocné tlačítko, aby se podavač vrátil do původní polohy.
- Ověřte, že je zásobník naplněn na požadovanou kapacitu, ale nepřekračujte 22 nábojů.

2. Používání palné zbraně:

- Vložte nabitý zásobník do palné zbraně, jak je popsáno v sekci instalace.
- Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné ovládání palné zbraně.

- Vždy buďte obezřetní a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.

3. Vyprazdňování zásobníku:

- Ujistěte se, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Odstraňte zásobník z palné zbraně.
- Stiskněte pomocné tlačítko a nechte náboje bezpečně vyjmout.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se ho opravit. Zlikvidujte ho odpovědně.
- Ujistěte se, že veškerá munice je před likvidací odstraněna ze zásobníku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníku GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD se prosím obraťte na kontaktní informace uvedené výrobcem. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli otázky týkající se bezpečnosti nebo obavy o produkt.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní používání zásobníku GERMAN SPORT GUN GSG5 22RD. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o osvědčených postupech při manipulaci s palnými zbraněmi a municí. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.