

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE - PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD

Super-High-Capacity Mag For Competition Or Recreation

High-capacity drum magazines are great for three-gun competition—fewer mag changes mean faster times and better scores. Made from hard-wearing, injection-molded polymer for reliable service. Access cover keeps out dirt, dust, and debris, yet can be removed for cleaning or maintenance. Due to varying tolerances on Saiga shotguns, minor fitting may be required; fitting instructions included. 20-Rd model features a thumb activated slide assist to retain the spring to help you load rounds quickly. 12-Rd features a translucent cover to see how many rounds remain.



Attributes

- Name: PRO MAG SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, 20-RD
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000061
- Mfr. No.: SAI-A6
- Capacity: 20-Round
- Finish: Black
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Saiga
- Model: Universal Shotguns
- Delivery weight: 1.293kg
- UPC: 708279009815

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Sicherheitshinweis Anleitung](#)
- [English: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur Tambour SAIGA 12 PRO MAG](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG](#)
- [Norsk: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG](#)
- [Suomi: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Návod k bezpečnostním pokynům](#)

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Sicherheitshinweis Anleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das SAIGA 12 DRUM MAGAZINE entschieden hast. Dieses HochkapazitätsDromagazin ist für die Verwendung mit Saiga 12 Gauge Flinten konzipiert und eignet sich ideal für den Dreigewaffensport. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das SAIGA 12 DRUM MAGAZINE nur mit Saiga 12 Gauge Flinten.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Flintenmodell kompatibel ist.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es beschädigt erscheint oder nicht richtig funktioniert.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Halte deine Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende nur 2¾" Hülsen mit diesem Magazin.
- Sei dir bewusst, dass eine geringfügige Anpassung erforderlich sein kann, da es bei Saiga Flinten unterschiedliche Toleranzen gibt.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei nassen oder übermäßig schmutzigen Bedingungen ohne entsprechende Reinigung.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins

- Stelle sicher, dass das Magazin sauber und frei von Schmutz ist.
- Aktiviere die Daumenhilfe, um die Feder zu halten.
- Lade die Patronen in das Magazin und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Schließe die Zugangsklappe sicher.

2. Installieren des Magazins in der Flinte

- Stelle sicher, dass die Flinte in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Flinte und stelle sicher, dass sie entladen ist.
- Setze das Magazin in das Magazinfach ein, bis es einrastet.
- Schließe den Verschluss der Flinte.

3. Abfeuern der Flinte

- Stelle immer sicher, dass du eine klare Sichtlinie und einen sicheren Hintergrund hast, bevor du feuern kannst.

- Befolge die Anweisungen des Herstellers für den Betrieb der Flinte.
- Nach dem Schießen befolge das Entladeverfahren, wie es vom Hersteller der Flinte angegeben wird.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige das Magazin regelmäßig, um Ansammlungen von Schmutz und Ablagerungen zu vermeiden.
- Entferne die Zugangsklappe für eine gründliche Reinigung.
- Überprüfe das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetze es gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SAIGA 12 DRUM MAGAZINE beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Fazit

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem SAIGA 12 DRUM MAGAZINE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die örtlichen Gesetze bei der Verwendung von Feuerwaffen und Munition. Danke für dein Engagement für einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. This highcapacity drum magazine is designed for use with Saiga 12 gauge shotguns and is ideal for threegun competition. To ensure safe and effective use, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Only use the SAIGA 12 DRUM MAGAZINE with Saiga 12 gauge shotguns.
- Ensure that the magazine is compatible with your shotgun model.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine if it appears damaged or does not function properly.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times when loading or unloading the magazine.
- Keep your fingers away from the trigger until you are ready to fire.
- Use only 2¾" shells with this magazine.
- Be aware that minor fitting may be required due to varying tolerances on Saiga shotguns.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Avoid using the magazine in wet or excessively dirty conditions without proper cleaning.
- Store the magazine in a cool, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Activate the thumb slide assist to retain the spring.
- Load the rounds into the magazine, ensuring they are aligned properly.
- Close the access cover securely.

2. Installing the Magazine in the Shotgun

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Open the action of the shotgun and ensure it is unloaded.
- Insert the magazine into the magazine well until it clicks into place.
- Close the action of the shotgun.

3. Firing the Shotgun

- Always ensure you have a clear line of sight and a safe backdrop before firing.
- Follow the manufacturer's instructions for operating the shotgun.
- After firing, follow the unloading procedure as specified by the shotgun manufacturer.

4. Cleaning and Maintenance

- Regularly clean the magazine to prevent buildup of dirt and debris.
- Remove the access cover for thorough cleaning.
- Inspect the magazine for any signs of wear or damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste if it is damaged or no longer functional.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Always prioritize safety and adhere to local laws when using firearms and ammunition. Thank you for your commitment to responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Chargeur Tambour SAIGA 12 PRO MAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur Tambour SAIGA 12. Ce chargeur tambour à haute capacité est conçu pour être utilisé avec les fusils de chasse Saiga 12 calibre et est idéal pour les compétitions de tir à trois armes. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise uniquement le Chargeur Tambour SAIGA 12 avec des fusils de chasse Saiga 12.
- Assuretoi que le chargeur est compatible avec ton modèle de fusil.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il semble endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement du chargeur.
- Garde tes doigts éloignés de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement des cartouches de 2¾" avec ce chargeur.
- Sois conscient qu'un ajustement mineur peut être nécessaire en raison des tolérances variables sur les fusils Saiga.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives appropriées lors de la manipulation des armes à feu.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des conditions humides ou excessivement sales sans nettoyage approprié.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement du Chargeur

- Assuretoi que le chargeur est propre et exempt de débris.
- Active l'assistance de glissière par le pouce pour maintenir le ressort.
- Charge les cartouches dans le chargeur, en veillant à ce qu'elles soient correctement alignées.
- Ferme le couvercle d'accès de manière sécurisée.

2. Installation du Chargeur dans le Fusil

- Assuretoi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
- Ouvre l'action du fusil et assuretoi qu'il est déchargé.
- Insère le chargeur dans le puits de chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Ferme l'action du fusil.

3. Tirer avec le Fusil

- Assuretoi toujours d'avoir une ligne de vue dégagée et un fond sûr avant de tirer.
- Suis les instructions du fabricant pour faire fonctionner le fusil.

- Après avoir tiré, suis la procédure de déchargement comme spécifié par le fabricant du fusil.

4. Nettoyage et Entretien

- Nettoie régulièrement le chargeur pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Retire le couvercle d'accès pour un nettoyage approfondi.
- Inspecte le chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage et remplace-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé ou ne fonctionne plus.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Chargeur Tambour SAIGA 12. Priorise toujours la sécurité et respecte les lois locales lors de l'utilisation d'armes à feu et de munitions. Merci pour ton engagement envers l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Questo caricatore a tamburo ad alta capacità è progettato per l'uso con fucili Saiga 12 gauge ed è ideale per le competizioni di tiro a tre armi. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il SAIGA 12 DRUM MAGAZINE solo con fucili Saiga 12 gauge.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello del tuo fucile.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il caricatore se appare danneggiato o non funziona correttamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante il caricamento o lo scaricamento del caricatore.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza solo cartucce da 2¾" con questo caricatore.
- Tieni presente che potrebbe essere necessario un adattamento minore a causa delle tolleranze variabili sui fucili Saiga.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate quando maneggi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il caricatore in condizioni bagnate o eccessivamente sporche senza una pulizia adeguata.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore

- Assicurati che il caricatore sia pulito e privo di detriti.
- Attiva l'assistente per lo scorrimento attivato dal pollice per mantenere la molla.
- Carica i colpi nel caricatore, assicurandoti che siano allineati correttamente.
- Chiudi il coperchio di accesso in modo sicuro.

2. Installazione del Caricatore nel Fucile

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura.
- Apri l'azione del fucile e assicurati che sia scarico.
- Inserisci il caricatore nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.
- Chiudi l'azione del fucile.

3. Sparare con il Fucile

- Assicurati sempre di avere una linea di vista chiara e uno sfondo sicuro prima di sparare.
- Segui le istruzioni del produttore per l'operazione del fucile.
- Dopo aver sparato, segui la procedura di scarico come specificato dal produttore del fucile.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente il caricatore per prevenire l'accumulo di sporco e detriti.
- Rimuovi il coperchio di accesso per una pulizia approfondita.
- Ispeziona il caricatore per eventuali segni di usura o danni e sostituisci se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non funziona più.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con il pacchetto del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le leggi locali quando utilizzi armi da fuoco e munizioni. Grazie per il tuo impegno nell'uso responsabile delle armi da fuoco.

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Dette høykapasitets trommelmagasinet er designet for bruk med Saiga 12 gauge hagler og er ideelt for tregun konkurranser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hver skytevåpen som om den er ladd.
- Hold magasinet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk kun SAIGA 12 DRUM MAGAZINE med Saiga 12 gauge hagler.
- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din haglemodell.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på skade eller slitasje.
- Ikke bruk magasinet hvis det ser skadet ut eller ikke fungerer som det skal.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet alltid peker i en trygg retning når du laster eller tømmer magasinet.
- Hold fingrene unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Bruk kun 2¾" patroner med dette magasinet.
- Vær oppmerksom på at mindre tilpasninger kan være nødvendig på grunn av varierende toleranser på Saiga hagler.
- Bruk alltid passende øye og hørselsbeskyttelse når du håndterer skytevåpen.
- Unngå å bruke magasinet i våte eller ekstremt skitne forhold uten riktig rengjøring.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet

- Sørg for at magasinet er rent og fritt for rusk.
- Aktiver tommehjelpen for å holde fjæren på plass.
- Last patronene inn i magasinet, og sørg for at de er riktig justert.
- Lukk tilgangselektet sikkert.

2. Installere magasinet i haglen

- Sørg for at haglen peker i en trygg retning.
- Åpne mekanismen på haglen og sørg for at den er tom.
- Sett magasinet inn i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- Lukk mekanismen på haglen.

3. Skyte med haglen

- Sørg alltid for å ha en klar sikte og en trygg bakgrunn før du skyter.
- Følg produsentens instruksjoner for drift av haglen.
- Etter skyting, følg avlastingsprosedyren som spesifisert av hagleprodusenten.

4. Rengjøring og vedlikehold

- Rengjør magasinet regelmessig for å forhindre oppbygging av smuss og rusk.
- Fjern tilgangsdekselet for grundig rengjøring.
- Inspiser magasinet for tegn på slitasje eller skade, og bytt det ut om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Kast magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke lenger fungerer.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Prioriter alltid sikkerhet og overhold lokale lover når du bruker skytevåpen og ammunisjon. Takk for ditt engasjement for ansvarlig bruk av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Ten magazyn bębnowy o dużej pojemności jest zaprojektowany do użycia ze strzelbami Saiga 12 kal. 12 i jest idealny do zawodów trzystrzelbowych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana.
- Przechowuj magazyn z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj SAIGA 12 DRUM MAGAZINE tylko ze strzelbami Saiga 12 kal. 12.
- Upewnij się, że magazyn jest kompatybilny z modelem twojej strzelby.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj magazynu, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w czasie ładowania lub rozładowywania magazynu.
- Trzymaj palce z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Używaj tylko naboju 2³/₄" z tym magazynem.
- Zwróć uwagę, że może być konieczne drobne dopasowanie ze względu na różne tolerancje w strzelbach Saiga.
- Zawsze nos odpowiednie okulary ochronne i naszniki podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania magazynu w mokrych lub nadmiernie brudnych warunkach bez odpowiedniego czyszczenia.
- Przechowuj magazyn w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie magazynu

- Upewnij się, że magazyn jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Aktywuj wsparcie suwaka kciukiem, aby zablokować sprężynę.
- Załaduj naboje do magazynu, upewniając się, że są prawidłowo ustawione.
- Zamknij pokrywę dostępu szczelnie.

2. Instalacja magazynu w strzelbie

- Upewnij się, że strzelba jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm strzelby i upewnij się, że jest wyładowana.
- Włóż magazyn do komory magazynowej, aż kliknie na miejscu.
- Zamknij mechanizm strzelby.

3. Strzelanie ze strzelby

- Zawsze upewnij się, że masz czystą linię widzenia i bezpieczne tło przed oddaniem strzału.
- Przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących obsługi strzelby.

- Po strzelaniu postępuj zgodnie z procedurą rozładowania, jak określono przez producenta strzelby.

4. Czyszczenie i konserwacja

- Regularnie czyść magazyn, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Zdejmij pokrywę dostępu, aby przeprowadzić dokładne czyszczenie.
- Sprawdź magazyn pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymień, jeśli to konieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Zakończenie

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas korzystania z broni palnej i amunicji. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SAIGA 12 DRUM MAGAZINE:n. Tämä suurikapasiteettinen rumpumagasiini on suunniteltu käytettäväksi Saiga 12 kaliiperin haulikoiden kanssa ja se on ihanteellinen kolmessa kilpailussa. Turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä magariini lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä SAIGA 12 DRUM MAGAZINEa vain Saiga 12 kaliiperin haulikoiden kanssa.
- Varmista, että magariini on yhteensopiva haulikkosi mallin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti magariini vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä magariinia, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai ei toimi oikein.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan aina magariinia ladataessa tai purkaessa.
- Pidä sormet poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytä vain 2¾" patruunoita tämän magariinin kanssa.
- Ole tietoinen siitä, että Saigahaulikoiden vaihtelevien toleranssien vuoksi pieni sovitus voi olla tarpeen.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.
- Vältä magariinin käyttöä kosteissa tai erittäin likaisissa olosuhteissa ilman asianmukaista puhdistusta.
- Säilytä magariini viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Magasiinin lataaminen

- Varmista, että magariini on puhdas ja vapaa roskista.
- Aktivoi peukalolla toimiva liikusäädin pitämään jousi paikallaan.
- Lataa patruunat magariiniin varmistaen, että ne ovat oikein kohdistettu.
- Sulje pääsykansi tiiviisti.

2. Magasiinin asentaminen haulikkoon

- Varmista, että haulikko on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa haulikon mekanismi ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta magariini magariinipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Sulje haulikon mekanismi.

3. Haulikon ampuminen

- Varmista aina, että sinulla on selkeä näkyvyys ja turvallinen tausta ennen ampumista.
- Noudata valmistajan ohjeita haulikon käytössä.
- Ammunnan jälkeen noudata haulikon valmistajan määrittämiä purkuohjeita.

4. Puhdistus ja ylläpito

- Puhdista magasiini säännöllisesti estääksesi lian ja roskien kertymistä.
- Poista pääsykansi perusteellista puhdistusta varten.
- Tarkista magasiini säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä magasiini paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä magasiinia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai ei toimi enää.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua SAIGA 12 DRUM MAGAZINEn käytössä, viittaa tuotepakkauksessa olevaan valmistajan yhteystietoon.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SAIGA 12 DRUM MAGAZINEn kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata paikallisia lakeja aseiden ja ammusten käytössä. Kiitos sitoutumisestasi vastuulliseen aseiden käyttöön.

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Detta högkapacitets trummagasin är designat för användning med Saiga 12gauge hagelgevär och är idealiskt för trevapen tävlingar. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast SAIGA 12 DRUM MAGAZINE med Saiga 12gauge hagelgevär.
- Se till att magasinet är kompatibelt med din hagelgevärsmodell.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte magasinet om det verkar skadat eller inte fungerar korrekt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning hela tiden när du laddar eller tömmer magasinet.
- Håll fingrarna borta från avtryckaren tills du är redo att avfyr.
- Använd endast 2¾" patroner med detta magasin.
- Var medveten om att mindre justeringar kan krävas på grund av varierande toleranser på Saiga hagelgevär.
- Bär alltid lämpligt ögon och hörselskydd när du hanterar skjutvapen.
- Undvik att använda magasinet i blöta eller överdrivet smutsiga förhållanden utan korrekt rengöring.
- Förvara magasinet på en sval och torr plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet

- Se till att magasinet är rent och fritt från skräp.
- Aktivera tummaktiverad glidassistent för att hålla fjädern på plats.
- Ladda patronerna i magasinet, se till att de är korrekt inriktade.
- Stäng åtkomstlocket ordentligt.

2. Installera magasinet i hagelgeväret

- Se till att hagelgeväret är riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på hagelgeväret och se till att det är oladdat.
- Sätt in magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.
- Stäng åtgärden på hagelgeväret.

3. Avfyr hagelgeväret

- Se alltid till att du har en klar siktlinje och en säker bakgrund innan du avfyrar.
- Följ tillverkarens instruktioner för att använda hagelgeväret.
- Efter avfyrning, följ avlastningsproceduren som anges av hagelgevärets tillverkare.

4. Rengöring och underhåll

- Rengör regelbundet magasinet för att förhindra uppbyggnad av smuts och skräp.
- Ta bort åtkomstlocket för grundlig rengöring.
- Inspektera magasinet för eventuella tecken på slitage eller skador och byt ut det om det behövs.

Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte magasinet i vanligt hushållsavfall om det är skadat eller inte längre fungerar.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekta kassering metoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala lagar vid användning av skjutvapen och ammunition. Tack för ditt engagemang för ansvarsfull användning av skjutvapen.

SAIGA 12 DRUM MAGAZINE PRO MAG Návod k bezpečnostním pokynům

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Tento zásobník s vysokou kapacitou je navržen pro použití s brokovnicemi Saiga 12 gauge a je ideální pro třígunní soutěže. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, přečtěte si prosím a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte SAIGA 12 DRUM MAGAZINE pouze s brokovnicemi Saiga 12 gauge.
- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem brokovnice.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte zásobník, pokud se zdá být poškozený nebo nefunguje správně.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň vždy namířena bezpečným směrem při nabíjení nebo vyjímání zásobníku.
- Držte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Používejte pouze 2¾" náboje s tímto zásobníkem.
- Buďte si vědomi toho, že může být vyžadováno drobné přizpůsobení kvůli různým tolerancím na brokovnicích Saiga.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a sluchu při manipulaci se zbraněmi.
- Vyhnete se používání zásobníku v mokrých nebo nadměrně špinavých podmínkách bez řádného čištění.
- Ukládejte zásobník na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zásobníku

- Ujistěte se, že je zásobník čistý a bez nečistot.
- Aktivujte pomocnou funkci pro rychlé nabíjení, aby se pružina udržela.
- Naložte náboje do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně zarovnané.
- Uzavřete kryt na přístup bezpečně.

2. Instalace zásobníku do brokovnice

- Ujistěte se, že je brokovnice namířena bezpečným směrem.
- Otevřete akci brokovnice a ujistěte se, že je vyprázdněná.
- Vložte zásobník do zásobníkové přihrádky, dokud nezaklapne na místo.
- Zavřete akci brokovnice.

3. Střelba z brokovnice

- Vždy se ujistěte, že máte jasný výhled a bezpečné pozadí před střelbou.
- Dodržujte pokyny výrobce pro obsluhu brokovnice.
- Po výstřelu dodržujte postup vyjímání, jak je uvedeno výrobcem brokovnice.

4. Údržba a čištění

- Pravidelně čistěte zásobník, abyste předešli hromadění špíny a nečistot.
- Odstraňte kryt na přístup pro důkladné čištění.
- Kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zásobník do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunguje.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy k bezpečnosti nebo další pomoc ohledně SAIGA 12 DRUM MAGAZINE, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho SAIGA 12 DRUM MAGAZINE. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte místní zákony při používání zbraní a munice. Děkujeme vám za vaši odpovědnost při používání zbraní.