

RUGER MINI-14 MAGAZINE 6.8 SPC - PRO MAG RUGER MINI-14 MAGAZINE 6.8 SPC 20RD STEEL BLUED

Self-lubricating, polycarbonate follower with precision-wound, heat-treated, chrome silicon spring ensures reliable feeding you can count on for defensive maneuvers and tactical competitions. Removable base plate allows easy disassembly for cleaning. Ruger® Mini-14® magazines have a heat-treated, carbon steel body that's TIG welded for uniformity and lasting strength.



Attributes

- Name: PRO MAG RUGER MINI-14 MAGAZINE 6.8 SPC 20RD STEEL BLUED
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000068
- Mfr. No.: RUG-A19
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 6.8 mm Remington SPC
- Finish: Blued
- Make: Ruger
- Material: Steel
- Model: Mini-14
- Delivery weight: 0.272kg
- UPC: 708279009037

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG](#)
- [Français: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG Bezpečnostní Příručka](#)

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung deines Magazins zu gewährleisten. Es ist entscheidend, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jedes Magazin so, als wäre es geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Magazin nicht mit inkompatiblen Feuerwaffen oder Patronen.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für deine Feuerwaffe.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin sicher an der Feuerwaffe angebracht ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe immer, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Magazin einfügst oder entfernst.
- Verwende nur den empfohlenen Patronentyp (6.8 mm Remington SPC) für dieses Magazin.
- Vermeide die Nutzung des Magazins bei extremen Temperaturen oder in rauen Umgebungen.
- Wenn das Magazin nicht richtig zuführt, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe auf Blockaden oder Beschädigungen.
- Bei Fehlfunktionen suche Hilfe von einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach der Feuerwaffe aus.
- Drücke das Magazin fest an seinen Platz, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass es sicher befestigt ist.

2. Nutzung

- Lade das Magazin mit den entsprechenden Patronen.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig im Magazin sitzen.
- Füge das geladene Magazin in die Feuerwaffe ein, wie in der Installationssektion beschrieben.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke den Magazinfreigabeknopf, während du das Magazin aus dem Fach ziehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere eine örtliche Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder die offizielle Website des Herstellers für Unterstützung.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deines RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über bewährte Praktiken im Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör informiert. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe usage of your magazine. It is crucial to follow these guidelines to prevent accidents and ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always treat every magazine as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine regularly for any signs of damage or wear.
- Do not use the magazine with incompatible firearms or cartridges.
- Always follow the manufacturer's instructions for your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is securely attached to the firearm before use.
- Always check that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Use only the recommended cartridge type (6.8 mm Remington SPC) for this magazine.
- Avoid using the magazine in extreme temperatures or harsh environments.
- If the magazine fails to feed properly, stop using it immediately and inspect for blockages or damage.
- In case of any malfunction, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Press the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is securely attached.

2. Usage

- Load the magazine with the appropriate cartridges.
- Ensure that the cartridges are seated properly in the magazine.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- To remove the magazine, press the magazine release button while pulling the magazine out of the well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine responsibly, in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact a local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, please refer to your local dealer or the manufacturer's official website for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Always prioritize safety and stay informed about best practices for handling firearms and accessories. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Introducción

Gracias por elegir el RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para asegurar el uso seguro de tu cargador. Es crucial seguir estas pautas para prevenir accidentes y garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata cada cargador como si estuviera cargado.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador regularmente en busca de signos de daño o desgaste.
- No utilices el cargador con armas de fuego o cartuchos incompatibles.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Almacena el cargador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador esté firmemente acoplado a la arma de fuego antes de usarlo.
- Siempre verifica que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- Utiliza solo el tipo de cartucho recomendado (6.8 mm Remington SPC) para este cargador.
- Evita usar el cargador en temperaturas extremas o en entornos hostiles.
- Si el cargador no alimenta correctamente, deja de usarlo inmediatamente e inspecciona en busca de obstrucciones o daños.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, busca asistencia de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
- Presiona el cargador firmemente en su lugar hasta que escuches un clic, lo que indica que está acoplado de forma segura.

2. Uso

- Carga el cargador con los cartuchos apropiados.
- Asegúrate de que los cartuchos estén correctamente asentados en el cargador.
- Inserta el cargador cargado en el arma de fuego como se describe en la sección de instalación.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador fuera del pozo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de manera responsable, de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cargador en la basura doméstica regular.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta a una instalación de gestión de residuos local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, consulta a tu distribuidor local o al sitio web oficial del fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tu RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas para manejar armas de fuego y accesorios. Gracias por tu atención a estas pautas.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir l'utilisation sûre de ton chargeur. Il est crucial de suivre ces directives pour prévenir les accidents et assurer ta sécurité ainsi que celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours chaque chargeur comme s'il était chargé.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- N'utilise pas le chargeur avec des armes à feu ou des cartouches incompatibles.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ton arme à feu.
- N'essaie pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est solidement fixé à l'arme à feu avant utilisation.
- Vérifie toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise uniquement le type de cartouche recommandé (6.8 mm Remington SPC) pour ce chargeur.
- Évite d'utiliser le chargeur dans des températures extrêmes ou des environnements difficiles.
- Si le chargeur ne fonctionne pas correctement, cesse immédiatement de l'utiliser et inspecte-le pour détecter des obstructions ou des dommages.
- En cas de dysfonctionnement, demande de l'aide à un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme à feu.
- Appuie fermement sur le chargeur jusqu'à entendre un clic, indiquant qu'il est solidement fixé.

2. Utilisation

- Charge le chargeur avec les cartouches appropriées.
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place dans le chargeur.
- Insère le chargeur chargé dans l'arme à feu comme décrit dans la section d'installation.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur tout en tirant le chargeur hors du puits.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur de manière responsable, conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou n'est plus utilisable, contacte une installation de gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, consulte ton revendeur local ou le site officiel du fabricant pour obtenir de l'aide.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de ton RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour manipuler les armes à feu et les accessoires. Merci de prêter attention à ces directives.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni caricatore come se fosse carico.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il caricatore con armi da fuoco o cartucce incompatibili.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua arma da fuoco.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia saldamente attaccato all'arma da fuoco prima dell'uso.
- Controlla sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza solo il tipo di cartuccia raccomandato (6.8 mm Remington SPC) per questo caricatore.
- Evita di utilizzare il caricatore in temperature estreme o in ambienti difficili.
- Se il caricatore non alimenta correttamente, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per ostruzioni o danni.
- In caso di malfunzionamento, cerca assistenza da un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma da fuoco.
- Premi il caricatore saldamente in posizione fino a sentire un clic, che indica che è attaccato in modo sicuro.

2. Uso

- Carica il caricatore con le cartucce appropriate.
- Assicurati che le cartucce siano posizionate correttamente nel caricatore.
- Inserisci il caricatore carico nell'arma da fuoco come descritto nella sezione di installazione.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore mentre tiri il caricatore fuori dal pozzetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, ti preghiamo di riferirti al tuo rivenditore locale o al sito web ufficiale del produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per la gestione di armi da fuoco e accessori. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden gir viktig informasjon for å sikre trygg bruk av magasinet ditt. Det er avgjørende å følge disse retningslinjene for å forhindre ulykker og sikre din egen og andres sikkerhet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid hvert magasin som om det er ladd.
- Hold magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk ikke magasinet med inkompatible skytevåpen eller patroner.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for ditt skytevåpen.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted, borte fra direkte sollys.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er sikkert festet til skytevåpenet før bruk.
- Sjekk alltid at skytevåpenet er uladd før du setter inn eller fjerner magasinet.
- Bruk kun den anbefalte patronstypen (6.8 mm Remington SPC) for dette magasinet.
- Unngå å bruke magasinet i ekstreme temperaturer eller harde miljøer.
- Hvis magasinet ikke mater ordentlig, slutt å bruke det umiddelbart og inspiser for blokkeringer eller skader.
- Ved eventuelle feil, søk hjelp fra en kvalifisert våpensmed.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er rettet i en trygg retning og er uladd.
- Juster magasinet med magasinbrønnen til skytevåpenet.
- Trykk magasinet fast på plass til du hører et klikk som indikerer at det er sikkert festet.

2. Bruk

- Last magasinet med de passende patronene.
- Sørg for at patronene er riktig plassert i magasinet.
- Sett det lastede magasinet inn i skytevåpenet som beskrevet i installasjonsseksjonen.
- For å fjerne magasinet, trykk på magasinutløserknappen mens du trekker magasinet ut av brønnen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste magasinet ansvarlig, i samsvar med lokale forskrifter.
- Kaste ikke magasinet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger brukbart, kontakt en lokal avfallshåndteringsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, vennligst referer til din lokale forhandler eller produsentens offisielle nettside for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis for håndtering av skytevåpen og tilbehør. Takk for at du er oppmerksom på disse retningslinjene.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Ważne jest, aby przestrzegać tych wytycznych, aby zapobiec wypadkom i zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdy magazynek, jakby był naładowany.
- Trzymaj magazynek z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj magazynka z niekompatybilnymi broniąmi lub nabojami.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących swojej broni.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.
- Przechowuj magazynek w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że magazynek jest pewnie zamocowany do broni przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj, czy broń jest rozładowana przed włożeniem lub usunięciem magazynka.
- Używaj tylko zalecanego typu naboju (6.8 mm Remington SPC) do tego magazynka.
- Unikaj używania magazynka w ekstremalnych temperaturach lub trudnych warunkach.
- Jeśli magazynek nie podaje poprawnie, natychmiast przestań go używać i sprawdź pod kątem zatorów lub uszkodzeń.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka broni.
- Mocno naciśnij magazynek na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest pewnie zamocowany.

2. Użytkowanie

- Załaduj magazynek odpowiednimi nabojami.
- Upewnij się, że naboje są prawidłowo umieszczone w magazynku.
- Włóż załadowany magazynek do broni zgodnie z opisanymi wcześniej instrukcjami instalacji.
- Aby usunąć magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka, jednocześnie ciągnąc magazynek z komory.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj magazynek odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynka w regularnych odpadach domowych.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nieużyteczny, skontaktuj się z lokalnym zakładem zajmującym się gospodarką odpadami w celu uzyskania informacji o metodach właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących magazynka RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, skonsultuj się z lokalnym dealerem lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta w celu uzyskania pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie magazynka RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami dotyczącymi obsługi broni i akcesoriów. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG lipasta. Tämä turvaohje tarjoaa olennaista tietoa lipaan turvalliseen käyttöön. On erittäin tärkeää noudattaa näitä ohjeita onnettomuuksien estämiseksi ja oman sekä muiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele jokaista lippasta aina kuin se olisi ladattu.
- Pidä lipaat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lipaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä lippaita yhteensopimattomien aseiden tai patruunoiden kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita aseesi käytössä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata lippaita millään tavalla.
- Säilytä lipaat viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että lipaat on kiinnitetty tukevasti aseeseen ennen käyttöä.
- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen lipaan asentamista tai poistamista.
- Käytä vain suositeltua patruunatyyppeä (6.8 mm Remington SPC) tämän lipaan kanssa.
- Vältä lipaan käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai vaikeissa ympäristöissä.
- Jos lipaan syöttö epäonnistuu, lopeta sen käyttö heti ja tarkista tukokset tai vauriot.
- Mahdollisissa toimintahäiriöissä, pyydä apua pätevältä asekorjaajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista lipaan suu aseesi lipaan paikalle.
- Paina lippasta tukevasti paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen, joka osoittaa, että se on kiinnitetty tukevasti.

2. Käyttö

- Lataa lipaat sopivilla patruunoilla.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan lipaan sisällä.
- Asenna ladattu lipaan aseeseen yllä olevan asennusohjeen mukaan.
- Poista lipaat painamalla lipaan vapautuspainiketta samalla kun vedät lipaan pois paikastaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipaat vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä lippaita tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos lipaat ovat vaurioituneet tai eivät enää ole käytettävissä, ota yhteyttä paikalliseen jätteidenkäsittelylaitokseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG lipasta, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan viralliselle verkkosivustolle saadaksesi apua.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG lipaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja pysyä ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden ja tarvikkeiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Det är avgörande att följa dessa riktlinjer för att förhindra olyckor och säkerställa din och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje magasin som om det är laddat.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Använd inte magasinet med inkompatibla skjutvapen eller patroner.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ditt skjutvapen.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats bort från direkt solljus.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är ordentligt fäst vid skjutvapnet före användning.
- Kontrollera alltid att skjutvapnet är oladdat innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Använd endast den rekommenderade patronstypen (6.8 mm Remington SPC) för detta magasin.
- Undvik att använda magasinet i extrema temperaturer eller hårda miljöer.
- Om magasinet inte matar korrekt, sluta använda det omedelbart och inspektera för blockeringar eller skador.
- Vid eventuella fel, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på skjutvapnet.
- Tryck magasinet fast på plats tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är ordentligt fäst.

2. Användning

- Ladda magasinet med lämpliga patroner.
- Se till att patronerna sitter ordentligt i magasinet.
- Sätt in det laddade magasinet i skjutvapnet som beskrivs i installationsavsnittet.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinets frigöringsknapp medan du drar magasinet ur brunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta magasinet ansvarsfullt, i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte magasinet i vanligt hushållsavfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, kontakta en lokal avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG, vänligen hänvisa till din lokala återförsäljare eller tillverkarens officiella webbplats för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering av skjutvapen och tillbehör. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer.

RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG

Bezpečnostní Příručka

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Tato bezpečnostní příručka poskytuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání vašeho zásobníku. Je zásadní dodržovat tyto pokyny, abyste předešli nehodám a zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Udržujte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte zásobník s nekompatibilními zbraněmi nebo náboji.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaši zbraň.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravovat nebo měnit.
- Skladujte zásobník na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je zásobník pevně připevněn k zbraní před použitím.
- Vždy zkontrolujte, že je zbraň vybitá před vložením nebo vyjmutím zásobníku.
- Používejte pouze doporučený typ náboje (6.8 mm Remington SPC) pro tento zásobník.
- Vyhněte se používání zásobníku v extrémních teplotách nebo drsném prostředí.
- Pokud zásobník nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte na ucpání nebo poškození.
- V případě jakýchkoli poruch se obraťte na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník ve zbraní.
- Pevně zatlačte zásobník na místo, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně připevněn.

2. Používání

- Naložte zásobník odpovídajícími náboji.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny v zásobníku.
- Vložte naložený zásobník do zbraně podle pokynů v sekci instalace.
- Pro vyjmutí zásobníku stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a současně vytáhněte zásobník z otvoru.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Zásobník nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud je zásobník poškozen nebo již není použitelný, obraťte se na místní zařízení pro likvidaci odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo oficiální webové stránky výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RUGER MINI14 MAGAZINE 6.8 SPC PRO MAG. Vždy upřednostňujte bezpečnost a buďte informováni o nejlepších praktikách pro manipulaci se střelnými zbraněmi a příslušenstvím. Děkujeme za pozornost k těmto pokynům.