

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R - PRO MAG MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R 5RD BLACK POLYMER

These proprietary 10 and 5 round detachable magazines are for the AA9130 Archangel OPFOR® Series Precision Rifle Stock - suitable for most Mosin-Nagant rifles, both hex and round receiver, the Soviet M-38/M-44/ Chinese T-53 carbines, and Finnish M-39 rifles and carbines. The magazine body is molded from a proprietary carbon-fiber filled black polymer, and utilizes a proprietary feeding system. The magazine has a molded polymer follower for ease of feeding, and a heat-treated Chrome-silicon wire spring ensuring reliable feeding and function.



Attributes

- Name: PRO MAG MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R 5RD BLACK POLYMER
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000083
- Mfr. No.: AA762R 01
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Finish: Black
- Make: Mosin Nagant
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 708279011603

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [English: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Español: CARGADOR MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Français: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Italiano: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Norsk: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Polski: MAGAZYNEK MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Suomi: MOSIN NAGANT ARCHANGEL LIPAS 7.62X54R](#)
- [Svenska: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)
- [Český: MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG](#)

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Einführung

Danke, dass du dich für das MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R von PRO MAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Magazin sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle das Magazin immer so, als ob es geladen ist.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass es frei von Mängeln oder Schäden ist.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen umgehst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Verwende die geeignete Munition, wie für das Magazin angegeben (7.62 x 54 mm Russian).
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass es einen sicheren Rückhalt gibt, wenn du schießt.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Chemikalien ausgesetzt war.
- Wenn du Probleme mit der Zuführung hast, stoppe sofort die Nutzung und überprüfe das Magazin.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Richte das Magazin mit dem Magazinboden der Feuerwaffe aus.
3. Setze das Magazin ein, bis es sicher einrastet.
4. Bestätige, dass das Magazin richtig sitzt, indem du sanft daran ziehst.

Nutzung

- Lade das Magazin mit der geeigneten Munition und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke die Magazinfreigabetaste und ziehe das Magazin aus der Feuerwaffe.
- Halte deinen Finger immer vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Entferne nach der Nutzung das Magazin und stelle sicher, dass es leer ist, bevor du es aufbewahrst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für Hinweise zu sicheren Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu dem MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R konsultiere bitte den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast, oder wende dich direkt an den Hersteller für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R gewährleisten. Bleibe sicher und verantwortungsbewusst, während du deine Schießaktivitäten genießt.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Introduction

Thank you for choosing the MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R by PRO MAG. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the magazine safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat the magazine as if it is loaded.
- Store the magazine in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine before use to ensure it is free from defects or damage.
- Use only compatible firearms as specified in the product description.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and magazines.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always ensure the firearm is in a safe condition before inserting or removing the magazine.
- Use appropriate ammunition as specified for the magazine (7.62 x 54 mm Russian).
- Be aware of your surroundings and ensure there is a safe backstop when firing.
- Do not use the magazine if it has been exposed to extreme heat, moisture, or chemicals.
- If you experience any feeding issues, cease use immediately and inspect the magazine.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
3. Insert the magazine until it clicks securely into place.
4. Confirm that the magazine is seated properly by gently tugging on it.

Usage

- Load the magazine with the appropriate ammunition, ensuring it is seated correctly.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the firearm.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to fire.
- After use, remove the magazine and ensure it is empty before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, please consult the retailer from whom you purchased the product or reach out to the manufacturer directly for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Stay safe and responsible while enjoying your shooting activities.

CARGADOR MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG

Introducción

Gracias por elegir el CARGADOR MOSIN NAGANT 7.62X54R de PRO MAG. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras garantiza seguridad y fiabilidad. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el cargador de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el cargador como si estuviera cargado.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cargador antes de usarlo para asegurarte de que esté libre de defectos o daños.
- Usa solo armas de fuego compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y cargadores.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro al manejar armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté en una condición segura antes de insertar o quitar el cargador.
- Usa munición apropiada según lo especificado para el cargador (7.62 x 54 mm Russian).
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que haya un respaldo seguro al disparar.
- No uses el cargador si ha estado expuesto a calor extremo, humedad o productos químicos.
- Si experimentas problemas de alimentación, deja de usarlo inmediatamente e inspecciona el cargador.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. Alinea el cargador con el pozo del cargador del arma de fuego.
3. Inserta el cargador hasta que haga clic y se coloque de manera segura.
4. Confirma que el cargador esté bien asentado tirando suavemente de él.

Uso

- Carga el cargador con la munición apropiada, asegurándote de que esté bien asentada.
- Para quitar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador hacia afuera del arma de fuego.
- Siempre mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Después de usarlo, quita el cargador y asegúrate de que esté vacío antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o preocupación relacionada con el CARGADOR MOSIN NAGANT 7.62X54R, consulta al

minorista donde compraste el producto o contacta directamente al fabricante para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y placentera con tu CARGADOR MOSIN NAGANT 7.62X54R. Mantente seguro y responsable mientras disfrutas de tus actividades de tiro.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Introduction

Merci d'avoir choisi le MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R de PRO MAG. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant sécurité et fiabilité. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le chargeur de manière sûre et efficace.

General Safety Guidelines

- Traite toujours le chargeur comme s'il était chargé.
- Range le chargeur dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le chargeur avant utilisation pour t'assurer qu'il est exempt de défauts ou de dommages.
- Utilise uniquement des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.
- Assure-toi d'être dans un environnement sûr lorsque tu manipules des armes à feu.

Specific Safety Precautions for Use

- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est dans un état sûr avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise des munitions appropriées comme spécifié pour le chargeur (7.62 x 54 mm Russian).
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'il y a un bon arrièreplan lorsque tu tires.
- Ne pas utiliser le chargeur s'il a été exposé à des températures extrêmes, à l'humidité ou à des produits chimiques.
- Si tu rencontres des problèmes d'alimentation, cesse immédiatement l'utilisation et inspecte le chargeur.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de l'arme à feu.
3. Insère le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. Confirme que le chargeur est bien en place en tirant doucement dessus.

Usage

- Charge le chargeur avec les munitions appropriées, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur hors de l'arme à feu.
- Garde toujours ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Après utilisation, retire le chargeur et assure-toi qu'il est vide avant de le ranger.

Disposal Instructions

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination sûres.

Contact Information for Further Support

Pour toute question ou préoccupation concernant le MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, consulte le détaillant

auprès duquel tu as acheté le produit ou contacte directement le fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Reste en sécurité et responsable tout en profitant de tes activités de tir.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Introduzione

Grazie per aver scelto il MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R di PRO MAG. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e affidabilità. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il caricatore in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il caricatore come se fosse carico.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il caricatore prima dell'uso per assicurarti che sia privo di difetti o danni.
- Utilizza solo armi compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e caricatori.
- Assicurati di trovarti in un ambiente sicuro quando maneggi armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati sempre che l'arma sia in una condizione sicura prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza munizioni appropriate come specificato per il caricatore (7.62 x 54 mm Russian).
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che ci sia un supporto sicuro quando spari.
- Non utilizzare il caricatore se è stato esposto a calore estremo, umidità o sostanze chimiche.
- Se riscontri problemi di alimentazione, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore dell'arma.
3. Inserisci il caricatore fino a quando non scatta in posizione.
4. Conferma che il caricatore sia posizionato correttamente tirando delicatamente.

Uso

- Carica il caricatore con le munizioni appropriate, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore fuori dall'arma.
- Tieni sempre il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore e assicurati che sia vuoto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più funzionante, non tentare di ripararlo.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, ti invitiamo a consultare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a contattare direttamente il produttore per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Rimani sicuro e responsabile mentre ti godi le tue attività di tiro.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Introduksjon

Takk for at du valgte MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R fra PRO MAG. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som det sikrer sikkerhet og pålitelighet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker magasinet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid magasinet som om det er ladet.
- Oppbevar magasinet på et sikkert sted, utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinet før bruk for å sikre at det er fritt for defekter eller skader.
- Bruk kun compatible skytevåpen som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og magasiner.
- Sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Sørg alltid for at skytevåpenet er i en sikker tilstand før du setter inn eller fjerner magasinet.
- Bruk passende ammunisjon som spesifisert for magasinet (7.62 x 54 mm Russian).
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er en trygg bakgrunn når du skyter.
- Bruk ikke magasinet hvis det har vært utsatt for ekstrem varme, fuktighet eller kjemikalier.
- Hvis du opplever problemer med mating, stopp bruken umiddelbart og inspiser magasinet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Sørg for at skytevåpenet er uladet og peker i en trygg retning.
2. Juster magasinet med magasinbrønnen på skytevåpenet.
3. Sett inn magasinet til det klikker sikkert på plass.
4. Bekreft at magasinet er riktig plassert ved å trekke forsiktig i det.

Bruk

- Last magasinet med passende ammunisjon, og sørg for at det er riktig plassert.
- For å fjerne magasinet, trykk på magasinutløserknappen og trekk magasinet ut av skytevåpenet.
- Hold alltid fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Etter bruk, fjern magasinet og sørg for at det er tomt før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kast magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger fungerer, forsøk ikke å reparere det.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for veiledning om sikre avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, vennligst konsulter forhandleren du kjøpte produktet fra, eller kontakt produsenten direkte for hjelp.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med

ditt MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Hold deg trygg og ansvarlig mens du nyter dine skyteaktiviteter.

MAGAZYNEK MOSIN NAGANT 7.62X54R PRO MAG

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MAGAZYNKA MOSIN NAGANT 7.62X54R od PRO MAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i niezawodność. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z magazynka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj magazynek jakby był naładowany.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź magazynek przed użyciem, aby upewnić się, że jest wolny od wad i uszkodzeń.
- Używaj tylko kompatybilnych broni, zgodnie z opisem produktu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i magazynków.
- Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym otoczeniu podczas obsługi broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w żaden sposób.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Używaj odpowiedniej amunicji, zgodnie z wymaganiami magazynka (7.62 x 54 mm Russian).
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że masz bezpieczną przeszkodę podczas strzelania.
- Nie używaj magazynka, jeśli był narażony na ekstremalne ciepło, wilgoć lub chemikalia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z podawaniem, natychmiast zaprzestań użycia i sprawdź magazynek.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Wyrównaj magazynek z komorą magazynka broni.
3. Włóż magazynek, aż kliknie pewnie na miejscu.
4. Potwierdź, że magazynek jest prawidłowo osadzony, delikatnie ciągnąc za niego.

Użytkowanie

- Załaduj magazynek odpowiednią amunicją, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Aby wyjąć magazynek, naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i wyciągnij magazynek z broni.
- Zawsze trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.
- Po użyciu wyjmij magazynek i upewnij się, że jest pusty przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MAGAZYNKA MOSIN NAGANT 7.62X54R,

skonsultuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt, lub skontaktuj się bezpośrednio z producentem w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i przyjemne doświadczenie z MAGAZYNKIEM MOSIN NAGANT 7.62X54R. Bądź bezpieczny i odpowiedzialny, ciesząc się swoimi aktywnościami strzeleckimi.

MOSIN NAGANT ARCHANGEL LIPAS 7.62X54R

Johdanto

Kiitos, että valitsit MOSIN NAGANT ARCHANGEL LIPAS 7.62X54R tuotteen PRO MAGilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää lipasta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina lipasta kuin se olisi ladattu.
- Säilytä lipas turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lipas ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on vapaana vioista tai vaurioista.
- Käytä vain yhteensopivia aseita, kuten tuotetiedoissa on määritelty.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden käyttöä.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata tai muuttaa lippasta millään tavalla.
- Varmista aina, että ase on turvallisessa tilassa ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Käytä oikeaa ammusta, kuten lipasta varten on määritelty (7.62 x 54 mm Russian).
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumiseen on turvallinen taustatuki.
- Älä käytä lippasta, jos se on altistunut äärimmäiselle kuumuudelle, kosteudelle tai kemikaaleille.
- Jos kohtaat syöttöongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista lipas.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. Kohdista lipas aseeseen lippaan paikkaan.
3. Työnnä lipas paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti kiinni.
4. Varmista, että lipas on kunnolla paikallaan vetämällä siitä kevyesti.

Käyttö

- Lataa lipas oikealla ammuksella, varmistaen, että se on asetettu oikein.
- Poista lipas painamalla lippaan vapautuspainiketta ja vetämällä lipas pois aseesta.
- Pidä sormesi poissa liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Käytön jälkeen poista lipas ja varmista, että se on tyhjennetty ennen säilyttämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaan.
- Jos lipas on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvallisiin hävitysmenetelmiin.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MOSIN NAGANT ARCHANGEL LIPAS 7.62X54R tuotteen suhteen, ota yhteyttä ostopaikkaasi tai valmistajaan suoraan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen MOSIN

NAGANT ARCHANGEL LIPAS 7.62X54R tuotteen kanssa. Pysy turvallisena ja vastuullisena ampumaaktiviteeteissasi.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Introduktion

Tack för att du valt MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R från PRO MAG. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och pålitlighet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder magasinet på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid magasinet som om det är laddat.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinet före användning för att säkerställa att det är fritt från defekter eller skador.
- Använd endast kompatibla skjutvapen som specificeras i produktbeskrivningen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen och magasin.
- Se till att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Se alltid till att skjutvapnet är i ett säkert tillstånd innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Använd lämplig ammunition som specificeras för magasinet (7.62 x 54 mm Russian).
- Var medveten om din omgivning och se till att det finns en säker backstop när du skjut.
- Använd inte magasinet om det har utsatts för extrem värme, fukt eller kemikalier.
- Om du upplever några matningsproblem, sluta använda det omedelbart och inspektera magasinet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Justera magasinet med magasinfacket på skjutvapnet.
3. Sätt in magasinet tills det klickar på plats.
4. Bekräfta att magasinet sitter ordentligt genom att försiktigt dra i det.

Användning

- Ladda magasinet med lämplig ammunition och se till att den sitter korrekt.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinutlösningsskappen och dra ut magasinet ur skjutvapnet.
- Håll alltid fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Ta bort magasinet efter användning och se till att det är tomt innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om säkra kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, vänligen konsultera återförsäljaren där du köpte produkten eller kontakta tillverkaren direkt för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse.

med din MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Håll dig säker och ansvarig medan du njuter av dina skjutaktiviteter.

MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R PRO MAG

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R od společnosti PRO MAG. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z střelby a zároveň zajistil bezpečnost a spolehlivost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat zásobník.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zásobníkem, jako by byl nabitý.
- Skladujte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte zásobník, abyste se ujistili, že je bez vad nebo poškození.
- Používejte pouze kompatibilní zbraň, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a zásobníků.
- Ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Vždy zajistěte, aby byla zbraň v bezpečném stavu před vložením nebo vyjmutím zásobníku.
- Používejte vhodnou municí, jak je specifikováno pro zásobník (7.62 x 54 mm Russian).
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byl bezpečný záznam při střelbě.
- Nepoužívejte zásobník, pokud byl vystaven extrémnímu teplu, vlhkosti nebo chemikáliím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s podáváním, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte zásobník.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
2. Zarovnejte zásobník s prostorem pro zásobník ve zbraní.
3. Vložte zásobník, dokud bezpečně nezapadne na místo.
4. Potvrďte, že je zásobník správně usazen jemným zatažením za něj.

Použití

- Naplňte zásobník vhodnou municí a ujistěte se, že je správně usazena.
- Pro vyjmutí zásobníku stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vytáhněte zásobník ze zbraně.
- Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Po použití vyjměte zásobník a ujistěte se, že je prázdný před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte zásobník v souladu s místními předpisy.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k bezpečným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R, obraťte se na prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, nebo se přímo obraťte na výrobce pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek se svým MOSIN NAGANT MAGAZINE 7.62X54R. Buďte bezpeční a zodpovědní při užívání svých střeleckých aktivit.