

SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE - SIG SAUER P320 MAGAZINE 9MM 32-RD

SIG-A9 - Sig Sauer P320 9MM (32) RD Blue Steel Magazine



Attributes

- Name: SIG SAUER P320 MAGAZINE 9MM 32-RD
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687000101
- Mfr. No.: SIGA9
- Capacity: 32-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 708279013348

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazin](#)
- [English: SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM](#)

Sicherheitshinweise für das SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazins! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Nutzung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Halten Sie das Magazin von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit 9 mm Luger Munition.
- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin ordnungsgemäß in die Waffe eingesetzt ist.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung.
- Entladen Sie das Magazin, wenn Sie es nicht verwenden oder transportieren.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in das Magazinfach der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Nehmen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Fügen Sie die 9 mm Luger Munition in den vorgesehenen Fächern des Magazins hinzu.
- Achten Sie darauf, die Munition in der richtigen Richtung zu laden.

3. Benutzung des Magazins:

- Setzen Sie das geladene Magazin wieder in die Waffe ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Magazin sicher eingerastet ist.
- Folgen Sie den Anweisungen zur sicheren Handhabung der Waffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Magazin nicht in die Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen.
- Informieren Sie sich über die umweltgerechte Entsorgung von Waffenbestandteilen und Munition.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und die Informationen zu Ihrem Produkt sicher aufzubewahren.

SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine. This document provides essential safety instructions to ensure your safe and effective use of the product. It is important to read and understand these guidelines before using the magazine.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and respect, as it is a component of a firearm.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear. Do not use a damaged magazine.
- Ensure that you are familiar with the laws and regulations regarding firearm accessories in your country or region.
- Follow all safety protocols associated with the use of firearms, including wearing appropriate protective gear.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with the SIG SAUER P320 firearm model.
- Ensure the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way, as this may compromise safety.
- Keep fingers and other body parts clear of the magazine opening when loading or unloading.
- Always point the firearm in a safe direction when loading or unloading the magazine.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Verify that the firearm is completely unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine by following the manufacturer's instructions.
- Insert the loaded magazine into the firearm, ensuring it is secured in place.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the firearm.
- Always check that the magazine is seated correctly before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for hazardous waste.
- If the magazine is damaged or no longer in use, do not throw it in regular trash. Contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine, please refer to the official SIG SAUER website or contact your local authorized dealer for assistance.

Conclusion

Your safety is paramount when using the SIG SAUER P320 32RD 9MM Magazine. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience. Always prioritize safety and responsibility in all firearmrelated activities.

Guide de Sécurité pour le Chargeur SIG SAUER P320 32RD 9MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur SIG SAUER P320 32RD 9MM. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Lis attentivement ces instructions avant d'utiliser le chargeur.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.
- En cas de doute, consulte un professionnel qualifié avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité maximale de 32 coups.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier le chargeur. Toute modification peut compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement des munitions de calibre 9 mm Luger recommandées par le fabricant.
- Lors de l'insertion du chargeur dans l'arme, assuretoi que l'arme est en mode de sécurité.
- Évite de pointer l'arme dans une direction dangereuse lors de l'utilisation du chargeur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec le logement de l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement des Munitions :

- Tiens le chargeur à l'envers, avec l'ouverture vers le haut.
- Insère les munitions une par une, en les enfonçant fermement jusqu'à ce qu'elles soient en place.
- Vérifie que le chargeur est complètement chargé avant de l'insérer dans l'arme.

3. Utilisation :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme.
- Assuretoi que l'arme est en mode de sécurité avant de procéder.
- Déverrouille la sécurité lorsque tu es prêt à tirer.

4. Retrait du Chargeur :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage du chargeur.
- Retire le chargeur de l'arme avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans des ordures ménagères.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un point de collecte approprié pour le recyclage.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des équipements de tir et des accessoires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web ou le service client du fabricant. Assuretoi de toujours avoir accès à des informations fiables et à jour concernant la sécurité des produits.

En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chargeur SIG SAUER P320 32RD 9MM.

Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, in particolare il modello Sig Sauer P320.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non caricare il caricatore in ambienti umidi o bagnati.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 32 colpi.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Durante l'uso, mantieni l'arma puntata in una direzione sicura e segui tutte le pratiche di sicurezza relative alle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in modalità di sicurezza.
- Inserisci il caricatore nell'arma fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Prendi le munizioni appropriate (9 mm Luger).
- Inserisci le munizioni nel caricatore, rispettando l'ordine corretto.
- Assicurati che ogni colpo sia completamente inserito e che il caricatore non sia sovraccarico.

3. Rimozione del Caricatore:

- Premere il pulsante di rilascio del caricatore per rimuoverlo dall'arma.
- Controlla che il caricatore sia vuoto prima di riporlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di metallo e componenti delle armi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e per segnalare prodotti difettosi, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito ufficiale del produttore.

Nota Finale

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui sempre le linee guida e le leggi locali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore SIG SAUER P320 32RD 9MM.

Säkerhetsinstruktioner för SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valde SIG SAUER P320 32RD 9MM MAGAZINE. Denna produkt är utformad för att ge pålitlig prestanda och säkerhet. För att säkerställa korrekt användning och säkerhet, vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med kompatibla vapen, specifikt SIG SAUER P320.
- Ladda aldrig magasinet med ammunition när det inte är i användning.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt på ammunition.
- Placera magasinet i vapnets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter fast ordentligt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med 9 mm Luger ammunition.
- Använd en ammunitionladdare för att underlätta påfyllning.
- Kontrollera att varje patron är korrekt placerad i magasinet.

3. Underhåll:

- Rengör magasinet regelbundet för att förhindra smuts och skräp.
- Använd ett mjukt, torrt tyg för att torka av magasinet.
- Inspektera fjädern och mekanismen för att säkerställa att de fungerar som de ska.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera defekta eller skadade magasin på ett säkert sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala miljölagar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen angående säkerhet och användning av produkten.

Tack för att du respekterar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro použití zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili zásobník SIG SAUER P320 32RD 9MM. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití s pistolí Sig Sauer P320. Nepoužívejte jej s jinými modely.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Ukládejte zásobník mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zásobníkem dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se zbraní a munice.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před vložením zásobníku do zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečném režimu.
- Nikdy neukazujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při nabíjení a vybití zásobníku vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nenechávejte zásobník naplněný po delší dobu, aby nedošlo k poškození pružiny.

Pokyny pro instalaci a používání

- Při instalaci zásobníku do zbraně:
 1. Ujistěte se, že zbraň je vybitá.
 2. Vložte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud neuslyšíte cvaknutí.
 3. Zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.
- Při používání:
 - Zásobník lze nabít maximálně 32 náboji 9 mm Luger.
 - Při vyjímání zásobníku stiskněte uvolňovací tlačítko a vytáhněte zásobník směrem dolů.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej bezpečně, aby se předešlo nehodám.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro rychlé a efektivní řešení problémů.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání zásobníku SIG SAUER P320 32RD 9MM. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na odborníka. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.