

POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 - MAGAZINE 15-RD POLYMER BLACK .40S&W FOR GLOCK® 22/23/27

An Aftermarket Glock .40 S&W Mag With Expanded Capacity

In the market of expanded capacity magazines for Glock handguns, most manufacturers focus on 9mm options at the expense of other calibers that continue to be popular with today's handgun owners. One of those often-forgotten calibers is the .40 S&W, and these Glock 22/23/27 polymer magazines offer expanded options for more mags, as well as an increased capacity option that holds up to 27 rounds. Each Glock 22/23/27 polymer magazine is built for use with the .40 S&W cartridge, and the magazine body is constructed using DuPont's proprietary Zytel polymer, which has been proven to be durable and long-lasting. Constant spring pressure is provided by a heat-treated chrome-silicon wire spring. The magazine are all made in the USA and feature an all-black finish.



Attributes

- Name: MAGAZINE 15-RD POLYMER BLACK .40S&W FOR GLOCK® 22/23/27
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687150619
- Mfr. No.: GLK-A12
- Capacity: 15-Round
- Cartridge: 40 S&W
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 22,23,27
- Delivery weight: 0.127kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 708279013690

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27](#)
- [English: Safety Instruction Guide for POLYMER MAGAZINES .40 S&W for GLOCK® 22/23/27](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores POLYMER MAGAZINES .40S&W para GLOCK® 22/23/27](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27](#)
- [Suomi: POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání zásobníků POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27](#)

Sicherheitsanleitung für POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Magazine nur mit der entsprechenden Waffe verwenden.
- Lagern Sie die Magazine an einem sicheren Ort, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Magazine auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.40 S&W) in diesen Magazinen.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Magazine nicht, wenn sie sichtbar beschädigt oder deformiert sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Laden der Magazine in einer sicheren Umgebung sind.
- Halten Sie die Mündung der Waffe immer in eine sichere Richtung, während Sie die Magazine laden oder entladen.
- Vermeiden Sie es, die Magazine zu überladen; die maximale Kapazität beträgt 15 Schuss.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht der GLOCK® 22/23/27 ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Laden des Magazins:

- Halten Sie das Magazin mit einer Hand und drücken Sie die Patronen mit der anderen Hand in die Öffnung des Magazins.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt und in der richtigen Ausrichtung eingelegt werden.

3. Entladen des Magazins:

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Entladen Sie das Magazin, indem Sie die Patronen vorsichtig herausnehmen.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin leer ist, bevor Sie es lagern oder transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Geben Sie die Magazine nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über spezielle Rückgabe oder Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Informationen zu Sicherheitsanfragen oder weiteren Unterstützungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an eine autorisierte Verkaufsstelle.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, gefährliche Situationen zu vermeiden und die sichere Verwendung Ihres POLYMER MAGAZINES .40S&W für GLOCK® 22/23/27 zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken sollten Sie sich immer an die entsprechenden Fachleute wenden.

Safety Instruction Guide for POLYMER MAGAZINES .40 S&W for GLOCK® 22/23/27

Introduction

Thank you for your purchase of the POLYMER MAGAZINES .40 S&W for GLOCK® 22/23/27. This product is designed to enhance your shooting experience with reliable performance and increased capacity. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe handling and usage of your magazine.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and magazines as if they are loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your GLOCK® model (22, 23, or 27) and the .40 S&W cartridge.
- Do not exceed the magazine's capacity of 15 rounds.
- Avoid using damaged or altered magazines, as they may pose safety risks.
- Store the magazine in a cool, dry place to prevent deterioration of the polymer material.
- Do not expose the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of your GLOCK®.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with .40 S&W cartridges, ensuring they are seated properly.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

3. Maintenance:

- Clean the magazine regularly to prevent buildup of dirt and debris.
- Use a soft cloth to wipe down the exterior of the magazine.
- Inspect the spring for any signs of damage or wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not throw the magazine in regular trash if it is damaged or no longer usable.
- Contact your local waste management facility for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your POLYMER MAGAZINES .40 S&W for GLOCK® 22/23/27. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores POLYMER MAGAZINES .40S&W para GLOCK® 22/23/27

Introducción

Gracias por elegir los cargadores POLYMER MAGAZINES .40S&W para su pistola GLOCK® 22/23/27. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una opción de capacidad ampliada, permitiéndote cargar hasta 15 balas de .40 S&W. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté diseñado específicamente para tu modelo de pistola GLOCK® (22, 23, 27).
- Siempre verifica que el cargador esté vacío antes de manipularlo.
- No utilices cargadores dañados o que presenten signos de desgaste.
- Mantén los cargadores fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Almacena los cargadores en un lugar seguro y seco.
- Reporta cualquier producto defectuoso o incidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de cargar el cargador, asegúrate de que la pistola esté en modo seguro.
- Usa solo munición .40 S&W de calidad y adecuada para tu pistola.
- No sobrecargues el cargador más allá de su capacidad especificada (15 balas).
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Evita el contacto con agua o humedad excesiva para prevenir daños al polímero.
- Si experimentas problemas al insertar o extraer el cargador, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga del Cargador:

- Coloca el cargador sobre una superficie plana.
- Inserta la primera bala en la parte inferior del cargador, empujándola hacia abajo.
- Continúa insertando las balas una a una hasta alcanzar la capacidad máxima de 15 balas.
- Asegúrate de que cada bala esté correctamente alineada.

2. Inserción en la Pistola:

- Asegúrate de que la pistola esté en modo seguro.
- Toma el cargador cargado y alinéalo con la abertura del compartimento del cargador en la pistola.
- Empuja el cargador firmemente hacia arriba hasta que encaje en su lugar.

3. Extracción del Cargador:

- Asegúrate de que la pistola esté en modo seguro.
- Presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador hacia abajo.
- Retira el cargador con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Los cargadores de polímero deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de plástico.
- Si el cargador está dañado o no se puede usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- Nunca arrojes cargadores al fuego, ya que pueden liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad o productos, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Mantente informado sobre cualquier actualización relacionada con el producto a través de plataformas de seguridad oficiales.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Usa tu cargador de forma responsable y siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22/23/27

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les chargeurs POLYMER MAGAZINES .40S&W destinés aux pistolets GLOCK® 22, 23 et 27. Ce document te fournira des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation, son utilisation et son élimination. Il est important de suivre ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou un expert.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions .40 S&W compatibles avec le chargeur.
- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité maximale de 15 cartouches.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Range le chargeur dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.
- Ne laisse pas le chargeur exposé à des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Vérifie le produit** : Avant l'installation, assure-toi que le chargeur est en bon état et exempt de dommages.
2. **Charge le chargeur** : Insère les cartouches .40 S&W dans le chargeur en respectant la capacité maximale de 15 cartouches.
3. **Insère le chargeur dans le pistolet** : Place le chargeur dans le pistolet GLOCK® 22, 23 ou 27 jusqu'à ce qu'il s'enclenche correctement.

Utilisation

- Lorsque tu utilises le pistolet, assure-toi de respecter toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu.
- Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas tirer.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes qui t'entourent.
- En cas de dysfonctionnement, retire le chargeur et inspecte-le avant de tenter de l'utiliser à nouveau.

Instructions d'Élimination

- Jette le chargeur conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le chargeur dans des poubelles ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou hors d'usage, consulte les services de recyclage appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un

point de contact basé dans l'UE. Cela te permettra d'obtenir des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu contribues à assurer une utilisation sécurisée des chargeurs POLYMER MAGAZINES .40S&W pour GLOCK® 22, 23 et 27. Prends toujours le temps de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27

Introduzione

Grazie per aver scelto i caricatori POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con armi compatibili, specificamente con le pistole GLOCK® 22, 23 e 27.
- Controllare sempre il caricatore per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Tenere i caricatori fuori dalla portata dei bambini e di altri soggetti vulnerabili.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Seguire sempre le leggi locali riguardanti l'uso e la detenzione di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni .40 S&W di alta qualità e compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore in alcun modo.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 15 colpi.
- Durante il caricamento, mantenere il caricatore puntato in una direzione sicura.
- Evitare di toccare il grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di inserire il caricatore.
- Posizionare il caricatore nella fessura della pistola fino a quando non scatta in posizione.
- Verificare che il caricatore sia saldamente inserito.

2. Uso del Caricatore:

- Caricare il caricatore con le munizioni .40 S&W, assicurandosi di non superare la capacità di 15 colpi.
- Inserire il caricatore nella pistola come descritto sopra.
- Controllare che il caricatore sia correttamente bloccato in posizione.
- Seguire sempre le procedure di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per il Ritiro e Smaltimento

- Non gettare il caricatore o i materiali associati in modo irresponsabile.
- Seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento di materiali di plastica e componenti di armi.
- Se il caricatore è danneggiato, contattare un professionista per la corretta gestione e smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

relative al prodotto.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore POLYMER MAGAZINES .40S&W per GLOCK® 22/23/27. La sicurezza è la nostra priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che rispettino gli standard di sicurezza dell'Unione Europea.

Brukerveiledning for POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27

Introduksjon

Takk for at du valgte POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av magasinet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygg håndtering og drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk magasinet kun med compatible våpen og ammunisjon.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og magasiner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet hvis det er synlige skader.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som øre og øyevern når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på at magasinet kan inneholde skudd; håndter det med forsiktighet.
- Unngå å overfylle magasinet utover den anbefalte kapasiteten på 15 skudd.
- Hold magasinet rent og tørt for å sikre optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av magasinet

1. Sørg for at våpenet er helt avfyrt og at det ikke er noen runder i kammeret.
2. Åpne låsen på våpenet og fjern det eksisterende magasinet hvis nødvendig.
3. Sett POLYMER MAGAZINE inn i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
4. Kontroller at magasinet sitter sikkert.

Bruk av magasinet

- Last magasinet med .40 S&W patroner, og sørg for at de er korrekt plassert.
- Når magasinet er lastet, sett det tilbake i våpenet.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikkert modus før du håndterer det.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer for avfiring av våpenet.

Avhending av magasinet

- Avhending av magasinet bør skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å ødelegge det på en sikker måte.
- Unngå å kaste magasinet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Vennligst oppbevar denne veiledningen på et sikkert sted for fremtidig referanse. Takk for at du bidrar til en

tryggere bruk av våpen og tilbehør.

Instrukcja bezpieczeństwa dla magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj magazynków zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami producenta.
- Zawsze traktuj broń jako załadowaną, nawet gdy nie jest.
- Przechowuj magazynki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan magazynków pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualne informacje o wycofaniach produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Specyficzne środki ostrożności

- Używaj tylko amunicji .40 S&W przeznaczonej do pistoletów GLOCK 22/23/27.
- Nie przeciążaj magazynków, aby uniknąć uszkodzeń lub zacięć.
- Upewnij się, że sprężyna magazynka jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Nie modyfikuj magazynków ani nie używaj ich w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zawsze sprawdzaj, czy magazynki są prawidłowo załadowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed zamontowaniem magazynka.
- Włóż magazyn do gniazda w pistolecie, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazyn jest prawidłowo zamontowany, lekko pociągając za niego.

2. Użytkowanie:

- Zawsze używaj magazynków w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Po zakończeniu strzelania, wyjmij magazyn i sprawdź, czy pistolet jest rozładowany.
- Przechowuj magazynki w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub zużyte magazynki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj magazynków do zwykłego kosza, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynków POLYMER MAGAZINES .40S&W dla GLOCK® 22/23/27, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie z produktu zapewnia nie tylko Twoje bezpieczeństwo, ale również bezpieczeństwo innych.

POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK®

22/23/27 Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se säilytetään lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammuksien käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät vain .40 S&W patruunoita, jotka on hyväksytty käytettäväksi Glock 22/23/27 mallien kanssa.
- Älä koskaan täytä patruunapidikettä yli sen ilmoitetun kapasiteetin (15 patruunaa).
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, kun käsittelet tai käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita.
- Aseta patruunapidike paikalleen varmistamalla, että se napsahtaa oikein paikalleen.
- Tarkista, että patruunapidike on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa patruunapidike enintään 15 patruunalla.
- Tarkista, että patruunapidike on kunnolla asennettu aseeseen.
- Käytä aseiden mukana tulevia ohjeita ampumisen aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten aineiden käsittelypisteeseen saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata kysymyksiisi.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan

käytön POLYMER MAGAZINES .40S&W for GLOCK® 22/23/27 tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27

Introduktion

Tack för att du valt POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27. Denna produkt är utformad för att ge ökad kapacitet och tillförlitlighet för din Glockhandkanon. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten före användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara magasinen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Var medveten om lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av vapen och ammunition.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast .40 S&W-kartuscher med dessa magasin.
- Kontrollera alltid att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är oladdat.
- Håll magasinet rent och fritt från skräp för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är oladdat och säkrat innan du installerar magasinet.
- För in magasinet i vapnets magasinpack tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra i det lätt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med .40 S&W-kartuscher enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla patroner är korrekt installerade och att magasinet är fullt.
- När du är redo att skjuta, håll vapnet stadigt och rikta det på ett säkert sätt.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att förhindra smutsuppbbyggnad.
- Inspektera fjädern och kroppen för tecken på slitage eller skador.
- Byt ut magasinet om det uppvisar några defekter eller inte fungerar korrekt.

Avfallshantering

- Kassera oanvändbara eller skadade magasin enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information om säkerhet och användning av POLYMER MAGAZINES .40S&W för GLOCK® 22/23/27, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till professionell support för eventuella frågor eller problem med produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod na bezpečné používání zásobníků POLYMER MAGAZINES .40S&W pro GLOCK® 22/23/27

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili polymerové zásobníky .40S&W pro GLOCK® 22/23/27 od společnosti PRO MAG. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zásobníku si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Zásobníky jsou určeny pouze pro použití s nábojem .40 S&W.
- Uchovávejte zásobníky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zásobníky nesmí být poškozené nebo deformované. Před každým použitím je zkontrolujte.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte zásobník používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci s municí.
- Při nabíjení zásobníku používejte ochranné brýle a chraňte si sluch.
- Zásobník nikdy nenabíjejte, pokud je zbraň namířena na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při používání zásobníku dbejte na to, aby byla zbraň vždy v bezpečném režimu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Zkontrolujte, zda je zásobník prázdný a zbraň je v bezpečném režimu.
2. **Nabíjení zásobníku:**
 - Umístěte náboje do zásobníku, přičemž dodržujte správný směr náboje.
 - Ujistěte se, že jsou náboje správně usazeny a že zasahují do pružiny.
3. **Vkládání zásobníku do zbraně:**
 - Zasuňte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte kliknutí, což signalizuje, že je správně na místě.
4. **Kontrola a údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
 - Čistěte zásobník podle pokynů výrobce pomocí vhodných čisticích prostředků.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobníky a veškeré související materiály likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zásobníky, které jsou poškozené nebo nefunkční, by měly být zlikvidovány bezpečně, aby se předešlo jakémukoli riziku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Vždy si zkontrolujte aktuální informace o zpětných výzvách a bezpečnostních oznámeních na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržíte bezpečnostní pokyny a zajišťujete bezpečné používání produktu.