

AR-15 SWISS PATTERN VERTICAL FOREGRIP BLACK - AR-15 SWISS PATTERN VERTICAL FOREGRIP POLYMER BLACK

A Swiss-Pattern VFG Built for Your AR-15

Designed for use on today's popular AR-15 carbines, this Swiss-Pattern Vertical Foregrip is built for fast, easy attachment onto today's quad forends or Picatinny rail segments, thanks to an easy-to-attach mount on the grip. The foregrip provides a solid support-hand grip point that keeps your rifle level for fast follow-up shots and also provides for a control point for weapon-mounted lights, lasers and other accessories. Each Swiss-Pattern Vertical Foregrip is made from injection-molded Zytel, a black polymer designed for durability. The entire unit installs with no tools or extra hardware required and is made entirely in the USA.



Attributes

- Name: AR-15 SWISS PATTERN VERTICAL FOREGRIP POLYMER BLACK
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 687150660
- Mfr. No.: PM007
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.131kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 708279006074

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée Verticale de Style Suisse AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vertical Foregrip AR15 Swiss Pattern](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Swiss Pattern Vertikale Forgrip](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pionowego Chwytu AR15 SWISS PATTERN](#)
- [Suomi: AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání vertikálního předpažbí AR15 SWISS PATTERN](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip! Dieser Foregrip wurde speziell für AR15 Karabiner entwickelt und bietet eine stabile und komfortable Handhabung. Damit Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Waffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Foregrip sicher an Ihrem Gewehr befestigt ist, um ein Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Foregrip nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halten Sie den Foregrip sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr sicher und stabil auf einer festen Unterlage liegt.
- Entfernen Sie alle Zubehöerteile, die möglicherweise die Installation des Foregrips behindern.
- Befestigen Sie den Foregrip an der vorgesehenen Stelle (PicatinnySchiene) und ziehen Sie die Halterung fest.
- Überprüfen Sie, ob der Foregrip fest sitzt, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.

2. Benutzung:

- Halten Sie das Gewehr mit einer Hand am Griff und stützen Sie die andere Hand am Foregrip ab.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht auf dem Abzug sind, solange Sie nicht bereit sind, zu schießen.
- Nutzen Sie den Foregrip als stabilen Halt für schnelle Nachfolgeschüsse und zur Kontrolle von montierten Zubehörteilen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Foregrips vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsaspekten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the foregrip is compatible with your specific AR15 model before use.
- Always handle firearms with care and follow all standard firearm safety practices.
- Keep the foregrip and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the foregrip for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and contact the manufacturer for guidance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the foregrip with firearms that are designed to accommodate Picatinny rail segments.
- Do not use the foregrip as a means to support excessive weight or as a leverage point for pulling.
- Avoid using the foregrip in adverse weather conditions that may affect grip stability.
- Ensure that all accessories mounted to the foregrip are securely attached and do not obstruct the operation of the firearm.
- If using weaponmounted lights or lasers, ensure they are properly adjusted to avoid unintentional activation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Picatinny rail segment on your AR15 where you want to attach the foregrip.
- Align the mount on the foregrip with the desired rail segment.
- Press down firmly until the grip clicks into place, ensuring it is secure.
- Test the stability of the attachment by gently pulling on the grip.

2. Usage:

- Maintain a firm grip on the foregrip while aiming and firing your firearm.
- Use the foregrip to stabilize your shooting position for improved accuracy.
- When using accessories, ensure they do not interfere with your ability to operate the firearm safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the foregrip in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of the foregrip in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding your AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip, please refer to the manufacturer's official contact points.

Remember, your safety and the safety of others is paramount. Always prioritize responsible firearm handling and usage practices. Thank you for your attention to these safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Foregrip Vertical de Patrón Suizo de Pro Mag para tu AR15. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando un agarre seguro y estable. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el foregrip.
- Mantén el foregrip fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el foregrip regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si notas algún daño, no uses el producto y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el foregrip solo en armas compatibles, específicamente en carbines AR15.
- Asegúrate de que el foregrip esté correctamente instalado y asegurado antes de usar el arma.
- No utilices el foregrip para soportar el peso del arma cuando no esté en uso.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el material del foregrip.
- No utilices el foregrip si has consumido alcohol o drogas que puedan afectar tu capacidad para disparar de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el AR15 esté descargado y en una superficie plana.
- Reúne las herramientas necesarias (no se requieren herramientas adicionales para la instalación del foregrip).

2. Instalación:

- Localiza el área del forend o riel Picatinny donde deseas instalar el foregrip.
- Coloca el soporte del foregrip en el riel Picatinny.
- Asegúrate de que el foregrip esté alineado correctamente y presiona firmemente para asegurar su colocación.
- Verifica que el foregrip esté firmemente instalado y no se mueva.

3. Uso:

- Coloca tu mano en el foregrip para un agarre seguro.
- Mantén el rifle nivelado para disparos de seguimiento rápidos.
- Utiliza el foregrip como punto de control para luces, láseres y otros accesorios montados en el arma.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del foregrip, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales plásticos.
- Considera reciclar el producto si las instalaciones de reciclaje están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al fabricante. Recuerda que es importante mantenerse informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Siguiendo estas instrucciones y precauciones, puedes disfrutar de tu Foregrip Vertical de Patrón Suizo de manera segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Poignée Verticale de Style Suisse AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée Verticale de Style Suisse pour votre carabine AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. En suivant ces directives, tu peux minimiser les risques et maximiser ta sécurité lors de l'utilisation de ton équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informes-toi sur les lois locales concernant l'utilisation d'accessoires d'armes à feu.
- Utilise toujours un équipement de protection approprié lors de l'utilisation de ton fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter un montage incorrect.
- **Manipulation** : Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes, même si tu penses qu'il est déchargé.
- **Contrôle** : Assure-toi que la poignée est solidement fixée avant chaque utilisation.
- **Accessoires** : Vérifie que tous les accessoires montés (lumières, lasers) sont correctement installés et sécurisés.
- **Environnement** : Utilise la poignée dans un environnement sûr et approprié, loin des personnes non impliquées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Matériel Nécessaire :

- Aucune outil requis pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la poignée de son emballage.
- Positionne la poignée sur le gardemain quadris ou le rail Picatinny de ta carabine.
- Assure-toi que la poignée est bien alignée et appuie pour la fixer en place.

3. Utilisation :

- Saisis la poignée avec ta main dominante pour un meilleur contrôle.
- Utilise la poignée pour stabiliser ton fusil lors du tir.
- Ajuste ta prise et ta position selon le type de tir que tu réalises.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de l'emballage et des matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Si la poignée est endommagée et ne peut plus être utilisée, jettela de manière responsable pour éviter tout risque potentiel.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un distributeur agréé. Assure-toi de toujours te référer aux lois locales et aux réglementations en matière d'armes à feu.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres. Profite de ton expérience avec la Poignée Verticale de Style Suisse AR15 et reste vigilant à tout moment.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Vertical Foregrip AR15 Swiss Pattern

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vertical Foregrip AR15 Swiss Pattern. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo e la stabilità del tuo fucile AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Vertical Foregrip solo con fucili AR15 compatibili.
- Controlla regolarmente il foregrip per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di deterioramento o se non è installato correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Vertical Foregrip in un ambiente sicuro e controllato.
- Non puntare mai il fucile verso te stesso o verso altre persone durante l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il foregrip.
- Evita di sovraccaricare il foregrip con accessori non raccomandati, come attrezzature pesanti o ingombranti.
- Non utilizzare il foregrip in condizioni meteorologiche estreme (e.g., pioggia intensa, neve, temperature estremamente elevate o basse).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi qualsiasi accessorio o attrezzatura dalla parte anteriore del fucile.

2. Installazione:

- Posiziona il Vertical Foregrip sulla sezione desiderata del rail Picatinny.
- Utilizza il supporto di facile attacco per fissare il foregrip al fucile.
- Assicurati che il foregrip sia ben saldamente fissato e non si muova.

3. Uso:

- Impugna il Vertical Foregrip con la mano di supporto.
- Mantieni il fucile in posizione orizzontale per facilitare i rapidi colpi di followup.
- Utilizza il foregrip come punto di controllo per luci montate, laser e altri accessori.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Vertical Foregrip nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto riguardo al Vertical Foregrip AR15 Swiss Pattern, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Vertical Foregrip AR15 Swiss Pattern. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 Swiss Pattern Vertikale Forgrip

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Swiss Pattern vertikale forgrip. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen og stabiliteten til din AR15 karabin. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadde produkter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at riflen er i sikker modus før du installerer forgripet.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke forgripet hvis du opplever ubehag eller smerte under bruk.
- Vær oppmerksom på at forgripet kan bli varmt etter bruk. La det kjøle seg ned før berøring.
- Unngå å montere tilbehør som kan blokkere sikten eller forstyrrer håndteringen av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av forgripet

- Sørg for at riflen er i sikker modus og at ammunisjon er fjernet.
- Plasser forgripet på ønsket sted på Picatinny skinnen.
- Bruk det medfølgende monteringsystemet for å feste forgripet. Stram til for hånd, unngå å bruke verktøy for å unngå overstramming.

2. Bruk av forgripet

- Hold riflen med begge hender, med forgripet som støtte.
- Juster grepet til en komfortabel posisjon for å opprettholde stabilitet.
- Bruk forgripet som et kontrollpunkt for våpenmonterte lys eller lasere.

3. Etter bruk

- Rengjør forgripet med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar riflen med forgripet i et sikkert og tørt miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Når forgripet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av AR15 Swiss Pattern vertikale forgrip, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for at du tar deg tid til å lese disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pionowego Chwyty AR15 SWISS PATTERN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup pionowego chwytu AR15 SWISS PATTERN. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygody i efektywności podczas użycia w karabinach AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu, prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

Podczas korzystania z pionowego chwytu AR15 SWISS PATTERN, należy zwrócić uwagę na następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu lub demontażu.
- Zawsze trzymaj palce z dala od spustu, gdy nie jesteś gotowy do strzału.
- Używaj chwytu tylko na stabilnym i bezpiecznym podłożu.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie.

Instrukcje montażu i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać pionowego chwytu, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż chwytu:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i bez amunicji.
- Zidentyfikuj miejsce montażu na szynie Picatinny lub przedniej osłonie typu quad.
- Umieść chwyt w odpowiednim miejscu i dociśnij go do szyny.
- Zabezpiecz chwyt, stosując dostarczony uchwyt, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy chwyt jest stabilny i nie porusza się.

2. Użytkowanie chwytu:

- Trzymaj chwyt pewnie, aby zapewnić stabilność podczas strzelania.
- Użyj chwytu jako wsparcia dla ręki, aby utrzymać karabin w poziomie.
- Wykorzystaj chwyt jako punkt kontrolny dla dodatkowych akcesoriów, takich jak światła czy lasery.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować produkt, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj produktu z innymi odpadami domowymi.

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów polimerowych.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania pionowego chwytu AR15 SWISS PATTERN.

AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi AR15 kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja lisävarusteita.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kiinnityksestä tai toiminnasta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Ole varovainen, kun käytät lisävarusteita, kuten valoja ja lasereita, jotka on kiinnitetty foregripiin.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisia ja yhteensopivia tuotteen kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki mahdolliset esteet ja lika kiinnitysalueelta.
- Aseta foregrip haluamaasi kohtaan quadetuosassa tai Picatinnyrailissa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja että tuote on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä foregripia tukena ampumisen aikana.
- Hyödynnä foregripin antamaa lisätukea ja hallintaa aseessa.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja että ne eivät häiritse ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Tarkista mahdolliset kierrätysohjeet tai paikat, jotka hyväksyvät muovituotteet.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös, onko tuotteelle annettu mahdollisia muistutuksia tai varoituksia, jotka voivat vaikuttaa sen käyttöön.

Kiitos, että valitsit AR15 Swiss Pattern Vertical Foregripin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och kontroll vid användning av AR15 karbiner. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av denna produkt, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast med kompatibla vapen och tillbehör.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du monterar eller justerar greppet.
- Montera aldrig produkten när vapnet är laddat.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsregler för skytte.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Rengör området där greppet ska monteras.

2. Montering:

- Placera det Swiss Pattern Vertical Foregrip på den valda platsen på Picatinny railsegmentet.
- Använd den medföljande monteringsanordningen för att fästa greppet. Se till att det är ordentligt fastsatt.
- Kontrollera att greppet sitter stabilt innan du använder vapnet.

3. Slutkontroll:

- Efter installationen, kontrollera att greppet är på plats och fungerar som avsett.

Användning

- Håll alltid vapnet med båda händerna för att säkerställa stabilitet.
- Använd greppet för att stödja ditt grepp och för att hålla vapnet i nivå.
- Använd greppet som en kontrollpunkt för vapenmonterade lampor och lasrar.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering av plastprodukter.
- Släng inte produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av AR15 Swiss Pattern Vertical Foregrip, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och effektiv användning av din produkt.

Návod k bezpečnému používání vertikálního předpažbí AR15 SWISS PATTERN

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vertikální předpažbí AR15 SWISS PATTERN. Tento produkt je navržen pro zajištění pohodlného a stabilního úchopu při používání vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a ochranu, prosím, věnujte pozornost následujícím pokynům a doporučením.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je výrobek správně nainstalován a upevněn.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a vybitá.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Před použitím se ujistěte, že jsou všechny montáže a příslušenství pevně upevněny.
- Vyhněte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při použití výrobku noste ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Umístěte předpažbí na požadované místo na quad předpažbí nebo segmentu Picatinny rail.
- Použijte montážní systém na gripu k zajištění pevného uchycení.
- Zkontrolujte, zda je předpažbí bezpečně upevněno a nehybné.

2. Použití:

- Při používání držte pušku oběma rukama a využijte vertikální předpažbí k stabilizaci.
- Udržujte pušku v úrovni pro rychlé následné výstřely.
- Při montáži příslušenství jako jsou světla nebo lasery zajistěte, aby byly správně umístěny a upevněny.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko zranění nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a zajišťujete svou bezpečnost při používání vertikálního předpažbí AR15

SWISS PATTERN.