

TRIGGER PIN RETAINER PLATE - POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Clean Breaking Trigger Helps Improve Performance

Saves the frustration of trying to get the factory spring s crook back into the receiver. Fits all AK-47 and SAR-3 receivers.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713000017
- Mfr. No.: NONE
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO POWER CUSTOM](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCEUR POWER CUSTOM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM](#)
- [Norsk: TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE](#)
- [Suomi: TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE](#)

TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du die TRIGGER PIN RETAINER PLATE von POWER CUSTOM gekauft hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine Erfahrung beim Arbeiten mit AK47 und SAR3 Empfängern zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Dämpfen oder Staub zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Vermeide die Verwendung des Produkts, wenn du unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Modifiziere das Produkt nicht auf eine Weise, die seine Integrität oder Sicherheit gefährden könnte.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und gereinigt ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und deren Komponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast.
- Überprüfe, ob die TRIGGER PIN RETAINER PLATE mit deinem AK47 oder SAR3 Empfänger kompatibel ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die Werksfeder vorsichtig aus dem Empfänger.
- Richte die TRIGGER PIN RETAINER PLATE mit dem vorgesehenen Bereich am Empfänger aus.
- Befestige die RetainerPlatte sicher mit den entsprechenden Schrauben oder Befestigungselementen.
- Stelle sicher, dass die Platte fest sitzt und sich nicht bewegt, wenn Druck ausgeübt wird.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Abzugmechanismus reibungslos funktioniert.
- Wenn während des Betriebs Probleme auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Prüfe, ob in deiner Umgebung Recyclingmöglichkeiten bestehen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder der Produktleistung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Verkaufsort für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner TRIGGER PIN RETAINER PLATE zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

TRIGGER PIN RETAINER PLATE Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the TRIGGER PIN RETAINER PLATE by POWER CUSTOM. This product is designed to enhance your experience while working with AK47 and SAR3 receivers. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Use only in wellventilated areas to avoid inhalation of any fumes or dust.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Avoid using the product if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Do not modify the product in any way that could compromise its integrity or safety.
- Ensure that the firearm is unloaded and cleared before installation or maintenance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that you have the necessary tools for installation.
- Verify that the TRIGGER PIN RETAINER PLATE is compatible with your AK47 or SAR3 receiver.

2. Installation Steps:

- Remove the factory spring from the receiver carefully.
- Align the TRIGGER PIN RETAINER PLATE with the designated area on the receiver.
- Securely fasten the retainer plate using the appropriate screws or fasteners provided.
- Ensure that the plate is firmly in place and does not move when pressure is applied.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure that the trigger mechanism operates smoothly.
- If any issues arise during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product performance, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para la PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO POWER CUSTOM

Introducción

Gracias por adquirir la PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al trabajar con receptores AK47 y SAR3. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Utiliza solo en áreas bien ventiladas para evitar la inhalación de humos o polvo.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- Evita usar el producto si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda comprometer su integridad o seguridad.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y verificada antes de la instalación o mantenimiento.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego y sus componentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación.
- Verifica que la PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO sea compatible con tu receptor AK47 o SAR3.

2. Pasos de Instalación:

- Retira cuidadosamente el resorte de fábrica del receptor.
- Alinea la PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO con el área designada en el receptor.
- Asegura la placa retenedora utilizando los tornillos o sujetadores apropiados que se proporcionan.
- Asegúrate de que la placa esté firmemente en su lugar y no se mueva cuando se aplique presión.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el mecanismo del disparador funcione sin problemas.
- Si surgen problemas durante la operación, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, por favor contacta al fabricante o a tu punto de compra para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu PLACA RETENEDORA DEL PERNO DE DISPARO. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de sécurité pour la PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCHEUR POWER CUSTOM

Introduction

Merci d'avoir acheté la PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCHEUR de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience lors de l'utilisation des récepteurs AK47 et SAR3. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise-le uniquement dans des zones bien ventilées pour éviter l'inhalation de fumées ou de poussières.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de la manipulation d'armes à feu.
- Évite d'utiliser le produit si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne modifie pas le produit de manière à compromettre son intégrité ou sa sécurité.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et vérifiée avant l'installation ou l'entretien.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et leurs composants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifie que la PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCHEUR est compatible avec ton récepteur AK47 ou SAR3.

2. Étapes d'installation :

- Retire soigneusement le ressort d'origine du récepteur.
- Aligne la PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCHEUR avec la zone désignée sur le récepteur.
- Fixe solidement la plaque de retenue à l'aide des vis ou des fixations appropriées fournies.
- Assure-toi que la plaque est bien en place et ne bouge pas lorsque de la pression est appliquée.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que le mécanisme de déclenchement fonctionne correctement.
- Si des problèmes surviennent pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si elles sont disponibles dans ta région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou la performance du produit, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton point de vente pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ta PLATEFORME DE RETENUE DE BROCHE DE DÉCLENCEUR. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

Introduzione

Grazie per aver acquistato il TRIGGER PIN RETAINER PLATE di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza durante il lavoro con i ricevitori AK47 e SAR3. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza solo in aree ben ventilate per evitare l'inalazione di fumi o polveri.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il prodotto se sei sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua integrità o sicurezza.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e pulita prima dell'installazione o della manutenzione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e i loro componenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Verifica che il TRIGGER PIN RETAINER PLATE sia compatibile con il tuo ricevitore AK47 o SAR3.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovi con cautela la molla di fabbrica dal ricevitore.
- Allinea il TRIGGER PIN RETAINER PLATE con l'area designata sul ricevitore.
- Fissa saldamente la piastra di ritenzione utilizzando le viti o i fissaggi appropriati forniti.
- Assicurati che la piastra sia saldamente in posizione e non si muova quando viene applicata pressione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il meccanismo del grilletto funzioni senza intoppi.
- Se si verificano problemi durante il funzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo punto vendita per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte TRIGGER PIN RETAINER PLATE fra POWER CUSTOM. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen din når du arbeider med AK47 og SAR3 mottakere. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk kun i godt ventilerte områder for å unngå innånding av røyk eller støv.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer skytevåpen.
- Unngå å bruke produktet hvis du er påvirket av rusmidler eller alkohol.
- Ikke modifier produktet på noen måte som kan kompromittere dets integritet eller sikkerhet.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og ryddet før installasjon eller vedlikehold.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen og deres komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon.
- Bekreft at TRIGGER PIN RETAINER PLATE er kompatibel med din AK47 eller SAR3 mottaker.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern fabrikkfjæren fra mottakeren forsiktig.
- Juster TRIGGER PIN RETAINER PLATE med det angitte området på mottakeren.
- Fest retainerplaten sikkert med de passende skruene eller festene som følger med.
- Sørg for at platen sitter godt på plass og ikke beveger seg når trykk påføres.

3. Bruk:

- Etter installasjon, utfør en funksjonstest for å sikre at avtrekkmekanismen fungerer jevnt.
- Hvis det oppstår problemer under drift, stopp bruken umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall produktet i samsvar med lokale forskrifter angående metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer hvis tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst kontakt produsenten eller ditt kjøpspunkt for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TRIGGER PIN RETAINER PLATE od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia podczas pracy z odbiornikami AK47 i SAR3. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Używaj tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć wdychania oparów lub pyłów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Unikaj używania produktu, jeśli jesteś pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który mógłby zagrozić jego integralności lub bezpieczeństwu.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i oczyszczona przed instalacją lub konserwacją.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i jej komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji.
- Zweryfikuj, czy TRIGGER PIN RETAINER PLATE jest kompatybilny z Twoim odbiornikiem AK47 lub SAR3.

2. Kroki Instalacji:

- Ostrożnie usuń fabryczną sprężynę z odbiornika.
- Wyreguluj TRIGGER PIN RETAINER PLATE w wyznaczonym miejscu na odbiorniku.
- Bezpiecznie przymocuj płytkę retencyjną za pomocą odpowiednich śrub lub elementów mocujących.
- Upewnij się, że płytka jest mocno osadzona i nie porusza się pod naciskiem.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że mechanizm spustowy działa płynnie.
- Jeśli podczas działania wystąpią jakiegokolwiek problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w Twoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

TRIGGER PIN RETAINER PLATE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit TRIGGER PIN RETAINER PLATE tuotteen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan kokemustasi työskennellessäsi AK47 ja SAR3vastaanottimien kanssa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä vain hyvin tuuletetuissa tiloissa välttääksesi höyryjen tai pölyn hengittämistä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaista suojavaarustusta, mukaan lukien silmäsuojaimia, käsitellessäsi tuliaseita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen eheyden tai turvallisuuden.
- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja puhdistettu ennen asennusta tai huoltoa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseita ja niiden osia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.
- Tarkista, että TRIGGER PIN RETAINER PLATE on yhteensopiva AK47 tai SAR3vastaanottimesi kanssa.

2. Asennusvaiheet:

- Poista tehdasjousi vastaanottimesta varovasti.
- Kohdista TRIGGER PIN RETAINER PLATE vastaanottimen määrättyyn kohtaan.
- Kiinnitä retainerlevy tiukasti mukana olevilla ruuveilla tai kiinnittimillä.
- Varmista, että levy on tukevasti paikallaan eikä liiku, kun siihen kohdistuu painetta.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintotarkastus varmistaaksesi, että laukaisumekanismi toimii sujuvasti.
- Jos käytön aikana ilmenee ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita turvallisuudesta tai tuotteen toiminnasta, ota yhteys valmistajaan tai ostopisteeseesi saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen TRIGGER PIN RETAINER PLATE tuotteesi kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM

TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du köpte TRIGGER PIN RETAINER PLATE från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse när du arbetar med AK47 och SAR3 mottagare. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd endast i välventilerade områden för att undvika inandning av ångor eller damm.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Undvik att använda produkten om du är påverkad av droger eller alkohol.
- Modifiera inte produkten på något sätt som kan äventyra dess integritet eller säkerhet.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och kontrollerat innan installation eller underhåll.
- Följ alla lokala lagar och föreskrifter angående skjutvapen och deras komponenter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation.
- Verifiera att TRIGGER PIN RETAINER PLATE är kompatibel med din AK47 eller SAR3 mottagare.

2. Installationssteg:

- Ta försiktigt bort den ursprungliga fjädern från mottagaren.
- Justera TRIGGER PIN RETAINER PLATE med det angivna området på mottagaren.
- Fäst retainerplattan ordentligt med de lämpliga skruvarna eller fästelementen som medföljer.
- Kontrollera att plattan sitter fast och inte rör sig när tryck appliceras.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckarmekanismen fungerar smidigt.
- Om några problem uppstår under drift, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du bidra till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro TRIGGER PIN RETAINER PLATE POWER CUSTOM TRIGGER PIN RETAINER PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili TRIGGER PIN RETAINER PLATE od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při práci s přijímači AK47 a SAR3. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte pouze v dobře větraných prostorách, abyste se vyhnuli vdechování jakýchkoli výparů nebo prachu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Vyhněte se používání produktu, pokud jste pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho integritu nebo bezpečnost.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a vyčištěná před instalací nebo údržbou.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a jejich komponentů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci.
- Ověřte, že je TRIGGER PIN RETAINER PLATE kompatibilní s vaším přijímačem AK47 nebo SAR3.

2. Kroky instalace:

- Opatrně odstraňte tovární pružinu z přijímače.
- Zarovnejte TRIGGER PIN RETAINER PLATE se stanovenou oblastí na přijímači.
- Bezpečně upevněte retainer plate pomocí vhodných šroubů nebo upevňovacích prvků, které jsou součástí balení.
- Ujistěte se, že je deska pevně na svém místě a nepohybuje se, když na ni vyvíjíte tlak.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušťový mechanismus funguje hladce.
- Pokud během provozu vzniknou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou ve vaší oblasti dostupné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu, obraťte se na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro další pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším TRIGGER PIN RETAINER PLATE. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.