

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL - POWER CUSTOM EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNER, LESS DIAL INDICATOR

Test & Straighten, Fast!

Quickly, accurately check the yoke/crane assembly and ejector rod for bends that can ruin smooth functioning. Includes straightening handles to cure the problem. Works on Ruger "Six" Series and S&W K/L/N Frame revolvers.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNER, LESS DIAL INDICATOR
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713025000
- Mfr. No.: NONE
- Make: Universal Handguns
- Delivery weight: 3.425kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL SICHERHEITSANWEISUNGEN](#)
- [English: EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DE TIGE D'ÉJECTION ET DE YOKE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESTRATTORE ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL](#)
- [Norsk: EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO WYSIĘGNIKA PRĘTA I YOKE](#)
- [Suomi: EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K NÁSTROJI NA ZAROVNÁNÍ VYHAZOVACÍ TYČE A YOKE](#)

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir zu helfen, schnell und präzise die Yoke/CraneBaugruppe und den Auswerferstift auf Verformungen zu überprüfen, die die reibungslose Funktion deiner Feuerwaffe beeinträchtigen können. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Werkzeugs zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Werkzeug verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Werkzeug nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es benutzt.
- Wenn du Mängel bemerkst, benutze das Werkzeug nicht und kontaktiere einen qualifizierten Fachmann um Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Werkzeug in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor potenziellen Ablagerungen zu schützen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide es, deine Hände oder andere Körperteile in den Arbeitsbereich des Werkzeugs zu bringen.
- Überschreite nicht die empfohlene Kraft, wenn du die Ausrichtgriffe verwendest.
- Wenn du dir unsicher bist, wie du das Werkzeug verwenden sollst, konsultiere die Anweisungen oder suche Hilfe von einer sachkundigen Person.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.

2. Überprüfung auf Verformungen

- Setze die Alignierungsstangen in die Yoke/CraneBaugruppe und den Auswerferstift ein.
- Überprüfe sorgfältig auf Verformungen oder Fehlstellungen.

3. Geradeausrichtungsprozess

- Wenn Verformungen festgestellt werden, befestige die Ausrichtgriffe an den entsprechenden Stellen.
- Übe sanften Druck auf die Griffe aus, um Verformungen zu korrigieren, und achte darauf, keine übermäßige Kraft anzuwenden.
- Überprüfe die Ausrichtung nach jeder Anpassung erneut.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach den Anpassungen eine abschließende Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß ausgerichtet ist.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher sind, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das Werkzeug das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat oder nicht mehr benötigt wird, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überlege, die Stahlkomponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL kannst du dich an den Kontaktpunkt des Herstellers wenden, der mit der Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt wurde.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung des EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL from POWER CUSTOM. This tool is designed to help you quickly and accurately check the yoke/crane assembly and ejector rod for bends that can affect the smooth functioning of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the tool.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this tool.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the tool for any purpose other than its intended use.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects, do not use the tool and contact a qualified professional for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tool in a welllit and clean area to avoid accidents.
- Wear safety goggles to protect your eyes from potential debris.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the tool.
- Avoid placing your hands or any body parts in the path of the tool during operation.
- Do not exceed the recommended force when using the straightening handles.
- If you are unsure of how to use the tool, consult the instructions or seek help from a knowledgeable individual.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Checking for Bends

- Insert the alignment rods into the yoke/crane assembly and ejector rod.
- Carefully check for any bends or misalignments.

3. Straightening Process

- If bends are detected, attach the straightening handles to the appropriate areas.
- Apply gentle pressure to the handles to correct any bends, ensuring not to apply excessive force.
- Recheck the alignment after each adjustment.

4. Final Inspection

- Once adjustments are made, conduct a final inspection to ensure everything is aligned properly.
- Ensure that all components are secure before using the firearm.

Disposal Instructions

- When the tool has reached the end of its useful life or is no longer needed, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Consider recycling the steel components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL, please refer to the manufacturer's contact point provided with the product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

Introducción

Gracias por elegir el EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL de POWER CUSTOM. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a verificar rápida y precisamente el ensamblaje del yugo/crane y la varilla de expulsión para detectar dobladuras que pueden afectar el funcionamiento suave de tu arma de fuego. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de la herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar esta herramienta.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No utilices la herramienta para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si notas algún defecto, no uses la herramienta y contacta a un profesional calificado para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta en un área bien iluminada y limpia para evitar accidentes.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar la herramienta.
- Evita colocar tus manos o cualquier parte del cuerpo en la trayectoria de la herramienta durante la operación.
- No excedas la fuerza recomendada al usar los mangos de enderezamiento.
- Si no estás seguro de cómo usar la herramienta, consulta las instrucciones o busca ayuda de una persona conocedora.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.

2. Verificación de Dobladuras

- Inserta las barras de alineación en el ensamblaje del yugo/crane y la varilla de expulsión.
- Verifica cuidadosamente si hay alguna dobladura o desalineación.

3. Proceso de Enderezamiento

- Si se detectan dobladuras, fija los mangos de enderezamiento en las áreas apropiadas.
- Aplica presión suave a los mangos para corregir cualquier dobladura, asegurándote de no aplicar fuerza excesiva.
- Revisa la alineación después de cada ajuste.

4. Inspección Final

- Una vez realizados los ajustes, realiza una inspección final para asegurarte de que todo esté alineado correctamente.
- Asegúrate de que todos los componentes estén seguros antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la herramienta haya llegado al final de su vida útil o ya no sea necesaria, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar los componentes de acero donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el EXTRACTOR ROD & Yoke Alignment Tool, consulta el punto de contacto del fabricante proporcionado con el embalaje o la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del EXTRACTOR ROD & Yoke Alignment Tool. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'OUTIL D'ALIGNEMENT DE TIGE D'ÉJECTION ET DE YOKE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OUTIL D'ALIGNEMENT DE TIGE D'ÉJECTION ET DE YOKE de POWER CUSTOM. Cet outil est conçu pour t'aider à vérifier rapidement et avec précision l'assemblage du yoke/crane et la tige d'éjection afin de détecter les déformations qui peuvent affecter le bon fonctionnement de ton arme à feu. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi d'être familiarisé avec le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser cet outil.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte tous les protocoles de sécurité.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- N'utilise pas l'outil à des fins autres que son utilisation prévue.
- Inspecte régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts, n'utilise pas l'outil et contacte un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise l'outil dans un endroit bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris potentiels.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Évite de placer tes mains ou toute autre partie du corps dans le chemin de l'outil pendant son utilisation.
- Ne dépasse pas la force recommandée lors de l'utilisation des poignées de redressement.
- Si tu n'es pas sûr de la façon d'utiliser l'outil, consulte les instructions ou demande de l'aide à une personne compétente.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires.

2. Vérification des Déformations

- Insère les barres d'alignement dans l'assemblage du yoke/crane et la tige d'éjection.
- Vérifie soigneusement s'il y a des déformations ou des désalignements.

3. Processus de Redressement

- Si des déformations sont détectées, fixe les poignées de redressement aux zones appropriées.
- Applique une pression douce sur les poignées pour corriger les déformations, en veillant à ne pas appliquer une force excessive.
- Vérifie à nouveau l'alignement après chaque ajustement.

4. Inspection Finale

- Une fois les ajustements effectués, réalise une inspection finale pour t'assurer que tout est correctement aligné.

- Assure-toi que tous les composants sont sécurisés avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque l'outil a atteint la fin de sa durée de vie utile ou n'est plus nécessaire, dispose-en conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler les composants en acier lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'OUTIL D'ALIGNEMENT DE TIGE D'ÉJECTION ET DE YOKE, consulte le point de contact du fabricant fourni avec l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de l'OUTIL D'ALIGNEMENT DE TIGE D'ÉJECTION ET DE YOKE. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'ESTRATTORE ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ESTRATTORE ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL di POWER CUSTOM. Questo strumento è progettato per aiutarti a controllare rapidamente e con precisione l'assemblaggio yoke/crane e il cilindro di espulsione per piegature che possono compromettere il funzionamento regolare della tua arma da fuoco. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace dello strumento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questo strumento.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare lo strumento per scopi diversi da quelli previsti.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti, non utilizzare lo strumento e contatta un professionista qualificato per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza lo strumento in un'area ben illuminata e pulita per evitare incidenti.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare lo strumento.
- Evita di posizionare le mani o qualsiasi parte del corpo nel percorso dello strumento durante l'operazione.
- Non superare la forza raccomandata quando utilizzi le maniglie di raddrizzamento.
- Se non sei sicuro di come utilizzare lo strumento, consulta le istruzioni o cerca aiuto da una persona esperta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari.

2. Controllo delle Piegature

- Inserisci le alignment rods nell'assemblaggio yoke/crane e nel cilindro di espulsione.
- Controlla attentamente eventuali piegature o disallineamenti.

3. Processo di Raddrizzamento

- Se vengono rilevate piegature, attacca le maniglie di raddrizzamento nelle aree appropriate.
- Applica una pressione delicata sulle maniglie per correggere eventuali piegature, assicurandoti di non esercitare una forza eccessiva.
- Controlla nuovamente l'allineamento dopo ogni regolazione.

4. Ispezione Finale

- Una volta effettuate le regolazioni, esegui un'ispezione finale per assicurarti che tutto sia allineato correttamente.

- Assicurati che tutti i componenti siano sicuri prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando lo strumento ha raggiunto la fine della sua vita utile o non è più necessario, smaltiscilo in conformità alle normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Considera di riciclare i componenti in acciaio dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo all'ESTRATTORE ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto del produttore fornito con l'imballaggio o la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'ESTRATTORE ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL fra POWER CUSTOM. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med raskt og nøyaktig å sjekke yoke/craneassemblage og utdragerstang for bøyninger som kan påvirke den jevne funksjonen til ditt skytevåpen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av verktøyet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften av ditt skytevåpen før du bruker dette verktøyet.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Ikke bruk verktøyet til andre formål enn dets tiltenkte bruk.
- Inspiser regelmessig verktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du oppdager noen defekter, ikke bruk verktøyet og kontakt en kvalifisert fagperson for hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk verktøyet i et godt opplyst og rent område for å unngå ulykker.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene dine mot potensielt rusk.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart før du bruker verktøyet.
- Unngå å plassere hendene eller andre kroppsdeler i verktøyets bane under drift.
- Ikke overskrid anbefalt kraft når du bruker rettingshåndtakene.
- Hvis du er usikker på hvordan du bruker verktøyet, konsulter instruksjonene eller søk hjelp fra en kunnskapsrik person.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at skytevåpenet er avfyringsklart og pekes i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer.

2. Sjekke for bøyninger

- Sett inn justeringsstengene i yoke/craneassemblage og utdragerstangen.
- Sjekk forsiktig for eventuelle bøyninger eller feiljusteringer.

3. Rettingsprosess

- Hvis bøyninger oppdages, fest rettingshåndtakene til de aktuelle områdene.
- Påfør forsiktig trykk på håndtakene for å korrigere eventuelle bøyninger, og sørg for å ikke påføre overdreven kraft.
- Sjekk justeringen på nytt etter hver justering.

4. Sluttinspeksjon

- Når justeringene er gjort, utfør en sluttinspeksjon for å sikre at alt er riktig justert.
- Sørg for at alle komponenter er sikre før du bruker skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet har nådd slutten av sin nyttige livssyklus eller ikke lenger er nødvendig, kast det i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøyet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere stålkomponentene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL, vennligst referer til produsentens kontaktpunkt som er oppgitt med produktpakken eller dokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA NARZĘDZIA DO WYSIĘGNIKA PRĘTA I YOKE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NARZĘDZIA DO WYSIĘGNIKA PRĘTA I YOKE od POWER CUSTOM. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc Ci szybko i dokładnie sprawdzić montaż yoke/crane oraz pręt wyrzutnika pod kątem odkształceń, które mogą wpłynąć na płynne działanie Twojej broni palnej. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej przed użyciem tego narzędzia.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj narzędzia do żadnego celu innego niż jego zamierzona funkcja.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj narzędzia i skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w celu uzyskania pomocy.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i czystym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem narzędzia.
- Unikaj umieszczania rąk lub jakichkolwiek części ciała w zasięgu narzędzia podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej siły podczas używania uchwytów do prostowania.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać narzędzia, zapoznaj się z instrukcją lub poproś o pomoc osobę znającą się na tym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.

2. Sprawdzanie odkształceń

- Włóż pręty wyrównawcze do montażu yoke/crane oraz pręta wyrzutnika.
- Ostrożnie sprawdź, czy występują jakiegokolwiek odkształcenia lub niewłaściwe ustawienia.

3. Proces prostowania

- Jeśli wykryto odkształcenia, przymocuj uchwyty prostujące do odpowiednich miejsc.
- Naciśnij delikatnie uchwyty, aby skorygować wszelkie odkształcenia, upewniając się, że nie stosujesz nadmiernej siły.
- Sprawdź ponownie ustawienie po każdej regulacji.

4. Ostateczna inspekcja

- Po dokonaniu regulacji przeprowadź ostateczną inspekcję, aby upewnić się, że wszystko jest prawidłowo ustawione.

- Upewnij się, że wszystkie elementy są zabezpieczone przed użyciem broni palnej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy narzędzie osiągnie koniec swojego okresu użytkowania lub nie jest już potrzebne, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling stalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NARZĘDZIA DO WYSIĘGNIKA PRĘTA I YOKE, prosimy o odniesienie się do punktu kontaktowego producenta podanego w opakowaniu produktu lub dokumentacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z NARZĘDZIA DO WYSIĘGNIKA PRĘTA I YOKE. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

EXTRACTOR ROD & Yoke ALIGNMENT TOOL

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit POWER CUSTOMin EXTRACTOR ROD & Yoke ALIGNMENT TOOL työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua nopeasti ja tarkasti tarkistamaan yoke/cranekokoonpanon ja poistoruuvien taipumat, jotka voivat vaikuttaa aseesi sujuvaan toimintaan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi toiminnan ennen tämän työkalun käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä työkalua muuhun tarkoitukseen kuin sen tarkoitettulle käytölle.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, älä käytä työkalua ja ota yhteyttä pätevään ammattilaiseen avun saamiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä työkalua hyvin valaistussa ja siistissä ympäristössä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdolliselta roskalta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Vältä käsien tai muiden kehon osien sijoittamista työkalun toimintapolkuun käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua voimaa suoristuskahvoja käytettäessä.
- Jos et ole varma työkalun käytöstä, tutustu ohjeisiin tai pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.

2. Taipumien tarkistaminen

- Aseta suuntaruuvit yoke/cranekokoonpanoon ja poistoruuville.
- Tarkista huolellisesti mahdolliset taipumat tai vääristymät.

3. Suoristusprosessi

- Jos taipumia havaitaan, kiinnitä suoristuskahvat asianmukaisesti kohtiin.
- Kohdistusta lempeää painetta kahvoihin korjataksesi taipumat, varmistaen, ettei liikaa voimaa käytetä.
- Tarkista kohdistus jokaisen säädön jälkeen.

4. Loppuinspektio

- Kun säädöt on tehty, suorita loppuinspektio varmistaaksesi, että kaikki on oikein kohdistettu.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan ennen aseiden käyttöä.

Hävitysohjeet

- Kun työkalu on saavuttanut käyttöikänsä loppupään tai ei enää ole tarpeellinen, hävitä se paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse teräskomponenttien kierrätystä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita EXTRACTOR ROD & Yoke Alignment Tool työkalusta, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on annettu tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa EXTRACTOR ROD & Yoke Alignment Tool työkalun turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL från POWER CUSTOM. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att snabbt och noggrant kontrollera yoke/craneassemblaget och utdragsstången för böjar som kan påverka den smidiga funktionen av ditt vapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av verktyget.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder detta verktyg.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte verktyget för något annat syfte än avsett.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter, använd inte verktyget och kontakta en kvalificerad professionell för hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget i ett väl upplyst och rent område för att undvika olyckor.
- Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från potentiellt skräp.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder verktyget.
- Undvik att placera händer eller andra kroppsdelar i verktygets väg under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade kraften när du använder de räta handtagen.
- Om du är osäker på hur du använder verktyget, konsultera instruktionerna eller sök hjälp från en kunnig person.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material.

2. Kontrollera för böjar

- Sätt in justeringsstängerna i yoke/craneassemblaget och utdragsstången.
- Kontrollera noggrant för eventuella böjar eller feljusteringar.

3. Rätande process

- Om böjar upptäcks, fäst de räta handtagen på lämpliga områden.
- Applicera försiktig tryck på handtagen för att korrigera eventuella böjar, och se till att inte applicera överdriven kraft.
- Kontrollera justeringen efter varje justering.

4. Slutinspektion

- När justeringarna är gjorda, genomför en slutinspektion för att säkerställa att allt är korrekt justerat.
- Se till att alla komponenter är säkra innan du använder vapnet.

Avfallsanvisningar

- När verktyget har nått slutet av sin användningstid eller inte längre behövs, kassera det i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna stålkomponenterna där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som medföljer produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av EXTRACTOR ROD & YOKE ALIGNMENT TOOL. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE K NÁSTROJI NA ZAROVNÁNÍ VYHAZOVACÍ TYČE A YOKE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NÁSTROJ NA ZAROVNÁNÍ VYHAZOVACÍ TYČE A YOKE od společnosti POWER CUSTOM. Tento nástroj je navržen tak, aby vám rychle a přesně pomohl zkontrolovat montáž yoke/crane a vyhazovací tyč na ohyby, které mohou narušit hladký chod vaší zbraně. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně před použitím tohoto nástroje.
- Vždy manipulujte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte nástroj k jiným účelům než k zamýšlenému použití.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, nástroj nepoužívejte a obraťte se na kvalifikovaného odborníka o pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte nástroj na dobře osvětleném a čistém místě, abyste se vyhnuli nehodám.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před případnými úlomky.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před použitím nástroje.
- Vyhněte se umístění rukou nebo jiných částí těla do dráhy nástroje během provozu.
- Nepřekračujte doporučenou sílu při používání narovnávacích rukojetí.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, konzultujte pokyny nebo vyhledejte pomoc od znalé osoby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.

2. Kontrola ohybů

- Vložte zarovnávací tyče do montáže yoke/crane a vyhazovací tyče.
- Pečlivě zkontrolujte, zda nejsou přítomny ohyby nebo nesrovnalosti.

3. Proces narovnávání

- Pokud jsou zjištěny ohyby, připevněte narovnávací rukojeti na příslušná místa.
- Aplikujte jemný tlak na rukojeti, abyste napravili jakékoli ohyby, a zajistěte, že neaplikujete nadměrnou sílu.
- Po každém nastavení znovu zkontrolujte zarovnání.

4. Konečná kontrola

- Jakmile jsou provedeny úpravy, proveďte konečnou kontrolu, abyste zajistili, že je vše správně zarovnáno.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou pevně uchyceny před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Když nástroj dosáhne konce své životnosti nebo již není potřeba, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy.
- Není dovoleno likvidovat nástroj v běžném domácím odpadu.
- Zvažte recyklaci ocelových komponentů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně NÁSTROJE NA ZAROVNÁNÍ VYHAZOVACÍ TYČE A YOKE, obraťte se na kontaktní místo výrobce uvedené na obalu produktu nebo v dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání NÁSTROJE NA ZAROVNÁNÍ VYHAZOVACÍ TYČE A YOKE. Děkujeme vám za vaši pozornost k bezpečnosti.