

RUGER® 10/22® RECEIVER MOUNT - POWER CUSTOM BLACK 10/22 RECEIVER MOUNT

Versatile Mount For Compact Scopes & Sights

Quickly attaches to factory drilled and tapped 10/22® receivers. Six, cross slots provide the versatility to mount full size scopes, plus red dot sights or compact scopes using Weaver-style rings. Silver anodized or hard coat, black finish matches factory receiver.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM BLACK 10/22 RECEIVER MOUNT
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713122100
- Mfr. No.: PCRBB
- Color: Black
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 10/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-Style Bases
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® 10/22® Receiver Mount Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® 10/22® Receiver Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje del Receptor RUGER® 10/22®](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Support de Récepteur RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Ricevitore RUGER® 10/22®](#)
- [Norsk: RUGER® 10/22® Mottakermonteringsanvisninger](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa montażu RUGER® 10/22®](#)
- [Suomi: RUGER® 10/22® Vastaanottimen Kiinnitys Turvaohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® 10/22® Mottagare Montering Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER® 10/22® Bezpečnostní pokyny k montáži](#)

RUGER® 10/22® Receiver Mount

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den RUGER® 10/22® Receiver Mount von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für seinen vorgesehenen Zweck als Montagebasis für Scopes und Sights auf dem RUGER® 10/22® Gewehr verwendet wird.
- Gehe immer verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Receiver Mount auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das Gewichtslimit des Mounts. Stelle sicher, dass das Gesamtgewicht von Scope und Zubehör die Stabilität nicht beeinträchtigt.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben vor der Nutzung sicher angezogen sind, um Bewegungen oder Ablösungen während des Betriebs zu verhindern.
- Vermeide die Nutzung des Mounts unter extremen Wetterbedingungen, die seine Leistung oder Integrität beeinträchtigen könnten.
- Verwende immer den mitgelieferten Innensechskantschlüssel für die Installation, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten und Schäden am Mount oder Gewehr zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist, wenn du das Scope anpasst oder abnimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das RUGER® 10/22® Gewehr entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mitgelieferten Innensechskantschlüssels.

2. Installation:

- Suche die werkseitig gebohrten und gewindebohren Löcher am 10/22® Receiver.
- Richte den Receiver Mount mit den Löchern aus und stelle sicher, dass er korrekt positioniert ist.
- Sichere den Mount mit den mitgelieferten Schrauben am Receiver, indem du sie mit dem Innensechskantschlüssel festziehst. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest sitzen.

3. Montage der Scopes:

- Wähle die passenden WeaverStyle Ringe für dein Scope oder Sight aus.
- Befestige das Scope am Mount mit den Ringen und stelle sicher, dass es sicher befestigt ist.

- Nimm die notwendigen Anpassungen am Scope für optimale Leistung vor.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Mount sicher ist und keine losen Schrauben vorhanden sind.
- Teste die Stabilität des montierten Scopes, indem du es vorsichtig schüttelst, um sicherzustellen, dass es sich nicht bewegt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Aluminiummaterialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Suche nach Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktproblemen besuche bitte die offizielle POWER CUSTOM Website oder kontaktiere deinen lokalen Distributor. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen für die Unterstützung bereithältst.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem RUGER® 10/22® Receiver Mount gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

RUGER® 10/22® Receiver Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® Receiver Mount by POWER CUSTOM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a mounting base for scopes and sights on the RUGER® 10/22® rifle.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the receiver mount for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the mount. Ensure that the combined weight of the scope and accessories does not compromise stability.
- Ensure that all screws are tightened securely before use to prevent any movement or detachment during operation.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance or integrity.
- Always use the provided Allen wrench for installation to ensure proper fitting and avoid damage to the mount or rifle.
- When adjusting or removing the scope, ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the RUGER® 10/22® rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including the provided Allen wrench.

2. Installation:

- Locate the factory drilled and tapped holes on the 10/22® receiver.
- Align the receiver mount with the holes, ensuring it is positioned correctly.
- Using the provided screws, secure the mount to the receiver by tightening them with the Allen wrench. Ensure all screws are firmly in place.

3. Mounting Scopes:

- Choose the appropriate Weaverstyle rings for your scope or sight.
- Attach the scope to the mount using the rings, ensuring it is securely fastened.
- Make necessary adjustments to the scope for optimal performance.

4. PostInstallation Check:

- Inspect the installation to ensure that the mount is secure and that there are no loose screws.
- Test the stability of the mounted scope by gently shaking it to ensure it does not move.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Look for recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product issues, please refer to the official POWER CUSTOM website or contact your local distributor. Ensure you have your product information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® 10/22® Receiver Mount. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Instrucciones de Seguridad para el Montaje del Receptor RUGER® 10/22®

Introducción

Gracias por elegir el Montaje del Receptor RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como base de montaje para miras y visores en el rifle RUGER® 10/22®.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el montaje del receptor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas el límite de peso del montaje. Asegúrate de que el peso combinado de la mira y los accesorios no comprometa la estabilidad.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén bien apretados antes de usar para prevenir cualquier movimiento o desprendimiento durante la operación.
- Evita usar el montaje en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o integridad.
- Siempre utiliza la llave Allen proporcionada para la instalación, asegurando un ajuste adecuado y evitando daños al montaje o al rifle.
- Al ajustar o quitar la mira, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle RUGER® 10/22® esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave Allen proporcionada.

2. Instalación:

- Localiza los agujeros perforados y roscados de fábrica en el receptor del 10/22®.
- Alinea el montaje del receptor con los agujeros, asegurándote de que esté posicionado correctamente.
- Usando los tornillos proporcionados, asegura el montaje al receptor apretándolos con la llave Allen. Asegúrate de que todos los tornillos estén firmemente en su lugar.

3. Montaje de Miras:

- Elige los anillos de estilo Weaver apropiados para tu mira o visor.
- Coloca la mira en el montaje usando los anillos, asegurándote de que esté bien sujeta.
- Realiza los ajustes necesarios en la mira para un rendimiento óptimo.

4. Verificación PostInstalación:

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que el montaje esté seguro y que no haya tornillos sueltos.
- Prueba la estabilidad de la mira montada moviéndola suavemente para asegurarte de que no se mueva.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para materiales de aluminio.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Busca opciones de reciclaje disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, la instalación o problemas con el producto, consulta el sitio web oficial de POWER CUSTOM o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para recibir asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Montaje del Receptor RUGER® 10/22®. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable de armas de fuego.

Instructions de Sécurité pour le Support de Récepteur RUGER® 10/22®

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support de Récepteur RUGER® 10/22® de POWER CUSTOM. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins de montage pour des lunettes de visée et des viseurs sur le fusil RUGER® 10/22®.
- Manipule toujours les armes à feu de manière sûre et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspecte régulièrement le support de récepteur pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et cherche de l'aide professionnelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la limite de poids du support. Assuretoi que le poids combiné de la lunette et des accessoires ne compromet pas la stabilité.
- Assuretoi que toutes les vis sont bien serrées avant utilisation pour éviter tout mouvement ou détachement pendant l'opération.
- Évite d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances ou son intégrité.
- Utilise toujours la clé Allen fournie pour l'installation afin d'assurer un ajustement correct et d'éviter d'endommager le support ou le fusil.
- Lorsque tu ajustes ou retires la lunette, assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil RUGER® 10/22® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé Allen fournie.

2. Installation :

- Localise les trous percés et filetés en usine sur le récepteur 10/22®.
- Aligne le support de récepteur avec les trous, en t'assurant qu'il est correctement positionné.
- À l'aide des vis fournies, fixe le support au récepteur en les serrant avec la clé Allen. Assuretoi que toutes les vis sont bien en place.

3. Montage des Lunettes :

- Choisis les anneaux de style Weaver appropriés pour ta lunette ou ton viseur.
- Fixe la lunette au support en utilisant les anneaux, en t'assurant qu'elle est solidement attachée.
- Effectue les ajustements nécessaires à la lunette pour des performances optimales.

4. Vérification PostInstallation :

- Inspecte l'installation pour t'assurer que le support est sécurisé et qu'il n'y a pas de vis desserrées.
- Teste la stabilité de la lunette montée en la secouant doucement pour t'assurer qu'elle ne bouge pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les matériaux en aluminium.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Cherche des options de recyclage disponibles dans ta région.

Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les problèmes de produit, consulte le site officiel de POWER CUSTOM ou contacte ton distributeur local. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Support de Récepteur RUGER® 10/22®. Merci de prêter attention à la sécurité et à l'utilisation responsable des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Ricevitore RUGER® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Ricevitore RUGER® 10/22® di POWER CUSTOM. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come base di montaggio per ottiche e mirini sul fucile RUGER® 10/22®.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispeziona regolarmente il montaggio del ricevitore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso del montaggio. Assicurati che il peso combinato dell'ottica e degli accessori non comprometta la stabilità.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate saldamente prima dell'uso per prevenire movimenti o distacchi durante l'operazione.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni o integrità.
- Utilizza sempre la chiave a brugola fornita per l'installazione per garantire un montaggio corretto e evitare danni al montaggio o al fucile.
- Quando regoli o rimuovi l'ottica, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile RUGER® 10/22® sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave a brugola fornita.

2. Installazione:

- Individua i fori filettati e forati di fabbrica sul ricevitore 10/22®.
- Allinea il montaggio del ricevitore con i fori, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Utilizzando le viti fornite, fissa il montaggio al ricevitore serrandole con la chiave a brugola. Assicurati che tutte le viti siano ben salde.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Scegli gli anelli in stile Weaver appropriati per la tua ottica o mirino.
- Attacca l'ottica al montaggio utilizzando gli anelli, assicurandoti che sia fissata saldamente.
- Effettua le regolazioni necessarie all'ottica per prestazioni ottimali.

4. Controllo PostInstallazione:

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che il montaggio sia sicuro e che non ci siano viti allentate.
- Testa la stabilità dell'ottica montata scuotendola delicatamente per assicurarti che non si muova.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i materiali in alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Cerca opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale di POWER CUSTOM o di contattare il proprio distributore locale. Assicurati di avere pronte le informazioni sul tuo prodotto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Montaggio del Ricevitore RUGER® 10/22®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

RUGER® 10/22® Mottakermonteringsanvisninger

Introduksjon

Takk for at du valgte RUGER® 10/22® mottakermonteringen fra POWER CUSTOM. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som en monteringsbase for kikkertsikter og sikter på RUGER® 10/22® riflen.
- Håndter alltid skytevåpen på en trygg og ansvarlig måte, og følg alle lokale lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer for å forhindre ulykker.
- Inspiser regelmessig mottakermonteringen for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Hvis du merker noen defekter eller problemer, avbryt bruken umiddelbart og søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid vektgrensen for monteringen. Sørg for at den samlede vekten av kikkertsiktet og tilbehøret ikke går på bekostning av stabiliteten.
- Sørg for at alle skruer er strammet sikkert før bruk for å forhindre bevegelse eller løsner under drift.
- Unngå å bruke monteringen under ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen eller integriteten.
- Bruk alltid den medfølgende unbrakonøkkelen for installasjon for å sikre riktig montering og unngå skade på monteringen eller riflen.
- Når du justerer eller fjerner kikkertsiktet, sørg for at skytevåpenet er uladd og peker i en trygg retning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at RUGER® 10/22® riflen er uladd og peker i en trygg retning.
- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert den medfølgende unbrakonøkkelen.

2. Installasjon:

- Finn de fabrikkborede og gjengede hullene på 10/22® mottakeren.
- Juster mottakermonteringen med hullene, og sørg for at den er riktig plassert.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringen til mottakeren ved å stramme dem med unbrakonøkkelen. Sørg for at alle skruene er godt på plass.

3. Montering av kikkertsikter:

- Velg passende Weaverstyle ringer for kikkertsiktet eller siktet ditt.
- Fest kikkertsiktet til monteringen ved hjelp av ringene, og sørg for at det er sikkert festet.
- Gjør nødvendige justeringer av kikkertsiktet for optimal ytelse.

4. Etterinstallasjonskontroll:

- Inspiser installasjonen for å sikre at monteringen er sikker og at det ikke er noen løse skruer.
- Test stabiliteten til det monterte kikkertsiktet ved å riste det forsiktig for å sikre at det ikke beveger seg.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter for aluminiumsmaterialer.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsmuligheter tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet, installasjon eller produktproblemer, vennligst referer til den offisielle POWER CUSTOMnettsiden eller kontakt din lokale distributør. Sørg for at du har produktinformasjonen klar for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din RUGER® 10/22® mottakermonteringsanordning. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og ansvarlig bruk av skytevåpen.

Instrukcje bezpieczeństwa montażu RUGER® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu RUGER® 10/22® od POWER CUSTOM. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest montaż celowników na karabinie RUGER® 10/22®.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj montaż odbiornika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj limitu wagowego montażu. Upewnij się, że łączna waga celownika i akcesoriów nie zagraża stabilności.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone przed użyciem, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom lub odłączeniu podczas pracy.
- Unikaj używania montażu w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub integralność.
- Zawsze używaj dostarczonego klucza imbusowego do instalacji, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i uniknąć uszkodzenia montażu lub karabinu.
- Podczas regulacji lub usuwania celownika upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin RUGER® 10/22® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym dostarczony klucz imbusowy.

2. Instalacja:

- Znajdź fabrycznie nawiercone i gwintowane otwory na odbiorniku 10/22®.
- Dopasuj montaż odbiornika do otworów, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiony.
- Używając dostarczonych śrub, zabezpiecz montaż do odbiornika, dokręcając je kluczem imbusowym. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno wkręcone.

3. Montaż celowników:

- Wybierz odpowiednie pierścienie w stylu Weaver dla swojego celownika.
- Przymocuj celownik do montażu za pomocą pierścieni, upewniając się, że jest on mocno przymocowany.

- Wprowadź niezbędne regulacje do celownika dla optymalnej wydajności.

4. Sprawdzenie po instalacji:

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że montaż jest stabilny i nie ma luzów w śrubach.
- Przetestuj stabilność zamontowanego celownika, delikatnie nim potrząsając, aby upewnić się, że się nie porusza.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. Poszukaj dostępnych opcji recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową POWER CUSTOM lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz gotowe informacje o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z montażem RUGER® 10/22®. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie broni palnej.

RUGER® 10/22® Vastaanottimen Kiinnitys

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® vastaanottimen kiinnityksen POWER CUSTOMilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli kiinnitysalustana kiikareille ja tähtäimille RUGER® 10/22® kiväärissä.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja vastuullisesti noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista vastaanottimen kiinnitys säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö heti ja hae ammattilaisen apua.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä kiinnityksen painorajoitusta. Varmista, että kiikarin ja tarvikkeiden yhteispaino ei vaaranna vakautta.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla ennen käyttöä estääksesi liikkumisen tai irtoamisen käytön aikana.
- Vältä kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn tai eheyteen.
- Käytä aina mukana tulevaa kuusiokoloavainta asennuksessa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja estääksesi vaurioita kiinnitykselle tai kiväärille.
- Kun säädät tai poistat kiikaria, varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että RUGER® 10/22® kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien mukana tuleva kuusiokoloavain.

2. Asennus:

- Etsi tehtaalla poratut ja kierretyt reiät 10/22® vastaanottimesta.
- Kohdista vastaanottimen kiinnitys reikien kanssa varmistaen, että se on oikeassa asennossa.
- Käytä mukana olevia ruuveja kiinnittääksesi kiinnityksen vastaanottimeen tiukentamalla niitä kuusiokoloavaimella. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tukevasti paikallaan.

3. Kiikareiden Kiinnitys:

- Valitse sopivat Weavertyyliset renkaat kiikarillesi tai tähtäimellesi.
- Kiinnitä kiikari kiinnitykseen renkaiden avulla varmistaen, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tee tarvittavat säädöt kiikarin optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

4. Asennuksen Jälkeinen Tarkistus:

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että kiinnitys on turvallinen ja ettei ruuveissa ole löysyyttä.

- Testaa kiinnitetyn kiikarin vakautta kevyesti ravistamalla sitä varmistaaksesi, ettei se liiku.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten alumiinimateriaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Etsi kierrätysmahdollisuuksia alueellasi.

Lisätiedot Tukea Varten

Kaikissa turvallisuuteen, asennukseen tai tuoteongelmiin liittyvissä kysymyksissä, viittaa viralliseen POWER CUSTOMin verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuoteinfo valmiina avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® 10/22® vastaanottimen kiinnityksen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja vastuulliseen aseiden käyttöön.

RUGER® 10/22® Mottagare Montering

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® 10/22® Mottagare Montering från POWER CUSTOM. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Läs noggrant igenom detta dokument innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten endast används för sitt avsedda syfte som en monteringsbas för kikarsikten och sikten på RUGER® 10/22® geväret.
- Hantera alltid skjutvapen säkert och ansvarsfullt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet mottagarmonteringen för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Överskrid inte viktgränsen för monteringen. Säkerställ att den totala vikten av kikarsiktet och tillbehören inte äventyrar stabiliteten.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna före användning för att förhindra rörelse eller lossnande under drift.
- Undvik att använda monteringen i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda eller integritet.
- Använd alltid den medföljande insexnyckeln för installation för att säkerställa korrekt passform och undvika skador på monteringen eller geväret.
- När du justerar eller tar bort kikarsiktet, se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att RUGER® 10/22® geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive den medföljande insexnyckeln.

2. Installation:

- Lokalisera de fabriksborrade och gängade hålen på 10/22® mottagaren.
- Justera mottagarmonteringen med hålen, och se till att den är korrekt placerad.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkra monteringen till mottagaren genom att åtdra dem med insexnyckeln. Se till att alla skruvar är ordentligt på plats.

3. Montering av Kikarsikten:

- Välj lämpliga Weaverstyle ringar för ditt kikarsikte eller sikte.
- Fäst kikarsiktet på monteringen med hjälp av ringarna, och se till att det är ordentligt fastsatt.
- Gör nödvändiga justeringar av kikarsiktet för optimal prestanda.

4. Kontroll efter Installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att monteringen är säker och att det inte finns några

lösa skruvar.

- Testa stabiliteten hos det monterade kikarsiktet genom att försiktigt skaka det för att säkerställa att det inte rör sig.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för aluminiummaterial.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Sök efter återvinningsalternativ som finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktproblem, vänligen hänvisa till den officiella POWER CUSTOMwebbplatsen eller kontakta din lokala distributör. Se till att du har din produktinformation tillgänglig för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din RUGER® 10/22® Mottagare Montering. Tack för att du uppmärksammar säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

RUGER® 10/22® Bezpečnostní pokyny k montáži

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž RUGER® 10/22® od společnosti POWER CUSTOM. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu jako montážní základna pro puškohledy a mířidla na pušce RUGER® 10/22®.
- Vždy s ohledem na bezpečnost zacházejte s palnými zbraněmi a dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte montážní základnu na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepřekračujte hmotnostní limit montáže. Zajistěte, aby celková hmotnost puškohledu a příslušenství neohrozila stabilitu.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou před použitím pevně utaženy, aby se zabránilo jakémukoliv pohybu nebo uvolnění během používání.
- Vyhněte se používání montáže v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit její výkon nebo integritu.
- Vždy používejte dodaný imbusový klíč pro instalaci, aby bylo zajištěno správné uchycení a aby nedošlo k poškození montáže nebo pušky.
- Při nastavování nebo odstraňování puškohledu zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla puška RUGER® 10/22® vybitá a mířila bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně dodaného imbusového klíče.

2. Instalace:

- Najděte továrně vrtané a závitované otvory na přijímači 10/22®.
- Upravte montážní základnu tak, aby odpovídala otvorům, a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pomocí dodaných šroubů upevněte montáž k přijímači utažením šroubů imbusovým klíčem. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně na svém místě.

3. Montáž puškohledů:

- Vyberte vhodné Weaverstyle kroužky pro váš puškohled nebo mířidlo.
- Připevněte puškohled k montáži pomocí kroužků, ujistěte se, že je pevně připevněn.
- Pro optimální výkon proveďte potřebná nastavení puškohledu.

4. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte instalaci, abyste zajistili, že je montáž pevná a že nejsou žádné uvolněné šrouby.
- Otestujte stabilitu namontovaného puškohledu jemným zatřesením, abyste zajistili, že se nepohne.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro hliníkové materiály.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Hledejte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti, instalace nebo problémů s produktem se prosím obraťte na oficiální webové stránky POWER CUSTOM nebo kontaktujte svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro získání pomoci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vaší montáže RUGER® 10/22®. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a zodpovědnému používání palných zbraní.