

AR-15/M16 BARREL NUT WRENCH - PRECISION REFLEX ASSEMBLY TOOL BARREL NUT WRENCH FOR AR-15

Plenty Of Leverage For Quick Barrel Removal & Installation

AR-15/M16 BARREL NUT WRENCH The Precision Reflex, Inc. AR-15/M16 Barrel Nut Wrench is a heavy-duty tool designed to provide ample leverage for the installation and removal of barrel nuts on AR-15 and M16 rifles. Constructed from 3/8" thick 1018 steel with a black oxide finish, this wrench ensures durability and longevity. It features cutouts for both 3/8" and 1/2" drive tools, allowing compatibility with breaker bars, socket wrenches, or torque wrenches for precise torque application. The built-in 10" handle offers convenience, and additional holes between the pins assist with proper gas tube alignment during assembly. Key Features: Heavy-Duty Construction: Crafted from 3/8" thick 1018 steel with a black oxide finish, ensuring strength and durability. Versatile Drive Compatibility: Equipped with cutouts for both 3/8" and 1/2" drive tools, facilitating the use of various wrenches for accurate torque application. Integrated Handle: The built-in 10" handle provides sufficient leverage for easy installation and removal of barrel nuts. Gas Tube Alignment Assistance: Additional holes between the pins aid in aligning the gas tube correctly during assembly. Specifications: Material: 1018 steel with black oxide finish Thickness: 3/8" Traditional Armor's Barrel Nut Wrench Handle Length: 10" *This is for the wrench with handle only, not the tool. Drive Tool Compatibility: 3/8" and 1/2" Customer Insights: Our customers appreciate the Precision Reflex, Inc. AR-15/M16 Barrel Nut Wrench for its robust construction and effective design. The heavy-duty build ensures reliable performance during barrel nut installation and removal. The compatibility with both 3/8" and 1/2" drive tools offers flexibility, and the integrated handle provides ample leverage. Some customers have noted that the wrench's thickness may pose challenges in tight spaces, but overall, it is considered a valuable tool for AR-15 and M16 maintenance. Incorporating the Precision Reflex, Inc. AR-15/M16 Barrel Nut Wrench into your gunsmithing toolkit ensures you have a durable and effective tool for managing barrel nuts on AR-15 and M16 rifles. Its sturdy construction and thoughtful design make it a reliable choice for both professional gunsmiths and firearm enthusiasts.



Attributes

- Name: PRECISION REFLEX ASSEMBLY TOOL BARREL NUT WRENCH FOR AR-15
- Manufacturer: PRECISION REFLEX
- Product no.: 714000007
- Mfr. No.: 050082
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 090222551473

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 LaufmutterSchlüssel Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 Barrel Nut Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16](#)
- [Norsk: AR15/M16 Barrel Nut Wrench Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avain Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Pipmutternyckel Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro klíč na hlavňové matice AR15/M16](#)

AR15/M16 LaufmutterSchlüssel

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du den AR15/M16 LaufmutterSchlüssel von Precision Reflex gekauft hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, dir bei der Installation und dem Entfernen von Laufmuttern für deine AR15 Plattform zu helfen. Bitte lese dieses Sicherheitsanleitungsheft sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Benutze den Schlüssel immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Schlüssel verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Schlüssel vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Schlüssel nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Wenn der Schlüssel beschädigt ist, stelle die Benutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller für Anleitungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige Größe des Antriebs (3/8" oder 1/2") für deinen Brecher, Steckschlüssel oder Drehmomentschlüssel verwendest.
- Wende immer schrittweise Kraft an; plötzliche oder übermäßige Kraft kann zu einem Werkzeugversagen oder Verletzungen führen.
- Stelle sicher, dass die Laufmutter vor dem Festziehen oder Lösen richtig ausgerichtet ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen für deine spezifische Anwendung.
- Wenn du beim Benutzen des Schlüssels auf Widerstand stößt, stoppe und beurteile die Situation, um Schäden am Werkzeug oder an der Feuerwaffe zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des AR15/M16 LaufmutterSchlüssels, eines Brechers, Steckschlüssels oder Drehmomentschlüssels.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Installation der Laufmutter:

- Richte den LaufmutterSchlüssel auf die Laufmutter aus.
- Setze den entsprechenden Antrieb in den Schlüssel ein und befestige ihn an deinem Brecher oder Drehmomentschlüssel.
- Übe schrittweise Druck aus, um die Laufmutter gemäß den Spezifikationen des Herstellers festzuziehen.

3. Entfernung der Laufmutter:

- Richte den LaufmutterSchlüssel auf die Laufmutter aus.
- Setze den entsprechenden Antrieb in den Schlüssel ein und befestige ihn an deinem Brecher oder

Drehmomentschlüssel.

- Wende vorsichtig Druck in die entgegengesetzte Richtung an, um die Laufmutter zu lösen.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige den Schlüssel nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schlüssel an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Schlüssel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Schlüssel irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Metallkomponenten zu recyceln, wo dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung des AR15/M16 LaufmutterSchlüssels konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Meldung unsicherer Produkte

Wenn du auf Probleme mit dem Produkt stößt oder glaubst, dass es ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, melde das Anliegen den zuständigen Behörden. Halte dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des AR15/M16 LaufmutterSchlüssels priorisierst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

AR15/M16 Barrel Nut Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the AR15/M16 Barrel Nut Wrench by Precision Reflex. This tool is designed to assist you in the installation and removal of barrel nuts for your AR15 platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the wrench in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean and free from hazards.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the wrench.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the wrench for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the wrench for any purpose other than intended.
- If the wrench is damaged, discontinue use immediately and contact the manufacturer for guidance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct size drive (3/8" or 1/2") for your breaker bar, socket wrench, or torque wrench.
- Always apply force gradually; sudden or excessive force can lead to tool failure or personal injury.
- Ensure that the barrel nut is properly aligned before tightening or loosening.
- Do not exceed the recommended torque specifications for your specific application.
- If you experience resistance while using the wrench, stop and assess the situation to avoid damaging the tool or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the AR15/M16 Barrel Nut Wrench, a breaker bar, socket wrench, or torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.

2. Installation of Barrel Nut:

- Align the barrel nut wrench with the barrel nut.
- Insert the appropriate drive into the wrench and attach it to your breaker bar or torque wrench.
- Apply gradual pressure to tighten the barrel nut according to the manufacturer's specifications.

3. Removal of Barrel Nut:

- Align the barrel nut wrench with the barrel nut.
- Insert the appropriate drive into the wrench and attach it to your breaker bar or torque wrench.
- Carefully apply pressure in the opposite direction to loosen the barrel nut.

4. PostUsage:

- After use, clean the wrench to remove any debris or residue.
- Store the wrench in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench in accordance with local regulations.
- If the wrench is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the AR15/M16 Barrel Nut Wrench, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

Reporting Unsafe Products

If you encounter any issues with the product or believe it may pose a safety risk, report the matter to the relevant authorities. Stay informed about recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for prioritizing safety while using the AR15/M16 Barrel Nut Wrench. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Instrucciones de Seguridad para la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16

Introducción

Gracias por adquirir la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16 de Precision Reflex. Esta herramienta está diseñada para ayudarte en la instalación y extracción de tuercas de cañón para tu plataforma AR15. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza la llave de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas la llave.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la llave en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- No utilices la llave para ningún propósito diferente al previsto.
- Si la llave está dañada, deja de usarla inmediatamente y contacta al fabricante para obtener orientación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que estás utilizando el tamaño de drive correcto (3/8" o 1/2") para tu barra de ruptura, llave de vaso o llave de torque.
- Aplica la fuerza de manera gradual; la fuerza repentina o excesiva puede provocar fallos en la herramienta o lesiones personales.
- Asegúrate de que la tuerca del cañón esté correctamente alineada antes de apretar o aflojar.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas para tu aplicación específica.
- Si experimentas resistencia al usar la llave, detente y evalúa la situación para evitar dañar la herramienta o el arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, una barra de ruptura, llave de vaso o llave de torque.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para trabajar.

2. Instalación de la Tuerca de Cañón:

- Alinea la llave de tuerca de cañón con la tuerca de cañón.
- Inserta el drive apropiado en la llave y conéctalo a tu barra de ruptura o llave de torque.
- Aplica presión gradual para apretar la tuerca de cañón de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

3. Extracción de la Tuerca de Cañón:

- Alinea la llave de tuerca de cañón con la tuerca de cañón.
- Inserta el drive apropiado en la llave y conéctalo a tu barra de ruptura o llave de torque.
- Aplica cuidadosamente presión en la dirección opuesta para aflojar la tuerca de cañón.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia la llave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda la llave en un lugar seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la llave de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la llave está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Reporte de Productos Inseguros

Si encuentras algún problema con el producto o crees que puede representar un riesgo para la seguridad, informa el asunto a las autoridades correspondientes. Mantente informado sobre retiradas y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas la Llave de Tuerca de Cañón AR15/M16. Tu atención cuidadosa a estas directrices ayudará a asegurar una experiencia segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour la clé à écrou de canon AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir acheté la clé à écrou de canon AR15/M16 de Precision Reflex. Cet outil est conçu pour t'aider à installer et retirer les écrous de canon pour ta plateforme AR15. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Utilise toujours la clé conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et exempte de dangers.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la clé.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte la clé pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la clé à des fins autres que celles prévues.
- Si la clé est endommagée, cesse immédiatement son utilisation et contacte le fabricant pour des conseils.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi d'utiliser la bonne taille de prise (3/8" ou 1/2") pour ta barre de débrayage, clé à douille ou clé dynamométrique.
- Applique toujours la force progressivement ; une force soudaine ou excessive peut entraîner une défaillance de l'outil ou des blessures personnelles.
- Assure-toi que l'écrou de canon est correctement aligné avant de serrer ou de desserrer.
- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées pour ton application spécifique.
- Si tu ressens une résistance en utilisant la clé, arrêtoi et évalue la situation pour éviter d'endommager l'outil ou l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon AR15/M16, une barre de débrayage, clé à douille ou clé dynamométrique.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et sûre à travailler.

2. Installation de l'écrou de canon :

- Aligne la clé à écrou de canon avec l'écrou de canon.
- Insère la prise appropriée dans la clé et fixela à ta barre de débrayage ou clé dynamométrique.
- Applique une pression progressive pour serrer l'écrou de canon selon les spécifications du fabricant.

3. Retrait de l'écrou de canon :

- Aligne la clé à écrou de canon avec l'écrou de canon.
- Insère la prise appropriée dans la clé et fixela à ta barre de débrayage ou clé dynamométrique.
- Applique soigneusement une pression dans la direction opposée pour desserrer l'écrou de canon.

4. Après utilisation :

- Après utilisation, nettoie la clé pour enlever tout débris ou résidu.
- Range la clé dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions de disposition

- Dispose de la clé conformément aux réglementations locales.
- Si la clé est endommagée au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants métalliques là où des installations sont disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de la clé à écrou de canon AR15/M16, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit.

Signalement des produits dangereux

Si tu rencontres des problèmes avec le produit ou si tu crois qu'il peut représenter un risque pour la sécurité, signale le problème aux autorités compétentes. Reste informé des rappels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la clé à écrou de canon AR15/M16. Ton attention minutieuse à ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver acquistato la Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16 di Precision Reflex. Questo strumento è progettato per assisterti nell'installazione e nella rimozione dei dadi del barilotto per la tua piattaforma AR15. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre la chiave in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Indossa un'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali di sicurezza e guanti, mentre utilizzi la chiave.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la chiave per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la chiave per scopi diversi da quelli previsti.
- Se la chiave è danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per ulteriori indicazioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare la dimensione di drive corretta (3/8" o 1/2") per la tua barra di rottura, chiave a bussola o chiave dinamometrica.
- Applica sempre forza gradualmente; forze improvvise o eccessive possono portare a guasti dello strumento o a infortuni personali.
- Assicurati che il dado del barilotto sia correttamente allineato prima di stringere o allentare.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate per la tua applicazione specifica.
- Se riscontri resistenza durante l'uso della chiave, fermati e valuta la situazione per evitare di danneggiare lo strumento o l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16, una barra di rottura, chiave a bussola o chiave dinamometrica.
- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.

2. Installazione del Dado del Barilotto:

- Allinea la chiave del dado del barilotto con il dado del barilotto.
- Inserisci il drive appropriato nella chiave e attaccala alla tua barra di rottura o chiave dinamometrica.
- Applica pressione gradualmente per stringere il dado del barilotto secondo le specifiche del produttore.

3. Rimozione del Dado del Barilotto:

- Allinea la chiave del dado del barilotto con il dado del barilotto.
- Inserisci il drive appropriato nella chiave e attaccala alla tua barra di rottura o chiave

dinamometrica.

- Applica con cautela pressione nella direzione opposta per allentare il dado del barilotto.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, pulisci la chiave per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la chiave in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave in conformità con le normative locali.
- Se la chiave è danneggiata oltre la riparazione, considera di riciclare i componenti metallici dove sono disponibili strutture di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo all'uso della Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Segnalazione di Prodotti Non Sicuri

Se incontri problemi con il prodotto o ritieni che possa rappresentare un rischio per la sicurezza, segnala la questione alle autorità competenti. Rimani informato su richiami e aggiornamenti sulla sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della Chiave del Dado del Barilotto AR15/M16. La tua attenta osservanza di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

AR15/M16 Barrel Nut Wrench

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15/M16 Barrel Nut Wrench fra Precision Reflex. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med installasjon og fjerning av løpetapper for din AR15 plattform. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid nøkkelen i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for farer.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, mens du bruker nøkkelen.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser nøkkelen for eventuelle tegn på skade eller slitasje før hver bruk.
- Ikke bruk nøkkelen til andre formål enn det som er tiltenkt.
- Hvis nøkkelen er skadet, stopp bruken umiddelbart og kontakt produsenten for veiledning.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at du bruker riktig størrelse drev (3/8" eller 1/2") for din brekkstang, sokkelnøkkel eller momentnøkkel.
- Påfør alltid kraft gradvis; plutselig eller overdreven kraft kan føre til verktøyfeil eller personskader.
- Sørg for at løpetappen er riktig justert før du strammer eller løsner.
- Ikke overskrid de anbefalte momentspesifikasjonene for din spesifikke applikasjon.
- Hvis du opplever motstand mens du bruker nøkkelen, stopp og vurder situasjonen for å unngå å skade verktøyet eller våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert AR15/M16 Barrel Nut Wrench, en brekkstang, sokkelnøkkel eller momentnøkkel.
- Sørg for at våpenet er avfyrt og trygt å arbeide med.

2. Installasjon av løpetapp:

- Juster løpetappenøkkelen med løpetappen.
- Sett inn riktig drev i nøkkelen og fest det til brekkstangen eller momentnøkkelen.
- Påfør gradvis trykk for å stramme løpetappen i henhold til produsentens spesifikasjoner.

3. Fjerning av løpetapp:

- Juster løpetappenøkkelen med løpetappen.
- Sett inn riktig drev i nøkkelen og fest det til brekkstangen eller momentnøkkelen.
- Påfør forsiktig trykk i motsatt retning for å løsne løpetappen.

4. Etter bruk:

- Etter bruk, rengjør nøkkelen for å fjerne eventuelle rester eller smuss.
- Oppbevar nøkkelen på et tørt sted, borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste nøkkelen i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis nøkkelen er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere metallkomponentene der fasiliteter er tilgjengelige.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av AR15/M16 Barrel Nut Wrench, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet.

Rapportering av usikre produkter

Hvis du opplever problemer med produktet eller mener det kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, rapporter saken til relevante myndigheter. Hold deg informert om tilbakekallinger og sikkerhetsoppdateringer gjennom EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker AR15/M16 Barrel Nut Wrench. Din nøye oppmerksomhet til disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcje Bezpieczeństwa Klucza do Nakrętki Lufy AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza do nakrętki lufy AR15/M16 od firmy Precision Reflex. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w instalacji i demontażu nakrętek lufy w platformie AR15. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj klucza zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, jest obowiązkowe podczas korzystania z klucza.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź klucz pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj klucza do żadnego celu innego niż zamierzony.
- Jeśli klucz jest uszkodzony, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wskazówek.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru napędu (3/8" lub 1/2") do swojego klucza udarowego, klucza nasadowego lub klucza dynamometrycznego.
- Zawsze stosuj siłę stopniowo; nagła lub nadmierna siła może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń osobistych.
- Upewnij się, że nakrętka lufy jest prawidłowo wyrównana przed dokręceniem lub poluzowaniem.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego dla swojego konkretnego zastosowania.
- Jeśli napotkasz opór podczas używania klucza, zatrzymaj się i ocen sytuację, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy AR15/M16, klucz udarowy, klucz nasadowy lub klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Instalacja Nakrętki Lufy:

- Wyrównaj klucz do nakrętki lufy z nakrętką lufy.
- Włóż odpowiedni napęd do klucza i przymocuj go do swojego klucza udarowego lub klucza dynamometrycznego.
- Stopniowo zastosuj nacisk, aby dokręcić nakrętkę lufy zgodnie ze specyfikacjami producenta.

3. Demontaż Nakrętki Lufy:

- Wyrównaj klucz do nakrętki lufy z nakrętką lufy.
- Włóż odpowiedni napęd do klucza i przymocuj go do swojego klucza udarowego lub klucza dynamometrycznego.

- Ostrożnie zastosuj nacisk w przeciwnym kierunku, aby poluzować nakrętkę lufy.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu oczyść klucz, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli klucz jest uszkodzony poza naprawę, rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie są dostępne takie możliwości.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia klucza do nakrętki lufy AR15/M16, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z produktem lub uważasz, że może on stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zgłoś sprawę odpowiednim organom. Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjach bezpieczeństwa na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z klucza do nakrętki lufy AR15/M16. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avain Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avaimen Precision Reflexilta. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua tynnyrin muttereiden asentamisessa ja poistamisessa AR15alustalla. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä avainta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi avainta.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista avain ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä avainta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Jos avain on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi ohjeita.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät oikeaa kokoista vääntömomenttiavainta (3/8" tai 1/2") murtopalkkiin, sokkaavaimeen tai momenttiavaimeen.
- Sovella voimaa aina vähitellen; äkillinen tai liiallinen voima voi johtaa työkalun rikkoutumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.
- Varmista, että tynnyrin mutteri on oikein kohdistettu ennen kiristämistä tai löysäämistä.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja erityisessä sovelluksessa.
- Jos kohtaat vastustusta avainta käytettäessä, pysähdy ja arvioi tilanne välttääksesi työkalun tai aseesi vaurioitumisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avain, murtopalkki, sokkaavain tai momenttiavain.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstelläväksi.

2. Tynnyrin Mutterin Asennus:

- Kohdista tynnyrin mutterin avain tynnyrin mutterin kanssa.
- Aseta oikea vääntömomenttiavain avaimen sisään ja kiinnitä se murtopalkkiin tai momenttiavaimeen.
- Sovella vähitellen painetta kiristääksesi tynnyrin mutteria valmistajan ohjeiden mukaisesti.

3. Tynnyrin Mutterin Poisto:

- Kohdista tynnyrin mutterin avain tynnyrin mutterin kanssa.
- Aseta oikea vääntömomenttiavain avaimen sisään ja kiinnitä se murtopalkkiin tai momenttiavaimeen.
- Sovella varovasti painetta vastakkaiseen suuntaan löysätäksesi tynnyrin mutteria.

4. Käytön Jälkeen:

- Puhdista avain käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä avain kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävitysohjeet

- Hävitä avain paikallisten säädösten mukaisesti.
- Jos avain on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse metallikomponenttien kierrätystä, jos se on mahdollista.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avaimen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan, jonka tiedot on toimitettu tuotteen mukana.

Turvattomien Tuotteiden Ilmoittaminen

Jos kohtaat ongelmia tuotteen kanssa tai uskot sen aiheuttavan turvallisuusriskin, ilmoita asiasta asianomaisille viranomaisille. Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi AR15/M16 Tynnyrin Mutterin Avainta. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

AR15/M16 Pipmutternyckel

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du köpt AR15/M16 Pipmutternyckeln från Precision Reflex. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig med installation och borttagning av pipmuttrar för din AR15-plattform. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid nyckeln i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder nyckeln.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera nyckeln för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Använd inte nyckeln för något annat ändamål än det avsedda.
- Om nyckeln är skadad, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för vägledning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att du använder rätt storlek på drivning (3/8" eller 1/2") för din drivbrytare, hylsnyckel eller momentnyckel.
- Tillämpa alltid kraft gradvis; plötslig eller överdriven kraft kan leda till verktygsfel eller personskada.
- Se till att pipmuttern är korrekt justerad innan du spänner eller lossar.
- Överskrid inte de rekommenderade momentangivelserna för din specifika tillämpning.
- Om du upplever motstånd när du använder nyckeln, stanna och bedöm situationen för att undvika att skada verktyget eller vapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive AR15/M16 Pipmutternyckeln, en drivbrytare, hylsnyckel eller momentnyckel.
- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installation av Pipmuttern:

- Justera pipmutternyckeln med pipmuttern.
- Sätt in den lämpliga drivningen i nyckeln och fäst den vid din drivbrytare eller momentnyckel.
- Tillämpa gradvis tryck för att spänna pipmuttern enligt tillverkarens specifikationer.

3. Borttagning av Pipmuttern:

- Justera pipmutternyckeln med pipmuttern.
- Sätt in den lämpliga drivningen i nyckeln och fäst den vid din drivbrytare eller momentnyckel.
- Tillämpa försiktigt tryck i motsatt riktning för att lossa pipmuttern.

4. Efteranvändning:

- Efter användning, rengör nyckeln för att ta bort skräp eller rester.

- Förvara nyckeln på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Avfallsinstruktioner

- Kassera nyckeln i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om nyckeln är skadad bortom reparation, överväg att återvinna metallkomponenterna där anläggningar finns.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av AR15/M16 Pipmutternyckeln, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Rapportering av Osäkra Produkter

Om du stöter på några problem med produkten eller tror att den kan utgöra en säkerhetsrisk, rapportera ärendet till de relevanta myndigheterna. Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av AR15/M16 Pipmutternyckeln. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro klíč na hlavňové matice AR15/M16

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč na hlavňové matice AR15/M16 od společnosti Precision Reflex. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl při instalaci a demontáži hlavňových matic pro vaši platformu AR15. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí.
- Při používání klíče noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte klíč k žádnému jinému účelu, než je zamýšleno.
- Pokud je klíč poškozen, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správnou velikost pohonu (3/8" nebo 1/2") pro váš breaker bar, soketový klíč nebo momentový klíč.
- Vždy aplikujte sílu postupně; náhlá nebo nadměrná síla může vést k selhání nástroje nebo k osobnímu zranění.
- Zajistěte, aby byla hlavňová matice správně zarovnána před utahováním nebo povolováním.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty točivého momentu pro vaši konkrétní aplikaci.
- Pokud při používání klíče narazíte na odpor, zastavte a zhodnoťte situaci, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo střelné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně klíče na hlavňové matice AR15/M16, breaker baru, soketového klíče nebo momentového klíče.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a bezpečná k práci.

2. Instalace hlavňové matice:

- Zarovnejte klíč na hlavňové matice s hlavňovou maticí.
- Vložte odpovídající pohon do klíče a připojte ho k vašemu breaker baru nebo momentovému klíči.
- Aplikujte postupně tlak k utažení hlavňové matice podle pokynů výrobce.

3. Demontáž hlavňové matice:

- Zarovnejte klíč na hlavňové matice s hlavňovou maticí.
- Vložte odpovídající pohon do klíče a připojte ho k vašemu breaker baru nebo momentovému klíči.
- Opatrně aplikujte tlak v opačném směru k povolení hlavňové matice.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte klíč, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.

- Uložte klíč na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte klíč v souladu s místními předpisy.
- Pokud je klíč poškozen natolik, že jej nelze opravit, zvažte recyklaci kovových komponentů tam, kde jsou k dispozici zařízení.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání klíče na hlavňové matice AR15/M16 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s vaším produktem.

Hlášení nebezpečných produktů

Pokud narazíte na jakékoli problémy s produktem nebo se domníváte, že může představovat bezpečnostní riziko, hlase tuto záležitost příslušným orgánům. Zůstaňte informováni o stahování a aktualizacích bezpečnosti prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání klíče na hlavňové matice AR15/M16. Vaše pečlivá pozornost k těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek.