

HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG - PROTEKTOR HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG

Smooth, Top Grain Leather-U.S. Made

Gorgeous, handmade, smooth leather bench bags that allow rifle to slide freely during recoil. Made from 3-3½ oz., top grain cowhide, finished in a beautiful cork color. Bag bottoms made from same leather but sueded for a good grip on rest or bench. DuPont nylon stitching won't rot or mildew. Bags with a C suffix have a smooth sliding, Cordura bag with a suede base and tie-down tabs to stay in position on the rest. Brass eyelets won't corrode or abrade the tie-down, Superb! NOTE: Bags shipped empty. Fill with sand or lead shot that you provide. Heavy Bottom Rabbit Ear Rear Bag's extra thick bottom sets flat on the bench. Slopes to match stock angle; ears prevent side shift.



Attributes

- Name: PROTEKTOR HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG
- Manufacturer: PROTEKTOR
- Product no.: 723300004
- Mfr. No.: 13A
- Color: Cork
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.318kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für den HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR](#)

Sicherheitsanweisungen für den HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Einführung

Danke, dass du dich für den HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es Stabilität und Unterstützung bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendet wird, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Verwendung mit geeigneten Materialien (Sand oder Bleischrot) gefüllt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Überschreite nicht die empfohlene Füllmenge, da dies die Leistung und Sicherheit der Tasche beeinträchtigen kann.
- Platziere die Tasche immer auf einer stabilen Oberfläche, um ein Rutschen oder Umkippen während der Nutzung zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung der Tasche auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Hindernissen und Zuschauern ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Füllen der Tasche

- Öffne den Füllanschluss der Tasche.
- Fülle die Tasche mit Sand oder Bleischrot, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist.
- Stelle sicher, dass die Füllung gleichmäßig verteilt ist, um eine ausgewogene Unterstützung zu gewährleisten.
- Schließe den Füllanschluss sicher, um ein Auslaufen zu verhindern.

2. Positionierung der Tasche

- Platziere die Tasche auf einer stabilen Schießbank oder Plattform.
- Stelle sicher, dass der Boden der Tasche flach auf der Oberfläche aufliegt, um Bewegung zu verhindern.
- Passe die Position der Tasche an, um mit dem Schaftwinkel deines Gewehrs übereinzustimmen.

3. Verwendung der Tasche

- Lege den Vorderschaft deines Gewehrs auf die Tasche.
- Nutze die Ohren der Tasche, um das Gewehr zu stützen und seitliche Bewegungen zu verhindern.
- Halte das Gewehr fest, während du zielst und schießt.

4. Nach der Nutzung

- Entferne das Gewehr von der Tasche.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Tasche über die Nutzung hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, das Leder und andere Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktleistung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Vertriebspartner. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereit hast, um eine effiziente Unterstützung zu gewährleisten.

Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Safety Instruction Guide for HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introduction

Thank you for choosing the HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used in a safe environment, away from children and pets.
- Inspect the bag before each use for any signs of wear or damage.
- Only use the bag for its intended purpose as described in this manual.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is filled with appropriate materials (sand or lead shot) before use to maintain stability.
- Do not exceed the recommended fill capacity, as this may affect the performance and safety of the bag.
- Always place the bag on a stable surface to prevent slipping or tipping during use.
- Avoid using the bag on uneven or unstable surfaces.
- Be mindful of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of obstructions and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag

- Open the filling port of the bag.
- Fill the bag with sand or lead shot until it reaches the desired weight.
- Ensure the filling is evenly distributed for balanced support.
- Close the filling port securely to prevent spillage.

2. Positioning the Bag

- Place the bag on a stable shooting bench or platform.
- Ensure the bottom of the bag is flat against the surface to prevent movement.
- Adjust the position of the bag to align with the stock angle of your rifle.

3. Using the Bag

- Rest the forend of your rifle on the bag.
- Use the ears of the bag to support the rifle and prevent lateral movement.
- Maintain a firm grip on the rifle while aiming and shooting.

4. After Use

- Remove the rifle from the bag.
- Store the bag in a dry place to prevent damage from moisture.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local waste disposal regulations.
- If the bag is damaged beyond use, consider recycling the leather and other materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure to have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introducción

Gracias por elegir la HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar estabilidad y soporte. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se use en un entorno seguro, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Usa la bolsa únicamente para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la bolsa esté llena con materiales apropiados (arena o perdigones) antes de usarla para mantener la estabilidad.
- No excedas la capacidad de llenado recomendada, ya que esto puede afectar el rendimiento y la seguridad de la bolsa.
- Siempre coloca la bolsa sobre una superficie estable para evitar deslizamientos o vuelcos durante el uso.
- Evita usar la bolsa sobre superficies irregulares o inestables.
- Presta atención a tu entorno y asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstrucciones y espectadores.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Llenado de la Bolsa

- Abre el puerto de llenado de la bolsa.
- Llena la bolsa con arena o perdigones hasta alcanzar el peso deseado.
- Asegúrate de que el llenado esté distribuido uniformemente para un soporte equilibrado.
- Cierra el puerto de llenado de manera segura para evitar derrames.

2. Posicionamiento de la Bolsa

- Coloca la bolsa sobre un banco o plataforma de tiro estable.
- Asegúrate de que la parte inferior de la bolsa esté plana contra la superficie para evitar movimientos.
- Ajusta la posición de la bolsa para que se alinee con el ángulo de la culata de tu rifle.

3. Uso de la Bolsa

- Apoya el forend de tu rifle sobre la bolsa.
- Utiliza las orejas de la bolsa para soportar el rifle y evitar el movimiento lateral.
- Mantén un agarre firme en el rifle mientras apuntas y disparas.

4. Después de Usar

- Retira el rifle de la bolsa.
- Guarda la bolsa en un lugar seco para prevenir daños por humedad.
- Inspecciona regularmente la bolsa para detectar signos de desgaste y reemplázala si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la bolsa de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la bolsa está dañada más allá de su uso, considera reciclar el cuero y otros materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una asistencia eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Guide de Sécurité pour le HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introduction

Merci d'avoir choisi le HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant stabilité et soutien. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspecte le sac avant chaque utilisation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement le sac pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le sac est rempli avec des matériaux appropriés (sable ou billes de plomb) avant utilisation pour maintenir la stabilité.
- Ne dépasse pas la capacité de remplissage recommandée, car cela pourrait affecter la performance et la sécurité du sac.
- Place toujours le sac sur une surface stable pour éviter tout glissement ou basculement pendant l'utilisation.
- Évite d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone de tir est dégagée d'obstructions et de personnes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac

- Ouvre le port de remplissage du sac.
- Remplis le sac avec du sable ou des billes de plomb jusqu'à atteindre le poids désiré.
- Assure-toi que le remplissage est réparti uniformément pour un soutien équilibré.
- Ferme le port de remplissage de manière sécurisée pour éviter les déversements.

2. Positionnement du Sac

- Place le sac sur un banc de tir ou une plateforme stable.
- Assure-toi que le fond du sac est à plat contre la surface pour éviter tout mouvement.
- Ajuste la position du sac pour l'aligner avec l'angle de la crosse de ton fusil.

3. Utilisation du Sac

- Repose le devant de ton fusil sur le sac.
- Utilise les oreilles du sac pour soutenir le fusil et empêcher tout mouvement latéral.
- Maintiens une prise ferme sur le fusil pendant que tu vises et tires.

4. Après Utilisation

- Retire le fusil du sac.
- Range le sac dans un endroit sec pour éviter les dommages causés par l'humidité.
- Inspecte régulièrement le sac pour tout signe d'usure et remplacele si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du sac conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le sac est endommagé audelà de l'utilisation, envisage de recycler le cuir et d'autres matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance du produit, contacte le fabricant ou ton distributeur local. Assuretoi d'avoir les détails de ton produit prêts pour une assistance efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo stabilità e supporto. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in un ambiente sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispeziona il sacco prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza il sacco solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il sacco sia riempito con materiali appropriati (sabbia o pallini di piombo) prima dell'uso per mantenere la stabilità.
- Non superare la capacità di riempimento raccomandata, poiché questo potrebbe influire sulle prestazioni e sulla sicurezza del sacco.
- Posiziona sempre il sacco su una superficie stabile per prevenire scivolamenti o ribaltamenti durante l'uso.
- Evita di utilizzare il sacco su superfici irregolari o instabili.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e spettatori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento del Sacco

- Apri il portello di riempimento del sacco.
- Riempi il sacco con sabbia o pallini di piombo fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che il riempimento sia distribuito uniformemente per un supporto bilanciato.
- Chiudi il portello di riempimento in modo sicuro per prevenire fuoriuscite.

2. Posizionamento del Sacco

- Posiziona il sacco su un banco di tiro o una piattaforma stabile.
- Assicurati che il fondo del sacco sia piatto contro la superficie per prevenire movimenti.
- Regola la posizione del sacco per allinearne l'angolo del calcio del tuo fucile.

3. Utilizzo del Sacco

- Appoggia il forend del tuo fucile sul sacco.
- Utilizza le orecchie del sacco per supportare il fucile e prevenire movimenti laterali.
- Mantieni una presa ferma sul fucile mentre punti e spari.

4. Dopo l'Uso

- Rimuovi il fucile dal sacco.

- Conserva il sacco in un luogo asciutto per prevenire danni da umidità.
- Ispeziona regolarmente il sacco per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacco in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il sacco è danneggiato oltre l'uso, considera di riciclare la pelle e altri materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo distributore locale. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introduksjon

Takk for at du valgte HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi stabilitet og støtte. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er skissert i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i et sikkert miljø, borte fra barn og kjæledyr.
- Inspiser posen før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun posen til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at posen er fylt med passende materialer (sand eller bly) før bruk for å opprettholde stabilitet.
- Ikke overskrid den anbefalte fyllkapasiteten, da dette kan påvirke ytelsen og sikkerheten til posen.
- Plasser alltid posen på en stabil overflate for å forhindre at den sklir eller tipper under bruk.
- Unngå å bruke posen på ujevne eller ustabile overflater.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skyteområdet er fritt for hindringer og tilskuere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av posen

- Åpne fyllingsporten på posen.
- Fyll posen med sand eller bly til den når ønsket vekt.
- Sørg for at fyllet er jevnt fordelt for balansert støtte.
- Lukk fyllingsporten sikkert for å forhindre søl.

2. Plassering av posen

- Plasser posen på en stabil skytebenk eller plattform.
- Sørg for at bunnen av posen er flat mot overflaten for å forhindre bevegelse.
- Juster posisjonen til posen for å tilpasse seg støkkvinkelen til riflen din.

3. Bruke posen

- Hvil forenden av riflen på posen.
- Bruk ørene på posen for å støtte riflen og forhindre lateral bevegelse.
- Oppretthold et fast grep om riflen mens du sikter og skyter.

4. Etter bruk

- Fjern riflen fra posen.
- Oppbevar posen på et tørt sted for å forhindre skade fra fuktighet.
- Inspiser jevnlig posen for tegn på slitasje og bytt den ut om nødvendig.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Kasts posen i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis posen er skadet utover bruk, vurder å resirkulere lær og andre materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktytelse, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør. Sørg for å ha produktdetaljene klare for effektiv assistanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając stabilność i wsparcie. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany w bezpiecznym środowisku, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź torbę przed każdym użyciem pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj torby tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest wypełniona odpowiednimi materiałami (piaskiem lub śrutem) przed użyciem, aby zachować stabilność.
- Nie przekraczaj zalecanej pojemności wypełnienia, ponieważ może to wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo torby.
- Zawsze umieszczaj torbę na stabilnej powierzchni, aby zapobiec ślizganiu się lub przewracaniu podczas użycia.
- Unikaj używania torby na nierównych lub niestabilnych powierzchniach.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od przeszkód i osób postronnych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wypełnianie Torby

- Otwórz port wypełnienia torby.
- Wypełnij torbę piaskiem lub śrutem, aż osiągnie pożądaną wagę.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozłożone dla zrównoważonego wsparcia.
- Zamknij port wypełnienia szczelnie, aby zapobiec wylaniu.

2. Pozycjonowanie Torby

- Umieść torbę na stabilnym stole strzeleckim lub platformie.
- Upewnij się, że dno torby jest płasko przylegające do powierzchni, aby zapobiec ruchowi.
- Dostosuj pozycję torby, aby dostosować ją do kąta kolby twojej broni.

3. Używanie Torby

- Oprzyj przednią część swojej broni na torbie.
- Użyj uszu torby, aby wspierać broń i zapobiegać ruchowi bocznemu.
- Utrzymuj mocny chwyt na broni podczas celowania i strzelania.

4. Po Użyciu

- Usuń broń z torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona poza użyteczność, rozważ recykling skóry i innych materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoimi doświadczeniami strzeleckimi z HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Turvaohjeet HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla vakautta ja tukea. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään turvallisessa ympäristössä, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista laukku ennen jokaista käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Käytä laukku vain sen tarkoitukseen, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampuma-aseiden käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että laukku on täytetty sopivilla materiaaleilla (hiekkä tai lyijypelletit) ennen käyttöä vakautta ylläpitääksesi.
- Älä ylitä suositeltua täyttökapasiteettia, sillä se voi vaikuttaa laukun suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Aseta laukku aina tasaiselle pinnalle estääksesi liukumisen tai kaatumisen käytön aikana.
- Vältä laukun käyttöä epätasaisilla tai epävakailla pinnoilla.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampuma-alue on vapaa esteistä ja sivustakatsojista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Laukun täyttäminen

- Avaa laukun täyttöaukko.
- Täytä laukku hiekalla tai lyijypelleteillä, kunnes se saavuttaa halutun painon.
- Varmista, että täyttö on tasaisesti jakautunut tasapainoisen tuen saavuttamiseksi.
- Sulje täyttöaukko tiiviisti estääksesi vuotamisen.

2. Laukun sijoittaminen

- Aseta laukku vakaalle ampumapenkillä tai alustalle.
- Varmista, että laukun pohja on tasaisesti pinnan kanssa liikkeen estämiseksi.
- Säädä laukun sijaintia niin, että se on linjassa kiväärin tukin kulman kanssa.

3. Laukun käyttäminen

- Lepää kiväärin etupää laukulla.
- Käytä laukun korvia tukemaan kivääriä ja estämään sivusiirtymistä.
- Pidä tiukka ote kiväärinstä tähtäämisen ja ampumisen aikana.

4. Käytön jälkeen

- Poista kiväärin laukusta.
- Säilytä laukku kuivassa paikassa estääksesi vaurioita kosteudesta.
- Tarkista laukku säännöllisesti kulumisen merkkien varalta ja vaihda se tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä laukku paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos laukku on vahingoittunut käyttökelvottomaksi, harkitse nahkan ja muiden materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on valmiina tuotteen tiedot tehokasta apua varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR tuotteen kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Introduktion

Tack för att du valt HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge stabilitet och stöd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i en säker miljö, borta från barn och husdjur.
- Inspektera väskan före varje användning för eventuella tecken på slitage eller skada.
- Använd endast väskan för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är fylld med lämpliga material (sand eller blyhagel) före användning för att upprätthålla stabilitet.
- Överskrid inte den rekommenderade fyllkapaciteten, eftersom detta kan påverka väskans prestanda och säkerhet.
- Placera alltid väskan på en stabil yta för att förhindra att den glider eller tippar under användning.
- Undvik att använda väskan på ojämna eller instabila ytor.
- Var medveten om din omgivning och se till att skytteområdet är fritt från hinder och åskådare.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan

- Öppna fyllningsporten på väskan.
- Fyll väskan med sand eller blyhagel tills den når önskad vikt.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för balanserat stöd.
- Stäng fyllningsporten ordentligt för att förhindra spill.

2. Positionering av väskan

- Placera väskan på en stabil skyttebänk eller plattform.
- Se till att botten av väskan ligger platt mot ytan för att förhindra rörelse.
- Justera väskans position för att anpassa den med kolvns vinkel på ditt gevär.

3. Användning av väskan

- Vila förändren av ditt gevär på väskan.
- Använd öronen på väskan för att stödja geväret och förhindra laterala rörelser.
- Upprätthåll ett fast grepp om geväret medan du siktar och skjuter.

4. Efter användning

- Ta bort geväret från väskan.
- Förvara väskan på en torr plats för att förhindra skador från fukt.
- Inspektera regelbundet väskan för eventuella tecken på slitage och byt ut den om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Kassera väskan i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om väskan är skadad utöver användning, överväg att återvinna lädret och andra material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör. Se till att ha dina produktuppgifter redo för effektiv hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse med HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!

Bezpečnostní pokyny pro HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje stabilitu a oporu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl produkt používán v bezpečném prostředí, daleko od dětí a domácích zvířat.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte tašku pouze k jejímu zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zajistěte, aby byla taška naplněna vhodnými materiály (písek nebo olověné broky) pro udržení stability.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu naplnění, protože to může ovlivnit výkon a bezpečnost tašky.
- Vždy umístěte tašku na stabilní povrch, aby se zabránilo sklouznutí nebo převrácení během používání.
- Vyhněte se používání tašky na nerovných nebo nestabilních površích.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla střelecká oblast bez překážek a diváků.

Pokyny k instalaci a používání

1. Naplnění tašky

- Otevřete plnicí otvor tašky.
- Naplňte tašku pískem nebo olověnými broky, dokud nedosáhne požadované hmotnosti.
- Zajistěte, aby bylo plnění rovnoměrně rozloženo pro vyváženou oporu.
- Bezpečně zavřete plnicí otvor, abyste zabránili vylití.

2. Umístění tašky

- Umístěte tašku na stabilní střelecký stůl nebo platformu.
- Zajistěte, aby dno tašky bylo ploché proti povrchu, aby se zabránilo pohybu.
- Upravte polohu tašky tak, aby odpovídala úhlu pažby vaší pušky.

3. Používání tašky

- Položte přední část vaší pušky na tašku.
- Použijte uši tašky k podpoře pušky a zabránění laterálnímu pohybu.
- Udržujte pevný úchop na pušce během míření a střelby.

4. Po použití

- Odstraňte pušku z tašky.
- Uložte tašku na suchém místě, abyste zabránili poškození vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte tašku na jakékoli známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte tašku v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je taška poškozena nad rámec použitelnosti, zvažte recyklaci kůže a dalších materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek ze střelby s HEAVY BOTTOM RABBIT EAR REAR BAG PROTEKTOR!