

Shotgun Bronze Bore Brush - DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/16 GAUGE

All of our shotgun brushes have bronze bristles, brass cores and five sixteenths-27 standard shotgun threads. Shotgun brushes thread directly into the Dewey Shotgun Rods or use the SBA adapter when using a 27 caliber and up female threaded Dewey Rod.



Attributes

- Name: DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/16 GAUGE
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 749000148
- Mfr. No.: SB-16
- Caliber: 16 Gauge
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 608060401043

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce para Escopeta](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Calibro di Bronzo DEWEY](#)
- [Norsk: Shotgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Szczotki do Luf Strzelby Dewey](#)
- [Suomi: Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Shotgun Bronze Bore Brush Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro štěrbinový kartáč DEWEY Shotgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush

Einleitung

Danke, dass du die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush für deine Reinigungsbedürfnisse gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Bore Brush immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor dem Reinigen entladen ist.
- Halte die Bore Brush und das Reinigungszubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Bore Brush nur für den vorgesehenen Zweck: Reinigung von Schrotflintenläufen.
- Überprüfe die Bore Brush regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

• Potenzielle Gefahren:

- Verletzungen durch scharfe Kanten oder Borsten.
- Beschädigung der Feuerwaffe bei unsachgemäßer Verwendung.
- Risiko einer chemischen Exposition bei Verwendung von Reinigungsmitteln.

• Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du deine Feuerwaffe reinigst.
- Wende beim Benutzen der Bore Brush keine übermäßige Kraft an, um Beschädigungen des Laufs zu vermeiden.
- Verwende Reinigungsmittel in einem gut belüfteten Bereich und befolge die Sicherheitsanweisungen des Herstellers für diese Produkte.

• Altersbeschränkungen:

- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Reinigungsutensilien: Dewey Shotgun Rod, Bore Brush, Reinigungsmittel und Schutzbrille.

2. Installation:

- Schraube die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush auf den Dewey Shotgun Rod.
- Wenn du eine Dewey Rod mit einem 27er oder größeren weiblichen Gewinde verwendest,

befestige zuerst den SBAAadapter.

3. Benutzung:

- Führe die Bore Brush von der Kammerseite in den Schrotflintenlauf ein.
- Schiebe die Bürste sanft durch den Lauf und ziehe sie wieder heraus. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.
- Reinige die Bore Brush nach der Benutzung mit Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen.

4. Nach der Reinigung:

- Bewahre die Bore Brush an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Bore Brush und ersetze sie, wenn die Borsten abgenutzt oder beschädigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Bore Brush gemäß den örtlichen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Entsorge die Bore Brush nicht im Feuer, da dies gefährliche Bedingungen schaffen kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Produktsicherheit, zur Verwendung oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an deine lokale Verbraucherbehörde oder die EU Safety GatePlattform für Updates zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Dewey Shotgun Bronze Bore Brush priorisierst. Dein verantwortungsbewusster Umgang trägt dazu bei, eine sicherere Umgebung für alle zu schaffen.

Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush for your cleaning needs. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always handle the bore brush with care to prevent injury.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the bore brush and cleaning equipment out of reach of children and pets.
- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning shotgun barrels.
- Regularly inspect the bore brush for signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Injury from sharp edges or bristles.
- Damage to the firearm if used improperly.
- Risk of chemical exposure if using cleaning solvents.

• Instructions for Avoiding Hazards:

- Always wear protective eyewear when cleaning your firearm.
- Do not apply excessive force when using the bore brush to avoid damaging the barrel.
- Use cleaning solvents in a wellventilated area and follow the manufacturer's safety instructions for those products.

• Age Restrictions:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary cleaning supplies: Dewey Shotgun Rod, bore brush, cleaning solvent, and protective eyewear.

2. Installation:

- Thread the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush onto the Dewey Shotgun Rod.
- If using a 27 caliber and up female threaded Dewey Rod, attach the SBA adapter first.

3. Usage:

- Insert the bore brush into the shotgun barrel from the breech end.
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out. Repeat this process several times to ensure thorough cleaning.

- After use, clean the bore brush with solvent and allow it to dry completely.

4. PostCleaning:

- Store the bore brush in a safe, dry place away from children and pets.
- Regularly check the condition of the bore brush and replace it if bristles are worn or damaged.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the bore brush in fire, as it may create hazardous conditions.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding product safety, usage, or to report unsafe products, please refer to your local consumer safety authority or the EU Safety Gate platform for updates on recalls and safety alerts.

Thank you for prioritizing safety while using the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Your responsible use helps ensure a safer environment for everyone.

Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce para Escopeta

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce para Escopeta Dewey para tus necesidades de limpieza. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el cepillo con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la escopeta esté descargada antes de limpiarla.
- Mantén el cepillo y el equipo de limpieza fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el cepillo únicamente para su propósito previsto: limpiar cañones de escopeta.
- Inspecciona regularmente el cepillo para detectar signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Lesiones por bordes afilados o cerdas.
- Daños a la escopeta si se usa incorrectamente.
- Riesgo de exposición a productos químicos si se utilizan solventes de limpieza.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Siempre usa gafas de protección al limpiar tu arma de fuego.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo para evitar dañar el cañón.
- Usa solventes de limpieza en un área bien ventilada y sigue las instrucciones de seguridad del fabricante para esos productos.

• Restricciones de Edad:

- Este producto no está destinado para el uso de personas menores de 18 años sin la supervisión de un adulto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que la escopeta esté completamente descargada y apuntada en una dirección segura.
- Reúne los suministros de limpieza necesarios: varilla Dewey para escopeta, cepillo de cañón, solvente de limpieza y gafas de protección.

2. Instalación:

- Enrosca el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey en la varilla Dewey para escopeta.
- Si usas una varilla Dewey con rosca hembra de 27 calibres o más, primero coloca el adaptador SBA.

3. **Uso:**

- Inserta el cepillo en el cañón de la escopeta desde el extremo de la recámara.
- Empuja suavemente el cepillo a través del cañón y sácalo. Repite este proceso varias veces para asegurar una limpieza completa.
- Después de usar, limpia el cepillo con solvente y déjalo secar completamente.

4. **PostLimpieza:**

- Guarda el cepillo en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Revisa regularmente el estado del cepillo y reemplázalo si las cerdas están gastadas o dañadas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cepillo de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- No deseches el cepillo en fuego, ya que puede crear condiciones peligrosas.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta sobre seguridad del producto, uso, o para reportar productos inseguros, consulta a tu autoridad local de seguridad del consumidor o la plataforma EU Safety Gate para actualizaciones sobre retiros y alertas de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas el Cepillo de Cañón de Bronce para Escopeta Dewey. Tu uso responsable ayuda a garantizar un entorno más seguro para todos.

Instructions de sécurité pour la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun pour tes besoins de nettoyage. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Manipule toujours la brosse avec précaution pour éviter les blessures.
- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant de procéder au nettoyage.
- Garde la brosse et le matériel de nettoyage hors de portée des enfants et des animaux.
- Utilise la brosse uniquement pour son but prévu : nettoyer les canons de fusil de chasse.
- Inspecte régulièrement la brosse pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Blessures causées par des bords tranchants ou des poils.
 - Dommages à l'arme si elle est utilisée de manière incorrecte.
 - Risque d'exposition à des produits chimiques si des solvants de nettoyage sont utilisés.
- **Instructions pour éviter les risques :**
 - Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu nettoies ton arme à feu.
 - N'applique pas une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour éviter d'endommager le canon.
 - Utilise des solvants de nettoyage dans un endroit bien ventilé et suis les instructions de sécurité du fabricant pour ces produits.
- **Restrictions d'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les fournitures de nettoyage nécessaires : tige Dewey Shotgun, brosse de nettoyage, solvant de nettoyage et lunettes de protection.

2. Installation :

- Visse la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun sur la tige Dewey Shotgun.
- Si tu utilises une tige Dewey à filetage femelle de calibre 27 et plus, fixe d'abord l'adaptateur SBA.

3. Utilisation :

- Insère la brosse dans le canon du fusil de chasse par l'extrémité de la culasse.
- Pousse doucement la brosse à travers le canon et tirela en arrière. Répète ce processus plusieurs fois pour un nettoyage complet.
- Après utilisation, nettoie la brosse avec du solvant et laissela sécher complètement.

4. Après nettoyage :

- Range la brosse dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement l'état de la brosse et remplace-la si les poils sont usés ou endommagés.

Instructions d'élimination

- Élimine la brosse conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas la brosse dans le feu, car cela pourrait créer des conditions dangereuses.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit, son utilisation, ou pour signaler des produits dangereux, consulte ton autorité locale de sécurité des consommateurs ou la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun. Ton utilisation responsable contribue à garantir un environnement plus sûr pour tous.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Calibro di Bronzo DEWEY

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Calibro di Bronzo Dewey per le tue esigenze di pulizia. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre la spazzola con cura per prevenire infortuni.
- Assicurarci che l'arma da fuoco sia scarica prima della pulizia.
- Tenere la spazzola e l'attrezzatura per la pulizia fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare la spazzola solo per il suo scopo previsto: la pulizia dei fucili a pompa.
- Ispezionare regolarmente la spazzola per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Pericoli Potenziali:

- Infortunio da bordi affilati o setole.
- Danno all'arma da fuoco se utilizzata in modo improprio.
- Rischio di esposizione chimica se si utilizzano solventi per la pulizia.

• Istruzioni per Evitare i Pericoli:

- Indossare sempre occhiali protettivi durante la pulizia dell'arma da fuoco.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso della spazzola per evitare di danneggiare la canna.
- Utilizzare solventi per la pulizia in un'area ben ventilata e seguire le istruzioni di sicurezza del produttore per tali prodotti.

• Restrizioni di Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarci che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere i materiali necessari per la pulizia: Dewey Shotgun Rod, spazzola per calibri, solvente per la pulizia e occhiali protettivi.

2. Installazione:

- Avvitare la Spazzola per Calibro di Bronzo Dewey sul Dewey Shotgun Rod.
- Se si utilizza un Dewey Rod con filettatura femminile da 27 calibro e superiore, prima attaccare l'adattatore SBA.

3. Uso:

- Inserire la spazzola nella canna del fucile a pompa dall'estremità del culatto.
- Spingere delicatamente la spazzola attraverso la canna e tirarla indietro. Ripetere questo processo più volte per garantire una pulizia approfondita.
- Dopo l'uso, pulire la spazzola con solvente e lasciarla asciugare completamente.

4. PostPulizia:

- Conservare la spazzola in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e animali domestici.
- Controllare regolarmente le condizioni della spazzola e sostituirla se le setole sono usurate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la spazzola in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non smaltire la spazzola nel fuoco, poiché potrebbe creare condizioni pericolose.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza del prodotto, l'uso o per segnalare prodotti non sicuri, ti preghiamo di fare riferimento all'autorità locale per la sicurezza dei consumatori o alla piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della Spazzola per Calibro di Bronzo Dewey. Il tuo uso responsabile contribuisce a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Shotgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Dewey Shotgun Bronze Bore Brush for rengjøringsbehovene dine. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid borebørsten med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at våpenet er avfyrt før rengjøring.
- Hold borebørsten og rengjøringsutstyret utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk borebørsten kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av hagleløp.
- Inspiser regelmessig borebørsten for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Potensielle farer:**

- Skader fra skarpe kanter eller bust.
- Skader på våpenet hvis det brukes feil.
- Risiko for kjemisk eksponering ved bruk av rengjøringsløsninger.

- **Instruksjoner for å unngå farer:**

- Bruk alltid vernebriller når du rengjør våpenet ditt.
- Ikke bruk overdreven kraft når du bruker borebørsten for å unngå å skade løpet.
- Bruk rengjøringsløsninger i et godt ventilert område og følg produsentens sikkerhetsinstruksjoner for disse produktene.

- **Aldersbegrensninger:**

- Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten voksen tilsyn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og pekes i en trygg retning.
- Samle nødvendige rengjøringsartikler: Dewey Shotgun Rod, borebørste, rengjøringsløsning og vernebriller.

2. Installasjon:

- Skru Dewey Shotgun Bronze Bore Brush på Dewey Shotgun Rod.
- Hvis du bruker en 27 kaliber og oppover hunntrådet Dewey Rod, fest SBAadapteren først.

3. Bruk:

- Sett borebørsten inn i hagleløpet fra bakenden.

- Skyv forsiktig børsten gjennom løpet og trekk den tilbake. Gjenta denne prosessen flere ganger for å sikre grundig rengjøring.
- Etter bruk, rengjør borebørsten med løsning og la den tørke helt.

4. Etter rengjøring:

- Oppbevar borebørsten på et trygt, tørt sted, utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Sjekk regelmessig tilstanden til borebørsten og bytt den ut hvis busten er slitt eller skadet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast borebørsten i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Kast ikke borebørsten i ild, da det kan skape farlige forhold.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående produktsikkerhet, bruk, eller for å rapportere usikre produkter, vennligst referer til din lokale forbrukersikkerhetsmyndighet eller EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om tilbakekallinger og sikkerhetsvarsler.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Din ansvarlige bruk bidrar til et tryggere miljø for alle.

Instrukcje Bezpieczeństwa Szczotki do Luf Strzelby Dewey

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotki do lufy strzelby Dewey Bronze Bore Brush do swoich potrzeb czyszczenia. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi szczotki do lufy, aby zapobiec urazom.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Trzymaj szczotkę do lufy i sprzęt czyszczący poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj szczotki do lufy wyłącznie do jej zamierzonego celu: czyszczenia luf strzelby.
- Regularnie sprawdzaj szczotkę do lufy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

• Potencjalne zagrożenia:

- Uraz spowodowany ostrymi krawędziami lub włosiem.
- Uszkodzenie broni, jeśli używana niewłaściwie.
- Ryzyko narażenia na działanie chemikaliów przy użyciu rozpuszczalników czyszczących.

• Instrukcje unikania zagrożeń:

- Zawsze noś okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania szczotki do lufy, aby uniknąć uszkodzenia lufy.
- Używaj rozpuszczalników czyszczących w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta dotyczących tych produktów.

• Ograniczenia wiekowe:

- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18. roku życia bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne akcesoria czyszczące: pręt Dewey Shotgun, szczotkę do lufy, rozpuszczalnik czyszczący oraz okulary ochronne.

2. Instalacja:

- Przykręć szczotkę do lufy Dewey Bronze Bore Brush do pręta Dewey Shotgun.
- Jeśli używasz pręta Dewey z gwintem żeńskim o rozmiarze 27 i większym, najpierw przymocuj adapter SBA.

3. Użytkowanie:

- Włóż szczotkę do lufy do lufy strzelby od strony komory naboowej.
- Delikatnie wsuń szczotkę przez lufę i wyciągnij ją z powrotem. Powtarzaj ten proces kilka razy, aby zapewnić dokładne czyszczenie.
- Po użyciu oczyść szczotkę do lufy za pomocą rozpuszczalnika i pozwól jej całkowicie wyschnąć.

4. Po czyszczeniu:

- Przechowuj szczotkę do lufy w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotki do lufy i wymieniaj ją, jeśli włosie jest zużyte lub uszkodzone.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj szczotkę do lufy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj szczotki do lufy do ognia, ponieważ może to stworzyć niebezpieczne warunki.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, użytkowania lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym organem ds. bezpieczeństwa konsumentów lub skorzystanie z platformy EU Safety Gate w celu uzyskania aktualizacji na temat wycofań i alertów dotyczących bezpieczeństwa.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas używania szczotki do lufy strzelby Dewey. Odpowiedzialne korzystanie z produktu przyczynia się do zapewnienia bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dewey Shotgun Bronze Bore Brushin puhdistustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele boreharjaa aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Pidä boreharja ja puhdistusvälineet lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä boreharjaa vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa: haulikkotukien puhdistamiseen.
- Tarkista säännöllisesti boreharjan kunto ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistusta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

• Mahdolliset vaarat:

- Vammat terävistä reunoista tai harjaksista.
- Aseen vaurioituminen, jos sitä käytetään väärin.
- Kemiallisten aineiden altistumisriski puhdistussolventtien käytön yhteydessä.

• Ohjeet vaarojen välttämiseksi:

- Käytä aina suojalaseja puhdistuaksesi asetta.
- Älä käytä liikaa voimaa boreharjaa käytettäessä, jotta estät piipun vaurioitumisen.
- Käytä puhdistussolventeja hyvin tuuletetussa tilassa ja noudata niiden valmistajien turvallisuusohjeita.

• Ikärajoitukset:

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat puhdistustarvikkeet: Dewey Shotgun Rod, boreharja, puhdistussolventti ja suojalasit.

2. Asennus:

- Kierrä Dewey Shotgun Bronze Bore Brush Dewey Shotgun Rodiin.
- Jos käytät 27kaliberin ja suurempia naiskierteisiä Deweysauvoja, kiinnitä ensin SBAadapteri.

3. Käyttö:

- Työnnä boreharja haulikkotukin piippuun takapäältä.
- Työnnä harjaa varovasti piipun läpi ja vedä se takaisin ulos. Toista tämä prosessi useita kertoja varmistaaksesi perusteellisen puhdistuksen.

- Käytön jälkeen puhdista boreharja liuottimella ja anna sen kuivua kokonaan.

4. Puhdistuksen jälkeen:

- Säilytä boreharja turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti boreharjan kunto ja vaihda se, jos harjakset ovat kuluneet tai vaurioituneet.

Hävitysohjeet

- Hävitä boreharja paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä hävitä boreharjaa tuleen, sillä se voi aiheuttaa vaarallisia olosuhteita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tuotteen turvallisuudesta, käytöstä tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajaturvallisuusviranomaiseen tai EU:n Safety Gate alustaan saadaksesi päivityksiä takaisinvetotilanteista ja turvallisuustiedotteista.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi Dewey Shotgun Bronze Bore Brushia. Vastuutietoinen käyttösi auttaa varmistamaan turvallisemman ympäristön kaikille.

Shotgun Bronze Bore Brush

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Dewey Shotgun Bronze Bore Brush för dina rengöringsbehov. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid borsten med omsorg för att förhindra skador.
- Se till att vapnet är oladdat innan rengöring.
- Håll borsten och rengöringsutrustning utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd borsten endast för sitt avsedda syfte: rengöring av hagelbrännare.
- Inspektera regelbundet borsten för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Följ alla lokala lagar och regler kring underhåll och rengöring av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**

- Skador från vassa kanter eller borst.
- Skador på vapnet om det används felaktigt.
- Risk för kemikalieexponering vid användning av rengöringsmedel.

- **Instruktioner för att undvika faror:**

- Bär alltid skyddsglasögon när du rengör ditt vapen.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder borsten för att undvika skador på pipan.
- Använd rengöringsmedel i ett välventilerat område och följ tillverkarens säkerhetsanvisningar för dessa produkter.

- **Åldersbegränsningar:**

- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxens tillsyn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial: Dewey Shotgun Rod, bore brush, rengöringsmedel och skyddsglasögon.

2. Installation:

- Skruva fast Dewey Shotgun Bronze Bore Brush på Dewey Shotgun Rod.
- Om du använder en Dewey Rod med kvinnlig gänga från 27 kaliber och uppåt, fäst SBAadaptern först.

3. Användning:

- Sätt in borsten i hagelbrännaren från bakänden.
- Tryck försiktigt borsten genom pipan och dra tillbaka den. Upprepa denna process flera gånger för att säkerställa grundlig rengöring.
- Efter användning, rengör borsten med rengöringsmedel och låt den torka helt.

4. Efter rengöring:

- Förvara borsten på en säker, torr plats borta från barn och husdjur.
- Kontrollera regelbundet borstens skick och byt ut den om borststråna är slitna eller skadade.

Avfallsinstruktioner

- Kassera borsten i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte borsten i eld, eftersom det kan skapa farliga förhållanden.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående produktsäkerhet, användning eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen hänvisa till din lokala konsumentssäkerhetsmyndighet eller EU Safety Gateplattformen för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsvarningar.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Ditt ansvarsfulla användande bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro štěrbinový kartáč DEWEY Shotgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali štěrbinový kartáč Dewey Shotgun Bronze Bore Brush pro vaše potřeby čištění. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se štěrbinovým kartáčem opatrně, abyste předešli zranění.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před čištěním.
- Uchovávejte štěrbinový kartáč a čisticí vybavení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte štěrbinový kartáč pouze k jeho určenému účelu: čištění hlavní brokovnice.
- Pravidelně kontrolujte štěrbinový kartáč na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Potenciální nebezpečí:

- Zranění od ostrých hran nebo štětín.
- Poškození zbraně při nesprávném použití.
- Riziko expozice chemikáliím při použití čisticích rozpouštědel.

• Pokyny pro vyhýbání se nebezpečím:

- Vždy noste ochranné brýle při čištění zbraně.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání štěrbinového kartáče, abyste předešli poškození hlavně.
- Používejte čisticí rozpouštědla v dobře větrané oblasti a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce těchto produktů.

• Věkové omezení:

- Tento produkt není určen pro použití osobami mladšími 18 let bez dozoru dospělé osoby.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a míří na bezpečné místo.
- Shromážděte potřebné čisticí potřeby: Dewey Shotgun Rod, štěrbinový kartáč, čisticí rozpouštědlo a ochranné brýle.

2. Instalace:

- Šroubujte štěrbinový kartáč Dewey Shotgun Bronze Bore Brush na Dewey Shotgun Rod.
- Pokud používáte Dewey Rod s ženským závitem pro kalibr 27 a vyšší, nejprve připojte adaptér SBA.

3. Použití:

- Vložte štěrbinový kartáč do hlavní brokovnice od konce závěru.
- Jemně protlačte kartáč hlavní a vytáhněte ho ven. Tento proces opakujte několikrát, abyste zajistili důkladné vyčištění.
- Po použití vyčistěte štěrbinový kartáč rozpouštědlem a nechte ho úplně uschnout.

4. Po čištění:

- Uložte štěrbinový kartáč na bezpečné a suché místo mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte stav štěrbinového kartáče a vyměňte ho, pokud jsou štětiny opotřebované nebo poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte štěrbinový kartáč v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte štěrbinový kartáč do ohně, protože by to mohlo vytvořit nebezpečné podmínky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu, použití nebo chcete nahlásit nebezpečné produkty, obraťte se na místní úřad pro ochranu spotřebitele nebo platformu EU Safety Gate pro aktualizace o stažení výrobků a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání štěrbinového kartáče Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Vaše zodpovědné používání pomáhá zajistit bezpečnější prostředí pro všechny.