

Shotgun Bronze Bore Brush - DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/410 GAUGE

All of our shotgun brushes have bronze bristles, brass cores and five sixteenths-27 standard shotgun threads. Shotgun brushes thread directly into the Dewey Shotgun Rods or use the SBA adapter when using a 27 caliber and up female threaded Dewey Rod.



Attributes

- Name: DEWEY SHOTGUN BRONZE BORE BRUSH/410 GAUGE
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 749000152
- Mfr. No.: SB-41
- Caliber: .410 Bore
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 608060401081

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Calibro Bronze Bore Brush DEWEY](#)
- [Norsk: Shotgun Bronze Bore Brush Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Szczotki do Luf Strzelby Dewey](#)
- [Suomi: Shotgun Bronze Bore Brush Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Shotgun Bronze Bore Brush Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro štěrbinový kartáč na brokovnice](#)

Sicherheitshinweise für die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush

Einleitung

Danke, dass du die Dewey Shotgun Bronze Bore Brush gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der effektiven Wartung deiner Schrotflinte zu helfen. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe vorsichtig mit dem Produkt um und halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Bore Brush vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Wenn die Bürste Anzeichen von Beschädigung zeigt, benutze sie nicht und ersetze sie sofort.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Reinigung von Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Schrotflinte vor der Reinigung entladen ist.
- Trage eine Schutzbrille, um zu verhindern, dass Schmutz oder Partikel in deine Augen gelangen.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Aufschrauben der Bürste auf die Stange zu verwenden, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, eine Schrotflinte zu reinigen, die noch geladen oder in einem potenziell unsicheren Zustand ist.
- Bewahre die Bore Brush an einem trockenen Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halte die Bore Brush außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Anleitung für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Schrotflinte vollständig entladen ist, bevor du mit dem Reinigungsprozess beginnst.
- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich der Dewey Shotgun Rod, der Bore Brush und eventuell benötigter Reinigungsmittel oder Öle.

2. Aufschrauben der Bore Brush:

- Richte die Bore Brush mit der Dewey Shotgun Rod aus.
- Schraube die Bürste vorsichtig in die Stange mit dem Standardgewinde von fünf sechsundzwanzigstel²⁷.
- Stelle sicher, dass sie sicher befestigt ist, aber ziehe sie nicht zu fest an.

3. Reinigungsprozess:

- Führe die Bore Brush vorsichtig in den Lauf der Schrotflinte ein.
- Bewege die Bürste hin und her, um den Lauf gründlich zu reinigen.
- Wiederhole dies nach Bedarf und verwende Reinigungsmittel, um den Prozess zu unterstützen, falls erforderlich.
- Entferne nach der Reinigung die Bore Brush aus dem Lauf.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die Bore Brush nach der Verwendung auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige die Bore Brush mit einem geeigneten Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bore Brushes gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge die Bore Brush nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gilt.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über Richtlinien zur sicheren Entsorgung von Reinigungsprodukten für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Dewey Shotgun Bronze Bore Brush wende dich bitte an die zuständigen Behörden oder deinen Produktvertreter.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Dewey Shotgun Bronze Bore Brush priorisierst. Dein Befolgen dieser Richtlinien trägt dazu bei, ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis zu gewährleisten.

Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. This product is designed to help you maintain your shotgun effectively. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle with care and keep out of reach of children.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear.
- If the brush shows any signs of damage, do not use it and replace it immediately.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and cleaning of firearms.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the shotgun is unloaded before cleaning.
- Use protective eyewear to prevent any debris from entering your eyes.
- Avoid using excessive force when threading the brush onto the rod to prevent damage.
- Do not attempt to clean a shotgun that is still loaded or in a potentially unsafe condition.
- Store the bore brush in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your shotgun is completely unloaded before beginning the cleaning process.
- Gather all necessary materials, including the Dewey Shotgun Rod, the bore brush, and any cleaning solvents or oils you may need.

2. Threading the Bore Brush:

- Align the bore brush with the Dewey Shotgun Rod.
- Carefully thread the brush into the rod using the standard five sixteenths 27 threads.
- Ensure it is securely attached but do not overtighten.

3. Cleaning Process:

- Insert the bore brush into the shotgun barrel gently.
- Move the brush back and forth to clean the bore thoroughly.
- Repeat as necessary, using cleaning solvents to assist in the process if required.
- After cleaning, remove the bore brush from the barrel.

4. Post-Cleaning:

- Inspect the bore brush for any wear or damage after use.
- Clean the bore brush with a suitable solvent and dry it completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bore brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is considered hazardous.
- Check with local authorities for guidelines on safe disposal of firearm cleaning products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush, please reach out to your local authorities or product distributor for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective cleaning experience.

Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey. Este producto está diseñado para ayudarte a mantener tu escopeta de manera efectiva. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Maneja con cuidado y mantén fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el cepillo de cañón antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Si el cepillo muestra signos de daño, no lo uses y reemplázalo de inmediato.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y limpieza de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que la escopeta esté descargada antes de limpiar.
- Usa gafas de protección para evitar que cualquier residuo entre en tus ojos.
- Evita usar fuerza excesiva al enroscar el cepillo en la varilla para prevenir daños.
- No intentes limpiar una escopeta que aún esté cargada o en una condición potencialmente insegura.
- Almacena el cepillo de cañón en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Mantén el cepillo de cañón fuera del alcance de niños y mascotas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu escopeta esté completamente descargada antes de comenzar el proceso de limpieza.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la varilla Dewey para escopeta, el cepillo de cañón y cualquier solvente o aceite de limpieza que puedas necesitar.

2. Enroscado del Cepillo de Cañón:

- Alinea el cepillo de cañón con la varilla Dewey para escopeta.
- Enrosca cuidadosamente el cepillo en la varilla utilizando las roscas estándar de cinco dieciseisavos²⁷.
- Asegúrate de que esté bien sujeto, pero no lo aprietes en exceso.

3. Proceso de Limpieza:

- Inserta el cepillo de cañón en el cañón de la escopeta con cuidado.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón a fondo.
- Repite según sea necesario, utilizando solventes de limpieza para ayudar en el proceso si es necesario.
- Después de limpiar, retira el cepillo de cañón del cañón.

4. Postlimpieza:

- Inspecciona el cepillo de cañón en busca de desgaste o daño después de usarlo.
- Limpia el cepillo de cañón con un solvente adecuado y sécalo completamente antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cepillo de cañón dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el cepillo de cañón en la basura doméstica regular si se considera peligroso.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas sobre la eliminación segura de productos de limpieza de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey, por favor, contacta a las autoridades locales o al distribuidor del producto para obtener asistencia.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas el Cepillo de Cañón de Bronce Dewey. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de limpieza segura y efectiva.

Instructions de sécurité pour la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun. Ce produit est conçu pour t'aider à entretenir efficacement ton fusil de chasse. Pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Manipule toujours avec soin et garde hors de portée des enfants.
- Inspecte la brosse avant chaque utilisation pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Si la brosse montre des signes de dommage, ne l'utilise pas et remplace-la immédiatement.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le nettoyage des armes à feu.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil de chasse est déchargé avant de le nettoyer.
- Utilise des lunettes de protection pour éviter que des débris n'entrent dans tes yeux.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du vissage de la brosse sur la tige pour prévenir tout dommage.
- Ne tente pas de nettoyer un fusil de chasse qui est encore chargé ou dans un état potentiellement dangereux.
- Range la brosse dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Garde la brosse hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton fusil de chasse est complètement déchargé avant de commencer le processus de nettoyage.
- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris la tige de fusil de chasse Dewey, la brosse de nettoyage et tout solvant ou huile de nettoyage dont tu pourrais avoir besoin.

2. Vissage de la brosse :

- Aligne la brosse avec la tige de fusil de chasse Dewey.
- Visse soigneusement la brosse dans la tige en utilisant les filetages standard de cinq seizièmes²⁷.
- Assure-toi qu'elle est bien fixée mais ne serre pas trop.

3. Processus de nettoyage :

- Insère la brosse dans le canon du fusil de chasse délicatement.
- Fais bouger la brosse d'avant en arrière pour nettoyer le canon en profondeur.
- Répète au besoin, en utilisant des solvants de nettoyage pour aider au processus si nécessaire.
- Après le nettoyage, retire la brosse du canon.

4. Postnettoyage :

- Inspecte la brosse pour tout signe d'usure ou de dommage après utilisation.

- Nettoie la brosse avec un solvant approprié et sèche-la complètement avant de la ranger.

Instructions de mise au rebut

- Jette toute brosse endommagée ou usée conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne jette pas la brosse dans les déchets ménagers réguliers si elle est considérée comme dangereuse.
- Vérifie auprès des autorités locales pour obtenir des directives sur l'élimination sécurisée des produits de nettoyage d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun, n'hésite pas à te rapprocher des autorités locales ou de ton distributeur de produits pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la brosse de nettoyage en bronze Dewey Shotgun. Ton respect de ces directives contribue à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola per Calibro Bronze Bore Brush DEWEY

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola per Calibro Bronze Bore Brush DEWEY. Questo prodotto è progettato per aiutarti a mantenere efficacemente il tuo fucile a pompa. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre con cura e tieni lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla la spazzola prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danneggiamento o usura.
- Se la spazzola mostra segni di danneggiamento, non utilizzarla e sostituiscila immediatamente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la pulizia delle armi da fuoco.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile a pompa sia scarico prima di procedere alla pulizia.
- Utilizza occhiali protettivi per prevenire l'ingresso di detriti negli occhi.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'avvitamento della spazzola sull'asta per prevenire danni.
- Non tentare di pulire un fucile a pompa che è ancora carico o in una condizione potenzialmente non sicura.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Tieni la spazzola lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile a pompa sia completamente scarico prima di iniziare il processo di pulizia.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi l'asta per fucile a pompa Dewey, la spazzola e eventuali solventi o oli per la pulizia di cui potresti aver bisogno.

2. Avvitamento della Spazzola:

- Allinea la spazzola con l'asta per fucile a pompa Dewey.
- Avvita con attenzione la spazzola nell'asta utilizzando le filettature standard cinque sedicesimi²⁷.
- Assicurati che sia attaccata saldamente, ma non stringere eccessivamente.

3. Processo di Pulizia:

- Inserisci delicatamente la spazzola nel cilindro del fucile a pompa.
- Muovi la spazzola avanti e indietro per pulire accuratamente il cilindro.
- Ripeti se necessario, utilizzando solventi per la pulizia per assistere nel processo se richiesto.
- Dopo la pulizia, rimuovi la spazzola dal cilindro.

4. PostPulizia:

- Controlla la spazzola per eventuali segni di usura o danneggiamento dopo l'uso.

- Pulisci la spazzola con un solvente adatto e asciugala completamente prima della conservazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali spazzole danneggiate o usurate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire la spazzola nei rifiuti domestici se è considerata pericolosa.
- Controlla con le autorità locali per le linee guida sullo smaltimento sicuro dei prodotti per la pulizia delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Spazzola per Calibro Bronze Bore Brush DEWEY, ti preghiamo di contattare le autorità locali o il distributore del prodotto per assistenza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso della Spazzola per Calibro Bronze Bore Brush DEWEY. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace.

Shotgun Bronze Bore Brush

Sikkerhetsinstruksjoner

Innledning

Takk for at du valgte Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å vedlikeholde haglen din effektivt. For å sikre din sikkerhet og sikkerheten til andre, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Håndter alltid med forsiktighet og hold det utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser borebørsten før hver bruk for tegn på skade eller slitasje.
- Hvis børsten viser tegn på skade, ikke bruk den og bytt den umiddelbart.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og rengjøring av skytevåpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at haglen er avfyrt før rengjøring.
- Bruk vernebriller for å hindre at rusk kommer inn i øynene dine.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du skruer børsten på stangen for å unngå skade.
- Ikke forsøk å rengjøre en hagle som fortsatt er ladd eller i en potensielt usikker tilstand.
- Oppbevar borebørsten på et tørt sted, unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Hold borebørsten utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at haglen din er helt avfyrt før du begynner rengjøringsprosessen.
- Samle alt nødvendig utstyr, inkludert Dewey Shotgun Rod, borebørsten og eventuelle rengjøringsmidler eller oljer du måtte trenge.

2. Skrue på borebørsten:

- Juster borebørsten med Dewey Shotgun Rod.
- Skru forsiktig børsten inn i stangen ved hjelp av standard fem seksdeler27 gjenger.
- Sørg for at den er sikkert festet, men ikke stram for hardt.

3. Rengjøringsprosess:

- Sett borebørsten forsiktig inn i hagleløpet.
- Beveg børsten frem og tilbake for å rengjøre løpet grundig.
- Gjenta etter behov, og bruk rengjøringsmidler for å hjelpe i prosessen hvis nødvendig.
- Etter rengjøring, ta borebørsten ut av løpet.

4. Etter rengjøring:

- Inspiser borebørsten for slitasje eller skade etter bruk.
- Rengjør borebørsten med et passende løsemiddel og tørk den helt før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller slitte borebørster i samsvar med lokale avfallsreguleringsregler.
- Ikke kast borebørsten i vanlig husholdningsavfall hvis den anses som farlig.
- Sjekk med lokale myndigheter for retningslinjer for sikker avhending av rengjøringsprodukter for skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller bekymringer angående Dewey Shotgun Bronze Bore Brush, vennligst kontakt de relevante myndighetene eller produktleverandøren for hjelp.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Din overholdelse av disse retningslinjene bidrar til å sikre en trygg og effektiv rengjøringsopplevelse.

Instrukcje Bezpieczeństwa Szczotki do Luf Strzelby Dewey

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór szczotki do luf strzelby Dewey. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci skutecznie utrzymać Twoją strzelbę. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze obchodź się z produktem ostrożnie i trzymaj go z dala od dzieci.
- Sprawdź szczotkę przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Jeśli szczotka wykazuje jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, nie używaj jej i natychmiast ją wymień.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i czyszczenia broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze upewnij się, że strzelba jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Używaj ochrony oczu, aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń do oczu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkręcania szczotki na pręt, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Nie próbuj czyścić strzelby, która jest nadal naładowana lub w potencjalnie niebezpiecznym stanie.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Trzymaj szczotkę z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja strzelba jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem procesu czyszczenia.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym pręt Dewey do strzelby, szczotkę oraz wszelkie środki czyszczące lub oleje, których możesz potrzebować.

2. Wkręcanie Szczotki:

- Wyrównaj szczotkę z prętem Dewey do strzelby.
- Ostrożnie wkręć szczotkę w pręt, używając standardowych gwintów pięć szesnastych²⁷.
- Upewnij się, że jest mocno przymocowana, ale nie dokręcaj zbyt mocno.

3. Proces Czyszczenia:

- Delikatnie włóż szczotkę do lufy strzelby.
- Poruszaj szczotką w przód i w tył, aby dokładnie wyczyścić lufę.
- Powtarzaj w razie potrzeby, używając środków czyszczących, aby wspomóc proces, jeśli to konieczne.
- Po czyszczeniu usuń szczotkę z lufy.

4. Po Czyszczeniu:

- Sprawdź szczotkę pod kątem jakichkolwiek oznak zużycia lub uszkodzenia po użyciu.

- Wyczyść szczotkę odpowiednim środkiem czyszczącym i całkowicie ją wysusz przed przechowaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotki do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uznawana za niebezpieczną.
- Sprawdź z lokalnymi władzami wytyczne dotyczące bezpiecznej utylizacji produktów do czyszczenia broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących szczotki do luf strzelby Dewey, prosimy o skontaktowanie się z lokalnymi władzami lub dystrybutorem produktu w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania ze szczotki do luf strzelby Dewey. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia.

Shotgun Bronze Bore Brush Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dewey Shotgun Bronze Bore Brushin. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan haulikkosi kunnossapidossa. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele tuotetta aina varovaisesti ja pidä se lasten ulottumattomissa.
- Tarkista boreharja ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Jos harjassa on merkkejä vaurioista, älä käytä sitä ja vaihda se heti.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja puhdistusta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että haulikkosi on tyhjennetty ennen puhdistusta.
- Käytä suojalaseja estääksesi roskien pääsyn silmiisi.
- Vältä liiallista voimaa harjan kiinnittämisessä varteen vaurioiden estämiseksi.
- Älä yritä puhdistaa haulikkoa, joka on vielä ladattu tai mahdollisesti vaarallisessa kunnossa.
- Säilytä boreharja kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Pidä boreharja lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että haulikkosi on täysin tyhjennetty ennen puhdistusprosessin aloittamista.
- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien Dewey Shotgun Rod, boreharja ja mahdolliset puhdistusaineet tai öljyt, joita saatat tarvita.

2. Boreharjan Kiinnittäminen:

- Kohdista boreharja Dewey Shotgun Rodin kanssa.
- Kierrä harja varovasti varteen käyttäen standardeja 5/1627 kierteitä.
- Varmista, että se on tiukasti kiinni, mutta älä kiristä liikaa.

3. Puhdistusprosessi:

- Työnnä boreharja varovasti haulikkotynnyriin.
- Liikuta harjaa edestakaisin puhdistaaaksesi tynnyrin perusteellisesti.
- Toista tarvittaessa, käytä puhdistusaineita prosessin avustamiseksi, jos tarpeen.
- Poista boreharja tynnyristä puhdistuksen jälkeen.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Tarkista boreharja kulumisen tai vaurioiden varalta käytön jälkeen.
- Puhdista boreharja sopivalla puhdistusaineella ja kuivaa se huolellisesti ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet boreharjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen

mukaisesti.

- Älä hävitä boreharjaa tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaarallista.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta ohjeet aseiden puhdistustuotteiden turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Kaikissa Dewey Shotgun Bronze Bore Brushia koskevissa kysymyksissä tai huolenaiheissa, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoit turvallisuutta käyttäessäsi Dewey Shotgun Bronze Bore Brushia. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen.

Shotgun Bronze Bore Brush

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att underhålla din hagelgevär på ett effektivt sätt. För att säkerställa din säkerhet och andras, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid med försiktighet och håll den utom räckhåll för barn.
- Inspektera hagelborsten före varje användning för tecken på skador eller slitage.
- Om borsten visar några tecken på skada, använd den inte och ersätt den omedelbart.
- Följ alla lokala lagar och regler angående användning och rengöring av skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att hagelgeväret är oladdat innan rengöring.
- Använd skyddsglasögon för att förhindra att skräp kommer in i ögonen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du skruvar fast borsten på stängen för att förhindra skador.
- Försök inte att rengöra ett hagelgevär som fortfarande är laddat eller i en potentiellt osäker situation.
- Förvara hagelborsten på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Håll hagelborsten utom räckhåll för barn och husdjur.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt hagelgevär är helt oladdat innan du påbörjar rengöringsprocessen.
- Samla alla nödvändiga material, inklusive Dewey Shotgun Rod, hagelborsten och eventuella rengöringsmedel eller oljor du kan behöva.

2. Skruva Fast Hagelborsten:

- Justera hagelborsten med Dewey Shotgun Rod.
- Skruva försiktigt in borsten i stängen med de standard femtondelar²⁷ gängorna.
- Se till att den är ordentligt fäst men dra inte åt för hårt.

3. Rengöringsprocess:

- Sätt försiktigt in hagelborsten i hagelgevärets lopp.
- Flytta borsten fram och tillbaka för att rengöra loppet grundligt.
- Upprepa vid behov, använd rengöringsmedel för att underlätta processen om det behövs.
- Efter rengöring, ta bort hagelborsten från loppet.

4. Efter Rengöring:

- Inspektera hagelborsten för slitage eller skador efter användning.
- Rengör hagelborsten med ett lämpligt lösningsmedel och låt den torka helt innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna hagelborstar i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte hagelborsten i vanligt hushållsavfall om den anses vara farlig.
- Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer om säker kassering av rengöringsprodukter för skjutvapen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Dewey Shotgun Bronze Bore Brush, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller produkt Distributör för hjälp.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder Dewey Shotgun Bronze Bore Brush. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro štěrbinový kartáč na brokovnice

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali štěrbinový kartáč na brokovnice Dewey. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně udržovat vaši brokovnici. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy s ním zacházejte opatrně a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte kartáč na štěrby na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud kartáč vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a okamžitě ho vyměňte.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a čištění střelných zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je brokovnice vybitá před čištěním.
- Používejte ochranné brýle, abyste zabránili vniknutí jakýchkoli nečistot do očí.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při šroubování kartáče na tyč, aby nedošlo k poškození.
- Nepokoušejte se čistit brokovnici, která je stále nabitá nebo v potenciálně nebezpečném stavu.
- Skladujte kartáč na štěrby na suchém místě, mimo vlhkost a extrémní teploty.
- Držte kartáč na štěrby mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše brokovnice zcela vybitá před zahájením procesu čištění.
- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně tyče Dewey Shotgun, kartáče na štěrby a jakékoli čisticí prostředky nebo oleje, které budete potřebovat.

2. Šroubování kartáče na štěrby:

- Zarovnejte kartáč na štěrby s tyčí Dewey Shotgun.
- Opatrně zašroubujte kartáč do tyče pomocí standardních závitů pět šestin 27.
- Ujistěte se, že je pevně připojen, ale nepřetahujte.

3. Proces čištění:

- Opatrně vložte kartáč na štěrby do hlavně brokovnice.
- Pohybuje kartáčem tam a zpět, abyste důkladně vyčistili hlaveň.
- Opakujte podle potřeby, přičemž použijte čisticí prostředky k usnadnění procesu, pokud je to nutné.
- Po čištění vyjměte kartáč z hlavně.

4. Po čištění:

- Po použití zkontrolujte kartáč na štěrby na jakékoli opotřebení nebo poškození.
- Vyčistěte kartáč na štěrby vhodným čisticím prostředkem a zcela ho osušte před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované kartáče na štěrby v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je kartáč považován za nebezpečný, nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro pokyny k bezpečné likvidaci čisticích prostředků na střelné zbraně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně štěrbinového kartáče na brokovnice Dewey, obraťte se prosím na příslušné úřady nebo distributora produktu pro pomoc.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání štěrbinového kartáče na brokovnice Dewey. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečné a efektivní zkušenosti s čištěním.