

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 44 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 44 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000584
- Mfr. No.: 9394
- Caliber: 44 Caliber (.429-.430)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683093943

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Piloto de Recortador de Vainas RCBS 44 Cal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 44 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 44 Cal](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal](#)

Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal

Einführung

Danke, dass du dich für den RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der europäischen Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, stelle die Nutzung sofort ein und suche nach einem Ersatz.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der europäischen Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Case Trimmer Pilot nur mit kompatiblen Rotary Case Trimmer Collets.
- Stelle sicher, dass der Trimmer vor dem Betrieb sicher montiert ist.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Accessoires, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Trage immer geeigneten Augenschutz während der Nutzung des Trimmers.
- Überschreite nicht den angegebenen Kaliberbereich bei der Verwendung des Piloten.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Betreibe den Trimmer nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut beleuchtet und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Produkt auspacken:** Entferne den Case Trimmer Pilot aus der Verpackung und überprüfe auf Beschädigungen.
2. **Kompatiblen Collet auswählen:** Wähle das geeignete Rotary Case Trimmer Collet für deine spezifischen Bedürfnisse aus.
3. **Trimmer sichern:** Montiere den Trimmer sicher auf einer stabilen Oberfläche mit dem entsprechenden Zubehör.
4. **Pilot anbringen:** Setze den Case Trimmer Pilot in die Hülsenmündung ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.

Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
2. **Hülse einsetzen:** Platziere die Hülse in den Trimmer und achte auf die richtige Ausrichtung mit dem Pilot.
3. **Hülse trimmen:** Aktiviere den Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers. Überwache den Trimmvorgang genau.
4. **Getrimmte Hülsen inspizieren:** Überprüfe nach dem Trimmen jede Hülse auf Gleichmäßigkeit und mögliche Mängel.
5. **Ausrüstung reinigen:** Reinige nach der Nutzung den Trimmer und den Pilot, um die Leistung und

Langlebigkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge elektrische Komponenten nicht im regulären Müll; informiere dich über die nächstgelegenen Recyclingzentren.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere direkt deren SupportTeam.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with European safety regulations. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the product is used according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If the product is damaged, discontinue use immediately and seek a replacement.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the European Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Case Trimmer Pilot only with compatible rotary case trimmer collets.
- Ensure the trimmer is securely mounted before operation.
- Avoid wearing loose clothing or accessories that may get caught in the machinery.
- Always wear appropriate eye protection while using the trimmer.
- Do not exceed the specified caliber range when using the pilot.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Do not operate the trimmer in wet or damp conditions to avoid electrical hazards.
- Ensure the workspace is welllit and organized to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Unpack the Product:** Remove the Case Trimmer Pilot from its packaging and inspect for any damage.
2. **Select Compatible Collet:** Choose the appropriate rotary case trimmer collet for your specific needs.
3. **Secure the Trimmer:** Mount the trimmer securely on a stable surface using the appropriate hardware.
4. **Attach the Pilot:** Insert the Case Trimmer Pilot into the case mouth ensuring it is properly seated.

Usage

1. **Preparation:** Ensure that the workspace is clean and free from obstructions.
2. **Insert Case:** Place the case into the trimmer, ensuring proper alignment with the pilot.
3. **Trim the Case:** Activate the trimmer according to the manufacturer's instructions. Monitor the trimming process closely.
4. **Inspect Trimmed Cases:** After trimming, inspect each case for uniformity and any defects.
5. **Clean the Equipment:** After use, clean the trimmer and pilot to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electrical components in regular waste; check for designated recycling centers.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Piloto de Recortador de Vainas RCBS 44 Cal

Introducción

Gracias por elegir el Piloto de Recortador de Vainas RCBS 44 Cal. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para asegurar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad europeas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Si el producto está dañado, interrumpe su uso de inmediato y busca un reemplazo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma de Seguridad Europea.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el Piloto de Recortador de Vainas solo con collets compatibles para el Rotary Case Trimmer.
- Asegúrate de que el recortador esté montado de manera segura antes de operar.
- Evita usar ropa o accesorios sueltos que puedan quedar atrapados en la maquinaria.
- Siempre usa protección ocular adecuada mientras usas el recortador.
- No excedas el rango de calibre especificado al usar el piloto.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- No operes el recortador en condiciones húmedas o mojadas para evitar riesgos eléctricos.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien iluminado y organizado para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. **Desempaqueta el Producto:** Retira el Piloto de Recortador de Vainas de su embalaje e inspecciona en busca de daños.
2. **Selecciona el Collet Compatible:** Elige el collet adecuado para el Rotary Case Trimmer según tus necesidades específicas.
3. **Asegura el Recortador:** Monta el recortador de manera segura sobre una superficie estable utilizando el hardware adecuado.
4. **Adjunta el Piloto:** Inserta el Piloto de Recortador de Vainas en la boca del cartucho asegurándote de que esté bien colocado.

Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.
2. **Inserta el Cartucho:** Coloca el cartucho en el recortador, asegurando la alineación correcta con el piloto.
3. **Recorta el Cartucho:** Activa el recortador según las instrucciones del fabricante. Monitorea el proceso de recorte de cerca.
4. **Inspecciona los Cartuchos Recortados:** Después de recortar, inspecciona cada cartucho en busca de uniformidad y defectos.
5. **Limpia el Equipo:** Después de usar, limpia el recortador y el piloto para mantener el rendimiento y la longevidad.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches componentes eléctricos en la basura regular; verifica los centros de reciclaje designados.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje sean reciclados o desechados adecuadamente.

Información de Contacto para Mayor Soporte

Para cualquier consulta o soporte relacionado con el Piloto de Recortador de Vainas RCBS 44 Cal, por favor consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente a su equipo de soporte.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Piloto de Recortador de Vainas RCBS 44 Cal. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 44 Cal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 44 Cal. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité européennes. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Si le produit est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez un remplacement.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité européenne.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Pilote de Raccourcisseur de Douille uniquement avec des collets de tailleuse rotative compatibles.
- Assurez-vous que le trimmer est solidement monté avant de l'utiliser.
- Évitez de porter des vêtements ou des accessoires amples qui pourraient se coincer dans la machine.
- Portez toujours des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation du trimmer.
- Ne dépassez pas la plage de calibre spécifiée lors de l'utilisation du pilote.
- Gardez vos mains et d'autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Ne faites pas fonctionner le trimmer dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques électriques.
- Assurez-vous que l'espace de travail est bien éclairé et organisé pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballer le Produit** : Retirez le Pilote de Raccourcisseur de Douille de son emballage et inspectez-le pour tout dommage.
2. **Sélectionner le Collet Compatible** : Choisissez le collet de tailleuse rotative approprié pour vos besoins spécifiques.
3. **Fixer le Trimmer** : Montez le trimmer de manière sécurisée sur une surface stable à l'aide du matériel approprié.
4. **Fixer le Pilote** : Insérez le Pilote de Raccourcisseur de Douille dans l'ouverture de la douille en vous assurant qu'il est bien en place.

Utilisation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
2. **Insérer la Douille** : Placez la douille dans le trimmer, en vous assurant qu'elle est correctement alignée avec le pilote.
3. **Raccourcir la Douille** : Activez le trimmer selon les instructions du fabricant. Surveillez de près le processus de raccourcissement.
4. **Inspecter les Douilles Raccourcies** : Après le raccourcissement, inspectez chaque douille pour vérifier l'uniformité et tout défaut.
5. **Nettoyer l'Équipement** : Après utilisation, nettoyez le trimmer et le pilote pour maintenir leurs

performances et leur longévité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les composants électriques dans les déchets ordinaires ; vérifiez les centres de recyclage désignés.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés correctement.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 44 Cal, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter directement leur équipe de support.

En suivant ces directives et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 44 Cal. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e la conformità alle normative europee sulla sicurezza. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e richiedere un sostituto.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma di Sicurezza Europea.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il Case Trimmer Pilot solo con collet di taglio rotativo compatibili.
- Assicurarsi che il trimmer sia montato in modo sicuro prima dell'operazione.
- Evitare di indossare abbigliamento o accessori larghi che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Indossare sempre protezioni per gli occhi appropriate durante l'uso del trimmer.
- Non superare l'intervallo di calibro specificato durante l'uso del pilota.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Non operare il trimmer in condizioni di umidità o bagnato per evitare rischi elettrici.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Disimballare il Prodotto:** Rimuovere il Case Trimmer Pilot dalla sua confezione e ispezionare per eventuali danni.
2. **Selezionare il Collet Compatibile:** Scegliere il collet di taglio rotativo appropriato per le proprie esigenze specifiche.
3. **Fissare il Trimmer:** Montare il trimmer in modo sicuro su una superficie stabile utilizzando l'hardware appropriato.
4. **Attaccare il Pilota:** Inserire il Case Trimmer Pilot nella bocca della cartuccia assicurandosi che sia correttamente posizionato.

Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostruzioni.
2. **Inserire la Cartuccia:** Posizionare la cartuccia nel trimmer, assicurandosi che sia allineata correttamente con il pilota.
3. **Tagliare la Cartuccia:** Attivare il trimmer secondo le istruzioni del produttore. Monitorare attentamente il processo di taglio.
4. **Ispezionare le Cartucce Tagliate:** Dopo il taglio, ispezionare ogni cartuccia per uniformità e eventuali difetti.
5. **Pulire l'Attrezzatura:** Dopo l'uso, pulire il trimmer e il pilota per mantenere le prestazioni e la longevità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i componenti elettrici nei rifiuti normali; controllare per centri di riciclaggio designati.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare direttamente il loro team di supporto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, si può garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Grazie per l'attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 44 Cal

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pilota Przycinacza Łusek RCBS 44 Cal. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z europejskimi przepisami bezpieczeństwa. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i poszukaj wymiany.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na europejskiej platformie Safety Gate.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Pilota Przycinacza Łusek tylko z kompatybilnymi kolbami do obrotowego przycinacza łusek.
- Upewnij się, że przycinacz jest pewnie zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub akcesoriów, które mogą zostać wciągnięte przez maszynę.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z przycinacza.
- Nie przekraczaj określonego zakresu kalibru podczas używania pilota.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części w trakcie pracy.
- Nie obsługuj przycinacza w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby uniknąć zagrożeń elektrycznych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Rozpakowanie Produktu:** Wyjmij Pilota Przycinacza Łusek z opakowania i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
2. **Wybór Kompatybilnej Kolby:** Wybierz odpowiednią kolbę do obrotowego przycinacza łusek zgodnie z Twoimi potrzebami.
3. **Zabezpieczenie Przycinacza:** Zamocuj przycinacz pewnie na stabilnej powierzchni, używając odpowiednich elementów mocujących.
4. **Montaż Pilota:** Włóż Pilota Przycinacza Łusek do wlotu łuski, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.

Użytkowanie

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
2. **Włożenie Łuski:** Umieść łuskę w przycinaczu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana z pilotem.
3. **Przycinanie Łuski:** Aktywuj przycinacz zgodnie z instrukcjami producenta. Uważnie monitoruj proces przycinania.
4. **Inspekcja Przyciętych Łusek:** Po przycięciu sprawdź każdą łuskę pod kątem jednorodności i ewentualnych wad.
5. **Czyszczenie Sprzętu:** Po użyciu oczyść przycinacz i pilota, aby utrzymać wydajność i długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj elementów elektrycznych do zwykłych odpadów; sprawdź, czy są wyznaczone centra recyklingowe.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub właściwie usuwane.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub potrzeb wsparcia dotyczących Pilota Przycinacza Łusek RCBS 44 Cal, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub bezpośredni kontakt z ich zespołem wsparcia.

Proszę przestrzegać tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Pilotem Przycinacza Łusek RCBS 44 Cal. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi ja Euroopan turvallisuusmääräysten noudattamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Jos tuote on vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja hanki korvaava tuote.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista Euroopan Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Käytä Case Trimmer Pilot tuotetta vain yhteensopivien rotary case trimmer colletien kanssa.
- Varmista, että trimmeri on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai asusteiden käyttöä, jotka voivat jäädä koneiston väliin.
- Käytä aina asianmukaisia silmäsuojia trimmeriä käyttäessäsi.
- Älä ylitä ilmoitettua kaliiperirangea käytettäessä pilotia.
- Pidä kädet ja muut kehon osat liikkuvien osien ulkopuolella käytön aikana.
- Älä käytä trimmeriä kosteissa tai märissä olosuhteissa sähkövaaran välttämiseksi.
- Varmista, että työskentelytila on hyvin valaistu ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Pakkaus auki:** Poista Case Trimmer Pilot pakkauksestaan ja tarkista mahdolliset vauriot.
2. **Valitse yhteensopiva collet:** Valitse tarpeitasi vastaava rotary case trimmer collet.
3. **Varmista trimmeri:** Kiinnitä trimmeri tukevasti vakaalle pinnalle asianmukaisilla kiinnikkeillä.
4. **Liitä pilot:** Aseta Case Trimmer Pilot patruunan suuhun varmistaen, että se on oikeassa asennossa.

Käyttö

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelytila on puhdas ja esteetön.
2. **Aseta patruuna:** Aseta patruuna trimmeriin varmistaen oikea kohdistus pilotin kanssa.
3. **Trimmaus:** Aktivoi trimmeri valmistajan ohjeiden mukaisesti. Seuraa trimmausprosessia tarkasti.
4. **Tarkista trimmaustulokset:** Trimmaamisen jälkeen tarkista jokainen patruuna tasalaatuisuuden ja mahdollisten vikojen varalta.
5. **Puhdista laitteet:** Käytön jälkeen puhdista trimmeri ja pilotin suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä sähkökomponentteja tavallisessa jätteessä; tarkista erikseen merkittyjä kierrätyskeskuksia.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä heidän tukitiimiinsä.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Säkerhetsinstruktioner för RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och efterlevnad av europeiska säkerhetsbestämmelser. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Om produkten är skadad, avbryt användningen omedelbart och sök en ersättning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på den europeiska Safety Gateplattformen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Case Trimmer Pilot endast med kompatibla rotary case trimmer collets.
- Se till att trimmern är ordentligt monterad innan användning.
- Undvik att bära lösa kläder eller accessoarer som kan fastna i maskineriet.
- Bär alltid lämplig ögonskydd under användning av trimmern.
- Överskrid inte den angivna kaliberintervallet när du använder piloten.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Använd inte trimmern i våta eller fuktiga förhållanden för att undvika elektriska faror.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Packa upp produkten:** Ta bort Case Trimmer Pilot från dess förpackning och inspektera för eventuella skador.
2. **Välj kompatibel collet:** Välj den lämpliga rotary case trimmer collet för dina specifika behov.
3. **Säkra trimmern:** Montera trimmern ordentligt på en stabil yta med hjälp av lämplig hårdvara.
4. **Fäst piloten:** Sätt in Case Trimmer Pilot i hylsans mun och se till att den är korrekt placerad.

Användning

1. **Förberedelse:** Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
2. **Sätt in hylsan:** Placera hylsan i trimmern och se till att den är korrekt justerad med piloten.
3. **Trimma hylsan:** Aktivera trimmern enligt tillverkarens instruktioner. Övervaka trimningsprocessen noggrant.
4. **Inspektera trimmade hylsor:** Efter trimning, inspektera varje hylsa för enhetlighet och eventuella defekter.
5. **Rengör utrustningen:** Efter användning, rengör trimmern och piloten för att upprätthålla prestanda och livslängd.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser.

- Kassera inte elektriska komponenter i vanligt avfall; kontrollera för utsedda återvinningscentraler.
- Se till att alla förpackningsmaterial återvinns eller kasseras korrekt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller stöd angående RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras supportteam direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, aby byl výrobek používán podle pokynů výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud je výrobek poškozen, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte náhradu.
- Hlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na evropské platformě Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Case Trimmer Pilot pouze s kompatibilními rotačními upínacími hlavami.
- Zajistěte, aby byl trimmer bezpečně namontován před operací.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo doplňků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle při používání trimmeru.
- Nepřekračujte uvedený rozsah ráže při používání pilota.
- Udržujte ruce a další části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Neprovazujte trimmer v mokřích nebo vlhkých podmínkách, abyste se vyhnuli elektrickým nebezpečím.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo dobře osvětlené a organizované, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Rozbalení výrobku:** Vyjměte Case Trimmer Pilot z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.
2. **Výběr kompatibilní upínací hlavy:** Vyberte vhodnou rotační upínací hlavu pro vaše specifické potřeby.
3. **Zajištění trimmeru:** Bezpečně upevněte trimmer na stabilní povrch pomocí vhodného montážního materiálu.
4. **Připojení pilota:** Vložte Case Trimmer Pilot do ústí nábojnice a ujistěte se, že je správně usazen.

Použití

1. **Příprava:** Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez překážek.
2. **Vložení nábojnice:** Umístěte nábojnici do trimmeru a zajistěte správné zarovnání s pilotem.
3. **Zkracování nábojnice:** Aktivujte trimmer podle pokynů výrobce. Pečlivě sledujte proces zkracování.
4. **Kontrola zkrácených nábojnic:** Po zkracování zkontrolujte každou nábojnici na jednotnost a jakékoli vady.
5. **Údržba zařízení:** Po použití vyčistěte trimmer a pilota, abyste zajistili výkon a dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte výrobek v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu; zkontrolujte, zda existují určená recyklační centra.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály recyklovány nebo likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo přímo kontaktujte jejich tým podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho RCBS Case Trimmer Pilot 44 Cal. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.