

CASE TRIMMER PILOT - RCBS CASE TRIMMER PILOT 338 CAL

Designed with a small taper to help guide the pilot into the case mouth. Sold Separately Rotary Case Trimmer Collets, Trim Pro Manual Case Trimmer and Trim Pro-2 Power Case Trimmer.



Attributes

- Name: RCBS CASE TRIMMER PILOT 338 CAL
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000592
- Mfr. No.: 9387
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683093875

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pilot de Recortador de Vainas RCBS 338 Cal](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 338 Cal](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 338 Cal](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal](#)

Sicherheitsanleitung für den RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Einführung

Danke, dass du dich für den RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir ein präzises Trimmen deiner Hülsen zu ermöglichen. Um eine sichere und effektive Nutzung sicherzustellen, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zu Produktsicherheit, Nutzungshinweisen und Entsorgungsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um das Risiko von Unfällen zu reduzieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: das Trimmen von Hülsen.
- Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Hülsentrimmer vor dem Betrieb sicher montiert ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Betätige den Trimmer nicht, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder abgelenkt bist.
- Halte die Hände während des Betriebs von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichen Geräuschen stoppe die Nutzung des Produkts sofort und überprüfe es.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Wähle eine stabile und ebene Arbeitsfläche, um den Hülsentrimmer zu montieren.
- Sichere den Trimmer mit der bereitgestellten Montageshardware und stelle sicher, dass er fest verschraubt ist.
- Befestige die passende Pilotgröße für die Hülsen, die du trimmen möchtest (in diesem Fall 338 Cal).

2. Nutzung

- Überprüfe vor dem Trimmen die Hülse, um sicherzustellen, dass sie sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze den Pilot in die Hülsenmündung ein und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Drehe den Trimmergriff gleichmäßig und stetig, um die gewünschte Trimmlänge zu erreichen.
- Entferne nach dem Trimmen die Hülse und überprüfe sie auf eventuelle Mängel.
- Reinige den Trimmer und den Arbeitsplatz nach der Benutzung, um Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einem ausgewiesenen Recyclingzentrum.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die im Produktverpackung oder Benutzerhandbuch angegeben sind.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. This product is designed to help you achieve precise trimming of your cases. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains essential information regarding product safety, usage precautions, and disposal instructions.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean and free from clutter to reduce the risk of accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only for its intended purpose: trimming cases.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves.
- Ensure the case trimmer is securely mounted before operation to prevent movement.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the machinery.
- Do not operate the trimmer if you are tired, under the influence of drugs or alcohol, or distracted.
- Keep hands clear of moving parts during operation to prevent injury.
- In case of malfunction or unusual noise, stop using the product immediately and inspect it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Choose a stable and level work surface to mount the case trimmer.
- Secure the trimmer using the provided mounting hardware, ensuring it is tightly fastened.
- Attach the appropriate pilot size for the cases you will be trimming (in this case, 338 Cal).

2. Usage

- Before trimming, inspect the case to ensure it is clean and free from debris.
- Insert the pilot into the case mouth, ensuring it fits snugly.
- Rotate the trimmer handle smoothly and steadily to achieve the desired trim length.
- After trimming, remove the case and inspect it for any defects.
- Clean the trimmer and work area after use to maintain safety and hygiene.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling center.
- Ensure that all packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or user manual.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pilot de Recortador de Vainas RCBS 338 Cal

Introducción

Gracias por elegir el Pilot de Recortador de Vainas RCBS 338 Cal. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un recorte preciso de tus vainas. Para asegurar un uso seguro y efectivo, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad. Contiene información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones de uso y instrucciones de eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para reducir el riesgo de accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el producto solo para su propósito previsto: recortar vainas.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el recortador de vainas esté montado de manera segura antes de operar para prevenir movimientos.
- Evita usar ropa suelta o joyería que pueda quedar atrapada en la maquinaria.
- No operes el recortador si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o distraído.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- En caso de mal funcionamiento o ruidos inusuales, deja de usar el producto inmediatamente e inspecciónalo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Elige una superficie de trabajo estable y nivelada para montar el recortador de vainas.
- Asegura el recortador utilizando el hardware de montaje proporcionado, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Conecta el tamaño de piloto adecuado para las vainas que vas a recortar (en este caso, 338 Cal).

2. Uso

- Antes de recortar, inspecciona la vaina para asegurarte de que esté limpia y libre de residuos.
- Inserta el piloto en la boca de la vaina, asegurándote de que encaje firmemente.
- Gira el mango del recortador de manera suave y constante para lograr la longitud de recorte deseada.
- Después de recortar, retira la vaina e inspecciónala en busca de defectos.
- Limpia el recortador y el área de trabajo después de usarlo para mantener la seguridad y la higiene.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a un centro de reciclaje designado.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se eliminen de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Pilot de Recortador de Vainas RCBS 338 Cal, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el manual del usuario.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Pilot de Recortador de Vainas RCBS 338 Cal. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 338 Cal

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 338 Cal. Ce produit est conçu pour t'aider à réaliser un découpage précis de tes douilles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide de sécurité. Il contient des informations essentielles concernant la sécurité du produit, les précautions d'utilisation et les instructions d'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée pour réduire le risque d'accidents.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu : le découpage des douilles.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Assure-toi que le raccourcisseur de douille est solidement monté avant de l'utiliser pour éviter tout mouvement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'accrocher dans la machine.
- Ne fais pas fonctionner le trimmer si tu es fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool, ou distrait.
- Garde les mains éloignées des pièces mobiles pendant l'utilisation pour éviter les blessures.
- En cas de dysfonctionnement ou de bruit inhabituel, arrête immédiatement d'utiliser le produit et inspecte-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis une surface de travail stable et de niveau pour monter le raccourcisseur de douille.
- Fixe le trimmer à l'aide du matériel de montage fourni, en t'assurant qu'il est bien serré.
- Attache la taille de pilote appropriée pour les douilles que tu vas raccourcir (dans ce cas, 338 Cal).

2. Utilisation

- Avant de couper, inspecte la douille pour t'assurer qu'elle est propre et exempte de débris.
- Insère le pilote dans l'ouverture de la douille, en t'assurant qu'il s'adapte bien.
- Fais tourner la poignée du trimmer de manière fluide et régulière pour atteindre la longueur de coupe souhaitée.
- Après le découpage, retire la douille et inspecte-la pour tout défaut.
- Nettoie le trimmer et la zone de travail après utilisation pour maintenir la sécurité et l'hygiène.

Instructions d'Élimination

- Élimine toute pièce endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Prends-le plutôt dans un centre de recyclage désigné.
- Assure-toi que tous les matériaux d'emballage sont éliminés de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 338 Cal, réfère-toi aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou le manuel de l'utilisateur.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Pilote de Raccourcisseur de Douille RCBS 338 Cal. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Introduzione

Grazie per aver scelto il RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere un taglio preciso dei tuoi bossoli. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni essenziali riguardanti la sicurezza del prodotto, le precauzioni d'uso e le istruzioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per ridurre il rischio di incidenti.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto: il taglio dei bossoli.
- Indossa sempre un'adeguata protezione personale, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurati che il tagliabossoli sia montato in modo sicuro prima dell'operazione per prevenire movimenti.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non utilizzare il tagliabossoli se sei stanco, sotto l'influenza di droghe o alcol, o distratto.
- Tieni le mani lontane dalle parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- In caso di malfunzionamento o rumore insolito, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e ispezionalo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegli una superficie di lavoro stabile e livellata per montare il tagliabossoli.
- Fissa il tagliabossoli utilizzando l'hardware di montaggio fornito, assicurandoti che sia ben serrato.
- Attacca la dimensione del pilota appropriata per i bossoli che intendi tagliare (in questo caso, 338 Cal).

2. Uso

- Prima di tagliare, ispeziona il bossolo per assicurarti che sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci il pilota nella bocca del bossolo, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Ruota la maniglia del tagliabossoli in modo fluido e costante per ottenere la lunghezza di taglio desiderata.
- Dopo il taglio, rimuovi il bossolo e ispezionalo per eventuali difetti.
- Pulisci il tagliabossoli e l'area di lavoro dopo l'uso per mantenere la sicurezza e l'igiene.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio designato.
- Assicurati che tutti i materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o nel manuale dell'utente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Introduksjon

Takk for at du valgte RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å oppnå presis trimming av hylser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye. Den inneholder viktig informasjon om produktsikkerhet, bruksforholdsregler og avfallsinstruksjoner.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot for å redusere risikoen for ulykker.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekalling på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål: trimming av hylser.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hansker.
- Sørg for at hylsetrimmeren er sikkert montert før bruk for å hindre bevegelse.
- Unngå å bruke løstsittende klær eller smykker som kan bli fanget i maskineriet.
- Ikke operer trimmeren hvis du er trøtt, under påvirkning av rusmidler eller alkohol, eller distraheret.
- Hold hender unna bevegelige deler under drift for å unngå skade.
- Ved feilfunksjon eller uvanlig støy, stopp bruken av produktet umiddelbart og inspiser det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Velg en stabil og nivå arbeidsflate for å montere hylsetrimmeren.
- Fest trimmeren med det medfølgende monteringsutstyret, og sørg for at den er stramt festet.
- Fest den passende piloten for hylsene du skal trimme (i dette tilfellet, 338 Cal).

2. Bruk

- Før trimming, inspiser hylsen for å sikre at den er ren og fri for rusk.
- Sett piloten inn i hylsemunnen, og sørg for at den sitter godt.
- Drei trimmerhåndtaket jevnt og stabilt for å oppnå ønsket trimlengde.
- Etter trimming, fjern hylsen og inspiser den for eventuelle defekter.
- Rengjør trimmeren og arbeidsområdet etter bruk for å opprettholde sikkerhet og hygiene.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et spesifisert resirkuleringscenter.
- Sørg for at alt emballasjemateriale blir kastet ansvarlig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktemballasjen eller bruksanvisningen.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pilota Przycinacza Łusek RCBS 338 Cal

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pilota Przycinacza Łusek RCBS 338 Cal. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym przycinaniu łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu, środków ostrożności podczas użytkowania oraz instrukcji dotyczących utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zredukować ryzyko wypadków.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj produktu wyłącznie do jego zamierzonego celu: przycinania łusek.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że przycinacz łusek jest pewnie zamocowany przed rozpoczęciem pracy, aby zapobiec ruchom.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w maszynie.
- Nie obsługuj przycinacza, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub rozproszony.
- Trzymaj ręce z dala od ruchomych części podczas pracy, aby uniknąć obrażeń.
- W przypadku awarii lub nietypowego hałasu natychmiast zaprzestań używania produktu i go sprawdź.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Wybierz stabilną i równą powierzchnię roboczą do zamocowania przycinacza łusek.
- Zamocuj przycinacz za pomocą dostarczonego sprzętu montażowego, upewniając się, że jest mocno przymocowany.
- Przymocuj odpowiedni rozmiar pilota do łusek, które będziesz przycinać (w tym przypadku 338 Cal).

2. Użytkowanie

- Przed przycinaniem sprawdź łuskę, aby upewnić się, że jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Włóż pilot do otworu łuski, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Płynnie i równomiernie obracaj uchwyt przycinacza, aby osiągnąć pożądaną długość przycięcia.
- Po przycięciu, usuń łuskę i sprawdź ją pod kątem wszelkich wad.
- Po użyciu oczyść przycinacz i miejsce pracy, aby utrzymać bezpieczeństwo i higienę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, oddaj go do wyznaczonego centrum recyklingu.

- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Pilota Przycinacza Łusek RCBS 338 Cal, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub instrukcji obsługi.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Pilotem Przycinacza Łusek RCBS 338 Cal. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkka patruunoiden trimmaus. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti. Se sisältää olennaista tietoa tuotteen turvallisuudesta, käyttöehdoista ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaa häiriötekijöistä onnettomuuksien riskin vähentämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: patruunoiden trimmaamiseen.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä.
- Varmista, että case trimmer on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä liikkuvuuden estämiseksi.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneistoon.
- Älä käytä trimmeriä, jos olet väsynyt, huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai häiriintynyt.
- Pidä kädet liikkuvien osien ulkopuolella käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Jos tuote toimii poikkeavasti tai kuuluu epätavallista ääntä, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse vakaa ja tasainen työpinta case trimmerin kiinnittämiseksi.
- Kiinnitä trimmeri mukana toimitetuilla kiinnitystarvikkeilla varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Kiinnitä oikean kokoinen pilot patruunoille, joita aiot trimmaamalla (tässä tapauksessa 338 Cal).

2. Käyttö

- Tarkista patruuna ennen trimmausta varmistaaksesi, että se on puhdas ja vapaa roskista.
- Aseta pilot patruunan suuhun varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Käännä trimmerin kahvaa sujuvasti ja tasaisesti saavuttaaksesi halutun trimmitason.
- Trimmauksen jälkeen poista patruuna ja tarkista se mahdollisten vikojen varalta.
- Puhdista trimmeri ja työskentelyalue käytön jälkeen turvallisuuden ja hygienian ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyskeskukseen.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle!

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt trimning av dina hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Den innehåller viktig information angående produktsäkerhet, användningsförsiktighetsåtgärder och avfallshanteringsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att minska risken för olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte: trimning av hylsor.
- Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Se till att hylssvarven är ordentligt monterad innan drift för att förhindra rörelse.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskineriet.
- Operera inte trimmern om du är trött, under påverkan av droger eller alkohol, eller distraherad.
- Håll händerna borta från rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Vid funktionsstörning eller ovanligt ljud, sluta använda produkten omedelbart och inspektera den.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Välj en stabil och plan arbetsyta för att montera hylssvarven.
- Säkra trimmern med den medföljande monteringsutrustningen, och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Fäst den lämpliga piloten för de hylsor du kommer att trimma (i detta fall, 338 Cal).

2. Användning

- Innan trimning, inspektera hylsan för att säkerställa att den är ren och fri från skräp.
- Sätt in piloten i hylsans mun, och se till att den sitter tätt.
- Roter trimmerhandtaget smidigt och stadigt för att uppnå önskad trimlängd.
- Efter trimning, ta bort hylsan och inspektera den för eventuella defekter.
- Rengör trimmern och arbetsområdet efter användning för att upprätthålla säkerhet och hygien.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningscentral.
- Se till att allt förpackningsmaterial kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktens förpackning eller användarmanual.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného zkracování vašich nábojnic. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, pečlivě si prosím přečtete tento bezpečnostní pokyn. Obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti produktu, opatření při používání a pokyny pro likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, aby se snížilo riziko nehod.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu: zkracování nábojnic.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Zajistěte, aby byl trimer na nábojnici bezpečně upevněn před provozem, aby se předešlo pohybu.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v mechanice.
- Neprovazujte trimer, pokud jste unavení, pod vlivem drog nebo alkoholu, nebo rozptýlení.
- Držte ruce mimo pohyblivé části během provozu, abyste předešli zranění.
- V případě poruchy nebo neobvyklého hluku okamžitě přestaňte produkt používat a zkontrolujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Vyberte stabilní a rovný pracovní povrch pro upevnění trimru na nábojnici.
- Upevněte trimer pomocí dodaného montážního příslušenství, zajistěte, aby byl pevně utažen.
- Připojte odpovídající velikost pilota pro nábojnici, které budete zkracovat (v tomto případě 338 Cal).

2. Používání

- Před zkracováním zkontrolujte nábojnici, zda je čistá a bez nečistot.
- Vložte pilota do ústí nábojnice, zajistěte, aby těsně seděl.
- Plynule a rovnoměrně otáčejte rukojetí trimru, abyste dosáhli požadované délky zkrácení.
- Po zkracování vyjměte nábojnici a zkontrolujte ji na jakékoli vady.
- Po použití vyčistěte trimer a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a hygienu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho jej odnešte do určeného recyklačního centra.
- Zajistěte, aby byly všechny obalové materiály likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo uživatelské příručce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RCBS Case Trimmer Pilot 338 Cal. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!