

AR-15 Action brush - SINCLAIR INTERNATIONAL AR-15 ACTION BRUSH

The action and carrier key passage on AR rifles are areas which need frequent attention to maintain top accuracy. Our AR-15 Action Brush does an excellent job of cleaning the powder/carbon blowback from inside the receiver body. The carrier key passage needs to be cleaned out with a stiff stainless brush to maintain proper functioning of the rifle. Both of these brushes are sized correctly for their specific purposes. All AR cleaning kits should include both brushes.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL AR-15 ACTION BRUSH
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000639
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Action Brush Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 Action Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Acción AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse d'Action AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pennello per Azione AR15](#)
- [Norsk: AR15 Action Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Szczotki Akcji AR15](#)
- [Suomi: AR15 Action Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Action Brush Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro AR15 Action Brush](#)

AR15 Action Brush Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du die AR15 Action Brush von Sinclair International gewählt hast. Diese Anleitung bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bürste verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Wartung von ARGewehren vertraut bist, bevor du die AR15 Action Brush verwendest.
- Gehe immer sicher mit Feuerwaffen um und behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Halte die Bürste außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe die Bürste vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahre die Bürste an einem trockenen Ort auf, um Rost und Verschleiß zu verhindern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die AR15 Action Brush nur für den vorgesehenen Zweck: Reinigung des Verschlusses und des CarrierKeyPasses von ARGewehren.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz und Ablagerungen beim Reinigen zu schützen.
- Verwende die Bürste mit Vorsicht, um die inneren Komponenten des Gewehrs nicht zu beschädigen.
- Wende beim Einsatz der Bürste keine übermäßige Kraft an, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung der Bürste an anderen Arten von Feuerwaffen oder NichtFeuerwaffenobjekten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne alle Munition aus dem Bereich, in dem du reinigen wirst.

2. Reinigungsprozess:

- Führe die steife Edelstahlbürste in den Verschluss und den CarrierKeyPass ein.
- Schrubbe vorsichtig den Bereich, um Pulver und Kohlenstoffablagerungen zu entfernen.
- Verwende eine Hin und Herbewegung, um eine gründliche Reinigung sicherzustellen.
- Überprüfe nach der Reinigung den Bereich, um sicherzustellen, dass alle Ablagerungen entfernt sind.

3. Nach der Reinigung:

- Wische die Bürste nach der Verwendung ab, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Bürste an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die AR15 Action Brush gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn die Bürste über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, sie, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der AR15 Action Brush wende dich bitte an den entsprechenden Kontaktpunkt in deiner Region.

Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese Sicherheitsanweisungen. Wir schätzen dein Engagement für die sichere Wartung von Feuerwaffen.

AR15 Action Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Action Brush by Sinclair International. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the brush.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and maintenance of AR rifles before using the AR15 Action Brush.
- Always handle firearms in a safe manner, treating every gun as if it is loaded.
- Keep the brush out of reach of children and unauthorized persons.
- Inspect the brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the brush in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the AR15 Action Brush only for its intended purpose: cleaning the action and carrier key passage of AR rifles.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris when cleaning.
- Use the brush with caution to avoid damaging the internal components of the rifle.
- Do not apply excessive force while using the brush to prevent injury or damage.
- Avoid using the brush on any other type of firearm or nonfirearm objects.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any ammunition from the area where you will be cleaning.

2. Cleaning Process:

- Insert the stiff stainless brush into the action and carrier key passage.
- Gently scrub the area to remove powder and carbon buildup.
- Use a backandforth motion to ensure thorough cleaning.
- After cleaning, inspect the area to ensure all debris has been removed.

3. PostCleaning:

- Wipe down the brush after use to remove any residue.
- Store the brush in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 Action Brush in accordance with local regulations.
- If the brush is damaged beyond use, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the AR15 Action Brush, please reach out to the appropriate contact point in your region.

Thank you for your attention to these safety instructions. We appreciate your commitment to safe firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Acción AR15

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Acción AR15 de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el cepillo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento y mantenimiento de los rifles AR antes de usar el Cepillo de Acción AR15.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura, tratando cada arma como si estuviera cargada.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el cepillo en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Almacena el cepillo en un lugar seco para prevenir óxido y deterioro.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el Cepillo de Acción AR15 solo para su propósito previsto: limpiar el pasaje de acción y la llave del portador de los rifles AR.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los desechos al limpiar.
- Usa el cepillo con precaución para evitar dañar los componentes internos del rifle.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo para prevenir lesiones o daños.
- Evita usar el cepillo en cualquier otro tipo de arma de fuego u objetos no relacionados con armas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier munición del área donde vas a limpiar.

2. Proceso de Limpieza:

- Inserta el cepillo rígido de acero inoxidable en el pasaje de acción y la llave del portador.
- Frota suavemente el área para eliminar la acumulación de pólvora y carbono.
- Usa un movimiento de vaivén para asegurar una limpieza exhaustiva.
- Después de limpiar, inspecciona el área para asegurarte de que todos los desechos hayan sido removidos.

3. PostLimpieza:

- Limpia el cepillo después de usarlo para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cepillo en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Cepillo de Acción AR15 de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el cepillo está dañado más allá de su uso, considera reciclarlo si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con el Cepillo de Acción AR15, por favor contacta al punto de contacto apropiado en tu región.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Apreciamos tu compromiso con el mantenimiento seguro de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour la Brosse d'Action AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse d'action AR15 de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser la brosse.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement et l'entretien des fusils AR avant d'utiliser la brosse d'action AR15.
- Manipule toujours les armes à feu de manière sécurisée, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Garde la brosse hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspecte la brosse pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser si elle est endommagée.
- Range la brosse dans un endroit sec pour éviter la rouille et la détérioration.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la brosse d'action AR15 uniquement pour son but prévu : nettoyer le passage d'action et de clé de transport des fusils AR.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des débris lors du nettoyage.
- Utilise la brosse avec précaution pour éviter d'endommager les composants internes du fusil.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation de la brosse pour éviter des blessures ou des dommages.
- Évite d'utiliser la brosse sur tout autre type d'arme à feu ou d'objets non liés aux armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retire toute munition de la zone où tu vas nettoyer.

2. Processus de Nettoyage :

- Insère la brosse en acier inoxydable rigide dans le passage d'action et de clé de transport.
- Frotte doucement la zone pour enlever les résidus de poudre et de carbone.
- Utilise un mouvement de va-et-vient pour garantir un nettoyage complet.
- Après le nettoyage, inspecte la zone pour t'assurer que tous les débris ont été enlevés.

3. PostNettoyage :

- Essuie la brosse après utilisation pour enlever tout résidu.
- Range la brosse dans un endroit sûr et sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la brosse d'action AR15 conformément aux réglementations locales.
- Si la brosse est endommagée au-delà de l'utilisation, envisage de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant la brosse d'action AR15, n'hésite pas à te rapprocher du point de contact approprié dans ta région.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Nous apprécions ton engagement envers un entretien sûr des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pennello per Azione AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pennello per Azione AR15 di Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il pennello.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento e la manutenzione dei fucili AR prima di utilizzare il Pennello per Azione AR15.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Tieni il pennello fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona il pennello per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il pennello in un luogo asciutto per prevenire ruggine e deterioramento.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Utilizzo

- Utilizza il Pennello per Azione AR15 solo per il suo scopo previsto: pulire il passaggio dell'azione e della chiave del carrier dei fucili AR.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da detriti durante la pulizia.
- Usa il pennello con cautela per evitare di danneggiare i componenti interni del fucile.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso del pennello per prevenire infortuni o danni.
- Evita di usare il pennello su altri tipi di armi da fuoco o oggetti non relativi alle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi qualsiasi munizione dall'area in cui effettuerai la pulizia.

2. Processo di Pulizia:

- Inserisci il pennello in acciaio inossidabile rigido nel passaggio dell'azione e della chiave del carrier.
- Strofina delicatamente l'area per rimuovere residui di polvere e carbonio.
- Usa un movimento avanti e indietro per garantire una pulizia approfondita.
- Dopo la pulizia, ispeziona l'area per assicurarti che tutti i detriti siano stati rimossi.

3. PostPulizia:

- Pulisci il pennello dopo l'uso per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il pennello in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Pennello per Azione AR15 in conformità con le normative locali.
- Se il pennello è danneggiato oltre l'uso, considera la possibilità di riciclarlo se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore supporto riguardante il Pennello per Azione AR15, ti invitiamo a contattare il punto di contatto appropriato nella tua regione.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Apprezziamo il tuo impegno per una manutenzione sicura delle armi da fuoco.

AR15 Action Brush Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Action Brush fra Sinclair International. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker børsten.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med driften og vedlikeholdet av ARrifler før du bruker AR15 Action Brush.
- Behandle alltid skytevåpen på en sikker måte, og anta at hvert våpen er ladd.
- Hold børsten utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Inspiser børsten for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk den hvis den er skadet.
- Oppbevar børsten på et tørt sted for å forhindre rust og forringelse.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående vedlikehold og rengjøring av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk AR15 Action Brush kun til sitt tiltenkte formål: rengjøring av aksjonen og carrier keypassasjen på ARrifler.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot rusk når du rengjør.
- Bruk børsten med forsiktighet for å unngå å skade de interne komponentene i riflen.
- Ikke påfør overdreven kraft mens du bruker børsten for å forhindre skade eller ulykker.
- Unngå å bruke børsten på andre typer skytevåpen eller ikkeskytevåpen objekter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er uladd og pek mot en sikker retning.
- Fjern all ammunisjon fra området der du skal rengjøre.

2. Rengjøringsprosess:

- Sett den stive børsten i rustfritt stål inn i aksjonen og carrier keypassasjen.
- Skrubb forsiktig området for å fjerne pulver og karbonavleiringer.
- Bruk en fram og tilbakebevegelse for å sikre grundig rengjøring.
- Etter rengjøring, inspiser området for å sikre at alt rusk er fjernet.

3. Etter rengjøring:

- Tørk av børsten etter bruk for å fjerne eventuell rest.
- Oppbevar børsten på et sikkert og tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste AR15 Action Brush i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis børsten er skadet utover bruk, vurder å resirkulere den hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående AR15 Action Brush, vennligst kontakt det aktuelle kontaktpunktet i din region.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi setter pris på ditt engasjement for trygg vedlikehold av skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa Szczotki Akcji AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Szczotki Akcji AR15 od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zasady użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne stosowanie. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem szczotki.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady obsługi i konserwacji karabinów AR przed użyciem Szczotki Akcji AR15.
- Zawsze traktuj broń palną w sposób bezpieczny, traktując każdą broń tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj szczotkę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź szczotkę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i pogorszeniu stanu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Szczotki Akcji AR15 wyłącznie do jej zamierzonego celu: czyszczenia przejścia akcji i klucza nośnika karabinów AR.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami podczas czyszczenia.
- Używaj szczotki ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów karabinu.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania szczotki, aby zapobiec urazom lub uszkodzeniom.
- Unikaj używania szczotki na innych typach broni palnej lub przedmiotach niebędących bronią.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelką amunicję z obszaru, w którym będziesz czyścić.

2. Proces Czyszczenia:

- Włóż sztywną szczotkę ze stali nierdzewnej do przejścia akcji i klucza nośnika.
- Delikatnie szoruj obszar, aby usunąć osad prochowy i węgiel.
- Użyj ruchu w przód i w tył, aby zapewnić dokładne czyszczenie.
- Po czyszczeniu sprawdź obszar, aby upewnić się, że wszystkie zanieczyszczenia zostały usunięte.

3. Po Czyszczeniu:

- Wyczyść szczotkę po użyciu, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj szczotkę w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Szczotkę Akcji AR15 zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli szczotka jest uszkodzona i nie nadaje się do użycia, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego Szczotki Akcji AR15, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim regionie.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Doceniamy Twoje zaangażowanie w bezpieczną konserwację broni palnej.

AR15 Action Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Action Brushin Sinclair Internationalilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen harjan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet ARaseiden toiminnan ja kunnossapidon ennen AR15 Action Brushin käyttöä.
- Käsittele aina aseita turvallisesti, kohdellen jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä harja lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista harja vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä harja kuivassa paikassa ruosteen ja rappeutumisen estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden kunnossapitoa ja puhdistusta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä AR15 Action Brushia vain sen tarkoitukseen: ARaseiden toiminnan ja carrier key käytävän puhdistamiseen.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta puhdistuksen aikana.
- Käytä harjaa varovasti välttääksesi aseiden sisäosien vaurioitumista.
- Älä käytä liiallista voimaa harjaa käytettäessä loukkaantumisen tai vaurioiden estämiseksi.
- Vältä harjan käyttöä muilla aseilla tai eiaseilla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista kaikki amukset alueelta, jolla aiot puhdistaa.

2. Puhdistusprosessi:

- Työnnä jäykkä ruostumattomasta teräksestä valmistettu harja toimintaan ja carrier key käytävään.
- Hellästi harjaa aluetta poistaaksesi ruutisarjan ja hiilipölyn kertymät.
- Käytä edestakaista liikettä varmistaaksesi perusteellinen puhdistus.
- Puhdistuksen jälkeen tarkista alue varmistaaksesi, että kaikki roskat on poistettu.

3. Puhdistuksen jälkeinen hoito:

- Pyyhi harja käytön jälkeen poistaaksesi kaikki jäämät.
- Säilytä harja turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä AR15 Action Brush paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos harja on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15 Action Brushin käytössä, ota yhteyttä alueesi asianmukaiseen yhteyspisteeseen.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Arvostamme sitoutumistasi aseiden turvalliseen kunnossapitoon.

AR15 Action Brush Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Action Brush från Sinclair International. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder borsten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och underhåll av ARvapen innan du använder AR15 Action Brush.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert sätt och behandla varje vapen som om det är laddat.
- Håll borsten utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Inspektera borsten för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara borsten på en torr plats för att förhindra rost och försämring.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och rengöring av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd AR15 Action Brush endast för sitt avsedda syfte: rengöring av åtgärden och bärarens nyckelpassage på ARvapen.
- Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från skräp vid rengöring.
- Använd borsten med försiktighet för att undvika skador på de interna komponenterna i vapnet.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder borsten för att förhindra skador eller skador.
- Undvik att använda borsten på andra typer av skjutvapen eller ickeskjutvapenobjekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuell ammunition från området där du kommer att rengöra.

2. Rengöringsprocess:

- Sätt in den styva borsten i åtgärden och bärarens nyckelpassage.
- Skrubba försiktigt området för att ta bort pulver och kolavlagringar.
- Använd en framochtillbaka rörelse för att säkerställa grundlig rengöring.
- Efter rengöring, inspektera området för att säkerställa att allt skräp har tagits bort.

3. Efter rengöring:

- Torka av borsten efter användning för att ta bort eventuella rester.
- Förvara borsten på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera AR15 Action Brush i enlighet med lokala förordningar.
- Om borsten är skadad bortom användning, överväg att återvinna den om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående AR15 Action Brush, vänligen kontakta lämplig kontaktpunkt i din region.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Vi uppskattar ditt engagemang för säker underhåll av skjutvapen.

Návod k bezpečnostním pokynům pro AR15 Action Brush

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Action Brush od společnosti Sinclair International. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím kartáče si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou a údržbou pušek AR před použitím AR15 Action Brush.
- Vždy manipulujte s palnými zbraněmi bezpečně, jako by byla každá zbraň nabitá.
- Držte kartáč mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před použitím zkontrolujte kartáč na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozený.
- Ukládejte kartáč na suchém místě, aby se zabránilo rzi a zhoršení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění palných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte AR15 Action Brush pouze k určenému účelu: čištění akce a prostoru klíče nosiče pušek AR.
- Noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před úlomky při čištění.
- Používejte kartáč opatrně, abyste se vyhnuli poškození vnitřních komponentů pušky.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání kartáče, abyste předešli zranění nebo poškození.
- Vyhněte se používání kartáče na jiných typech palných zbraní nebo nepalných objektech.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří na bezpečné místo.
- Odstraňte veškerou munici z oblasti, kde budete čistit.

2. Proces čištění:

- Vložte tuhý nerezový kartáč do akce a prostoru klíče nosiče.
- Jemně drhněte oblast, abyste odstranili usazeniny prachu a uhlíku.
- Používejte pohyb dopředu a dozadu, abyste zajistili důkladné čištění.
- Po čištění zkontrolujte oblast, abyste se ujistili, že byly odstraněny všechny nečistoty.

3. Po čištění:

- Po použití otřete kartáč, abyste odstranili zbytky.
- Uložte kartáč na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte AR15 Action Brush v souladu s místními předpisy.
- Pokud je kartáč poškozený a není použitelný, zvažte možnost jeho recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se AR15 Action Brush se obračejte na příslušný kontaktní bod ve vaší oblasti.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Oceňujeme váš závazek k bezpečné údržbě palných zbraní.