

PRIMER POCKET BRUSHES - PRIMER POCKET BRUSH LARGE

These stiff metal brushes from RCBS are sized and designed to remove the spent primer residue from the primer pockets after the cases have been deprimed. A couple of twists of the brush and the case is ready for a new primer. Separate brushes for large rifle/ large pistol primer pockets and small rifle/small pistol pockets. Brushes have a standard 8-32 male thread, and fit the Sinclair Accessory Handle #09331S or many other brands of handles.



Attributes

- Name: PRIMER POCKET BRUSH LARGE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000768
- Mfr. No.: 9577
- Size: Large Pistol, Large Rifle
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 076683095770

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)
- [English: PRIMER POCKET BRUSHES SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cebador Grande RCBS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Brosses de Poche d'Amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo delle Spazzole per Fondi di Innesco RCBS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: PRIMER POCKET BRUSHES Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE](#)

Sicherheitshinweise für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE entschieden haben. Diese Bürsten sind speziell entwickelt, um Rückstände von Zündhütchen aus Zündhülsen zu entfernen. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um Rost und andere Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürsten nur mit Zündhülsen, die für die jeweilige Größe (groß oder klein) geeignet sind.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzhandschuhe, um Hautverletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Bürsten mit übermäßigem Druck zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Zündhülsen sauber und trocken sind, bevor Sie die Bürsten verwenden.
2. **Bürstenwahl:** Wählen Sie die richtige Bürste für die Größe der Zündhülse (groß oder klein).
3. **Bürstenmontage:**
 - Schrauben Sie die Bürste in den Sinclair Zubehörgriff #09331S oder einen anderen kompatiblen Griff mit 832 Innengewinde.
4. **Reinigung:**
 - Führen Sie die Bürste vorsichtig in die Zündhülse ein.
 - Drehen Sie die Bürste sanft, um Rückstände zu entfernen.
 - Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Zündhülse sauber ist.
5. **Nach der Benutzung:**
 - Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
 - Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Bürsten umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Nutzung und Sicherheit der PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder den Händler, bei

dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten und regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform überprüfen können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

PRIMER POCKET BRUSHES SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PRIMER POCKET BRUSHES, specifically the PRIMER POCKET BRUSH LARGE from RCBS. This product is designed to safely and effectively remove spent primer residue from primer pockets after cases have been deprimed. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to maintain safety during operation.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brushes before each use for any signs of damage or wear.
- Do not use the brushes for any purpose other than intended.
- If you experience any discomfort or injury while using the brushes, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are wearing appropriate personal protective equipment, such as safety glasses, to protect your eyes from debris.
- Use the brushes in a wellventilated area to avoid inhaling any particles that may be released during use.
- Avoid applying excessive force when using the brushes to prevent breakage and potential injury.
- Do not insert the brushes into any area other than the primer pockets of the cases.
- Always handle the brushes with care to avoid sharp edges or points that may cause injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the brush has a standard 832 male thread.
- Attach the brush to the Sinclair Accessory Handle #09331S or any compatible handle securely.

2. Usage:

- Hold the case firmly in one hand and the brush in the other.
- Insert the brush gently into the primer pocket.
- Twist the brush a couple of times to remove the primer residue.
- After use, remove the brush from the pocket and inspect it for any damage.
- Clean the brush after use to maintain its effectiveness.

Disposal Instructions

- Dispose of the brushes in accordance with local regulations.
- If the brushes become damaged or worn out, they should be discarded to prevent any potential hazards.
- Do not dispose of the brushes in a manner that could harm the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the PRIMER POCKET BRUSHES, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cebador Grande RCBS

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cebador Grande RCBS. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar los alojamientos de cebador de manera eficiente. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurarte de que tu experiencia de uso sea segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños.
- No utilices el cepillo para ningún propósito que no sea el indicado.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si el cepillo presenta signos de desgaste o daño, no lo utilices y deséchalo adecuadamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección para evitar que cualquier residuo o partícula entre en tus ojos.
- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al limpiar los alojamientos de cebador.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cepillo para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cepillo:

- Atornilla el cepillo en un mango compatible, como el mango de accesorios Sinclair #09331S.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto antes de usar.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el alojamiento de cebador de la vaina.
- Realiza un par de giros suaves para eliminar los residuos de cebador.
- Retira el cepillo y verifica que el alojamiento esté limpio.
- Repite el proceso según sea necesario para cada vaina.

Instrucciones de Eliminación

- Deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos.
- No tires el cepillo en el medio ambiente; asegúrate de que se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre tu producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu Cepillo de Cebador Grande RCBS.

Guide de Sécurité pour les Brosses de Poche d'Amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les brosses de poche d'amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS. Ce document te fournira des informations essentielles sur la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que des instructions pour son installation, son utilisation et son élimination. Il est important de suivre ces recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état des brosses pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier le produit ou de l'utiliser avec des accessoires non recommandés.
- En cas de doute sur la sécurité d'un produit, consulte les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours les brosses sur des douilles déprimées pour éviter tout risque de blessure.
- Porte des lunettes de protection pour éviter les projections de débris lors du nettoyage des poches d'amorce.
- Manipule les brosses avec précaution pour éviter les coupures ou les blessures.
- Ne force pas les brosses dans les poches d'amorce ; utilise une pression modérée pour un nettoyage efficace.
- En cas de contact avec des résidus d'amorce, lave immédiatement la zone touchée avec de l'eau savonneuse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Visse la brosse sur la poignée d'accessoire Sinclair #09331S ou sur une autre poignée compatible avec un filetage mâle standard 832.
- Assure-toi que la brosse est bien fixée avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Insère la brosse dans la poche d'amorce de la douille.
- Effectue quelques tours de brosse pour enlever les résidus d'amorce usagée.
- Vérifie que la poche d'amorce est propre avant d'insérer une nouvelle amorce.
- Nettoie la brosse après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Élimine les brosses usées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les brosses dans des conteneurs non appropriés.
- Si le produit est endommagé, contacte les autorités locales pour des conseils sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes ou le point de contact de sécurité de l'UE. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace des brosses de poche d'amorce PRIMER POCKET BRUSHES RCBS. Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo delle Spazzole per Fondi di Innesco RCBS

Introduzione

Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per l'uso delle spazzole per fondi di innesco RCBS. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto, minimizzando i rischi e prevenendo incidenti.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia dei fondi degli inneschi.
- Tenere le spazzole lontane dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente le spazzole per usura o danni. Non utilizzare spazzole danneggiate.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo fornite dal produttore.
- In caso di incidenti o infortuni, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante la pulizia per proteggere gli occhi da eventuali detriti volanti.
- Indossare guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.
- Non esercitare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare la cartuccia o la spazzola.
- Non utilizzare le spazzole per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la spazzola sia compatibile con l'impugnatura accessoria Sinclair #09331S o altre marche.
- Controllare che la spazzola sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Avvitare la spazzola sull'impugnatura standard 832 fino a fissarla saldamente.
- Verificare che la spazzola sia ben fissata prima dell'uso.

3. Uso:

- Inserire la spazzola nel fondo della cartuccia con un movimento di rotazione.
- Eseguire un paio di torsioni per rimuovere i residui di innesco.
- Rimuovere la spazzola e controllare il fondo della cartuccia per assicurarsi che sia pulito.
- Ripetere il processo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le spazzole usurate o danneggiate devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le spazzole nel normale sacco della spazzatura se contengono materiali pericolosi.
- Contattare il servizio di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle spazzole per fondi di innesco RCBS, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza tempestiva.

Seguendo queste linee guida, gli utenti possono garantire un utilizzo sicuro ed efficace delle spazzole per fondi di innesco RCBS, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.

Bruksanvisning for PRIMER POCKET BRUSHES

RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av PRIMER POCKET BRUSHES fra RCBS. Disse metallbørstene er designet for å fjerne rester av brukt primer fra primerlommene etter at hylsene er blitt deprimert. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppbevares utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå skader.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke produktet og kontakt produsenten for råd.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk vernehansker for å beskytte hendene mot skarpe kanter og metallbørster.
- Unngå å bruke børsten på hylser som er varme eller har vært utsatt for brann.
- Sørg for at du har et godt grep om håndtaket for å unngå at børsten glipper under bruk.
- Bruk alltid børsten på en stabil overflate for å hindre uhell.
- Unngå å bruke børsten i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av børsten:

- Skru børsten inn i et kompatibelt håndtak med standard 832 hanntråd, som Sinclair Accessory Handle #09331S.
- Sørg for at børsten er godt festet før bruk.

2. Bruk av børsten:

- Sett børsten inn i primerlommen på hylsen.
- Vri forsiktig på børsten for å fjerne rester av brukt primer.
- Kontroller at primerlommen er ren før du setter inn en ny primer.

3. Rengjøring av børsten:

- Etter bruk, rengjør børsten for å fjerne eventuelle rester av primer.
- Oppbevar børsten på et tørt sted for å unngå rust og slitasje.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfall fra produktet bør kastes i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at produktet ikke kan forårsake skade på miljøet ved feil avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon om produktet ved henvendelse.

Vennligst husk at sikkerhet alltid bør være en prioritet. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av PRIMER POCKET BRUSHES fra RCBS.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek do kieszeni primerów RCBS. Te metalowe szczotki są zaprojektowane w celu skutecznego usuwania pozostałości po primerach z kieszeni primerów. Należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj szczotek, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiedniej szczotki do rodzaju kieszeni primerów (duża lub mała).
- Używaj szczotki w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed ewentualnymi odpryskami.
- Unikaj nadmiernego nacisku, aby nie uszkodzić łuski.
- Upewnij się, że szczotka jest prawidłowo zamocowana w uchwycie przed użyciem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Szczotki:

- Wkręć szczotkę w uchwyt akcesoryjny (np. Sinclair #09331S) zgodnie z gwintem męskim 832.
- Upewnij się, że szczotka jest mocno zamocowana.

2. Użycie Szczotki:

- Umieść szczotkę w kieszeni primera łuski.
- Wykonaj kilka obrotów szczotki, aby usunąć pozostałości po primerze.
- Sprawdź kieszeń primera, aby upewnić się, że jest czysta przed włożeniem nowego primera.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu oczyść szczotkę z pozostałości.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu oraz ochroni zdrowie użytkownika. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanego użytkowania!

PRIMER POCKET BRUSHES Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRIMER POCKET BRUSHES tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen ja turvalliseen käytettävyyteen sytytinpaikkojen puhdistamiseksi. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli sytytinpaikkojen puhdistamiseen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaana esteistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jos mahdollista, erityisesti herkissä ympäristöissä.
- Vältä voimakasta painetta harjan käyttöön, jotta et vahingoita sytytinpaikkoja.
- Älä käytä harjaa, jos se on likaantunut tai vahingoittunut.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että patruunat ovat tyhjennettyjä ja että työskentelyalue on puhdas.
2. **Harjan kiinnittäminen:**
 - Kiinnitä harja Sinclairin lisävarustehanaan #09331S tai muuhun yhteensopivaan hanaan.
 - Varmista, että harja on tiukasti kiinni ennen käyttöä.
3. **Puhdistusprosessi:**
 - Aseta harja sytytinpaikkaan.
 - Tee muutama pyörivä liike varmistaaksesi, että kaikki jäämät poistuvat.
 - Tarkista visuaalisesti, että sytytinpaikka on puhdas ennen uuden sytyttimen asentamista.
4. **Työn päättäminen:** Poista harja huolellisesti ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotea kotitalousjätteiden mukana, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen muistutuksista tai palautuksista, ja tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset päivitykset.

Yhteenveto

PRIMER POCKET BRUSHES on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Introduktion

Tack för att du valt PRIMER POCKET BRUSHES RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE. Dessa borstar är designade för att effektivt ta bort rester av tändhattar från hylsor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid borstning.
- Undvik att använda borstarna på skadade hylsor eller tändhåll för att förhindra ytterligare skador.
- Se till att borsten är korrekt fäst i handtaget innan användning.
- Använd borstarna endast för det avsedda syftet – att rengöra tändhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av borsten:

- Skruva fast borsten i handtaget med hjälp av den standardiserade 832 hantråden.
- Kontrollera att borsten sitter ordentligt fast innan användning.

2. Rengöring av tändhåll:

- Sätt in borsten i tändhålet och rotera den försiktigt medurs.
- Utför ett par vridningar för att ta bort rester av tändhattar.
- Ta bort borsten från tändhålet och inspektera att det är rent.

3. Efter användning:

- Rengör borsten med en torr trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara borsten på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Kasta inte produkten i brännbart avfall; återvinn om möjligt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens artikelnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv rengöring av dina tändhåll.

Návod k bezpečnému používání kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kartáče RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval zbytky vyhořelého zápalníku z otvorů pro zápalníky, což zajišťuje připravenost nábojnic na nové zápalníky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, před jeho použitím.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je oblast použití dobře osvětlená.
- Při práci s kartáčem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění prstů nebo rukou.
- Nepoužívejte kartáč na jiné účely, než je odstranění zbytků zápalníků.
- Pokud se kartáč zlomí nebo poškodí, okamžitě přestaňte používat a zlikvidujte ho.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím kartáče zkontrolujte, zda je správně připojen k rukojeti (Sinclair Accessory Handle #09331S nebo jiná kompatibilní rukojeť).
- Otočte kartáčem v otvoru pro zápalníky, dokud není zbytek zápalníku zcela odstraněn.
- Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte několik otočení v obou směrech.
- Po použití kartáč důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Kartáče RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho jako nebezpečný odpad.
- Nikdy nezanechávejte staré nebo poškozené produkty na místech, kde by je mohly najít děti nebo zvířata.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za vaši pozornost k bezpečnosti. Užívejte si používání vašich kartáčů RCBS PRIMER POCKET BRUSH LARGE!