

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16

Trim cases quickly and accurately with the RCBS Trim Pro. The Trim Pro features a spring-loaded lever with shell holders (plates) that lock the cases securely and square to the cutter. The base is die cast metal and includes places for 8 case neck pilots. Length adjustment is easily done with a micrometer style adjustment collar on the cutter shaft. The cutter has hardened cutting blades for a lifetime of use. The trimmer is available in kit form which includes shell holders (2,3, 4, and 10) and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers). You can also buy the trimmer separately without pilots or shellholders. Optional accessories include the power converter, which allows you to use a power drill (not a power screwdriver), neck turning tool attachments, and a dust cover. Trim Pro Shellholders follow the same numbering system and cartridge fit as RCBS press type shellholders See chart here.



Attributes

- Name: RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000878
- Mfr. No.: 90316
- Cartridge: 30 Luger (7.65 mm),9 mm Luger,9 x 18 mm Makarov
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683903167

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité du TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Norsk: TRIM PRO SHELLHOLDER Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: TRIM PRO SHELLHOLDER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: TRIM PRO SHELLHOLDER Bezpečnostní pokyny](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16 gewählt hast. Dieses Produkt ist dafür ausgelegt, Hülsen schnell und präzise zu trimmen. Um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Funktion des Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den TRIM PRO SHELLHOLDER immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, trocken und frei von Gefahren ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Nutzung.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Bedienen des Trimmers.
- Mache dich vor der Verwendung mit dem Produkt vertraut, um eine sichere Bedienung sicherzustellen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeide elektrischen Schlag:** Wenn du eine Bohrmaschine verwendest, stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß geerdet ist. Verwende keinen elektrischen Schraubendreher, da er möglicherweise nicht die erforderliche Drehmomentkontrolle bietet.
- **Schneidgefahren:** Der Cutter hat gehärtete Klingen. Gehe vorsichtig damit um, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Stelle immer sicher, dass der Cutter nicht in Bewegung ist, wenn du die Hülsenhalter anpasst oder wechselst.
- **Sichere Einrichtung:** Stelle sicher, dass die Hülsenhalter die Hülsen sicher und rechtwinklig zum Cutter fixieren, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- **Pilotensicherheit:** Verwende die richtigen Nackenpiloten für die zu trimmenden Kaliber, um Fehlstellungen und potenzielle Unfälle zu vermeiden.
- **Belüftung:** Verwende den Trimmer in einem gut belüfteten Bereich, insbesondere wenn du optionale Zubehörteile wie die Nackenbearbeitungswerkzeuge verwendest.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Einrichtung:

- Platziere den TRIM PRO SHELLHOLDER auf einer stabilen, flachen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind: Trimmer, Hülsenhalter (2, 3, 4 und 10) und Piloten (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 und .45 Kaliber).

2. Längeneinstellung:

- Verwende den mikrometrischen Einstellring an der Cutterwelle zur Längeneinstellung.
- Mache kleine Anpassungen und überprüfe die Ausrichtung, bevor du sie fixierst.

3. Benutzung des Trimmers:

- Setze die Hülse in den entsprechenden Hülsenhalter ein.
- Verriegle den Hülsenhalter mit dem federbelasteten Hebel.
- Starte die Bohrmaschine (keinen elektrischen Schraubendreher) und beginne mit dem Trimmen.
- Überwache den Trimmprozess und stoppe die Bohrmaschine, wenn Probleme auftreten.

4. Nach der Benutzung:

- Schalte die Bohrmaschine aus und trenne sie vom Stromnetz.
- Reinige den Trimmer und bewahre ihn an einem sicheren Ort, fern von Feuchtigkeit und Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den TRIM PRO SHELLHOLDER und alle abgenutzten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingprogramme in deiner Nähe.
- Stelle sicher, dass alle scharfen Klingen sicher verpackt oder entsorgt werden, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktdokumentation bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16 gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Nutzung unseres Produkts priorisierst.

TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. This product is designed for trimming cases quickly and accurately. To ensure your safety and the proper functioning of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the TRIM PRO SHELLHOLDER in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and free from hazards.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer for any signs of wear or damage before use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the trimmer.
- Familiarize yourself with the product before use to ensure safe operation.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Electric Shock:** If using a power drill, ensure it is properly grounded. Do not use a power screwdriver as it may not provide adequate torque control.
- **Cutting Hazards:** The cutter has hardened blades. Handle with care to avoid cuts. Always ensure the cutter is not in motion when adjusting or changing shell holders.
- **Secure Setup:** Ensure that the shell holders lock the cases securely and square to the cutter before starting to trim.
- **Pilot Safety:** Use the correct neck pilots for the calibers being trimmed to avoid misalignment and potential accidents.
- **Ventilation:** Use the trimmer in a wellventilated area, especially when using optional accessories like the neck turning tool attachments.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the TRIM PRO SHELLHOLDER on a stable, flat surface.
- Ensure that all components are present: trimmer, shell holders (2, 3, 4, and 10), and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers).

2. Adjusting Length:

- Use the micrometer style adjustment collar on the cutter shaft for length adjustment.
- Make small adjustments and check the alignment before securing.

3. Using the Trimmer:

- Insert the case into the appropriate shell holder.
- Lock the shell holder in place using the springloaded lever.
- Start the power drill (not a power screwdriver) and begin trimming.
- Monitor the trimming process and stop the drill if any issues arise.

4. After Use:

- Turn off the power drill and disconnect it.

- Clean the trimmer and store it in a safe place away from moisture and children.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIM PRO SHELLHOLDER and any worn parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs in your area.
- Ensure that any sharp blades are safely wrapped or disposed of to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Thank you for prioritizing safety while using our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del TRIM PRO SHELLHOLDER

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Este producto está diseñado para recortar casquillos de manera rápida y precisa. Para garantizar tu seguridad y el correcto funcionamiento del producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el TRIM PRO SHELLHOLDER de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de peligros.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el recortador en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Utiliza equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar el recortador.
- Familiarízate con el producto antes de usarlo para garantizar una operación segura.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Choques Eléctricos:** Si usas un taladro eléctrico, asegúrate de que esté correctamente conectado a tierra. No uses un destornillador eléctrico, ya que puede no proporcionar un control de torque adecuado.
- **Riesgos de Corte:** El cortador tiene cuchillas endurecidas. Maneja con cuidado para evitar cortes. Asegúrate de que el cortador no esté en movimiento al ajustar o cambiar los soportes para casquillos.
- **Configuración Segura:** Asegúrate de que los soportes para casquillos bloqueen los casquillos de manera segura y perpendicular al cortador antes de comenzar a recortar.
- **Seguridad de los Pilotes:** Usa los pilotes de cuello correctos para los calibres que estés recortando para evitar desalineaciones y posibles accidentes.
- **Ventilación:** Utiliza el recortador en un área bien ventilada, especialmente al usar accesorios opcionales como las herramientas para dar forma al cuello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Coloca el TRIM PRO SHELLHOLDER sobre una superficie estable y plana.
- Asegúrate de que todos los componentes estén presentes: recortador, soportes para casquillos (2, 3, 4 y 10) y pilotes (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 y .45 calibres).

2. Ajuste de Longitud:

- Usa el collar de ajuste estilo micrómetro en el eje del cortador para el ajuste de longitud.
- Haz ajustes pequeños y verifica la alineación antes de asegurar.

3. Uso del Recortador:

- Inserta el casquillo en el soporte para casquillos adecuado.
- Bloquea el soporte en su lugar usando la palanca de resorte.
- Enciende el taladro eléctrico (no un destornillador eléctrico) y comienza a recortar.
- Monitorea el proceso de recorte y detén el taladro si surge algún problema.

4. Después de Usar:

- Apaga el taladro eléctrico y desconéctalo.
- Limpia el recortador y guárdalo en un lugar seguro, alejado de la humedad y de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el TRIM PRO SHELLHOLDER y cualquier parte desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Consulta programas de reciclaje en tu área.
- Asegúrate de que cualquier cuchilla afilada esté envuelta de forma segura o eliminada para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con la documentación de tu producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Gracias por priorizar la seguridad mientras utilizas nuestro producto.

Guide de Sécurité du TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Ce produit est conçu pour couper les douilles rapidement et avec précision. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du produit, merci de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le TRIM PRO SHELLHOLDER conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre, sec et exempt de dangers.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le trimmer pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du trimmer.
- Familiarise-toi avec le produit avant utilisation pour garantir une opération sécuritaire.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Éviter les Chocs Électriques** : Si tu utilises une perceuse électrique, assure-toi qu'elle est correctement mise à la terre. Ne pas utiliser un tournevis électrique car il peut ne pas fournir un contrôle de couple adéquat.
- **Risques de Coupure** : Le coupeur possède des lames durcies. Manipule avec précaution pour éviter les coupures. Assure-toi toujours que le coupeur n'est pas en mouvement lorsque tu ajustes ou changes les portedouilles.
- **Installation Sécurisée** : Assure-toi que les portedouilles maintiennent les douilles en toute sécurité et perpendiculairement au coupeur avant de commencer à couper.
- **Sécurité des Pilotes** : Utilise les pilotes de col appropriés pour les calibres que tu coupes afin d'éviter un désalignement et des accidents potentiels.
- **Ventilation** : Utilise le trimmer dans un endroit bien ventilé, surtout lorsque tu utilises des accessoires optionnels comme les outils de tournage de col.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le TRIM PRO SHELLHOLDER sur une surface stable et plane.
- Assure-toi que tous les composants sont présents : trimmer, portedouilles (2, 3, 4 et 10) et pilotes (.22, .24, .25, .27, 7 mm, .30, .44 et .45 calibres).

2. Ajustement de la Longueur :

- Utilise le collier de réglage de style micromètre sur l'arbre du coupeur pour l'ajustement de la longueur.
- Fais de petits ajustements et vérifie l'alignement avant de sécuriser.

3. Utilisation du Trimmer :

- Insère la douille dans le portedouille approprié.
- Verrouille le portedouille en place à l'aide du levier à ressort.
- Démarre la perceuse électrique (pas un tournevis électrique) et commence à couper.
- Surveille le processus de coupe et arrête la perceuse si des problèmes surviennent.

4. Après Utilisation :

- Éteins la perceuse électrique et débranchela.
- Nettoie le trimmer et rangele dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du TRIM PRO SHELLHOLDER et de toutes les pièces usées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Vérifie les programmes de recyclage dans ta région.
- Assure-toi que toutes les lames tranchantes sont soigneusement enveloppées ou éliminées pour éviter les blessures.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, merci de te référer aux coordonnées du fabricant fournies avec la documentation de ton produit.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Questo prodotto è progettato per ritagliare i bossoli rapidamente e con precisione. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento del prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il TRIM PRO SHELLHOLDER in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, asciutta e priva di pericoli.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il trimmer per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'operazione del trimmer.
- Familiarizzati con il prodotto prima dell'uso per garantire un'operazione sicura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare Scosse Elettriche:** Se utilizzi un trapano elettrico, assicurati che sia correttamente messo a terra. Non utilizzare un cacciavite elettrico poiché potrebbe non fornire un adeguato controllo della coppia.
- **Rischi di Taglio:** Il cutter ha lame temperate. Maneggia con cura per evitare tagli. Assicurati sempre che il cutter non sia in movimento quando regoli o cambi i portabossoli.
- **Installazione Sicura:** Assicurati che i portabossoli blocchino i bossoli in modo sicuro e perpendicolare al cutter prima di iniziare a ritagliare.
- **Sicurezza dei Piloti:** Utilizza i piloti di collo corretti per i calibri che stai ritagliando per evitare disallineamenti e potenziali incidenti.
- **Ventilazione:** Utilizza il trimmer in un'area ben ventilata, specialmente quando utilizzi accessori opzionali come gli attacchi per strumenti di rifilatura del collo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il TRIM PRO SHELLHOLDER su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che tutti i componenti siano presenti: trimmer, portabossoli (2, 3, 4 e 10) e piloti (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 e .45 calibro).

2. Regolazione della Lunghezza:

- Utilizza il collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter per la regolazione della lunghezza.
- Fai piccole regolazioni e controlla l'allineamento prima di fissare.

3. Utilizzo del Trimmer:

- Inserisci il bossolo nel portabossoli appropriato.
- Blocca il portabossoli in posizione utilizzando la leva a molla.

- Accendi il trapano elettrico (non un cacciavite elettrico) e inizia a ritagliare.
- Monitora il processo di ritaglio e ferma il trapano se sorgono problemi.

4. Dopo l'Uso:

- Spegni il trapano elettrico e scollegalo.
- Pulisci il trimmer e conservalo in un luogo sicuro lontano da umidità e bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il TRIM PRO SHELLHOLDER e eventuali parti usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla i programmi di riciclaggio nella tua area.
- Assicurati che eventuali lame affilate siano avvolte in modo sicuro o smaltite per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con la documentazione del tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del nostro prodotto.

TRIM PRO SHELLHOLDER

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Dette produktet er designet for å trimme hylser raskt og nøyaktig. For å sikre din sikkerhet og riktig funksjon av produktet, vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid TRIM PRO SHELLHOLDER i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, tørt og fritt for farer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser jevnlig trimmeren for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller og hansker når du betjener trimmeren.
- Bli kjent med produktet før bruk for å sikre trygg drift.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå elektrisk støt:** Hvis du bruker en elektrisk drill, sørg for at den er riktig jordet. Ikke bruk en elektrisk skrutrekker, da den kanskje ikke gir tilstrekkelig momentkontroll.
- **Kuttfare:** Kutteren har herdede blader. Håndter med forsiktighet for å unngå kutt. Sørg alltid for at kutteren ikke er i bevegelse når du justerer eller bytter hylseholdere.
- **Sikker oppsett:** Sørg for at hylseholderne låser hylsene sikkert og i vinkel mot kutteren før du begynner å trimme.
- **Pilotsikkerhet:** Bruk de riktige nakkepilottene for kalibrene som trimmes for å unngå feiljustering og potensielle ulykker.
- **Ventilasjon:** Bruk trimmeren i et godt ventilert område, spesielt når du bruker valgfrie tilbehør som nakkedreieverktøy.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Oppsett:

- Plasser TRIM PRO SHELLHOLDER på en stabil, flat overflate.
- Sørg for at alle komponenter er til stede: trimmer, hylseholdere (2, 3, 4 og 10), og piloter (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 og .45 kalibre).

2. Justeringslengde:

- Bruk den mikrometerstilte justeringskragen på kutterakslingen for lengdejustering.
- Gjør små justeringer og sjekk justeringen før du sikrer.

3. Bruke trimmeren:

- Sett hylsen inn i den riktige hylseholderen.
- Lås hylseholderen på plass ved hjelp av den fjærbelastede spaken.
- Start den elektriske drillen (ikke en elektrisk skrutrekker) og begynn å trimme.
- Overvåk trimmingprosessen og stopp drillen hvis det oppstår problemer.

4. Etter bruk:

- Slå av den elektriske drillen og koble den fra.
- Rengjør trimmeren og oppbevar den på et sikkert sted, borte fra fuktighet og barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser TRIM PRO SHELLHOLDER og eventuelle slitte deler i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsprogrammer i ditt område.
- Sørg for at eventuelle skarpe blader er trygt innpakket eller kastet for å forhindre skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker vårt produkt.

TRIM PRO SHELLHOLDER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Produkt ten został zaprojektowany do szybkiego i precyzyjnego przycinania łusek. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj TRIM PRO SHELLHOLDER zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i wolne od zagrożeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przycinarkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi przycinarki.
- Zapoznaj się z produktem przed użyciem, aby zapewnić bezpieczną obsługę.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Unikaj porażenia prądem:** Jeśli używasz wiertarki, upewnij się, że jest odpowiednio uziemiona. Nie używaj wkrętarki, ponieważ może nie zapewnić odpowiedniej kontroli momentu obrotowego.
- **Zagrożenia cięciem:** Narzędzie tnące ma utwardzane ostrza. Obsługuj je ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń. Zawsze upewnij się, że narzędzie tnące nie jest w ruchu podczas regulacji lub zmiany uchwytów na łuski.
- **Bezpieczne ustawienie:** Upewnij się, że uchwyty na łuski pewnie mocują łuski i są ustawione prosto w stosunku do narzędzia tnącego przed rozpoczęciem przycinania.
- **Bezpieczeństwo pilotów:** Używaj odpowiednich pilotów do szyjek dla kalibrów, które są przycinane, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia i potencjalnych wypadków.
- **Wentylacja:** Używaj przycinarki w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zwłaszcza podczas korzystania z opcjonalnych akcesoriów, takich jak narzędzie do obróbki szyjki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść TRIM PRO SHELLHOLDER na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są obecne: przycinarka, uchwyty na łuski (2, 3, 4 i 10) oraz pilota (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 i .45 kalibrów).

2. Regulacja długości:

- Użyj pokrętła regulacyjnego w stylu mikrometru na wale tnącym do regulacji długości.
- Dokonuj małych regulacji i sprawdzaj wyrównanie przed zablokowaniem.

3. Używanie przycinarki:

- Włóż łuskę do odpowiedniego uchwytu na łuski.
- Zablokuj uchwyt na łuski w miejscu za pomocą sprężynowej dźwigni.
- Uruchom wiertarkę (nie wkrętarkę) i rozpocznij przycinanie.
- Monitoruj proces przycinania i zatrzymaj wiertarkę, jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy.

4. Po użyciu:

- Wyłącz wiertarkę i odłącz ją.
- Wyczyść przycinarkę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj TRIM PRO SHELLHOLDER oraz wszelkie zużyte części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe w swoim rejonie.
- Upewnij się, że wszelkie ostre ostrza są bezpiecznie owinięte lub zutylizowane, aby zapobiec obrażeniom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta zawartych w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego produktu.

TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Tämä tuote on suunniteltu patruunoiden trimmaamiseen nopeasti ja tarkasti. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean toiminnan, lue tämä turvaohjeopas huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina TRIM PRO SHELLHOLDERia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja vapaa vaaratekijöistä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti trimmaaja mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta ennen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, trimmaajaa käyttäessäsi.
- Tutustu tuotteeseen ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen toiminnan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Sähköshokkeja:** Jos käytät sähköporaa, varmista, että se on asianmukaisesti maadoitettu. Älä käytä sähköruuvimeisseliä, sillä se ei välttämättä tarjoa riittävää vääntömomentin hallintaa.
- **Leikkausvaarat:** Leikkurissa on kovametalliset terät. Käsittele varovasti välttääksesi viiltoja. Varmista aina, että leikkuri ei ole käynnissä, kun säädät tai vaihdat hylsynpidikkeitä.
- **Vankka Asentaminen:** Varmista, että hylsynpidikkeet lukitsevat patruunat turvallisesti ja suorassa kulmassa leikkuriin ennen trimmaamisen aloittamista.
- **Pilotin Turvallisuus:** Käytä oikeita kaulan ohjaimia niille kaliipereille, joita trimmaat, välttääksesi vääriä linjaisuuksia ja mahdollisia onnettomuuksia.
- **Ilmanvaihto:** Käytä trimmaajaa hyvin ilmastoidussa tilassa, erityisesti käytettäessä valinnaisia lisävarusteita, kuten kaulan kiertotyökalun lisäosia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta TRIM PRO SHELLHOLDER vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat paikalla: trimmaaja, hylsynpidikkeet (2, 3, 4 ja 10) ja ohjaimet (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 ja .45 kaliipereille).

2. Pituuden Säättäminen:

- Käytä mikrometrityyppistä säätörenkaita leikkurin akselissa pituuden säätämiseen.
- Tee pieniä säätöjä ja tarkista linjaus ennen kuin kiinnität.

3. Trimmaajan Käyttö:

- Aseta patruuna oikeaan hylsynpidikkeeseen.
- Lukitse hylsynpidike paikalleen jousikuormitteisella vivulla.
- Käynnistä sähköpora (ei sähköruuvimeisseli) ja aloita trimmaaminen.
- Seuraa trimmausprosessia ja sammuta pora, jos ongelmia ilmenee.

4. Käytön Jälkeen:

- Sammuta sähköpora ja irrota se.

- Puhdista trimmaaja ja säilytä se turvallisessa paikassa, poissa kosteudesta ja lasten ulottuvilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä TRIM PRO SHELLHOLDER ja kaikki kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista kierrätysohjelmat alueellasi.
- Varmista, että kaikki terävät terät on turvallisesti kääritty tai hävitetty loukkaantumisten estämiseksi.

Lisätiedot Tukea Varten

Turvallisuusasioissa tai lisätuen saamiseksi viittaa tuotteen mukana oleviin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16 kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi tuotettamme.

TRIM PRO SHELLHOLDER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Denna produkt är utformad för att trimma hylsor snabbt och noggrant. För att säkerställa din säkerhet och produktens korrekta funktion, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid TRIM PRO SHELLHOLDER i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsytan är ren, torr och fri från faror.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet trimmern för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder trimmern.
- Bekanta dig med produkten innan användning för att säkerställa säker drift.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik elektriska stötar:** Om du använder en eldrill, se till att den är korrekt jordad. Använd inte en elektrisk skruvdragare då den kanske inte ger tillräcklig vridmomentkontroll.
- **Skärskador:** Klipparen har härdade blad. Hantera med försiktighet för att undvika skador. Se alltid till att klipparen inte är i rörelse när du justerar eller byter hylshållare.
- **Säker installation:** Se till att hylshållarna låser hylsorna säkert och rakt mot klipparen innan du börjar trimma.
- **Pilot säkerhet:** Använd de korrekta hylspiloterna för de kalibrar som trimmas för att undvika feljustering och potentiella olyckor.
- **Ventilation:** Använd trimmern i ett välventilerat område, särskilt när du använder valfria tillbehör som hylsvändningsverktyg.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera TRIM PRO SHELLHOLDER på en stabil, plan yta.
- Se till att alla komponenter är närvarande: trimmer, hylshållare (2, 3, 4 och 10) och piloter (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 och .45 kalibrar).

2. Justera längd:

- Använd mikrometerjusteringskransen på klipparaxeln för längdjustering.
- Gör små justeringar och kontrollera justeringen innan du säkrar.

3. Använda trimmern:

- Sätt in hylsan i den lämpliga hylshållaren.
- Lås hylshållaren på plats med den fjäderbelastade spaken.
- Starta eldrillen (inte en elektrisk skruvdragare) och börja trimma.
- Övervaka trimningsprocessen och stoppa borsten om några problem uppstår.

4. Efter användning:

- Stäng av eldrillen och koppla bort den.
- Rengör trimmern och förvara den på en säker plats, bort från fukt och barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera TRIM PRO SHELLHOLDER och eventuella slitna delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsprogram i ditt område.
- Se till att eventuella vassa blad är säkert inlindade eller kasserade för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produkts dokumentation.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Tack för att du prioriterar säkerhet när du använder vår produkt.

TRIM PRO SHELLHOLDER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Tento produkt je navržen pro rychlé a přesné zkracování nábojnic. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správná funkčnost produktu, pečlivě si prosím přečtete tuto bezpečnostní příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte TRIM PRO SHELLHOLDER v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, suchý a bez nebezpečí.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte trimmer na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Při obsluze trimmeru používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Seznamte se s produktem před použitím, abyste zajistili bezpečnou obsluhu.
- Nahlase jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se elektrickému šoku:** Pokud používáte elektrickou vrtačku, ujistěte se, že je správně uzemněná. Nepoužívejte elektrický šroubovák, protože nemusí poskytovat adekvátní kontrolu točivého momentu.
- **Nebezpečí řezání:** Řezačka má tvrzené čepele. Zacházejte s ní opatrně, abyste se vyhnuli pořezání. Vždy se ujistěte, že se řezačka nepohybuje, když nastavujete nebo měníte držáky nábojnic.
- **Bezpečné nastavení:** Ujistěte se, že držáky nábojnic bezpečně a kolmo zajišťují nábojnice k řezačce před zahájením zkracování.
- **Bezpečnost pilotů:** Používejte správné neck piloty pro ráže, které zkracujete, abyste se vyhnuli nesprávnému zarovnání a potenciálním nehodám.
- **Větrání:** Používejte trimmer v dobře větrané oblasti, zejména při používání volitelných příslušenství, jako jsou nástroje na obrobení krčku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení:

- Umístěte TRIM PRO SHELLHOLDER na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že jsou přítomny všechny komponenty: trimmer, držáky nábojnic (2, 3, 4 a 10) a piloty (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44 a .45 ráže).

2. Nastavení délky:

- Použijte mikrometrické nastavení na hřídeli řezačky pro nastavení délky.
- Provádějte malé úpravy a zkontrolujte zarovnání před zajištěním.

3. Použití trimmeru:

- Vložte nábojnici do příslušného držáku nábojnic.
- Zajistěte držák nábojnic pomocí pružinou ovládané páky.
- Spusťte elektrickou vrtačku (ne elektrický šroubovák) a začněte zkracovat.
- Sledujte proces zkracování a zastavte vrtačku, pokud se vyskytnou jakékoli problémy.

4. Po použití:

- Vypněte elektrickou vrtačku a odpojte ji.
- Vyčistěte trimmer a uložte ho na bezpečné místo, daleko od vlhkosti a dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte TRIM PRO SHELLHOLDER a jakékoli opotřebované části v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují programy pro recyklaci.
- Ujistěte se, že jakékoli ostré čepele jsou bezpečně zabaleny nebo zlikvidovány, aby se předešlo zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v dokumentaci k vašemu produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #16. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při používání našeho produktu.