

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Trim cases quickly and accurately with the RCBS Trim Pro. The Trim Pro features a spring-loaded lever with shell holders (plates) that lock the cases securely and square to the cutter. The base is die cast metal and includes places for 8 case neck pilots. Length adjustment is easily done with a micrometer style adjustment collar on the cutter shaft. The cutter has hardened cutting blades for a lifetime of use. The trimmer is available in kit form which includes shell holders (2,3, 4, and 10) and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers). You can also buy the trimmer separately without pilots or shellholders. Optional accessories include the power converter, which allows you to use a power drill (not a power screwdriver), neck turning tool attachments, and a dust cover. Trim Pro Shellholders follow the same numbering system and cartridge fit as RCBS press type shellholders. See chart [here](#).



Attributes

- Name: RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000894
- Mfr. No.: 90303
- Cartridge: 45 Auto (ACP),30-06 Springfield,308 Winchester
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683903037

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3](#)
- [Norsk: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Trimmer und seine Komponenten auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Trimmers.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für Hülsengrößen und typen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle bei den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Trimmer vor der Benutzung sicher montiert ist, um Bewegungen zu verhindern.
- Halte deine Hände während des Betriebs des Trimmers fern vom Schneidbereich.
- Lasse den Cutter immer vollständig zum Stillstand kommen, bevor du Anpassungen vornimmst oder Hülsen entfernst.
- Verwende den richtigen Hülsenhalter und Piloten für das spezifische Kaliber, das du bearbeitest.
- Modifiziere den Trimmer nicht und verwende ihn nicht für andere Zwecke als vorgesehen.
- Wenn du Elektrowerkzeuge verwendest, stelle sicher, dass sie kompatibel sind, und befolge die Richtlinien des Herstellers für den sicheren Betrieb.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile Arbeitsfläche.
- Befestige den Trimmer sicher mit geeigneten Befestigungselementen, falls erforderlich.
- Installiere den passenden Hülsenhalter für das Kaliber, das du bearbeiten möchtest.
- Stelle die Cutterhöhe mit dem mikrometrischen Einstellring für präzises Trimmen ein.

2. Benutzung:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.
- Starte den Trimmer und lasse ihn die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du die Hülse zuführst.
- Trimme die Hülse, bis die gewünschte Länge erreicht ist, und stoppe dann den Trimmer.
- Entferne die getrimmte Hülse vorsichtig, indem du sicherstellst, dass deine Hände vom Schneidbereich fern bleiben.
- Reinige den Trimmer nach jedem Gebrauch, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktunterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktdokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung.

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the trimmer.

General Safety Guidelines

- Always use the product according to the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the trimmer and its components for any signs of wear or damage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the trimmer.
- Be aware of your surroundings and ensure that your workspace is clean and free from clutter.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for case sizes and types.
- Report any unsafe products or incidents to authorities as necessary.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trimmer is securely mounted before use to prevent movement.
- Do not place your hands near the cutting area while the trimmer is in operation.
- Always allow the cutter to come to a complete stop before making any adjustments or removing cases.
- Use the correct shell holder and pilot for the specific caliber you are trimming.
- Do not modify the trimmer or use it for purposes other than intended.
- If using power tools, ensure they are compatible and follow the manufacturer's guidelines for safe operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the trimmer on a stable work surface.
- Securely attach the trimmer using appropriate fasteners if needed.
- Install the appropriate shell holder for the caliber you will be trimming.
- Adjust the cutter height using the micrometer style adjustment collar for precise trimming.

2. Usage:

- Insert the case into the shell holder and ensure it is locked securely.
- Start the trimmer and allow it to reach full speed before feeding the case.
- Trim the case until the desired length is achieved, then stop the trimmer.
- Remove the trimmed case carefully, ensuring your hands are clear of the cutting area.
- Clean the trimmer after each use to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product support, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Thank you for your attention to safety and proper usage.

Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el recortador.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el trimmer y sus componentes en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el recortador.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- No excedas las especificaciones del fabricante para tamaños y tipos de casquillos.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades según sea necesario.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trimmer esté montado de manera segura antes de usarlo para evitar movimientos.
- No coloques tus manos cerca del área de corte mientras el trimmer esté en operación.
- Siempre permite que el cortador se detenga por completo antes de realizar ajustes o retirar los casquillos.
- Usa el soporte de casquillos y el piloto correctos para el calibre específico que estás recortando.
- No modifiques el trimmer ni lo uses para fines distintos a los previstos.
- Si usas herramientas eléctricas, asegúrate de que sean compatibles y sigue las pautas del fabricante para una operación segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el trimmer sobre una superficie de trabajo estable.
- Asegura el trimmer usando sujetadores apropiados si es necesario.
- Instala el soporte de casquillos adecuado para el calibre que vas a recortar.
- Ajusta la altura del cortador utilizando el collar de ajuste estilo micrómetro para un recorte preciso.

2. Uso:

- Inserta el casquillo en el soporte de casquillos y asegúrate de que esté bloqueado de forma segura.
- Enciende el trimmer y permite que alcance la velocidad máxima antes de alimentar el casquillo.
- Recorta el casquillo hasta alcanzar la longitud deseada, luego detén el trimmer.
- Retira el casquillo recortado con cuidado, asegurándote de que tus manos estén alejadas del área de corte.
- Limpia el trimmer después de cada uso para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente desgastado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en la documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso adecuado.

Instructions de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le trimmer.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le trimmer et ses composants pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé.
- Ne dépasse pas les spécifications du fabricant concernant les tailles et types de douilles.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités si nécessaire.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le trimmer est solidement monté avant de l'utiliser pour éviter tout mouvement.
- Ne place pas tes mains près de la zone de coupe pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- Laisse toujours le coupeur s'arrêter complètement avant d'apporter des ajustements ou de retirer des douilles.
- Utilise le bon portedouille et pilote pour le calibre spécifique que tu es en train de raccourcir.
- Ne modifie pas le trimmer et ne l'utilise pas à des fins autres que celles prévues.
- Si tu utilises des outils électriques, assure-toi qu'ils sont compatibles et suis les directives du fabricant pour une utilisation sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Place le trimmer sur une surface de travail stable.
- Fixe solidement le trimmer à l'aide de fixations appropriées si nécessaire.
- Installe le portedouille approprié pour le calibre que tu vas raccourcir.
- Ajuste la hauteur du coupeur à l'aide du collier de réglage de style micromètre pour un raccourcissement précis.

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le portedouille et assure-toi qu'elle est verrouillée en toute sécurité.
- Démarre le trimmer et laisse-le atteindre sa pleine vitesse avant d'alimenter la douille.
- Raccourcis la douille jusqu'à ce que la longueur désirée soit atteinte, puis arrête le trimmer.
- Retire la douille raccourcie avec précaution, en veillant à ce que tes mains soient éloignées de la zone de coupe.
- Nettoie le trimmer après chaque utilisation pour maintenir des performances optimales.

Instructions d'Élimination

- Élimine tout composant usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Recycle les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers réguliers. Consulte les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question liée à la sécurité ou au support produit, consulte les coordonnées du fabricant fournies dans la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une expérience sûre et efficace avec ton TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Merci de prêter attention à la sécurité et à l'utilisation correcte.

Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto secondo le istruzioni del produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il trimmer e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizza il trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Non superare le specifiche del produttore per le dimensioni e i tipi di bossoli.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti, se necessario.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trimmer sia montato in modo sicuro prima dell'uso per prevenire movimenti.
- Non posizionare le mani vicino all'area di taglio mentre il trimmer è in funzione.
- Consentire sempre al cutter di fermarsi completamente prima di effettuare regolazioni o rimuovere i bossoli.
- Utilizzare il portabossoli e il pilota corretti per il calibro specifico che si sta rifilando.
- Non modificare il trimmer o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Se si utilizzano strumenti elettrici, assicurarsi che siano compatibili e seguire le linee guida del produttore per un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il trimmer su una superficie di lavoro stabile.
- Fissare il trimmer in modo sicuro utilizzando i dispositivi di fissaggio appropriati se necessario.
- Installare il portabossoli appropriato per il calibro che si intende rifilare.
- Regolare l'altezza del cutter utilizzando il collare di regolazione in stile micrometrico per un rifilo preciso.

2. Uso:

- Inserire il bossolo nel portabossoli e assicurarsi che sia bloccato in modo sicuro.
- Avviare il trimmer e consentire che raggiunga la piena velocità prima di alimentare il bossolo.
- Rifilare il bossolo fino a raggiungere la lunghezza desiderata, quindi fermare il trimmer.
- Rimuovere il bossolo rifilato con cautela, assicurandosi che le mani siano lontane dall'area di taglio.
- Pulire il trimmer dopo ogni uso per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Riciclare i materiali di imballaggio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o al supporto del prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e all'uso corretto.

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker trimmeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig trimmeren og dens komponenter for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du betjener trimmeren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot.
- Ikke overskrid produsentens spesifikasjoner for hylsestørrelser og typer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til myndighetene etter behov.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at trimmeren er sikkert montert før bruk for å forhindre bevegelse.
- Plasser ikke hendene nær kutteområdet mens trimmeren er i drift.
- La alltid kutteren stoppe helt før du gjør justeringer eller fjerner hylser.
- Bruk riktig hylseholder og pilot for den spesifikke kaliber du skal trimme.
- Ikke modifier trimmeren eller bruk den til andre formål enn det som er tiltenkt.
- Hvis du bruker elektriske verktøy, må du sørge for at de er kompatible og følge produsentens retningslinjer for sikker drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser trimmeren på en stabil arbeidsflate.
- Fest trimmeren sikkert ved hjelp av passende festemidler om nødvendig.
- Installer den passende hylseholderen for kaliberet du skal trimme.
- Juster kutterhøyden ved hjelp av den mikrometerstil justeringskragen for presis trimming.

2. Bruk:

- Sett hylsen inn i hylseholderen og sørg for at den er låst sikkert.
- Start trimmeren og la den nå full hastighet før du mater hylsen.
- Trim hylsen til ønsket lengde er oppnådd, og stopp deretter trimmeren.
- Fjern den trimmede hylsen forsiktig, og sørg for at hendene er klare av kutteområdet.
- Rengjør trimmeren etter hver bruk for å opprettholde optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle slitte eller skadede komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktsupport, vennligst referer til produsentens kontaktopplysninger som er angitt i produktdokumentasjonen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og riktig bruk.

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik przed użyciem przycinarki.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj przycinarkę i jej komponenty pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi przycinarki.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących rozmiarów i typów łusek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że przycinarka jest pewnie zamocowana przed użyciem, aby zapobiec ruchom.
- Nie wkładaj rąk w pobliże obszaru cięcia, gdy przycinarka jest w ruchu.
- Zawsze pozwól narzędziu tnącemu całkowicie się zatrzymać przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji lub usunięciem łusek.
- Używaj odpowiedniego uchwytu i pilota dla konkretnego kalibru, który przycinasz.
- Nie modyfikuj przycinarki ani nie używaj jej do celów innych niż zamierzone.
- Jeśli używasz narzędzi elektrycznych, upewnij się, że są one kompatybilne i przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść przycinarkę na stabilnej powierzchni roboczej.
- Jeśli to konieczne, mocno przymocuj przycinarkę przy użyciu odpowiednich mocowań.
- Zainstaluj odpowiedni uchwyt na łuskę dla kalibru, który będziesz przycinać.
- Dostosuj wysokość narzędzia tnącego za pomocą pokrętła regulacyjnego w stylu mikrometru dla precyzyjnego przycinania.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do uchwytu i upewnij się, że jest ona pewnie zablokowana.
- Uruchom przycinarkę i pozwól jej osiągnąć pełną prędkość przed wprowadzeniem łuski.
- Przycinaj łuskę, aż osiągniesz pożądaną długość, a następnie zatrzymaj przycinarkę.
- Ostrożnie usuń przyciętą łuskę, upewniając się, że twoje ręce są z dala od obszaru cięcia.
- Po każdym użyciu oczyść przycinarkę, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktowego, proszę odwołać się do danych kontaktowych producenta zawartych w dokumentacji produktu.

Proszę dokładnie przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie.

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen trimmaajan käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti trimmaaja ja sen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, trimmaajaa käyttäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työtilasi on siisti ja esteetön.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä hylsyjen kokoja ja tyyppejä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille tarpeen mukaan.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että trimmaaja on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä liikunnan estämiseksi.
- Älä laita käsiäsi leikkuualueen lähelle trimmaajan ollessa toiminnassa.
- Anna leikkuurin pysähtyä kokonaan ennen säätöjen tekemistä tai hylsyjen poistamista.
- Käytä oikeaa shell holderia ja pilotia sen kaliiperin mukaan, jota olet trimmaamassa.
- Älä muokkaa trimmaajaa tai käytä sitä muuhun kuin sen tarkoittamaan tarkoitukseen.
- Jos käytät sähkötyökaluja, varmista, että ne ovat yhteensopivia ja noudata valmistajan ohjeita turvalliselle käytölle.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta trimmaaja vakaalle työpinnalle.
- Kiinnitä trimmaaja tukevasti tarvittaessa sopivilla kiinnittimillä.
- Asenna oikea shell holder sen kaliiperin mukaan, jota aiot trimmaamaan.
- Säädä leikkuukorkeus mikrometrityyppisen säätörenkaan avulla tarkkaa trimmausta varten.

2. Käyttö:

- Aseta hylsy shell holderiin ja varmista, että se on lukittu turvallisesti.
- Käynnistä trimmaaja ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen hylsyn syöttämistä.
- Trimmaa hylsy, kunnes haluttu pituus saavutetaan, ja sammuta sitten trimmaaja.
- Poista trimmaattu hylsy varovasti varmistaen, että kätesi ovat kaukana leikkuualueelta.
- Puhdista trimmaaja jokaisen käytön jälkeen optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätiedot

Kaikki turvallisuuteen tai tuotetukeen liittyvät kysymykset voit selvittää valmistajan yhteystiedoista, jotka on ilmoitettu tuotteen asiakirjoissa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3 kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja oikeaan käyttöön.

TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder trimmern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet trimmern och dess komponenter för tecken på slitage eller skada.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder trimmern.
- Var medveten om din omgivning och se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för hylsstorlekar och typer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna vid behov.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att trimmern är säkert monterad innan användning för att förhindra rörelse.
- Placera inte dina händer nära skärområdet medan trimmern är i drift.
- Låt alltid skärverktyget stanna helt innan du gör några justeringar eller tar bort hylsor.
- Använd rätt hylshållare och pilot för den specifika kalibern du trimma.
- Modifiera inte trimmern eller använd den för andra ändamål än avsedda.
- Om du använder elverktyg, se till att de är kompatibla och följ tillverkarens riktlinjer för säker drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera trimmern på en stabil arbetsyta.
- Fäst trimmern säkert med lämpliga fästelement om det behövs.
- Installera den lämpliga hylshållaren för den kaliber du kommer att trimma.
- Justera skärhöjden med hjälp av mikrometern för precis trimning.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den är låst säkert.
- Starta trimmern och låt den nå full hastighet innan du matar in hylsan.
- Trimma hylsan tills önskad längd uppnås, stäng sedan av trimmern.
- Ta försiktigt bort den trimmade hylsan, se till att dina händer är borta från skärområdet.
- Rengör trimmern efter varje användning för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella slitna eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt

avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och korrekt användning.

Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím řezačky si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte řezačku a její komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Při používání řezačky používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez nepořádku.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro velikosti a typy nábojnic.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům podle potřeby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byla řezačka pevně namontována před použitím, aby se zabránilo pohybu.
- Nedávejte ruce blízko řezné oblasti, když je řezačka v provozu.
- Vždy nechte řezací nástroj zastavit úplně, než provedete jakékoli úpravy nebo odstraníte nábojnici.
- Použijte správný shell holder a pilot pro konkrétní ráži, kterou zkracujete.
- Neměňte řezačku ani ji nepoužívejte k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Pokud používáte elektrické nářadí, ujistěte se, že je kompatibilní a dodržujte pokyny výrobce pro bezpečný provoz.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte řezačku na stabilní pracovní plochu.
- Pokud je to potřeba, bezpečně připevněte řezačku pomocí vhodných upevňovacích prvků.
- Nainstalujte vhodný shell holder pro ráži, kterou budete zkracovat.
- Nastavte výšku řezačky pomocí mikrometrického nastavení pro přesné zkracování.

2. Použití:

- Vložte nábojnici do shell holderu a ujistěte se, že je bezpečně zajištěna.
- Spusťte řezačku a nechte ji dosáhnout plné rychlosti, než vložíte nábojnici.
- Zkraťte nábojnici, dokud nedosáhnete požadované délky, poté zastavte řezačku.
- Opatrně odstraňte zkrácenou nábojnici, ujistěte se, že vaše ruce jsou mimo řeznou oblast.
- Po každém použití vyčistěte řezačku, abyste udrželi optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.

- Nepatříte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #3. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a správnému používání.