

TRIM PRO SHELLHOLDER - RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10

Trim cases quickly and accurately with the RCBS Trim Pro. The Trim Pro features a spring-loaded lever with shell holders (plates) that lock the cases securely and square to the cutter. The base is die cast metal and includes places for 8 case neck pilots. Length adjustment is easily done with a micrometer style adjustment collar on the cutter shaft. The cutter has hardened cutting blades for a lifetime of use. The trimmer is available in kit form which includes shell holders (2,3, 4, and 10) and pilots (.22, .24, .25, .27, 7mm, .30, .44, and .45 calibers). You can also buy the trimmer separately without pilots or shellholders. Optional accessories include the power converter, which allows you to use a power drill (not a power screwdriver), neck turning tool attachments, and a dust cover. Trim Pro Shellholders follow the same numbering system and cartridge fit as RCBS press type shellholders. See chart [here](#).



Attributes

- Name: RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749000906
- Mfr. No.: 90310
- Cartridge: 17 Remington,204 Ruger,223 Remington
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 076683903105

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instructions Guide](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Norsk: TRIM PRO SHELLHOLDER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER](#)
- [Suomi: TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER](#)

TRIM PRO SHELLHOLDER Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den Trimmer benutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung des TRIM PRO SHELLHOLDER zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Lies und verstehe das Produktmanual vor der Benutzung.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Trimmer vor jeder Benutzung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Benutze das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Benutzen des Trimmers.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während des Betriebs des Trimmers.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

Beim Verwenden des TRIM PRO SHELLHOLDER beachte bitte die folgenden speziellen Sicherheitsvorkehrungen:

- Stelle sicher, dass die Cutterklingen scharf und in gutem Zustand sind, bevor du sie benutzt.
- Sichere den Fall richtig im Hülsenhalter, bevor du mit dem Trimmen beginnst.
- Versuche nicht, Fälle zu trimmen, die nicht mit dem Hülsenhalter kompatibel sind.
- Vermeide es, deine Hände in die Nähe des Cutters zu bringen, während der Trimmer in Betrieb ist.
- Benutze den Trimmer nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen.
- Trenne die Stromquelle, wenn du Klingen wechselst oder Anpassungen vornimmst.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für die Installation und Verwendung von optionalem Zubehör.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Um den TRIM PRO SHELLHOLDER richtig zu installieren und zu verwenden, befolge diese Schritte:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer auf einer stabilen, flachen Oberfläche steht.
- Befestige den gewünschten Hülsenhalter sicher am Trimmer.
- Stelle die Länge mit dem mikrometrischen Einstellring an der Cutterwelle ein.

2. Benutzung:

- Setze den Fall in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass er sicher verriegelt ist.
- Stelle den Cutter auf die gewünschte TrimmLänge ein.
- Schalte den Trimmer ein und beginne mit dem Trimmen des Falls.
- Nachdem das Trimmen abgeschlossen ist, schalte den Trimmer aus und entferne den Fall.
- Reinige den Trimmer nach der Benutzung, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

Am Ende des Lebenszyklus des Produkts entsorge den TRIM PRO SHELLHOLDER bitte verantwortungsbewusst:

- Befolge die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronikschrott.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TRIM PRO SHELLHOLDER beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder im Handbuch angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des TRIM PRO SHELLHOLDER gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns Priorität. Vielen Dank, dass du unser Produkt gewählt hast!

TRIM PRO SHELLHOLDER Safety Instructions Guide

Introduction

Thank you for choosing the TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure your safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the trimmer.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the TRIM PRO SHELLHOLDER, please follow these general safety guidelines:

- Always read and understand the product manual before use.
- Keep the trimmer out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the trimmer for any damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Ensure your workspace is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the trimmer.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while operating the trimmer.

Specific Safety Precautions for Use

When using the TRIM PRO SHELLHOLDER, please observe the following specific safety precautions:

- Ensure that the cutter blades are sharp and in good condition before use.
- Always secure the case properly in the shell holder before trimming.
- Do not attempt to trim cases that are not compatible with the shell holder.
- Avoid placing your hands near the cutter while the trimmer is in operation.
- Do not use the trimmer in wet or damp conditions.
- Disconnect the power source when changing blades or making adjustments.
- Follow the manufacturer's instructions for the installation and use of optional accessories.

Instructions for Installation and Usage

To properly install and use the TRIM PRO SHELLHOLDER, follow these steps:

1. Installation:

- Ensure the trimmer is placed on a stable, flat surface.
- Attach the desired shell holder securely onto the trimmer.
- Adjust the length using the micrometer style adjustment collar on the cutter shaft.

2. Usage:

- Insert the case into the shell holder, ensuring it is locked securely.
- Adjust the cutter to the desired trim length.
- Power on the trimmer and begin trimming the case.
- Once trimming is complete, power off the trimmer and remove the case.
- Clean the trimmer after use to maintain its condition.

Disposal Instructions

At the end of the product's life cycle, please dispose of the TRIM PRO SHELLHOLDER responsibly:

- Follow local regulations for the disposal of metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIM PRO SHELLHOLDER, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or manual.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure safe and effective use of the TRIM PRO SHELLHOLDER. Your safety is our priority. Thank you for choosing our product!

Instrucciones de Seguridad para el TRIM PRO SHELLHOLDER

Introducción

Gracias por elegir el TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el recortador.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro del TRIM PRO SHELLHOLDER, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Mantén el trimmer fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el trimmer en busca de daños antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto como se describe en este manual.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el trimmer.
- Mantente atento a tu entorno y evita distracciones mientras operas el trimmer.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

Al usar el TRIM PRO SHELLHOLDER, observa las siguientes precauciones de seguridad específicas:

- Asegúrate de que las cuchillas del cortador estén afiladas y en buen estado antes de usarlas.
- Siempre asegura el casquillo correctamente en el shell holder antes de recortar.
- No intentes recortar casquillos que no sean compatibles con el shell holder.
- Evita colocar tus manos cerca del cortador mientras el trimmer está en operación.
- No uses el trimmer en condiciones húmedas o mojadas.
- Desconecta la fuente de alimentación al cambiar cuchillas o hacer ajustes.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso de accesorios opcionales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y usar correctamente el TRIM PRO SHELLHOLDER, sigue estos pasos:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer esté colocado sobre una superficie estable y plana.
- Coloca el shell holder deseado de manera segura en el trimmer.
- Ajusta la longitud usando el collar de ajuste estilo micrómetro en el eje del cortador.

2. Uso:

- Inserta el casquillo en el shell holder, asegurándote de que esté bloqueado de forma segura.
- Ajusta el cortador a la longitud de recorte deseada.
- Enciende el trimmer y comienza a recortar el casquillo.
- Una vez que el recorte esté completo, apaga el trimmer y retira el casquillo.
- Limpia el trimmer después de usarlo para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

Al final del ciclo de vida del producto, por favor, elimina el TRIM PRO SHELLHOLDER de manera responsable:

- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de residuos metálicos y electrónicos.
- No elimines el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar componentes donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TRIM PRO SHELLHOLDER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o manual del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar un uso seguro y efectivo del TRIM PRO SHELLHOLDER. Tu seguridad es nuestra prioridad. ¡Gracias por elegir nuestro producto!

Guide de Sécurité pour le TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le trimmer.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

Pour garantir une utilisation sûre du TRIM PRO SHELLHOLDER, veuillez suivre ces lignes directrices de sécurité générales :

- Lis toujours et comprends le manuel du produit avant utilisation.
- Garde le trimmer hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le trimmer pour tout dommage avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du trimmer.
- Sois conscient de ton environnement et évite les distractions pendant l'utilisation du trimmer.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

Lorsque tu utilises le TRIM PRO SHELLHOLDER, observe les précautions de sécurité spécifiques suivantes :

- Assure-toi que les lames du cutter sont tranchantes et en bon état avant utilisation.
- Fixe toujours correctement la douille dans le portedouilles avant de procéder au raccourcissement.
- Ne tente pas de raccourcir des douilles qui ne sont pas compatibles avec le portedouilles.
- Évite de placer tes mains près du cutter pendant que le trimmer est en fonctionnement.
- Ne pas utiliser le trimmer dans des conditions humides ou mouillées.
- Déconnecte la source d'alimentation lors du changement de lames ou des réglages.
- Suis les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation des accessoires optionnels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Pour installer et utiliser correctement le TRIM PRO SHELLHOLDER, suis ces étapes :

1. Installation :

- Assure-toi que le trimmer est placé sur une surface stable et plane.
- Fixe le portedouilles désiré de manière sécurisée sur le trimmer.
- Ajuste la longueur à l'aide du collier de réglage de style micromètre sur l'arbre du cutter.

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le portedouilles, en veillant à ce qu'elle soit bien verrouillée.
- Ajuste le cutter à la longueur de coupe désirée.
- Allume le trimmer et commence à raccourcir la douille.
- Une fois le raccourcissement terminé, éteins le trimmer et retire la douille.
- Nettoie le trimmer après utilisation pour maintenir son état.

Instructions de Disposal

À la fin du cycle de vie du produit, dispose du TRIM PRO SHELLHOLDER de manière responsable :

- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques et électroniques.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du TRIM PRO SHELLHOLDER. Ta sécurité est notre priorité. Merci d'avoir choisi notre produit !

Istruzioni di Sicurezza per il TRIM PRO SHELLHOLDER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il trimmer.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di seguire queste linee guida generali di sicurezza:

- Leggere e comprendere sempre il manuale del prodotto prima dell'uso.
- Tenere il trimmer fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare il trimmer per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trimmer.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare distrazioni durante l'operazione del trimmer.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza specifiche:

- Assicurarsi che le lame del cutter siano affilate e in buone condizioni prima dell'uso.
- Fissare sempre correttamente il bossolo nel portabossoli prima di procedere al taglio.
- Non tentare di rifilare bossoli che non sono compatibili con il portabossoli.
- Evitare di posizionare le mani vicino al cutter mentre il trimmer è in funzione.
- Non utilizzare il trimmer in condizioni di umidità o bagnato.
- Disconnettere la fonte di alimentazione quando si cambiano le lame o si effettuano regolazioni.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso di accessori opzionali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare correttamente il TRIM PRO SHELLHOLDER, seguire questi passaggi:

1. Installazione:

- Assicurarsi che il trimmer sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Fissare il portabossoli desiderato in modo sicuro al trimmer.
- Regolare la lunghezza utilizzando il collare di regolazione in stile micrometrico sull'albero del cutter.

2. Uso:

- Inserire il bossolo nel portabossoli, assicurandosi che sia bloccato in modo sicuro.
- Regolare il cutter alla lunghezza di taglio desiderata.
- Accendere il trimmer e iniziare a rifilare il bossolo.
- Una volta completato il taglio, spegnere il trimmer e rimuovere il bossolo.

- Pulire il trimmer dopo l'uso per mantenere le sue condizioni.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

Alla fine del ciclo di vita del prodotto, si prega di smaltire il TRIM PRO SHELLHOLDER in modo responsabile:

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di rifiuti metallici ed elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare di riciclare i componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il TRIM PRO SHELLHOLDER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione o nel manuale del prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del TRIM PRO SHELLHOLDER. La vostra sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

TRIM PRO SHELLHOLDER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker trimmeren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

For å sikre trygg bruk av TRIM PRO SHELLHOLDER, vennligst følg disse generelle sikkerhetsretningslinjene:

- Les alltid og forstå produktmanualen før bruk.
- Hold trimmeren utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser trimmeren for eventuelle skader før hver bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og fritt for rot for å forhindre ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du bruker trimmeren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå distraksjoner mens du betjener trimmeren.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

Når du bruker TRIM PRO SHELLHOLDER, vennligst overhold følgende spesifikke sikkerhetstiltak:

- Sørg for at kutterbladene er skarpe og i god stand før bruk.
- Sikre alltid hylsen ordentlig i hylseholderen før trimming.
- Forsøk ikke å trimme hylser som ikke er kompatible med hylseholderen.
- Unngå å plassere hendene nær kutteren mens trimmeren er i drift.
- Bruk ikke trimmeren i våte eller fuktige forhold.
- Koble fra strømkilden når du bytter blader eller gjør justeringer.
- Følg produsentens instruksjoner for installasjon og bruk av valgfrie tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

For å installere og bruke TRIM PRO SHELLHOLDER på riktig måte, følg disse trinnene:

1. Installasjon:

- Sørg for at trimmeren er plassert på en stabil, flat overflate.
- Fest den ønskede hylseholderen sikkert på trimmeren.
- Juster lengden ved hjelp av mikrometerstil justeringskrage på kutterakslingen.

2. Bruk:

- Sett hylsen inn i hylseholderen, og sørg for at den er låst sikkert.
- Juster kutteren til ønsket trimlengde.
- Slå på trimmeren og begynn å trimme hylsen.
- Når trimming er fullført, slå av trimmeren og ta ut hylsen.
- Rengjør trimmeren etter bruk for å opprettholde dens tilstand.

Avfallsinstruksjoner

Ved slutten av produktets livssyklus, vennligst disponere TRIM PRO SHELLHOLDER ansvarlig:

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt i produktemballasjen eller manualen.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene, kan du sikre trygg og effektiv bruk av TRIM PRO SHELLHOLDER. Din sikkerhet er vår prioritet. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcje Bezpieczeństwa TRIM PRO SHELLHOLDER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Niniejszy przewodnik zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem trymera.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie TRIM PRO SHELLHOLDER, prosimy o przestrzeganie następujących ogólnych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi produktu przed użyciem.
- Trzymaj trymer poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź trymer pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z trymera.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i unikaj rozproszeń podczas obsługi trymera.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z TRIM PRO SHELLHOLDER, należy przestrzegać następujących specyficznych środków ostrożności:

- Upewnij się, że ostrza narzędzia tnącego są ostre i w dobrym stanie przed użyciem.
- Zawsze prawidłowo zamocuj łuskę w uchwycie przed przycinaniem.
- Nie próbuj przycinać łusek, które nie są kompatybilne z uchwytem.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu narzędzia tnącego podczas pracy.
- Nie używaj trymera w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- Odłącz źródło zasilania podczas wymiany ostrzy lub dokonywania regulacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użycia akcesoriów opcjonalnych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać TRIM PRO SHELLHOLDER, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że trymer jest umieszczony na stabilnej, równej powierzchni.
- Mocno przymocuj wybrany uchwyt na łuski do trymera.
- Dostosuj długość za pomocą pokrętła regulacyjnego w stylu mikrometru na wale tnącym.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do uchwytu, upewniając się, że jest solidnie zablokowana.
- Dostosuj narzędzie tnące do żądanej długości przycięcia.
- Włącz trymer i rozpocznij przycinanie łuski.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz trymer i usuń łuskę.

- Po użyciu oczyścić trymer, aby utrzymać go w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

Na koniec cyklu życia produktu, prosimy o odpowiedzialne pozbycie się TRIM PRO SHELLHOLDER:

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów metalowych i elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TRIM PRO SHELLHOLDER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub podręczniku.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z TRIM PRO SHELLHOLDER. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

TRIM PRO SHELLHOLDER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen leikkurin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Turvallisen käytön varmistamiseksi TRIM PRO SHELLHOLDERin kanssa, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Lue ja ymmärrä tuoteohjeet ennen käyttöä.
- Pidä leikkuri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri mahdollisten vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja siisti onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, leikkurin käytön aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä leikkurin käyttöä varten.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät TRIM PRO SHELLHOLDERia, noudata seuraavia erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Varmista, että leikkuuterät ovat terävät ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Varmista, että kotelo on kiinnitetty kunnolla hylsynpitimeen ennen trimmaamista.
- Älä yritä trimmaata koteloita, jotka eivät ole yhteensopivia hylsynpidikkeen kanssa.
- Vältä käsiäsi leikkuuterien läheisyydessä, kun leikkuri on käynnissä.
- Älä käytä leikkuria kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Irrota virtalähde, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.
- Noudata valmistajan ohjeita valinnaisten lisävarusteiden asennuksessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asentaaksesi ja käyttääksesi TRIM PRO SHELLHOLDERia oikein, noudata seuraavia vaiheita:

1. Asennus:

- Varmista, että leikkuri on asetettu vakaalle, tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä haluamasi hylsynpidike tiukasti leikkuriin.
- Säädä pituus mikrometrityyppisen säätörenkaan avulla leikkuurikohdassa.

2. Käyttö:

- Aseta kotelo hylsynpidikkeeseen varmistaen, että se on lukittu turvallisesti.
- Säädä leikkuuterä haluttuun trimmapituuteen.
- Käynnistä leikkuri ja aloita kotelon trimmaaminen.
- Kun trimmaus on valmis, sammuta leikkuri ja poista kotelo.
- Puhdista leikkuri käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

Tuotteen elinkaaren päättyessä, hävitä TRIM PRO SHELLHOLDER vastuullisesti:

- Noudata paikallisia sääntöjä metallin ja elektronisen jätteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TRIM PRO SHELLHOLDERista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai käsikirjassa.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa TRIM PRO SHELLHOLDERin turvallisen ja tehokkaan käytön. Turvallisuutesi on meille ensisijainen. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

TRIM PRO SHELLHOLDER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa din säkra och effektiva användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder trimmern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Läs alltid och förstå produktmanualen innan användning.
- Håll trimmern utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera trimmern för eventuella skador före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av trimmern.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner medan du använder trimmern.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

När du använder TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen observera följande specifika säkerhetsåtgärder:

- Se till att skärbladen är vassa och i gott skick före användning.
- Säkra alltid hylsan ordentligt i hylshållaren innan trimning.
- Försök inte att trimma hylsor som inte är kompatibla med hylshållaren.
- Undvik att placera dina händer nära skärverktyget medan trimmern är i drift.
- Använd inte trimmern i blöta eller fuktiga förhållanden.
- Koppla bort strömkällan när du byter blad eller gör justeringar.
- Följ tillverkarens instruktioner för installation och användning av valfria tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

För att korrekt installera och använda TRIM PRO SHELLHOLDER, följ dessa steg:

1. Installation:

- Se till att trimmern placeras på en stabil, plan yta.
- Fäst den önskade hylshållaren ordentligt på trimmern.
- Justera längden med hjälp av mikrometerjusteringskransen på knivaxeln.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den är låst ordentligt.
- Justera skärverktyget till önskad trimlängd.
- Slå på trimmern och börja trimma hylsan.
- När trimningen är klar, stäng av trimmern och ta bort hylsan.
- Rengör trimmern efter användning för att upprätthålla dess skick.

Avfallsinstruktioner

Vid slutet av produktens livscykel, vänligen kassera TRIM PRO SHELLHOLDER på ett ansvarsfullt sätt:

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och elektroniskt avfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TRIM PRO SHELLHOLDER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller manualen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av TRIM PRO SHELLHOLDER. Din säkerhet är vår prioritet. Tack för att du valt vår produkt!

Bezpečnostní pokyny pro TRIM PRO SHELLHOLDER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRIM PRO SHELLHOLDER RCBS TRIM PRO CASE TRIMMER SHELLHOLDER #10. Tento návod poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím řezačky si prosím pečlivě přečtěte tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání TRIM PRO SHELLHOLDER, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Vždy si přečtěte a pochopte uživatelský manuál před použitím.
- Držte řezačku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte řezačku na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte produkt pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez nepořádku, abyste předešli nehodám.
- Při používání řezačky noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Budte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení při obsluze řezačky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

Při používání TRIM PRO SHELLHOLDER dodržujte následující specifická bezpečnostní opatření:

- Zajistěte, aby byly řezné čepele ostré a v dobrém stavu před použitím.
- Vždy správně zajistěte nábojnici v držáku nábojnic před zkracováním.
- Nepokoušejte se zkracovat nábojnice, které nejsou kompatibilní s držákem nábojnic.
- Vyhněte se umístění rukou blízko řezačky, když je v provozu.
- Nepoužívejte řezačku v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Odpojte zdroj energie při výměně čepelí nebo provádění úprav.
- Dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání volitelného příslušenství.

Pokyny pro instalaci a používání

Pro správnou instalaci a používání TRIM PRO SHELLHOLDER postupujte podle těchto kroků:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je řezačka umístěna na stabilním, rovném povrchu.
- Bezpečně připevněte požadovaný držák nábojnic na řezačku.
- Nastavte délku pomocí mikrometrického nastavení na hřídeli řezačky.

2. Používání:

- Vložte nábojnici do držáku nábojnic a ujistěte se, že je bezpečně uzamčena.
- Nastavte řezací nástroj na požadovanou délku zkracování.
- Zapněte řezačku a začněte zkracovat nábojnici.
- Jakmile je zkracování dokončeno, vypněte řezačku a vyjměte nábojnici.
- Po použití vyčistěte řezačku, abyste udrželi její stav.

Pokyny pro likvidaci

Na konci životnosti produktu prosím zlikvidujte TRIM PRO SHELLHOLDER odpovědně:

- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovového a elektronického odpadu.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně TRIM PRO SHELLHOLDER, obraťte se na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo manuálu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání TRIM PRO SHELLHOLDER. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!