

PRIMER POCKET CLEANERS - LYMAN PRIMER POCKET CLEANERS, SMALL RIFLE

These tools from Lyman will clean out the spent primer residue from the bottom of your primer pockets with just a couple of twists of the handle. Separate tools for large rifle/large pistol and small rifle/small pistol.



Attributes

- Name: LYMAN PRIMER POCKET CLEANERS, SMALL RIFLE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 749001142
- Mfr. No.: 7777791
- Size: Small Pistol, Small Rifle
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 011516777911

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pulitori di Fondi di Primer Lyman](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman Primer Pocket Cleaners](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman Primer Pocket Cleaners](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für Lyman Primer Pocket Cleaners

Einführung

Danke, dass du dich für die Lyman Primer Pocket Cleaners entschieden hast, die speziell für die Zündertaschen von kleinen Gewehren und kleinen Pistolen entwickelt wurden. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer wie vorgesehen und gemäß den angegebenen Anweisungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melde unsichere Vorfälle oder Produktprobleme den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Reiniger nur an Zündertaschen von kleinen Gewehren und kleinen Pistolen.
- Wende beim Reinigen keinen übermäßigen Druck an, um Schäden am Werkzeug oder an der Zündertasche zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Reiniger nicht an scharfer Munition oder in der Nähe von brennbaren Materialien verwendet wird.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor eventuell während des Reinigens gelösten Ablagerungen zu schützen.
- Bewahre das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.

2. Verwendung des Reinigers:

- Halte den Lyman Primer Pocket Cleaner am Griff.
- Setze das Reinigungswerkzeug in die Zündertasche der Patronenhülse ein.
- Drehe den Griff vorsichtig, um Rückstände von abgefeuerten Zündern zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf, bis die Zündertasche sauber ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige das Werkzeug mit einem trockenen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Werkzeug an seinem vorgesehenen Platz auf, um Verlust oder Beschädigung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Reinigungsrückstände gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Haushaltsmüll. Informiere dich bei der lokalen Abfallwirtschaft über die richtigen Entsorgungsmethoden.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zu den Lyman Primer Pocket Cleaners, siehe bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Indem du diese Anweisungen befolgst, kannst du einen sicheren und effektiven Reinigungsprozess für deine Zündertaschen gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Lyman Primer Pocket Cleaners

Introduction

Thank you for choosing the Lyman Primer Pocket Cleaners, specifically designed for small rifle and small pistol primer pockets. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the product as intended and according to the instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Report any unsafe incidents or product issues to the appropriate authorities.
- Regularly check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cleaner only on primer pockets of small rifles and small pistols.
- Do not apply excessive force while cleaning to avoid damage to the tool or the primer pocket.
- Ensure that the cleaner is not used on live ammunition or in the presence of flammable materials.
- Wear safety goggles to protect your eyes from any debris that may be dislodged during cleaning.
- Store the tool in a dry and safe place when not in use to prevent accidental injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the workspace is clean and free from clutter.
- Gather all necessary tools and materials before starting.

2. Using the Cleaner:

- Hold the Lyman Primer Pocket Cleaner by the handle.
- Insert the cleaning tool into the primer pocket of the cartridge case.
- Twist the handle gently to remove any spent primer residue.
- Repeat the process as necessary until the primer pocket is clean.

3. After Use:

- Clean the tool with a dry cloth to remove any residue.
- Store the tool in its designated place to avoid loss or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning residues in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.
- If the tool is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent any injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Lyman Primer Pocket Cleaners, please refer to the product packaging for contact information or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. By following these instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your primer pockets.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman

Introducción

Gracias por elegir los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman, diseñados específicamente para compartimentos de primers de rifle pequeño y pistola pequeña. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el producto según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto en busca de daños o desgaste antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier incidente inseguro o problemas con el producto a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente cualquier actualización de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el limpiador solo en compartimentos de primers de rifles pequeños y pistolas pequeñas.
- No apliques fuerza excesiva al limpiar para evitar daños en la herramienta o en el compartimento del primer.
- Asegúrate de que el limpiador no se use sobre munición viva o en presencia de materiales inflamables.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier escombros que pueda desprenderse durante la limpieza.
- Guarda la herramienta en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para prevenir lesiones accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.

2. Uso del Limpiador:

- Sostén el Limpiador de Compartimentos de Primer Lyman por el mango.
- Inserta la herramienta de limpieza en el compartimento de primer del cartucho.
- Gira suavemente el mango para eliminar cualquier residuo de primer gastado.
- Repite el proceso según sea necesario hasta que el compartimento del primer esté limpio.

3. Después de Usar:

- Limpia la herramienta con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Guarda la herramienta en su lugar designado para evitar pérdidas o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. Consulta con la gestión de residuos local para

métodos de eliminación adecuados.

- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, asegúrate de desecharla de manera segura para prevenir cualquier lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte relacionado con los Limpiadores de Compartimentos de Primer Lyman, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Siguiendo estas instrucciones, puedes garantizar un proceso de limpieza seguro y efectivo para tus compartimentos de primers.

Guide de Sécurité pour les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman

Introduction

Merci d'avoir choisi les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman, spécialement conçus pour les poches d'amorce de petites carabines et de petits pistolets. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise le produit uniquement comme prévu et selon les instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou usure avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Signale tout incident dangereux ou problème de produit aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le nettoyeur uniquement sur les poches d'amorce de petites carabines et de petits pistolets.
- Ne pas appliquer une force excessive lors du nettoyage pour éviter d'endommager l'outil ou la poche d'amorce.
- Assure-toi que le nettoyeur n'est pas utilisé sur des munitions vivantes ou en présence de matériaux inflammables.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux de tout débris qui pourrait être délogé pendant le nettoyage.
- Range l'outil dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter toute blessure accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé.
- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation du Nettoyeur :

- Tiens le Nettoyeur de Logement d'Amorce Lyman par la poignée.
- Insère l'outil de nettoyage dans la poche d'amorce de la douille.
- Torsionne doucement la poignée pour enlever tout résidu de douille d'amorce usagée.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à ce que la poche d'amorce soit propre.

3. Après Utilisation :

- Nettoie l'outil avec un chiffon sec pour enlever tout résidu.
- Range l'outil à son emplacement désigné pour éviter de le perdre ou de l'endommager.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout résidu de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter l'outil dans les déchets ménagers. Consulte la gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

- Si l'outil est endommagé au-delà de toute réparation, assure-toi de le jeter en toute sécurité pour éviter toute blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute demande ou assistance concernant les Nettoyeurs de Logement d'Amorce Lyman, consulte l'emballage du produit pour les informations de contact ou visite le site Web du fabricant.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux garantir un processus de nettoyage sûr et efficace pour tes poches d'amorce.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Pulitori di Fondi di Primer Lyman

Introduzione

Grazie per aver scelto i Pulitori di Fondi di Primer Lyman, progettati specificamente per i fondi di primer di fucili e pistole di piccolo calibro. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto come previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali incidenti non sicuri o problemi con il prodotto alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il pulitore solo sui fondi di primer di fucili e pistole di piccolo calibro.
- Non applicare eccessiva forza durante la pulizia per evitare danni allo strumento o al fondo del primer.
- Assicurarsi che il pulitore non venga utilizzato su munizioni vive o in presenza di materiali infiammabili.
- Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti che potrebbero essere dislodged durante la pulizia.
- Conservare lo strumento in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso per prevenire infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri.
- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari prima di iniziare.

2. Utilizzo del Pulitore:

- Tenere il Pulitore di Fondi di Primer Lyman per il manico.
- Inserire lo strumento di pulizia nel fondo del primer del bossolo.
- Ruotare delicatamente il manico per rimuovere eventuali residui di primer esausti.
- Ripetere il processo se necessario fino a quando il fondo del primer non è pulito.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire lo strumento con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.
- Conservare lo strumento nel suo luogo designato per evitare perdite o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali residui di pulizia in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Contattare la gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, assicurarsi di smaltirlo in modo sicuro per prevenire

infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardo ai Pulitori di Fondi di Primer Lyman, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o visitare il sito web del produttore.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Seguendo queste istruzioni, potete garantire un processo di pulizia sicuro ed efficace per i vostri fondi di primer.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Lyman Primer Pocket Cleaners

Innledning

Takk for at du valgte Lyman Primer Pocket Cleaners, spesialdesignet for primerlommer til små rifler og små pistoler. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet som tiltenkt og i henhold til de gitte instruksjonene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet for eventuell skade eller slitasje før bruk. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Rapportér eventuelle usikre hendelser eller produktproblemer til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk regelmessig for eventuelle tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk rengjøringsverktøyet kun på primerlommer til små rifler og små pistoler.
- Ikke påfør overdreven kraft under rengjøring for å unngå skade på verktøyet eller primerlommen.
- Sørg for at rengjøringsverktøyet ikke brukes på levende ammunisjon eller i nærheten av brennbare materialer.
- Bruk vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle rusk som kan løsne under rengjøringen.
- Oppbevar verktøyet på et tørt og trygt sted når det ikke er i bruk for å forhindre utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for rot.
- Samle alle nødvendige verktøy og materialer før du begynner.

2. Bruke rengjøringsverktøyet:

- Hold Lyman Primer Pocket Cleaner i håndtaket.
- Sett rengjøringsverktøyet inn i primerlommen på hylsen.
- Vri håndtaket forsiktig for å fjerne eventuell brukt primerrester.
- Gjenta prosessen etter behov til primerlommen er ren.

3. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet med en tørr klut for å fjerne eventuell rest.
- Oppbevar verktøyet på sin angitte plass for å unngå tap eller skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle rengjøringsrester i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast verktøyet i husholdningsavfall. Sjekk med lokal avfallshåndtering for riktige avfallsmetoder.
- Hvis verktøyet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en sikker måte for å forhindre skader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte angående Lyman Primer Pocket Cleaners, vennligst se produktemballasjen for kontaktinformasjon eller besøk produsentens nettside.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Ved å følge disse instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv rengjøringsprosess for dine primerlommer.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lyman Primer Pocket Cleaners

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Lyman Primer Pocket Cleaners, zaprojektowanych specjalnie do czyszczenia kieszeni kapiszonowych małych karabinów i małych pistoletów. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z podanymi instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne incydenty lub problemy z produktem odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko do czyszczenia kieszeni kapiszonowych małych karabinów i małych pistoletów.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub kieszeni kapiszonowej.
- Upewnij się, że narzędzie nie jest używane na amunicji żywej ani w obecności materiałów łatwopalnych.
- Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed wszelkimi odłamkami, które mogą zostać wyrzucone podczas czyszczenia.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.

2. Używanie Narzędzia:

- Trzymaj Lyman Primer Pocket Cleaner za uchwyt.
- Włóż narzędzie czyszczące do kieszeni kapiszonowej łuski naboju.
- Delikatnie przekręć uchwyt, aby usunąć resztki wypalonych kapiszonów.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, aż kieszeń kapiszonowa będzie czysta.

3. Po Użyciu:

- Wyczyść narzędzie suchą szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj narzędzie w wyznaczonym miejscu, aby uniknąć utraty lub uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie resztki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowych metod utylizacji.

- Jeśli narzędzie jest uszkodzone w stopniu, który uniemożliwia jego naprawę, upewnij się, że jest ono utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec jakimkolwiek obrażeniom.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego Lyman Primer Pocket Cleaners, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym wytycznym bezpieczeństwa. Przestrzegając tych instrukcji, możesz zapewnić bezpieczny i skuteczny proces czyszczenia swoich kieszeni kapiszonowych.

Turvallisuusohjeet Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteet, jotka on suunniteltu erityisesti pienten kivääreiden ja pienten pistoolien primereiden taskuille. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina sen tarkoituksen mukaisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tapahtumista tai tuoteongelmista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä puhdistustyökalua vain pienten kivääreiden ja pienten pistoolien primer taskuissa.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistuksessa, jotta et vaurioita työkalua tai primer taskua.
- Varmista, että puhdistustyökalua ei käytetä elävien ammusten kanssa tai syttyvien materiaalien lähellä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta puhdistuksen aikana irtoavilta roskilta.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät vahingot.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.

2. Puhdistustyökalun käyttö:

- Pidä Lyman Primer Pocket Cleaner työkalua kahvasta.
- Aseta puhdistustyökalu patruunapussin primer taskuun.
- Käännä kahvaa varovasti poistaaksesi käytetyn primerin jäännökset.
- Toista prosessi tarvittaessa, kunnes primer tasku on puhdas.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu kuiva liina poistaaksesi mahdolliset jäännökset.
- Säilytä työkalu sille varatussa paikassa, jotta se ei katoa tai vaurioidu.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki puhdistusjäännökset paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliselta jätehuollolta oikeat hävitysmenetelmät.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, varmista, että se hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea Lyman Primer Pocket Cleaners tuotteiden suhteen, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistusprosessin primereiden taskuillesi.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman Primer Pocket Cleaners

Introduktion

Tack för att du valt Lyman Primer Pocket Cleaners, som är speciellt utformade för tändhåll av små gevär och små pistoler. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten som avsett och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten för eventuell skada eller slitage innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra incidenter eller produktproblem till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter eventuella återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd rengöraren endast på tändhåll av små gevär och små pistoler.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid rengöring för att undvika skador på verktyget eller tändhålet.
- Säkerställ att rengöraren inte används på levande ammunition eller i närvaro av brandfarliga material.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan lossna under rengöring.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats när det inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.

2. Använda rengöraren:

- Håll Lyman Primer Pocket Cleaner i handtaget.
- Sätt rengöringsverktyget i tändhålet på patronhylsan.
- Vrid handtaget försiktigt för att ta bort eventuella rester av använda tändhättar.
- Upprepa processen vid behov tills tändhålet är rent.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget med en torr trasa för att ta bort eventuella rester.
- Förvara verktyget på sin avsedda plats för att undvika förlust eller skada.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med eventuella rengöringsrester i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte verktyget i hushållsavfall. Kontrollera med lokal avfallshantering för korrekt avfallshantering.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, se till att det kasseras på ett säkert sätt för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående Lyman Primer Pocket Cleaners, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsprocess för dina tändhåll.

Bezpečnostní pokyny pro Lyman Primer Pocket Cleaners

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman Primer Pocket Cleaners, které jsou speciálně navrženy pro zápalkové kapsy malých pušek a malých pistolí. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt podle zamýšleného účelu a v souladu s poskytnutými pokyny.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte produkt na případné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné incidenty nebo problémy s produktem příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli aktualizace zpětného stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte čistič pouze na zápalkové kapsy malých pušek a malých pistolí.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při čištění, abyste se vyhnuli poškození nástroje nebo zápalkové kapsy.
- Ujistěte se, že se čistič nepoužívá na živou municí nebo v přítomnosti hořlavých materiálů.
- Noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky, které se mohou uvolnit během čištění.
- Ukládejte nástroj na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá, abyste předešli náhodnému zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a bez nepořádku.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.

2. Použití čističe:

- Držte Lyman Primer Pocket Cleaner za rukojeť.
- Vložte čisticí nástroj do zápalkové kapsy náboje.
- Jemně otočte rukojeť, abyste odstranili zbytky vyhozené zápalky.
- Opakujte proces podle potřeby, dokud nebude zápalková kapsa čistá.

3. Po použití:

- Vyčistěte nástroj suchým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.
- Uložte nástroj na jeho určené místo, abyste předešli ztrátě nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli čisticí zbytky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte nástroj do domácího odpadu. Zkontrolujte místní odpadové hospodářství pro správné metody likvidace.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že není opravitelný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby nedošlo k

žádnému zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se Lyman Primer Pocket Cleaners se prosím odkažte na obal produktu pro kontaktní informace nebo navštivte webové stránky výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní proces čištění vašich zápalkových kapes.