

FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS - EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Keeps Harmful Debris From Scratching Or Abusing Lenses

Weatherproof, dust-proof, moisture-proof scope covers protect your scope's lenses from being damaged during tactical and hunting situations. Cover flips open easily with finger pressure to spring up, and out of the way. Eye and Objective covers sold separately. To determine the correct scope cover, measure the diameter of your scope eyepiece or objective and use the chart.



Attributes

- Name: EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001440
- Mfr. No.: MO20030
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Model Number: 1.300" (33.0MM)
- Optic Model: -
- Size: 1.300
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 69mm
- Shipping length: 119mm
- UPC: 051525200307

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- [English: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS Consumer Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Capuchons de Lentille Oculaire Butler Creek](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Copriocchi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A](#)
- [Suomi: FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A 1.300" \(33.0MM\)](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A](#)

Sicherheitshinweise für FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS von Butler Creek. Diese Objektivabdeckungen sind wetterfest, staubdicht und feuchtigkeitsbeständig. Sie bieten optimalen Schutz für Ihr Zielfernrohr in taktischen und Jagdsituationen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Abdeckungen für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halten Sie die Abdeckungen außerhalb der Reichweite von Kindern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Abdeckungen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie die Abdeckungen nicht, wenn sie beschädigt sind, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckungen korrekt auf Ihrem Zielfernrohr montiert sind, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Öffnen der Abdeckungen nur leichten Fingerdruck, um ein Einklemmen oder andere Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Beschädigungen der Abdeckungen zu verhindern.
- Lagern Sie die Abdeckungen an einem trockenen und kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Messen Sie den Durchmesser** Ihres Zielfernrohrokulars oder objektivs, um die richtige Abdeckung auszuwählen.
2. **Montage:**
 - Setze die Abdeckung auf das Zielfernrohr.
 - Drücke die Abdeckung sanft nach unten, bis sie einrastet.
3. **Öffnen:**
 - Drücke leicht auf die Abdeckung, um sie zu öffnen.
 - Die Abdeckung springt zur Seite, sodass du das Zielfernrohr verwenden kannst.
4. **Schließen:**
 - Drücke die Abdeckung einfach zurück in die geschlossene Position, wenn du fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Abdeckungen gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass die Abdeckungen nicht im normalen Hausmüll landen, wenn sie beschädigt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Informationen hierzu sind in der Produktverpackung oder auf der Website des

Herstellers zu finden.

Wir danken dir für den Kauf der FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS. These covers are designed to protect your scope's lenses from damage during tactical and hunting situations. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and maintenance of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the eyepiece lens covers by following all instructions and guidelines provided.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. Check regularly for updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around children. Keep lens covers out of reach of young children to prevent choking hazards.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the EU-based contact points provided by your retailer.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Exposure to Extreme Conditions:** While the lens covers are weatherproof, prolonged exposure to extreme temperatures or moisture may affect their performance.
- **Handle with Care:** Always handle the lens covers with care to avoid damaging the mechanism that allows them to flip open.
- **Inspect Regularly:** Before each use, inspect the lens covers for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Keep Away from Small Children:** The lens covers can pose a choking hazard. Ensure that they are stored safely out of reach.
- **Do Not Force Open:** Use finger pressure to open the cover. Forcing it may lead to damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring Your Scope:

- Measure the diameter of your scope eyepiece or objective to determine the correct size for the lens cover.
- Refer to the provided chart to select the appropriate cover.

2. Installation:

- Align the lens cover with the eyepiece or objective.
- Gently press the cover onto the lens until it fits snugly.

3. Using the Lens Cover:

- To open the cover, apply light finger pressure to flip it open. The cover should spring up and out of the way easily.

- When not in use, ensure the cover is securely closed to protect the lens.

4. Maintenance:

- Clean the lens covers with a soft, dry cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may scratch the surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the lens covers in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not dispose of in regular household waste if your area has specific recycling programs for such materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or issues regarding the FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS, please consult your retailer or refer to the EU's Safety Gate platform for guidance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Proper use and care of your FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS will help ensure their longevity and effectiveness in protecting your scope's lenses.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tapas de Lente de Ocular FLIP OPEN EYEPiece LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #3A

Introducción

Las Tapas de Lente de Ocular de Butler Creek están diseñadas para proteger las lentes de tu mira de clima, polvo y humedad. Este documento proporciona información importante sobre la seguridad, el uso y la eliminación de este producto, asegurando que lo utilices de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el producto solo para el propósito previsto.
- **Inspección Regular:** Verifica periódicamente el estado de las tapas para asegurarte de que no estén dañadas.
- **Almacenamiento Adecuado:** Guarda las tapas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.
- **Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el producto fuera del alcance de niños pequeños para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Fuerza Excesiva:** No uses fuerza excesiva al abrir o cerrar las tapas para evitar daños.
- **Cuidado con la Humedad:** Aunque son a prueba de clima, evita exponer las tapas a condiciones extremas de humedad prolongada.
- **No Modifiques el Producto:** No intentes modificar las tapas; esto puede comprometer su función de protección.
- **Verifica el Ajuste:** Asegúrate de que las tapas se ajusten correctamente a tu ocular o lente objetivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Medición:** Mide el diámetro del ocular o del objetivo de tu mira (1.300" o 33.0MM).
2. **Selección de la Tapa:** Utiliza la tabla de tamaños para seleccionar la tapa correcta para tu mira.
3. **Instalación:**
 - Coloca la tapa sobre el ocular o el objetivo asegurándote de que esté alineada correctamente.
 - Presiona suavemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Uso:**
 - Para abrir la tapa, presiona suavemente con un dedo en el centro de la tapa.
 - Levanta la tapa y aparta del camino para permitir la visibilidad a través de la mira.
5. **Cierre:** Para cerrar la tapa, simplemente colócala de nuevo en su lugar y presiona suavemente hasta que encaje.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Si decides deshacerte de las tapas, verifica las regulaciones locales sobre reciclaje de plásticos.
- **Desecho Responsable:** Si no puedes reciclar, asegúrate de desecharlas en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda ayudarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de las Tapas de Lente de Ocular Butler Creek de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información.

Guide de Sécurité pour les Capuchons de Lentille Oculaire Butler Creek

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les capuchons de lentille oculaire Butler Creek. Ce produit est conçu pour protéger les lentilles de votre lunette lors de situations tactiques et de chasse. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ces capuchons.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le capuchon est correctement installé avant d'utiliser ta lunette.
- Vérifie régulièrement l'état des capuchons pour t'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.
- Ne laisse pas les capuchons à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de dommages visibles, cesse d'utiliser le produit et remplace-le.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les capuchons uniquement pour leur usage prévu : protection des lentilles oculaires.
- Évite d'exercer une pression excessive lors de l'ouverture ou de la fermeture des capuchons.
- Ne pas exposer les capuchons à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Si tu remarques que les capuchons ne s'ouvrent ou ne se ferment pas correctement, vérifie la présence de débris ou de saleté.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Mesurer le diamètre** : Avant d'installer le capuchon, mesure le diamètre de l'oculaire de ta lunette (1.300" ou 33.0MM pour ce modèle).
2. **Installation** :
 - Aligne le capuchon avec l'oculaire.
 - Pousse doucement le capuchon en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. **Utilisation** :
 - Pour ouvrir le capuchon, appuie légèrement avec tes doigts.
 - Pousse le capuchon vers le haut et mets-le de côté.
 - Pour fermer, ramène le capuchon à sa position d'origine jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
4. **Entretien** :
 - Nettoie régulièrement les capuchons avec un chiffon doux pour éviter l'accumulation de poussière.

Instructions d'Élimination

- Dispose des capuchons usagés conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas les capuchons dans la nature.
- Si possible, recycle les matériaux selon les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité de ce produit, consulte le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci d'utiliser les capuchons de lentille oculaire Butler Creek en toute sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Copriocchi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A

Introduzione

Grazie per aver scelto il copriocchi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Questo prodotto è progettato per proteggere le lenti del tuo mirino da polvere, umidità e danni durante le situazioni tattiche e di caccia. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il copriocchi per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di esercitare una pressione eccessiva sulla copertura quando la apri o la chiudi.
- Non utilizzare il copriocchi in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo in caso di danni.
- Utilizza il prodotto solo con mirini compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Misura il diametro dell'oculare** del tuo mirino per assicurarti di avere la copertura giusta.
2. **Apri la copertura** con la pressione del dito, sollevandola delicatamente.
3. **Posiziona il copriocchi** sull'oculare del mirino, assicurandoti che sia ben fissato.
4. **Controlla la chiusura** della copertura dopo l'uso per garantire che le lenti siano protette.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il copriocchi. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del copriocchi Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Assicurati di mantenere il prodotto in buone condizioni e di rispettare tutte le linee guida di sicurezza per la tua protezione e quella degli altri.

Bruksanvisning for FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Introduksjon

Takk for at du valgte FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS fra Butler Creek. Disse dekslene er designet for å beskytte linsene på kikkerten din mot skader i ulike situasjoner, som jakt og taktiske aktiviteter. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din kikkert ved å måle diameteren på okulalet eller objektivet.
- Unngå å bruke dekslene i situasjoner der de kan bli skadet eller forårsake skade.
- Hold produktet utilgjengelig for barn for å unngå kvelningsfare.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på dekslene før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk dekslene kun til det formålet de er laget for.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier eller løsemidler for rengjøring.
- Åpne dekslene forsiktig for å unngå skade på linsene.
- Hvis dekslene blir skadet, stopp bruken umiddelbart og vurder å erstatte dem.
- Unngå å utsette dekslene for ekstreme temperaturer eller fuktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Måling:** Mål diameteren på kikkertens okulalet eller objektivet for å bestemme riktig størrelse på dekslene.
2. **Montering:**
 - Plasser dekslene over okulalet eller objektivet.
 - Sørg for at dekslene sitter godt og ikke kan falle av under bruk.
3. **Bruk:**
 - For å åpne dekslene, trykk lett med fingeren på åpne mekanismen.
 - Dekslet vil fjære opp og bort fra veien for enkel tilgang til linsen.
4. **Lukking:**
 - Når dekslene ikke er i bruk, lukk dem forsiktig for å beskytte linsene.

Avfallsinstruksjoner

- Når dekslene ikke lenger er i bruk eller er skadet, bør de kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste dekslene i naturen eller på offentlige steder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du tok deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi håper at FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS vil gi deg mange års pålitelig beskyttelse for kikkertens linser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Osłon na Szkła Lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłon na szkła lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj osłon na szkła lunet zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić ich skuteczność i bezpieczeństwo.
- Regularnie sprawdzaj stan osłon, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wilgocią.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj narażania osłon na działanie ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na ich wydajność.
- Nie używaj osłon na szkła lunet, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia czy przetarcia.
- Osłony są przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy ich udostępniać dzieciom bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku kontaktu z oczami lub skórą, przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem w razie potrzeby.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Mierzenie:** Zmierz średnicę soczewki oka lub obiektywu, aby upewnić się, że wybierasz odpowiednią osłonę.
2. **Zakup:** Osłony na oko i obiektyw sprzedawane są oddzielnie. Upewnij się, że posiadasz odpowiednie modele.
3. **Montaż:**
 - Umieść osłonę na soczewce, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
 - Naciśnij delikatnie, aby osłona dobrze przylegała.
4. **Użytkowanie:**
 - Osłona otwiera się łatwo pod wpływem nacisku palca, unosząc się i odsuwając na bok.
 - Używaj osłon tylko w sytuacjach taktycznych i polowaniach, aby chronić soczewki przed uszkodzeniami.

Instrukcje Utylizacji

- Osłony na szkła lunet należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli istnieją specjalne punkty zbiórki dla odpadów elektronicznych lub plastikowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem handlowym.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon na szkła lunet Butler Creek Eyepiece Lens Cover #3A. Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących użytkowania pomoże uniknąć potencjalnych zagrożeń.

FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM) Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu suojaamaan kiikarin linssejä vaurioitumiselta, erityisesti taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Tässä oppaassa käsitellään turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumisateessa.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiikarin silmäaukko tai objektiivin halkaisija on mitattu oikein ennen suojan asentamista.
- Älä pakota suoja paikalleen, jos ne eivät sovi oikein. Tämä voi vaurioittaa sekä suojaa että kiikaria.
- Käytä suojaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huomioi, että suojat avautuvat sormen painalluksella. Käytä varovaisuutta, jotta et vahingoita sormiasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Mittaus:** Mittaa kiikarin silmäaukon tai objektiivin halkaisija varmistaaksesi, että valitset oikean suojan.
2. **Sijoitus:** Aseta suoja kiikarin silmäaukkoon tai objektiivin päälle varmistaen, että se istuu tiiviisti.
3. **Avautuminen:** Suoja avautuu helposti sormen painalluksella. Pidä kiikaria tukevasti kädessäsi ja paina suojaa kevyesti.
4. **Säilytys:** Kun suoja ei ole käytössä, säilytä se turvallisessa paikassa, jotta se ei katoa tai vaurioidu.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja hävittämisestä.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista.

Säkerhetsinstruktioner för FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A 1.300" (33.0MM)

Introduktion

Tack för att du valt FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS från Butler Creek. Dessa objektivskydd är designade för att skydda dina kikarsiktes linser från skador under taktiska och jaktsituationer. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produktens objektivskydd om det är skadat eller trasigt.
- Undvik att utsätta objektivskyddet för extrema temperaturer eller fukt.
- Se till att objektivskyddet är ordentligt fäst innan du använder kikarsiktet.
- Använd inte objektivskyddet som ett leksak eller för andra ändamål än avsett.

Instruktioner för installation och användning

1. Mätning av objektivets diameter:

- Mät diametern på ditt kikarsiktes ögonlins eller objektiv noggrant.
- Använd diagrammet för att bestämma rätt objektivskydd.

2. Installation:

- Placera objektivskyddet över ögonlinsen eller objektivet.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att det sitter ordentligt.

3. Användning:

- För att öppna objektivskyddet, använd fingertopparna för att fälla upp skyddet.
- Se till att skyddet är helt tillbaka och inte blockerar sikten.

4. Stängning:

- Fäll ner objektivskyddet efter användning för att skydda linserna.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av plast och metall.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller för mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Bezpečnostní pokyny pro používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kryty okuláru FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A. Tento produkt byl navržen tak, aby chránil čočky vašeho dalekohledu před poškozením v různých podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Uchovávejte kryty mimo dosah dětí, aby se předešlo zranění nebo udušení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu v terénu dbejte na bezpečnostní opatření související s okolním prostředím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Kryty jsou navrženy pro ochranu okulárů a objektivů dalekohledů. Používejte je pouze pro tento účel.
- Při otevírání krytů se vyhněte silnému tlaku, abyste předešli poškození mechanismu.
- Nezanechávejte kryty otevřené, pokud se nepoužívají, aby nedošlo k poškození čoček.
- Vyhněte se vystavení krytů extrémním teplotám a vlhkosti, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Měření:** Před zakoupením krytů změřte průměr okuláru nebo objektivu (v tomto případě 1.300" nebo 33.0 mm).
2. **Instalace:**
 - Umístěte kryt na okulár nebo objektiv tak, aby správně seděl.
 - Ujistěte se, že je kryt bezpečně uchycen, aby se během používání neuvolnil.
3. **Použití:**
 - Kryt otevřete jemným tlakem prstu, abyste odklonili kryt a umožnili pohled skrze dalekohled.
 - Po použití zakryjte okulár nebo objektiv, aby nedošlo k poškození čoček.

Pokyny pro likvidaci

- Kryty jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat. Po skončení životnosti produktu jej prosím zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte kryty do běžného odpadu, pokud jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontakt pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání krytů okuláru FLIP OPEN EYEPIECE LENS COVERS BUTLER CREEK EYEPIECE LENS COVER #3A.