

MULTI-FLEX FLIP-OPEN EYEPiece LENS COVERS - BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #19,20 1.73-1.775" (43.9-45.1MM)

These new flip-open scope lens covers from Butler Creek will give you the same great lens protection as the standard covers we have carried for years. The Multi-Flex covers have additional flex in the collar so a wider range of scopes can be covered with each size. The tight, flexible skirt provides a custom fit for multiple scopes with the same features as the standard flip-open covers. Use Butler Creek Multi-Flex Sizing chart for cross reference to proper size.



Attributes

- Name: BUTLER CREEK EYEPiece LENS COVER #19,20 1.73-1.775" (43.9-45.1MM)
- Manufacturer: BUTLER CREEK
- Product no.: 749001508
- Mfr. No.: 21920
- Color: Black
- End Fit: Ocular
- Model Number: 1.73-1.775" (43.9-45.1MM)
- Size: 19 to 20 Objective
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 051525219200

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE ABATIBLES MULTIFLEX](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS DE LENTILLES À OUVERTURE BASCULANTE MULTIFLEX](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI COPRILENTI MULTIFLEX A RIBALTA](#)
- [Norsk: MULTIFLEX FLIPÅPNE EYEPiece LENS COVERS SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS TURVALLISUUSOHJE](#)
- [Svenska: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für die Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Objektivschutzdeckel mit der Größe deines Zielfernrohrs kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe die Objektivschutzdeckel vor der Installation auf Beschädigungen.
- Halte die Objektivschutzdeckel von Kindern fern, um versehentliche Einnahme oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Objektivschutzdeckel nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigen.
- Beachte alle lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

• **Potenzielle Gefahren:**

- Risiko von Linsenschäden, wenn die Deckel nicht richtig angebracht sind.
- Risiko von Verletzungen, wenn die Deckel unsachgemäß verwendet oder beschädigt werden.

• **Vermeidung von Gefahren:**

- Stelle sicher, dass die Objektivschutzdeckel sicher am Okular befestigt sind, um zu verhindern, dass sie während der Benutzung abfallen.
- Öffne oder schließe die Deckel nicht mit Gewalt; verwende sanften Druck, um Bruch zu vermeiden.
- Lagere die Objektivschutzdeckel an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht verwendet werden, um Verformungen oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Installation:**

- Bestimme die richtige Größe der Objektivschutzdeckel mithilfe des Butler Creek MultiFlex Größenverzeichnisses.
- Richte den Objektivschutzdeckel mit dem Okular deines Zielfernrohrs aus.
- Drücke den Deckel vorsichtig auf das Okular, bis er fest sitzt.
- Stelle sicher, dass der flexible Saum richtig sitzt, um eine maßgeschneiderte Passform zu gewährleisten.

2. **Nutzung:**

- Um die Objektivschutzdeckel zu öffnen, ziehe vorsichtig an den Kanten des Deckels.
- Schließe die Objektivschutzdeckel, wenn sie nicht verwendet werden, um die Linsen vor Schmutz und Kratzern zu schützen.
- Überprüfe regelmäßig den Sitz der Objektivschutzdeckel und passe sie bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn die Objektivschutzdeckel beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, entsorge sie verantwortungsbewusst, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an den EUbasierten Kontaktpunkt, der vom Hersteller bereitgestellt wird.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien, und viel Spaß beim sicheren Gebrauch deines Produkts.

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPiece LENS COVERS

SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the lens covers are compatible with your scope size before use.
- Always inspect the lens covers for any damage before installation.
- Keep the lens covers away from children to prevent accidental ingestion or injury.
- Do not use the lens covers if they show signs of wear or damage.
- Follow all local regulations regarding the disposal of packaging materials.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Risk of lens damage if the covers are not properly fitted.
 - Risk of injury if the covers are used improperly or if they break.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the lens covers are securely attached to the eyepiece to prevent them from falling off during use.
 - Do not force the covers open or closed; use gentle pressure to avoid breakage.
 - Store the lens covers in a dry, cool place when not in use to prevent warping or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the correct size of the lens covers using the Butler Creek MultiFlex Sizing chart.
- Align the lens cover with the eyepiece of your scope.
- Gently press the cover onto the eyepiece until it fits snugly.
- Ensure that the flexible skirt is properly seated to provide a custom fit.

2. Usage:

- To open the lens covers, gently pull on the edges of the cover.
- When not in use, close the lens covers to protect the lenses from dirt and scratches.
- Regularly check the fit of the lens covers and adjust as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the lens covers are damaged or no longer usable, dispose of them responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the EU-based contact point provided

by the manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy using your product safely.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE LAS TAPAS DE LENTE ABATIBLES MULTIFLEX

Introducción

Gracias por elegir las Tapas de Lente Abatibles MultiFlex de Butler Creek. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las tapas de lente son compatibles con el tamaño de tu mira antes de usarlas.
- Siempre inspecciona las tapas de lente en busca de daños antes de la instalación.
- Mantén las tapas de lente fuera del alcance de los niños para prevenir ingestión accidental o lesiones.
- No uses las tapas de lente si muestran signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de embalaje.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Peligros Potenciales:

- Riesgo de daño a la lente si las tapas no están adecuadamente ajustadas.
- Riesgo de lesiones si las tapas se usan incorrectamente o si se rompen.

• Evitando Peligros:

- Asegúrate de que las tapas de lente estén bien sujetas al ocular para evitar que se caigan durante el uso.
- No fuerces las tapas a abrirse o cerrarse; usa presión suave para evitar roturas.
- Almacena las tapas de lente en un lugar seco y fresco cuando no las uses para prevenir deformaciones o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Identifica el tamaño correcto de las tapas de lente utilizando la tabla de tamaños MultiFlex de Butler Creek.
- Alinea la tapa de lente con el ocular de tu mira.
- Presiona suavemente la tapa sobre el ocular hasta que encaje de manera ajustada.
- Asegúrate de que la falda flexible esté correctamente colocada para proporcionar un ajuste personalizado.

2. Uso:

- Para abrir las tapas de lente, tira suavemente de los bordes de la tapa.
- Cuando no las uses, cierra las tapas de lente para proteger las lentes de suciedad y arañazos.
- Revisa regularmente el ajuste de las tapas de lente y ajústalas según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.

- Si las tapas de lente están dañadas o ya no son utilizables, deséchalas de manera responsable para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o rendimiento del producto, por favor consulta el punto de contacto basado en la UE proporcionado por el fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Tapas de Lente Abatibles MultiFlex de Butler Creek. Gracias por tu atención a estas directrices y disfruta usando tu producto de manera segura.

GUIDE DE SÉCURITÉ DES CAPUCHONS DE LENTILLES À OUVERTURE BASCULANTE MULTIFLEX

Introduction

Merci d'avoir choisi les capuchons de lentilles à ouverture basculante MultiFlex de Butler Creek. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que les capuchons de lentilles sont compatibles avec la taille de votre lunette avant utilisation.
- Inspectez toujours les capuchons de lentilles pour tout dommage avant l'installation.
- Gardez les capuchons de lentilles hors de portée des enfants pour éviter toute ingestion accidentelle ou blessure.
- Ne pas utiliser les capuchons de lentilles s'ils présentent des signes d'usure ou de dommage.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux d'emballage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Risque de dommage aux lentilles si les capuchons ne sont pas correctement ajustés.
 - Risque de blessure si les capuchons sont utilisés de manière incorrecte ou s'ils se cassent.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurez-vous que les capuchons de lentilles sont solidement fixés à l'oculaire pour éviter qu'ils ne tombent pendant l'utilisation.
 - Ne forcez pas les capuchons à s'ouvrir ou à se fermer ; utilisez une pression douce pour éviter la casse.
 - Rangez les capuchons de lentilles dans un endroit sec et frais lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la déformation ou les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Identifiez la bonne taille des capuchons de lentilles à l'aide du tableau de tailles MultiFlex de Butler Creek.
- Alignez le capuchon de lentille avec l'oculaire de votre lunette.
- Appuyez doucement sur le capuchon sur l'oculaire jusqu'à ce qu'il s'adapte parfaitement.
- Assurez-vous que la jupe flexible est correctement positionnée pour offrir un ajustement personnalisé.

2. Utilisation :

- Pour ouvrir les capuchons de lentilles, tirez doucement sur les bords du capuchon.
- Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, fermez les capuchons de lentilles pour protéger les lentilles de la

- saleté et des rayures.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement des capuchons de lentilles et ajustezles si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Si les capuchons de lentilles sont endommagés ou ne sont plus utilisables, éliminezles de manière responsable pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez vous référer au point de contact basé dans l'UE fourni par le fabricant.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos capuchons de lentilles à ouverture basculante MultiFlex de Butler Creek. Merci de votre attention à ces directives, et profitez de votre produit en toute sécurité.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEI COPRILENTI MULTIFLEX A RIBALTA

Introduzione

Grazie per aver scelto i coprilenti a ribalta MultiFlex di Butler Creek. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee guida generali di sicurezza

- Assicurarsi che i coprilenti siano compatibili con la dimensione del proprio cannocchiale prima dell'uso.
- Controllare sempre i coprilenti per eventuali danni prima dell'installazione.
- Tenere i coprilenti lontano dalla portata dei bambini per prevenire ingestione accidentale o infortuni.
- Non utilizzare i coprilenti se mostrano segni di usura o danneggiamento.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti lo smaltimento dei materiali di imballaggio.

Precauzioni specifiche di sicurezza per l'uso

• Rischi Potenziali:

- Rischio di danneggiamento delle lenti se i coprilenti non sono montati correttamente.
- Rischio di infortunio se i coprilenti vengono utilizzati in modo improprio o se si rompono.

• Evitare i Rischi:

- Assicurarsi che i coprilenti siano fissati saldamente all'oculare per prevenire che cadano durante l'uso.
- Non forzare i coprilenti ad aprirsi o chiudersi; utilizzare una pressione delicata per evitare rotture.
- Conservare i coprilenti in un luogo asciutto e fresco quando non sono in uso per prevenire deformazioni o danni.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

1. Installazione:

- Identificare la dimensione corretta dei coprilenti utilizzando il grafico di dimensionamento MultiFlex di Butler Creek.
- Allineare il coprilente con l'oculare del proprio cannocchiale.
- Premere delicatamente il coprilente sull'oculare fino a quando non si adatta saldamente.
- Assicurarsi che la gonna flessibile sia posizionata correttamente per fornire una vestibilità personalizzata.

2. Uso:

- Per aprire i coprilenti, tirare delicatamente i bordi del coprilente.
- Quando non sono in uso, chiudere i coprilenti per proteggere le lenti da sporcizia e graffi.
- Controllare regolarmente la vestibilità dei coprilenti e regolare se necessario.

Istruzioni per lo smaltimento

- Smaltire i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.

- Se i coprilenti sono danneggiati o non più utilizzabili, smaltirli in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di contatto per ulteriore supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito dal produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei coprilenti a ribalta MultiFlex di Butler Creek. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida e buon utilizzo del prodotto in sicurezza.

MULTIFLEX FLIPÅPNE EYEPIECE LENS COVERS

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte Butler Creek MultiFlex FlipÅpne Eyepiece Lens Covers. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne veiledningen nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at linsebeskyttelsene er kompatible med størrelsen på kikkertsiktet ditt før bruk.
- Inspiser alltid linsebeskyttelsene for eventuelle skader før installasjon.
- Hold linsebeskyttelsene unna barn for å forhindre utilsiktet inntak eller skade.
- Ikke bruk linsebeskyttelsene hvis de viser tegn på slitasje eller skade.
- Følg alle lokale forskrifter angående avhending av emballasjemateriale.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- **Potensielle Farer:**

- Risiko for linskade hvis beskyttelsene ikke er riktig festet.
- Risiko for skade hvis beskyttelsene brukes feil eller hvis de går i stykker.

- **Unngåelse av Farer:**

- Sørg for at linsebeskyttelsene er sikkert festet til okulalet for å forhindre at de faller av under bruk.
- Ikke tving beskyttelsene åpne eller lukk; bruk forsiktig trykk for å unngå brudd.
- Oppbevar linsebeskyttelsene på et tørt, kjølig sted når de ikke er i bruk for å forhindre deformering eller skade.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Identifiser riktig størrelse på linsebeskyttelsene ved hjelp av Butler Creek MultiFlex størrelsesdiagram.
- Juster linsebeskyttelsen med okulalet på kikkertsiktet ditt.
- Trykk forsiktig på beskyttelsen mot okulalet til den sitter godt.
- Sørg for at den fleksible kanten er riktig plassert for å gi en tilpasset passform.

2. Bruk:

- For å åpne linsebeskyttelsene, trekk forsiktig i kantene på beskyttelsen.
- Når de ikke er i bruk, lukk linsebeskyttelsene for å beskytte linsene mot smuss og riper.
- Sjekk regelmessig passformen på linsebeskyttelsene og juster etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallsbehandlingsforskrifter.
- Hvis linsebeskyttelsene er skadet eller ikke lenger kan brukes, kast dem ansvarlig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktprestasjon, vennligst henvis til den EUBaserte kontaktpunktet som er oppgitt av produsenten.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av dine Butler Creek MultiFlex FlipÅpne Eyepiece Lens Covers. Takk for at du tar hensyn til disse retningslinjene, og nyt bruken av produktet ditt på en sikker måte.

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłon soczewek lunetowych MultiFlex FlipOpen od Butler Creek. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że osłony soczewek są kompatybilne z rozmiarem Twojej lunety przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj osłony soczewek pod kątem uszkodzeń przed instalacją.
- Trzymaj osłony soczewek z dala od dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub urazowi.
- Nie używaj osłon soczewek, jeśli wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Ryzyko uszkodzenia soczewek, jeśli osłony nie są prawidłowo dopasowane.
 - Ryzyko urazu, jeśli osłony są używane niewłaściwie lub jeśli pękną.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że osłony soczewek są mocno przymocowane do okularu, aby zapobiec ich spadaniu podczas użytkowania.
 - Nie wymuszaj otwierania lub zamykania osłon; używaj delikatnego nacisku, aby uniknąć ich uszkodzenia.
 - Przechowuj osłony soczewek w suchym, chłodnym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec odkształceniu lub uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj odpowiedni rozmiar osłon soczewek, korzystając z tabeli rozmiarów Butler Creek MultiFlex.
- Wyrównaj osłonę soczewki z okularami Twojej lunety.
- Delikatnie naciśnij osłonę na okular, aż będzie dobrze dopasowana.
- Upewnij się, że elastyczny kołnierz jest prawidłowo osadzony, aby zapewnić indywidualne dopasowanie.

2. Użytkowanie:

- Aby otworzyć osłony soczewek, delikatnie pociągnij za krawędzie osłony.
- Kiedy nie są używane, zamknij osłony soczewek, aby chronić soczewki przed brudem i zarysowaniami.
- Regularnie sprawdzaj dopasowanie osłon soczewek i dostosowuj je w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli osłony soczewek są uszkodzone lub już nieużyteczne, pozbądź się ich odpowiedzialnie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym w UE, który został podany przez producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie osłon soczewek lunetowych MultiFlex FlipOpen od Butler Creek. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

TURVALLISUUSOHJE

Johdanto

Kiitos, että valitsit Butler Creekin MultiFlex FlipOpenkohdelinssisuojat. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että linssisuojat ovat yhteensopivia tähtäimesi koon kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista aina linssisuojat vaurioiden varalta ennen asennusta.
- Pidä linssisuojat poissa lasten ulottuvilta, jotta vältetään vahingossa tapahtuva nieleminen tai vahinko.
- Älä käytä linssisuoja, jos niissä on kulumia tai vahinkoja.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä pakkausmateriaalien hävittämisessä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**

- Linssivaurion riski, jos suojat eivät ole oikein kiinnitetty.
- Vahinkoriski, jos suojia käytetään väärin tai jos ne rikkoutuvat.

- **Vaarojen Välttäminen:**

- Varmista, että linssisuojat ovat tiukasti kiinnitettyinä silmäosaan, jotta ne eivät putoa käytön aikana.
- Älä pakota suojia auki tai kiinni; käytä hellää painetta rikkoutumisen välttämiseksi.
- Säilytä linssisuojat kuivassa, viileässä paikassa, kun niitä ei käytetä, vaurioiden tai muodonmuutosten estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tunnista linssisuojiin oikea koko Butler Creekin MultiFlexkokotaulukon avulla.
- Kohdista linssisuojat tähtäimen silmäosan kanssa.
- Paina varovasti suojaa silmäosaan, kunnes se istuu tiukasti.
- Varmista, että joustava reuna on oikein paikallaan, jotta saadaan mukautuva istuvuus.

2. Käyttö:

- Avaa linssisuojat vetämällä varovasti suojan reunoista.
- Kun suojia ei käytetä, sulje linssisuojat suojataksesi linssit pölyltä ja naarmuilta.
- Tarkista säännöllisesti linssisuojiin istuvuus ja säädä tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos linssisuojat ovat vaurioituneet tai eivät enää sovellu käyttöön, hävitä ne vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen suorituskyvystä, viittaa valmistajan tarjoamaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Butler Creekin MultiFlex FlipOpenkohdelinssisuojiin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja nauti tuotteen turvallisesta käytöstä.

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att linslocken är kompatibla med din kikarsikte storlek innan användning.
- Inspektera alltid linslocken för eventuella skador innan installation.
- Håll linslocken borta från barn för att förhindra oavsiktlig förtäring eller skada.
- Använd inte linslocken om de visar tecken på slitage eller skada.
- Följ alla lokala föreskrifter angående bortskaffande av förpackningsmaterial.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**

- Risk för linskada om locken inte är korrekt monterade.
- Risk för skada om locken används felaktigt eller om de går sönder.

- **Undvikande av faror:**

- Se till att linslocken är ordentligt fästa vid ögonen för att förhindra att de faller av under användning.
- Tvinga inte locken att öppna eller stänga; använd försiktig tryck för att undvika brott.
- Förvara linslocken på en torr och sval plats när de inte används för att förhindra vridning eller skada.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Identifiera rätt storlek på linslocken med hjälp av Butler Creek MultiFlex storleksdiagram.
- Justera linslocket med ögonen på ditt kikarsikte.
- Tryck försiktigt locket på ögonen tills det sitter tätt.
- Se till att den flexibla kjolen är korrekt monterad för att ge en anpassad passform.

2. Användning:

- För att öppna linslocken, dra försiktigt i kanterna på locket.
- När linsen inte används, stäng linslocken för att skydda linserna från smuts och repor.
- Kontrollera regelbundet passformen på linslocken och justera vid behov.

Bortskaffande instruktioner

- Bortskaffa förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om linslocken är skadade eller inte längre användbara, bortskaffa dem på ett ansvarsfullt sätt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Butler Creek MultiFlex FlipOpen Eyepiece Lens Covers. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer, och ha en säker användning av din produkt.

MULTIFLEX FLIPOPEN EYEPIECE LENS COVERS

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali flipopen kryty okuláru Butler Creek MultiFlex. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby kryty objektivů byly kompatibilní s velikostí vašeho puškohledu před použitím.
- Vždy zkontrolujte kryty objektivů na jakékoli poškození před instalací.
- Držte kryty objektivů mimo dosah dětí, aby se předešlo náhodnému požití nebo zranění.
- Nepoužívejte kryty objektivů, pokud vykazují známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**

- Riziko poškození čočky, pokud kryty nejsou správně nasazeny.
- Riziko zranění, pokud jsou kryty používány nesprávně nebo pokud se rozbijí.

- **Vyhýbání se nebezpečím:**

- Zajistěte, aby byly kryty objektivů pevně připevněny k okuláru, aby se předešlo jejich pádu během používání.
- Nepoužívejte násilí při otevírání nebo zavírání krytů; používejte jemný tlak, abyste se vyhnuli poškození.
- Skladujte kryty objektivů na suchém a chladném místě, když se nepoužívají, abyste předešli deformaci nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Identifikujte správnou velikost krytů objektivů pomocí tabulky velikostí Butler Creek MultiFlex.
- Zarovnejte kryt objektivu s okulárem vašeho puškohledu.
- Jemně přitlačte kryt na okulár, dokud nebude pevně sedět.
- Zajistěte, aby byl flexibilní lem správně usazen, aby poskytoval vlastní přizpůsobení.

2. Používání:

- Chceteli otevřít kryty objektivů, jemně táhněte za okraje krytu.
- Když se kryty nepoužívají, zavřete je, abyste chránili čočky před nečistotami a škrábanci.
- Pravidelně kontrolujte, zda kryty objektivů dobře sedí, a podle potřeby je upravte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud jsou kryty objektivů poškozené nebo již nepoužitelné, likvidujte je odpovědně, abyste

minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na kontaktní místo se sídlem v EU, které poskytuje výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašich flipopen krytů okuláru Butler Creek MultiFlex. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a užíjte si bezpečné používání vašeho produktu.