

RIFLE CASE HOLDERS - 204 RUGER NEW CASE HOLDER

The L.E. Wilson Rifle Case Holder holds the case for trimming, primer pocket reaming, neck reaming and deburring. The L.E. Wilson Trimmer Case Holder provides the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. The unique design of the case holder supports the case body, much like a chamber of a firearm. The Case Holders are precisely manufactured for consistent results and repeatability. The FIRED Case Holders are for Neck Sized Cases. NEW Case Holders work with new, unfired brass or cases that have been full length sized. If a type isn't specified the holder will fit both Fired, New, Neck or Full Length sized cases.



Attributes

- Name: 204 RUGER NEW CASE HOLDER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749001639
- Mfr. No.: NCH-204R
- Cartridge: 204 Ruger
- Case Type: New
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 28mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 815145028174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger New Case Holder](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet L.E. Wilson Rifle Case Holder](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytów na łuski L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Suomi: RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 204 Ruger Ny Hylshållare](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro držák nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger](#)

Sicherheitshinweise für den L.E. Wilson Gewehrhülsenhalter

Einführung

Vielen Dank, dass du den L.E. Wilson Gewehrhülsenhalter für deine Wiederladearbeiten gewählt hast. Dieser Hülsenhalter ist für die präzise Bearbeitung von Gewehrhülsen konzipiert und bietet dir die Möglichkeit, optimale Ergebnisse beim Trimmen und Entgraten zu erzielen. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Hülsenhalter nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Werkzeuge in gutem Zustand sind und regelmäßig gewartet werden.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit dem Hülsenhalter arbeitest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Hülsenhalter nur mit Hülsen, die für das Kaliber 204 Ruger geeignet sind.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Hülsenhalter frei von Beschädigungen ist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Trimmers fern, während er in Betrieb ist.
- Achte darauf, dass der Hülsenhalter sicher und stabil montiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Bei der Verwendung von neuen Hülsen stelle sicher, dass sie unbenutzt und in einwandfreiem Zustand sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Hülsenhalters:

- Befestige den Hülsenhalter sicher an deinem Trimmer. Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter richtig ausgerichtet ist, um präzise Ergebnisse zu erzielen.

2. Verwendung des Hülsenhalters:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie fest sitzt.
- Betätige den Trimmer langsam und gleichmäßig, um die Hülse zu trimmen.
- Überprüfe regelmäßig die Länge der Hülse, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entspricht.
- Nach dem Trimmen führe das Reaming der Zündlochbohrung und das Entgraten durch, um scharfe Kanten zu entfernen.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne die Hülse vorsichtig aus dem Hülsenhalter.
- Reinige den Hülsenhalter nach jedem Gebrauch, um Ablagerungen und Beschädigungen zu vermeiden.

vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem L.E. Wilson Gewehrhusenhalter, wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass es wichtig ist, sicherheitsrelevante Informationen regelmäßig zu überprüfen und auf dem neuesten Stand zu halten. Bei Fragen zu Sicherheitswarnungen oder Rückrufen, besuche die EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Rifle Case Holder for your reloading needs. This product is designed to provide the utmost accuracy and uniformity when trimming your cases. To ensure safe and effective use, please carefully read the following safety guidelines and instructions.

General Safety Guidelines

- Always use the case holder in a wellventilated area.
- Keep the work area clean and organized to prevent accidents.
- Ensure that the case holder is compatible with the specific type of brass you are using.
- Store the case holder in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the case holder for any signs of wear or damage before use.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended cartridge type (204 Ruger) with the case holder.
- Do not attempt to modify or alter the case holder.
- Wear appropriate eye protection when using trimming and reaming tools.
- Ensure that your hands are dry and free from oils or lubricants when handling the case holder.
- Avoid using the case holder with fired brass that shows signs of excessive wear or damage.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and consult the instructions or contact support.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the L.E. Wilson Rifle Case Holder, trimming tools, and safety equipment.
- Ensure that you have a clean and organized workspace.

2. Installation:

- Insert the case into the holder, ensuring that it is seated properly.
- Check that the case holder supports the case body securely.

3. Usage:

- For trimming, follow the manufacturer's instructions for your specific trimmer.
- For primer pocket reaming, neck reaming, and deburring, ensure proper alignment and secure grip.
- Work slowly and carefully, maintaining focus on the task at hand.

4. PostUse:

- Carefully remove the case from the holder after use.
- Clean the case holder to remove any debris or residue.

- Store the case holder in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout case holders in accordance with local regulations.
- Recycle materials whenever possible, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please reach out to the designated EU contact point for this product. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for efficient assistance.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your L.E. Wilson Rifle Case Holder. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda para Rifle L.E. Wilson 204 Ruger

Introducción

El soporte de funda para rifle L.E. Wilson 204 Ruger está diseñado para proporcionar una sujeción precisa y estable durante el recorte y procesamiento de fundas de cartuchos. Esta guía de seguridad tiene como objetivo garantizar que uses el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el soporte de funda.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Utiliza el soporte de funda únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el soporte fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - Riesgo de lesiones si el soporte se utiliza de manera inadecuada.
 - Peligro de daños a las fundas si no se ajustan correctamente.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre revisa que el soporte esté en buen estado antes de usarlo.
 - No fuerces fundas que no encajen correctamente en el soporte.
 - Usa gafas de seguridad cuando trabajes con herramientas de recorte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el soporte de funda en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el soporte esté fijado de manera segura en su lugar.

2. Uso:

- Inserta la funda en el soporte asegurándote de que esté bien ajustada.
- Realiza el recorte o procesamiento siguiendo las instrucciones del fabricante de la herramienta de recorte.
- Una vez finalizado el trabajo, retira la funda con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Si el soporte de funda está dañado o ya no se necesita, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas relacionadas con la seguridad del producto, por favor dirígete al punto de contacto en la UE

correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del soporte de funda para rifle L.E. Wilson 204 Ruger.

Guide de sécurité pour le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger. Ce produit est conçu pour maintenir la cartouche pendant le rognage, le réaménagement des poches de douille, le réaménagement de collet et le déburage. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les précautions de sécurité fournies dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant utilisation.
- Utilise le support de cartouche uniquement pour les cartouches spécifiées.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation du produit.
- Consulte régulièrement les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le support de cartouche uniquement pour le rognage et le réaménagement des cartouches.
- **Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les accidents. Ne force pas les cartouches dans le support.
- **Conditions de stockage** : Garde le support dans un endroit sec et frais, loin de la chaleur excessive et de l'humidité.
- **Surveillance** : Ne laisse pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé, surtout autour des enfants.
- **Vérification régulière** : Inspecte régulièrement le support pour détecter d'éventuels dommages ou usures.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Place le support de cartouche sur une surface plane et stable.
- Assuretoi que le support est bien fixé et ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Insère la cartouche dans le support en veillant à ce qu'elle soit bien maintenue.
- Utilise le support pour rognage, réaménagement des poches de douille ou déburage selon les besoins.
- Après utilisation, retire la cartouche du support avec précaution.

Instructions de disposition

- Lorsque le support de cartouche n'est plus utilisé ou endommagé, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers. Informetoi sur les programmes de recyclage locaux pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contactez le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils. Assurez-vous de conserver la preuve d'achat et toute autre documentation pertinente pour référence future.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger New Case Holder

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger New Case Holder. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni fornite dal produttore.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le specifiche del produttore.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni e non utilizzare il prodotto se è compromesso.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il supporto per cartucce con cartucce danneggiate o difettose.
- Assicurarsi che il supporto sia correttamente installato e fissato prima dell'uso.
- Utilizzare occhiali protettivi e guanti durante il taglio e la lavorazione delle cartucce.
- Non sovraccaricare il supporto con più cartucce di quelle raccomandate.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto per Cartucce:

- Posizionare il supporto su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il supporto sia ben fissato e non si muova durante l'uso.
- Verificare che il supporto sia compatibile con il tipo di cartucce in uso (Fired, New, Neck o Full Length sized).

2. Utilizzo del Supporto per Cartucce:

- Inserire la cartuccia nel supporto in modo che sia saldamente sostenuta.
- Procedere con il taglio, la fresatura della sede del primer, la fresatura del collo e la sbavatura secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere la cartuccia dal supporto con cautela una volta completato il processo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti e i materiali pericolosi.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o in natura.
- Contattare il servizio di smaltimento rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger New Case Holder. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for sikkerhet L.E. Wilson Rifle Case Holder

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson Rifle Case Holder for trimming og behandling av hylser til ditt skytevåpen. Denne bruksanvisningen gir deg viktig informasjon om sikker bruk, håndtering og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Følg alle relevante sikkerhetsforskrifter og lover i ditt område ved bruk av skytevåpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med hylser for å beskytte øynene mot flygende partikler.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig for å unngå uhell.
- Hold hylser og verktøy borte fra brennbare materialer.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av vann eller fuktige områder.
- Ikke bruk produktet for formål som ikke er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har riktig hylsetype for produktet (New, Fired, Neck Sized).
- Sørg for at du har et passende trimming og reamingsverktøy tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Fest hylseholderen til trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at hylseholderen sitter godt og er stabil før bruk.

3. Bruk:

- Sett inn hylsen i holderen og sørg for at den sitter sikkert.
- Begynn trimming eller reaming ved å følge de spesifikke instruksjonene for verktøyet du bruker.
- Overvåk hylsen under prosessen for å sikre at den forblir i riktig posisjon.

4. Etter bruk:

- Rengjør hylseholderen og trimmeren for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel hvis det kan inneholde skadelige materialer.
- Kontakt lokale avfallsbehandlingsmyndigheter hvis du er usikker på hvordan du skal kaste produktet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til L.E. Wilson Rifle Case Holder, vennligst kontakt produsenten eller den relevante myndigheten i ditt område.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av L.E. Wilson Rifle Case Holder. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa dla uchwytów na łuski L.E. Wilson 204 Ruger

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytu na łuski L.E. Wilson 204 Ruger. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem uchwytu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj uchwyt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas pracy z łuskami.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj uchwytu tylko z łuskami przeznaczonymi do danego modelu (nowe lub po strzale).
- Nie używaj uchwytu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub kontaminacji łusek.
- Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas cięcia, wiercenia lub innej obróbki łusek.
- Nie próbuj modyfikować uchwytu, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że wszystkie komponenty uchwytu są czyste i w dobrym stanie.
- Sprawdź, czy łuski są odpowiednie do użycia z uchwytem L.E. Wilson.

2. Montaż uchwytu

- Umieść łuskę w uchwycie, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Zablokuj uchwyt zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić pewne trzymanie.

3. Użytkowanie

- Podczas cięcia lub wiercenia, trzymaj uchwyt w stabilnej pozycji.
- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i zawsze w sposób bezpieczny.

4. Zakończenie pracy

- Po zakończeniu pracy, usuń łuskę z uchwytu i wyczyść wszystkie używane narzędzia.
- Przechowuj uchwyt w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Uchwyt na łuski L.E. Wilson powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wrzucaj uchwytu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tai puutteellista tuotetta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eli kiväärikoteloiden trimmaamiseen.
- Varmista, että kotelo on oikein asennettu pidikkeeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toimivuudesta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä. Vältä ylimääräisten esineiden olemassaoloa työskentelyalueella.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Ota kotelo ja aseta se L.E. Wilsonin pidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kotelo on oikean kokoinen ja että se on yhteensopiva pidikkeen kanssa.

2. Käyttö:

- Käynnistä trimmausprosessi varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.
- Varmista, että pidike tukee koteloa oikein koko trimmausprosessin ajan.
- Seuraa tarkasti trimmaustuloksia ja varmista, että ne ovat johdonmukaisia.

3. Päätös:

- Kun trimmaus on valmis, poista kotelo pidikkeestä varovasti.
- Tarkista kotelo huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on kunnossa.

Käsittelyohjeet

- Varmista, että tuote on aina puhdas ja kunnossa ennen ja jälkeen käytön.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja tukea tuotteen turvallisessa käytössä.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Pidä tämä ohje saatavilla, jotta voit palata siihen tarvittaessa.

Säkerhetsinstruktioner för L.E. Wilson 204 Ruger Ny Hylshållare

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Rifle Case Holder. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och enhetlighet vid trimning av hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp eller fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och hylsrester.
- Säkerställ att arbetsytan är stabil och fri från hinder.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.
- Följ alltid de specifika instruktionerna för trimning, primer pocket reaming, neck reaming och deburring.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållaren:

- Välj rätt hylshållare för din specifika hylstyp (Fired, New, Neck, eller Full Length sized).
- Fäst hylshållaren i trimmern enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att hylshållaren sitter fast och är korrekt installerad innan användning.

2. Användning av hylshållaren:

- Placera hylsan i hylshållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Utför trimning, primer pocket reaming, neck reaming och deburring enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera resultaten noggrant för att säkerställa att hylsorna är korrekt bearbetade.

3. Efter användning:

- Rengör hylshållaren från skräp och smuts efter användning.
- Förvara hylshållaren på en säker och torr plats.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du slänger hylshållaren eller dess delar.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av L.E. Wilson Rifle Case Holder.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro držák nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák nábojnic L.E. Wilson pro pušky. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a jednotnost při ořezávání vašich nábojnic. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu, tedy k úpravě nábojnic.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nábojnici a příslušenstvím dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozený.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání držáku nábojnic noste ochranné brýle a rukavice, abyste se ochránili před možnými zraněními.
- Nikdy nepoužívejte držák s poškozenými nebo deformovanými nábojnici.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
- Při práci s nábojnici se vyhněte jakémukoli nebezpečnému chování, jako je například spěchání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic čistý a bez nečistot.

2. Instalace:

- Umístěte nábojnici do držáku tak, aby byla pevně uchycena.
- Ujistěte se, že je nábojnice správně umístěna a že držák je bezpečně zajištěn.

3. Použití:

- Při ořezávání, vyvrtávání zápalek nebo vyvrtávání krku držte držák pevně a stabilně.
- Postupujte podle specifických pokynů pro každou operaci, abyste zajistili maximální přesnost.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte držák a uložte ho na suchém místě.
- Pravidelně kontrolujte držák na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Držák nábojnic likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali držák nábojnic L.E. Wilson. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.