

RIFLE CASE HOLDERS - 204 RUGER FIRED CASE HOLDER

The L.E. Wilson Rifle Case Holder holds the case for trimming, primer pocket reaming, neck reaming and deburring. The L.E. Wilson Trimmer Case Holder provides the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. The unique design of the case holder supports the case body, much like a chamber of a firearm. The Case Holders are precisely manufactured for consistent results and repeatability. The FIRED Case Holders are for Neck Sized Cases. NEW Case Holders work with new, unfired brass or cases that have been full length sized. If a type isn't specified the holder will fit both Fired, New, Neck or Full Length sized cases.



Attributes

- Name: 204 RUGER FIRED CASE HOLDER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749001657
- Mfr. No.: CH-204R
- Cartridge: 20 Tactical, 204 Ruger
- Case Type: Fired
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 51mm
- UPC: 815145027825

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den L.E. Wilson Gewehrhälsenhalter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Funda de Rifle L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet L.E. Wilson 204 Ruger Fired Case Holder](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytu na łuski L.E. Wilson 204 Ruger](#)
- [Suomi: RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Držák nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger](#)

Sicherheitshinweise für den L.E. Wilson Gewehrhülsenhafter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L.E. Wilson Gewehrhülsenhafters für die .204 Ruger! Dieser Hülsenhalter ist ein unverzichtbares Werkzeug für das Trimmen und Bearbeiten von Gewehrhülsen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Hülsenhalter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende den Hülsenhalter nur mit kompatiblen Hülsen, um Verletzungen oder Schäden zu verhindern.
- Lagere den Hülsenhalter an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Informiere dich über die richtigen Techniken für das Trimmen und Bearbeiten von Hülsen, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verletzungsgefahr:** Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile während des Gebrauchs des Hülsenhalters von der Klinge oder dem Trimmer entfernt bleiben.
- **Augenschutz:** Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen oder anderen Partikeln zu schützen.
- **Sicherer Stand:** Stelle sicher, dass du stabil stehst oder sitzt, während du den Hülsenhalter verwendest, um das Risiko des Umfallens oder Abrutschens zu minimieren.
- **Überprüfung des Werkzeugs:** Überprüfe vor der Verwendung, ob der Hülsenhalter in gutem Zustand ist. Bei Beschädigungen nicht verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Halte alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich der Trimmer und Schutzbrille.

2. Installation des Hülsenhalters:

- Befestige den Hülsenhalter sicher am Trimmer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter fest sitzt und keine Spielräume hat.

3. Verwendung des Hülsenhalters:

- Führe die Hülse vorsichtig in den Hülsenhalter ein.
- Betätige den Trimmer gemäß den Anweisungen, um die Hülse zu trimmen.
- Überprüfe regelmäßig den Fortschritt und die Ergebnisse, um sicherzustellen, dass die Hülse gleichmäßig bearbeitet wird.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Hülsenhalter nach jedem Gebrauch von Metallspänen oder Rückständen.
- Lagere den Hülsenhalter an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder gefährlichen Teile zurückbleiben, die eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger. This product is designed to hold cases securely during trimming, primer pocket reaming, neck reaming, and deburring, providing you with the ultimate accuracy and uniformity. This guide outlines important safety instructions and precautions to ensure safe and effective use of the case holder in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the case holder for any damage before use. Do not use if damaged.
- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using this product.
- Do not modify the case holder in any way.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the case holder with cases that are compatible with the specified cartridge (204 Ruger, 20 Tactical).
- Use the FIRED Case Holders exclusively for neck sized cases.
- The NEW Case Holders should only be used with new, unfired brass or cases that have been fulllength sized.
- If unsure about the type of case, ensure the holder is compatible with fired, new, neck, or fulllength sized cases.
- Do not attempt to trim cases that are not securely held in the case holder.
- Avoid placing your hands near moving parts during operation to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.
- Ensure a clean and organized workspace.

2. Installation:

- Place the case holder securely in the trimmer.
- Ensure that the case holder is properly aligned with the trimmer's cutting mechanism.

3. Usage:

- Insert the case into the case holder, ensuring it is seated firmly.
- Follow the trimmer's instructions to begin trimming or processing the case.
- Monitor the operation closely, ensuring that the case remains securely held throughout the process.
- After use, carefully remove the case from the holder and inspect it for any defects.

4. PostUse:

- Clean the case holder after each use to remove any debris or residue.
- Store the case holder in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the case holder in general waste if it is damaged or contains hazardous materials.
- Check for any recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the L.E. Wilson Rifle Case Holder 204 Ruger, please refer to your local distributor or retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your L.E. Wilson Rifle Case Holder responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Soporte de Funda de Rifle L.E. Wilson 204 Ruger

Introducción

Gracias por elegir el soporte de funda para rifle L.E. Wilson 204 Ruger. Este producto está diseñado para proporcionar la máxima precisión y uniformidad al recortar tus fundas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso. No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Utiliza el soporte únicamente para el propósito para el que fue diseñado.
- Si experimentas algún problema durante el uso, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Al manipular fundas y herramientas de recorte, asegúrate de mantener las manos alejadas de las partes en movimiento.
- **Uso adecuado:** Este soporte está diseñado para fundas de tamaño de cuello. No lo utilices con fundas que no cumplan con esta especificación.
- **Supervisión:** Si eres principiante, es recomendable que utilices el soporte bajo la supervisión de alguien con experiencia.
- **Equipamiento de protección:** Considera el uso de gafas de seguridad y guantes para protegerte durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte:

- Coloca el soporte en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el soporte esté bien fijado y no se mueva durante su uso.

2. Uso del Soporte:

- Inserta la funda en el soporte, asegurándote de que esté bien posicionada.
- Utiliza la herramienta de recorte según las instrucciones del fabricante, asegurándote de seguir todas las pautas de seguridad.
- Realiza cortes suaves y controlados para evitar daños a la funda o al soporte.

3. Finalización del Proceso:

- Una vez que hayas terminado de recortar, retira la funda del soporte con cuidado.
- Limpia el soporte después de su uso para mantenerlo en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del soporte, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de metal y plástico.
- No arrojes el soporte en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos para materiales de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el modelo y número de serie del soporte para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu soporte de funda para rifle L.E. Wilson 204 Ruger.

Guide de sécurité pour le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger. Ce produit est conçu pour maintenir la cartouche de manière sécurisée lors du rognage, du réaménagement des poches de douille, du réaménagement de collet et du déburage. Il est essentiel de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du support de cartouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Informes-toi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de ce produit et suis toutes les instructions fournies.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des cartouches compatibles avec le support de cartouche L.E. Wilson 204 Ruger.
- Ne tente pas d'utiliser le support de cartouche avec des cartouches qui ne sont pas dimensionnées correctement.
- Évite de forcer les cartouches dans le support. Cela pourrait endommager le produit ou provoquer des accidents.
- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce type de matériel.

Instructions d'installation et d'utilisation

• Installation :

1. Sors le support de cartouche de son emballage et inspecte-le pour t'assurer qu'il n'est pas endommagé.
2. Place le support sur une surface plane et stable.
3. Assure-toi que le support est correctement aligné avant d'y insérer les cartouches.

• Utilisation :

1. Insère la cartouche dans le support en veillant à ce qu'elle soit bien positionnée.
2. Utilise le support pour le rognage, le réaménagement des poches de douille, le réaménagement de collet ou le déburage selon tes besoins.
3. Après utilisation, retire la cartouche du support avec précaution.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le support de cartouche est usé ou endommagé, ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser du produit, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou dans les points de vente autorisés. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton support de cartouche de fusil L.E. Wilson 204 Ruger en toute sécurité. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 204 Ruger

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il supporto per cartucce L.E. Wilson 204 Ruger. Questo prodotto è progettato per offrire precisione e uniformità durante il taglio e la lavorazione delle cartucce. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il supporto per cartucce solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il supporto per cartucce lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il supporto se presenta danni visibili o segni di usura.
- In caso di malfunzionamento o se il prodotto sembra non funzionare correttamente, interrompi l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante la lavorazione delle cartucce.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il supporto per cartucce oltre le sue capacità progettate.
- Controlla che le cartucce siano correttamente dimensionate e compatibili con il supporto.
- Evita di lavorare in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto per Cartucce

- Posiziona il supporto su una superficie piana e stabile.
- Fissa il supporto in modo sicuro se necessario, utilizzando viti o morsetti appropriati.
- Assicurati che il supporto sia ben ancorato e non si muova durante l'uso.

2. Uso del Supporto per Cartucce

- Inserisci la cartuccia nel supporto, assicurandoti che sia ben posizionata.
- Segui le istruzioni del produttore per il taglio e la lavorazione delle cartucce.
- Controlla frequentemente il progresso per garantire risultati uniformi.
- Dopo aver completato il lavoro, rimuovi la cartuccia dal supporto con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento del prodotto.
- Non gettare il supporto per cartucce nella spazzatura domestica se non conforme alle normative di smaltimento.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il supporto per cartucce L.E. Wilson 204 Ruger, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Si prega di rispettare queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del supporto per cartucce L.E. Wilson 204 Ruger. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di lavoro positiva e produttiva.

Bruksanvisning for sikkerhet L.E. Wilson 204 Ruger Fired Case Holder

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson Rifle Case Holder for trimming og behandling av hylser. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les og forstå alle instruksjoner før bruk for å sikre trygg og effektiv drift.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid personlig verneutstyr (PPE) som hansker og vernebriller ved håndtering av hylser og verktøy.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Unngå kontakt med brennbare materialer under bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Farlige situasjoner:**
 - Unngå å bruke hylser som er skadet eller deformert.
 - Bruk kun L.E. Wilson Case Holders med passende kaliber for å unngå ulykker.
- **Håndtering av skarpe kanter:**
 - Vær forsiktig når du håndterer hylser som er bearbeidet, da de kan ha skarpe kanter.
- **Oppbevaring:**
 - Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har riktig Case Holder for kaliber 204 Ruger.
- Sørg for at alle verktøy og utstyr er tilgjengelige.

2. Installasjon:

- Sett hylsen i Case Holderen og sørg for at den sitter tett.
- Fest Case Holderen til trimmeren i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Start trimmeren og før hylsen forsiktig inn i skjæreelementet.
- Hold hylsen stødig for å sikre jevn trimming.
- Slå av trimmeren umiddelbart etter bruk og fjern hylsen.

4. Etter bruk:

- Rengjør verktøyet og Case Holderen for å fjerne eventuelle rester av materiale.
- Oppbevar verktøyene på et sikkert sted.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastmaterialer.

- Sørg for at produktet ikke blir kastet sammen med husholdningsavfall.
- Resirkuler der det er mulig, og sørg for at alle skarpe kanter er sikret.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har opplevd en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av L.E. Wilson Rifle Case Holder. Takk for at du tar ansvar for din egen sikkerhet og for andres.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania uchwytu na łuski L.E. Wilson 204 Ruger

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu na łuski L.E. Wilson 204 Ruger. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym przycinaniu i obróbce łusek. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcje oraz wszystkie ostrzeżenia.
- Używaj uchwytu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwytu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że łuski są odpowiednie do uchwytu przed rozpoczęciem obróbki.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi i technik przy przycinaniu i obróbce łusek.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami do wiercenia i cięcia, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj uchwytu w przypadku, gdy jest on uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy uchwyt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednie łuski do obróbki (204 Ruger lub 20 Tactical).

2. Instalacja:

- Umieść łuskę w uchwycie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy uchwyt stabilnie trzyma łuskę.

3. Użytkowanie:

- Użyj narzędzi do przycinania lub wiercenia zgodnie z instrukcjami producenta.
- Monitoruj proces obróbki, aby upewnić się, że łuska nie jest uszkodzona.

4. Po zakończeniu:

- Po zakończeniu pracy, wyjmij łuskę z uchwytu i oczyść go z resztek materiałów.
- Przechowuj uchwyt w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować odpady.
- W przypadku uszkodzenia lub zakończenia użytkowania, utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj uchwyty do ogólnych odpadów, jeśli zawiera on niebezpieczne materiały.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie uchwyty na łuski L.E. Wilson 204 Ruger.

RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määritellyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteiden käyttöä ja säilytystä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain hyväksytyjen kaliberien kanssa, erityisesti 204 Ruger ja 20 Tactical.
- Varmista, että pidike on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai likainen. Puhdista se ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä. Kysy neuvoa asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä pidike koteloon varmistaen, että se on tukevasti paikoillaan.
- Tarkista, että kotelo on oikean kokoinen ja muotoiltu käyttämällesi kaliberille.

2. Käyttö:

- Käytä pidikettä vain trimmaamiseen, primäärireikien laajentamiseen, kaulan laajentamiseen ja deburringiin.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti varmistaaksesi parhaan mahdollisen tarkkuuden ja johdonmukaisuuden.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai organisaatioon. Varmista, että saat asiantuntevaa apua, erityisesti jos olet epävarma tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta.

Kiitos, että valitsit RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER tuotteen. Noudattamalla

näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE CASE HOLDERS L.E. WILSON 204 RUGER FIRED CASE HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Rifle Case Holder för dina hylstrimningsbehov. Denna produkt är utformad för att ge noggrannhet och enhetlighet vid trimning av hylsor. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid hylsor för skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under trimning och bearbetning.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter och skräp.
- Undvik att använda produkten i en fuktig eller våt miljö.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av hylshållare:

- Se till att hylshållaren är kompatibel med den typ av hylsa du använder (Fired, New, Neck eller Full Length sized).
- Sätt hylsan i hylshållaren tills den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att hylshållaren är korrekt installerad innan du börjar trimma.

2. Användning av hylshållare:

- Anslut hylshållaren till din trimmer enligt tillverkarens instruktioner.
- Trimma hylsan försiktigt och jämnt för att säkerställa korrekt längd.
- Efter trimning, inspektera hylsan för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.

3. Underhåll:

- Rengör hylshållaren regelbundet för att förhindra uppbyggnad av skräp och föroreningar.
- Kontrollera hylshållarens skick efter varje användning och byt ut den om den visar tecken på slitage.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering vid kassering av gamla eller skadade hylsor.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kassera hylsor och andra komponenter på ett säkert sätt för att förhindra skador på människor och djur.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda L.E. Wilson Rifle Case Holder korrekt och säkert kan du njuta av en effektiv och noggrann hylstrimningsupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Držák nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a jednotnost při úpravě nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Udržujte držák nábojnic mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s nábojnicemi a střelnými zbraněmi dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Při práci s nábojnicemi používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu před každým použitím. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před vložením nábojnice do držáku se ujistěte, že je nábojnice čistá a suchá.
- Nikdy nepoužívejte držák s nábojnicemi, které nebyly řádně zpracovány nebo jsou poškozené.
- Používejte držák pouze pro určené typy nábojnic (204 Ruger, 20 Tactical).
- Při ořezávání a úpravě nábojnic pracujte v dobře osvětleném prostoru.
- Neprovádějte úpravy nábojnic, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
2. **Vložení nábojnice:**
 - Vložte nábojnici do držáku tak, aby byla pevně uchycena.
 - Zkontrolujte, zda je nábojnice správně umístěna a držák je v kontaktu s tělem nábojnice.
3. **Ořezávání a úpravy:**
 - Použijte doporučené nástroje pro ořezávání a úpravy nábojnic.
 - Sledujte pokyny výrobce nástrojů pro správné použití.
4. **Údržba:**
 - Po každém použití důkladně vyčistěte držák nábojnic.
 - Uložte výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Držák nábojnic a jakékoli související materiály likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován ekologickým způsobem a nezatěžoval životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo pokud máte podezření na nebezpečný výrobek, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání držáku nábojnic L.E. Wilson 204 Ruger.