

L.E. WILSON TRIMMER ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL TRIMMER SPACER

The Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp is a quicker, easier way to hold the case holder down on Wilson Trimmers. This clamp will fit any trimmer mounted on a Sinclair Trimmer Stand.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL TRIMMER SPACER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002094
- Mfr. No.:
- Caliber: -
- Delivery weight: 0.086kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Trimmer Zubehör Sinclair International Trimmer Spacer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Recortadora L.E. Wilson Espaciador Sinclair International](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Accessoires de Trimmer L.E. Wilson Espaceur Sinclair International](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori Trimmer L.E. Wilson Spaziatore Sinclair International](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for L.E. Wilson Trimmer Tilbehør Sinclair International Trimmer Spacer](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla akcesoriów trymerów L.E. Wilson spacer Sinclair International](#)
- [Suomi: Turvaohjeet L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro příslušenství L.E. Wilson Trimmer Sinclair International Trimmer Spacer](#)

Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Trimmer Zubehör Sinclair International Trimmer Spacer

Einführung

Danke, dass du den Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine schnellere und einfachere Möglichkeit zu bieten, den Hülsenhalter auf Wilson Trimmern zu fixieren. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe die Klammer regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für Installation und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlene Tragfähigkeit der Trimmerklemme.
- Stelle sicher, dass die Klammer vor dem Betrieb des Trimmers ordnungsgemäß gesichert ist.
- Vermeide es, Finger oder andere Körperteile während des Betriebs in die Nähe beweglicher Teile des Trimmers zu bringen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Betrieb des Trimmers.
- Modifiziere oder verändere die Klammer in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Positioniere die Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp auf dem Hülsenhalter des Wilson Trimmers.
- Sichere die Klammer, indem du sie gemäß den Anweisungen des Herstellers festziehst.
- Überprüfe, ob die Klammer fest angebracht ist und sich nicht bewegt, wenn du daran ziehst.

2. Nutzung

- Überprüfe vor dem Start des Trimmers, ob die Klammer sicher ist.
- Schalte den Trimmer ein und bediene ihn gemäß den Richtlinien des Herstellers.
- Überwache die Klammer während der Verwendung, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig bleibt.
- Schalte nach der Benutzung den Trimmer aus und ziehe den Stecker, bevor du die Klammer abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entsorge das Produkt nicht im allgemeinen Haushaltsmüll.
- Für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden konsultiere deine lokale Abfallbehörde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp wende dich bitte an die KundenserviceRessourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für Anfragen bereithältst.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp gewährleisten. Überprüfe regelmäßig die Sicherheitspraktiken und informiere dich über Produktwarnungen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer

Introduction

Thank you for purchasing the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. This product is designed to provide a quicker and easier way to hold the case holder down on Wilson Trimmers. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage of the product and to understand the safety measures in place as required by the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the clamp for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load capacity of the trimmer clamp.
- Ensure that the clamp is properly secured before operating the trimmer.
- Avoid placing fingers or other body parts near moving parts of the trimmer during operation.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as goggles and gloves when operating the trimmer.
- Do not modify or alter the clamp in any way, as this may affect its safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the trimmer is turned off and unplugged before installation.
- Position the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp on the case holder of the Wilson Trimmer.
- Secure the clamp by tightening it according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the clamp is firmly attached and does not move when pulled.

2. Usage

- Before starting the trimmer, doublecheck that the clamp is secure.
- Turn on the trimmer and operate it according to the manufacturer's guidelines.
- Monitor the clamp during use to ensure it remains secure and functional.
- After use, turn off the trimmer and unplug it before removing the clamp.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- For guidance on proper disposal methods, consult your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp, please refer to the

manufacturer's customer service resources. Ensure that you have the product details available for any inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Regularly review safety practices and stay informed about any product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Recortadora L.E. Wilson Espaciador Sinclair International

Introducción

Gracias por adquirir la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer. Este producto está diseñado para proporcionar una forma más rápida y fácil de sujetar el soporte del cartucho en los trimmers Wilson. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro del producto y comprender las medidas de seguridad establecidas según el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la abrazadera en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la capacidad de carga recomendada de la abrazadera del trimmer.
- Asegúrate de que la abrazadera esté correctamente asegurada antes de operar el trimmer.
- Evita colocar dedos u otras partes del cuerpo cerca de las partes móviles del trimmer durante la operación.
- Usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas y guantes, al operar el trimmer.
- No modifiques ni alteres la abrazadera de ninguna manera, ya que esto puede afectar su seguridad y rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desconectado antes de la instalación.
- Coloca la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer en el soporte del cartucho del Wilson Trimmer.
- Asegura la abrazadera apretándola de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la abrazadera esté firmemente sujeta y no se mueva al tirarla.

2. Uso

- Antes de encender el trimmer, verifica que la abrazadera esté segura.
- Enciende el trimmer y opera de acuerdo con las pautas del fabricante.
- Monitorea la abrazadera durante el uso para asegurarte de que permanezca segura y funcional.
- Después de usar, apaga el trimmer y desconéctalo antes de quitar la abrazadera.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica general.
- Para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados, consulta a la autoridad local de gestión de desechos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer, consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante. Asegúrate de tener disponibles los detalles del producto para cualquier consulta.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de la Abrazadera Sinclair Shark Fin Trimmer. Revisa regularmente las prácticas de seguridad y mantente informado sobre cualquier retiro de producto o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour les Accessoires de Trimmer L.E. Wilson Espaceur Sinclair International

Introduction

Merci d'avoir acheté le serrejoint Sinclair Shark Fin Trimmer. Ce produit est conçu pour fournir une manière plus rapide et plus facile de maintenir le portecartouche en place sur les tailleuses Wilson. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre du produit et comprendre les mesures de sécurité mises en place conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le serrejoint pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de charge recommandée du serrejoint.
- Assure-toi que le serrejoint est correctement fixé avant de faire fonctionner la tailleuse.
- Évite de placer tes doigts ou d'autres parties du corps près des pièces mobiles de la tailleuse pendant son fonctionnement.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de protection et des gants, lorsque tu utilises la tailleuse.
- Ne modifie ni n'altère le serrejoint de quelque manière que ce soit, car cela pourrait affecter sa sécurité et ses performances.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que la tailleuse est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Positionne le serrejoint Sinclair Shark Fin sur le portecartouche de la tailleuse Wilson.
- Fixe le serrejoint en le serrant selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le serrejoint est fermement attaché et ne bouge pas lorsqu'il est tiré.

2. Utilisation

- Avant de démarrer la tailleuse, vérifie que le serrejoint est bien sécurisé.
- Allume la tailleuse et utilise-la conformément aux directives du fabricant.
- Surveille le serrejoint pendant l'utilisation pour t'assurer qu'il reste sécurisé et fonctionnel.
- Après utilisation, éteins la tailleuse et débranchela avant de retirer le serrejoint.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers généraux.
- Pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées, consulte ton autorité locale de gestion des déchets.

déchets.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le serrejoint Sinclair Shark Fin Trimmer, réfère-toi aux ressources du service client du fabricant. Assure-toi d'avoir les détails du produit disponibles pour toute demande.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du serrejoint Sinclair Shark Fin Trimmer. Révise régulièrement les pratiques de sécurité et reste informé sur les rappels de produits ou les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori Trimmer L.E. Wilson Spaziatore Sinclair International

Introduzione

Grazie per aver acquistato il morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer. Questo prodotto è progettato per fornire un modo più veloce e semplice per tenere fermo il portacassa sui trimmer Wilson. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto e comprendere le misure di sicurezza in atto come richiesto dal Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il morsetto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se si notano difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la capacità di carico raccomandata per il morsetto del trimmer.
- Assicurarsi che il morsetto sia correttamente fissato prima di operare il trimmer.
- Evitare di posizionare le dita o altre parti del corpo vicino alle parti in movimento del trimmer durante l'operazione.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali e guanti quando si utilizza il trimmer.
- Non modificare o alterare il morsetto in alcun modo, poiché ciò potrebbe influire sulla sua sicurezza e prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che il trimmer sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Posizionare il morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer sul portacassa del trimmer Wilson.
- Fissare il morsetto stringendolo secondo le istruzioni del produttore.
- Verificare che il morsetto sia saldamente attaccato e non si muova quando viene tirato.

2. Uso

- Prima di accendere il trimmer, controllare nuovamente che il morsetto sia sicuro.
- Accendere il trimmer e operarlo secondo le linee guida del produttore.
- Monitorare il morsetto durante l'uso per garantire che rimanga sicuro e funzionante.
- Dopo l'uso, spegnere il trimmer e scollegarlo prima di rimuovere il morsetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati, consultare l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per eventuali richieste.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del morsetto Sinclair Shark Fin Trimmer. Rivedere regolarmente le pratiche di sicurezza e rimanere informati su eventuali richiami di prodotto o aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for L.E. Wilson Trimmer Tilbehør Sinclair International Trimmer Spacer

Introduksjon

Takk for at du har kjøpt Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Dette produktet er designet for å gi en raskere og enklere måte å holde hylseholderen nede på Wilson trimmere. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk av produktet og for å forstå sikkerhetstiltakene som er på plass i henhold til EU's Generelle Produkt sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser klemmen regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du merker noen feil eller funksjonsfeil, stopp umiddelbart bruken og søk hjelp.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid den anbefalte lastekapasiteten for trimmerklemmen.
- Sørg for at klemmen er ordentlig festet før du bruker trimmeren.
- Unngå å plassere fingre eller andre kroppsdelene nær bevegelige deler av trimmeren under drift.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som briller og hansker når du bruker trimmeren.
- Ikke modifier eller endre klemmen på noen måte, da dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at trimmeren er slått av og frakoblet før installasjon.
- Plasser Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp på hylseholderen til Wilson Trimmer.
- Sikre klemmen ved å stramme den i henhold til produsentens instruksjoner.
- Verifiser at klemmen er fast festet og ikke beveger seg når den trekkes.

2. Bruk

- Før du starter trimmeren, dobbeltkontroller at klemmen er sikker.
- Slå på trimmeren og operer den i henhold til produsentens retningslinjer.
- Overvåk klemmen under bruk for å sikre at den forblir sikker og funksjonell.
- Etter bruk, slå av trimmeren og frakoble den før du fjerner klemmen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- For veiledning om riktige avhendingmetoder, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp, vennligst referer til produsentens kundeservice ressurser. Sørg for at du har produktdetaljene tilgjengelige for eventuelle

henvendelser.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Gjennomgå regelmessig sikkerhetspraksiser og hold deg informert om eventuelle produkt tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer gjennom EU's Safety Gate plattform. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla akcesoriów trymerów L.E. Wilson spacer Sinclair International

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić szybszy i łatwiejszy sposób na przytrzymanie uchwytu na łuski na trymerach Wilson. Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu oraz zrozumieć środki bezpieczeństwa zgodne z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zacisk pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z kimś.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących instalacji i użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej nośności zacisku trymera.
- Upewnij się, że zacisk jest prawidłowo zabezpieczony przed uruchomieniem trymera.
- Unikaj umieszczania palców lub innych części ciała w pobliżu ruchomych części trymera podczas pracy.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle i rękawice, podczas obsługi trymera.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj zacisku w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że trymer jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Umieść zacisk Sinclair Shark Fin Trimmer na uchwycie na łuski trymera Wilson.
- Zabezpiecz zacisk, dokręcając go zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy zacisk jest mocno przymocowany i nie porusza się przy pociągnięciu.

2. Użytkowanie

- Przed uruchomieniem trymera, ponownie sprawdź, czy zacisk jest zabezpieczony.
- Włącz trymer i obsługuj go zgodnie z wytycznymi producenta.
- Monitoruj zacisk podczas użytkowania, aby upewnić się, że pozostaje on bezpieczny i funkcjonalny.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz trymer i odłącz go przed usunięciem zacisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- W celu uzyskania informacji na temat prawidłowych metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnym organem

zarządzania odpadami.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer, skonsultuj się z zasobami obsługi klienta producenta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie zacisku Sinclair Shark Fin Trimmer. Regularnie przeglądaj praktyki bezpieczeństwa i bądź na bieżąco z wszelkimi aktualizacjami dotyczącymi bezpieczeństwa lub wycofania produktu za pośrednictwem platformy Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer

Johdanto

Kiitos, että hankit Sinclair Shark Fin leikkuupuristimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan nopeampi ja helpompi tapa pitää patruunapidike alhaalla Wilsonleikkuupuristimilla. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ymmärtääksesi EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaiset turvatoimet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puristin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta ennen käyttöä.
- Jos havaitset vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä ylitä leikkuupuristimen suositeltua kuormituskapasiteettia.
- Varmista, että puristin on kunnolla kiinnitetty ennen leikkuupuristimen käyttöä.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista liikkuvien osien lähelle leikkuupuristimen käytön aikana.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, leikkuupuristimen käytön aikana.
- Älä muokkaa tai muuta puristinta millään tavalla, sillä tämä voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja suorituskykyyn.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että leikkuupuristin on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta ennen asennusta.
- Aseta Sinclair Shark Fin leikkuupuristin Wilsonleikkuupuristimen patruunapidikkeeseen.
- Kiinnitä puristin tiukasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että puristin on tukevasti kiinnitetty eikä liiku vedettäessä.

2. Käyttö

- Ennen leikkuupuristimen käynnistämistä tarkista, että puristin on turvallisesti kiinnitetty.
- Käynnistä leikkuupuristin ja käytä sitä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Seuraa puristinta käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy kiinnitettynä ja toiminnallisena.
- Käytön jälkeen sammuta leikkuupuristin ja irrota se ennen puristimen poistamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sähköromun hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta yleisessä kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Sinclair Shark Fin leikkuupuristimeen, viittaa valmistajan asiakaspalveluresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla mahdollisia kyselyitä varten.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa Sinclair Shark Fin leikkuupuristimen turvallisen ja tehokkaan käytön. Tarkista säännöllisesti turvallisuuskäytännöt ja pysy ajan tasalla mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla. Turvallisuutesi on meille ensisijainen.

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Trimmer Accessories Sinclair International Trimmer Spacer

Introduktion

Tack för att du köpte Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Denna produkt är utformad för att ge ett snabbare och enklare sätt att hålla hylshållaren på plats på Wilson Trimmers. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning av produkten och för att förstå de säkerhetsåtgärder som är på plats enligt EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet klämman för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsfel, avbryt omedelbart användningen och sök hjälp.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade belastningskapaciteten för trimmerklämman.
- Se till att klämman är ordentligt säkrad innan du använder trimmern.
- Undvik att placera fingrar eller andra kroppsdelar nära rörliga delar av trimmern under drift.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder trimmern.
- Modifiera eller ändra inte klämman på något sätt, eftersom detta kan påverka dess säkerhet och prestanda.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att trimmern är avstängd och urkopplad innan installation.
- Placera Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp på hylshållaren av Wilson Trimmer.
- Säkra klämman genom att dra åt den enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att klämman är ordentligt fäst och inte rör sig när den dras i.

2. Användning

- Innan du startar trimmern, dubbelkolla att klämman är säker.
- Sätt på trimmern och använd den enligt tillverkarens riktlinjer.
- Övervaka klämman under användning för att säkerställa att den förblir säker och funktionell.
- Efter användning, stäng av trimmern och koppla ur den innan du tar bort klämman.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- För vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder, konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp, vänligen hänvisa till tillverkarens kundserviceresurser. Se till att du har produktinformation tillgänglig för eventuella förfrågningar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av Sinclair Shark Fin Trimmer Clamp. Granska regelbundet säkerhetspraxis och håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství L.E. Wilson Trimmer Sinclair International Trimmer Spacer

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili svorku Sinclair Shark Fin Trimmer. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlejší a jednodušší způsob, jak uchytit držák nábojnice na Wilson Trimmers. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání produktu a porozuměli bezpečnostním opatřením, která jsou stanovena podle Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte svorku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou nosnost svorky trimmeru.
- Ujistěte se, že je svorka správně zajištěna před spuštěním trimmeru.
- Vyhněte se umísťování prstů nebo jiných částí těla blízko pohyblivých částí trimmeru během provozu.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou brýle a rukavice, při používání trimmeru.
- Neměňte ani neupravujte svorku žádným způsobem, protože to může ovlivnit její bezpečnost a výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zajistěte, aby byl trimmer vypnutý a odpojený před instalací.
- Umístěte svorku Sinclair Shark Fin Trimmer na držák nábojnice Wilson Trimmer.
- Zajistěte svorku utažením podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je svorka pevně připevněna a nepohybuje se, když je zatáhnuta.

2. Použití

- Před spuštěním trimmeru znovu zkontrolujte, zda je svorka bezpečně upevněna.
- Zapněte trimmer a používejte ho podle pokynů výrobce.
- Během používání sledujte svorku, abyste zajistili, že zůstává bezpečná a funkční.
- Po použití vypněte trimmer a odpojte ho před odstraněním svorky.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pro pokyny k správným metodám likvidace se obraťte na místní úřad pro správu odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se svorky Sinclair Shark Fin Trimmer se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro jakékoli dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a účinné používání svorky Sinclair Shark Fin Trimmer. Pravidelně přezkoumávejte bezpečnostní postupy a zůstaňte informováni o jakýchkoli aktualizacích týkajících se bezpečnosti nebo stažení výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate. Vaše bezpečnost je naší prioritou.