

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002359
- Mfr. No.: B-284
- Diameter (in): .284
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024749

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Sicherheitshinweise](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 entschieden hast. Dieses Produkt ist für präzises Nachladen konzipiert und sorgt für eine optimale Halskalibrierung deiner Patronen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Überprüfe immer die Halsbushing auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Verwende die Halsbushing nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte die Halsbushing außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Stelle sicher, dass du die richtige Größe der Bushing für deine spezifische Patrone verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Halsbushing an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden und überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achte darauf, dass du beim Messen des Außendurchmessers des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone genau misst, um falsches Kalibrieren zu vermeiden.
- Gehe vorsichtig mit der Halsbushing um, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu verhindern.
- Wenn du die Bushing in umgekehrter Position (Markierungen nach unten) verwendest, sei dir bewusst, dass dies eine Notfallmaßnahme ist und mit Vorsicht durchgeführt werden sollte.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Kalibrieren des Halses, um Schäden an der Bushing und der Patrone zu verhindern.
- Sei vorsichtig mit dem Rückfederverhalten des Messings; stelle sicher, dass du deine Maße entsprechend anpasst, um die richtige Halsanspannung aufrechtzuerhalten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Auswahl der richtigen Bushing:

- Miss den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von diesem Maß ab, um die passende BushingGröße auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Nachladepresse sauber und frei von Hindernissen ist.
- Setze die Halsbushing gemäß den Anweisungen des Herstellers in die Matrize ein.
- Sichere die Matrize in deiner Nachladepresse.

3. Benutzung:

- Lege die Patronenhülse in den Hülsenhalter der Nachladepresse.
- Betätige die Presse, um den Hals der Patrone zu kalibrieren.

- Überprüfe nach dem Kalibrieren die Halsanspannung, um sicherzustellen, dass sie deinen Spezifikationen entspricht.
- Falls erforderlich, wiederhole den Kalibriervorgang mit einer anderen Bushing zur Feinabstimmung.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Halsbushing nach jeder Benutzung, um ihre Integrität zu erhalten.
- Lagere die Bushing in einem schützenden Etui oder Beutel, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungshinweise

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Wirf die Halsbushing nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Informiere dich bei örtlichen Recyclingzentren über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundensupport für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen und viel Spaß beim Nachladen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. This product is designed for precision reloading, ensuring optimal neck sizing for your cartridges. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the neck bushing for any signs of damage or wear before use.
- Use the neck bushing only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the neck bushing out of reach of children and pets.
- Ensure you are using the correct size bushing for your specific cartridge to prevent accidents.
- Store the neck bushing in a safe, dry place when not in use.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities and check for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- When measuring the outside neck diameter of your loaded cartridge, ensure that the measurement is accurate to avoid incorrect sizing.
- Always handle the neck bushing with care to prevent injury from sharp edges.
- If using the bushing in an inverted position (markings facing down), be aware that this is an emergency measure and should be done with caution.
- Avoid excessive force when resizing necks to prevent damage to both the bushing and the cartridge.
- Be cautious of brass springback; ensure you adjust your measurements accordingly to maintain proper neck tension.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to select the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation:

- Ensure your reloading press is clean and free of obstructions.
- Insert the neck bushing into the die according to the manufacturer's instructions.
- Secure the die in your reloading press.

3. Usage:

- Place the cartridge case in the shell holder of the reloading press.
- Operate the press to size the neck of the cartridge.
- Check the neck tension after resizing to ensure it meets your specifications.
- If necessary, repeat the resizing process with a different bushing for finetuning.

4. PostUse Care:

- Clean the neck bushing after each use to maintain its integrity.
- Store the bushing in a protective case or pouch to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations for metal waste.
- Do not throw the neck bushing in regular household trash.
- Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, please refer to the manufacturer's website or customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions, and happy reloading!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Este producto está diseñado para la recarga de precisión, asegurando un tamaño óptimo del cuello para tus cartuchos. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el buje de cuello en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Usa el buje de cuello solo para su propósito previsto como se describe en este manual.
- Mantén el buje de cuello fuera del alcance de niños y mascotas.
- Asegúrate de estar usando el buje del tamaño correcto para tu cartucho específico para prevenir accidentes.
- Almacena el buje de cuello en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales y verifica las actualizaciones de retiros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Al medir el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado, asegúrate de que la medida sea precisa para evitar un tamaño incorrecto.
- Siempre maneja el buje de cuello con cuidado para prevenir lesiones por bordes afilados.
- Si usas el buje en posición invertida (marcas hacia abajo), ten en cuenta que esta es una medida de emergencia y debe hacerse con precaución.
- Evita aplicar fuerza excesiva al redimensionar cuellos para prevenir daños tanto al buje como al cartucho.
- Ten cuidado con el resorte del latón; asegúrate de ajustar tus medidas en consecuencia para mantener la tensión adecuada del cuello.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Seleccionar el Buje Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para seleccionar el tamaño de buje apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu caso, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de obstrucciones.
- Inserta el buje de cuello en el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegura el die en tu prensa de recarga.

3. Uso:

- Coloca el cartucho en el soporte de la prensa de recarga.
- Opera la prensa para dimensionar el cuello del cartucho.

- Verifica la tensión del cuello después de redimensionar para asegurarte de que cumpla con tus especificaciones.
- Si es necesario, repite el proceso de redimensionado con un buje diferente para un ajuste fino.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia el buje de cuello después de cada uso para mantener su integridad.
- Almacena el buje en un estuche o bolsa protectora para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No tires el buje de cuello en la basura doméstica regular.
- Consulta con los centros de reciclaje locales para métodos adecuados de desecho.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, consulta el sitio web del fabricante o el soporte al cliente para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad, ¡y feliz recarga!

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

Introduction

Merci d'avoir choisi la BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Ce produit est conçu pour le rechargement de précision, garantissant un dimensionnement optimal des collets pour tes cartouches. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours la bague de collet pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise la bague de collet uniquement pour son but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Garde la bague de collet hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Assure-toi d'utiliser la bonne taille de bague pour ta cartouche spécifique afin d'éviter les accidents.
- Range la bague de collet dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités locales et vérifie les mises à jour de rappel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu mesures le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée, assure-toi que la mesure est précise pour éviter un dimensionnement incorrect.
- Manipule toujours la bague de collet avec soin pour éviter les blessures causées par des bords tranchants.
- Si tu utilises la bague dans une position inversée (marquages orientés vers le bas), sache que c'est une mesure d'urgence et doit être fait avec prudence.
- Évite d'appliquer une force excessive lors du dimensionnement des collets pour prévenir des dommages à la fois à la bague et à la cartouche.
- Fais attention au rebond du laiton ; assure-toi d'ajuster tes mesures en conséquence pour maintenir une tension correcte du collet.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Sélection de la Bonne Bague :

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour sélectionner la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est propre et exempte d'obstructions.
- Insère la bague de collet dans le die selon les instructions du fabricant.
- Fixe le die dans ta presse de rechargement.

3. Utilisation :

- Place la douille de la cartouche dans le portedouille de la presse de rechargement.
- Actionne la presse pour dimensionner le collet de la cartouche.

- Vérifie la tension du collet après le dimensionnement pour t'assurer qu'elle correspond à tes spécifications.
- Si nécessaire, répète le processus de dimensionnement avec une bague différente pour un ajustement fin.

4. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie la bague de collet après chaque utilisation pour maintenir son intégrité.
- Range la bague dans un étui ou une pochette de protection pour éviter les dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jette pas la bague de collet dans les ordures ménagères ordinaires.
- Consulte les centres de recyclage locaux pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la BAGUE DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité, et bon rechargement !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Questo prodotto è progettato per la ricarica di precisione, garantendo una dimensione ottimale del collo per le tue cartucce. Per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre la bushing del collo per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizza la bushing del collo solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni la bushing del collo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Assicurati di utilizzare la bushing della dimensione corretta per la tua cartuccia specifica per prevenire incidenti.
- Conserva la bushing del collo in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali e controlla gli aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando misuri il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata, assicurati che la misurazione sia accurata per evitare dimensionamenti errati.
- Maneggia sempre la bushing del collo con cura per prevenire infortuni da bordi taglienti.
- Se utilizzi la bushing in posizione invertita (indicazioni rivolte verso il basso), sii consapevole che questa è una misura di emergenza e deve essere eseguita con cautela.
- Evita l'uso eccessivo di forza durante il ridimensionamento dei colli per prevenire danni sia alla bushing che alla cartuccia.
- Fai attenzione al ritorno della lega di ottone; assicurati di regolare le tue misurazioni di conseguenza per mantenere una corretta tensione del collo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Selezione della Bushing Corretta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per selezionare la dimensione della bushing appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia pulita e priva di ostruzioni.
- Inserisci la bushing del collo nel die secondo le istruzioni del produttore.
- Fissa il die nella tua pressa per la ricarica.

3. Uso:

- Posiziona il bossolo della cartuccia nel supporto della shell della pressa per la ricarica.

- Aziona la pressa per ridimensionare il collo della cartuccia.
- Controlla la tensione del collo dopo il ridimensionamento per assicurarti che soddisfi le tue specifiche.
- Se necessario, ripeti il processo di ridimensionamento con una bushing diversa per una regolazione fine.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la bushing del collo dopo ogni uso per mantenere la sua integrità.
- Conserva la bushing in una custodia o borsa protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiate o usurate secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare la bushing del collo nei normali rifiuti domestici.
- Controlla con i centri di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza e buona ricarica!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Dette produktet er designet for presis omforming av hylser, og sikrer optimal størrelsesjustering av hylsehalsene dine. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspeksjoner alltid halsbushingen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk kun halsbushingen til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Hold halsbushingen utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Sørg for at du bruker riktig størrelse bushing for din spesifikke patron for å unngå ulykker.
- Oppbevar halsbushingen på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter og sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du måler den ytre halsdiameteren på din ladede patron, sørg for at målingen er nøyaktig for å unngå feil størrelsesjustering.
- Håndter alltid halsbushingen med forsiktighet for å unngå skader fra skarpe kanter.
- Hvis du bruker bushingen i en invertert posisjon (merkingene vendt ned), vær oppmerksom på at dette er et nødtiltak og bør gjøres med forsiktighet.
- Unngå overdreven kraft når du justerer hylser for å forhindre skade på både bushingen og patronen.
- Vær oppmerksom på fjæringen av messing; sørg for å justere målingene dine deretter for å opprettholde riktig halsmoment.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Velge riktig bushing:

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra denne målingen for å velge riktig bushingstørrelse.
- Alternativt, mål tykkelsen på hylseveggen på din hylse, multipliser med to, legg til diameteren på prosjektillet ditt og trekk fra .002" til .003".

2. Installasjon:

- Sørg for at din omformingspresse er ren og fri for hindringer.
- Sett halsbushingen inn i die i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre die i din omformingspresse.

3. Bruk:

- Plasser hylsepatronen i hylseholderen til omformingspressen.
- Betjenn pressen for å justere halsen på patronen.
- Sjekk halsmomentet etter justering for å sikre at det møter spesifikasjonene dine.
- Hvis nødvendig, gjenta justeringsprosessen med en annen bushing for finjustering.

4. Etter bruk:

- Rengjør halsbushingen etter hver bruk for å opprettholde integriteten.
- Oppbevar bushingen i et beskyttende etui eller pose for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede eller slitte bushinger i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast halsbushingen i vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale resirkuleringssentre for riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, vennligst besøk produsentens nettsted eller kundestøtte for assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene, og lykke til med omformingen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Produkt ten jest zaprojektowany do precyzyjnego ładowania amunicji, zapewniając optymalne formatowanie szyjki dla Twoich naboju. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj tuleję szyjową pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj tulei szyjowej wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Trzymaj tuleję szyjową z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru tulei dla swojej konkretnej amunicji, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj tuleję szyjową w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom i sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas pomiaru zewnętrznej średnicy szyjki załadowanego naboju upewnij się, że pomiar jest dokładny, aby uniknąć błędnego formatowania.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z tuleją szyjową, aby zapobiec urazom spowodowanym ostrymi krawędziami.
- Jeśli używasz tulei w odwróconej pozycji (oznaczenia skierowane w dół), pamiętaj, że jest to środek awaryjny i powinno się go stosować ostrożnie.
- Unikaj nadmiernej siły podczas formatowania szyjek, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno tulei, jak i naboju.
- Bądź ostrożny wobec odkształcenia miedzi; upewnij się, że odpowiednio dostosowujesz swoje pomiary, aby utrzymać właściwe napięcie szyjki.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wybór Odpowiedniej Tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojego załadowanego naboju.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby wybrać odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i wolna od przeszkód.
- Włóż tuleję szyjową do die zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zabezpiecz die w swojej prasie do ładowania.

3. Użytkowanie:

- Umieść łuskę naboju w uchwycie łuski prasy do ładowania.
- Obsługuj prasę, aby sformatować szyjkę naboju.
- Sprawdź napięcie szyjki po formatowaniu, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- Jeśli to konieczne, powtórz proces formatowania z inną tuleją w celu dopasowania.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Czyść tuleję szyjową po każdym użyciu, aby utrzymać jej integralność.
- Przechowuj tuleję w ochronnym etui lub woreczku, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tulei szyjowej do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne centra recyklingu w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, prosimy o odniesienie się do strony internetowej producenta lub wsparcia klienta w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa i życzymy udanego ładowania!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan uudelleenlataukseen, varmistaen optimaalisen kaulan koon patruunoillesi. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina kaulan bushing ennen käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Käytä kaulan bushingia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä kaulan bushing lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät oikeaa kokoista bushingia erityiselle patruunallesi onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä kaulan bushing turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille ja tarkista takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Kun mitaat ladatun patruunan ulkoista kaulan halkaisijaa, varmista, että mittaus on tarkka väärän koon välttämiseksi.
- Käsittele kaulan bushingia aina varovasti, jotta vältät vahingoittumisen terävistä reunoista.
- Jos käytät bushingia käänteisessä asennossa (merkinnät alaspäin), ole tietoinen siitä, että tämä on hätätoimenpide ja sitä tulee tehdä varovasti.
- Vältä liiallista voimaa kaulan koon muuttamisessa, jotta et vahingoita bushingia tai patruunaa.
- Ole varovainen messinkiä palautettaessa; varmista, että säädät mittauksesi vastaavasti oikean kaulan jännityksen ylläpitämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean bushingin valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkoinen kaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" valitaksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti, mittaa kotelon kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luotisi halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauspainosi on puhdas ja esteetön.
- Aseta kaulan bushing dieen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä die uudelleenlatauspainoon.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakotelo uudelleenlatauspainon kuoripidikkeeseen.
- Käynnistä paino kaulan koon muuttamiseksi patruunassa.
- Tarkista kaulan jännitys koon muuttamisen jälkeen varmistaaksesi, että se täyttää vaatimuksesi.
- Jos tarpeen, toista kaulan koon muuttamisprosessi eri bushingilla hienosäätöä varten.

4. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista kaulan bushing jokaisen käytön jälkeen sen eheyden ylläpitämiseksi.
- Säilytä bushing suojakotelossa tai pussissa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten metallijätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä kaulan bushingia tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Tarkista paikallisilta kierrätyskeskuksilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284:stä, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin, ja onnellista uudelleenlatausta!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Denna produkt är designad för precis omladdning och säkerställer optimal nackkalibrering för dina patroner. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid nackbussningen för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd endast nackbussningen för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll nackbussningen utom räckhåll för barn och husdjur.
- Se till att du använder rätt storlek på bussningen för din specifika patron för att förhindra olyckor.
- Förvara nackbussningen på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter och kontrollera för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du mäter den yttre nackdiametern på din laddade patron, se till att mätningen är noggrann för att undvika felaktig kalibrering.
- Hantera alltid nackbussningen med försiktighet för att förhindra skador från vassa kanter.
- Om du använder bussningen i omvänd position (markeringarna vända nedåt), var medveten om att detta är en nödsituation och bör göras med försiktighet.
- Undvik överdriven kraft när du kalibrerar nackarna för att förhindra skador på både bussningen och patronen.
- Var försiktig med fjädring av mässing; se till att du justerar dina mätningar därefter för att bibehålla korrekt nackspänning.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt bussning:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att välja rätt bussningsstorlek.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ren och fri från hinder.
- Sätt in nackbussningen i däck enligt tillverkarens instruktioner.
- Säkerställ att däcket är ordentligt fastsatt i din omladdningspress.

3. Användning:

- Placera patronhylsan i hylshållaren på omladdningspressen.
- Betjäna pressen för att kalibrera nackdelen på patronen.
- Kontrollera nackspänningen efter kalibrering för att säkerställa att den uppfyller dina specifikationer.

- Om nödvändigt, upprepa kalibreringsprocessen med en annan bussning för finjustering.

4. Efter användning:

- Rengör nackbussningen efter varje användning för att upprätthålla dess integritet.
- Förvara bussningen i en skyddande väska eller påse för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar enligt lokala bestämmelser för metallavfall.
- Släng inte nackbussningen i vanlig hushållssopor.
- Kontrollera med lokala återvinningscentraler för rätta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupport för hjälp.

Tack för att du uppmärksammat dessa säkerhetsinstruktioner, och lycka till med omladdningen!

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284. Tento produkt je navržen pro precizní přebíjení, které zajišťuje optimální úpravu krčku vašich nábojnic. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte krčkovou objímku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Používejte krčkovou objímku pouze pro její zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Držte krčkovou objímku mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Ujistěte se, že používáte správnou velikost objímky pro vaši konkrétní nábojnici, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte krčkovou objímku na bezpečném a suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům a kontrolujte aktualizace výzev k stažení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření vnějšího průměru krčku vaší nabitě nábojnice se ujistěte, že je měření přesné, abyste se vyhnuli nesprávnému rozměrování.
- Vždy manipulujte s krčkovou objímkou opatrně, abyste předešli zranění od ostrých hran.
- Pokud používáte objímku v obrácené poloze (značení směřuje dolů), mějte na paměti, že se jedná o nouzové opatření a mělo by se provádět s opatrností.
- Vyvarujte se nadměrné síly při úpravě krčků, abyste předešli poškození jak objímky, tak nábojnice.
- Dávejte pozor na pružnost mosazi; ujistěte se, že příslušně upravujete svá měření pro udržení správného napětí krčku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr správné objímky:

- Změřte vnější průměr krčku vaší nabitě nábojnice.
- Odečtěte .002" až .003" z tohoto měření, abyste vybrali vhodnou velikost objímky.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace:

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je čistý a bez překážek.
- Vložte krčkovou objímku do die podle pokynů výrobce.
- Zajistěte die ve vašem přebíjecím lisu.

3. Používání:

- Umístěte nábojnici do držáku nábojnic vašeho přebíjecího lisu.
- Ovládejte lis pro úpravu krčku nábojnice.
- Po úpravě zkontrolujte napětí krčku, abyste se ujistili, že odpovídá vašim specifikacím.
- Pokud je to nutné, opakujte proces úpravy s jinou objímkou pro jemné doladění.

4. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte krčkovou objímku, abyste udrželi její integritu.
- Ukládejte objímku do ochranného pouzdra nebo sáčku, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Nevyhazujte krčkovou objímku do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte u místních recyklačních center správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .284 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznickou podporu pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům a přejeme vám šťastné přebíjení!