

NECK SIZING BUSHINGS - L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251

Hardened stainless steel neck bushing from L.E. Wilson. Wilson makes their bushings in .001" increments. The size marked on them refers to the middle of the bushing, which is reamed with a .003" taper. Since the case neck only reaches the middle, a slightly tighter sizing can be achieved by turning the bushing over, with the markings facing toward the case (markings facing down). This is mainly an emergency step to be taken if the brass has hardened, springing back more, and will no longer hold the bullet; or for fine-tuning the sizing to provide less additional "squeeze" than using the next smaller bushing in the normal way. Made to similar specs to the Redding neck bushings. Will not interchange with Forster or RCBS dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749002393
- Mfr. No.: B-251
- Diameter (in): .251
- Delivery weight: 0.032kg
- UPC: 815145024411

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Safety Instructions](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251](#)
- [Norsk: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Bezpečnostní pokyny](#)

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du die NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der präzisen Halskalibrierung für deine Wiederladebedürfnisse zu helfen. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig die Hülse auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck; versuche nicht, es zu modifizieren oder missbräuchlich zu verwenden.
- Bei Fehlfunktionen oder unsicheren Bedingungen stoppe die Verwendung des Produkts sofort und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, beim Einsatz der Halskalibrierungshülse.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Kalibrierungsgrenzen; übermäßiges Kalibrieren kann zu einem Versagen des Hülsenhalses führen.
- Wenn du während des Kalibrierens ungewöhnlichen Widerstand bemerkst, stoppe sofort, um eine Beschädigung der Hülse oder des Gehäuses zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Markierungen auf der Hülse während der Verwendung korrekt ausgerichtet sind, um die gewünschte Kalibrierung zu erreichen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Messen für die richtige Größe

- Messe den Außendurchmesser des Hülsenhalses deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dieser Messung ab, um die geeignete Hülsen Größe zu bestimmen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Hülsenhalses deiner Hülse messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deiner Kugel addieren und .002" bis .003" abziehen.

2. Installation

- Stelle sicher, dass die Wiederladehülse sauber und frei von Schmutz ist.
- Setze die Halskalibrierungshülse in die Hülse ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Sichere die Hülse in deiner Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.

3. Verwendung der Hülse

- Lege ein Gehäuse in die Wiederladepresse und senke den Kolben ab, um die Hülse zu aktivieren.
- Übe gleichmäßigen und stetigen Druck aus, um den Hals des Gehäuses zu kalibrieren.
- Falls nötig, drehe die Hülse um, sodass die Markierungen nach unten zeigen, um eine engere Kalibrierung zu erreichen, insbesondere wenn das Messing verhärtet ist.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Hülse nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Hülse an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf das Produkt nicht im normalen Müll weg; erkundige dich bei deiner örtlichen Abfallbehörde nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, siehe bitte die auf der Verpackung oder der Website des Herstellers angegebenen Kontaktinformationen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deiner NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. This product is designed to assist you in achieving precise neck sizing for your reloading needs. It is important to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bushing for any signs of wear or damage before use.
- Use the product only for its intended purpose; do not attempt to modify or misuse it.
- In case of any malfunction or unsafe condition, stop using the product immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the neck sizing bushing.
- Ensure that your workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended sizing limits; excessive sizing can lead to case neck failure.
- If you notice any unusual resistance while sizing, stop immediately to avoid damaging the bushing or the case.
- Ensure that the markings on the bushing are oriented correctly during use to achieve the desired sizing.

Instructions for Installation and Usage

1. Measuring for Correct Size

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from this measurement to determine the appropriate bushing size.
- Alternatively, measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet, and subtract .002" to .003".

2. Installation

- Ensure that the reloading die is clean and free from any debris.
- Insert the neck sizing bushing into the die, ensuring that it is seated properly.
- Secure the die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.

3. Using the Bushing

- Place a case in the reloading press and lower the ram to engage the bushing.
- Apply steady and even pressure to size the neck of the case.
- If necessary, turn the bushing over with the markings facing down for tighter sizing, particularly if the brass has hardened.

4. PostUse Care

- After use, clean the bushing with a soft cloth to remove any residue.
- Store the bushing in a dry and safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in general waste; check with your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Thank you for your attention to safety.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251

Introducción

Gracias por elegir los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Este producto está diseñado para ayudarte a lograr un dimensionado preciso del cuello para tus necesidades de recarga. Es importante seguir las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el buje en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto; no intentes modificarlo o mal utilizarlo.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o condición insegura, deja de usar el producto de inmediato y busca ayuda.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar el buje de dimensionado de cuello.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.
- No excedas los límites de dimensionado recomendados; un dimensionado excesivo puede causar fallos en el cuello del cartucho.
- Si notas alguna resistencia inusual mientras dimensionas, detente inmediatamente para evitar dañar el buje o el cartucho.
- Asegúrate de que las marcas en el buje estén orientadas correctamente durante el uso para lograr el dimensionado deseado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Medición para el Tamaño Correcto

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" de esta medida para determinar el tamaño apropiado del buje.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu cartucho, multiplica por dos, añade el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

2. Instalación

- Asegúrate de que el die de recarga esté limpio y libre de cualquier residuo.
- Inserta el buje de dimensionado de cuello en el die, asegurándote de que esté correctamente asentado.
- Asegura el die en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Buje

- Coloca un cartucho en la prensa de recarga y baja el ram para hacer contacto con el buje.
- Aplica presión constante y uniforme para dimensionar el cuello del cartucho.

- Si es necesario, invierte el buje con las marcas hacia abajo para un dimensionado más ajustado, especialmente si el latón se ha endurecido.

4. Cuidado Después del Uso

- Después de usar, limpia el buje con un paño suave para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el buje en un lugar seco y seguro para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier buje dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el producto en la basura general; consulta con tu autoridad local de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre los BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus BUJES DE CUELLO L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Gracias por tu atención a la seguridad.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LES BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251

Introduction

Merci d'avoir choisi les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Ce produit est conçu pour t'aider à réaliser un dimensionnement précis du collet pour tes besoins de rechargement. Il est important de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement la bague pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise le produit uniquement à des fins prévues ; ne tente pas de le modifier ou de l'utiliser de manière inappropriée.
- En cas de dysfonctionnement ou de condition dangereuse, arrête immédiatement d'utiliser le produit et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de la bague de dimensionnement du collet.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de dimensionnement recommandées ; un dimensionnement excessif peut entraîner une défaillance du collet de la douille.
- Si tu remarques une résistance inhabituelle lors du dimensionnement, arrête immédiatement pour éviter d'endommager la bague ou la douille.
- Assure-toi que les marquages sur la bague sont orientés correctement pendant l'utilisation pour obtenir le dimensionnement souhaité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Mesurer pour la taille correcte

- Mesure le diamètre extérieur du collet de ta cartouche chargée.
- Soustrais .002" à .003" de cette mesure pour déterminer la taille de bague appropriée.
- Alternativement, mesure l'épaisseur de la paroi du collet de ta douille, multiplie par deux, ajoute le diamètre de ta balle et soustrais .002" à .003".

2. Installation

- Assure-toi que la douille de rechargement est propre et exempte de débris.
- Insère la bague de dimensionnement du collet dans la douille, en t'assurant qu'elle est correctement placée.
- Fixe la douille dans ta presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation de la bague

- Place une douille dans la presse de rechargement et abaisse le vérin pour engager la bague.

- Applique une pression constante et uniforme pour dimensionner le collet de la douille.
- Si nécessaire, retourne la bague avec les marquages orientés vers le bas pour un dimensionnement plus serré, en particulier si le laiton a durci.

4. Entretien après utilisation

- Après utilisation, nettoie la bague avec un chiffon doux pour enlever tout résidu.
- Range la bague dans un endroit sec et sûr pour éviter les dommages.

Instructions d'élimination

- Élimine toute bague endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets généraux ; vérifie auprès de ton autorité locale de gestion des déchets pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage ou le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec tes BAGUES DE COLLET EN ACIER L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Merci de prêter attention à la sécurité.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LE BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251

Introduzione

Grazie per aver scelto le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Questo prodotto è progettato per aiutarti a ottenere una dimensione precisa del collo per le tue esigenze di ricarica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente la bushing per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto; non cercare di modificarlo o abusarne.
- In caso di malfunzionamento o condizione di pericolo, smetti immediatamente di utilizzare il prodotto e chiedi assistenza.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresi occhiali protettivi, quando utilizzi la bushing per il collo.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per prevenire incidenti.
- Non superare i limiti di dimensionamento raccomandati; un dimensionamento eccessivo può portare a rottura del collo della cartuccia.
- Se noti una resistenza insolita durante il dimensionamento, fermati immediatamente per evitare di danneggiare la bushing o la cartuccia.
- Assicurati che le marcature sulla bushing siano orientate correttamente durante l'uso per ottenere la dimensione desiderata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Misurare per la Dimensione Corretta

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" da questa misura per determinare la dimensione appropriata della bushing.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

2. Installazione

- Assicurati che il die per la ricarica sia pulito e privo di detriti.
- Inserisci la bushing per il collo nel die, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa il die nella tua pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo della Bushing

- Posiziona una cartuccia nella pressa di ricarica e abbassa il ram per attivare la bushing.
- Applica una pressione costante ed uniforme per dimensionare il collo della cartuccia.
- Se necessario, capovolgi la bushing con le marcature rivolte verso il basso per un dimensionamento più stretto, in particolare se il rame si è indurito.

4. Cura PostUso

- Dopo l'uso, pulisci la bushing con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva la bushing in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bushing danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti generali; controlla con l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le tue BUSSOLE PER COLLETTI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å oppnå presis halsforming for dine omreloadingsbehov. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig bushingen for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål; prøv ikke å modifisere eller misbruke det.
- Ved eventuelle feil eller usikre forhold, stopp umiddelbart bruken av produktet og søk hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk passende verneutstyr, inkludert vernebriller, når du bruker halsbushingen.
- Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent og organisert for å forhindre ulykker.
- Overskrid ikke de anbefalte størrelsesgrensene; overdreven størkning kan føre til svikt i hylsehalsen.
- Hvis du merker noen uvanlig motstand under størkingen, stopp umiddelbart for å unngå skade på bushingen eller hylsen.
- Sørg for at merkene på bushingen er riktig orientert under bruk for å oppnå ønsket størrelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Måling for korrekt størrelse

- Mål den ytre halsdiameteren på din ladede patron.
- Trekk fra .002" til .003" fra dette målet for å bestemme den passende bushingsstørrelsen.
- Alternativt kan du måle tykkelsen på hylseveggen, multiplisere med to, legge til diameteren på prosjektilet og trekke fra .002" til .003".

2. Installasjon

- Sørg for at omreloadingsdiesen er ren og fri for rusk.
- Sett halsbushingen inn i dies, og sørg for at den sitter riktig.
- Fest dies i omreloadingspressen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk av bushingen

- Plasser en hylse i omreloadingspressen og senk rammen for å engasjere bushingen.
- Påfør jevn og stabilt trykk for å størkne halsen på hylsen.
- Hvis nødvendig, snu bushingen med merkene vendt ned for strammere størking, spesielt hvis messingmaterialet har herdet.

4. Etter bruk

- Etter bruk, rengjør bushingen med en myk klut for å fjerne eventuelle rester.
- Oppbevar bushingen på et tørt og sikkert sted for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadde eller slitte bushinger i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig avfall; sjekk med ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktig avfallsmetode.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer vedrørende NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omreloadingsopplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet.

TULEJE DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w precyzyjnym formatowaniu szyjki łusek dla Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj tuleję pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu; nie próbuj go modyfikować ani nadużywać.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub niebezpiecznego stanu, natychmiast zaprzestań używania produktu i poszukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas używania tulei do formatowania szyjki.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów formatowania; nadmierne formatowanie może prowadzić do uszkodzenia szyjki łuski.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe opory podczas formatowania, natychmiast zaprzestań, aby uniknąć uszkodzenia tulei lub łuski.
- Upewnij się, że oznaczenia na tulei są prawidłowo ustawione podczas użycia, aby uzyskać pożądane formatowanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Pomiar dla Odpowiedniego Rozmiaru

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki swojej załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od tego pomiaru, aby określić odpowiedni rozmiar tulei.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

2. Instalacja

- Upewnij się, że die do ponownego ładowania jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż tuleję do formatowania szyjki do die, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Zabezpiecz die w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Używanie Tulei

- Umieść łuskę w prasie do ponownego ładowania i opuść ramę, aby zaangażować tuleję.
- Stosuj stały i równomierny nacisk, aby sformatować szyjkę łuski.
- W razie potrzeby, odwróć tuleję, ustawiając oznaczenia w dół, aby uzyskać ciasniejsze

formatowanie, szczególnie jeśli miedź stwardniała.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Po użyciu oczyść tuleję miękką szmatką, aby usunąć wszelkie resztki.
- Przechowuj tuleję w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem przy użyciu TULEI DO FORMATOWANIA SZYJKI L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua saavuttamaan tarkka kaulan koon säätäminen lataustarpeitasi varten. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti bushingin kunto ennen käyttöä, ettei siinä ole kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä yritä muokata tai väärinkäyttää sitä.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa vikaa tai epävarmaa tilannetta, lopeta tuotteen käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä sopivia suojavausteita, mukaan lukien suojalaseja, käyttäessäsi kaulan säätöbushingia.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja koon rajoja; liiallinen säätäminen voi johtaa patruunan kaulan vaurioitumiseen.
- Jos huomaat epätavallista vastusta säätämisen aikana, lopeta heti välttääksesi bushingin tai patruunan vaurioitumisen.
- Varmista, että bushingin merkinnät on asetettu oikein käytön aikana halutun koon saavuttamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Oikean koon mittaaminen

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kaulan halkaisija.
- Vähennä tästä mittauksesta .002" .003" määrittääksesi sopivan bushingin koon.
- Vaihtoehtoisesti mittaa patruunan kaulan seinämän paksuus, kerro se kahdella, lisää luodin halkaisija ja vähennä .002" .003".

2. Asennus

- Varmista, että latauskuula on puhdas ja vapaa kaikista roskista.
- Aseta kaulan säätöbushing dieen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä die latausprässiin valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Bushingin käyttäminen

- Aseta patruuna latausprässiin ja laske rammi sitouttaaksesi bushingin.
- Kohdistaa tasainen ja jopa paine kaulan säätämiseksi.
- Jos tarpeen, käännä bushing ylösalaisin merkinnät alaspäin tiukempaa säätämistä varten, erityisesti jos messinki on kovettunut.

4. Käytön jälkeinen huolto

- Käytön jälkeen puhdista bushing pehmeällä liinalla jäännösten poistamiseksi.

- Säilytä bushing kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet bushingit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta yleiseen jätteeseen; tarkista paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251:stä, viittaa pakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251:llä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att uppnå exakt nackkalibrering för dina omladdningsbehov. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna som anges i den här guiden för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet bussningen för tecken på slitage eller skada före användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte; försök inte att modifiera eller missbruka den.
- Vid eventuell funktionsstörning eller osäker situation, sluta använda produkten omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder nackkalibreringsbussningen.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade kalibreringsgränserna; överdriven kalibrering kan leda till hylsnackdelen går sönder.
- Om du märker någon ovanlig motståndskraft under kalibreringen, sluta omedelbart för att undvika att skada bussningen eller hylsan.
- Se till att markeringarna på bussningen är korrekt orienterade under användning för att uppnå önskad kalibrering.

Instruktioner för installation och användning

1. Mäta för korrekt storlek

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från denna mätning för att bestämma den lämpliga bussningsstorleken.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek på din hylsa, multiplicera med två, lägga till diametern på din kula och subtrahera .002" till .003".

2. Installation

- Se till att omladdningsdiesen är ren och fri från skräp.
- Sätt in nackkalibreringsbussningen i dies, se till att den sitter ordentligt.
- Säkra dies i din omladdningspress enligt tillverkarens instruktioner.

3. Använda bussningen

- Placera en hylsa i omladdningspressen och sänk ner ramen för att engagera bussningen.
- Tillämpa jämn och konstant tryck för att kalibrera hylsans nacke.
- Om nödvändigt, vänd bussningen med markeringarna vända nedåt för tätare kalibrering, särskilt om mässingen har härdat.

4. Efter användning

- Efter användning, rengör bussningen med en mjuk trasa för att ta bort eventuella rester.

- Förvara bussningen på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bussningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte produkten i vanligt avfall; kontrollera med din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på förpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251 Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl dosáhnout přesného krčkového rozměru pro vaše potřeby přebíjení. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte objímku na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu; nepokoušejte se jej měnit nebo zneužívat.
- V případě jakéhokoli selhání nebo nebezpečné situace okamžitě přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při používání krčkové objímky noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované, aby se předešlo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené limity velikosti; nadměrné velikosti mohou vést k selhání krčku nábojnice.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý odpor při velikosti, okamžitě přestaňte, abyste se vyhnuli poškození objímky nebo nábojnice.
- Ujistěte se, že označení na objímce je během použití správně orientováno pro dosažení požadovaného rozměru.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Měření pro správnou velikost

- Změřte vnější průměr krčku vašeho nabitého náboje.
- Odečtěte .002" až .003" od této hodnoty, abyste určili vhodnou velikost objímky.
- Alternativně změřte tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vašeho projektilu a odečtěte .002" až .003".

2. Instalace

- Ujistěte se, že je přebíjecí die čisté a bez jakýchkoli nečistot.
- Vložte krčkovou objímku do die, ujistěte se, že je správně usazena.
- Zajistěte die ve vaší přebíjecí stanici podle pokynů výrobce.

3. Použití objímky

- Umístěte nábojnici do přebíjecí stanice a spusťte rameno, aby se objímka aktivovala.
- Aplikujte stabilní a rovnoměrný tlak k velikosti krčku nábojnice.
- Pokud je to nutné, otočte objímku s označením směrem dolů pro těsnější velikost, zejména pokud se mosaz zpevnila.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte objímku měkkým hadříkem, abyste odstranili jakékoli zbytky.

- Uložte objímku na suchém a bezpečném místě, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované objímky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu; zkontrolujte s místními úřady pro správu odpadu, jaké jsou správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251, obraťte se na kontaktní informace uvedené na obalu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s vaším NECK SIZING BUSHINGS L.E. WILSON STEEL NECK SIZER DIE BUSHING .251. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.