

CASE TRIMMER POWER ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER

The Sinclair L.E. Wilson power adapter for the standard Wilson trimmer cutter replaces the L.E. Wilson crank handle and allows you to use a power screwdriver or drill to power your case trimming. Will work for all models of Sinclair and L.E. Wilson case trimmers, including 50BMG.

Power Adapter for Std & Carbide Wilson Trimmer Cutter



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749002495
- Mfr. No.:
- Caliber: Universal
- Delivery weight: 0.032kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DEL CORTADOR DE CASQUILLOS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DU COUPEUR DE DOUILLES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TAGLIACASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA ZASILAJĄCEGO DO PRZYCINARKI](#)
- [Suomi: Turvaohjeet CASE TRIMMER POWER ADAPTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro NAPÁJECÍ ADAPTÉR OŘEZÁVAČE NÁBOJNIC](#)

Sicherheitsanleitung für den CASE TRIMMER POWER ADAPTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den CASE TRIMMER POWER ADAPTER von Sinclair International entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Stromadapter verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Stromadapter nur mit den vom Hersteller angegebenen kompatiblen Trimmermodellen verwendet wird.
- Überprüfe den Stromadapter vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Bei Beschädigung verwende den Adapter nicht und kontaktiere den Hersteller um Hilfe.
- Halte den Stromadapter außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Stromadapters in feuchten oder nassen Umgebungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Versuche nicht, den Stromadapter zu reparieren oder zu modifizieren. Unautorisierte Änderungen können Sicherheitsrisiken darstellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Stromadapter nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überlade den Stromadapter nicht, indem du ihn gleichzeitig mit mehreren Geräten verbindest.
- Stelle sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß geerdet ist und die Leistungsanforderungen des Adapters erfüllen kann.
- Trenne den Stromadapter von der Steckdose, wenn er nicht in Gebrauch ist oder bevor du ihn reinigst.
- Wenn der Stromadapter überhitzt, trenne ihn sofort und lasse ihn abkühlen, bevor du ihn erneut verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Suche eine geeignete Steckdose, die den Spannungsanforderungen des Stromadapters entspricht.
- Stecke den Stromadapter sicher in die Steckdose.
- Schließe den Stromadapter an den Trimmer an und stelle sicher, dass die Verbindung fest ist.

2. Nutzung:

- Schalte den Stromadapter ein und überprüfe, ob der Trimmer ordnungsgemäß funktioniert.
- Überwache den Betrieb des Trimmers, während er mit dem Stromadapter verbunden ist.
- Wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche bemerkst, trenne den Stromadapter sofort und überprüfe ihn auf Probleme.

3. Wartung:

- Überprüfe regelmäßig den Stromadapter auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte den Stromadapter sauber und frei von Staub und Schmutz.
- Bewahre den Stromadapter an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Stromadapter gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Entsorge den Stromadapter nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, den Stromadapter zu recyceln, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des CASE TRIMMER POWER ADAPTERs wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die Produktdokumentation für autorisierte Kontaktstellen.

Bitte denke daran, diese Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem CASE TRIMMER POWER ADAPTER zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for CASE TRIMMER POWER ADAPTER

Introduction

Thank you for choosing the CASE TRIMMER POWER ADAPTER by Sinclair International. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the power adapter.

General Safety Guidelines

- Ensure that the power adapter is only used with compatible trimmer models as specified by the manufacturer.
- Always check the power adapter for any signs of damage before use. If damaged, do not use the adapter and contact the manufacturer for assistance.
- Keep the power adapter out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Avoid using the power adapter in wet or damp environments to prevent electrical hazards.
- Do not attempt to repair or modify the power adapter. Any unauthorized modifications may pose safety risks.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the power adapter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not overload the power adapter by connecting it to multiple devices at once.
- Ensure that the power outlet is properly grounded and capable of handling the power requirements of the adapter.
- Disconnect the power adapter from the electrical outlet when not in use or before cleaning.
- If the power adapter overheats, disconnect it immediately and allow it to cool down before using it again.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Locate a suitable power outlet that meets the voltage requirements of the power adapter.
- Plug the power adapter into the power outlet securely.
- Connect the power adapter to the trimmer cutter, ensuring a firm connection.

2. Usage:

- Turn on the power adapter and ensure that the trimmer cutter is functioning correctly.
- Monitor the operation of the trimmer while it is connected to the power adapter.
- If you notice any unusual sounds or smells, disconnect the power adapter immediately and inspect it for issues.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the power adapter for any signs of wear or damage.
- Keep the power adapter clean and free from dust and debris.
- Store the power adapter in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the power adapter in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the power adapter in regular household waste.
- Consider recycling the power adapter to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the CASE TRIMMER POWER ADAPTER, please reach out to the manufacturer or consult the product documentation for authorized contact points.

Please remember to adhere to these safety guidelines to ensure a safe and effective experience with your CASE TRIMMER POWER ADAPTER. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DEL CORTADOR DE CASQUILLOS

Introducción

Gracias por elegir el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DEL CORTADOR DE CASQUILLOS de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el adaptador de alimentación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador de alimentación solo se use con los modelos de trimmers compatibles según lo especificado por el fabricante.
- Siempre revisa el adaptador de alimentación en busca de signos de daño antes de usarlo. Si está dañado, no lo uses y contacta al fabricante para obtener ayuda.
- Mantén el adaptador de alimentación fuera del alcance de niños y mascotas para prevenir accidentes.
- Evita usar el adaptador de alimentación en entornos húmedos o mojados para prevenir riesgos eléctricos.
- No intentes reparar o modificar el adaptador de alimentación. Cualquier modificación no autorizada puede presentar riesgos de seguridad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el adaptador de alimentación únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No sobrecargues el adaptador de alimentación conectándolo a múltiples dispositivos a la vez.
- Asegúrate de que el tomacorriente esté correctamente conectado a tierra y sea capaz de manejar los requisitos de energía del adaptador.
- Desconecta el adaptador de alimentación del tomacorriente cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.
- Si el adaptador de alimentación se sobrecalienta, desconéctalo de inmediato y déjalo enfriar antes de volver a usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Localiza un tomacorriente adecuado que cumpla con los requisitos de voltaje del adaptador de alimentación.
- Conecta el adaptador de alimentación en el tomacorriente de forma segura.
- Conecta el adaptador de alimentación al cortador de trimmer, asegurando una conexión firme.

2. Uso:

- Enciende el adaptador de alimentación y asegúrate de que el cortador de trimmer esté funcionando correctamente.
- Monitorea el funcionamiento del trimmer mientras esté conectado al adaptador de alimentación.
- Si notas algún sonido o olor inusual, desconecta el adaptador de alimentación de inmediato e inspecciónalo en busca de problemas.

3. Mantenimiento:

- Inspecciona regularmente el adaptador de alimentación en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el adaptador de alimentación limpio y libre de polvo y escombros.

- Almacena el adaptador de alimentación en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el adaptador de alimentación de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No deseches el adaptador de alimentación en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el adaptador de alimentación para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con el ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DEL CORTADOR DE CASQUILLOS, por favor contacta al fabricante o consulta la documentación del producto para obtener puntos de contacto autorizados.

Recuerda adherirte a estas directrices de seguridad para garantizar una experiencia segura y efectiva con tu ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DEL CORTADOR DE CASQUILLOS. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour l'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DU COUPEUR DE DOUILLES

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DU COUPEUR DE DOUILLES de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser l'adaptateur d'alimentation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'adaptateur d'alimentation est uniquement utilisé avec les modèles de coupeurs compatibles spécifiés par le fabricant.
- Vérifie toujours l'adaptateur d'alimentation pour tout signe de dommage avant l'utilisation. S'il est endommagé, ne l'utilise pas et contacte le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Garde l'adaptateur d'alimentation hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.
- Évite d'utiliser l'adaptateur d'alimentation dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les risques électriques.
- Ne tente pas de réparer ou de modifier l'adaptateur d'alimentation. Toute modification non autorisée peut poser des risques pour la sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement l'adaptateur d'alimentation conformément aux instructions du fabricant.
- Ne surcharge pas l'adaptateur d'alimentation en le connectant à plusieurs appareils en même temps.
- Assure-toi que la prise électrique est correctement mise à la terre et capable de gérer les besoins en énergie de l'adaptateur.
- Débranche l'adaptateur d'alimentation de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
- Si l'adaptateur d'alimentation surchauffe, débranche-le immédiatement et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Localise une prise électrique appropriée qui répond aux exigences de tension de l'adaptateur d'alimentation.
- Branche l'adaptateur d'alimentation dans la prise électrique de manière sécurisée.
- Connecte l'adaptateur d'alimentation au coupeur de douilles, en veillant à une connexion ferme.

2. Utilisation :

- Allume l'adaptateur d'alimentation et assure-toi que le coupeur de douilles fonctionne correctement.
- Surveille le fonctionnement du coupeur pendant qu'il est connecté à l'adaptateur d'alimentation.
- Si tu remarques des bruits ou des odeurs inhabituels, débranche immédiatement l'adaptateur d'alimentation et inspecte-le pour détecter d'éventuels problèmes.

3. Entretien :

- Inspecte régulièrement l'adaptateur d'alimentation pour tout signe d'usure ou de dommage.

- Garde l'adaptateur d'alimentation propre et exempt de poussière et de débris.
- Range l'adaptateur d'alimentation dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Élimine l'adaptateur d'alimentation conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jette pas l'adaptateur d'alimentation avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler l'adaptateur d'alimentation pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DU COUPEUR DE DOUILLES, merci de te rapprocher du fabricant ou de consulter la documentation du produit pour les points de contact autorisés.

Merci de respecter ces lignes directrices de sécurité pour garantir une expérience sûre et efficace avec ton ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DU COUPEUR DE DOUILLES. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TAGLIACASE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TAGLIACASE di Sinclair International. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare l'adattatore di alimentazione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'adattatore di alimentazione sia utilizzato solo con i modelli di tagliacase compatibili come specificato dal produttore.
- Controlla sempre l'adattatore di alimentazione per eventuali segni di danno prima dell'uso. Se danneggiato, non utilizzare l'adattatore e contatta il produttore per assistenza.
- Tieni l'adattatore di alimentazione fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Evita di utilizzare l'adattatore di alimentazione in ambienti umidi o bagnati per prevenire rischi elettrici.
- Non tentare di riparare o modificare l'adattatore di alimentazione. Qualsiasi modifica non autorizzata può comportare rischi per la sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'adattatore di alimentazione solo secondo le istruzioni del produttore.
- Non sovraccaricare l'adattatore di alimentazione collegandolo a più dispositivi contemporaneamente.
- Assicurati che la presa di corrente sia correttamente messa a terra e in grado di gestire i requisiti di potenza dell'adattatore.
- Disconnetti l'adattatore di alimentazione dalla presa elettrica quando non è in uso o prima della pulizia.
- Se l'adattatore di alimentazione si surriscalda, disconnettilo immediatamente e lascialo raffreddare prima di utilizzarlo di nuovo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Individua una presa di corrente adatta che soddisfi i requisiti di tensione dell'adattatore di alimentazione.
- Inserisci l'adattatore di alimentazione nella presa di corrente in modo sicuro.
- Collega l'adattatore di alimentazione al tagliacase, assicurandoti che la connessione sia salda.

2. Uso:

- Accendi l'adattatore di alimentazione e assicurati che il tagliacase funzioni correttamente.
- Monitora il funzionamento del tagliacase mentre è collegato all'adattatore di alimentazione.
- Se noti suoni o odori insoliti, disconnetti immediatamente l'adattatore di alimentazione e ispezionalo per eventuali problemi.

3. Manutenzione:

- Controlla regolarmente l'adattatore di alimentazione per eventuali segni di usura o danno.
- Mantieni l'adattatore di alimentazione pulito e libero da polvere e detriti.

- Conserva l'adattatore di alimentazione in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci l'adattatore di alimentazione in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici.
- Non smaltire l'adattatore di alimentazione nei normali rifiuti domestici.
- Considera di riciclare l'adattatore di alimentazione per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TAGLIACASE, ti invitiamo a contattare il produttore o consultare la documentazione del prodotto per i punti di contatto autorizzati.

Si prega di ricordare di attenersi a queste linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE DEL TAGLIACASE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for CASE TRIMMER POWER ADAPTER

Introduksjon

Takk for at du valgte CASE TRIMMER POWER ADAPTER fra Sinclair International. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker strømadapteren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at strømadapteren kun brukes med compatible trimmermodeller som spesifisert av produsenten.
- Sjekk alltid strømadapteren for tegn på skade før bruk. Hvis den er skadet, ikke bruk adapteren og kontakt produsenten for hjelp.
- Hold strømadapteren utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å forhindre ulykker.
- Unngå å bruke strømadapteren i våte eller fuktige omgivelser for å forhindre elektriske farer.
- Forsøk ikke å reparere eller modifisere strømadapteren. Uautorisert modifikasjon kan medføre sikkerhetsrisiko.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun strømadapteren i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Overbelast ikke strømadapteren ved å koble den til flere enheter samtidig.
- Sørg for at stikkontakten er riktig jordet og i stand til å håndtere strømadapterens effektbehov.
- Koble strømadapteren fra stikkontakten når den ikke er i bruk eller før rengjøring.
- Hvis strømadapteren blir overopphetet, koble den fra umiddelbart og la den avkjøles før den brukes igjen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Finn en passende stikkontakt som oppfyller strømadapterens spenningskrav.
- Sett strømadapteren sikkert inn i stikkontakten.
- Koble strømadapteren til trimmerkutteren, og sørg for en fast tilkobling.

2. Bruk:

- Slå på strømadapteren og sørg for at trimmerkutteren fungerer som den skal.
- Overvåk driften av trimmeren mens den er koblet til strømadapteren.
- Hvis du merker uvanlige lyder eller lukter, koble strømadapteren fra umiddelbart og inspiser den for problemer.

3. Vedlikehold:

- Inspekter regelmessig strømadapteren for tegn på slitasje eller skade.
- Hold strømadapteren ren og fri for støv og rusk.
- Oppbevar strømadapteren på et kjølig, tørt sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser strømadapteren i samsvar med lokale forskrifter om elektronisk avfall.
- Kast ikke strømadapteren i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere strømadapteren for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående CASE TRIMMER POWER ADAPTER, vennligst kontakt produsenten eller se produktdokumentasjonen for autoriserte kontaktpunkter.

Vennligst husk å overholde disse sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med din CASE TRIMMER POWER ADAPTER. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ADAPTERA ZASILAJĄCEGO DO PRZYCINARKI

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ADAPTERA ZASILAJĄCEGO DO PRZYCINARKI od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa i informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem adaptera.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że adapter zasilający jest używany wyłącznie z kompatybilnymi modelami przycinarek, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze sprawdzaj adapter zasilający pod kątem uszkodzeń przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, nie używaj adaptera i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- Trzymaj adapter zasilający z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Unikaj używania adaptera zasilającego w wilgotnych lub mokrych środowiskach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować adaptera zasilającego. Jakiegokolwiek nieautoryzowane modyfikacje mogą stwarzać ryzyko bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj adaptera zasilającego wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie przeciążaj adaptera zasilającego, podłączając go do wielu urządzeń jednocześnie.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest odpowiednio uziemione i zdolne do obsługi wymagań energetycznych adaptera.
- Odłącz adapter zasilający od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używany lub przed czyszczeniem.
- Jeśli adapter zasilający przegrzewa się, natychmiast go odłącz i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zlokalizuj odpowiednie gniazdko elektryczne, które spełnia wymagania napięciowe adaptera.
- Podłącz adapter zasilający do gniazdka elektrycznego w sposób pewny.
- Podłącz adapter zasilający do przycinarki, upewniając się, że połączenie jest mocne.

2. Użytkowanie:

- Włącz adapter zasilający i upewnij się, że przycinarka działa poprawnie.
- Monitoruj działanie przycinarki, gdy jest podłączona do adaptera zasilającego.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub zapachy, natychmiast odłącz adapter zasilający i sprawdź go pod kątem problemów.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj adapter zasilający pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Utrzymuj adapter zasilający w czystości, wolny od kurzu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj adapter zasilający w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj adapter zasilający zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj adaptera zasilającego do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling adaptera zasilającego, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości dotyczących ADAPTERA ZASILAJĄCEGO DO PRZYCINARKI, prosimy o kontakt z producentem lub zapoznanie się z dokumentacją produktu w celu uzyskania autoryzowanych punktów kontaktowych.

Pamiętaj, aby przestrzegać tych zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z ADAPTEREM ZASILAJĄCYM DO PRZYCINARKI. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Turvaohjeet CASE TRIMMER POWER ADAPTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CASE TRIMMER POWER ADAPTERin Sinclair Internationalilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen adapterin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että virtasovitin käytetään vain yhteensopivien leikkuureiden mallien kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista aina virtasovitin ennen käyttöä vaurioiden varalta. Jos sovitin on vaurioitunut, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Pidä virtasovitin lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä virtasovittimen käyttöä kosteissa tai märissä ympäristöissä sähköisten vaarojen estämiseksi.
- Älä yritä korjata tai muokata virtasovitinta. Kaikki valtuuttamattomat muutokset voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä virtasovitinta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä ylikuormita virtasovitinta kytkemällä sitä useisiin laitteisiin samanaikaisesti.
- Varmista, että pistorasia on kunnolla maadoitettu ja kykenee käsittelemään sovittimen tehovaatimukset.
- Irrota virtasovitin sähköpistokkeesta, kun se ei ole käytössä tai ennen puhdistusta.
- Jos virtasovitin ylikuumenee, irrota se välittömästi ja anna sen jäähtyä ennen uudelleen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi sopiva pistorasia, joka täyttää virtasovittimen jännitevaatimukset.
- Liitä virtasovitin pistorasiaan tukevasti.
- Yhdistä virtasovitin leikkuureeseen varmistaen tiukka liitos.

2. Käyttö:

- Käynnistä virtasovitin ja varmista, että leikkuuri toimii oikein.
- Seuraa leikkuurin toimintaa, kun se on kytketty virtasovittimeen.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota virtasovitin välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

3. Ylläpito:

- Tarkista säännöllisesti virtasovitin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä virtasovitin puhtaana ja vapaana pölystä ja roskista.
- Säilytä virtasovitin viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämishohjeet

- Hävitä virtasovitin paikallisten sähköjätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä virtasovitinta tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Harkitse virtasovittimen kierrätystä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen CASE TRIMMER POWER ADAPTERiin, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen asiakirjoihin valtuutettujen yhteystietojen saamiseksi.

Muista noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CASE TRIMMER POWER ADAPTERin kanssa. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för CASE TRIMMER POWER ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valt CASE TRIMMER POWER ADAPTER från Sinclair International. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder strömadaptern.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att strömadaptern endast används med kompatibla trimmodeller som anges av tillverkaren.
- Kontrollera alltid strömadaptern för eventuella tecken på skador innan användning. Om den är skadad, använd inte adaptern och kontakta tillverkaren för hjälp.
- Håll strömadaptern utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda strömadaptern i fuktiga eller blöta miljöer för att förhindra elektriska faror.
- Försök inte att reparera eller modifiera strömadaptern. Eventuella obehöriga modifieringar kan utgöra säkerhetsrisker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast strömadaptern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Överbelasta inte strömadaptern genom att ansluta den till flera enheter samtidigt.
- Säkerställ att vägguttaget är korrekt jordat och kapabelt att hantera strömadapterns effektbehov.
- Koppla bort strömadaptern från eluttaget när den inte används eller innan rengöring.
- Om strömadaptern överhettas, koppla bort den omedelbart och låt den svalna innan du använder den igen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Lokalisera ett lämpligt vägguttag som uppfyller strömadapterns spänningskrav.
- Sätt i strömadaptern i vägguttaget på ett säkert sätt.
- Anslut strömadaptern till trimningen, och säkerställ en fast anslutning.

2. Användning:

- Slå på strömadaptern och kontrollera att trimningen fungerar korrekt.
- Övervaka trimningens drift medan den är ansluten till strömadaptern.
- Om du märker några ovanliga ljud eller lukter, koppla bort strömadaptern omedelbart och inspektera den för problem.

3. Underhåll:

- Inspektera regelbundet strömadaptern för tecken på slitage eller skador.
- Håll strömadaptern ren och fri från damm och skräp.
- Förvara strömadaptern på en sval och torr plats när den inte används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera strömadaptern i enlighet med lokala bestämmelser om elektroniskt avfall.
- Kassera inte strömadaptern i vanlig hushållssopor.

- Överväg att återvinna strömadaptern för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående CASE TRIMMER POWER ADAPTER, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera produktdokumentationen för auktoriserade kontaktpunkter.

Vänligen kom ihåg att följa dessa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din CASE TRIMMER POWER ADAPTER. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro NAPÁJECÍ ADAPTÉR OŘEZÁVAČE NÁBOJNIC

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali NAPÁJECÍ ADAPTÉR OŘEZÁVAČE NÁBOJNIC od společnosti Sinclair International. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím napájecího adaptéru si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že napájecí adaptér je používán pouze s kompatibilními modely ořezávačů, jak je uvedeno výrobcem.
- Před použitím vždy zkontrolujte napájecí adaptér na jakékoli známky poškození. Pokud je poškozený, nepoužívejte adaptér a kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Uchovávejte napájecí adaptér mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Vyhněte se používání napájecího adaptéru v mokřích nebo vlhkých prostředích, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Nepokoušejte se napájecí adaptér opravovat nebo upravovat. Jakékoli neoprávněné úpravy mohou představovat bezpečnostní rizika.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte napájecí adaptér pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nepřetěžujte napájecí adaptér připojením k více zařízením najednou.
- Ujistěte se, že elektrická zásuvka je řádně uzemněná a schopná zvládnout požadavky na energii adaptéru.
- Odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky, když ho nepoužíváte nebo před čištěním.
- Pokud se napájecí adaptér přehřívá, okamžitě ho odpojte a nechte vychladnout, než ho použijete znovu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Najděte vhodnou elektrickou zásuvku, která splňuje požadavky na napětí napájecího adaptéru.
- Pevně zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- Připojte napájecí adaptér k ořezávači, ujistěte se, že je spojení pevné.

2. Použití:

- Zapněte napájecí adaptér a ujistěte se, že ořezávač správně funguje.
- Sledujte provoz ořezávače, zatímco je připojen k napájecímu adaptéru.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pachů, okamžitě odpojte napájecí adaptér a zkontrolujte ho na problémy.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte napájecí adaptér na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte napájecí adaptér čistý a bez prachu a nečistot.
- Ukládejte napájecí adaptér na chladném a suchém místě, když ho nepoužíváte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte napájecí adaptér v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu.
- Nepatří napájecí adaptér do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci napájecího adaptéru, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU OŘEZÁVAČE NÁBOJNIC se prosím obraťte na výrobce nebo si prohlédněte dokumentaci k produktu pro autorizované kontaktní body.

Prosím, pamatujte si, abyste dodržovali tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU OŘEZÁVAČE NÁBOJNIC. Vaše bezpečnost je naší prioritou.