

SINCLAIR OFFSET SCOPE LEVEL - SINCLAIR INTERNATIONAL OFFSET SCOPE LEVEL 1" MATTE BLACK

The Sinclair Offset Scope Level has a unique offset design that allows the shooter to see the level while still behind the scope. The offset level attaches to the riflescope like a scope ring and can be positioned so the shooter can see it easily. The Sinclair Scope Level helps the shooter avoid loss of accuracy resulting from positioning (canting) the rifle differently each time. The machined aluminum Sinclair Offset Scope Level is available for 1 inch and 30 mm scope tubes. Available in matte black and satin silver finishes. The Sinclair Offset Scope Level can be mounted for use by right-hand or left-hand shooters.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL OFFSET SCOPE LEVEL 1" MATTE BLACK
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749004279
- Mfr. No.:
- Finish: Black
- Tube Size: 1"
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Offset Scope Level Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Sinclair Offset Scope Level Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira Offset Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Niveau de Lunette Décalé Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Livello Offset Sinclair](#)
- [Norsk: Sinclair Offset Scope Level Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa poziomicz Sinclair Offset Scope Level](#)
- [Suomi: Sinclair Offset Scope Level Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Offset Scope Level Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Offset Scope Level](#)

Sinclair Offset Scope Level

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den Sinclair Offset Scope Level entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine zuverlässige Möglichkeit bietet, sicherzustellen, dass dein Gewehr waagrecht ist, was die Genauigkeit erhöht. Bitte lies dieses Sicherheitsanleitungsdokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du den Sinclair Offset Scope Level gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendest. Dieses Produkt ist für eine sichere Verwendung ausgelegt, wenn es korrekt gehandhabt wird.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im unwahrscheinlichen Fall eines Produktrückrufs befolge die Anweisungen, die in der Rückrufmitteilung bereitgestellt werden, um das Produkt sicher zurückzugeben oder zu entsorgen.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsstandards einhält. Überprüfe, ob das Produkt alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellte EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Produktsicherheit auf dem Laufenden, indem du Updates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide unsachgemäße Installation:** Stelle sicher, dass der Scope Level korrekt am Zielfernrohr befestigt ist, um Unfälle während der Verwendung zu vermeiden.
- **Überprüfe auf Schäden:** Untersuche den Scope Level vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- **Behalte den Fokus:** Halte immer deine Augen auf das Ziel gerichtet und stelle sicher, dass der Scope Level beim Zielen sichtbar ist.
- **Verwendung in sicheren Umgebungen:** Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Schießumgebung befindest und alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen befolgst.
- **Sorgfältiger Umgang:** Gehe vorsichtig mit dem Scope Level um, um ein Fallenlassen oder Beschädigen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne gegebenenfalls vorhandene Zielfernrohrringe oder Zubehör von deinem Zielfernrohr.
- Positioniere den Sinclair Offset Scope Level auf dem Zielfernrohrrohr und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Ziehe die Befestigungsschrauben gleichmäßig an, um eine sichere Passform zu gewährleisten, ohne sie zu fest anzuziehen.
- Passe die Position des Scope Levels an, sodass er beim Zielen leicht sichtbar ist.

2. Nutzung:

- Überprüfe vor dem Schuss den Niveaustand, um sicherzustellen, dass dein Gewehr richtig

ausgerichtet ist.

- Nimm Anpassungen an deiner Haltung oder Position des Gewehrs vor, um ein waagrechtes Zielen zu erreichen.
- Überprüfe regelmäßig den Scope Level auf Genauigkeit und Funktionalität während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltüberlegungen:** Entsorge den Sinclair Offset Scope Level gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und Aluminiumprodukte.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle das Produkt und die Verpackungsmaterialien, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Sinclair Offset Scope Level wende dich bitte an die vom Hersteller bereitgestellten Kontaktinformationen oder besuche deren offizielle Website für Unterstützungsressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Sinclair Offset Scope Level!

Sinclair Offset Scope Level Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Offset Scope Level. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable way to ensure your rifle is level, thereby improving accuracy. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you use the Sinclair Offset Scope Level in accordance with the instructions provided. This product is designed for safe use when handled correctly.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, follow the instructions provided in the recall notice for safe return or disposal of the product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety standards. Verify that the product meets all safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please reach out to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety by checking updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Improper Installation:** Ensure the scope level is properly attached to the riflescope to prevent accidents during use.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the scope level for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- **Maintain Focus:** Always keep your eyes on the target and ensure that the scope level is visible while aiming.
- **Use in Safe Environments:** Ensure you are in a safe shooting environment and follow all local laws and regulations regarding firearms.
- **Proper Handling:** Handle the scope level with care to avoid dropping or damaging it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove any existing scope rings or accessories from your riflescope if necessary.
- Position the Sinclair Offset Scope Level on the riflescope tube, ensuring it fits securely.
- Tighten the mounting screws evenly to ensure a secure fit without overtightening.
- Adjust the position of the scope level so that it is easily visible when aiming through the scope.

2. Usage:

- Before taking a shot, check the level indicator to ensure your rifle is properly aligned.
- Make adjustments to your stance or rifle position as needed to achieve a level aim.
- Regularly check the scope level for accuracy and functionality during use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the Sinclair Offset Scope Level in accordance with local regulations concerning electronic waste and aluminum products.
- **Recycling:** If applicable, recycle the product and its packaging materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Offset Scope Level, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit their official website for support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Sinclair Offset Scope Level!

Instrucciones de Seguridad para el Nivel de Mira Offset Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Nivel de Mira Offset Sinclair. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una forma confiable de asegurarte de que tu rifle esté nivelado, mejorando así la precisión. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar el Nivel de Mira Offset Sinclair de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Este producto está diseñado para un uso seguro cuando se maneja correctamente.
- **Recalls Mejorados:** En el improbable caso de un recall del producto, sigue las instrucciones proporcionadas en el aviso de recall para la devolución o eliminación segura del producto.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los estándares de seguridad de la UE. Verifica que el producto cumpla con todos los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado para el uso de niños. Mantén fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta o inquietud de seguridad, por favor contacta al punto de contacto designado de la UE proporcionado por el fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre la seguridad del producto consultando actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Instalaciones Inadecuadas:** Asegúrate de que el nivel esté correctamente acoplado a la mira telescópica para prevenir accidentes durante su uso.
- **Verifica Daños:** Antes de cada uso, inspecciona el nivel de mira en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- **Mantén el Enfoque:** Siempre mantén tus ojos en el objetivo y asegúrate de que el nivel de mira sea visible mientras apuntas.
- **Usa en Entornos Seguros:** Asegúrate de estar en un entorno de tiro seguro y sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con las armas de fuego.
- **Manejo Adecuado:** Manipula el nivel de mira con cuidado para evitar caídas o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira cualquier anillo de mira o accesorio existente de tu mira telescópica si es necesario.
- Coloca el Nivel de Mira Offset Sinclair en el tubo de la mira telescópica, asegurándote de que se ajuste de manera segura.
- Aprieta los tornillos de montaje de manera uniforme para asegurar un ajuste seguro sin apretar en exceso.
- Ajusta la posición del nivel de mira para que sea fácilmente visible al apuntar a través de la mira.

2. Uso:

- Antes de tomar un disparo, verifica el indicador de nivel para asegurarte de que tu rifle esté correctamente alineado.

- Haz ajustes en tu postura o posición del rifle según sea necesario para lograr un tiro nivelado.
- Revisa regularmente el nivel de mira para verificar su precisión y funcionalidad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- **Consideraciones Ambientales:** Desecha el Nivel de Mira Offset Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y productos de aluminio.
- **Reciclaje:** Si es aplicable, recicla el producto y sus materiales de embalaje para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Nivel de Mira Offset Sinclair, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita su sitio web oficial para recursos de soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Nivel de Mira Offset Sinclair!

Instructions de Sécurité pour le Niveau de Lunette Décalé Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveau de Lunette Décalé Sinclair. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant un moyen fiable de s'assurer que ton fusil est de niveau, améliorant ainsi la précision. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi d'utiliser le Niveau de Lunette Décalé Sinclair conformément aux instructions fournies. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement.
- **Rappels Améliorés** : En cas de rappel de produit, suis les instructions fournies dans l'avis de rappel pour un retour ou une élimination en toute sécurité du produit.
- **Achats en Ligne** : Si tu as acheté en ligne, assure-toi que le vendeur respecte les normes de sécurité de l'UE. Vérifie que le produit répond à toutes les exigences de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question ou préoccupation liée à la sécurité, veuillez contacter le point de contact désigné par le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Reste informé sur la sécurité des produits en consultant les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite une Installation Incorrecte** : Assure-toi que le niveau de lunette est correctement fixé à la lunette pour éviter les accidents lors de son utilisation.
- **Vérifie les Dommages** : Avant chaque utilisation, inspecte le niveau de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- **Reste Concentré** : Garde toujours les yeux sur la cible et assure-toi que le niveau de lunette est visible pendant que tu vises.
- **Utilise dans des Environnements Sûrs** : Assure-toi d'être dans un environnement de tir sûr et respecte toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.
- **Manipulation Appropriée** : Manipule le niveau de lunette avec soin pour éviter de le faire tomber ou de l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire tous les anneaux de lunette ou accessoires existants de ta lunette si nécessaire.
- Positionne le Niveau de Lunette Décalé Sinclair sur le tube de la lunette, en t'assurant qu'il s'adapte correctement.
- Serre les vis de montage de manière uniforme pour garantir un ajustement sécurisé sans trop serrer.
- Ajuste la position du niveau de lunette pour qu'il soit facilement visible lorsque tu vises à travers la lunette.

2. Utilisation :

- Avant de tirer, vérifie l'indicateur de niveau pour t'assurer que ton fusil est correctement aligné.
- Fais des ajustements à ta position ou à celle du fusil si nécessaire pour obtenir une visée de

niveau.

- Vérifie régulièrement le niveau de lunette pour son exactitude et sa fonctionnalité pendant son utilisation.

Instructions d'Élimination

- **Considérations Environnementales** : Élimine le Niveau de Lunette Décalé Sinclair conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les produits en aluminium.
- **Recyclage** : Si applicable, recycle le produit et ses matériaux d'emballage pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Niveau de Lunette Décalé Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit ou visiter leur site officiel pour des ressources d'assistance.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience de tir avec le Niveau de Lunette Décalé Sinclair !

Istruzioni di Sicurezza per il Livello Offset Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Livello Offset Sinclair. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un modo affidabile per garantire che il tuo fucile sia in piano, migliorando così la precisione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il Livello Offset Sinclair in conformità con le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro quando maneggiato correttamente.
- **Richiami Potenziati:** In caso di richiamo del prodotto, segui le istruzioni fornite nella comunicazione di richiamo per il ritorno o lo smaltimento sicuro del prodotto.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, assicurati che il venditore rispetti gli standard di sicurezza dell'UE. Verifica che il prodotto soddisfi tutti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza, ti preghiamo di contattare il punto di contatto dell'UE fornito dal produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Rimani informato sulla sicurezza del prodotto controllando gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Evitare Installazioni Errate:** Assicurati che il livello sia correttamente attaccato al cannocchiale per prevenire incidenti durante l'uso.
- **Controlla i Danni:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il livello per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- **Mantieni la Concentrazione:** Tieni sempre gli occhi sul bersaglio e assicurati che il livello sia visibile mentre punti.
- **Utilizza in Ambienti Sicuri:** Assicurati di trovarti in un ambiente di tiro sicuro e segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.
- **Maneggiamento Adeguato:** Maneggia il livello con cura per evitare di farlo cadere o danneggiarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi eventuali anelli o accessori esistenti dal tuo cannocchiale, se necessario.
- Posiziona il Livello Offset Sinclair sul tubo del cannocchiale, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Serrare le viti di montaggio in modo uniforme per garantire una vestibilità sicura senza stringere eccessivamente.
- Regola la posizione del livello in modo che sia facilmente visibile quando punti attraverso il cannocchiale.

2. Uso:

- Prima di effettuare un tiro, controlla l'indicatore di livello per garantire che il tuo fucile sia correttamente allineato.
- Apporta le regolazioni necessarie alla tua posizione o a quella del fucile per ottenere un mirino in piano.

- Controlla regolarmente il livello per accuratezza e funzionalità durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Considerazioni Ambientali:** Smaltisci il Livello Offset Sinclair in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i prodotti in alluminio.
- **Riciclaggio:** Se applicabile, ricicla il prodotto e i materiali di imballaggio per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Livello Offset Sinclair, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto o visitare il loro sito web ufficiale per risorse di supporto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con il Livello Offset Sinclair!

Sinclair Offset Scope Level

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Offset Scope Level. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en pålitelig måte å sikre at riflen din er i vater, noe som forbedrer presisjonen. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Sørg for at du bruker Sinclair Offset Scope Level i samsvar med de gitte instruksjonene. Dette produktet er designet for trygg bruk når det håndteres korrekt.
- **Forbedrede Tilbakekallinger:** I det usannsynlige tilfellet av et produkt tilbakekall, følg instruksjonene i tilbakekallingsmeldingen for trygg retur eller avhending av produktet.
- **Nettshopping:** Hvis du har kjøpt produktet på nettet, sørg for at selgeren overholder EUsikkerhetsstandarder. Bekreft at produktet møter alle sikkerhetskrav.
- **Spesiell Forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- **EU Kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet som er oppgitt av produsenten.
- **Raske Varler:** Hold deg informert om produktsikkerhet ved å sjekke oppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- **Unngå Feilinstallasjon:** Sørg for at nivået er riktig festet til kikkertsiktet for å unngå ulykker under bruk.
- **Sjekk for Skader:** Før hver bruk, inspiser nivået for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk hvis det er skadet.
- **Oppretthold Fokuset:** Hold alltid øynene på målet og sørg for at nivået er synlig mens du sikter.
- **Bruk i Sikker Miljø:** Sørg for at du er i et trygt skytemiljø og følg alle lokale lover og forskrifter angående skytevåpen.
- **Riktig Håndtering:** Håndter nivået med forsiktighet for å unngå å slippe eller skade det.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Fjern eventuelle eksisterende kikkerring eller tilbehør fra kikkertsiktet hvis nødvendig.
- Plasser Sinclair Offset Scope Level på kikkertsiktets rør, og sørg for at det passer sikkert.
- Stram monteringskruene jevnt for å sikre en sikker passform uten å stramme for mye.
- Juster posisjonen til nivået slik at det er lett synlig når du sikter gjennom kikkerten.

2. Bruk:

- Før du tar et skudd, sjekk nivåindikatoren for å sikre at riflen din er riktig justert.
- Gjør justeringer i stansen eller rifleposisjonen etter behov for å oppnå et nivå mål.
- Sjekk jevnlig nivået for nøyaktighet og funksjonalitet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- **Miljøhensyn:** Avhending av Sinclair Offset Scope Level må skje i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og aluminiumprodukter.
- **Resirkulering:** Hvis aktuelt, resirkuler produktet og emballasjematerialene for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Offset Scope Level, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller besøk deres offisielle nettside for støtteressurser.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med Sinclair Offset Scope Level!

Instrukcje bezpieczeństwa poziomici Sinclair Offset Scope Level

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór poziomici Sinclair Offset Scope Level. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie, zapewniając niezawodny sposób na upewnienie się, że Twoja broń jest wypoziomowana, co zwiększa dokładność. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Upewnij się, że używasz poziomici Sinclair Offset Scope Level zgodnie z dostarczonymi instrukcjami. Produkt ten jest zaprojektowany do bezpiecznego użytkowania, gdy jest obsługiwany prawidłowo.
- **Wzmocnione przypomnienia:** W mało prawdopodobnym przypadku wycofania produktu, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ogłoszeniu o wycofaniu, aby bezpiecznie zwrócić lub zutylizować produkt.
- **Zakupy online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca przestrzega norm bezpieczeństwa UE. Zweryfikuj, że produkt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.
- **Specjalne skupienie na konsumentach:** Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym UE, który został podany przez producenta.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktów, sprawdzając aktualizacje na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Unikaj niewłaściwej instalacji:** Upewnij się, że poziomica jest prawidłowo zamocowana do lunety, aby zapobiec wypadkom podczas użytkowania.
- **Sprawdź uszkodzenia:** Przed każdym użyciem sprawdź poziomice pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- **Zachowaj koncentrację:** Zawsze miej oczy na celu i upewnij się, że poziomica jest widoczna podczas celowania.
- **Używaj w bezpiecznych warunkach:** Upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym środowisku strzeleckim i przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Obsługuj poziomice ostrożnie, aby uniknąć jej upuszczenia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Usuń wszelkie istniejące pierścienie lunet lub akcesoria z lunety, jeśli to konieczne.
- Umieść poziomice Sinclair Offset Scope Level na tubie lunety, upewniając się, że pasuje stabilnie.
- Równomiernie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić pewne mocowanie bez nadmiernego dokręcania.
- Dostosuj pozycję poziomici, aby była łatwo widoczna podczas celowania przez lunetę.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału sprawdź wskaźnik poziomy, aby upewnić się, że Twoja broń jest prawidłowo wyrównana.
- W razie potrzeby dostosuj swoją postawę lub pozycję broni, aby osiągnąć poziome celowanie.
- Regularnie sprawdzaj poziomice pod kątem dokładności i funkcjonalności podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- **Rozważania dotyczące środowiska:** Utylizuj poziomice Sinclair Offset Scope Level zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i produktów aluminiowych.
- **Recykling:** Jeśli to możliwe, poddaj recyklingowi produkt oraz materiały opakowaniowe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących poziomicy Sinclair Offset Scope Level, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoimi doświadczeniami strzeleckimi z poziomica Sinclair Offset Scope Level!

Sinclair Offset Scope Level Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Offset Scope Levelin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla luotettava tapa varmistaa, että kiväärisi on tasapainossa, mikä parantaa tarkkuutta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista, että käytät Sinclair Offset Scope Levelia annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämä tuote on suunniteltu turvalliseen käyttöön, kun sitä käsitellään oikein.
- **Tehostetut Takaisinventoilmoitukset:** Epätodennäköisessä tapauksessa, että tuote vedetään takaisin, noudata palautus tai hävittämisohjeita, jotka annetaan takaisinventoilmoituksessa.
- **Verkkokauppa:** Jos olet ostanut tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusstandardeja. Tarkista, että tuote täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Säilytä se lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai huolissa, ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta tarkistamalla päivitykset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Väärää Asennusta:** Varmista, että scope level on kunnolla kiinnitetty kiikarin putkeen, jotta vältetään onnettomuudet käytön aikana.
- **Tarkista Vauriot:** Tarkista scope level ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- **Pidä Keskittyminen:** Pidä aina silmäsi kohteessa ja varmista, että scope level on näkyvissä tähtäystä varten.
- **Käytä Turvallisissa Ympäristöissä:** Varmista, että olet turvallisessa ampumaympäristössä ja noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita.
- **Oikea Käsitely:** Käsittele scope levelia varovasti, jotta vältät sen pudottamisen tai vahingoittamisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tarvittaessa kaikki olemassa olevat kiikarirenkaat tai lisävarusteet kiikaristasi.
- Aseta Sinclair Offset Scope Level kiikarin putkeen varmistaen, että se istuu tukevasti.
- Kiristä kiinnitysruuvit tasaisesti varmistaaksesi tukevan kiinnityksen ilman, että niitä kiristetään liikaa.
- Säädä scope levelin paikka niin, että se on helposti nähtävissä tähtäyksen aikana.

2. Käyttö:

- Ennen laukaisua, tarkista tason osoitin varmistaaksesi, että kiväärisi on oikein kohdistettu.
- Tee tarvittavat säädöt asentoon tai kiväärin sijaintiin saavuttaaksesi tason aim.
- Tarkista säännöllisesti scope levelin tarkkuus ja toimivuus käytön aikana.

Hävittämisohjeet

- **Ympäristön Huomioiminen:** Hävitä Sinclair Offset Scope Level paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja alumiinituotteita.
- **Kierrätys:** Jos mahdollista, kierrätä tuote ja sen pakkausmateriaalit ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Kaikissa kysymyksissä tai huolissa, jotka koskevat Sinclair Offset Scope Levelia, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteesi mukana tai vierailet heidän virallisella verkkosivustollaan tukiresursseja varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi Sinclair Offset Scope Levelin kanssa!

Sinclair Offset Scope Level Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valde Sinclair Offset Scope Level. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att tillhandahålla ett pålitligt sätt att säkerställa att ditt gevär är i nivå, vilket förbättrar noggrannheten. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produkt Säkerhet:** Se till att du använder Sinclair Offset Scope Level i enlighet med de angivna instruktionerna. Denna produkt är utformad för säker användning när den hanteras korrekt.
- **Förbättrade Återkallelser:** I det osannolika fallet av en produktåterkallelse, följ instruktionerna som anges i återkallelsemeddelandet för säker retur eller avfall av produkten.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, se till att säljaren följer EU:s säkerhetsstandarder. Verifiera att produkten uppfyller alla säkerhetskrav.
- **Speciellt Konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.
- **Snabba Varningar:** Håll dig informerad om produktsäkerhet genom att kontrollera uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik Felaktig Installation:** Se till att nivåmätaren är korrekt fäst vid kikarsiktet för att förhindra olyckor under användning.
- **Kontrollera för Skador:** Inspektera nivåmätaren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- **Behåll Fokuset:** Håll alltid ögonen på målet och se till att nivåmätaren är synlig medan du siktar.
- **Använd i Säkra Miljöer:** Se till att du befinner dig i en säker skjutmiljö och följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen.
- **Korrekt Hantering:** Hantera nivåmätaren med omsorg för att undvika att tappa eller skada den.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga kikarringar eller tillbehör från ditt kikarsikte om nödvändigt.
- Placera Sinclair Offset Scope Level på kikartuben, se till att den passar säkert.
- Dra åt monteringskruvarna jämnt för att säkerställa en säker passform utan att överdriva.
- Justera positionen för nivåmätaren så att den är lätt synlig när du siktar genom kikarsiktet.

2. Användning:

- Innan du tar ett skott, kontrollera nivåindikatorn för att säkerställa att ditt gevär är korrekt justerat.
- Gör justeringar av din ställning eller gevärsposition vid behov för att uppnå en nivå sikte.
- Kontrollera regelbundet nivåmätaren för noggrannhet och funktionalitet under användning.

Avfallsanvisningar

- **Miljömässiga Överväganden:** Kassera Sinclair Offset Scope Level i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och aluminiumprodukter.
- **Återvinning:** Om tillämpligt, återvinn produkten och dess förpackningsmaterial för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Offset Scope Level, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med din produkt eller besök deras officiella webbplats för stödresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Njut av din skytteupplevelse med Sinclair Offset Scope Level!

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Offset Scope Level

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Offset Scope Level. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje spolehlivý způsob, jak zajistit, aby byla vaše puška v úrovni, čímž se zvyšuje přesnost. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte, aby byl Sinclair Offset Scope Level používán v souladu s poskytnutými pokyny. Tento produkt je navržen pro bezpečné použití, pokud je správně manipulováno.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** V nepravděpodobném případě odvolání produktu postupujte podle pokynů uvedených v oznámení o odvolání pro bezpečný návrat nebo likvidaci produktu.
- **Online nakupování:** Pokud byl zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje evropské bezpečnostní standardy. Ověřte, že produkt splňuje všechny bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU, které poskytuje výrobce.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o bezpečnosti produktů kontrolou aktualizací na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- **Vyhněte se nesprávné instalaci:** Ujistěte se, že je úroveň puškohledu správně připevněna k puškohledu, abyste předešli nehodám během používání.
- **Zkontrolujte poškození:** Před každým použitím zkontrolujte úroveň puškohledu na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- **Udržujte pozornost:** Vždy mějte oči na cíli a ujistěte se, že je úroveň puškohledu viditelná při míření.
- **Používejte v bezpečných prostředích:** Ujistěte se, že jste v bezpečném prostředí pro střelbu a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.
- **Správné zacházení:** S úrovní puškohledu zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli jejímu pádu nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte jakékoli stávající kroužky puškohledu nebo příslušenství z vašeho puškohledu, pokud je to nutné.
- Umístěte Sinclair Offset Scope Level na trubku puškohledu, ujistěte se, že je bezpečně uchycena.
- Rovnoměrně utáhněte montážní šrouby, abyste zajistili bezpečné uchycení bez přetahování.
- Upravte polohu úrovně puškohledu tak, aby byla snadno viditelná při míření skrze puškohled.

2. Použití:

- Před výstřelem zkontrolujte indikátor úrovně, abyste se ujistili, že je vaše puška správně zarovnána.
- Podle potřeby upravte svou pozici nebo polohu pušky, abyste dosáhli úrovně míření.
- Pravidelně kontrolujte úroveň puškohledu na přesnost a funkčnost během používání.

Pokyny pro likvidaci

- **Environmentální úvahy:** Likvidujte Sinclair Offset Scope Level v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a hliníkových produktů.
- **Recyklace:** Pokud je to možné, recyklujte produkt a jeho obalové materiály, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Sinclair Offset Scope Level se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou poskytnuty s vaším produktem, nebo navštivte jejich oficiální webové stránky pro zdroje podpory.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek ze střelby s Sinclair Offset Scope Level!