

CLEANING RODS - DEWEY 20 CAL 42" CLEANING ROD STAINLESS

Dewey cleaning rods are a favorite with competition shooters in all disciplines. The coating on Dewey rods is tough and expertly applied. We include a jag and brush adapter (where needed) with all Dewey rods. We have added the 20 caliber rods recently - they are also the perfect rod for your .22 rimfire rifles. The .17 to .20 caliber rods are hardened, polished stainless steel and are not coated. Coated Rods - All Dewey rods for .22 caliber and up CENTER FIRE rifles are coated and male threaded. A jag and a brush adapter are included with each rod (.22 caliber jag with the .22 to 6.5 rods, .30 caliber with the .277 and up rods, .35 caliber with the .35 and up rods and .50 caliber with the .50 caliber rods. Stainless Rods - Dewey's .17 and .22 rimfire/.20 caliber center fire rods are female threaded uncoated stainless steel. The .17 caliber rods come with .17 caliber jag. The .22 rim fire/.20 caliber rods come with a .20 caliber jag that works for both types of cartridges. ROD LENGTHS DO NOT INCLUDE HANDLE.



Attributes

- Name: DEWEY 20 CAL 42" CLEANING ROD STAINLESS
- Manufacturer: DEWEY
- Product no.: 749004452
- Mfr. No.: 20S-42
- Caliber: 20 Caliber (.204)
- Length: 44
- Delivery weight: 2.268kg
- UPC: 608060000147

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Dewey 20 Kal 42" Reinigungstab](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Dewey 20 Cal 42" Cleaning Rod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza Dewey 20 Cal 42"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Dewey 20 Cal 42"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta di Pulizia Dewey 20 Cal 42"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for Dewey 20 Cal 42" Rengjøringsstang](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury Czyszczącej Dewey 20 Cal 42"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Dewey 20 Cal 42" Puhdistusvarrelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Dewey 20 Kal 42" Rengöringsstång](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro čisticí tyč Dewey 20 Cal 42"](#)

Sicherheitsanleitung für den Dewey 20 Kal 42" Reinigungstab

Einleitung

Danke, dass du dich für den Dewey 20 Kal 42" Reinigungstab entschieden hast. Dieses Produkt ist für die effektive Reinigung von Feuerwaffen, insbesondere .22 RimfireGewehren und .20 Kaliber CenterfireGewehren, konzipiert. Um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass der Reinigungstab gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Benachrichtigung über einen Rückruf erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen.
- **OnlineEinkauf:** Überprüfe beim OnlineKauf, ob der Händler die Sicherheitsvorschriften einhält, um ein sicheres Einkaufserlebnis zu gewährleisten.
- **Besondere Verbraucher fokussierung:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Sicherheitsplattform der EU (Safety Gate) auf Aktualisierungen zur Produktsicherheit und Rückrufen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Verwendung des Reinigungstabs mit unsachgemäßen Techniken kann zu persönlichen Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe führen.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Reinigungstab verwendest.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Überprüfe den Reinigungstab vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er verbogen oder gebrochen ist.
 - Vermeide übermäßigen Druck beim Reinigen, um Schäden an der Feuerwaffe oder am Reinigungstab zu verhindern.
 - Verwende den Reinigungstab nicht für andere Zwecke als die Reinigung von Feuerwaffen.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht geeignet für Personen unter 18 Jahren. Eine Aufsicht durch Erwachsene wird empfohlen, wenn jüngere Personen anwesend sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 - Befestige den passenden Jagd oder Bürstenadapter am Reinigungstab, bevor du ihn verwendest.
 - Stelle sicher, dass die Befestigung fest sitzt, um ein Lösen während des Reinigens zu vermeiden.

- **Verwendung:**

- Reinige die Feuerwaffe immer in einem gut beleuchteten Bereich.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und die Sicherung aktiviert ist.
- Führe den Reinigungstab vorsichtig in den Lauf der Feuerwaffe ein.
- Verwende sanfte, kontrollierte Bewegungen, um den Lauf zu reinigen, und vermeide übermäßigen Druck.
- Entferne nach dem Reinigen den Reinigungstab und überprüfe ihn auf Rückstände oder Schäden.
- Bewahre den Reinigungstab an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Reinigungstäbe gemäß den örtlichen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Wenn das Produkt nicht mehr benötigt wird, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Dewey 20 Kal 42" Reinigungstab wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder an die KundenserviceRessourcen des Händlers.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines Dewey Reinigungstabs!

Safety Instruction Guide for Dewey 20 Cal 42" Cleaning Rod

Introduction

Thank you for choosing the Dewey 20 Cal 42" Cleaning Rod. This product is designed for effective cleaning of firearms, specifically .22 rimfire rifles and .20 caliber centerfire firearms. To ensure the safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the cleaning rod is used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a notification about a recall, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, verify that the retailer complies with safety regulations to ensure a safe shopping experience.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Use of the cleaning rod with improper techniques may lead to personal injury or damage to the firearm.
 - Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always inspect the cleaning rod for damage before use. Do not use if bent or broken.
 - Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or cleaning rod.
 - Do not use the cleaning rod for purposes other than cleaning firearms.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is not suitable for individuals under the age of 18. Adult supervision is recommended when used in the presence of younger individuals.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Attach the appropriate jag or brush adapter to the cleaning rod before use.
 - Ensure the attachment is secured tightly to avoid detachment during cleaning.
- **Usage:**
 - Always clean the firearm in a welllit area.
 - Make sure the firearm is completely unloaded and the safety is engaged.
 - Insert the cleaning rod into the barrel of the firearm gently.
 - Use smooth, controlled motions to clean the barrel, avoiding excessive force.
 - After cleaning, remove the cleaning rod and inspect it for any debris or damage.
 - Store the cleaning rod in a safe place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged cleaning rods in accordance with local regulations for metal recycling.
- If the product is no longer needed, ensure it is disposed of safely to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any further assistance or inquiries regarding the Dewey 20 Cal 42" Cleaning Rod, please refer to the appropriate EU contact point or customer service resources provided by the retailer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your Dewey cleaning rod responsibly and safely!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Varilla de Limpieza Dewey 20 Cal 42"

Introducción

Gracias por elegir la Varilla de Limpieza Dewey 20 Cal 42". Este producto está diseñado para la limpieza efectiva de armas de fuego, específicamente rifles de .22 rimfire y armas de fuego de calibre .20. Para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que la varilla de limpieza se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante para prevenir accidentes y lesiones.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos. Si recibes una notificación sobre un recall, sigue las instrucciones proporcionadas.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, verifica que el minorista cumpla con las regulaciones de seguridad para asegurar una experiencia de compra segura.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños. Mantenlo fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto adecuado en la UE para obtener asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre la seguridad del producto y recalls.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso de la varilla de limpieza con técnicas inadecuadas puede provocar lesiones personales o daños al arma de fuego.
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de usar.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre inspecciona la varilla de limpieza en busca de daños antes de usarla. No la uses si está doblada o rota.
 - Evita usar fuerza excesiva al limpiar para prevenir daños al arma de fuego o a la varilla de limpieza.
 - No uses la varilla de limpieza para otros fines que no sean la limpieza de armas de fuego.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no es adecuado para personas menores de 18 años. Se recomienda supervisión de un adulto cuando se use en presencia de individuos más jóvenes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Adjunta el adaptador de jag o cepillo apropiado a la varilla de limpieza antes de usar.

- Asegúrate de que el accesorio esté bien sujeto para evitar que se desprenda durante la limpieza.

- **Uso:**

- Siempre limpia el arma de fuego en un área bien iluminada.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y que la seguridad esté activada.
- Inserta la varilla de limpieza en el cañón del arma de fuego con cuidado.
- Usa movimientos suaves y controlados para limpiar el cañón, evitando la fuerza excesiva.
- Después de limpiar, retira la varilla de limpieza e inspecciónala en busca de cualquier residuo o daño.
- Guarda la varilla de limpieza en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier varilla de limpieza dañada de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- Si el producto ya no es necesario, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones accidentales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier asistencia adicional o consultas sobre la Varilla de Limpieza Dewey 20 Cal 42", consulta el punto de contacto adecuado en la UE o los recursos de servicio al cliente proporcionados por el minorista.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta usando tu varilla de limpieza Dewey de manera responsable y segura!

Guide de Sécurité pour la Tige de Nettoyage Dewey 20 Cal 42"

Introduction

Merci d'avoir choisi la tige de nettoyage Dewey 20 Cal 42". Ce produit est conçu pour un nettoyage efficace des armes à feu, en particulier des carabines à .22 rimfire et des armes de calibre .20 centre de feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assure-toi que la tige de nettoyage est utilisée conformément aux instructions du fabricant pour éviter les accidents et les blessures.
- **Rappels Améliorés** : Reste informé des rappels de produits. Si tu reçois une notification concernant un rappel, suis les instructions fournies.
- **Achats en Ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, vérifie que le détaillant respecte les réglementations de sécurité pour garantir une expérience d'achat sûre.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, consulte le point de contact approprié de l'UE pour obtenir de l'aide.
- **Alertes Rapides** : Vérifie régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les rappels.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - L'utilisation de la tige de nettoyage avec des techniques inappropriées peut entraîner des blessures personnelles ou des dommages à l'arme à feu.
 - Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant utilisation.
- **Éviter les Risques** :
 - Inspecte toujours la tige de nettoyage pour détecter des dommages avant utilisation. Ne l'utilise pas si elle est tordue ou cassée.
 - Évite d'utiliser une force excessive lors du nettoyage pour prévenir des dommages à l'arme à feu ou à la tige de nettoyage.
 - Ne pas utiliser la tige de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** :
 - Ce produit n'est pas adapté aux personnes de moins de 18 ans. La supervision d'un adulte est recommandée lorsqu'il est utilisé en présence de jeunes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation** :
 - Fixe l'adaptateur de jag ou de brosse approprié à la tige de nettoyage avant utilisation.
 - Assure-toi que la fixation est bien serrée pour éviter tout détachement pendant le nettoyage.

- **Utilisation :**

- Nettoie toujours l'arme à feu dans un endroit bien éclairé.
- Assuretoi que l'arme à feu est complètement déchargée et que la sécurité est engagée.
- Insère la tige de nettoyage dans le canon de l'arme à feu avec précaution.
- Utilise des mouvements lisses et contrôlés pour nettoyer le canon, en évitant la force excessive.
- Après le nettoyage, retire la tige de nettoyage et inspectela pour détecter toute débris ou dommage.
- Range la tige de nettoyage à un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine les tiges de nettoyage endommagées conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Si le produit n'est plus nécessaire, assuretoi qu'il est éliminé de manière sécurisée pour éviter les blessures accidentelles.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant la tige de nettoyage Dewey 20 Cal 42", consulte le point de contact approprié de l'UE ou les ressources de service client fournies par le détaillant.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Profite de l'utilisation de ta tige de nettoyage Dewey de manière responsable et sécurisée !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Asta di Pulizia Dewey 20 Cal 42"

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Asta di Pulizia Dewey 20 Cal 42". Questo prodotto è progettato per una pulizia efficace delle armi da fuoco, specificamente per i fucili .22 rimfire e le armi da fuoco centerfire di calibro .20. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi sempre che l'asta di pulizia venga utilizzata in conformità con le istruzioni del produttore per prevenire incidenti e infortuni.
- **Richiami Migliorati:** Rimanere informati sui richiami di prodotto. Se si riceve una notifica riguardante un richiamo, seguire le istruzioni fornite.
- **Acquisti Online:** Quando si acquista online, verificare che il rivenditore rispetti le normative di sicurezza per garantire un'esperienza di acquisto sicura.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fare riferimento al punto di contatto UE appropriato per assistenza.
- **Allerta Rapida:** Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti e sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - L'uso dell'asta di pulizia con tecniche improprie può portare a infortuni personali o danni all'arma da fuoco.
 - Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima dell'uso.
- **Evitare i Rischi:**
 - Ispezionare sempre l'asta di pulizia per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se piegata o rotta.
 - Evitare di esercitare eccessiva forza durante la pulizia per prevenire danni all'arma da fuoco o all'asta di pulizia.
 - Non utilizzare l'asta di pulizia per scopi diversi dalla pulizia delle armi da fuoco.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è adatto a individui di età inferiore ai 18 anni. Si raccomanda la supervisione di un adulto quando utilizzato in presenza di giovani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
 - Attaccare l'adattatore per jag o spazzola appropriato all'asta di pulizia prima dell'uso.
 - Assicurarsi che l'attacco sia fissato saldamente per evitare che si stacchi durante la pulizia.

- **Uso:**

- Pulire sempre l'arma da fuoco in un'area ben illuminata.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica e che la sicurezza sia inserita.
- Inserire delicatamente l'asta di pulizia nel canna dell'arma da fuoco.
- Utilizzare movimenti lisci e controllati per pulire la canna, evitando di esercitare eccessiva forza.
- Dopo la pulizia, rimuovere l'asta di pulizia e ispezionarla per eventuali detriti o danni.
- Conservare l'asta di pulizia in un luogo sicuro, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali aste di pulizia danneggiate in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto non è più necessario, assicurarsi di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni accidentali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore assistenza o domande riguardanti l'Asta di Pulizia Dewey 20 Cal 42", si prega di fare riferimento al punto di contatto UE appropriato o alle risorse di assistenza clienti fornite dal rivenditore.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi l'uso della vostra asta di pulizia Dewey in modo responsabile e sicuro!

Sikkerhetsinstruksjoner for Dewey 20 Cal 42" Rengjøringsstang

Introduksjon

Takk for at du valgte Dewey 20 Cal 42" rengjøringsstang. Dette produktet er designet for effektiv rengjøring av skytevåpen, spesielt .22 rimfire rifler og .20 kaliber centerfire skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er angitt i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produksjonssikkerhet:** Sørg alltid for at rengjøringsstangen brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å forhindre ulykker og skader.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Hold deg informert om produkt tilbakekallinger. Hvis du mottar en varsel om en tilbakekalling, følg instruksjonene som er gitt.
- **Nettshopping:** Når du handler på nettet, verifiser at forhandleren overholder sikkerhetsforskrifter for å sikre en trygg handleopplevelse.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetshenvendelser, vennligst referer til det aktuelle EUkontaktpunktet for hjelp.
- **Raske varsler:** Sjekk regelmessig EUs Safety Gateplattform for oppdateringer om produktsikkerhet og tilbakekallinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Fareidentifikasjon:**
 - Bruk av rengjøringsstangen med feil teknikker kan føre til personskader eller skade på skytevåpenet.
 - Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning før bruk.
- **Unngåelse av farer:**
 - Inspiser alltid rengjøringsstangen for skader før bruk. Ikke bruk den hvis den er bøyd eller ødelagt.
 - Unngå å bruke overdreven kraft når du rengjør for å forhindre skade på skytevåpenet eller rengjøringsstangen.
 - Ikke bruk rengjøringsstangen til formål annet enn rengjøring av skytevåpen.
- **Aldersspesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke egnet for personer under 18 år. Voksen tilsyn anbefales når det brukes i nærvær av yngre individer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**
 - Fest den passende jaggen eller børsteadapteren til rengjøringsstangen før bruk.
 - Sørg for at festet er sikret tett for å unngå at det løsner under rengjøring.
- **Bruk:**

- Rengjør alltid skytevåpenet i et godt opplyst område.
- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og at sikkerheten er aktivert.
- Sett rengjøringsstangen forsiktig inn i løpet på skytevåpenet.
- Bruk jevne, kontrollerte bevegelser for å rengjøre løpet, og unngå overdreven kraft.
- Etter rengjøring, fjern rengjøringsstangen og inspiser den for eventuelle rester eller skader.
- Oppbevar rengjøringsstangen på et trygt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadede rengjøringsstenger i samsvar med lokale forskrifter for metallresirkulering.
- Hvis produktet ikke lenger er nødvendig, sørg for at det kastes på en trygg måte for å forhindre utilsiktet skade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere assistanse eller henvendelser angående Dewey 20 Cal 42" rengjøringsstang, vennligst referer til det aktuelle EUkontaktpunktet eller kundeservice ressursene som tilbys av forhandleren.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsretningslinjene. Nyt å bruke din Dewey rengjøringsstang på en ansvarlig og trygg måte!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rury Czyszczącej Dewey 20 Cal 42"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rury czyszczącej Dewey 20 Cal 42". Produkt ten został zaprojektowany do skutecznego czyszczenia broni palnej, w szczególności karabinów .22 rimfire oraz broni centralnego zapłonu kal. .20. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zawsze upewnij się, że rura czyszcząca jest używana zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec wypadkom i urazom.
- **Zwiększone Procedury Wycofywania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów. Jeśli otrzymasz powiadomienie o wycofaniu, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online, sprawdź, czy detalista spełnia normy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne doświadczenie zakupowe.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Produkt ten nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w poszukiwaniu aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktów i wycofań.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Użycie rury czyszczącej z niewłaściwymi technikami może prowadzić do urazów osobistych lub uszkodzenia broni.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze sprawdzaj rurę czyszcząca pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest wygięta lub złamana.
 - Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub rury czyszczącej.
 - Nie używaj rury czyszczącej do celów innych niż czyszczenie broni palnej.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:**
 - Produkt ten nie jest odpowiedni dla osób poniżej 18 roku życia. Zaleca się nadzór dorosłych w obecności młodszych użytkowników.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
 - Przed użyciem przymocuj odpowiedni adapter jag lub szczotkę do rury czyszczącej.
 - Upewnij się, że mocowanie jest dobrze zabezpieczone, aby uniknąć odłączenia podczas

czyszczenia.

- **Użytkowanie:**

- Zawsze czyść broń w dobrze oświetlonym miejscu.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana, a zabezpieczenie jest włączone.
- Delikatnie wprowadź rurę czyszczącą do lufy broni.
- Używaj gładkich, kontrolowanych ruchów do czyszczenia lufy, unikając nadmiernej siły.
- Po zakończeniu czyszczenia usuń rurę czyszczącą i sprawdź ją pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj rurę czyszczącą w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj uszkodzone rury czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Jeśli produkt nie jest już potrzebny, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec przypadkowym urazom.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszych pytań lub zapytań dotyczących rury czyszczącej Dewey 20 Cal 42", skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE lub z zasobami obsługi klienta dostarczonymi przez detalistę.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym użytkowaniem swojej rury czyszczącej Dewey!

Turvaohjeet Dewey 20 Cal 42" Puhdistusvarrelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dewey 20 Cal 42" puhdistusvarren. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaaseen aseiden puhdistamiseen, erityisesti .22 rimfire kivääreille ja .20 kaliiperin centerfire aseille. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista aina, että puhdistusvarsi käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti onnettomuuksien ja vammojen estämiseksi.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinventoilmoituksista. Jos saat ilmoituksen takaisinvento varten, noudata annettuja ohjeita.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusmääräyksiä turvallisen ostokokemuksen varmistamiseksi.
- **Erityinen Kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote ei ole tarkoitettu käytettäväksi lasten toimesta. Säilytä se lasten ulottumattomissa.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikkien tuotteiden on oltava EUpohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivitykset tuoteturvallisuudesta ja takaisinventoista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Puhdistusvarren käyttö väärillä tekniikoilla voi johtaa henkilökohtaisiin vammoihin tai aseiden vaurioitumiseen.
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen käyttöä.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Tarkista aina puhdistusvarsi vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on taipunut tai rikki.
 - Vältä liiallista voimaa puhdistettaessa, jotta vältät aseiden tai puhdistusvarren vaurioitumisen.
 - Älä käytä puhdistusvarsia muihin tarkoituksiin kuin aseiden puhdistamiseen.
- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote ei sovellu alle 18vuotiaille. Aikuisen valvonta on suositeltavaa nuorempien henkilöiden läsnä ollessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

- **Asennus:**
 - Kiinnitä sopiva jag tai harjaadapteri puhdistusvarteen ennen käyttöä.
 - Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinni irtoamisen estämiseksi puhdistuksen aikana.
- **Käyttö:**
 - Puhdista ase aina hyvin valaistussa tilassa.
 - Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja että turvamekanismi on aktivoitu.

- Työnnä puhdistusvarsi varovasti aseeseen piippuun.
- Käytä pehmeitä, hallittuja liikkeitä puhdistaksesi piippua, vältä liiallista voimaa.
- Puhdistuksen jälkeen poista puhdistusvarsi ja tarkista se mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Säilytä puhdistusvarsi turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet puhdistusvarret paikallisten metallikierrätysohjeiden mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää tarvita, varmista, että se hävitetään turvallisesti vahinkojen estämiseksi.

Lisätietojen Yhteydenpito

Mikäli tarvitset lisää apua tai kysymyksiä Dewey 20 Cal 42" puhdistusvarresta, viittaa asianmukaiseen EUyhteyspisteeseen tai jälleenmyyjän asiakaspalveluresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti Deweypuhdistusvarren vastuullisesta ja turvallisesta käytöstä!

Säkerhetsinstruktionsguide för Dewey 20 Kal 42" Rengöringsstång

Introduktion

Tack för att du valt Dewey 20 Kal 42" Rengöringsstång. Denna produkt är utformad för effektiv rengöring av skjutvapen, specifikt .22 rimfire gevär och .20 kaliber centerfire gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se alltid till att rengöringsstången används i enlighet med tillverkarens instruktioner för att förhindra olyckor och skador.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser. Om du får en avisering om en återkallelse, följ de angivna instruktionerna.
- **Onlineshopping:** Vid köp online, verifiera att återförsäljaren följer säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en säker shoppingupplevelse.
- **Speciellt konsumentskydd:** Denna produkt är inte avsedd för användning av barn. Håll den utom räckhåll för minderåriga.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten för hjälp.
- **Snabba varningar:** Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:**
 - Användning av rengöringsstången med felaktiga tekniker kan leda till personskador eller skador på vapnet.
 - Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan användning.
- **Undvikande av risker:**
 - Inspektera alltid rengöringsstången för skador innan användning. Använd inte om den är böjd eller trasig.
 - Undvik att använda överdriven kraft vid rengöring för att förhindra skador på vapnet eller rengöringsstången.
 - Använd inte rengöringsstången för andra ändamål än rengöring av skjutvapen.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte lämplig för individer under 18 år. Vuxenövervakning rekommenderas när den används i närvaro av yngre individer.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
 - Fäst den lämpliga jag eller borstadaptern på rengöringsstången innan användning.
 - Se till att fästet är ordentligt säkrat för att undvika att det lossnar under rengöring.
- **Användning:**

- Rengör alltid vapnet i ett väl upplyst område.
- Se till att vapnet är helt oladdat och att säkerheten är aktiverad.
- Sätt försiktigt in rengöringsstången i pipan på vapnet.
- Använd mjuka, kontrollerade rörelser för att rengöra pipan, undvik överdriven kraft.
- Efter rengöring, ta bort rengöringsstången och inspektera den för eventuella skräp eller skador.
- Förvara rengöringsstången på en säker plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade rengöringsstänger i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning.
- Om produkten inte längre behövs, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare hjälp eller frågor angående Dewey 20 Kal 42" Rengöringsstång, vänligen hänvisa till den lämpliga EUkontaktpunkten eller kundtjänstresurserna som tillhandahålls av återförsäljaren.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av att använda din Dewey rengöringsstång på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Bezpečnostní pokyny pro čisticí tyč Dewey 20 Cal 42"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí tyč Dewey 20 Cal 42". Tento produkt je navržen pro efektivní čištění střelných zbraní, konkrétně pušek ráže .22 rimfire a .20 ráže centerfire. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Vždy se ujistěte, že čisticí tyč je používána v souladu s pokyny výrobce, aby se předešlo nehodám a zraněním.
- **Zvýšené odvolání:** Zůstaňte informováni o odvoláních produktů. Pokud obdržíte oznámení o odvolání, postupujte podle poskytnutých pokynů.
- **Nákup online:** Při nákupu online ověřte, že prodejce splňuje bezpečnostní předpisy, aby byla zajištěna bezpečná nákupní zkušenost.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento produkt není určen pro použití dětmi. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU pro pomoc.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o bezpečnosti výrobků a odvoláních.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Použití čisticí tyče nesprávnými technikami může vést k osobnímu zranění nebo poškození střelné zbraně.
 - Před použitím se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy zkontrolujte čisticí tyč na poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je ohnutá nebo zlomená.
 - Vyhněte se používání nadměrné síly při čištění, abyste předešli poškození střelné zbraně nebo čisticí tyče.
 - Nepoužívejte čisticí tyč k jiným účelům než k čištění střelných zbraní.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není vhodný pro osoby mladší 18 let. Doporučuje se dospělý dohled při používání v přítomnosti mladších osob.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**
 - Před použitím připojte k čisticí tyči vhodný jag nebo adaptér na kartáč.
 - Ujistěte se, že je příslušenství pevně připevněno, aby se předešlo odpojení během čištění.
- **Použití:**

- Vždy čistěte střelnou zbraň na dobře osvětleném místě.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň úplně vybitá a bezpečnostní mechanismus je zapnutý.
- Jemně vložte čisticí tyč do hlavní střelné zbraně.
- Používejte hladké, kontrolované pohyby k čištění hlavně, vyhněte se nadměrné síle.
- Po čištění vyjměte čisticí tyč a zkontrolujte ji na případné nečistoty nebo poškození.
- Uložte čisticí tyč na bezpečné místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené čisticí tyče v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů.
- Pokud produkt již není potřebný, zajistěte jeho bezpečnou likvidaci, aby se předešlo náhodnému zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo informace týkající se čisticí tyče Dewey 20 Cal 42", prosím, obraťte se na příslušné kontaktní místo v EU nebo zákaznické služby poskytované prodejcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si používání vaší čisticí tyče Dewey odpovědně a bezpečně!