

EDGEWOOD ELBOW PAD

Jack Snyder is a benchrest shooter. He also is the owner of one of the most respected and well know bridleworks in the country. These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. This Elbow Pad will do a lot more than just keeping the concrete bench from scraping your elbow.. The formed leather U shape, non-skid bottom and stitched nylon insert will help you with consistent positioning which is part of producing small groups. These pre-filled pads are comfortable, durable and they work.



Attributes

- Name: EDGEWOOD ELBOW PAD
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749006346
- Mfr. No.: ELBOW PAD
- Color: Brown
- Material: Leather
- Style: Pad, Rest Accessories
- Delivery weight: 0.499kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 168mm
- Shipping length: 180mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD ELBOW PAD](#)
- [English: EDGEWOOD ELBOW PAD Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elbow Pad de Edgewood](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Coussin de Coude EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ginocchiera Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakładki na łokieć Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD ELBOW PAD Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD ELBOW PAD](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání loketního polštáře EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD ELBOW PAD

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EDGEWOOD ELBOW PAD. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine komfortable und stabile Schießposition zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Ellenbogenpolster nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass das Ellenbogenpolster bei der Verwendung auf einer stabilen Oberfläche platziert ist.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsrichtlinien für Ihre Schießumgebung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Ellenbogenpolster nur in Verbindung mit geeigneten Schießauflagen.
- Vermeiden Sie es, das Polster auf feuchten oder rutschigen Oberflächen zu verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Nähte und Materialien des Polsters auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung das Produkt nicht mehr verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Ellenbogenpolster nicht überhitzt wird, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Schießbank sauber und trocken ist.
- Platzieren Sie das Ellenbogenpolster auf der gewünschten Position auf der Bank.

2. Verwendung:

- Legen Sie Ihren Ellenbogen sanft auf das Polster.
- Stellen Sie sicher, dass das Polster stabil ist und nicht verrutscht, während Sie schießen.
- Halten Sie die richtige Körperhaltung, um eine präzise Schussabgabe zu gewährleisten.

3. Nach der Verwendung:

- Entfernen Sie das Ellenbogenpolster von der Schießbank.
- Lagern Sie das Polster an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Ellenbogenpolster gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es nicht in die Hände von Kindern gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen sollten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen zu befolgen, um die Sicherheit während der Verwendung des EDGEWOOD ELBOW PAD zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

EDGEWOOD ELBOW PAD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD ELBOW PAD. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring your safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the elbow pad safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the elbow pad is used only for its intended purpose as a shooting accessory.
- Always inspect the elbow pad before each use for any signs of wear or damage.
- Keep the elbow pad out of reach of children to prevent accidental use or injury.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates regarding this product by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the elbow pad on a stable and secure shooting bench to minimize movement.
- Ensure that the nonskid bottom of the elbow pad is clean and free from debris to maintain its effectiveness.
- Do not use the elbow pad if it shows any signs of significant wear, such as cracks or tears.
- Avoid using the elbow pad for any activities other than shooting, as it is not designed for other purposes.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Position the elbow pad on your shooting bench where you typically rest your elbow.
- Ensure that the formed leather U shape is facing upward to provide optimal support.

2. Usage:

- Rest your elbow comfortably on the pad while aiming and shooting.
- Adjust your position as necessary to maintain a consistent shooting stance.

3. Maintenance:

- Clean the elbow pad regularly with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Allow the pad to dry completely before storing it to prevent mold and mildew.

4. Storage:

- Store the elbow pad in a cool, dry place when not in use.
- Avoid exposing the pad to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.

Disposal Instructions

- Dispose of the elbow pad responsibly at the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods for leather and synthetic materials.
- Do not incinerate the elbow pad as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEWOOD ELBOW PAD, please reach out to the designated EUbased contact for safety inquiries. Ensure that you provide details of your purchase and any relevant information regarding your inquiry.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD ELBOW PAD!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elbow Pad de Edgewood

Introducción

Gracias por elegir el Elbow Pad de Edgewood. Este producto está diseñado para proporcionar comodidad y estabilidad durante el tiro en banco. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y las pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Elbow Pad esté en buenas condiciones antes de cada uso. Inspecciona el material en busca de desgastes o daños.
- Mantén el Elbow Pad alejado de fuentes de humedad y calor extremo para evitar daños en el material.
- Utiliza el Elbow Pad solo para el propósito previsto: apoyo durante actividades de tiro.
- No permitas que niños usen el producto sin la supervisión de un adulto.
- Si sientes alguna incomodidad o dolor al usar el Elbow Pad, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Elbow Pad está diseñado para proporcionar soporte. Asegúrate de que se ajuste correctamente a tu codo para evitar lesiones.
- Evita el uso del Elbow Pad en superficies inestables que puedan comprometer tu seguridad.
- No utilices el Elbow Pad si está dañado o desgastado, ya que esto puede afectar su rendimiento y tu seguridad.
- Siempre verifica que el área de tiro esté despejada y segura antes de usar el Elbow Pad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Elbow Pad:

- Coloca el Elbow Pad sobre el codo, asegurándote de que la parte moldeada de cuero esté alineada con tu codo.
- Ajusta el pad para que se sienta seguro pero cómodo. No debe estar demasiado apretado.

2. Uso durante el Tiro:

- Asegúrate de estar en una posición estable y segura antes de comenzar a disparar.
- Utiliza el Elbow Pad para apoyar tu codo en la superficie del banco, manteniendo una postura firme y consistente.
- Durante el tiro, concéntrate en mantener la estabilidad y el control. El Elbow Pad te ayudará a lograr una posición óptima.

3. Mantenimiento:

- Después de cada uso, limpia el Elbow Pad con un paño seco para eliminar la suciedad o el polvo.
- Guarda el Elbow Pad en un lugar seco y fresco cuando no lo estés utilizando.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Elbow Pad, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Revisa las normativas locales sobre la eliminación de productos de cuero y materiales sintéticos.

- Si es posible, considera reciclar el material en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso del Elbow Pad de Edgewood, consulta con el punto de contacto de la UE para obtener más información. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización de seguridad que pueda afectar a tu producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo de tu Elbow Pad de Edgewood.

Instructions de Sécurité pour le Coussin de Coude EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le coussin de coude EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les précautions de sécurité, les instructions d'utilisation et d'autres informations importantes.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le coussin de coude est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le coussin de coude s'il présente des signes de dommages ou d'usure.
- Gardez le coussin de coude hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le coussin de coude dans des conditions météorologiques extrêmes, comme la pluie ou la neige.
- Suivez toujours les instructions de votre arme à feu et les règles de sécurité associées au tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le coussin de coude uniquement pour le tir sur banc.
- Assurez-vous que le coussin est bien positionné sur le banc avant de commencer à tirer.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets sous le coussin pendant l'utilisation.
- Évitez de tirer à des cibles qui pourraient causer des ricochets dangereux.
- Ne pas laisser le coussin de coude à proximité d'une source de chaleur ou d'une flamme.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Déballez le coussin de coude et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages.
- Si nécessaire, nettoyez le coussin avec un chiffon doux pour enlever la poussière ou les débris.

2. Positionnement :

- Placez le coussin de coude sur la surface du banc de tir.
- Assurez-vous que la forme en U est orientée correctement pour un soutien optimal.

3. Utilisation :

- Asseyez-vous confortablement à votre station de tir.
- Reposez votre coude sur le coussin pour stabiliser votre position.
- Ajustez votre position si nécessaire pour garantir la meilleure prise de visée.

4. Après utilisation :

- Retirez le coussin de coude du banc et nettoyez-le si nécessaire.
- Rangez le coussin dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le coussin de coude dans des déchets ménagers normaux.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en cuir et en nylon.

- Lorsque vous vous débarrassez du coussin, assurez-vous qu'il ne présente pas de danger pour les animaux ou les enfants.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre coussin de coude EDGEWOOD, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou d'assistance.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de votre expérience de tir. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ginocchiera Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ginocchiera Edgewood. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e supporto durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il Ginocchiera per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Segui tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre il Ginocchiera in modo corretto, assicurandoti che sia ben posizionato e fissato.
- Evita di utilizzare il Ginocchiera in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere il suo funzionamento.
- Non utilizzare il Ginocchiera se sei soggetto a allergie ai materiali utilizzati nella sua fabbricazione (ad esempio, pelle).
- Non utilizzare il Ginocchiera per attività diverse da quelle per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Verifica del Prodotto:** Prima di utilizzare il Ginocchiera, controlla che non ci siano difetti visibili.
2. **Indossare il Ginocchiera:**
 - Posiziona il Ginocchiera sul gomito in modo che la parte curva segua la forma del gomito.
 - Fissa il Ginocchiera utilizzando le cinghie in velcro, assicurandoti che sia aderente ma non troppo stretto.
3. **Utilizzo durante il Tiro:**
 - Assicurati di avere una posizione stabile e comoda mentre utilizzi il Ginocchiera.
 - Utilizza il Ginocchiera per supportare il gomito e mantenere una posizione costante per migliorare la precisione del tiro.
4. **Rimozione del Ginocchiera:** Rimuovi il Ginocchiera con attenzione, allentando le cinghie in velcro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e nylon.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; considera il riciclaggio se possibile.
- Se il Ginocchiera è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza positiva e sicura con il tuo Ginocchiera Edgewood. Ricorda sempre di prestare attenzione alla manutenzione e all'uso corretto del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakładki na Łokieć Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup nakładki na łokieć Edgewood. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu i wsparcia podczas strzelania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj nakładki na łokieć tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj nakładki, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że nakładka na łokieć jest prawidłowo umieszczona na łokciu przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj nakładki na łokieć, jeśli czujesz dyskomfort lub ból.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z nakładki bez nadzoru dorosłych.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał nakładki.
- Zwróć uwagę na powierzchnię, na której używasz nakładki, aby uniknąć poślizgnięcia się.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Zakładanie nakładki:

- Umieść nakładkę na łokciu, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Sprawdź, czy antypoślizgowy spód przylega do powierzchni, na której będziesz strzelać.

2. Użytkowanie:

- Używaj nakładki, aby stabilizować łokieć podczas strzelania.
- Utrzymuj stałą pozycję, aby osiągnąć najlepsze wyniki w strzelaniu.
- Po zakończeniu strzelania, delikatnie zdejmij nakładkę i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj nakładki na łokieć do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów skórzanych i syntetycznych.
- W miarę możliwości przekazaj produkt do recyklingu lub skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania nakładki na łokieć, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o bezpieczeństwie produktu.

Dziękujemy za wybór nakładki na łokieć Edgewood. Życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń podczas strzelania!

EDGEWOOD ELBOW PAD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD ELBOW PAD tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda se tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä kyynärpääpadi oikein asettamalla se kyynärpään alle.
- Varmista, että liukumaton pohja on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet epämukavuutta tai kipua sen käytön aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai kylmyydessä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sen materiaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta kyynärpääpadi tasaiselle ja puhtaalle pinnalle.
- Varmista, että liukumaton pohja on täysin kosketuksissa pinnan kanssa.
- Tarkista, että nahkainen Umuoto on oikein asetettu kyynärpäätäsi vasten.

2. Käyttö:

- Aseta kyynärpääpadi kyynärpään alle, kun käytät ampumaalustaa.
- Varmista, että padi on mukavasti paikallaan eikä häiritse liikkeitäsi.
- Harjoittele ampumista säännöllisesti varmistaaksesi, että saat parhaan hyödyn tuotteesta.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä sekajätteen mukana, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta, joka tuntee tuotteen ja sen turvallisuusvaatimukset.

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD ELBOW PAD tuotteen. Käytä sitä vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD ELBOW PAD

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD ELBOW PAD. Denna produkt är designad för att ge skydd och stöd under skytteaktiviteter. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att armpaden är korrekt placerad på din arm för att undvika obehag eller skador.
- Använd alltid armpaden när du skjuter för att skydda din armbåge från skador.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer, eftersom detta kan påverka dess hållbarhet och funktion.
- Kontrollera att den halkfria botten är ren innan användning för att säkerställa att den håller sig på plats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera armpaden på din arm så att den är i linje med din armbåge.
- Justera armpaden för att säkerställa en snug fit utan att det känns obekvämt.

2. Användning:

- Använd armpaden under hela skytteaktiviteten för att skydda din armbåge.
- Kontrollera att armpaden sitter ordentligt på plats innan du börjar skjuta.
- Efter användning, ta av armpaden och inspektera den för skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är trasig eller inte längre används, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående produkten eller säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEWOOD ELBOW PAD. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání loketního polštáře EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili loketní polštář EDGEWOOD. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval ochranu a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny instrukce a bezpečnostní pokyny.
- Ujistěte se, že výrobek je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tedy k podpoře lokte při střelbě.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které by mohly výrobek použít nevhodně.
- V případě jakýchkoli problémů s výrobkem, jako je poškození nebo selhání, přestaňte výrobek okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je loketní polštář správně umístěn a pevně drží na požadovaném místě.
- Vyhněte se používání výrobku na nerovných nebo kluzkých površích, které by mohly zvýšit riziko pádu.
- Při používání výrobku se vyhněte nadměrnému tlaku na loket, abyste předešli zranění.
- Pokud pocítíte jakoukoli bolest nebo nepohodlí při používání, okamžitě přestaňte používat výrobek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je loketní polštář čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že máte vhodné místo pro střelbu, které je stabilní a bezpečné.

2. Umístění loketního polštáře:

- Umístěte polštář na stabilní povrch, jako je střelecká lavička.
- Ujistěte se, že je polštář umístěn v oblasti, kde bude poskytovat optimální podporu pro váš loket.

3. Použití loketního polštáře:

- Při střelbě umístěte loket na polštář tak, aby byl stabilní a pohodlný.
- Ujistěte se, že máte správnou pozici pro střelbu, abyste mohli dosáhnout co nejlepšího výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Loketní polštář vyřadte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho ekologickou likvidaci, například recyklaci kůže, pokud to je možné.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti a používání výrobku se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání loketního polštáře EDGEWOOD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také maximální výkon při střelbě.