

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.



Attributes

- Name: STANDARD FRONT BAG, 3" FOREND
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749006368
- Mfr. No.: STANDARD FRONT
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 33mm
- Shipping width: 81mm
- Shipping length: 150mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sacco Anteriore Edgewood](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Pflege Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung immer die Tasche auf Beschädigungen oder Mängel.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt kommt, um Risse oder Löcher zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur das empfohlene Füllmaterial (Extra Heavy Bag Sand) für die Taschen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig auf dem Schießstand positioniert ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, die Tasche bei extremen Wetterbedingungen (z.B. Regen, Schnee) zu verwenden, um die Materialintegrität zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird; übermäßiger Druck kann zu Materialversagen führen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Füllen Sie die Tasche mit dem empfohlenen Füllmaterial, indem Sie einen kleinen Trichter verwenden, um ein Verschütten zu vermeiden.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie stabil steht und nicht verrutscht.
- Wenn Sie die Tasche an Ihrem Schießstand befestigen, stellen Sie sicher, dass die Lederklappen korrekt unter den Halterungsleisten Ihres Rests angebracht sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und die Stabilität der Tasche während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Trennen Sie die Materialien (z.B. Leder und Nylon), wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen Unterstützung und Antworten auf Ihre Fragen zu bieten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer haben für uns oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie die EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS effektiv und sicher nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the benchrest bags.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, be attentive to recall notices and follow instructions for obtaining remedies.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using the product around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to an EUbased contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by adults. Keep out of reach of children.
- **Surface Stability:** Ensure that the surface on which the benchrest bags are placed is stable and secure to prevent accidental tipping or slipping.
- **Load Capacity:** Do not exceed the recommended load capacity of the bags. Overloading may cause damage or safety hazards.
- **Proper Handling:** Always handle the bags with care to prevent injury. Avoid sharp objects that may puncture the material.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bags in extreme weather conditions, such as heavy rain or snow, which may affect their integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the benchrest bags from the packaging. Inspect for any visible damage.
2. **Filling the Bags:**
 - These bags are shipped unfilled. You will need to fill them with Extra Heavy Bag Sand.
 - Use a small funnel to assist in filling the bags to avoid spillage.
3. **Placement:**
 - Position the bags on a stable shooting rest or surface.
 - Ensure the bags are securely placed to prevent movement during use.
4. **Adjusting the Bags:**
 - Depending on your shooting style, you may customize the flaps of the Standard Bag by punching, notching, or cutting them away to fit your rest.
5. **Safety Check:** Before use, doublecheck that the bags are filled properly, and that there are no loose parts that could pose a risk during shooting.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.

- **Bag Disposal:** If the bags are no longer usable, dispose of them in a way that minimizes environmental impact. Check local guidelines for disposal of synthetic materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact details. It is important to ensure that you have access to support for any safety inquiries or issues that may arise.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Las bolsas frontales Edgewood están diseñadas para proporcionar estabilidad y soporte durante el tiro. Este documento contiene pautas de seguridad importantes que debes seguir para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee atentamente esta guía antes de utilizar las bolsas.

Pautas Generales de Seguridad

- Utiliza las bolsas solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte durante el tiro.
- Asegúrate de que el área donde utilizas las bolsas esté libre de obstáculos y peligros.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños y mascotas cuando no las estés utilizando.
- Inspecciona las bolsas antes de cada uso. Si notas algún daño o desgaste, no las utilices.
- No llenes las bolsas con materiales que no sean los recomendados (arena extra pesada).

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte esté bien instalado y sea compatible con la bolsa que estás utilizando.
- No coloques la bolsa en superficies inestables que puedan causar que el arma se deslice o caiga.
- Siempre apunta el arma en una dirección segura y asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
- Si utilizas la bolsa en un entorno al aire libre, ten en cuenta las condiciones climáticas, ya que la lluvia o el viento pueden afectar la estabilidad.
- Cuando utilices la bolsa, asegúrate de que no haya personas en el área de tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Asegúrate de que la bolsa esté vacía antes de llenarla.
- Utiliza arena extra pesada y un pequeño embudo para llenar la bolsa, asegurándote de que no haya fugas.

2. Colocación en el Soporte:

- Coloca la bolsa en el soporte de manera que el forend del arma esté bien apoyado.
- Ajusta la bolsa según sea necesario para lograr la estabilidad deseada.

3. Uso Durante el Tiro:

- Asegúrate de que la bolsa esté en su lugar antes de realizar cualquier disparo.
- Mantén una postura segura y estable mientras disparas.

4. Después del Uso:

- Retira la bolsa del soporte y guárdala en un lugar seco y seguro.
- Inspecciona la bolsa nuevamente para detectar cualquier daño antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de

productos.

- Las bolsas que ya no son utilizables deben ser desechadas de manera que no representen un peligro para el medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre la seguridad o el uso de las bolsas frontales Edgewood, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto de la UE para obtener más información.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Utiliza las bolsas frontales Edgewood de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les sacs avant Edgewood. Ce document t'aidera à utiliser ton produit en toute sécurité et à respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Les sacs avant Edgewood sont conçus pour offrir une performance optimale lors de la pratique du tir, mais il est essentiel de suivre certaines précautions pour garantir une utilisation sûre.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de ton sac avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le sac uniquement avec des armes à feu conformes aux lois locales.
- Informe-toi sur les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le sac avec des matériaux inappropriés.
- Utilise uniquement du sable pour remplir le sac, comme spécifié dans les instructions.
- Évite de placer le sac dans des endroits humides ou exposés à des températures extrêmes.
- Ne modifie pas le sac de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Lorsque tu utilises le sac, assure-toi qu'il est bien positionné et stable avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac:

- Utilise du sable pour sac lourd et un petit entonnoir pour remplir le sac.
- Ne dépasse pas la capacité recommandée de remplissage pour éviter une utilisation instable.

2. Positionnement du Sac:

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que le sac est bien ancré avant d'y placer ton arme.

3. Utilisation du Sac:

- Positionne ton arme sur le sac de manière à ce qu'elle soit bien soutenue.
- Ajuste le sac si nécessaire pour obtenir la position de tir souhaitée.

4. Entretien:

- Nettoie le sac régulièrement avec un chiffon sec pour enlever la poussière et les débris.
- Inspecte le sac pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le sac dans la nature ou avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des matériaux.
- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter un point de vente autorisé. Assure-toi de garder toutes les informations sur ton achat à portée de main pour toute correspondance.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton sac avant Edgewood. Profite de ta pratique de tir en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Sacco Anteriore Edgewood

Introduzione

Il Sacco Anteriore Edgewood è progettato per offrire stabilità e supporto durante la pratica di tiro. È importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni sui requisiti di sicurezza, precauzioni specifiche, istruzioni per l'installazione e l'uso, e indicazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il sacco sia sempre posizionato su una superficie stabile e piana.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta segni di danneggiamento.
- Utilizza solo il materiale di riempimento raccomandato (Sabbatura extra pesante).
- Tieni il sacco lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non lasciare il sacco incustodito in presenza di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi il sacco, utilizza un imbuto per evitare fuoriuscite di materiale.
- Assicurati che il sacco sia ben fissato al tuo supporto per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Non utilizzare il sacco come un'arma o un oggetto di lancio.
- Non sovraccaricare il sacco oltre la sua capacità progettata.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto e sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco:

- Assicurati che il sacco sia vuoto prima di iniziare il riempimento.
- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.

2. Riempimento del Sacco:

- Utilizza Sabbatura extra pesante come materiale di riempimento.
- Inserisci un imbuto nell'apertura del sacco e versa lentamente il materiale fino a raggiungere il livello desiderato.
- Chiudi bene l'apertura del sacco una volta completato il riempimento.

3. Utilizzo del Sacco:

- Posiziona il sacco sul tuo supporto in modo che sia ben saldo.
- Assicurati che il sacco sostenga correttamente l'arma prima di iniziare a tirare.
- Controlla la stabilità del sacco durante l'uso e apporta le modifiche necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il sacco seguendo le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il sacco in fiamme o in luoghi non autorizzati.
- Se il sacco è danneggiato, verifica le opzioni di riciclo disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Avvertenze Finali

Segui sempre queste istruzioni e linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Sacco Anteriore Edgewood. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsveiledning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduksjon

Takk for at du har valgt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle retningslinjer for å sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader på materialene.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun i henhold til de spesifikke bruksanvisningene.
- Unngå å bruke produktet på en måte som kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun anbefalt fyllmateriale, som ekstra tung bag sand, for å unngå ustabilitet.
- Unngå å bruke produktet på ujevne eller usikre overflater.
- Sørg for at støtten er riktig plassert og stabil før du begynner å skyte.
- Vær oppmerksom på at produktet er designet for bruk med spesifikke støtter; bruk ikke produktet med uforenlige støtter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler av sekken er intakte og uten skader.
- Fyll sekken med ekstra tung bag sand ved hjelp av en liten trakt for å unngå søl.

2. Bruk av sekken:

- Plasser sekken på en stabil overflate.
- Juster sekken slik at den gir riktig støtte til forenden av riflen.
- Sørg for at sekken er i riktig posisjon før du begynner å skyte.

3. Vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut og mild såpe om nødvendig.
- Oppbevar sekken på et tørt sted for å forhindre mugg og skade.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel hvis det inneholder farlige materialer.
- Kontakt lokale myndigheter for retningslinjer om hvordan du skal avhende produktet på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Vennligst oppgi produktnavn og relevant informasjon når du tar kontakt.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Takk for at du prioriterer sikkerheten!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Nasze torby są zaprojektowane z myślą o komforcie i funkcjonalności, ale ważne jest, aby stosować się do zaleceń, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zawsze sprawdzaj, czy klapy torby są prawidłowo przypięte, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Nie używaj torby w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z wypełnieniem, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Otwórz torbę i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem zgodnie z instrukcją producenta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Dostosuj klapy torby zgodnie z potrzebami wsparcia, pamiętając, że mogą być one wycięte, nacięte lub całkowicie usunięte.
- Upewnij się, że torba jest stabilna i nie przemieszcza się podczas użycia.

3. Po użyciu:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli nie jest już potrzebna.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub niebezpieczna.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, takich jak skóra i nylon.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby przedniej Edgewood, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, aby uzyskać jak najlepszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego korzystania z torby przedniej Edgewood.

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on täydellinen ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä laukut lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein kiinnitettyjä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etulaukku on kunnolla asetettu ennen ampumista.
- Vältä liiallista painoa laukulle, joka voi vaikuttaa sen vakauteen.
- Älä käytä laukkuja, jos havaitset, että se ei pysy paikallaan tai on epävaka.
- Älä käytä tuotetta, jos se on täytetty väärällä materiaalilla tai se on vaurioitunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Täytä laukku Extra Heavy Bag Sandilla käyttäen pientä suppiloa.
- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen ampumista.
- Varmista, että laukku on oikein kohdistettu aseeseen kanssa.
- Kiinnitä laukku tukijalkojen säilytyspalkkien alle tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Dessa väskor är utformade för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är korrekt fylld med Extra Heavy Bag Sand innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda väskan på ojämna eller instabila ytor som kan leda till att den välter.
- Använd inte väskan för att stödja vapen som är laddade eller redo att avfyras.
- Var noga med att justera flikarna på väskan för att passa dina stödbars korrekt för att undvika att de lossnar under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd Extra Heavy Bag Sand för att fylla väskan. En liten tratt rekommenderas för att underlätta fyllningen.
- Fyll väskan till önskad nivå för stabilitet, men överfyll inte.

2. Justering av flikar:

- Flikarna kan punteras, notchas eller skäras bort helt för att anpassas till din specifika stödkonfiguration.
- Kontrollera att flikarna är korrekt fästa under stödbars innan användning.

3. Användning:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Sätt kolven på väskan och se till att den ligger stabilt innan du påbörjar skytte.
- Använd alltid säkerhetsåtgärder vid hantering av vapen.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Konsultera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt kassering av materialet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande anmärkningar

Vi tar säkerheten på allvar och uppmanar dig att rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter. Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du väljer EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašky Edgewood. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny produkty byly používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda nebyly poškozeny nebo zda neobsahují nebezpečné prvky.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě, že se produkt stane nebezpečným, okamžitě přestaňte s jeho používáním a informujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně naplněná, aby byla zajištěna stabilita.
- Používejte pouze doporučený materiál pro plnění (Extra těžký písek).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a spojení nepoškozené.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Připravte si Extra těžký písek a malý trychtýř pro naplnění tašky.
2. **Plnění tašky:**
 - Otevřete tašku a pomocí trychtýře ji naplňte pískem.
 - Naplňte tašku, dokud nebude dostatečně těžká, aby poskytovala stabilitu.
3. **Použití:**
 - Umístěte tašku na požadované místo a zajistěte, aby byla stabilní.
 - Při používání tašky dbejte na správné umístění zbraně a ujistěte se, že je bezpečně opřená.

Pokyny pro likvidaci

- Tašky je třeba likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu.