

SINCLAIR GENERATION II BENCHREST WINDAGE TOPS - SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST SHOOTING REST WINDAGE TOP RIGHT HAND

Our Sinclair Windage Rest Tops have completely lateral movement windage adjustment and all of the upgraded features found on our non-windage rest tops. Our Windage Rest Tops feature 46 inches of adjustment to 100 yards (23 inches at 500 yards) and are tested at the time of manufacture with 17 lbs of forend weight. Available for right and left-handed shooters and includes a one fourth inch - twenty screw to mount to our Sinclair rest post or any other rest post with one fourth inch - twenty mounting threads. The Sinclair Benchrest (B/R) Windage Top is for shooters who shoot Benchrest or those who prefer using owl ear Protektor or Edgewood front sandbags (Edgewood front bags require additional screw kit) and want the convenience of windage adjustability. The forend stop can be positioned to accommodate both fore/aft and left/right stock contact. For an upgrade to even more adjustability, it can be easily replaced with our Competition Forend Stop (#749-101-026). This Rest Top conforms to all NBRSA and IBS Benchrest rules. Available for right and left-handed shooters and include a 1/4"-20 screw to mount to our Sinclair rest posts or any other rest post with 1/4"-20 mounting threads. Bag not included. Must purchase Screw Kit to go with Rest. NOTE: Right handed rest adjusts on the left side and left handed rest adjusts on the right side.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL BENCHREST SHOOTING REST WINDAGE TOP RIGHT HAND
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749008039
- Mfr. No.:
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 1.247kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tops de Descanso de Windage Sinclair Generación II](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Tops de Repos Windage Sinclair Génération II](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Windage Sinclair Generazione II](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Części Sinclair Generation II Benchrest Windage](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)

Sicherheitsanleitung für die Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis mit Präzision und Anpassungsfähigkeit zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitsanweisungen in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Sinclair Windage Rest Tops vor der Benutzung korrekt installiert sind.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achte darauf, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendest, fern von Zuschauern und potenziellen Gefahren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Schießausrüstung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine klare Sichtlinie beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Sinclair Windage Rest Tops nur mit kompatiblen Restposten, die 1/4"20 Montagedrehgewinde haben.
- Stelle sicher, dass der Vorderstop richtig positioniert ist, um unbeabsichtigte Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Justiere die Windage-Einstellungen nur, wenn die Feuerwaffe sicher gesichert und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit von 17 lbs für den Vorderstop bei der Verwendung der Rest Tops.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, während des Schießens.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, beende sofort den Betrieb und konsultiere den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich einer 1/4"20 Schraube (im Lieferumfang enthalten).
- Finde die Montagedrehgewinde an deinem Sinclair Restposten.
- Richte die Sinclair Windage Rest Top mit den Montagedrehgewinden aus.
- Befestige die Rest Top sicher mit der bereitgestellten 1/4"20 Schraube.
- Stelle sicher, dass die Installation fest und stabil ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung

- Positioniere den Vorderstop so, dass er optimal zu deinem Gewehrschaft passt.
- Justiere die Windage-Einstellungen nach Bedarf für präzises Schießen.
- Teste die Stabilität der Anordnung, bevor du Schüsse abgibst.
- Überprüfe immer, dass die Anpassungen vor jeder Schießsitzung sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Sinclair Windage Rest Tops gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis mit deinen Sinclair Windage Rest Tops gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. This product is designed to enhance your shooting experience with precision and adjustability. To ensure your safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Sinclair Windage Rest Tops are installed correctly before use.
- Inspect the product for any damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- Ensure that you are using the product in a safe environment, away from bystanders and potential hazards.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Sinclair Windage Rest Tops only with compatible rest posts that have 1/4"20 mounting threads.
- Ensure that the forend stop is properly positioned to prevent accidental movement during use.
- Adjust the windage settings only when the firearm is safely secured and pointed in a safe direction.
- Do not exceed the recommended weight limit of 17 lbs for the forend when using the rest tops.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye and ear protection, while shooting.
- If you encounter any issues during use, cease operation immediately and consult the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Gather all necessary tools, including a 1/4"20 screw (included).
- Locate the mounting threads on your Sinclair rest post.
- Align the Sinclair Windage Rest Top with the mounting threads.
- Securely attach the rest top using the 1/4"20 screw provided.
- Ensure that the installation is tight and stable before proceeding.

2. Usage

- Position the forend stop to fit your firearm's stock for optimal support.
- Adjust the windage settings as needed for precision shooting.
- Test the stability of the setup before taking any shots.
- Always check that the adjustments are secure before each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of the Sinclair Windage Rest Tops in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure you have your product details on hand for a more efficient response.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Sinclair Windage Rest Tops. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tops de Descanso de Windage Sinclair Generación II

Introducción

Gracias por elegir los Tops de Descanso de Windage Sinclair Generación II. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro con precisión y ajustabilidad. Para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que los Tops de Descanso de Windage Sinclair estén instalados correctamente antes de usarlos.
- Inspecciona el producto en busca de cualquier daño o desgaste antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que estás usando el producto en un entorno seguro, alejado de espectadores y peligros potenciales.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de equipos de tiro.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los Tops de Descanso de Windage Sinclair solo con postes de descanso compatibles que tengan roscas de montaje de 1/4"20.
- Asegúrate de que el tope de la parte delantera esté correctamente posicionado para evitar movimientos accidentales durante el uso.
- Ajusta la configuración de windage solo cuando el arma esté asegurada y apuntando en una dirección segura.
- No excedas el límite de peso recomendado de 17 lbs para la parte delantera al usar los tops de descanso.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, como protección ocular y auditiva, mientras disparas.
- Si encuentras algún problema durante el uso, detén la operación de inmediato y consulta al fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un tornillo de 1/4"20 (incluido).
- Localiza las roscas de montaje en tu poste de descanso Sinclair.
- Alinea el Top de Descanso de Windage Sinclair con las roscas de montaje.
- Asegura el top de descanso utilizando el tornillo de 1/4"20 proporcionado.
- Asegúrate de que la instalación esté firme y estable antes de continuar.

2. Uso

- Posiciona el tope de la parte delantera para que se ajuste al stock de tu arma para un soporte óptimo.
- Ajusta la configuración de windage según sea necesario para un tiro de precisión.
- Prueba la estabilidad de la configuración antes de disparar.
- Siempre verifica que los ajustes estén seguros antes de cada sesión de tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los Tops de Descanso de Windage Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Tops de Descanso de Windage Sinclair Generación II, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto a mano para una respuesta más eficiente.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes asegurar una experiencia de tiro segura y agradable con tus Tops de Descanso de Windage Sinclair. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Tops de Repos Windage Sinclair Génération II

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tops de Repos Windage Sinclair Génération II. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec précision et ajustabilité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, lis et suis les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que les Tops de Repos Windage Sinclair sont installés correctement avant utilisation.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Assure-toi d'utiliser le produit dans un environnement sûr, loin des spectateurs et des dangers potentiels.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation de l'équipement de tir.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de vue dégagée lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise les Tops de Repos Windage Sinclair uniquement avec des poteaux de repos compatibles qui ont des filetages de montage 1/4"20.
- Assure-toi que l'arrêt de gardemain est correctement positionné pour éviter tout mouvement accidentel pendant l'utilisation.
- Ajuste les réglages de vent uniquement lorsque l'arme à feu est sécurisée et pointée dans une direction sûre.
- Ne dépasse pas la limite de poids recommandée de 17 lbs pour le gardemain lors de l'utilisation des tops de repos.
- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des protections oculaires et auditives, pendant le tir.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'opération et consulte le fabricant.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une vis 1/4"20 (inclus).
- Localise les filetages de montage sur ton poteau de repos Sinclair.
- Aligne le Top de Repos Windage Sinclair avec les filetages de montage.
- Fixe solidement le top de repos en utilisant la vis 1/4"20 fournie.
- Assure-toi que l'installation est serrée et stable avant de continuer.

2. Utilisation

- Positionne l'arrêt de gardemain pour s'adapter à la crosse de ton arme à feu pour un soutien optimal.
- Ajuste les réglages de vent selon les besoins pour un tir de précision.
- Teste la stabilité de la configuration avant de tirer.
- Vérifie toujours que les ajustements sont sécurisés avant chaque séance de tir.

Instructions d'Élimination

- Élimine les Tops de Repos Windage Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de la réparation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Tops de Repos Windage Sinclair Génération II, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les détails de ton produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience de tir sûre et agréable avec tes Tops de Repos Windage Sinclair. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Windage Sinclair Generazione II

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti Windage Sinclair Generazione II. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con precisione e regolabilità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che i Supporti Windage Sinclair siano installati correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro, lontano da spettatori e potenziali pericoli.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di attrezzature di tiro.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara durante il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i Supporti Windage Sinclair solo con post di supporto compatibili che abbiano filettature di montaggio 1/4"20.
- Assicurati che il fermo del forend sia posizionato correttamente per prevenire movimenti accidentali durante l'uso.
- Regola le impostazioni di windage solo quando l'arma è sicura e puntata in una direzione sicura.
- Non superare il limite di peso raccomandato di 17 lbs per il forend quando utilizzi i supporti.
- Indossa sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, come protezioni per gli occhi e le orecchie, durante il tiro.
- Se riscontri problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una vite 1/4"20 (inclusa).
- Individua le filettature di montaggio sul tuo post di supporto Sinclair.
- Allinea il Supporto Windage Sinclair con le filettature di montaggio.
- Fissa saldamente il supporto utilizzando la vite 1/4"20 fornita.
- Assicurati che l'installazione sia stretta e stabile prima di procedere.

2. Uso

- Posiziona il fermo del forend per adattarsi al calcio della tua arma per un supporto ottimale.
- Regola le impostazioni di windage secondo necessità per il tiro di precisione.
- Verifica la stabilità dell'assetto prima di effettuare qualsiasi tiro.
- Controlla sempre che le regolazioni siano sicure prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i Supporti Windage Sinclair in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclaggio dei materiali dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i Supporti Windage Sinclair Generazione II, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con i tuoi Supporti Windage Sinclair. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduksjon

Takk for at du valgte Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med presisjon og justerbarhet. For å sikre din trygge og effektive bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at Sinclair Windage Rest Tops er korrekt installert før bruk.
- Inspiser produktet for eventuelle skader eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Sørg for at du bruker produktet i et trygt miljø, borte fra tilskuere og potensielle farer.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skyteutstyr.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for en klar siktlinje når du skyter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun Sinclair Windage Rest Tops med compatible reststenger som har 1/4"20 monteringsgjenger.
- Sørg for at forendstoppen er riktig plassert for å hindre utilsiktet bevegelse under bruk.
- Juster vindjusteringen kun når våpenet er trygt sikret og peker i en trygg retning.
- Ikke overskrid den anbefalte vektgrensen på 17 lbs for forenden når du bruker rest toppene.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øye og hørselsvern, mens du skyter.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og konsulter produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert en 1/4"20 skrue (inkludert).
- Finn monteringsgjengene på din Sinclair reststang.
- Juster Sinclair Windage Rest Top med monteringsgjengene.
- Fest rest toppen sikkert ved hjelp av den medfølgende 1/4"20 skruen.
- Sørg for at installasjonen er tett og stabil før du fortsetter.

2. Bruk

- Plasser forendstoppen for å passe til stokken på ditt våpen for optimal støtte.
- Juster vindjusteringen etter behov for presisjonsskyting.
- Test stabiliteten til oppsettet før du tar noen skudd.
- Kontroller alltid at justeringene er sikre før hver skytesesjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast Sinclair Windage Rest Tops i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene der det er mulig.
- Kast ikke produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for assistanse. Sørg for at du har produktinformasjonen tilgjengelig for en mer effektiv respons.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig skyteopplevelse med dine Sinclair Windage Rest Tops. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Górnych Części Sinclair Generation II Benchrest Windage

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór górnych części Sinclair Generation II Benchrest Windage. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego poprzez precyzję i regulację. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że górne części Sinclair Windage Rest są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że korzystasz z produktu w bezpiecznym środowisku, z dala od osób postronnych i potencjalnych zagrożeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu strzeleckiego.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij sobie wolną linię strzału podczas strzelania.

Szczegółne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj górnych części Sinclair Windage Rest tylko z kompatybilnymi słupkami, które mają gwint montażowy 1/4"20.
- Upewnij się, że zatrzymanie przedniej części jest prawidłowo ustawione, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi podczas użycia.
- Reguluj ustawienia windage tylko wtedy, gdy broń jest bezpiecznie zabezpieczona i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej wagi 17 funtów dla przedniej części podczas korzystania z górnych części.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary i nauszники, podczas strzelania.
- W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów podczas użycia, natychmiast zaprzestań operacji i skonsultuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubę 1/4"20 (w zestawie).
- Zlokalizuj gwinty montażowe na swoim słupku Sinclair.
- Ustaw górną część Sinclair Windage Rest w linii z gwintami montażowymi.
- Bezpiecznie przymocuj górną część za pomocą dostarczonej śruby 1/4"20.
- Upewnij się, że instalacja jest mocna i stabilna przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie

- Ustaw zatrzymanie przedniej części, aby pasowało do kolby Twojej broni dla optymalnego wsparcia.
- Reguluj ustawienia windage w razie potrzeby, aby uzyskać precyzyjne strzelanie.
- Przetestuj stabilność zestawu przed oddaniem strzałów.
- Zawsze sprawdzaj, czy regulacje są pewne przed każdą sesją strzelecką.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj górne części Sinclair Windage Rest zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony i nie nadaje się do naprawy, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących górnych części Sinclair Generation II Benchrest Windage, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dane produktu pod ręką, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Prosząc o przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie strzeleckie z górnymi częściami Sinclair Windage Rest. Dziękujemy za Twoją uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteet. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarkkuudella ja säädettävyydellä. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että Sinclair Windage Rest Tops on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, kaukana sivullisista ja mahdollisista vaaroista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumavarusteiden käytössä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista selkeä näkyvyys ampumisen aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Sinclair Windage Rest Tops tuotteita vain yhteensopivien restipostien kanssa, joissa on 1/4"20 kiinnityskierteet.
- Varmista, että etupysäytys on oikein sijoitettu estämään vahingossa tapahtuva liike käytön aikana.
- Säädä tuuletusasetuksia vain silloin, kun tuliase on turvallisesti kiinnitetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Älä ylitä suositeltua painorajoitusta, joka on 17 lbs etupainolle, käytettäessä rest tops tuotteita.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvustusta, kuten silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta toiminta välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 1/4"20 ruuvi (mukana).
- Etsi kiinnityskierteet Sinclairin restipostista.
- Aseta Sinclair Windage Rest Top kiinnityskierteiden kohdalle.
- Kiinnitä rest top tukevasti käyttämällä mukana olevaa 1/4"20 ruuvia.
- Varmista, että asennus on tiukka ja vakaa ennen jatkamista.

2. Käyttö

- Aseta etupysäytys sopimaan tuliaseesi tukkiin optimaalista tukea varten.
- Säädä tuuletusasetuksia tarvittaessa tarkkuusammuntaa varten.
- Testaa asennuksen vakaus ennen laukaisua.
- Tarkista aina, että säädöt ovat turvallisia ennen jokaista ampumasessiota.

Hävitysohjeet

- Hävitä Sinclair Windage Rest Tops tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops tuotteesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotedetaliat käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen ampumakokemuksen Sinclair Windage Rest Tops tuotteiden kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse med precision och justerbarhet. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att Sinclair Windage Rest Tops är korrekt installerade innan användning.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller slitage före varje användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Se till att du använder produkten i en säker miljö, borta från åskådare och potentiella faror.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användningen av skytteutrustning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje när du skjuter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sinclair Windage Rest Tops med kompatibla restposter som har 1/4"20 monteringsgängor.
- Se till att förendstoppet är korrekt placerat för att förhindra oavsiktlig rörelse under användning.
- Justera vindavdriftsinställningarna endast när eldvapnet är säkert säkrat och riktat i en säker riktning.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen på 17 lbs för förendet när du använder rest tops.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögon och hörselskydd, när du skjuter.
- Om du stöter på några problem under användning, avbryt omedelbart och kontakta tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en 1/4"20 skruv (inkluderad).
- Lokalisera monteringsgängorna på din Sinclair restpost.
- Justera Sinclair Windage Rest Top med monteringsgängorna.
- Fäst rest toppen ordentligt med den medföljande 1/4"20 skruven.
- Se till att installationen är tät och stabil innan du fortsätter.

2. Användning

- Placera förendstoppet så att det passar din eldvapnets kolv för optimal stöd.
- Justera vindavdriftsinställningarna efter behov för precisionsskytte.
- Testa stabiliteten i installationen innan du avfyrar några skott.
- Kontrollera alltid att justeringarna är säkra före varje skyttepass.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Sinclair Windage Rest Tops i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna material där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för assistans. Se till att du har dina produktuppgifter till hands för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar skytteupplevelse med dina Sinclair Windage Rest Tops. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby s přesností a nastavitelností. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že jsou Sinclair Windage Rest Tops správně nainstalovány před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ujistěte se, že používáte produkt v bezpečném prostředí, daleko od diváků a potenciálních nebezpečí.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání střeleckého vybavení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi svého okolí a zajištěte jasnou linii pohledu při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Sinclair Windage Rest Tops pouze s kompatibilními rest posty, které mají závity pro upevnění 1/4"20.
- Ujistěte se, že je zastávka forendu správně umístěna, aby se zabránilo náhodnému pohybu během používání.
- Nastavte větrné nastavení pouze tehdy, když je střelná zbraň bezpečně zajištěna a namířena bezpečným směrem.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti 17 lbs pro forend při používání rest tops.
- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle a sluchátka, při střelbě.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte s provozem a konzultujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubu 1/4"20 (součástí balení).
- Najděte závity pro upevnění na vašem Sinclair rest postu.
- Zarovnejte Sinclair Windage Rest Top se závity pro upevnění.
- Pevně připevněte rest top pomocí dodaného šroubu 1/4"20.
- Ujistěte se, že instalace je pevná a stabilní před pokračováním.

2. Používání

- Umístěte zastávku forendu tak, aby odpovídala pažbě vaší střelné zbraně pro optimální podporu.
- Nastavte větrná nastavení podle potřeby pro přesnou střelbu.
- Otestujte stabilitu nastavení před provedením jakýchkoli výstřelů.
- Vždy zkontrolujte, že jsou úpravy bezpečné před každou střeleckou seancí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Sinclair Windage Rest Tops v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozený a nelze jej opravit, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

- Nepoužívejte domácí odpad pro likvidaci produktu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, prosím, odkažte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte po ruce podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby s vašimi Sinclair Windage Rest Tops. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.