

ULTRAMAG RELOADING PRESS

The UltraMag is the heavy duty workhorse of the Redding line, and is a no-nonsense high quality press. It is our favorite for large jobs and highly recommend it for the reloader needing a large frame press. The leverage system on this press (unlike most others) is connected to the top of the press frame which gives it literally tons of pressure without the usual concerns of press frame deflection or misalignment. This is an expensive press, but one we feel is worth the money, especially for long magnum cartridges.



Attributes

- Name: ULTRAMAG RELOADING PRESS
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749008331
- Mfr. No.: 70000
- Delivery weight: 11.748kg
- Shipping height: 511mm
- Shipping width: 246mm
- Shipping length: 409mm
- UPC: 611760700002

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [English: ULTRAMAG RELOADING PRESS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Recarga ULTRAMAG](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la presse de rechargement ULTRAMAG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [Suomi: ULTRAMAG RELOADING PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRAMAG RELOADING PRESS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Redding UltraMag Reloading Press](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRAMAG RELOADING PRESS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung für die ULTRAMAG RELOADING PRESS von Redding. Diese Presse ist ein hochwertiges Werkzeug für Wiederlader, die eine robuste und leistungsstarke Lösung suchen. Um die sichere Nutzung und die Langlebigkeit Ihres Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Presse nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Halten Sie die Arbeitsfläche sauber und frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie die Presse nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Nutzung der Presse fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Teile der Presse in gutem Zustand sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie es, die Presse mit übermäßigem Druck zu belasten.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in der Presse befinden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge und Zubehörteile, die für die ULTRAMAG RELOADING PRESS geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Presse auf einer stabilen und ebenen Fläche montiert ist.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, stoppen Sie die Nutzung sofort und lassen Sie die Presse von einem Fachmann überprüfen.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation der Presse

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Arbeitsplatz.
- Befestigen Sie die Presse sicher auf der Arbeitsfläche, um Bewegungen während der Nutzung zu verhindern.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Verbindungen fest angezogen sind.

2. Nutzung der Presse

- Stellen Sie sicher, dass die Presse ordnungsgemäß eingerichtet ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Führen Sie die gewünschten Ladevorgänge gemäß den Anweisungen in Ihrem Handbuch durch.
- Nutzen Sie das Hebelsystem der Presse vorsichtig und vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Presse und andere Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektro und Elektronikgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Anliegen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, der für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer ULTRAMAG RELOADING PRESS zu gewährleisten. Halten Sie sich stets an die empfohlenen Sicherheitsrichtlinien und genießen Sie Ihre Wiederladeerfahrung.

ULTRAMAG RELOADING PRESS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRAMAG RELOADING PRESS by Redding. This heavyduty workhorse is designed for highquality performance in reloading large jobs. To ensure safe and effective use of the press, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the safe use of the ULTRAMAG RELOADING PRESS. This product is compliant with EU General Product Safety Regulation (GPSR) standards.
- **Potential Hazards:** Be aware of the potential hazards associated with using a reloading press, including pinch points, heavy weights, and the risk of misalignment.
- **Vulnerable Groups:** Keep this product out of reach of children and individuals who may not understand its operation.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Recall Information:** Regularly check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses to protect your eyes from debris. Consider wearing gloves to protect your hands.
- **Work Area:** Ensure the work area is clean, dry, and welllit. Keep the area free from clutter to avoid accidents.
- **Stability:** Ensure the press is securely mounted to a stable workbench to prevent tipping or movement during operation.
- **Load Capacity:** Do not exceed the recommended load capacity of the press to avoid damage and ensure safe operation.
- **Handling Materials:** Handle all reloading components with care. Follow the manufacturer's guidelines for each component.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Choose a sturdy workbench that can support the weight of the press and the materials being used.
 2. Securely mount the ULTRAMAG RELOADING PRESS to the workbench using bolts and washers to prevent movement.
 3. Ensure that the press is level and stable before use.
- **Usage:**
 1. **Preparation:** Gather all necessary materials, including brass cases, primers, powder, and bullets. Ensure you have the right tools for reloading.
 2. **Setting Up:** Adjust the press according to the instructions provided in the product manual. Ensure all parts are correctly aligned.
 3. **Reloading Process:**
 - Start by resizing the brass cases.
 - Insert primers carefully, ensuring they are seated properly.
 - Measure and add powder according to specifications.
 - Seat the bullets firmly and check for proper alignment.

4. **Cleaning:** After use, clean the press to remove any debris or residue. Follow the cleaning instructions in the product manual.

Disposal Instructions

- Dispose of any used reloading materials and components in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible. Follow local recycling guidelines to ensure proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ULTRAMAG RELOADING PRESS, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product manual or packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the ULTRAMAG RELOADING PRESS. Thank you for your attention to safety and responsible use of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Prensa de Recarga ULTRAMAG

Introducción

¡Gracias por elegir la Prensa de Recarga ULTRAMAG de Redding! Esta guía está diseñada para ayudarte a usar tu prensa de manera segura y efectiva. Por favor, sigue todas las instrucciones y precauciones de seguridad para garantizar un uso seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar la prensa.
- Utiliza la prensa solo para su propósito previsto: recarga de cartuchos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al operar la prensa.
- Nunca dejes la prensa desatendida mientras esté en uso.
- Mantén a los niños y a otras personas fuera del área de trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Presión:** La prensa UltraMag puede generar toneladas de presión. Asegúrate de que todas las partes estén correctamente instaladas y ajustadas antes de comenzar a usarla.
- **Desalineación:** Verifica regularmente que la prensa esté correctamente alineada para evitar problemas de funcionamiento.
- **Materiales:** Usa solo materiales y componentes recomendados por el fabricante para evitar daños y garantizar la seguridad.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular de la prensa para asegurar su correcto funcionamiento. Limpia y lubrica las partes móviles según las indicaciones del fabricante.
- **Fugas:** Si notas alguna fuga de aceite o lubricante, detén el uso de la prensa y realiza las reparaciones necesarias antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca la prensa en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la prensa esté firmemente sujeta para evitar movimientos durante el uso.
- Conecta todas las partes según las instrucciones del fabricante.

2. Uso:

- Inserta el cartucho en la prensa de acuerdo con las instrucciones específicas del fabricante.
- Ajusta la palanca para aplicar la presión necesaria.
- Realiza la recarga siguiendo las especificaciones de carga recomendadas para tu cartucho.

3. Finalización:

- Una vez completada la recarga, retira el cartucho de la prensa con cuidado.
- Inspecciona el cartucho para asegurarte de que no haya defectos antes de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte de la prensa, sigue las regulaciones locales sobre la eliminación de equipos y materiales de recarga.
- Asegúrate de que la prensa esté completamente despojada de cualquier material peligroso antes de su eliminación.
- Considera la posibilidad de reciclar partes de la prensa siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad o el uso de la prensa, consulta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de serie y la información del producto al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva con tu prensa ULTRAMAG.

Guide de sécurité pour la presse de rechargement ULTRAMAG

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la presse de rechargement ULTRAMAG de Redding. Ce document a pour but de t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace. En suivant ces instructions, tu minimiseras les risques potentiels et profiteras pleinement de ta presse.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la presse.
- Garde la presse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laisse jamais la presse sans surveillance lorsque tu l'utilises.
- Utilise toujours la presse dans un environnement bien éclairé et propre.
- Porte des lunettes de sécurité et des gants de protection lors de l'utilisation.
- Évite d'utiliser la presse si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne surcharge pas la presse au-delà de sa capacité recommandée.
- Vérifie régulièrement les composants de la presse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise uniquement des accessoires et des pièces de rechange recommandés par le fabricant.
- Ne modifie pas la presse de manière à compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Assure-toi que tous les outils et matériaux nécessaires sont à portée de main avant de commencer.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Place la presse sur une surface stable et plane.
- Fixe la presse à l'aide de vis appropriées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Vérifie que tous les composants sont correctement assemblés avant de commencer.

2. Utilisation

- Charge les cartouches conformément aux instructions du fabricant.
- Utilise le système de levier en douceur pour éviter tout stress excessif sur la presse.
- Ne force pas la presse si tu rencontres une résistance anormale.
- Nettoie régulièrement la presse pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'élimination

- Lorsque la presse est en fin de vie ou endommagée, ne la jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les équipements de rechargement.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits électroniques et des matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la presse ULTRAMAG, consulte les ressources

disponibles en ligne ou contactez le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux utiliser la presse de rechargement ULTRAMAG en toute sécurité et profiter de son efficacité pour tous tes besoins de rechargement. Merci de choisir Redding pour tes projets de rechargement.

Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRAMAG RELOADING PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULTRAMAG RELOADING PRESS di Redding. Questa pressa è progettata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo. Tuttavia, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso sicuro della pressa e per la protezione degli utenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare la pressa.
- Utilizza la pressa solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni la pressa e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi la pressa per evitare infortuni.
- Non utilizzare la pressa se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Non modificare la pressa in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'uso, assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare la pressa oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Controlla regolarmente il sistema di leva e il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella pressa.
- Non lasciare mai la pressa incustodita mentre è in uso.
- Segui sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite con la pressa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona la pressa su una superficie stabile e piana.
- Fissa la pressa utilizzando le viti e i supporti forniti per garantire che non si muova durante l'uso.
- Verifica che tutti i componenti siano correttamente assemblati e serrati.

2. Uso:

- Assicurati che la pressa sia in posizione verticale e stabile prima di iniziare.
- Carica i materiali secondo le istruzioni del produttore.
- Utilizza il sistema di leva per applicare la pressione in modo uniforme e controllato.
- Dopo l'uso, scollega la pressa dalla fonte di alimentazione se applicabile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la pressa e i suoi componenti nell'ambiente, seguendo le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti elettronici e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dell'ULTRAMAG RELOADING PRESS, consulta il manuale del prodotto o contatta il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie quando richiedi assistenza.

Ricorda di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for ULTRAMAG RELOADING PRESS

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRAMAG RELOADING PRESS fra Redding. Denne pressen er designet for å gi deg en sikker og effektiv opplevelse når du arbeider med lading av patroner. Vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne veiledningen for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Oppbevar pressen utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Bruk vernebriller og annet passende sikkerhetsutstyr under bruk.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke pressen til oppgaver den ikke er designet for.
- Unngå å bruke overbelastning av pressen; følg anbefalte spesifikasjoner for maksimal belastning.
- Kontroller at alle bevegelige deler er godt smurt og i riktig posisjon før bruk.
- Hold hender og klær borte fra bevegelige deler under bruk.
- Bruk ikke pressen i nærheten av brennbare materialer eller i fuktige omgivelser.
- Hvis du opplever unormale lyder eller motstand, stopp bruken umiddelbart og inspisér pressen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Velg et stabilt og flatt underlag for å installere pressen.
- Fest pressen sikkert til arbeidsflaten ved hjelp av passende festemidler.
- Kontroller at pressen er riktig justert før bruk.

2. Bruk:

- Les og forstå bruksanvisningen før du begynner.
- Plasser patronhylser i holderen som angitt i instruksjonen.
- Juster trykket i henhold til ønsket resultat.
- Utfør lading av patroner i trinn, og følg anbefalte prosedyrer for hver fase.
- Etter bruk, rengjør pressen og oppbevar den på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av brukte patroner og tilbehør.
- Unngå å kaste farlig avfall i vanlig søppel; kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av ULTRAMAG RELOADING PRESS, vennligst kontakt produsenten eller se på produsentens nettside for mer informasjon.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller en ulykke, rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din ULTRAMAG RELOADING PRESS. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy ULTRAMAG RELOADING PRESS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup prasy ULTRAMAG RELOADING PRESS firmy Redding. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i efektywnego doświadczenia podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj prasy zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie elementy prasy są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.
- Przechowuj prasę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi narzędzi i sprzętu do ponownego ładowania.
- Nigdy nie zostawiaj prasy bez nadzoru, gdy jest w użyciu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Upewnij się, że strefa robocza jest czysta i wolna od przeszkód, które mogą prowadzić do potknięć lub upadków.
- Nie używaj prasy w obecności dzieci lub zwierząt domowych.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użycia materiałów i narzędzi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Umieść prasę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Użyj wkrętów, aby przymocować prasę do stołu roboczego, jeśli to konieczne, dla dodatkowej stabilności.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że prasa jest w dobrym stanie technicznym.
- Ustaw odpowiednie ustawienia dla rodzaju naboju, który zamierzasz ładować.
- Użyj systemu dźwigni zgodnie z instrukcjami, aby uzyskać odpowiednie ciśnienie.
- Po zakończeniu pracy wyłącz prasę i oczyść miejsce robocze.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj prasy ani jej części do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania prasy ULTRAMAG RELOADING PRESS, prosimy

o kontakt z odpowiednim przedstawicielem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy udanego i bezpiecznego użytkowania prasy
ULTRAMAG RELOADING PRESS!

ULTRAMAG RELOADING PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULTRAMAG RELOADING PRESS puristimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään puristinta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että puristin on asennettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Tarkista puristin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä puristinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä puristin poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä puristinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat oikean kokoisia ja yhteensopivia puristimen kanssa.
- Älä koskaan työnnä käsiäsi puristimen liikkuviin osiin.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Vältä puristimen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Seuraa valmistajan suosituksia puristimen käyttöön liittyen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta puristin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Kiinnitä puristin tukevasti niin, että se ei liiku käytön aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että puristin on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Lataa patruuna puristimeen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käynnistä puristin ja seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia puristimen toiminnassa.

Jätteiden Käsittelyohjeet

- Varmista, että puristin on tyhjennetty ja puhdistettu ennen hävittämistä.
- Kierrätä mahdolliset metalli ja muoviosat paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä puristinta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja puristimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit ULTRAMAG RELOADING PRESS puristimen! Noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää puristinta

turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRAMAG RELOADING PRESS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRAMAG RELOADING PRESS från Redding. Denna reloader är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att pressen är i gott skick innan användning. Inspektera efter skador eller slitage.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Förvara pressen på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med pressen.
- Var medveten om potentiella faror, inklusive klämrisker och skarpa verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla verktyg och tillbehör är korrekt installerade innan du börjar.
- Undvik att sätta fingrarna i pressens rörliga delar under användning.
- Använd endast rekommenderade komponenter och material för omladdning.
- Undvik att överbelasta pressen. Följ tillverkarens specifikationer för kapacitet.
- Om du upplever motstånd eller onormala ljud under användning, stoppa omedelbart och inspektera pressen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pressen:

- Välj en stabil och plan yta för installation av pressen.
- Använd skruvar eller klämmor för att fästa pressen ordentligt på arbetsytan.
- Kontrollera att pressen är korrekt justerad och fast innan du börjar använda den.

2. Användning av pressen:

- Följ dessa steg för att använda ULTRAMAG RELOADING PRESS:
 1. Förbered dina komponenter: hylsor, tändhattar, krut och kulor.
 2. Ställ in pressen enligt de specifika instruktionerna i användarmanualen.
 3. Ladda en hylsa i pressen och se till att den sitter ordentligt.
 4. Använd hävarmsystemet för att applicera tryck. Var noga med att använda jämnt och kontrollerat tryck.
 5. Kontrollera den färdiga patronen för kvalitet och säkerhet innan du lagrar eller använder den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna alla oanvända eller skadade komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av kemikalier och ammunition.
- Använd återvinningsstationer eller godkända avfallsanläggningar för att hantera farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsföreskrifter, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ULTRAMAG RELOADING PRESS. Tack för att du prioriterar säkerheten när du arbetar med omladdning av ammunition.

Návod k bezpečnému používání Redding UltraMag Reloading Press

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding UltraMag Reloading Press. Tento robustní a výkonný stroj je navržen tak, aby splnil náročné úkoly přebíjení nábojů. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům v tomto manuálu.
- Zkontrolujte, zda je stroj v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené nebo chybějící části.
- Přebíjení nábojů provádějte na dobře osvětleném a čistém pracovním prostoru.
- Udržujte pracovní prostor volný od nebezpečných předmětů a nepořádku.
- Při práci s lisem noste vhodné ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Udržujte stroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání stroje se vždy soustřeďte a nevěnujte pozornost rozptýlením.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je páka správně upevněna a zda se volně pohybuje.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí lisu během jeho provozu.
- Při přebíjení nábojů se ujistěte, že používáte správné komponenty a že jsou kompatibilní s vaším lisem.
- Pokud se stroj začne chovat neobvykle nebo vykazuje jakékoli známky poruchy, okamžitě zastavte jeho používání a vyhledejte odbornou pomoc.
- Před provedením jakýchkoli údržbových prací odpojte stroj od elektrického zdroje (pokud je elektricky poháněný) a ujistěte se, že je zcela zastaven.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte lis na stabilní a rovný povrch, který unese jeho hmotnost.
- Ujistěte se, že je stroj bezpečně připevněn k pracovnímu stolu, aby se zabránilo jeho pohybu během používání.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění dostatečně utažené.

2. Použití

- Seznamte se s ovládacími prvky lisu a ujistěte se, že rozumíte jejich funkcím.
- Před začátkem práce si připravte všechny potřebné materiály a nástroje.
- Postupujte podle pokynů pro přebíjení nábojů, které jsou součástí vašeho vybavení.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní prostor a stroj.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci lisu a jeho komponentů dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Elektronické součásti likvidujte v souladu s předpisy o elektroodpadu.
- Pokud je lis poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na opravu nebo recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání Redding UltraMag Reloading Press. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho lisu.