

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT BAG REINFORCED TOP, 2-1/4" FOREND

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.



Attributes

- Name: STANDARD FRONT BAG REINFORCED TOP, 2-1/4" FOREND
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749009464
- Mfr. No.: 2-1/4 STANDAR
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rest Top
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 157mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi Anteriori Edgewood](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost uživatelů](#)

Sicherheitshinweise für die Edgewood Front Benchrest Bags

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Edgewood Front Benchrest Bags! Diese Schießauflagen sind speziell entwickelt, um Ihnen beim Schießen mehr Stabilität und Präzision zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie die Schießauflagen von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften der Schießstätte, an der Sie das Produkt verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verstärkte Oberteile:** Achten Sie darauf, dass das verstärkte Oberteil in gutem Zustand ist, um die gewünschte Form des Vorderschafts zu halten.
- **Materialien:** Die Taschen bestehen aus Leder und Nylon. Überprüfen Sie regelmäßig auf Risse oder Abnutzungen.
- **Befüllung:** Verwenden Sie nur den empfohlenen Extra Heavy Bag Sand und einen kleinen Trichter, um die Taschen zu befüllen.
- **Stabilität:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Oberfläche liegt, um ein Verrutschen während des Schießens zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sand für die Befüllung haben.

2. Befüllung:

- Verwenden Sie den kleinen Trichter, um den Extra Heavy Bag Sand in die Tasche zu füllen.
- Füllen Sie die Tasche gleichmäßig, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Legen Sie Ihr Gewehr auf die Tasche und passen Sie die Position an, um die beste Stabilität zu erreichen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht verrutscht, während Sie schießen.

4. Nach der Verwendung:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Abnutzung.
- Reinigen Sie die Tasche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Taschen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Materialien wie Leder und Nylon können in speziellen Recyclingprogrammen verarbeitet werden. Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, alle Informationen zur Sicherheit und Verwendung zu klären, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von höchster Bedeutung ist. Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the bags.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the bags out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bags for any signs of wear and tear. Do not use if damaged.
- Use the bags on a stable and secure surface to prevent accidents.
- Follow all local regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the bags in wet or damp conditions to prevent material degradation.
- Do not overload the bags beyond their recommended capacity.
- Ensure that the bag is properly filled with Extra Heavy Bag Sand before use.
- Be cautious when adjusting the bags under your rest to avoid pinching fingers or hands.
- Always use the bags in a controlled environment, away from unauthorized personnel.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bags:

- Use Extra Heavy Bag Sand to fill the bags.
- Use a small funnel to assist in filling to avoid spills.
- Ensure the bags are filled adequately but do not overfill.

2. Using the Bags:

- Place the bag on a stable surface.
- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag as needed to achieve the desired height and stability.
- Ensure that the leather flaps are pinned under your rest top retaining bars if using the Standard Bag.

3. Maintenance:

- Clean the bags with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials for cleaning.
- Store the bags in a dry place when not in use.

Disposal Instructions

- When disposing of the bags, ensure that they are disposed of in accordance with local regulations.
- Do not burn the bags, as they may release harmful substances.
- Consider recycling materials where applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Frontales Edgewood

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para las bolsas frontales Edgewood. Este documento está diseñado para asegurarte de que utilices el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea. Las bolsas frontales Edgewood son herramientas valiosas para el tiro de precisión, y es importante seguir las pautas de seguridad para maximizar su uso y minimizar cualquier riesgo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar las bolsas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza las bolsas solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte para el tiro de precisión.
- Mantén las bolsas fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Si notas algún comportamiento inusual durante el uso, detén su uso inmediatamente y revisa el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies Estables:** Coloca las bolsas en superficies planas y estables para evitar deslizamientos o caídas.
- **Evita el Uso de Materiales Inadecuados:** No uses las bolsas con materiales de relleno que no sean arena extra pesada, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- **Control de la Carga:** Asegúrate de que la carga sobre las bolsas no exceda su capacidad, ya que esto puede causar daños al producto o lesiones.
- **Uso en Condiciones Climatológicas:** Evita el uso de las bolsas en condiciones extremas (por ejemplo, lluvia intensa o nieve) que puedan afectar su integridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Producto:

- Asegúrate de que la bolsa esté vacía antes de llenarla con arena extra pesada.
- Utiliza un pequeño embudo para facilitar el llenado.

2. Llenado de la Bolsa:

- Llena la bolsa con arena hasta el nivel deseado, asegurándote de que no esté demasiado llena para permitir una correcta forma y estabilidad.
- Cierra la bolsa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en el área de tiro deseada, asegurándote de que esté alineada correctamente con el arma.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para obtener la estabilidad y el soporte deseados.

4. Uso durante el Tiro:

- Asegúrate de que el arma esté correctamente apoyada en la bolsa para evitar cualquier movimiento inesperado.
- Mantén siempre una postura segura y controlada al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de cuero y nylon.
- Si es posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca el contacto del fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano el modelo y número de serie del producto para obtener asistencia específica.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de tus bolsas frontales Edgewood de manera segura y efectiva. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Instructions de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood

Introduction

Les sacs avant Edgewood sont conçus pour améliorer la stabilité et la précision lors du tir. Bien qu'ils soient fabriqués avec des matériaux de haute qualité, il est important de suivre certaines instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie les coutures, le cuir et le nylon pour détecter des signes d'usure.
- Ne pas utiliser le sac si tu remarques des dommages visibles qui pourraient compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Garde le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.
- Ne pas utiliser le sac pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu remplis le sac avec du sable, utilise un petit entonnoir pour éviter les déversements.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée, car cela pourrait entraîner une instabilité.
- Évite d'utiliser le sac sur des surfaces inégales ou instables qui pourraient causer un déséquilibre.
- Lors de l'utilisation du sac, assure-toi qu'il est bien positionné avant de tirer pour éviter tout mouvement imprévu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Utilise du sable pour remplir le sac lourd. Assure-toi que le sable est propre et sec.
- Place le petit entonnoir dans l'ouverture du sac et verse lentement le sable jusqu'à obtenir le poids désiré.

2. Positionnement du Sac :

- Place le sac sur une surface stable et plane.
- Ajuste le sac pour qu'il soit bien aligné avec ton arme à feu.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que le sac maintient bien l'arme en place.
- Prends toujours les précautions nécessaires lors du maniement de l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au point de ne plus être utilisable, il est important de le jeter correctement.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en nylon.
- Ne pas brûler le sac, car cela pourrait libérer des produits chimiques nocifs.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton sac avant Edgewood, n'hésite pas à consulter le site web de l'entreprise ou à contacter le service client. Assure-toi de garder cette documentation à portée de main pour référence future.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton sac avant Edgewood tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchi Anteriori Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto i sacchi anteriori Edgewood. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il sacco se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto e fresco per prevenire danni.
- Non lasciare il sacco incustodito in presenza di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacco solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare il sacco in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il sacco sia ben posizionato prima di utilizzare armi o attrezzature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacco

- Assicurati che il sacco sia vuoto prima dell'uso.
- Riempire il sacco con sabbia extra pesante utilizzando un imbuto per facilitare il riempimento.

2. Posizionamento del Sacco

- Colloca il sacco su una superficie piana e stabile.
- Regola il sacco in base alla larghezza del calcio per un supporto ottimale (2¼" o 3").

3. Utilizzo del Sacco

- Posiziona l'arma sul sacco in modo che sia ben supportata.
- Assicurati che il sacco non si muova durante l'uso.

4. Controllo PostUso

- Dopo l'uso, controlla il sacco per eventuali danni o usura.
- Riponi il sacco in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il sacco nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e nylon.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace dei sacchi anteriori Edgewood. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi ai servizi competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, bruk og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktsikkerhet: Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Oppbevaring: Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- Inspeksjon: Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Rapportering: Meld fra om usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet når det ikke er i bruk.
- Sørg for at alle deler er riktig festet før bruk.
- Hvis du opplever problemer med produktet under bruk, stopp umiddelbart og inspiser det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at området der du skal bruke produktet er rent og fritt for hindringer.
- Ha nødvendig utstyr tilgjengelig, inkludert ekstra tung bag sand og en liten trakt for fylling.

2. Fylling av sekken:

- Åpne lukkemekanismen på sekken.
- Bruk trakt for å fylle sekken med ekstra tung bag sand til ønsket vekt.
- Lukk sekken tett etter fylling for å unngå søl.

3. Bruk av sekken:

- Plasser sekken under våpenstokken på en stabil overflate.
- Juster sekken etter behov for å oppnå ønsket stabilitet og høyde.
- Sørg for at sekken ikke er overfylt, da dette kan påvirke stabiliteten.

4. Etter bruk:

- Tøm sekken for sand hvis den ikke skal brukes på en stund.
- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne støv og smuss.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er ute av bruk, må du sørge for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for spesifikke instruksjoner om hvordan du skal kvitte deg med produktet og emballasjen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via de oppgitte kontaktpunktene.

Takk for at du valgte EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Følg disse retningslinjene for en trygg og effektiv opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby będzie komfortowe i bezpieczne.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przed użyciem upewnij się, że torba jest w dobrym stanie. Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady. Zgłoś to do sprzedawcy.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci oraz osób, które mogą nie być świadome zasad bezpieczeństwa.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj torby tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia się.
- Nie przeciążaj torby nadmierną ilością ciężkiego piasku. Zastosuj się do zaleceń dotyczących wypełnienia.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zamocowana przed użyciem, aby zapobiec ruchom i przewróceniom.
- Nie używaj torby do innych celów niż te, które są określone w instrukcji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wypełnienie torby:

- Użyj tylko ciężkiego piasku zgodnego z zaleceniami producenta.
- Nie używaj innych materiałów, które mogą wpłynąć na stabilność torby.

2. Mocowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umiejscowiona na stabilnej powierzchni.
- Sprawdź, czy klapy torby są odpowiednio przypięte do górnych belek wsparcia, jeśli to konieczne.

3. Użytkowanie:

- Używaj torby w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Unikaj ekstremalnych temperatur, które mogą wpłynąć na materiał.
- Po zakończeniu użytkowania, opróżnij torbę z piasku i przechowuj ją w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych śmieci, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu materiałów, takich jak skóra i nylon.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem sprzedaży lub odwiedź stronę internetową producenta.

Zachęcamy do przestrzegania powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby przedniej Edgewood. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan ammuntaan liittyvään käyttöön.
- Tarkista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Älä käytä vahingoittunutta tai kulunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuotteen käyttöä ole erikseen ohjeistettu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja välineitä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä. Käytä vain suositeltua täytemateriaalia (Extra Heavy Bag Sand).
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ammuntaa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva täytteen määrä laukkuun. Suositus on käyttää Extra Heavy Bag Sandia.
- Käytä pientä suppiloa täytteen lisäämiseksi laukkuun, jotta vältät sotkun.
- Varmista, että laukku on tiiviisti suljettu täytteen lisäämisen jälkeen.

2. Käyttö:

- Aseta laukku tukijalan alle varmistaaksesi, että se pysyy paikallaan.
- Säädä laukku tarvittaessa, jotta se sopii aseesi perään.
- Tarkista, että laukku ei rullaa tai liiku ampumisen aikana.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetäytymisilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter gällande skytte och användning av skytteutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en säker och stabil yta när du ställer in din bänkest.
- Se till att alla fästen är korrekt installerade innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn.
- Kontrollera att det inte finns några föremål i närheten som kan orsaka skador om olyckan skulle inträffa.
- Undvik att överfylla väskorna med sand; följ rekommenderade mängder för att undvika instabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Använd Extra Heavy Bag Sand för att fylla väskan.
- Använd en liten tratt för att underlätta fyllningen.
- Fyll väskan långsamt för att undvika överfyllning.

2. Installation:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Kontrollera att väskan är i rätt position för att stödja ditt skytte.

3. Användning:

- Sätt fast din kolv i väskan och justera för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att väskan är i kontakt med kolven för att förhindra rörelse under skjutning.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala regler och riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produktens säkerhet, vänligen kontakta din återförsäljare eller EDGEWOOD SHOOTING BAGS direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost uživatelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašky Edgewood. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtete tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před použitím.
- Nikdy nepoužívejte tašky, které vykazují známky poškození.
- Udržujte tašky mimo dosah dětí, pokud nejsou určeny pro jejich použití.
- Při používání tašek dbejte na to, aby nedošlo k přetížení, které by mohlo způsobit jejich deformaci nebo poškození.
- Vždy používejte tašky v souladu s pokyny výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašek se ujistěte, že jsou správně naplněny vhodným materiálem (Extra těžký písek).
- Při plnění tašek používejte malý trychtýř, aby nedošlo k rozlití písku.
- Vyvarujte se používání tašek na nerovných nebo kluzkých površích, které by mohly způsobit jejich sklouznutí.
- Při manipulaci s taškami se ujistěte, že máte stabilní postoj, abyste předešli pádům nebo zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Otevřete tašku a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Naplňte tašku Extra těžkým pískem pomocí trychtýře.
- Ujistěte se, že je taška správně uzavřena, aby se písek nevysypal.

2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je taška umístěna pod pažbou zbraně a že je správně vycentrována.
- Při střelbě dbejte na to, aby nedošlo k pohybu tašky.

3. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte stav tašky a v případě potřeby ji vyčistěte.
- Skladujte tašku na suchém místě, aby se zabránilo poškození materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci nebo správné odstranění, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky Edgewood. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou!