

CASE TRIMMER CARBIDE CUTTER POWER ADAPTER - TRIMMER CUTTER POWER ADAPTER

The Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter works with our Carbide Cutter Upgrade Kit to speed up your trimming. This power screwdriver adapter accepts the carbide cutter and eliminates the need for the black Delrin™ washer included with the Carbide Upgrade Kit. Will only work with the Sinclair Carbide Cutter Upgrade Kit.



Attributes

- Name: TRIMMER CUTTER POWER ADAPTER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749010492
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.073kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 89mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter](#)
- [English: Safety Instructions for the Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Potencia del Cortador de Carburo de Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur d'Alimentation de Coupeur en Carbure Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore di Alimentazione del Tagliatore di Casi in Carburo](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera zasilającego Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter](#)
- [Suomi: CASE TRIMMER CARBIDE CUTTER POWER ADAPTER KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání](#)

Sicherheitshinweise für den Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter! Dieser Adapter wurde entwickelt, um die Verwendung des Carbide Cutter Upgrade Kits zu erleichtern und sicherzustellen, dass Sie die besten Ergebnisse beim Trimmen Ihrer Hülsen erzielen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Anschlüsse trocken sind, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Power Adapter korrekt mit dem Sinclair Carbide Cutter Upgrade Kit verbunden ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Adapter nur mit dem vorgesehenen Carbide Cutter. Die Verwendung mit anderen Geräten kann gefährlich sein.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen während des Betriebs des Trimmers.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen oder das Produkt reinigen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Trimmer und der Power Adapter auf einer stabilen, ebenen Fläche stehen.
- Schließen Sie den Power Adapter an eine geeignete Stromquelle an.
- Verbinden Sie den Adapter vorsichtig mit dem Carbide Cutter Upgrade Kit.
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf festen Sitz.

2. Nutzung

- Schalten Sie den Trimmer ein, um mit dem Trimmen zu beginnen.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Trimmer nicht überlasten. Lassen Sie das Gerät nach einer längeren Nutzung abkühlen.
- Überwachen Sie den Trimmvorgang, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach Beendigung der Nutzung schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie den Power Adapter von der Stromquelle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung von allen elektrischen Verbindungen getrennt ist.
- Recyceln Sie das Produkt, wo immer möglich, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können spezifische Informationen zur Sicherheit und zu möglichen Rückrufen erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung des Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich selbst und andere zu schaffen. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Safety Instructions for the Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. This product is designed to enhance your trimming experience when used with the Sinclair Carbide Cutter Upgrade Kit. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for any recall updates related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the power adapter.
- Ensure that the power source is compatible with the power adapter specifications.
- Do not exceed the recommended voltage or current ratings when using the product.
- Do not modify or attempt to repair the product yourself; seek professional assistance if repairs are needed.
- Keep the work area clean and free from clutter to avoid accidents.
- Avoid using the product in damp or wet conditions to prevent electrical hazards.
- Disconnect the power adapter from the power source when not in use or during maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the Sinclair Carbide Cutter Upgrade Kit ready for use.
- Gather all necessary tools and PPE.

2. Installation Steps:

- Remove the power adapter from its packaging.
- Connect the power adapter to the power source, ensuring a secure fit.
- Attach the carbide cutter to the power adapter, following the instructions provided with the upgrade kit.
- Ensure that the connection is firm and that there are no loose parts.

3. Usage Instructions:

- Turn on the power source to activate the power adapter.
- Carefully guide the carbide cutter over the material you wish to trim, maintaining a steady and controlled motion.
- Avoid applying excessive force, allowing the carbide cutter to do the work.
- After completing the trimming, turn off the power source and disconnect the power adapter from

the power supply.

4. PostUse Care:

- Clean the carbide cutter and power adapter after each use to remove debris and maintain performance.
- Store the power adapter and carbide cutter in a dry, safe place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is no longer functional, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Potencia del Cortador de Carburo de Sinclair

Introducción

El Adaptador de Potencia para el Cortador de Carburo de Sinclair está diseñado para mejorar tu experiencia de recorte. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y eficaz del producto. Por favor, léela cuidadosamente antes de usar el adaptador.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el adaptador esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- No utilices el adaptador si está dañado o si los cables están desgastados.
- Mantén el adaptador y el cortador fuera del alcance de los niños.
- Usa el adaptador solo con el Kit de Mejora del Cortador de Carburo de Sinclair.
- No modifiques el adaptador ni intentes repararlo tú mismo.
- Desconecta el adaptador cuando no esté en uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier fragmento que pueda volar durante el uso.
- Asegúrate de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No uses el adaptador en ambientes húmedos o mojados.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles del cortador.
- No uses el adaptador en materiales que no sean compatibles con el cortador de carburo.
- Si sientes que el adaptador se calienta demasiado, desconéctalo inmediatamente y deja que se enfríe.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Adaptador:

- Asegúrate de que el cortador de carburo esté correctamente instalado en el adaptador.
- Conecta el adaptador a un destornillador eléctrico asegurándote de que esté firmemente ajustado.
- Verifica que no haya piezas sueltas antes de comenzar a usar.

2. Uso del Adaptador:

- Enciende el destornillador eléctrico y ajusta la velocidad según sea necesario.
- Comienza a recortar lentamente, permitiendo que el cortador haga su trabajo.
- Si el cortador se atasca, apaga el destornillador y desconecta el adaptador antes de intentar liberar el cortador.

Instrucciones de Eliminación

- El adaptador no debe ser desechado en la basura doméstica.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos eléctricos.
- Lleva el adaptador a un centro de reciclaje autorizado para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar con el punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante que mantengas un registro de la compra y de cualquier comunicación sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de recorte segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur d'Alimentation de Coupeur en Carbure Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur d'alimentation pour la coupe de cartouches en carbure Sinclair. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'adaptateur est utilisé uniquement avec le kit de mise à niveau du coupeur en carbure Sinclair.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si tu remarques des dommages visibles ou des signes d'usure.
- Garde l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des environnements humides ou mouillés.
- Vérifie que l'alimentation électrique est conforme aux spécifications de l'adaptateur avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de l'adaptateur pour éviter les projections.
- Évite de toucher les parties métalliques de l'adaptateur pendant son fonctionnement.
- Ne pas forcer l'adaptateur ou le coupeur en carbure au-delà de leurs capacités.
- Débranche toujours l'adaptateur lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de procéder à un nettoyage.
- Ne pas essayer de réparer l'adaptateur soi-même. En cas de problème, contacte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'adaptateur :

- Assuretoi que l'adaptateur est débranché avant de commencer l'installation.
- Connecte l'adaptateur au coupeur en carbure en suivant les instructions fournies avec le kit de mise à niveau.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées avant de brancher l'adaptateur à une prise électrique.

2. Utilisation de l'adaptateur :

- Branche l'adaptateur à une source d'alimentation électrique conforme.
- Active le coupeur en carbure selon les instructions du fabricant.
- Utilise le coupeur en carbure pour effectuer les découpes nécessaires, en veillant à respecter les précautions de sécurité mentionnées ci-dessus.

3. Après utilisation :

- Débranche l'adaptateur de la prise électrique.
- Nettoie l'adaptateur et le coupeur en carbure avec un chiffon sec.
- Range l'adaptateur dans un endroit sec et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne pas jeter l'adaptateur avec les déchets ménagers. Suis les réglementations locales pour le recyclage des appareils électriques.

- Si l'adaptateur est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur d'alimentation pour la coupe de cartouches en carbure Sinclair, consultez les ressources disponibles sur les plateformes de sécurité de l'UE ou les autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur d'alimentation. Merci de ta coopération et bonne utilisation !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore di Alimentazione del Tagliatore di Casi in Carburio

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'Adattatore di Alimentazione del Tagliatore di Casi in Carburio Sinclair. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente le informazioni seguenti per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'adattatore di alimentazione con altri strumenti o accessori non compatibili.
- Assicurarsi che l'adattatore sia scollegato dalla presa di corrente quando non in uso.
- Non toccare le parti metalliche dell'adattatore durante l'uso.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli; rivolgersi a un professionista qualificato.
- Indossare occhiali protettivi durante l'uso del tagliatore di casi in carburio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il tagliatore di casi in carburio sia compatibile con l'adattatore di alimentazione.
- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa di corrente.
- Inserire il tagliatore di casi in carburio nell'adattatore, seguendo le indicazioni del produttore.

3. Uso:

- Accendere l'adattatore di alimentazione utilizzando l'interruttore appropriato.
- Eseguire il taglio seguendo le istruzioni specifiche per il tagliatore di casi in carburio.
- Dopo l'uso, spegnere l'adattatore e scollegarlo dalla presa di corrente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici non differenziati.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettrici e elettronici.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Bruksanvisning for Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. Dette produktet er designet for å forbedre effektiviteten og hastigheten på trimming ved å fungere sammen med vårt Carbide Cutter Upgrade Kit. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid verneutstyr som hansker og briller når du arbeider med verktøy.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser.
- Koble fra strømadapteren når den ikke er i bruk.
- Ikke prøv å reparere eller modifisere produktet selv.
- Sørg for at strømadapteren er koblet til en korrekt jordet stikkontakt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av strømadapter:

- Kontroller at strømadapteren er kompatibel med Carbide Cutter Upgrade Kit.
- Koble strømadapteren til en passende stikkontakt.
- Sørg for at alle tilkoblinger er sikre før du begynner å bruke produktet.

2. Bruk av strømadapter:

- Sett Carbide Cutter inn i strømadapteren.
- Følg instruksjonene i Carbide Cutter Upgrade Kit for å utføre trimming.
- Overvåk alltid produktet under bruk for å sikre at det fungerer som forventet.

3. Etter bruk:

- Koble fra strømadapteren fra stikkontakten.
- Rengjør produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar strømadapteren på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avfallsinstruksjoner

- Kildesortér emballasje og produkt i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Lever utgåtte eller defekte produkter til en godkjent avfallsstasjon for elektronisk avfall.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vi takker for at du valgte Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. Vi ønsker deg trygg og effektiv trimming!

Instrukcja bezpieczeństwa dla adaptera zasilającego Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup adaptera zasilającego do noża tnącego Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj adapter w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj adaptera, jeśli jest uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że adapter jest odpowiednio podłączony do wkrętarki akumulatorowej przed rozpoczęciem pracy.
- Nie dotykaj ostrza tnącego podczas pracy lub gdy adapter jest podłączony do zasilania.
- Trzymaj dłonie i inne części ciała z dala od miejsca pracy, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj okularów ochronnych i rękawic podczas pracy z adapterem.
- Nie próbuj modyfikować adaptera ani używać go w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja adaptera:

- Upewnij się, że wkrętarka akumulatorowa jest wyłączona.
- Podłącz adapter do wkrętarki, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy adapter jest stabilnie zamocowany przed rozpoczęciem pracy.

2. Użycie adaptera:

- Włącz wkrętarke akumulatorową i ustaw odpowiednią prędkość.
- Delikatnie wprowadź nóż tnący z węgla w materiał, który ma być przycinany.
- Pracuj w sposób kontrolowany, unikając nagłych ruchów.

3. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu pracy wyłącz wkrętarke akumulatorową.
- Odłącz adapter od wkrętarki.
- Oczyszcz adapter z resztek materiału i przechowuj go w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj adapter zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj adaptera do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby dowiedzieć się, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj adaptera zasilającego Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter odpowiedzialnie i ciesz się jego funkcjonalnością!

CASE TRIMMER CARBIDE CUTTER POWER ADAPTER KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CASE TRIMMER CARBIDE CUTTER POWER ADAPTER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja esteetön.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä käytön aikana.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Älä kosketa teriä tai muita liikkuvia osia, kun tuote on päällä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista.
- Varmista, että tuote on pois päältä ennen huoltoa tai puhdistusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että tuote on pois päältä ennen asennusta.
- Liitä voimavälinekruunuaadapteri Carbide Cutter Upgrade Kitin mukana toimitettuun karbidileikkuriin.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja oikein paikallaan.

2. Käyttö

- Kytke tuote päälle.
- Säädä nopeus tarvittaessa.
- Käytä tuotetta suositellussa käyttötarkoituksessa.
- Kun työ on valmis, kytke tuote pois päältä ja irrota adapteri.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen, jos et ole varma hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

- Kaikki kysymykset ja turvallisuuteen liittyvät tiedustelut on ohjattava EU-pohjaiseen yhteyspisteeseen.

Tarkista paikalliset yhteystiedot ja käytä tarvittaessa virallista verkkosivustoa.

Huomautukset

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit CASE TRIMMER CARBIDE CUTTER POWER ADAPTER tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. Detta tillbehör är utformat för att förbättra din trimningsupplevelse och säkerställa effektiv användning av Carbide Cutter Upgrade Kit. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på skada eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter med Sinclair Carbide Cutter Upgrade Kit.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om sladden är trasig.
- Håll alla elektriska anslutningar rena och torra.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid trimning för att skydda ögon och händer.
- Låt inte barn använda produkten utan vuxen övervakning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av adaptern:

- Kontrollera att alla delar är intakta och oskadade innan installation.
- Anslut adaptern till ett lämpligt eluttag med korrekt spänning.
- Se till att alla kontakter är ordentligt anslutna och att det inte finns några lösa kablar.

2. Användning av adaptern:

- Fäst Carbide Cutter på trimmern enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt på strömbrytaren för att aktivera adaptern.
- Trimma enligt dina specifika behov, och var alltid uppmärksam på omgivningen.
- Stäng av adaptern och koppla ur den från eluttaget när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Återvinn elektriska och elektroniska produkter i enlighet med lokala riktlinjer.
- Konsultera din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella

kommunikationskanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter Power Adapter. Tack för att du bidrar till en trygg och säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili adaptér pro elektrickou šroubovák Sinclair Case Trimmer Carbide Cutter. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s ořezáváním a zvýšil efektivitu práce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte adaptér pouze s kompatibilními zařízeními, jak je uvedeno v příručce.
- Nezapojte adaptér do elektrických zásuvek, pokud je poškozen.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostředí suché a čisté, abyste předešli úrazům.
- Při používání dodržujte veškeré pokyny výrobce a bezpečnostní předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda není adaptér poškozen.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí během provozu.
- Pokud se objeví jakékoliv neobvyklé zvuky nebo vibrace, okamžitě přestaňte používat adaptér a zkontrolujte jej.
- Nezkoušejte provádět opravy sami; v případě problémů kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je elektrický šroubovák kompatibilní s adaptérem.

2. Instalace:

- Vypněte elektrický šroubovák a odpojte ho od elektrické sítě.
- Připojte adaptér k šroubováku podle pokynů výrobce.
- Zajistěte, aby byl adaptér pevně připojen a správně usazen.

3. Použití:

- Zapněte elektrický šroubovák a nastavte požadovanou rychlost.
- Pomalu a stabilně ořezávejte materiál, přičemž dbejte na bezpečnostní pokyny.
- Po dokončení práce vypněte šroubovák a odpojte adaptér.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku postupujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda je možné recyklovat části výrobku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na zákaznickou podporu výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.