

9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER - MEC 9000HN SERIES SHOT SHELL PRESS, 12 GAUGE

The MEC 9000HN comes complete with the hydraulic pump and hose. Hydraulics allow the operator to insert empty shells and wads and the reloader does the rest. With each complete downstroke of the foot pedal, all reloading operations are performed at all six stations. The 9000HN has all the innovative features found on the 9000GN, plus automatic indexing and finished-shell ejection for quicker and easier reloading.



Attributes

- Name: MEC 9000HN SERIES SHOT SHELL PRESS, 12 GAUGE
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749010822
- Mfr. No.: 1009000HN12
- Gauge: 12 Gauge
- Delivery weight: 30.391kg
- Shipping height: 589mm
- Shipping width: 528mm
- Shipping length: 450mm
- UPC: 098489029162

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MEC RELOADING 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the MEC 9000HN Hydraulic Shotgun Reloader](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER laitteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 9000HN Hydraulisk Shotgun Reloading Press](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER](#)

Sicherheitshinweise für den MEC RELOADING 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MEC RELOADING 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über lokale Vorschriften und Gesetze zur Verwendung von Wiederladegeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Nutzung.
- Achten Sie darauf, dass keine lose Kleidung oder Schmuck in die beweglichen Teile des Geräts geraten kann.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Materialien und Komponenten zum Laden von Schrotpatronen.
- Bei einer Fehlfunktion oder einem ungewöhnlichen Geräusch während des Betriebs, stoppen Sie sofort die Nutzung und überprüfen Sie das Gerät.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass der Standort stabil und eben ist.
- Befestigen Sie die Hydraulikpumpe gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Schließen Sie den Schlauch an die Hydraulikpumpe und das Gerät an, und stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen.

2. Nutzung:

- Legen Sie die leeren Hülsen und Wads an die vorgesehenen Stellen.
- Betätigen Sie das Fußpedal, um den Wiederladeprozess zu starten. Achten Sie darauf, dass alle Finger und Körperteile sicher entfernt sind.
- Überwachen Sie den Prozess und bleiben Sie aufmerksam, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten.
- Nach Abschluss des Vorgangs, entnehmen Sie die fertigen Hülsen vorsichtig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Hülsen und Wads gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Geräts, die nicht mehr benötigt werden, ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen oder Produktanfragen, wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, der auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung angegeben ist.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten, zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Safety Instruction Guide for the MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader

Introduction

Thank you for choosing the MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe operation and maintenance of your reloader. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operation of the reloader.
- Always use the reloader in a wellventilated area.
- Keep the work area clean and free of obstructions.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
- Ensure that children and pets are kept at a safe distance during operation.
- Regularly inspect the reloader for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hydraulic System:**
 - Do not exceed the recommended hydraulic pressure.
 - Inspect the hydraulic pump and hoses for leaks or damage before use.
- **Reloading Process:**
 - Ensure that the reloader is set up on a stable surface.
 - Only use approved components (shells, wads, and powders) that are compatible with the MEC 9000HN.
 - Do not overload the reloader with more than one shell at a time.
- **Foot Pedal Operation:**
 - Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
 - Use the foot pedal only as intended; do not attempt to bypass the safety features.
- **Storage:**
 - Store the reloader in a dry place, away from direct sunlight and moisture.
 - Ensure that all components are stored securely when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the MEC 9000HN and check for any missing parts.
- Place the reloader on a stable, level surface that can support its weight.
- Connect the hydraulic pump to the reloader according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all hoses are securely attached and free of kinks or obstructions.

2. Usage:

- Before starting, review the setup and ensure all components are properly installed.
- Load empty shotshells and wads into the appropriate stations.
- Press the foot pedal to initiate the reloading process. All operations will occur automatically at each station.
- After completing the reloading cycle, carefully remove the finished shells from the ejection area.
- Regularly check the hydraulic fluid level and refill as necessary, following the manufacturer's

guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components according to local regulations.
- Do not dispose of hydraulic fluids in regular trash. Refer to local disposal guidelines for hazardous materials.
- Recycle packaging materials whenever possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the MEC 9000HN Hydraulic Shotshell Reloader, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with the MEC 9000HN. Always prioritize safety and refer back to this guide whenever needed. Thank you for your attention to safety, and enjoy your reloading!

Guide de Sécurité pour le MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Introduction

Le MEC 9000HN est un reloader de cartouches de chasse conçu pour faciliter le rechargement des munitions. Bien qu'il soit un outil efficace, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des instructions claires pour l'utilisation, l'installation et l'élimination de l'appareil, ainsi que des informations sur la manière de signaler des produits dangereux.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le reloader est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Portez des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Gardez l'aire de travail propre et bien éclairée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements humides ou mouillés.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'appareil et remplacez les pièces usées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques d'écrasement** : Faites attention à vos mains et à vos doigts lors de l'utilisation de la pédale hydraulique.
- **Risque de projection** : Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- **Risque de brûlures** : Ne touchez pas les parties métalliques qui peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- **Manipulation des composants** : Ne jamais forcer une douille ou un composant dans l'appareil. Cela pourrait endommager le reloader ou causer des blessures.
- **Enfants et animaux** : Gardez les enfants et les animaux éloignés de l'aire de travail.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Emplacement** : Placez le reloader sur une surface stable et plane.
2. **Connexion de la pompe hydraulique** : Assurez-vous que la pompe hydraulique est correctement connectée au tuyau.
3. **Vérification** : Avant d'utiliser le reloader, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées et qu'il n'y a pas de fuites.

Utilisation

1. **Préparation** : Insérez une douille vide et une bourre dans le reloader.
2. **Actionnement** : Appuyez sur la pédale pour commencer le cycle de rechargement. Chaque coup de pied complétera toutes les six stations.
3. **Surveillance** : Restez attentif à tout bruit ou comportement anormal de l'appareil pendant son fonctionnement.
4. **Éjection des cartouches** : Une fois le cycle terminé, les cartouches finies seront éjectées automatiquement. Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue la sortie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers.

- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements électriques et électroniques.
- Si l'appareil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre reloader MEC 9000HN, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter directement leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser le MEC 9000HN en toute confiance. Restez vigilant et assurez-vous que toutes les précautions sont prises pour garantir votre sécurité et celle des autres pendant l'utilisation de ce produit.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i komfortowe.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi maszyny, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Upewnij się, że wszystkie elementy maszyny są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie wkładaj rąk ani innych przedmiotów do obszaru roboczego maszyny podczas jej pracy.
- Nie używaj maszyny w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi hydrauliki, aby uniknąć poparzeń lub urazów.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że maszyna jest ustawiona na stabilnej, równej powierzchni.
- Podłącz hydrauliczne złącze do źródła zasilania zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź wszystkie węże i połączenia pod kątem wycieków przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Włóż pustą łuskę i wads do odpowiednich stacji.
- Naciśnij pedał nożny, aby rozpocząć proces ładowania.
- Monitoruj działanie maszyny i zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odłącz zasilanie hydrauliczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj urządzenia.
- Zgłoś wszelkie niebezpieczne materiały lub odpady odpowiednim służbom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Turvallisuusohjeet MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER laitteelle

Johdanto

MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja turvallinen tapa ladata haulikkopatruunoita. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja varmistaa turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on asennettu ja käytetty ainoastaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista laite ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä laitetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Vältä laitetta käytettäessä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Käytä laitetta hyvin valaistussa ympäristössä.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät laitetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä purkaa tai korjata laitetta itse, ellei se ole erityisesti sallittua valmistajan ohjeissa.
- Älä koskaan yritä ladata patruunoita, jotka eivät ole yhteensopivia laitteen kanssa.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja vapaa esteistä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos se toimii epänormaalisti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Liitä hydraulipumppu ja letku ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja vuotamattomia.

2. Käyttö

- Varmista, että jalkapolkimen alue on vapaa esteistä ennen käyttöä.
- Aseta tyhjät patruunat ja vaipat laitteeseen huolellisesti.
- Käynnistä laite ja käytä jalkapolkinta ladataksesi patruunat.
- Seuraa prosessia ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Poista valmiit patruunat huolellisesti laitteen käytön jälkeen.

Hävittäminen

- Laite ja sen osat tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa laitteen turvalliseen käyttöön.

Muutokset ja varoitukset

Mikäli laitteeseen liittyen ilmenee ongelmia tai jos saat tietoa mahdollisista vaarallisista tuotteista, ilmoita asiasta välittömästi viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset muistutukset ja ilmoitukset vaarallisista tuotteista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER laitteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för 9000HN Hydraulisk Shotshell Reloading Press

Introduktion

Tack för att du har valt MEC 9000HN Hydraulisk Shotshell Reloading Press. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom denna information innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten regelbundet för eventuella skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med omladdning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ammunition och omladdning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla anslutningar och slangar är ordentligt installerade innan du använder produkten.
- Använd endast rekommenderade komponenter och tillbehör som är avsedda för MEC 9000HN.
- Var försiktig med hydrauliksystemet; se till att det inte finns några läckor.
- Undvik att överbelasta pressen. Följ tillverkarens rekommendationer för maximalt antal hylsor per cykel.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera pressen på en stabil och plan yta.
- Anslut den hydrauliska pumpen till pressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla slangar är anslutna korrekt och att det inte finns några läckor.

2. Användning

- Sätt i tomma hylsor och wads i pressen.
- Tryck ner fotpedalen för att starta omladdningsprocessen.
- Observera att alla sex stationer kommer att utföra sina uppgifter med varje nedtryckning av fotpedalen.
- Kontrollera regelbundet att pressen fungerar korrekt och att inga delar är skadade.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall och rester från omladdning bör hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Släng använda hylsor och andra material på ett miljövänligt sätt. Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer för avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MEC 9000HN Hydraulisk Shotgun Reloading Press. Tack för ditt köp, och vi önskar dig en säker och framgångsrik omladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnému používání produktu MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER

Úvod

Gratulujeme k zakoupení MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl efektivní a bezpečný způsob nabíjení nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání zařízení, připravili jsme tento návod s důležitými informacemi a pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné poškozené součásti.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a větraném prostoru.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte hydraulickou pumpu a hadici na případné úniky nebo poškození.
- Nikdy se nedotýkejte pohyblivých částí zařízení během jeho provozu.
- Při vkládání prázdných nábojnic se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte pochybnosti o jeho bezpečnosti nebo funkčnosti.
- Při stlačení pedálu nohou se ujistěte, že jsou všechny části zařízení a vaše ruce bezpečně mimo dosah.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
- Připojte hydraulickou pumpu k hadici podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje bezpečné a těsné.

2. Použití

- Vložte prázdné nábojnice do zařízení.
- Ujistěte se, že máte nohu na pedálu před zahájením provozu.
- Pomalu stlačte pedál nohou, aby se aktivovaly všechny operace nabíjení na šesti stanicích.
- Po dokončení procesu vyjměte hotové nábojnice a zkontrolujte, zda jsou správně nabitě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, kontaktujte odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu, abyste mohli

získat co nejpřesnější pomoc.

Děkujeme, že používáte MEC 9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.